


# REDMOND


Multicooker RMC-M90E




User manual



A1






A3






Carefully read all instructions before operating and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.

## IMPORTANT SAFEGUARDS


 *The manufacturer is not responsible for any failures arising from the use of this product in a manner inconsistent with the technical or safety standards.*


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- Before installing the appliance, check that the device voltage corresponds with the supply voltage in your home (refer to rating plate or technical data).
- While using the extension cord, make sure that its voltage is the same as specified on the device. Using different voltage may result in a fire or other accident, causing appliance damage or short circuit.

- The appliance must be grounded. Connect only to a properly installed wall socket. Failure to do so may result in the risk of electrical shock. Use only grounded extension cords.

 *CAUTION! During use the appliance becomes hot! Care should be taken to avoid touching the housing, bowl, or any other metal parts while operating. Make sure your hands are protected before handling the device. To avoid possible burns, do not lean above the open appliance.*

- Always unplug the device after use, before cleaning or moving. Never handle plug with wet hands. Do not pull power cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Keep the power cord away from hot surfaces (gas or electric ovens) or sharp edges. Do not let cord hang over edge of table or counter.

 *Remember: damaging the cord may lead to a failure that will not be covered by the warranty. If the cable is damaged or requires replacing, contact an authorized service center only to avoid all risks.*

- Never place the device on soft surfaces to keep ventilation slots clear of any obstruction.
  - Do not operate the appliance outdoors, to prevent water or any foreign object or insect from getting into the device. Doing so may result in serious damage of the appliance.
  - Always unplug the device and let it cool down before cleaning. Follow cleaning and general maintenance guidelines when cleaning the unit.
-  *Do not immerse the device in water or wash it under running water!*
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Any kinds of modifications or adjustments to the product are not allowed. All the repairs should be carried out by an authorized service center. Failure to do so may result in device and property damage or injury.

#### Technical Specifications

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Model .....          | RMC-M90E                            |
| Power Input .....    | 860 W                               |
| Supply Voltage ..... | 220-240 V, 50 Hz                    |
| Bowl capacity .....  | 5 L                                 |
| Bowl coating .....   | ceramic non-stick by ANATO® (Korea) |
| Display .....        | color, LED                          |
| 3D heating .....     | yes                                 |

#### Programs

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| 1. MULTICOOK | 7. PASTA     | 13. YOGURT/DOUGH |
| 2. OATMEAL   | 8. SLOW COOK | 14. PIZZA        |
| 3. STEW      | 9. BOIL      | 15. BREAD        |
| 4. FRY       | 10. BAKE     | 16. DESSERT      |
| 5. SOUP      | 11. GRAIN    | 17. QUICK COOK   |
| 6. STEAM     | 12. PILAF    |                  |

#### Functions

|  |                |
|--|----------------|
| Keep Warm function .....               | up to 24 hours |
| Disabling "Keep Warm" in advance ..... | yes            |
| Reheat function .....                  | up to 24 hours |
| Time Delay function .....              | up to 24 hours |

#### Packaging Arrangement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Multicooker .....         | 1 |
| Bowl RB-CS12 .....        | 1 |
| Steaming container .....  | 1 |
| Deep fry basket .....     | 1 |
| Measuring cup .....       | 1 |
| Serving spoon .....       | 1 |
| Stirring paddle .....     | 1 |
| "100 Recipes" .....       | 1 |
| Spoon/Paddle holder ..... | 1 |
| User manual .....         | 1 |
| Service booklet .....     | 1 |
| Power cord .....          | 1 |

*In accordance with the policy of continuous improvement, the manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging arrangement, or technical specifications of the product without prior notice.*

#### Multicooker RMC-M90E Assembly **A1**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Upper lid                    | 8. Removable steam valve |
| 2. Removable inner lid          | 9. Stirring paddle       |
| 3. The bowl                     | 10. Serving spoon        |
| 4. Lid release button           | 11. Measuring cup        |
| 5. Control panel with a display | 12. Steaming container   |
| 6. The housing                  | 13. Deep fry basket      |
| 7. Carrying handle              | 14. Spoon/Paddle holder  |

#### Control Panel **A2**

Multicooker REDMOND RMC-M90E is equipped with a touch control panel with color LED multifunction display.

1. "Reheat/Cancel" button disables/reactivates the Reheat function, interrupts the program and cancels all settings.
2. "Time Delay" button is used to enter the time setting mode in Time Delay function.
3. "Temperature" button is used to adjust the temperature in "MULTICOOK".
4. "Hour" button is used to adjust the hours in time setting Time Delay modes.

5. "Min" button is used to adjust the minutes in time setting Time Delay modes.
6. "Quick Cook" button starts "QUICK COOK" program.
7. "Menu/Keep Warm" button is used to select an automatic cooking program and to disable the Keep Warm function in advance.
8. "Start" button starts the cooking program.
9. Display.

#### Display A3

1. "QUICK COOK" program indicator
2. Operating program/Reheat function indicator
3. Cooking stage indicator
4. "MULTICOOK" temperature indicator
5. "Time Delay" indicator
6. Indicator of the timer operation
7. Timer
8. Selected program indicator

## I. PRIOR TO FIRST USE

Carefully unpack the device, remove all packaging materials and stickers except the one with the unit's serial number. The absence of the serial number will deprive you of your warranty benefits. Wipe all interior and exterior surfaces of the unit with a soft, damp cloth. Wash the bowl with warm soapy water. Rinse and dry thoroughly. Odor on first use of the appliance is normal. In such case, clean the device.

 **Caution!** Do not use the appliance in case of any malfunctions.

## II. OPERATION


### Before Use

Place the device on a flat, stable, and hard surface away from any objects or cabinets that could be damaged by steam, humidity, or high temperatures. Before operating, make sure that the outer and inner parts of the multicooker have no dents, cracks or any other visible damages. There should not be any obstructions between the heating element and the bowl.

### Setting The Cooking Time

Multicooker REDMOND RMC-M90E allows manually adjusting the cooking time, set by default for each program (except "QUICK COOK"). Time adjustment range and interval depend on the program of cooking selected. To set:

1. Select the cooking program. Press "Hour" button repeatedly to adjust the hours. Hold the button down to scroll through the digits.
2. Press "Min" button repeatedly to adjust the minutes. Hold the button down to scroll through the digits.
3. To set the cooking time of less than 1 hour press "Hour" button repeatedly to reset to zero. Adjust the minutes using "Min" button.
4. When the time is set (display keeps blinking) proceed to the next stage in accordance with the program selected. To cancel all settings, press "Reheat/Cancel" button and reset.

 **Manually adjusting the cooking time, consider time adjustment range and interval of selected program, given in the table of default settings.**

For your convenience the cooking time range in all programs starts with the minimum setting, enabling you to prolong the operating time of the program, if the dish is undercooked.


In certain automatic programs countdown starts only when the device reaches its operating temperature. E.g. if you set "STEAM" program on 5 minutes, the countdown of the program begins only when the water comes to a full boil providing enough steam. In "PASTA" program, the countdown begins after water starts boiling and "Start" button is being repressed.

### Time Delay Function

This function allows setting the program to finish by certain time. Cooking time may be delayed for a period from 10 minutes to 24 hours with 10 minute intervals. Setting Time Delay function, take the cooking time of the program into consideration. The time of a delay should be longer than the cooking time of the program selected; otherwise the program starts running right after you press "Start".

When the automatic program is selected and the temperature and cooking time are adjusted, you may set the "Time Delay".

1. Press "Time Delay" button to enter the Time Delay setting mode. The words Time Delay are displayed. Timer is blinking.
2. Press "Hour" button repeatedly to adjust the hours in 24 hour format. Hold the button down to scroll through the digits.
3. Press "Min" button repeatedly to adjust the minutes. Hold the button down to scroll through the digits.
4. If you need to set the delay of less than 1 hour, repeatedly press "Hour" button to reset to zero and adjust the minutes using "Min" button.
5. To cancel the settings press "Reheat/Cancel" button and reset.
6. When the time is set press and hold down the "Start" button. Time Delay function indicator lights up. Set program starts running and the countdown begins.
7. Your meal will be ready when the time set expires. When the program finishes, the device automatically switches to "Keep Warm" ("Reheat/Cancel" button indicator lights up).
8. Press "Reheat/Cancel" button to cancel the "Keep Warm". Button indicator goes off.

 **Time Delay function is available in all automatic programs except "FRY", "PASTA" and "QUICK COOK".**

*It is not recommended to use Time Delay function if dairy and other perishable products are being used (eggs, fresh milk, meat, cheese etc.).*

*Setting the "Time Delay" in "STEAM" program remember that the countdown starts only when the device reaches its operating temperature (water comes to a full boil).*

### Keep Warm Function

Function is being automatically activated at the end of the cooking program. When the program finishes, the temperature of the meal (70–75°C) is being maintained for a period of time up to 24 hours. "Reheat/Cancel" button indicator lights up and the "Keep Warm" count up is being displayed. Press and hold down "Reheat/Cancel" button to disable the function.

### Disabling The "Keep Warm" In Advance

Automatic activation of the Keep Warm function at the end of the program may sometimes be undesirable. REDMOND RMC-M90E allows disabling the function in advance, while setting the program or during its operation. Press and hold down the "Menu/Keep Warm" button to cancel the function. "Reheat/Cancel" button indicator goes off. To reactivate the function, repress and hold down the "Menu/Keep Warm" button ("Reheat/Cancel" button indicator goes off).

### Reheat Function

REDMOND RMC-M90E can be used for warming up cold meals. To reheat:

- Put the products into the bowl. Place the bowl inside the device.
- Close the lid until it clicks into place and plug in the unit.
- Press and hold down "Reheat/Cancel" button for a few seconds until an audible sound is produced. Corresponding indicators light up and "reheating" process begins. The timer starts its countdown.

The meal will be warmed up to 70–75°C and the temperature will be maintained for the next 24 hours. To cancel the function press and hold down "Reheat/Cancel" button. Corresponding indicators go off.



*The function may operate for a period of 24 hours, however, we recommend using it moderately, because a prolonged thermal exposure may sometimes affect flavor characteristics of the meal.*

### Standard Operating Procedure for Automatic Programs

1. Measure the ingredients according to the recipe.
2. Put them into the bowl. Make sure that all the ingredients including liquid are below the scale mark indicating maximum capacity. Place the bowl inside the device. The bowl and the heating element must fit tightly.
3. Close the lid until it clicks into place. Plug in the unit.
4. Repeatedly press "Menu/Keep Warm" button to select the program (corresponding indicator lights up).
5. Use "Hour" and "Min" buttons to adjust the time set by default for each program.
6. Set Time Delay function if needed. Time Delay function is not available in "FRY", "PASTA" and "QUICK COOK" programs.
7. Press and hold down "Start" button. "Start" and "Reheat/Cancel" button indicators light up. Set program starts running and the countdown begins. Countdown of the "STEAM" program begins only when water comes to a full boil, providing enough steam. In "PASTA" – after water comes to a full boil, products are added and "Start" button is being repressed.
8. Press and hold down "Menu/Keep Warm" button to disable the Keep Warm function in advance if needed ("Reheat/Cancel" button indicator goes off). Repress "Menu/Keep Warm" button to reactivate the function. Keep Warm function is not available in "YOGURT/DOUGH" and "BREAD" programs.
9. When cooking time expires, the device makes an audible sound. Depending on your settings the unit either switches to "Keep Warm" ("Reheat/Cancel" button indicator lights up) or enters standby mode ("Start" button indicator blinks).
10. To interrupt cooking process at any stage, to cancel set program or the Keep Warm function press and hold down "Reheat/Cancel" button.



*To achieve better cooking results, we recommend consulting the cookbook provided. Each out of 100 recipes has been adjusted for this particular model.*



*If you did not achieve the desired result using automatic programs, try versatile program called "MULTICOOK", featuring a wide time and temperature adjustment range. This program gives endless opportunities for new culinary experiments.*

### "MULTICOOK" Program

This program can be used to cook any meal with your personal time and temperature settings. REDMOND RMC-M90E, featuring "MULTICOOK" program will be able to replace a big number of kitchen appliances. Now any recipe, either from your family cookbook or Internet, can be adjusted for your multicooker.

For your convenience, the device does not switch to "Keep Warm" automatically by the end of the program if the cooking temperature was less than 80°C. It may be manually reactivated by pressing and holding down the "Menu/Keep Warm" button right after the program starts running. "Reheat/Cancel" button indicator lights up.

- Program's default temperature is 100°C, default time is 15 minutes.
- Temperature adjustment range (use "Temperature" button to adjust) is from 35°C to 170°C with 5°C intervals.
- Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 12 hours with the following intervals: less than 1 hour – 1 minute, over an hour – 5 minutes.



*A big number of various dishes can be prepared with the help of "MULTICOOK". Follow recommendations of our chefs given in the recipe book and the table of recommended temperature settings.*



### "OATMEAL" Program

This program is recommended for cooking various porridges using milk. Program's default time is 10 minutes. Manual time adjustment is available. Time adjustment range is from 5 minutes to 1.5 hours with 1 minute intervals. "OATMEAL" program is recommended for cooking various oat porridges using pasteurized low fat milk. To avoid boiling away, we recommend you do the following:

- rinse grain thoroughly before cooking;
- grease the sides of the bowl with butter;
- follow proportions suggested in the recipe book. Increase or reduce amount of ingredients proportionally;
- using whole milk dilute it by half with water.

Cooking results may vary depending on the place of origin and the manufacturer of the products used.

If you did not manage to achieve the desired result, please consult the chapter "Cooking Tips" to receive necessary recommendations on cooking or use the multifunctional program "MULTICOOK". Set the temperature of 95°C. Follow the proportions and cooking time settings given in the recipe.

### "STEW" Program

This program is recommended for stewing vegetables, meat, fish, poultry, and seafood. Program's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Time adjustment range is from 20 minutes to 12 hours with 5 minute intervals.

### "FRY" Program

This program is recommended for frying meat, vegetables, poultry, and seafood. Program's default time is 15 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 1.5 hours with 1 minute intervals. Time Delay function is not available in this program.

 To prevent food from burning follow instructions given in the recipe book and stir ingredients thoroughly while frying.


### "SOUP" Program

This program is recommended for cooking various broths, soups (chunky, bisque, cream soup etc.) and making fruit and berry drinks. Program's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 8 hours with 5 minute intervals.

### "STEAM" Program

This program is recommended for steaming meat, fish, vegetables and children meals. Program's default time is 15 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 2 hours with 5 minute intervals. Use the steaming container provided to steam the foods.


1. Pour 600–1000 ml of water into the bowl. Place the steaming container in.
2. Measure the ingredients and put them into the container. Place the bowl inside the device. The bowl and the heating element must fit tightly.
3. Follow steps 3 to 10 given in "Standard operating procedure for automatic programs".

 Countdown of the program does not start until the device reaches its operating temperature (water comes to a full boil). If you want to adjust the default settings of the program we advise consulting the table of recommended steaming time settings for various products.

### "PASTA" Program

This program is recommended for cooking pasta, sausages, eggs, etc. Program's default time is 8 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 2 to 20 minutes with 1 minute intervals. Cooking time of the program covers the period of time needed to bring water to a boil and to cook the ingredients. The device produces an audible sound upon

boiling alarming you to put ingredients inside the bowl. Repress the "Start" button to begin the countdown. Time Delay function is not available in this program.

 During preparation of certain products (pasta, etc.), foam might arise. To avoid foam boiling over, we recommend you to open the lid a few minutes after the products have been added into boiling water.

### "SLOW COOK" Program


This program is recommended for cooking stewed meat or baked milk. Program's default time is 5 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 1 to 8 hours with 10 minute intervals.

### "BOIL" Program

This program is recommended for cooking beans and vegetables. Program's default time is 40 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 2 hours with 5 minute intervals.

### "BAKE" Program

This program is recommended for baking cakes, puddings, pies, puff, and yeast pastry. Program's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 8 hours with 5 minute intervals.

 The readiness of the cake may be checked with a toothpick. Insert a toothpick in and if it comes out dry, your cake is ready. We recommend disabling the Keep Warm function when baking.

### "GRAIN" Program

This program is recommended for cooking various grains. Program's default time is 35 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 4 hours with 5 minute intervals.

### "PILAF" Program

This program is recommended for cooking different pilafs, paella or risotto. Program's default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 1.5 hours with 10 minute intervals.

### "YOGURT/DOUGH" Program

This program is recommended for making healthy and delicious homemade yogurts. Default time is 8 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 6 to 12 hours with 10 minute intervals.

Keep Warm function is not available in this program. Adding ingredients into the bowl make sure that it is filled only to half of its size.

 Use Yogurt Jar Set REDMOND RAM-G1 (to be purchased separately) to prepare yogurt.


### "PIZZA" Program

This program is recommended for making pizza. Default time is 25 minutes. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 20 minutes to 1 hour with 5 minute intervals.

### "BREAD" Program

This program is recommended for baking white and wheat-rye breads. The program includes complete baking cycle starting from the process of proofing the dough and up until the moment you take the freshly baked product out. Default time is 3 hours. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 1 to 6 hours with 10 minute intervals.

Keep Warm function is not available in this program. Adding ingredients into the bowl make sure that it is filled only to half of its size.

 Remember, that the baking starts one hour after the beginning of the program when the dough has proofed.

- Before using baking flour, we advise you sift it, removing any impurities and adding to it some air.
- It is not recommended to use "Time Delay" function because this may affect the quality of pastry.
- Do not open the lid until the program finishes!
- In order to minimize the cooking time and to simplify the process of baking we advise using baking flour mixes.

### "DESSERT" Program

This program is recommended for making various desserts using fruits and berries. Default time is 1 hour. Manual time adjustment is available. Cooking time adjustment range is from 5 minutes to 4 hours with 5 minute intervals.

### "QUICK COOK" Program

This program is recommended for quick cooking rice and other grains. Manual time adjustment and Time Delay function are not available in this program.

## III. ADDITIONAL FEATURES

- Proofing the Dough
- Making Fondue
- Making Cheese, Cottage Cheese
- Deep frying
- Pasteurizing Liquids
- Reheating Baby Food
- Tableware and Personal Items Sterilization

## IV. OPTIONAL ACCESSORIES

Additional accessories can be purchased separately. Information on the assortment, pricing, and compatible accessories is available through our authorized dealer in your country.

### RAM-CL1 – bowl removal tongs

The tongs are used for safe and convenient removal of the bowl out of the unit. Suitable for use with multicookers from other manufacturers.

### RHP-M01 – ham press

The device allows making homemade delicacies out of meat, fish, poultry, and seafood with various fillings and seasonings. The ham press is suitable for multicooker, aero grill, oven, and saucepan use.

### RAM-FB1 – deep fry basket

The basket is used for frying various foods in hot or boiling oil (deep fat). This stainless steel basket has a detachable handle and a drain hook. RAM-FB1 is suitable for any bowls with capacity of at least 3 L. May be used with multicookers from other manufacturers. The basket is dishwasher safe.

### RAM-G1 – the set of 4 yogurt jars with date-dials

Use the set to prepare homemade yogurts. The jars feature the date-dials allowing to control the expiration dates. The set may be used with multicookers from other manufacturers.

### RB-CS02 – bowl with ceramic coating by ANATO® (Korea)

5-L bowl has excellent non-stick and thermal conductivity properties allowing the food to fry and stew evenly throughout the whole cooking process. The bowl was especially designed for baking, frying, and cooking hot cereals. Suitable for product storage and oven use. Dishwasher safe.

### RB-S500 – stainless steel bowl

5-L bowl features excellent scratch resistance. It is recommended for making various soups and jams. Suitable for blender and mixer use to prepare fruit and vegetable purees and cream soups. Not recommended for frying and baking. Dishwasher safe.

## V. CLEANING AND GENERAL MAINTENANCE GUIDELINES

Before you start cleaning the device, make sure that it is unplugged and has cooled down. Use soft cloth and mild soap to clean. We recommend cleaning the appliance after each use.

Prior to first use or in order to remove the odor steam half a lemon for 15 minutes using "STEAM" program.

**STOP** Do not use a sponge with hard or abrasive surface; solvent and abrasive cleaning methods (gasoline, acetone) are not allowed. Do not immerse the device in water or wash it under running water.

Steam valve, inner aluminum lid, and the bowl need to be cleaned after each use. The bowl is dishwasher safe. By the end of cleaning, wipe the bowl dry.

To clean the inner lid:

1. Open the lid.
2. Press 2 plastic holders on the inner side of the lid pointing towards the center until open.
3. Gently pull the inner lid towards yourself and down to get it separated from the main lid.
4. Wipe the surfaces of both lids with wet cloth or tissue. Wash under running water, using mild soap if needed. Not dishwasher safe.
5. Carry out the assembly in return sequence: slide the inner lid into upper grooves overlapping it with the main lid. Gently push the holders until they click into place. Make sure that the inner lid fits tightly.

The steam valve is located on the top lid of the device and consists of two parts: the cover and the main part. To clean the steam valve:

1. Take the cover of the steam valve off by pulling it gently up and towards yourself as shown **A4**.
2. Inside the removed cover, turn the main part of the steam valve anticlockwise (in direction of <open>) to remove.
3. Take the rubber sealing ring out; wash all parts of the steam valve following cleaning and general maintenance guidelines provided.

**STOP** CAUTION! Do not twist or stretch the rubber sealing ring to avoid its deformation.

4. Carry out the assembly of the steam valve in return sequence: place the rubber sealing ring back into the holder; overlap the grooves of the main part of the valve with the corresponding ledges on the inside of the cover and turn the valve clockwise in direction of <close>. Install the steam valve back into the lid of the device, with the extraction ledge facing the back.

Condensation may accumulate in the special cavity around the bowl and in condensation container at the back of the device.

1. Use the device and take the bowl out. Lift the front side of the device if needed, to let the condensate flow down into the container.
2. Pull container towards yourself to remove.
3. Pour condensate out. Rinse the container and put it back into place.
4. Remove condensate remaining in the cavity around the bowl using cloth or tissue.

## VI. COOKING TIPS

This chapter familiarizes you with the practical tips and solutions to some common problems you may experience when using the multicooker.

| THE DISH IS UNDERCOOKED   |   |
|---|---|
| Possible Causes   | Solving the Problem   |
| The lid of the device was either open or was not closed properly.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Try to avoid opening the lid while cooking.</li> <li>• Close the lid until it clicks into place. Make sure that the rubber sealing ring located on the inner side of the lid is not deformed or damaged in any way.</li> </ul> |
| Cooking temperature was not observed because the bowl and the heating element did not fit tightly.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• There should not be any foreign objects between the lid and the housing of the device, remove if any.</li> <li>• Always make sure that the heating element is clean and fits tightly with the bowl before cooking.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrong ingredients or settings were chosen.</li> <li>• General proportions were not observed, the size of the ingredients was too large.</li> <li>• Wrong time settings.</li> <li>• Chosen recipe is not appropriate for the device.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We recommend using recipes adjusted for the device. Choose proven recipes only.</li> <li>• Set the time and cooking program, choose ingredients, proportions, and the size of ingredients according to the recipe.</li> </ul>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Steaming: the amount of water in the bowl is too little to provide enough steam. |  | Use the amount of water recommended. If in doubt, check the water level while steaming.   |
| Frying:  | Too much oil was added.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frying ingredients add an amount of oil enough just to cover the bottom of the bowl.</li> <li>• Follow recommendations given in the recipe while deep frying.</li> </ul> |
|  | Too much moisture inside the bowl.                                   | Do not close the lid of the device while frying unless specified in the recipe. Using frozen ingredients defrost and drain before frying.   |
| Cooking: the water boiled away during preparation of foods with high acidity.    |  | Certain products need to be processed before cooking: washed, browned, etc. Follow recommendations given in the recipe.   |
| Baking (dough did not bake through):   | Too much dough in the bowl.  | Use a smaller amount of dough.  |
|  | Proofed dough has reached the inner lid and covered the steam valve. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Take the baked product out of the unit, turn it over and place back. Bake until ready.</li> <li>• Next time use smaller amount of dough.</li> </ul>                      |

### THE DISH IS OVERCOOKED

| Possible Causes  | Solving the Problem  |
|--|--|
| Wrong ingredients, wrong size of ingredients or time settings.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We recommend using the recipes adjusted for your model. Try choosing proven recipes only.</li> <li>• Set the time and cooking program, choose ingredients, proportions, and the size of ingredients according to the recipe.</li> </ul> |
| The dish remained in the unit with the "Keep Warm" on for too long after it's been cooked. | We recommend using the "Keep Warm" function moderately. If your device features the function of disabling the "Keep Warm" in advance, use it to avoid the problem.   |

### LIQUID BOILS AWAY DURING COOKING

| Possible Causes  | Solving the Problem   |
|--|---|
| Milk boils away.   | Depending on the quality of milk used, it may boil away. To avoid this, we recommend using only ultra-pasteurized milk with the fat content of 2.5% or less. Dilute milk with water if needed (p. 7).   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingredients were not properly processed (washed poorly, etc.)</li> <li>• Wrong general proportions or ingredients.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• We recommend using the recipes adjusted for the device. Try choosing proven recipes only. Set the time and cooking program, choose ingredients, proportions, and the size of ingredients according to the recipe.</li> <li>• Whole grains, meat, fish, and seafood need to be rinsed thoroughly before cooking.</li> </ul> |

### THE DISH IS BURNT

| Possible Causes   | Solving the Problem   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• The bowl was not properly washed after last use.</li> <li>• Non-stick coating is damaged.</li> </ul> | Make sure that the bowl is clean and has no coating defects before cooking.   |
| General amount of ingredients is smaller than recommended.  | Use proven recipes, adjusted for the device.  |
| Cooking time was too long.  | Reduce the cooking time or follow recommendations given in the recipe adjusted for your model.  |
| Frying: oil was not added; the ingredients have not been stirred or turned over.  | Frying products add amount of oil enough just to cover the bottom of the bowl. Stir ingredients thoroughly while frying or turn over as required. |
| Stewing: not enough liquid.   | Add more liquid. Avoid opening the lid while stewing.   |
| Cooking: not enough liquid (proportions were not observed).   | Follow recommended ratio of liquids to solids while cooking.  |
| Baking: the bowl was not greased before baking.   | Grease the bottom and sides of the bowl with butter or oil before baking (do not pour oil inside).  |

### INGREDIENTS LOOSE THEIR SHAPE WHEN COOKED

| Possible Causes                     | Solving the Problem  |
|-------------------------------------|--|
| Ingredients have been over stirred. | Frying foods, do not stir the ingredients more often than every 5–7 minutes.               |
| Cooking time was too long.          | Reduce cooking time or follow recommendations given in the recipe adjusted for the device. |

**BAKED GOODS ARE OVERLY MOIST**

| Possible Causes   | Solving the Problem   |
|---|---|
| Improper ingredients causing excess moisture have been used (juicy fruits or vegetables, frozen berries, sour cream, etc.). | Use ingredients according to the recipe. Try to avoid using ingredients causing excess moisture or use them in smaller amounts.                           |
| Baked product has been left in the unit with the closed lid for too long.   | We recommend taking baked product out of the unit right after the baking cycle finishes or leaving it on the "Keep Warm" for a short period of time only. |

**BAKED GOODS DO NOT RISE**

| Possible Causes  | Solving the Problem   |
|--|---|
| Eggs and sugar were poorly whipped.                      | Use proven recipes adjusted for the device. Choosing, measuring, and processing ingredients follow recommendations given in the recipe. |
| The dough stayed for too long before being baked.        |   |
| The flour wasn't sifted or the dough was poorly kneaded. |   |
| Wrong ingredients.                                       |   |
| Wrong recipe.  |   |

**i** Certain REDMOND multicookers feature an overheat protection in "STEW" and "SOUP" programs. In case there is no liquid in the bowl, the device automatically interrupts the program and switches to "Keep Warm".

**Recommended Steaming Time Settings For Various Products**

| #  | Product                                  | Weight, g/pcs             | Water, ml | Cooking time, min |
|----|--|---------------------------|-----------|-------------------|
| 1  | Pork/beef fillet (cut into 1.5 cm cubes) | 500                       | 500       | 20/30             |
| 2  | Mutton fillet (cut into 1.5 cm cubes)    | 500                       | 500       | 25                |
| 3  | Chicken fillet (cut into 1.5 cm cubes)   | 500                       | 500       | 15                |
| 4  | Meatballs/cutlets                        | 180 (6 pcs) / 450 (3 pcs) | 500       | 10/15             |
| 5  | Fish fillet                              | 500                       | 500       | 10                |
| 6  | Shrimps (cooked, peeled, frozen)         | 500                       | 500       | 5                 |
| 7  | Potatoes (cut into 1.5 cm cubes)         | 500                       | 500       | 15                |
| 8  | Carrots (cut into 1.5 cm cubes)          | 500                       | 500       | 35                |
| 9  | Beet (cut into 1.5 cm cubes)             | 500                       | 500       | 1 hour 10 min     |
| 10 | Frozen vegetables                        | 500                       | 500       | 10                |
| 11 | Egg                                      | 3 pcs                     | 500       | 10                |

**i** Remember, that these are general recommendations only. In reality, cooking time may vary from the recommended one, depending on the quality of the product used and on your personal preferences.

**"MULTICOOK" Temperature Adjustment Recommendations**

| # | Temperature | Recommendations for use                   |
|---|-------------|---|
| 1 | 35°C        | Proofing dough and making vinegar         |
| 2 | 40°C        | Making yogurt                             |
| 3 | 45°C        | Leavening                                 |
| 4 | 50°C        | Fermentation                              |
| 5 | 55°C        | Fondant                                   |
| 6 | 60°C        | Making green tea and preparing baby food  |
| 7 | 65°C        | Cooking vacuum sealed meat                |
| 8 | 70°C        | Preparing punch                           |
| 9 | 75°C        | Pasteurizing liquids and making white tea |

| #  | Temperature | Recommendations for use                              |
|----|-------------|--|
| 10 | 80°C        | Preparing mulled wine                                |
| 11 | 85°C        | Making cottage cheese and other time consuming meals |
| 12 | 90°C        | Making red tea                                       |
| 13 | 95°C        | Cooking porridges using milk                         |
| 14 | 100°C       | Cooking meringues and jams                           |
| 15 | 105°C       | Cooking jellied meat                                 |
| 16 | 110°C       | Sterilization  |
| 17 | 115°C       | Making sugar syrup                                   |
| 18 | 120°C       | Making brisket                                       |
| 19 | 125°C       | Stewing meat   |
| 20 | 130°C       | Making puddings                                      |
| 21 | 135°C       | Browning cooked foods                                |
| 22 | 140°C       | Smoking various foods                                |
| 23 | 145°C       | Baking fish and vegetables in foil                   |
| 24 | 150°C       | Baking meat in foil                                  |
| 25 | 155°C       | Frying yeast dough                                   |
| 26 | 160°C       | Frying poultry                                       |
| 27 | 165°C       | Frying steaks  |
| 28 | 170°C       | Deep frying French fries and chicken nuggets         |

**Table of default settings**

| Program      | Recommendations for use  | Cooking time set by default | Time adjustment range/setting interval              | Time Delay | Preheating stage | Keep Warm |
|--------------|--|-----------------------------|---|------------|------------------|-----------|
| MULTICOOK    | Cooking various meals with your personal time and temperature settings | 15 min                      | 5 min – 1 hour / 1 min<br>1 hour – 12 hours / 5 min | +          | –                | +         |
| OATMEAL      | Cooking porridges using milk   | 10 min                      | 5 min – 1.5 hour / 1 min                            | +          | –                | +         |
| STEW         | Stewing meat, fish, vegetables, etc.                                   | 1 hour                      | 20 min – 12 hours / 5 min                           | +          | –                | +         |
| FRY          | Frying meat, fish, vegetables, etc.                                    | 15 min                      | 5 min – 1.5 hour / 1 min                            | –          | –                | +         |
| SOUP         | Making various soups and broths  | 1 hour                      | 20 min – 8 hours / 5 min                            | +          | –                | +         |
| STEAM        | Steaming meat, fish, vegetables, etc.                                  | 15 min                      | 5 min – 2 hours / 5 min                             | +          | +                | +         |
| PASTA        | Cooking pasta, sausages and other semi-finished products               | 8 min                       | 2 min – 20 min / 1 min                              | –          | +                | +         |
| SLOW COOK    | Making stewed meat, baked milk, brisket, jellied meat and aspic        | 5 hours                     | 1 hour – 8 hours / 10 min                           | +          | –                | +         |
| BOIL         | Cooking beans and vegetables   | 40 min                      | 5 min – 2 hours / 5 min                             | +          | –                | +         |
| BAKE         | Baking cakes, puddings, pies, puff and yeast pastry                    | 1 hour                      | 20 min – 8 hours / 5 min                            | +          | –                | +         |
| GRAIN        | Cooking grains and other side dishes                                   | 35 min                      | 5 min – 4 hours / 5 min                             | +          | –                | +         |
| PILAF        | Making meat, fish, poultry and seafood pilafs                          | 1 hour                      | 20 min – 1.5 hours / 10 min                         | +          | –                | +         |
| YOGURT/DOUGH | Making different kinds of yogurt; proofing dough                       | 8 hours                     | 6 hours – 12 hours / 10 min                         | +          | –                | –         |
| PIZZA        | Making pizza   | 25 min                      | 20 min – 1 hour / 5 min                             | +          | –                | +         |

| Program    | Recommendations for use  | Cooking time, set by default | Time adjustment range/setting interval | Time Delay | Preheating stage | Keep Warm |
|------------|--|------------------------------|--|------------|------------------|-----------|
| BREAD      | Baking white and wheat-rye breads including the proofing cycle | 3 hours                      | 1 hour – 6 hours / 10 min              | +          | –                | –         |
| DESSERT    | Making desserts using fresh fruits and berries                 | 1 hour                       | 5 min – 4 hours / 5 min                | +          | –                | +         |
| QUICK COOK | Quick cooking rice and other grains                            | 30 min                       | –                                      | –          | –                | +         |

## VII. BEFORE CALLING FOR SERVICE

| Error code | Error description  | Error handling  |
|------------|--|---|
| E1 – E3    | System error; system board or heating element malfunction. | Unplug the unit and let it cool down. Close the lid tightly. Switch the unit back on. If this does not eliminate the error, address an authorized service center. |

| Problem                              | Possible cause  | Solving the problem  |
|--------------------------------------|---|--|
| The device does not switch on.       | Voltage supply failure.   | Check the voltage supply.  |
|                                      | Voltage supply interruption.  |  |
| The meal is taking too long to cook. | There is a foreign object between the bowl and the heating element. | Remove the foreign object.   |
|                                      | The bowl was installed with a distortion.                           | Install the bowl evenly, without any distortion.                   |
|                                      | The heating element is dirty.                                       | Unplug the device and let it cool down. Clean the heating element. |

## VIII. PRODUCT WARRANTY

We warrant this product to be free from defects for a period of 2 years from the date of purchase. If the appliance fails to operate properly within the warranty period and is found to be defective in material or workmanship, we will repair or replace it free of charge. This warranty comes into force only in case an original warranty service coupon with a serial article number and an accurate impress of the company of the seller proves the purchase date. This limited warranty does not cover damage caused by the failure to use this product for its normal purpose or in accordance with the instructions on the proper use and maintenance of the product or any kind of repair works. Do not try to disassemble the device and keep all package contents. This warranty does not cover normal wear of the device and its parts (filters, bulbs, ceramic and Teflon coating, gaskets etc.).

Service life and the applicable product warranty period start on the date of purchase or the date of manufacture (if the purchase date cannot be established).


You can determine manufacture date by serial number, located on the identification label on the housing of the device. The serial number consists of 13 digits. 6th and 7th digits of the serial number identify the month, 8th digit the year of manufacture.

Service life of the product, established by the manufacturer is 5 years from the date of purchase, provided that the unit is used and maintained in accordance with the user manual and applicable technical standards.

*The packaging, user manual, and the device itself may not be treated as household waste. Instead, it shall be taken to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.*

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanweisung und bewahren Sie die zum späteren Nachschlagen. Die richtige Verwendung des Gerätes wird seine Lebensdauer erheblich verlängern.


## MESURES DE SÉCURITÉ

 *Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des règles de sécurité et d'utilisation du produit.*

- Le présent appareil électrique est un dispositif multifonctionnel destiné pour la préparation de la nourriture dans des conditions de vie, pouvant être utilisé dans des appartements, résidences secondaires, chambres d'hôtel, locaux utilitaires des magasins et des bureaux, ou dans d'autres conditions similaires dans le cadre de l'exploitation non industrielle. L'usage de l'appareil d'une manière industrielle ou toute autre utilisation à affectation indéterminée, sera considéré comme le manquement aux conditions de son exploitation en bon ordre. Dans ce cas le producteur n'est pas tenu responsable en matière des conséquences éventuelles.
- Avant le branchement vérifiez si la tension du secteur local correspond à la tension nominale

d'alimentation du multicuiseur (voir les spécifications ou la plaque signalétique du produit). (voir les caractéristiques ou la plaque signalétique).

- Utilisez une rallonge électrique conçue pour la puissance consommée de l'appareil – l'incohérence des paramètres peut provoquer un court-circuit ou l'inflammation du câble.
- Ne branchez le multicuiseur qu'aux prises d'alimentation mises à la terre – c'est une condition obligatoire de protection contre les chocs électriques. En cas d'utilisation d'une rallonge, assurez-vous qu'elle est dotée également d'une mise à la terre.

 *Attention! Pendant le fonctionnement le corps, la cuve et les éléments métalliques du multicuiseur les parties métalliques se réchauffent! Soyez prudent! Utilisez des maniques de cuisine. Afin d'éviter les brûlures par la vapeur chaude ne pas vous-penchez au-dessus du multicuiseur pour ouvrir le couvercle.*

- Coupez l'appareil du secteur après chaque utilisation et pendant son nettoyage ou déplacement. Retirez le câble électrique avec les mains secs, le retenez par la fiche et non par le cordon.

- Ne faites pas passer le câble d'alimentation dans les portes ou près des sources de chaleur. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas tordu ou plié, ne touche pas d'objets pointus et des bords de meubles.



*L'endommagement accidentel du câble d'alimentation peut provoquer des incidents, qui ne sont pas couvertes de la garantie, ainsi qu'un choc électrique. Le câble électrique endommagé exige le remplacement urgent à un centre de services.*

- Ne placez pas le multicuiseur sur une surface molle, ne le couvrez pas pendant le fonctionnement – cela peut provoquer sa surchauffe et panne.
- Il est interdit d'utiliser le multicuiseur l'appareil à l'extérieur, parce que l'humidité ou les corps étrangers pénétrant à l'intérieur de son corps peuvent causer de graves endommagements.
- Avant de nettoyer le multicuiseur assurez-vous qu'il est débranché et complètement refroidi. Suivez strictement les instructions pour le net-

toyage de l'appareil.

*Il est interdit de plonger le multicuiseur dans l'eau ou de le placer sous l'eau courante!*

- Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par des personnes (y compris enfants) souffrant des déviations physiques, nerveuses ou psychiques, ayant un manque de l'expérience ou de connaissances, sauf si la surveillance respective est établie vis-à-vis des celles-ci, ou bien si les instructions concernant l'usage de cet appareil leur ont été données par la personne responsable de leur sécurité. Il est indispensable de surveiller les enfants, afin d'éviter qu'ils jouent avec cet appareil, ses composants, ainsi qu'avec son emballage usine. Les enfants ne peuvent pas faire le nettoyage et se servir de l'appareil sans qu'ils soient surveillés par les adultes.
- N'essayez jamais de réparer ou de modifier le multicuiseur vous-mêmes. Tous travaux d'entretien et les réparations sont à effectués par le centre de service agréé. Les tentatives de réparation non professionnelles peuvent provoquer la panne du multicuiseur, le traumatisme et les dégâts matériels.

## Caractéristiques

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Modèle.....                | RMC-M90E                             |
| Puissance.....             | 860 W                                |
| Tension.....               | 220-240 V, 50 Hz                     |
| Capacité de la cuve.....   | 5 l                                  |
| Revêtement de la cuve..... | antiadhésif céramique ANATO® (Corée) |
| Ecran LED.....             | couleur                              |
| Chauffage 3D.....          | oui                                  |

## Modes de cuisson

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTICUISEUR)  | 10. BAKE (CUISSON)                 |
| 2. OATMEAL (RIZ AU LAIT)     | 11. GRAIN (CEREALES)               |
| 3. STEW (BRAISER)            | 12. PILAF (PAELLA)                 |
| 4. FRY (FRIRE)               | 13. YOGURT/DOUGH (YAOURT/<br>PÂTE) |
| 5. SOUP (SOUPE)              | 14. PIZZA                          |
| 6. STEAM (VAPEUR)            | 15. BREAD (PAIN)                   |
| 7. PASTA (PÂTES)             | 16. DESSERT (DESSERT)              |
| 8. SLOW COOK (CUISSON LENTE) | 17. QUICK COOK (RAPIDE)            |
| 9. BOIL (BOUILLIR)           |                                    |

## Fonctions

|   |                   |
|---|-------------------|
| Maintien de la température des plats prêts (maintien au chaud)..... | oui, jusqu'à 24 h |
| Désactivation préalable du maintien au chaud.....                   | oui               |
| Réchauffage.....  | oui, jusqu'à 24 h |
| Départ différé.....   | oui, jusqu'à 24 h |

## Composants

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Multicuisineur.....                  | 1 pc. |
| Cuve RB-C512.....                    | 1 pc. |
| Plateau vapeur.....                  | 1 pc. |
| Panier à frites avec la poignée..... | 1 pc. |
| Verre mesure.....                    | 1 pc. |
| Louche.....                          | 1 pc. |
| Spatule.....                         | 1 pc. |
| Guide culinaire à 100 recettes.....  | 1 pc. |
| Porteur de la louche.....            | 1 pc. |
| Manuel d'utilisation.....            | 1 pc. |
| Carnet de service.....               | 1 pc. |
| Câble d'alimentation.....            | 1 pc. |

Le fabricant a le droit de modifier le design, les composants, ainsi que les caractéristiques techniques du produit dans le cadre d'amélioration de ses produits sans préavis.

## Structure du multicuisineur RMC-M90E A1

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Couvercle du multicuisineur     | 7. Anse de transport       |
| 2. Couvercle intérieur amovible    | 8. Valve vapeur démontable |
| 3. Cuve                            | 9. Spatule                 |
| 4. Bouton d'ouverture du couvercle | 10. Louche                 |
| 5. Panneau de commande à écran LED | 11. Verre mesure           |
| 6. Corps                           | 12. Plateau vapeur         |
|                                    | 13. Panier à frites        |
|                                    | 14. Porteur de la louche   |

## Panneau de commande A2

Le multicuisineur REDMOND RMC-M90E est doté de l'écran LED couleur tactile.

- «Reheat/Cancel» («Réchauffer/Annuler») – activation/désactivation de la fonction de réchauffage, arrêt du mode de cuisson, annulation des réglages faits.
- «Time Delay» («Départ différé») – activation du mode de départ différé.

- «Temperature» («Température») – sélection de la température en mode «MULTICOOK».
- «Hour» («Heures») – sélection de la valeur des heures en mode de choix des temps de cuisson et départ différé.
- «Min» («Minutes») – sélection de la valeur des minutes en mode de choix des temps de cuisson et départ différé.
- «Quick Cook» («Rapide») – lancement du mode «QUICK COOK».
- «Menu / Keep Warm» («Choix de programme / Réchauffer») – sélection du mode automatique de cuisson; désactivation préalable du maintien au chaud.
- «Start» – activation du mode sélectionné de cuisson.
- Ecran.

## Structure de l'écran A3

- Indicateur de progression du mode automatique «QUICK COOK».
- Indicateur du mode de cuisson/réchauffage.
- Indicateur des étapes de cuisson.
- Indicateur de la température sélectionnée en mode «MULTICOOK».
- Indicateur de la fonction «Time Delay».
- Indicateur de la minuterie.
- Minuterie.
- Indicateur du mode automatique de cuisson sélectionné.

## I. AVANT L'UTILISATION

Déballer soigneusement le multicuisineur et retirez de la boîte, éliminez tous matériaux d'emballage et autocollants publicitaires excepté l'autocollant avec le numéro de série.

Le produit sans numéro de série n'est pas soumis au service après-vente.

Essayez le multicuisineur avec un chiffon humide. Lavez la cuve avec de l'eau chaude savonneuse. Faites sécher soigneusement. Lors de la première utilisation l'odeur étrangère est admissible, qui n'est pas due à un dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, nettoyez le multicuisineur.

 **Attention!** Il est interdit d'utiliser le produit défectueux.

## II. EXPLOITATION DU MULTICUISEUR

### Avant le premier branchement

Placez le multicuisineur sur une surface plane et dure pour que la vapeur chaude sortant de la valve vapeur n'atteigne le papier peint, revêtements décoratifs, appareils électroniques et d'autres articles ou matériaux susceptibles d'être affectés par l'humidité et la température élevées.


Avant la cuisson assurez-vous que les éléments extérieurs et intérieurs du multicuisineur n'ont pas d'endommagements, éclats et autres défauts visibles. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets étrangers entre la cuve et l'élément chauffant.

### Sélection du temps de cuisson

Le multicuisineur REDMOND RMC-M90E permet de sélectionner indépendamment la durée de cuisson pour chaque mode (excepté le mode «QUICK COOK»). L'intervalle et la plage éventuelle de temps à sélectionner dépend du mode de cuisson choisi. Afin de changer le temps de cuisson :

- Après la sélection du mode de cuisson en appuyant sur le bouton «Hour» réglez les heures. Si vous reprenez le bouton appuyé pour quelques secondes, les valeurs des heures changent en rythme accéléré.
- En appuyant sur «Min» sélectionnez le nombre de minutes. Si vous reprenez le bouton appuyé pour quelques secondes, les valeurs des minutes changent en rythme accéléré.

- Si l'il est nécessaire de régler la durée de cuisson moins d'une heure appuyez sur «Hour» jusqu'à la remise à zéro des heures. Ensuite appuyez sur «Min» et sélectionnez le nombre nécessaire de minutes.
- Après l'achèvement du réglage de temps de cuisson (l'écran continue à clignoter) passez à l'étape suivante en conformité avec l'algorithme du mode de cuisson choisi. Pour annuler les réglages faits appuyez sur «Reheat/Cancel», après cela sélectionnez le mode de cuisson de nouveau.

 En cas de la sélection manuelle du temps de cuisson prenez en considération la plage éventuelle des réglages et l'intervalle prévu par le mode de cuisson choisi d'avance, voir le tableau des réglages d'usine.

Pour votre commodité la plage de temps à sélectionner des modes de cuisson commence des valeurs minimales. Cela permet de prolonger le mode de cuisson à court terme si le plat n'est pas prêt après l'expiration du temps principal.

En certains modes automatiques le compte du temps sélectionné de cuisson ne commence qu'à après l'obtention de la température sélectionnée de service. Par exemple, si vous versez de l'eau froide et sélectionnez le temps de cuisson de 5 minutes en mode «STEAM», le mode s'engage et le compte du temps sélectionné de cuisson ne commence qu'après l'ébullition de l'eau et la génération de la quantité suffisante de vapeur dans la cuve.

En mode «PASTA» le compte du temps sélectionné de cuisson commence après l'ébullition de l'eau et l'appui réitéré sur «Start».

### Fonction «Time Delay» («Départ différé»)

Cette fonction permet de programmer l'intervalle de temps après l'expiration duquel le plat doit être prêt (compte tenu de la durée du mode de cuisson). Il est possible de sélectionner le temps dans la plage de 10 minutes à 24 heures avec l'intervalle de 10 minutes. Il faut tenir compte que le temps de délai doit être supérieur au temps réglé de cuisson, sinon le mode s'engage immédiatement après l'appui sur «Start».

Vous pouvez sélectionner le temps du départ différé après le choix du mode automatique, la sélection de la température et du temps de cuisson:

- En appuyant sur «Time Delay» engagez le mode de sélection du temps pour le départ différé. L'écran affiche «Time Delay», la minuterie commence à clignoter.
- En appuyant sur «Hour» changez progressivement la valeur des heures. Le format de temps réglé est 24 h. Si vous reprenez le bouton appuyé pour quelques secondes, les valeurs changent en rythme accéléré.
- En appuyant sur «Min» changez progressivement la valeur des minutes. Si vous reprenez le bouton appuyé pour quelques secondes, les valeurs changent en rythme accéléré.
- Si l'il est nécessaire de régler le temps de cuisson inférieur à une heure en mode de réglage des heures appuyez plusieurs fois sur le bouton «Hour» jusqu'à la remise à zéro. Ensuite appuyez «Min» pour sélectionner le nombre requis de minutes.
- Afin d'annuler les réglages faits appuyez «Reheat/Cancel» après cela choisissez de nouveau le mode de cuisson.
- Après l'achèvement de la sélection du temps appuyez et reprenez «Start» pour quelques secondes. L'indicateur de la fonction «Time Delay» s'allume, le mode commence et le compte à rebours.
- Après l'expiration du temps sélectionné le plat est prêt. Après l'achèvement du mode la fonction de maintien au chaud s'engage automatiquement et l'indicateur «Reheat/Cancel» s'allume.
- Afin de désactiver le maintien au chaud appuyez «Reheat/Cancel». L'indicateur du bouton s'éteint.



**i** La fonction du départ différé est accessible pour tous modes automatiques de cuisson, excepté les modes «FRY», «PASTA» et «QUICK COOK».

Il n'est pas conseillé d'utiliser la fonction «Time Delay», si la recette comprend les produits laitiers ou autres aliments vite périssables (œufs, lait frais, viande, fromage et etc.).

Lors de la sélection du temps pour la fonction «Time Delay» il faut prendre en considération que le compte du temps s'effectue en mode «STEAM» et ne commence qu'après l'obtention de la température requise de service (après l'ébullition de l'eau).

## Fonction de maintien de la température des plats prêts «Keep Warm» (Réchauffer)

S'engage automatiquement après l'achèvement du mode de cuisson et peut maintenir la température du plat prêt dans les limites de 70-75°C au cours de 24 heures. Lorsque la fonction est activée l'indicateur du bouton «Reheat/Cancel» est allumé, l'écran affiche la lecture directe du temps de fonctionnement en ce mode. Si nécessaire le maintien au chaud peut être désactivé, pour cela appuyez et retenez pour quelques secondes «Reheat/Cancel».

### Désactivation préalable du maintien au chaud

Le maintien au chaud après l'achèvement du mode de cuisson n'est pas toujours désirable. Dans cette perspective le multicuiseur REDMOND RMC-M90E prévoit la possibilité d'arrêter préalable de cette fonction au cours du lancement ou déroulement du mode principal de cuisson. Pour ce faire lors du lancement ou déroulement du mode appuyez et retenez «Menu/Keep Warm» jusqu'à l'extinction de l'indicateur du bouton «Reheat/Cancel». Afin de réactiver le maintien au chaud appuyez «Menu/Keep Warm» encore une fois (l'indicateur du bouton «Reheat/Cancel» s'allume).

### Fonction de réchauffage des plats

Le multicuiseur REDMOND RMC-M90E peut être utilisé pour réchauffer les plats froids. Pour cela:

- Mettez les produits dans la cuve, l'installez dans le corps du multicuiseur.
- Fermez la cuve, branchez l'alimentation électrique.
- Appuyez et retenez pour quelques secondes le bouton «Reheat/Cancel» jusqu'au signal sonore. L'indicateur correspondant sur l'écran et l'indicateur du bouton s'allument. La minuterie commence le compte du temps de réchauffage.

Le multicuiseur réchauffe le plat jusqu'à 70-75°C et le maintient au chaud pendant 24 heures. Si nécessaire le réchauffage peut être arrêté, pour cela appuyez et retenez pour quelques secondes le bouton «Reheat/Cancel», jusqu'à l'extinction des indicateurs correspondants de l'écran et du bouton.

**i** Malgré la possibilité de maintenir le plat au chaud pendant 24 heures, il n'est pas conseillé de laisser le plat chauffé pour plus de deux ou trois heures parce que parfois cela provoque le changement du goût.

### Ordre d'utilisation des modes automatiques

1. Préparez (mélangez) les ingrédients nécessaires.
2. Mettez les ingrédients dans la cuve du multicuiseur en conformité avec le mode de cuisson. Installer la cuve dans le corps. S'assurez que tous ingrédients, y compris l'eau ne dépassent pas la marque maximale sur la surface intérieure de la cuve. S'assurez que la cuve est installée sans gauchissement et adhère à l'élément chauffant.
3. Fermez le couvercle du multicuiseur jusqu'au clic. Brancher l'alimentation électrique.

4. En appuyant «Menu/Keep Warm» choisissez le mode requis de cuisson (l'écran affiche l'indicateur correspondant).
5. Si la durée de cuisson préréglée par défaut ne vous convient pas, vous pouvez la changer à l'aide des boutons «Hour» et «Min».
6. S'il est nécessaire régler le temps du départ différé. La fonction «Time Delay» est inaccessible en modes «FRY», «PASTA» et «QUICK COOK».
7. Pour lancer le mode appuyez et retenez pour quelques secondes «Start», jusqu'à l'allumage des indicateurs des boutons «Start» et «Reheat/Cancel». Le mode sélectionné commence et le compte à rebours du temps de cuisson. En mode «STEAM» le compte à rebours commence après l'ébullition de l'eau et l'obtention de la densité de vapeur suffisante dans la cuve; en mode «PASTA» – après l'ébullition de l'eau dans la cuve, pose des produits et appuyez à nouveau «Start».
8. Si nécessaire il est possible de désactiver préalablement la fonction de maintien au chaud automatique. Pour cela appuyez et retenez «Menu/Keep Warm» jusqu'à l'extinction de l'indicateur du bouton «Reheat/Cancel». L'appui réitéré sur «Menu/Keep Warm» réactive cette fonction. La fonction de maintien au chaud est inaccessible en modes «YOGURT/DOUGH» et «BREAD».
9. Le signal sonore vous avertit de l'achèvement du mode de cuisson. Ensuite en fonction du mode sélectionné ou des réglages actuels le multicuiseur passe en mode de maintien au chaud (l'indicateur du bouton «Reheat/Cancel» est allumé) ou en mode d'attente (l'indicateur du bouton «Start» clignote).
10. Afin d'annuler le mode introduit, arrêter le processus de cuisson ou le maintien au chaud, appuyez et retenez pour quelques secondes «Reheat/Cancel».

**i** Pour obtenir le résultat excellent nous vous proposons d'utiliser le guide culinaire à recettes ci-joint qui a été créé spécialement pour ce multicuiseur REDMOND RMC-M90E.

**i** Si à votre avis vous n'obtenez pas de résultat désiré en modes automatiques pré-réglés, utiliser le mode universel «MULTICOOK» avec la plage élargie des réglages manuels qui vous offre un vaste champ pour vos expériences culinaires.

### Mode «MULTICOOK»

Ce mode est destiné au cuisson de presque tous plats d'après la température et le temps de cuisson préréglés par l'utilisateur. Grâce au mode «MULTICOOK» le multicuiseur REDMOND RMC-M90E peut remplacer une large gamme d'appareils électroménagers de cuisine et permet de préparer des plats à l'aide de la recette délicieuse lue dans un vieux livre culinaire ou à un site web.

Pour votre commodité lors de la cuisson des plats à la température jusqu'à 80°C la fonction de maintien au chaud est désactivée. Si nécessaire elle peut être activée manuellement, pour cela appuyez et retenez pour quelques secondes le bouton «Menu/Keep Warm» après le lancement du mode de cuisson jusqu'à l'allumage de l'indicateur «Reheat/Cancel».

- Par défaut le temps de cuisson en mode «MULTICOOK» fait 15 minutes, la température de cuisson est 100°C.
- La plage du réglage manuel de la température (par l'appui sur le bouton «Temperature») est: 35°C – 170°C avec l'intervalle de 5°C.
- La plage de réglage manuel du temps est: 5 minutes – 12 heures avec l'intervalle de 1 minute si le temps de cuisson ne dépasse pas 1 heure et de 5 minutes – si le temps de cuisson dépasse 1 heure.

**i** Le mode «MULTICOOK» permet de cuire beaucoup de plats divers. Utilisez le livre culinaire créé par nos meilleurs chefs ou la table spéciale de températures recommandées de cuisson des plats et aliments divers.

### Mode «OATMEAL»

Conseillé pour la préparation de bouillie au lait. Par défaut le temps de cuisson fait 10 minutes. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 5 min à 1 h 30 min avec l'intervalle de 1 min.

Le mode «OATMEAL» est destiné pour la préparation de bouillie avec l'utilisation du lait pasteurisé demi-écrémé. Afin d'exclure l'ébullition du lait et obtenir le résultat désiré il est conseillé de suivre l'ordre suivant d'actions avant la préparation :

- laver soigneusement tous grains complets (riz, sarrasin, millet et etc.) jusqu'à ce que l'eau de lavage soit transparente;
- avant la préparation graisser la cuve de l'intérieur (avec du beurre);
- observer strictement les proportions, mesurer les ingrédients selon le livre culinaire joint; réduire ou augmenter la quantité d'ingrédients strictement à proportion;
- en cas d'utilisation du lait non écrémé il faut y ajouter de l'eau en raison 1:1.

La qualité du lait et des grains peuvent se différer en fonction de leur origine et du producteur, ce qui influence le résultat de cuisson.

Si le résultat désiré n'est pas obtenu en mode «OATMEAL» utilisez le mode universel «MULTICOOK». La température idéale pour la préparation de bouillie au lait fait 95°C. La quantité d'ingrédients et le temps de cuisson réglés selon la recette donnée.

### Mode «STEW»

Conseillé pour la cuisson lente des légumes, viande, volaille et fruits de mer. Par défaut la durée de cuisson fait 1 h. Est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 20 min à 12 h avec l'intervalle de 5 min.

### Mode «FRY»

Conseillé pour griller la viande, légumes, volaille, fruits de mer. Par défaut la durée de cuisson fait 15 min. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 5 min à 1 h 30 min avec l'intervalle de 1 min.

La fonction «Time Delay» n'est pas prévu pour ce mode.

**i** Afin d'exclure la brûlure des ingrédients suivez le guide culinaire et mélangez périodiquement le contenu de la cuve. La cuisson avec le couvercle ouvert est admis.

### Mode «SOUP»

Conseillé pour préparer des bouillons et soupes, aussi que des compotes et boissons. Par défaut la durée de cuisson en ce mode fait 1 h. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 20 min à 8 h avec l'intervalle de 5 min.

### Mode «STEAM»

Conseillé pour cuire à la vapeur des légumes, poisson, viande, plats diététiques et végétariens, plats pour les enfants. Par défaut la durée de cuisson en ce mode est égal à 15 min. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 5 min à 2 h avec l'intervalle de 5 min.

Pour cuire des aliments à la vapeur utilisez le plateau inclus :

1. Versez de 600 à 1000 ml d'eau dans la cuve. Installer le plateau vapeur dans la cuve.
2. Mesurer et préparer les ingrédients selon la recette, les placer régulièrement sur le plateau spécial et mettez la cuve au corps. S'assurez que la cuve adhère à l'élément chauffant.



- Suivez les instructions, voir le p. 3-10, section «Ordre d'utilisation des modes automatiques».

**i** Le compte à rebours du mode de cuisson commence après l'ébullition de l'eau et l'obtention de la densité suffisante de vapeur dans la cuve.

Si vous n'utilisez pas les réglages automatiques de temps en ce mode, utilisez la table de durées recommandées de cuisson à la vapeur pour les divers aliments.

#### Mode «PASTA»

Conseillé pour faire cuire des pâtes, raviolis, saucisse, oeufs etc. Par défaut la durée de cuisson en ce mode fait 8 min. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 2 min à 20 min avec l'intervalle de 1 min. Le mode prévoit faire l'eau bouillir, charger les ingrédients et les préparer à point. Le signal sonore avertit de l'ébullition d'eau et informe qu'il faut charger les aliments. Le compte à rebours de la durée de cuisson commence après l'appui réitéré sur «Start».

La fonction «Time Delay» est inaccessible en ce mode.



Lors de la préparation de certains aliments (par exemple, pâtes, raviolis et etc.) l'écume est formée. Afin d'exclure ses fuites éventuelles il est admis d'ouvrir le couvercle quelques minutes après le chargement des aliments dans l'eau bouillante.

#### Mode «SLOW COOK»

Ce mode est conseillé pour préparer le confit, lactoline. Par défaut la durée maximale de cuisson en ce mode fait 5 h. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 1 h à 8 h avec l'intervalle de 10 min.

#### Mode «BOIL»

Ce mode est utilisé pour faire cuire des légumes frais et secs. La durée de cuisson fait 40 min. La durée de cuisson peut être réglée manuellement dans la plage de 5 min à 2 h avec l'intervalle de 5 min.

#### Mode «BAKE»

Conseillé pour préparer les dacquoises, gratin, gâteaux de pâte levée ou feuilletée. Le mode est pré-réglé sur 1 h. Il est admissible d'ajuster la durée de cuisson dans la plage de 20 min à 8 h avec l'intervalle de 5 min.



Utilisez un cure-dent pour savoir si une dacquoise est prête. Si après l'enfoncement le cure-dent est sec et n'a pas de traces de pâte – la dacquoise est prête.

Pour cuire le pain il est recommandé de désactiver la fonction de maintien au chaud à toutes étapes de cuisson.

#### Mode «GRAIN»

Ce mode est recommandé pour préparer la bouillie libre et les garnitures différentes. Par défaut le mode prévoit une durée de cuisson de 35 min. La durée de cuisson peut être réglée manuellement dans la plage de 5 min à 4 h avec l'intervalle de 5 min.

#### Mode «PILAF»

Ce mode prévoit la préparation de types divers de pilaf, paella. Par défaut la durée de cuisson fait 1 h. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 20 min à 1 h 30 min avec l'intervalle de 10 min.

#### Mode «YOGURT/DOUGH»

Ce mode permet de préparer des yaourts qui sont très délicieux et bons pour la santé chez vous. Par défaut le mode prévoit une durée de cuisson de 8 h. La durée de cuisson peut être réglée manuellement dans la plage de 6 h à 12 h avec l'intervalle de 10 min.

- La fonction de maintien au chaud est inaccessible en ce mode.
- Lors de la pose des aliments s'assurez qu'ils ne dépassent pas la marque 1/2 à l'intérieur de la cuve.

Pour préparer des yaourts vous pouvez utiliser des pots spéciaux RED-MOND RAM-G1 (à vendre séparément).

#### Mode «PIZZA»

Ce mode est recommandé pour préparer la pizza. Par défaut la durée de cuisson fait 25 min. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 20 min à 1 h avec l'intervalle de 5 min.

#### Mode «BREAD»

Conseillé pour cuire de différents types de pain de blé avec du seigle. Le mode prévoit le cycle complet de préparation en commençant par le repos des pâtons jusqu'à la dorure. Par défaut la durée de préparation fait 3 h. La durée de préparation peut être réglée manuellement dans la plage de 1 h à 6 h avec l'intervalle de 10 min.

- La fonction de maintien au chaud est inaccessible en ce mode.
- Lors de la pose des aliments s'assurez qu'ils ne dépassent pas la marque 1/2 à l'intérieur de la cuve.

**i** Prenez en compte que pendant la première heure du mode le repos des pâtons s'effectue et ensuite la cuisson.

- Avant d'ajouter de la farine il est recommandé de la tamiser pour enrichir en oxygène et éliminer les matières étrangères.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction «Time Delay», parce que cela peut influencer la qualité de cuisson.
- Ne pas ouvrir le couvercle du multicuiseur jusqu'à l'achèvement complet de la cuisson! La qualité du produit dépend de cette condition.
- Afin de simplifier et de réduire la durée de cuisson nous recommandons d'utiliser les compositions prêtes pour la préparation du pain.

#### Mode «DESSERT»

Ce mode est conseillé pour préparer de divers desserts de baies et fruits. La durée de cuisson fait 1 h. Il est possible de régler manuellement la durée de cuisson dans la plage de 5 min à 4 h avec l'intervalle de 5 min.

#### Mode «QUICK COOK»

Le mode est recommandé pour faire cuire du riz, bouillie libre des gruaux. Ce mode ne permet de régler ni la durée de cuisson, ni la fonction «Time Delay».

## III. CAPACITES SUPPLÉMENTAIRES

- Repos des pâtons
- Fondue
- Friture
- Préparation de la faisselle et fromage blanc
- Pasteurisation des produits liquides
- Réchauffage des plats pour les enfants
- Sterilisation de la vaisselle et des produits d'hygiène

## IV. ACCESSOIRES

Les accessoires supplémentaires pour le multicuiseur peuvent être acquis séparément. Consultez le distributeur autorisé dans votre pays afin de vous renseigner sur leur assortiment, l'acquisition et la compatibilité avec le modèle de votre appareil.

#### RAM-CL1 – pince pour la cuve

Pour extraire facilement la cuve du multicuiseur. Peut être utilisée avec les multicuiseurs d'autres marques.

#### RHP-M01 – jambonnière

Pour faire cuire le jambon, roulades et autres gourmandises de viande, volaille et poisson avec de diverses épices et fourrages. La jambonnière peut être utilisée dans le multicuiseur, four, four à convection ou même dans une casserole convenable sur une cuisinière.

#### RAM-FB1 – panier à frites

Utilisé pour faire cuire de divers aliments dans l'huile chauffée ou bouillante. Compatible avec des cuves de capacité de 3 l au maximum. Fait en acier inoxydable, doté de la manette démontable et du crochet de sa fixation sur la cuve pour faciliter le vidange d'excès d'huile après la cuisson. Peut être utilisée avec les multicuiseurs d'autres marques. Compatible lave vaisselle.

#### RAM-G1 – pots de yaourts aux marqueurs sur les couvercles (4 pcs.)

Pour préparer des yaourts. Les pots sont dotés des marqueurs spéciaux afin d'indiquer la date, ce qui permet de contrôler leur date limite de consommation. Peut être utilisée avec les multicuiseurs d'autres marques.

#### RB-CS02 – cuve au revêtement céramique Anato® (Corée)

Capacité : 5 L. Une résistance améliorée aux endommagements mécaniques et d'excellentes propriétés anti-adhésives et conductrices de chaleur, ce qui exclut la brûlure des aliments mais favorise la cuisson et la mijotation uniformes au long de la préparation du plat. Cette cuve est spécialement conçue pour la meilleure cuisson, grillade et préparation de la bouillie au lait. Il est possible d'utiliser la cuve hors du multicuiseur pour stocker ou préparer des aliments dans le four. Compatible lave vaisselle.

#### RB-S500 – cuve d'acier

Capacité : 5 L. Une résistance améliorée aux endommagements mécaniques. Recommandée pour préparer des soupes, compote, marmelade et confiture. Compatible blender, mélangeur et autres appareils électroménagers pour préparer des purées de légumes ou de fruits et des crèmes. N'est pas recommandée pour griller. Compatible lave vaisselle.

## V. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Avant de nettoyer le multicuiseur s'assurez qu'il s'est refroidi et son alimentation électrique est coupée. Utilisez une serviette de tissu mou et les détergents à vaisselle non abrasifs. Nous recommandons de nettoyer le multicuiseur immédiatement après son utilisation.



Lors du nettoyage il est interdit d'utiliser des détergents abrasifs, des éponges à couche abrasive et des produits chimiques agressifs. Il est interdit de plonger le multicuiseur dans l'eau ou mettre sous le jet d'eau.

Avant la première utilisation ou pour éliminer les odeurs après la cuisson il est recommandée de faire cuire un demi-citron en mode «STEAM» pendant 15 min.

Nettoyer la cuve, le couvercle intérieur en aluminium et la valve vapeur après chaque utilisation. La cuve peut être lavée au lave-vaisselle. Après le nettoyage de la cuve, essuyez-la de l'extérieure à sec.

Pour nettoyer le couvercle intérieur en aluminium:

- Ouvrez le couvercle du multicuiseur.
- Appuyez simultanément sur deux fixateurs en plastique du côté intérieur du couvercle vers le centre.
- Sans effort tirez légèrement le couvercle intérieur en aluminium au ventre et en bas afin de le séparer du couvercle principal.

4. Essayez les deux couvercles avec une serviette mouillée. Si nécessaire lavez le couvercle déposé sous l'eau avec les détergents à vaisselle. Montez le couvercle en ordre inverse: mettez le couvercle en aluminium dans les fentes supérieures, faites coïncider avec le couvercle principal et appuyez légèrement sur les fixateurs jusqu'au clic. Le couvercle intérieur en aluminium doit être sûrement fixé.

La valve vapeur est installée dans le siège spécial sur le couvercle supérieur du multicuiseur. Elle se compose de deux parties: disque extérieur et base. Afin de nettoyer la valve:

1. Tirez soigneusement l'arête du disque extérieur en haut et au ventre, voir la fig **A4**.
2. A l'intérieur du disque tournez la base de la valve dans le sens antihoraire (en direction <open>) jusqu'à la butée et déposez.
3. Retirez soigneusement la garniture en caoutchouc de la valve. Lavez toutes composantes de la valve en observant les instructions mentionnées ci-dessus.

**STOP** Attention! Afin d'exclure la déformation de la garniture en caoutchouc de la valve il est interdit de la tordsader ou tirer.

4. Assemblez la valve en ordre inverse: mettez la garniture à sa place, faites coïncider les fentes de la base de valve avec les bosses correspondantes à l'intérieur du disque et tournez dans le sens horaire (en direction <close>). Installez la valve vapeur dans le siège sur le couvercle (l'arête du disque extérieur doit être placée en arrière pour faciliter son extraction).

L'eau de condensation générée lors de la cuisson est récupérée dans le creux spécial autour de la cuve et ensuite s'écoule dans le bac dans la patie arrière du multicuiseur.

1. Ouvrez le couvercle, retirez la cuve. Si nécessaire, soulevez la partie avant du multicuiseur pour que l'eau de condensation s'écoule complètement dans le bac.
2. Déposez le bac en le retirant légèrement au ventre.
3. Videz l'eau de condensation. Lavez le bac et mettez à sa place.
4. Éliminez l'eau de condensation restante dans le creux autour de la cuve avec une serviette.

## VI. CONSEILS DE CUISSON

### Erreurs lors de la cuisson et méthodes de leur réparation

Cette section contient les erreurs typiques commises lors de la cuisson dans le multicuiseur, les causes éventuelles et les variantes de leur suppression.

#### PLAT N'EST PAS PRET

| Causes éventuelles   | Variante de suppression  |
|--|--|
| Le couvercle du multicuiseur n'est pas fermé ou est entrouvert, c'est pourquoi la température de cuisson n'est pas assez élevée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant la cuisson, ne pas ouvrir le multicuiseur sans nécessité.</li> <li>• Fermez le couvercle jusqu'au clic. Assurez-vous que rien n'empêche à la fermeture étanche du couvercle et le joint détaché à l'intérieur du couvercle n'est pas déformé.</li> </ul>  |
| La cuve n'adhère pas bien à l'élément chauffant, c'est pourquoi la température de cuisson n'est pas assez élevée.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cuve doit être installée régulièrement dans le multicuiseur. Le fond de cuve doit adhérer étroitement au disque chauffant.</li> <li>• Assurez-vous de l'absence d'objets étrangers à l'intérieur du multicuiseur. Ne pas admettre de contaminations du disque chauffant.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choix malheureux d'ingrédients. Les ingrédients choisis ne sont pas appropriés pour ce mode de cuisson ou il faut choisir un autre mode de cuisson.</li> <li>• Les aliments sont coupés trop grands, les proportions générales de poids d'aliments ne sont pas observées.</li> <li>• La durée de cuisson est réglée (calculée) incorrectement.</li> <li>• La recette sélectionnée n'est pas adaptée à la cuisson dans le multicuiseur.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est souhaitable d'utiliser les recettes éprouvées (adaptées pour le modèle donné). Utilisez que les recettes dont vous pouvez faire confiance.</li> <li>• Les aliments choisis, leur coupe, les proportions des aliments, la sélection du mode et la durée de cuisson doivent correspondre à la recette sélectionnée.</li> </ul> |
| En mode vapeur: la quantité d'eau dans la cuve est insuffisante pour assurer la densité requise de la vapeur.  | La quantité d'eau dans la cuve doit obligatoirement correspondre à celle recommandée par la recette. Si vous en doutez, vérifiez le niveau d'eau au cours de la cuisson.   |
| Fririe:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous faites griller des aliments une couche mince d'huile est suffisante au fond de cuve.</li> <li>• En mode «Fririe» suivez strictement la recette choisie.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il y a trop d'huile végétale dans la cuve.</li> <li>• Excès d'eau dans la cuve.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous faites griller des aliments ne pas fermer le couvercle du multicuiseur, si cela n'est pas indiqué dans la recette. Décongeler obligatoirement les aliments congelés avant de les faire griller et videz l'eau.</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| Cuisson: ébullition du bouillon au cours de la cuisson des aliments à l'acidité augmentée. | Certains produits exigent un traitement spécial avant la cuisson: lavage, rôtissage et etc. Observez les instructions de votre recette choisie.  |
| Four (la pâte reste crue):   | <p>Au cours du repos la pâte est collée à l'intérieur du couvercle et a bloqué la valve vapeur.</p> <p>Mettez mois de pâte dans la cuve.</p> <p>Vous avez posé trop de pâte dans la cuve.</p> <p>Retirez les morceaux de pâte de la cuve, faites tourner, mettez de nouveau dans la cuve, ensuite continuez le mode jusqu'à la cuisson complète. Ulérieurement mettez mois de pâte dans la cuve.</p> |

#### PRODUIT TROP CUIT

|   |   |
|---|---|
| Choix erroné du type d'aliment ou du réglage (calcul) de la durée de cuisson. Trop petite taille des ingrédients. | Utilisez la recette vérifiée (adaptée pour ce modèle du multicuiseur). La sélection des ingrédients, leur coupe, les proportions, le choix du mode et de la durée de cuisson doivent correspondre à la recette. |
| Après la préparation le plat fini a été maintenu au chaud pour trop longtemps.                                    | Il n'est pas souhaitable de maintenir le plat au chaud pour longtemps. Si votre multicuiseur prévoit la désactivation préalable du maintien au chaud utilisez cette fonction.                                   |

#### PRODUIT EMBULI

|  |   |
|--|---|
| Lors de la cuisson de la bouillie au lait le lait est ébulli.  | La qualité et les propriétés du lait peuvent dépendre de son origine et les conditions de sa production. Nous ne recommandons d'utiliser que le lait ultra-pasteurisé lait avec la teneur en matières grasses de 2,5% au maximum. Si nécessaire, le lait peut être dilué avec un peu d'eau potable.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les aliments soit n'ont pas été traités avant la cuisson, soit ils ont été traités improprement (mal lavés et etc.).</li> <li>• Non observation des proportions du plat ou choix erroné du type d'aliment.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la recette vérifiée (adaptée pour ce modèle du multicuiseur). La sélection des ingrédients, leur traitement préalable, les proportions doivent correspondre à la recette.</li> <li>• Lavez soigneusement les gruaux complets, viande, poisson et fruits de mer jusqu'à ce que l'eau devienne transparente.</li> </ul> |

#### PLAT BRULE

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cuve est mal lavée après la fois précédente.</li> <li>• Le revêtement antiadhésif de la cuve est endommagé.</li> </ul> | Avant la cuisson assurez-vous si la cuve est bien lavée et le revêtement antiadhésif n'est pas endommagé.   |
| Le volume total d'aliments est inférieur à celui indiqué dans la recette.  | Utilisez la recette vérifiée (adaptée pour ce modèle du multicuiseur).  |
| La durée trop longue de cuisson est réglée.  | Réduisez la durée de cuisson ou suivez strictement la recette adaptée pour votre modèle du multicuiseur.  |
| Griller: il n'y a pas d'huile dans la cuve; les aliments ne sont pas mixés bien ou sont tournés trop tard.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous faites griller des aliments une couche mince d'huile au fond de cuve est suffisante.</li> <li>• Pour obtenir le rôtissage régulier mélangez périodiquement les aliments ou faites tourner de temps en temps.</li> </ul> |
| Cuisson lente: manque d'eau dans la cuve.  | Ajoutez plus d'eau dans la cuve. Ne pas ouvrir le couvercle sans nécessité au cours de la cuisson.  |
| Cuisson: manque d'eau dans la cuve (les proportions ne sont pas observées).  | Observez la proportion correcte du liquide et des ingrédients solides.  |
| Four: la surface intérieure de la cuve n'est pas huilée avant la cuisson.  | Avant la pose de la pâte graissez le fond et les parois de la cuve (utilisez de l'huile ou du beurre) (ne pas verser de l'huile dans la cuve!).   |

#### COUPE DES ALIMENTS DEFORMEE

|   |  |
|---|--|
| Les aliments sont mélangés trop souvent dans la cuve. | Pour faire griller des aliments il faut les mélanger dans chaque 5-7 minutes au maximum.                 |
| La durée de cuisson est trop longue.                  | Réduisez la durée de cuisson ou suivez strictement la recette adaptée pour votre modèle du multicuiseur. |

#### PATE RESTE MOUILLEE APRES LA CUISSON

|  |  |
|--|--|
| Les ingrédients impropres qui favorisent la formation d'excès d'eau ont été utilisés (légumes ou fruits fondants, baies congelées, crème fraîche et etc.). | Choisissez des ingrédients en conformité avec la recette. Tâchez de ne pas utiliser les aliments contenant trop d'humidité, ou de réduire leur quantité au minimum.  |
| Les produits finis ont été laissés pour très longtemps dans le multicuiseur fermé.   | Tâchez de faire sortir les produits cuits du multicuiseur immédiatement après la préparation. Si nécessaire il est admis de laisser les produits fins dans le multicuiseur pour le court terme avec le maintien au chaud activé. |

**PÂTE NON LEVÉE**

|   |   |
|---|---|
| Les oeufs avec du sucre sont mal montés.                            | Utilisez la recette essayée et approuvée (adaptée pour ce modèle). Le choix des ingrédients, leur traitement préliminaire, les proportions doivent correspondre aux instructions de la recette. |
| La pâte avec l'agent de levée ajouté a été laissé pour longtemps.   |   |
| La farine n'est pas blutée ou la pâte est mal tournée.              |   |
| Ingédients mal appropriés.  |   |
| La recette choisie ne convient pas au modèle donné de multicuiseur. |   |

**i** Certains modèles de multicuiseurs REDMOND en modes «STEW» et «SOUP» prévoient la mise en action du système de protection contre la surchauffe. Dans ce cas le mode de cuisson est arrêté et le multicuiseur passe en mode de maintien au chaud.

**Durées recommandées de cuisson de divers aliments à la vapeur**

| N° | Aliment                                       | Masse, g (q-té)             | Q-té d'eau, ml | Durée de cuisson, min |
|----|---|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | Filet de porc / bœuf (carrés de 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500            | 20/30                 |
| 2  | Filet de mouton (carrés de 1,5 x 1,5 cm)      | 500                         | 500            | 25                    |
| 3  | Filet de poulet (carrés de 1,5 x 1,5 cm)      | 500                         | 500            | 15                    |
| 4  | Boulettes                                     | 180 (6 pcs.) / 450 (3 pcs.) | 500            | 10/15                 |
| 5  | Poisson (filet)                               | 500                         | 500            | 10                    |
| 6  | Crevettes (nettoyées, cuites glacées)         | 500                         | 500            | 5                     |
| 7  | Pomme de terre (cubes de 1,5 x 1,5 cm)        | 500                         | 500            | 15                    |
| 8  | Carotte (cubes de 1,5 x 1,5 cm)               | 500                         | 500            | 35                    |
| 9  | Betterave (cubes de 1,5 x 1,5 cm)             | 500                         | 500            | 1 h 10 min            |
| 10 | Légumes frais surgelés                        | 500                         | 500            | 10                    |
| 11 | Oeufs   | 3 pcs.                      | 500            | 10                    |

**i** Il faut tenir compte que ce sont des recommandations générales. Le temps réel de cuisson peut se différer des valeurs recommandées en fonction de la qualité des produits et vos préférences gastronomiques.

**Recommandations de réglage des températures en mode «MULTICOOK»**

| N° | Température de service | Recommandation (voir aussi le guide culinaire)                            |
|----|------------------------|---|
| 1  | 35°C                   | Repos des pâtons, préparation du vinaigre                                 |
| 2  | 40°C                   | Préparation du yaourt   |
| 3  | 45°C                   | Préparation du levain   |
| 4  | 50°C                   | Fermentation  |
| 5  | 55°C                   | Préparation du fondant  |
| 6  | 60°C                   | Préparation du thé vert, aliments pour bébés                              |
| 7  | 65°C                   | Cuisson de la viande dans l'emballage sous vide                           |
| 8  | 70°C                   | Préparation du punch  |
| 9  | 75°C                   | Pasteurisation, préparation du thé blanc                                  |
| 10 | 80°C                   | Préparation du vin chaud  |
| 11 | 85°C                   | Préparation de la faisille ou autres plats qui exigent une longue cuisson |
| 12 | 90°C                   | Préparation du thé rouge  |

| N° | Température de service | Recommandation (voir aussi le guide culinaire)     |
|----|------------------------|--|
| 13 | 95°C                   | Cuisson de la bouillie au lait                     |
| 14 | 100°C                  | Préparation des meringues, confitures              |
| 15 | 105°C                  | Préparation de la viande en gelée                  |
| 16 | 110°C                  | Stérilisation                                      |
| 17 | 115°C                  | Préparation du sirop de sucre                      |
| 18 | 120°C                  | Jarret braisé ou bouilli                           |
| 19 | 125°C                  | Viande cuite                                       |
| 20 | 130°C                  | Préparation du gratin                              |
| 21 | 135°C                  | Rissolage  |
| 22 | 140°C                  | Boucanage  |
| 23 | 145°C                  | Cuisson du poisson aux légumes en feuille argentée |
| 24 | 150°C                  | Cuisson de la viande en feuille argentée           |
| 25 | 155°C                  | Préparation des plats à pâte levée                 |
| 26 | 160°C                  | Volaille grillée                                   |
| 27 | 165°C                  | Cuisson des steaks                                 |
| 28 | 170°C                  | Friture (frites, nuggets et etc)                   |

**Tableau résumé des modes de cuisson (réglages d'usine)**

| Mode      | Variante recommandée d'utilisation   | Durée de cuisson par défaut | Plage de temps de cuisson / intervalle    | Départ différé, h | Attente de passage en mode de service | Maintien au chaud |
|-----------|--|-----------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| MULTICOOK | Cuisson de divers plats avec l'option de réglage de la température et de la durée de cuisson | 15 min                      | 5 min – 1 h / 1 min<br>1 h – 12 h / 5 min | +                 | –                                     | +                 |
| OATMEAL   | Cuisson de la bouillie au lait   | 10 min                      | 5 min – 1 h 30 min / 1 min                | +                 | –                                     | +                 |
| STEW      | Cuisson de la viande, poisson, légumes, garnitures et plats complexes                        | 1 h                         | 20 min – 12 h / 5 min                     | +                 | –                                     | +                 |
| FRY       | Viande, poisson, légumes, plats complexes grillés  | 15 min                      | 5 min – 1 h 30 min / 1 min                | –                 | –                                     | +                 |
| SOUP      | Bouillons, soupes (crèmes, soupes aux légumes et froides)                                    | 1 h                         | 20 min – 8 h / 5 min                      | +                 | –                                     | +                 |
| STEAM     | Viande, poisson, légumes et autres aliments à la vapeur                                      | 15 min                      | 5 min – 2 h / 5 min                       | +                 | +                                     | +                 |
| PASTA     | Cuisson de tous types de pâtes; saussissons, raviolis et autres semi-produits                | 8 min                       | 2 min – 20 min / 1 min                    | –                 | +                                     | +                 |
| SLOW COOK | Cuisson du lactoline, confit, jarret, viande et poisson en gelée                             | 5 h                         | 1 h – 8 h / 10 min                        | +                 | –                                     | +                 |
| BOIL      | Cuisson des légumes frais et secs  | 40 min                      | 5 min – 2 h / 5 min                       | +                 | –                                     | +                 |

| Mode           | Variante recommandée d'utilisation  | Durée de cuisson par défaut | Plage de temps de cuisson / intervalle | Départ différé, h | Attente de passage en mode de service | Maintien au chaud |
|----------------|---|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| BAKE           | Cuisson des cakes, dacquoises, gratins, gâteaux de pâte levée et feuilletée                           | 1 h                         | 20 min – 8 h / 5 min                   | +                 | –                                     | +                 |
| GRAIN          | Cuisson des gruaux et garnitures. Cuisson des bouillies libres à l'eau                                | 35 min                      | 5 min – 4 h / 5 min                    | +                 | –                                     | +                 |
| PILAF          | Cuisson du pilaf aux garnitures diverses (avec de la viande, du poisson, de la volaille, aux légumes) | 1 h                         | 20 min – 1 h 30 min / 10 min           | +                 | –                                     | +                 |
| YOGURT / DOUGH | Préparation du yaourt   | 8 h                         | 6 h – 12 h / 10 min                    | +                 | –                                     | –                 |
| PIZZA          | Préparation de la pizza   | 25 min                      | 20 min – 1 h / 5 min                   | +                 | –                                     | +                 |
| BREAD          | Préparation du pain à la farine de seigle ou de blé (y compris le repos des pâtons)                   | 3 h                         | 1 h – 6 h / 10 min                     | +                 | –                                     | –                 |
| DESSERT        | Préparation de divers desserts aux fruits et baies frais  | 1 h                         | 5 min – 4 h / 5 min                    | +                 | –                                     | +                 |
| QUICK COOK     | Cuisson rapide du riz, bouillies libres à l'eau   | 30 min                      | –                                      | –                 | –                                     | +                 |

## VII. AVANT DE VOUS ADRESSEZ AU CENTRE DE SERVICES

| Message de l'erreur affiché sur l'écran | Panne éventuelle   | Suppression d'erreur   |
|---|--|--|
| E1 – E3                                 | Erreur système, défaut éventuel de la plaque de fonction ou l'élément chauffant. | Débranchez le multicuiseur, laissez-le refroidir. Fermez le couvercle, branchez encore une fois. Si après le branchement réitéré le problème persiste, adressez-vous au centre de service agréé. |

| Panne                                | Cause éventuelle   | Réparation  |
|--------------------------------------|--|---|
| Ne se met en marche.                 | Pas d'alimentation du secteur.                                 | Vérifiez la tension du secteur.   |
| La durée de cuisson est trop longue. | Pannes de courant.   |   |
|                                      | Il y a un objet étranger entre la cuve et l'élément chauffant. | Éliminez l'objet étranger.  |
|                                      | La cuve du multicuiseur est installée irrégulièrement.         | Installez la cuve régulièrement, sans gauchissement.                            |
|                                      | L'élément chauffant est contaminé.                             | Débranchez le multicuiseur, laissez-le refroidir. Nettoyez l'élément chauffant. |

## VIII. GARANTIES

Ce produit est couvert de la garantie pendant les 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie le fabricant s'engage à réparer, remplacer des pièces reconnues défectueuses ou fournir un nouveau appareil en cas des défauts de fabrication causés par la mauvaise qualité des matériaux et d'assemblage. La garantie prend effet uniquement si la date d'achat est confirmée par le sceau du magasin et la signature du vendeur sur la carte de garantie originale. Cette garantie est valable uniquement si le produit a été utilisé conformément à son mode d'emploi, n'a pas été réparé ou désassemblé et ne peut être endommagé par une mauvaise manipulation, ainsi que tous ses composants sont complets. La présente garantie ne couvre pas l'usure normale et les consommables (filtres, ampoules, revêtements céramique et téflonisé, joints et etc.).

La durée de vie du produit et la durée respective des engagements en vue de garantie est estimée à partir du jour de vente ou de la date de fabrication du produit (dans le cas où la définition de la date de vente est impossible).


La date de fabrication du dispositif figure dans le numéro de la série indiqué sur l'étiquette de l'identification du corps du produit. Le numéro de série se compose de 13 signes. Le 6ème et le 7ème signes représentent le mois, le 8ème – l'année de fabrication du dispositif.

La durée de service établie par le fabricant fait 5 ans à compter de la date d'achat, à condition qu'il soit utilisé conformément à ces instructions et normes techniques applicables.

|| *Récupérer l'emballage, le manuel d'utilisation et le multicuiseur conformément aux programmes locaux de recyclage. Ne pas jeter ces produits avec les ordures ménagères.*


Carefully read all instructions before operating and save them for future reference. By carefully following these instructions you can considerably prolong the service life of your appliance.

## SICHERHEITSMASSNAHMEN

 *Der Hersteller trägt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Betriebsanleitung des Gerätes verursacht wurden.*

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Einsatz im Haushalt und bei ähnlichen Anwendungen vorgesehen: Mitarbeiterbereiche in Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen; Auf Bauernhöfen und an ähnlichen Niederlassungen; Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und anderen Herbergen; Private Zimmervermietung.
- Vor dem Anschluss an das Stromnetz überzeugen sie sich davon, dass die Spannung im Stromnetz der Nennspannung des Gerätes entspricht (siehe technisches Datenblatt oder Fabrikschild).
- Bei Bedarf, verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, dass für die aufgenommenen Leistung des Geräts geeignet ist. Nichtbeachtung kann zu einem Kurzschluss oder einem Brandfall führen.

- Schließen sie das Gerät nur an den geerdeten Steckdosen an. – Das ist eine Pflichtanforderung zum Schutz gegen Stromschlag. Überzeugen sie sich, dass ein evtl. verwendetes Verlängerungskabel ebenfalls geerdet ist.

 *Vorsicht! Während der Nutzung des Gerätes werden Gehäuse, Topf und metallische Bestandteile erhitzt! Seien Sie vorsichtig! Benutzen Sie Topfhandschuhe. Um Verbrennungen zu vermeiden, neigen Sie sich nicht über das Gerät, besonders wenn Sie den Deckel öffnen.*

- Trennen Sie das Gerät nach Nutzung, während der Reinigung oder beim Transport von der Steckdose. Ziehen Sie das Stromkabel mit trockenen Händen heraus, fassen Sie den Stecker, nicht das Kabel, an.
- Legen Sie das Stromkabel nicht in Türöffnungen oder neben Wärmequellen. Beachten Sie, dass das Stromkabel sich nicht verwindet oder überneigt und nicht mit scharfen Gegenständen, Ecken und Möbelkanten in Berührung kommt.



*Beachten Sie: Beschädigungen des Stromkabels können zu Schäden, die den Gewährleistungsbedingungen nicht entsprechen, sowie zu einem Stromschlag führen. Das beschädigte Stromkabel muss sofort im Servicezentrum ausgetauscht werden.*

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einer weichen Oberfläche ab, bedecken Sie es nicht mit einem Handtuch oder einer Serviette während des Betriebes, dies kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
- Das Gerät nicht im Freien verwenden. – Eindringende Feuchtigkeit in Gehäuse oder Fremdgegenstände können starke Beschädigungen verursachen.
- Bevor sie das Gerät reinigen, überzeugen Sie sich, dass es vom Stromnetz getrennt und völlig abgekühlt ist. Beachten Sie die Anweisungen zur Gerätereinigung.



*Das Gehäuse des Gerätes nicht in Wasser eintauchen oder unter den Wasserstrahl stellen!*

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden: Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Die Reparatur des Gerätes in Eigenregie oder die Änderungen seiner Konstruktion sind verboten. Alle Bedienungs – und Reparaturarbeiten müssen durch ein autorisiertes Servicepersonal ausgeführt werden. Die nicht professionell ausgeführte Arbeit kann zu Gerätstörungen, Verletzungen und Eigentumsschäden führen.

**Technisches Datenblatt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Modell .....           | RMC-M90E                                      |
| Leistung .....         | 860 W   |
| Spannung .....         | 220–240 V, 50 Hz                              |
| Topfvolumen .....      | 5 l   |
| Topfbeschichtung ..... | Keramische Antihafbeschichtung ANATO® (Korea) |
| LED display .....      | Ja, farbig                                    |
| 3D-Aufwärmen .....     | Ja  |

**Programme**

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTI-CHEF)   | 11. GRAIN (GRÜTZEN)                 |
| 2. OATMEAL (MILCHREIS)      | 12. PILAF (PAELLA)                  |
| 3. STEW (SCHMOREN)          | 13. YOGURT/DOUGH (JOGHURT/HEFETEIG) |
| 4. FRY (BRATEN)             | 14. PIZZA                           |
| 5. SOUP (SUPPEN)            | 15. BREAD (BROT)                    |
| 6. STEAM (DAMPFGAREN)       | 15. DESSERT (BABYNAHRUNG)           |
| 7. PASTA (NUDELN)           | 17. QUICK COOK (SCHNELLKUCHEN)      |
| 8. SLOW COOK (AUSSCHWITZEN) |                                     |
| 9. BOIL (KOCHEN)            |                                     |
| 10. BAKE (BACKEN)           |                                     |

**Funktionen**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Warmhalten (automatische Warmhalten) .....              | Ja, bis 24 Stunden |
| Voranschalten der automatischen Warmhaltefunktion ..... | Ja                 |
| Aufwärmen .....   | Ja, bis 24 Stunden |
| Startzeit Vorwahl .....                                 | Ja, bis 24 Stunden |

**Bestandteile**

|   |       |
|---|-------|
| Multikocher .....                         | 1 St. |
| Topf RB-C512 .....                        | 1 St. |
| Dampfgitter .....                         | 1 St. |
| Frittierkorb mit dem Griff .....          | 1 St. |
| Messbecher .....                          | 1 St. |
| Schöpflöffel .....                        | 1 St. |
| Flachlöffel .....                         | 1 St. |
| Rezeptheft „100 Rezepte“ .....            | 1 St. |
| Schöpflöffel- und Flachlöffelhalter ..... | 1 St. |
| Gebrauchsanweisung .....                  | 1 St. |
| Servicebuch .....                         | 1 St. |
| Stromkabel .....                          | 1 St. |

Der Hersteller behält das Recht vor, Änderungen im Aufbau, in Bestandteilen, sowie technischen Daten bei Verbesserung seiner Erzeugnisse zu machen ohne darüber anzumelden.

**Beschreibung des Multikochers RMC-M90E A1**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Gerätedeckel            | 8. Abnehmbares Dampfventil              |
| 2. Abnehmbarer Innendeckel | 9. Flachlöffel                          |
| 3. Topf                    | 10. Suppenlöffel                        |
| 4. Taste der Deckelöffnung | 11. Messbecher                          |
| 5. Bedienfeld mit Display  | 12. Dampfgitter                         |
| 6. Gehäuse                 | 13. Frittierkorb                        |
| 7. Tragegriff              | 14. Schöpflöffel- und Flachlöffelhalter |

**Bedienfeld A2**

Multikocher REDMOND RMC-M90E ist mit einem Sensorbedienfeld mit einem farbigem multifunktionalen LED-Display ausgestattet.

1. Taste „Reheat/Cancel“ („Warmhalten/Beenden“) – Ein-/Ausschalten der Warmhaltefunktion, Beenden des Betriebs, Löschen der gewählten Einstellungen.
2. „Time Delay“ („Startzeit Vorwahl“) – Einschalten der Startzeitvorwahl-Funktion.

3. „Temperature“ („Temperatur“) – Temperatureinstellung im Programm „MULTICOOK“.
4. „Hour“ („Stunden“) – Auswahl der Stundenzahl bei Einstellung der Zubereitungszeit und bei der Startzeitvorwahl-Funktion.
5. „Min“ („Minuten“) – Auswahl der Minutenzahl bei Einstellung der Zubereitungszeit und bei der Startzeitvorwahl-Funktion.
6. „Quick cook“ („Schnellkochen“) – Start des Programms „QUICK COOK“.
7. „Menu/Keep Warm“ („Menü/Warmhalten“) – Auswahl des Automatikbetriebs; voranschalten der automatischen Warmhaltefunktion.
8. „Start“ – Einschalten des gewählten Zubereitungsprogramms.
9. Display

**Displaybeschreibung A3**

1. Anzeige des Automatikbetriebs „QUICK COOK“.
2. Anzeige der Zubereitungs-/Aufwärmfunktion.
3. Anzeige der Zubereitungsstufen.
4. Anzeige der eingestellten Temperatur im Programm „MULTICOOK“.
5. Anzeige des Programms „Time Delay“.
6. Anzeige der Timereinstellungen.
7. Timer.
8. Anzeige des gewählten Automatikbetriebs.

**I. VOR DER ERSTEN ANWENDUNG**

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und nehmen Sie es aus der Verpackung, entfernen Sie alle Verpackungstücke und Werbesticker außer dem Sticker mit der Seriennummer.

Bei Fehlen der Seriennummer auf dem Erzeugnis ertischt Ihr Garantiespruch.

Wischen Sie das Gerätgehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Waschen Sie den Topf mit warmem Spülwasser. Trocknen Sie den Topf. Bei der ersten Anwendung kann ein Geruch auftreten, dies rührt nicht aus einem Defekt des Geräts. In diesem Fall reinigen Sie das Gerät.

 **Vorsicht!** Das Gerät bei jeglichem Fehler nicht zu verwenden.

**II. BETRIEB DES MULTIKOCHERS****Vor dem ersten Einschalten**

Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen, horizontalen Fläche ab. Dabei muss der aus dem Dampfventil austretende Heißdampf die Tapete, dekorative Beschichtungen, elektronische Geräte und andere Gegenstände oder Materialien, die durch hohe Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflusst werden kann, nicht rühren.

Vor dem Kochen stellen Sie sicher, dass die äußeren und die sichtbaren inneren Bestandteile des Multikochers keine Schäden, Ausbrüche und andere Defekte aufweisen. Keine Fremdgegenstände dürfen zwischen Topf und Heizelement befinden.


**Einstellung der Zubereitungszeit**

Im Multikocher REDMOND RMC-M90E ist es möglich, die Zubereitungszeit für jedes Programm manuell einzustellen (außer dem Programm „QUICK COOK“). Das Einstellintervall und der mögliche Einstellzeitbereich hängen vom gewählten Zubereitungsprogramm ab. Um die Zubereitungszeit zu ändern:

1. Stellen Sie nach der Auswahl der Zubereitungszeit den gewünschten

Stundenwert beim Drücken der Taste „Hour“ ein. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Stundenwertes.

2. Drücken Sie die Taste „Min“, um den Minutenwert einzustellen. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.
3. Um die Zubereitungszeit weniger als eine Stunde einzustellen, drücken Sie die Taste „Hour“ zum Nullstellen. Dann drücken Sie die Taste „Min“, um den gewünschten Minutenwert einzustellen.
4. Nach der Einstellung der Zubereitungszeit (das Display blinkt weiter) gehen Sie zum nächsten Schritt nach dem Algorithmus des gewählten Zubereitungsprogramms. Zum Abbruch der gewählten Einstellungen drücken Sie die Taste „Reheat/Cancel“, wonach das Zubereitungsprogramm erneut gewählt werden soll.

 Bei der manuellen Einstellung der Zubereitungszeit beachten Sie den zulässigen Zeitbereich und den Einstellschritt, der durch das von Ihnen gewählte Zubereitungsprogramm vorgesehen ist, gemäß der Werkseinstellungstabelle.

Zu Ihrer Bequemlichkeit beginnt der Einstellzeitbereich in den Zubereitungsprogrammen mit den Minimalwerten. Dies ermöglicht Ihnen, den Programmbetrieb für einen kurzen Zeitraum zu verlängern, wenn das Gerät während der Grundzeit noch nicht bereit ist.

In einigen Automatikbetrieben beginnt der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Erreichen der Solbetriebstemperatur. Zum Beispiel, wird der Topf mit kaltem Wasser gefüllt und die Zubereitungszeit im Programm „STEAM“ auf 5 Minuten eingestellt, beginnt der Start des Programms und der Ablauf der gewählten Zubereitungszeit erst nachdem das Wasser aufkocht und eine genügende Menge Dampf im Topf gebildet ist.

Im Programm „PASTA“ beginnt der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Aufkochen des Wassers und Wiederdrücken der Taste „Start“.

**Funktion „Time Delay“ („Startzeit Vorwahl“)**

Diese Funktion erlaubt, den Zeitraum einzustellen, in dessen das Gerät fertig werden muss (unter Beachtung der Betriebsdauer). Die Zeit kann im Bereich von 10 Minuten bis zu 24 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten eingestellt werden. Zu beachten ist, dass die Startvorwahlzeit mehr als die eingestellte Zubereitungszeit sein muss, sonst das Programm gleich nach dem Drücken der Taste „Start“ beginnt.

Die Startvorwahlzeit können Sie nach der Auswahl des Automatikbetriebs, nach der Einstellung der Temperaturwerten und der Zubereitungszeit eingestellt werden:

1. Beim Drücken der Taste „Time Delay“ schalten Sie die Startzeitvorwahl-Funktion ein. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Time Delay“, und der Timer beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste „Hour“, um den Stundenwert schrittweise einzustellen. Das Zeitformat ist 24 Stunden. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.
3. Drücken Sie die Taste „Min“, um den Minutenwert schrittweise einzustellen. Wird die Taste für ein paar Sekunden gedrückt gehalten, beginnt die beschleunigte Veränderung des Minutenwertes.
4. Um die Zubereitungszeit weniger als eine Stunde einzustellen, drücken Sie bei der Stundeneinstellung stufenweise die Taste „Hour“ zum Nullstellen. Dann drücken Sie die Taste „Min“, um den gewünschten Minutenwert einzustellen.
5. Zum Abbruch der gewählten Einstellungen drücken Sie die Taste



„Reheat/Cancel“, wonach das Zubereitungsprogramm wieder gewährt werden soll.

6. Nach der Einstellung der gewünschten Werte halten Sie für ein paar Sekunden die Taste „Start“ gedrückt. Die Anzeige des Programms „Time Delay“ leuchtet auf, dann startet das Programm und beginnt der Ablauf der Zeit.
7. Nach der eingestellten Zeit wird das Gericht fertig sein. Nach dem Ende des Programms wird die Warmhaltefunktion automatisch eingeschaltet und die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“ aufleuchtet.
8. Um die automatische Warmhaltefunktion auszuschalten, drücken Sie die Taste „Reheat/Cancel“. Dann erlischt die Anzeige der Taste.

**i** Die Startzeitvorwahl-Funktion ist für alle Automatikbetriebe außer den Programmen „FRY“, „PASTA“ und „QUICK COOK“ geeignet.

Die Verwendung der Funktion „Time Delay“ ist nicht zu empfehlen, wenn das Gericht Milch oder leicht verderbliche Lebensmittel (Eier, frische Milch, Fleisch, Käse usw.) enthält.

Beachten Sie bei der Zeiteinstellung in der Funktion „Time Delay“, dass die Zeitberechnung im Programm „STEAM“ erst nach dem Erreichen der erforderlichen Betriebstemperatur des Multikochers (nach dem Aufkochen des Wassers) beginnt.

### Funktion „Keep Warm“ (Warmhalten)

Diese Funktion schaltet sich automatisch gleich nach dem Ende des Zubereitungsprogramms ein und kann die Temperatur des fertigen Gerichts im Bereich 70 bis 75°C bis zu 24 Stunden halten. Bei der Warmhaltefunktion leuchtet die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“. Auf dem Display wird der Ablauf der Zeit in dieser Funktion angezeigt. Bei Bedarf halten Sie die Taste „Reheat/Cancel“ für ein paar Sekunden gedrückt, um die automatische Warmhaltefunktion zu beenden.

### Voraussetzen der automatischen Warmhaltefunktion

Einschaltung der automatischen Warmhaltefunktion nach dem Ende des Zubereitungsprogramms ist nicht immer empfehlenswert. In diesem Sinne, gibt es im Multikocher REDMOND RMC-M90E eine Möglichkeit, diese Funktion beim Starten oder beim Hauptprogramm vorzuschalten. Dafür halten Sie die Taste „Menu/Keep Warm“ beim Starten oder Hauptprogramm für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“ erlischt. Um die automatische Warmhaltefunktion wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste „Menu/Keep Warm“ nochmal (die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“ leuchtet auf dem Display auf).

### Aufwärmfunktion

Der Multikocher REDMOND RMC-M90E kann zum Aufwärmen von kalten Speisen benutzt werden. Dafür folgen Sie diese Schritte:

- Geben Sie die Zutaten in den Topf, setzen Sie den Topf ins Gerätegehäuse ein.
- Schließen Sie den Deckel ab, verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
- Halten Sie die Taste „Reheat/Cancel“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis ein Tonsignal zu hören ist. Auf dem Display erscheinen die entsprechende Anzeige und die Tastenanzeige. Der Timer beginnt den Ablauf der Aufwärmzeit.

Das Gerät wird das Gericht auf einer Temperatur von 70 bis 75°C aufzuwärmen und dies für 24 Stunden warmhalten. Bei Bedarf kann die Aufwärmfunktion beendet werden. Dafür halten Sie die Taste „Reheat/Cancel“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis die entsprechenden Anzeigen auf dem Display und der Taste erlöschen.



Obwohl der Multikocher das Produkt bis zu 24 Stunden warmhalten kann, es ist nicht empfehlenswert, das Gericht für mehr als zwei bis drei Stunden warm zu halten, da dies zu Geschmacks- und Qualitätseinbußen führen kann.

### Allgemeines Verfahren zur Anwendung der Automatikbetriebe

1. Bereiten Sie (messen Sie ab) die notwendigen Zutaten.
2. Geben Sie diese in den Topf gemäß dem Zubereitungsprogramm und setzen Sie ihn ins Gerätegehäuse ein. Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt den maximalen Skalenwert des Topfes nicht übersteigt. Dabei stellen Sie sicher, dass der Topf richtig eingesetzt wurde, er muss ganz auf dem Heizelement aufliegen.
3. Schließen Sie den Deckel des Multikochers, bis ein Knacken zu hören ist. Verbinden Sie den Multikocher mit dem Stromnetz.
4. Drücken Sie die Taste „Menu“, um das gewünschte Zubereitungsprogramm zu wählen (auf dem Display wird das entsprechende Programmsymbol angezeigt).
5. Passt Ihnen die standardmäßige Zubereitungszeit nicht, können Sie diesen Wert beim Drücken der Taste „Hour“ und „Min“ ändern.
6. Bei Bedarf, stellen Sie die Startvorwahlzeit ein. Die Funktion „Time Delay“ ist bei den Programmen „FRY“, „PASTA“ und „QUICK COOK“ nicht vorgesehen.
7. Um das Zubereitungsprogramm zu starten, halten Sie die Taste „Start“ für ein paar Sekunden gedrückt, bis die Anzeigen der Tasten „Start“ und „Reheat/Cancel“ leuchten. Dann beginnen die Zubereitung und der Ablauf der Zubereitungszeit. Im Programm „STEAM“ beginnt der Ablauf der Zubereitungszeit erst nach dem Aufkochen des Wassers und beim Erreichen der ausreichenden Dampfdichte im Topf, im Programm „PASTA“ – nach dem Aufkochen des Wassers im Topf, der Zugabe der Zutaten und dem Wiederdrücken der Taste „Start“.
8. Bei Bedarf können Sie die automatische Warmhaltefunktion voraus-schalten. Dafür halten Sie die Taste „Menu/Keep Warm“ gedrückt, bis die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“ erlischt. Beim Wiederdrücken der Taste „Menu/Keep Warm“ schalten Sie diese Funktion wieder ein. Die automatische Warmhaltefunktion ist bei den Programmen „YOGURT/DOUGH“ und „BREAD“ nicht vorgesehen.
9. Am Ende des Programms erklingt ein Tonsignal. Abhängig vom gewählten Programm oder von den aktuellen Einstellungen schaltet das Gerät weiter in die automatische Warmhaltefunktion (die Anzeige der Taste „Reheat/Cancel“ leuchtet) oder in Wartestellung (die Anzeige der Taste „Start“ blinkt).
10. Um das gewählte Programm zu beenden und die Zubereitung oder automatische Warmhaltefunktion abzubrechen, halten Sie die Taste „Reheat/Cancel“ für ein paar Sekunden gedrückt.



Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, Rezepte aus dem zum Multikocher REDMOND RMC-M90E beigelegten Rezeptheft „100 Rezepte“ zu verwenden, das speziell für dieses Modell entwickelt wurde.



Haben Sie, Ihrer Meinung nach, kein gewünschte Ergebnis bei Automatikbetrieben erzielt, verwenden Sie das allgemeine Programm „MULTICOOK“ mit erweiterten manuellen Einstellungen, die große Chancen für Ihre kulinarischen Experimente bietet.

### Programm „MULTICOOK“

Dieses Programm eignet sich zur Zubereitung von fast jeder Art von Gerichten gemäß den gewählten Einstellungen von Temperatur und Zubereitungszeit. Dank dem Programm „MULTICOOK“ kann der Multikocher REDMOND RMC-M90E eine Reihe von Küchengeräten ersetzen, und ermöglicht Gerichte nach fast jedem gewünschten Rezept, das in einem alten Kochbuch gefunden oder aus dem Internet gelesen wurde.

Zur Ihrer Bequemlichkeit bleibt die automatische Warmhaltefunktion bei Temperaturen bis zu 80°C ausgeschaltet. Um die Funktion manuell einzuschalten, halten Sie bei Bedarf die Taste „Menu/Keep Warm“ für ein paar Sekunden nach dem Starten gedrückt, bis eine Anzeige „Reheat/Cancel“ leuchtet auf.

- Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm „MULTICOOK“ 15 Minuten, die standardmäßige Temperatur beim Betrieb beträgt 100°C.
- Manuelle Temperatur-Regelbereich (durch Drücken der Taste „Temperatur“ zu ändern): 35°C – 170°C mit einem Einstellschritt von 5°C.
- Der manuelle Zeiteinstellbereich: 5 Minuten – 12 Stunden, mit einem Einstellschritt von 1 Minuten für ein Schritt bis zu 1 Stunde oder von 5 Minuten – für ein Schritt von mehr als 1 Stunde.



Das Programm „MULTICOOK“ eignet sich für eine Vielfalt von verschiedenen Gerichten. Verwenden Sie unser Rezeptheft „100 Rezepte“ von unseren professionellen Köchen oder die spezielle Tabelle von empfohlenen Temperaturen für Zubereitung von verschiedenen Gerichten und Produkten.

### Programm „OATMEAL“

Empfohlen für Milchreis. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 10 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich.

Das Programm „OATMEAL“ eignet sich zur Zubereitung von Brei aus pasteurisierter Milch mit niedrigem Fettgehalt. Um das Auskochen von Milch zu vermeiden und das gewünschte Ergebnis zu erreichen, empfiehlt es sich:

- alle Vollkorngrützen (Reis, Buchweizengrütze, Hirse usw.) gründlich zu spülen, bis das Wasser klar bleibt;
- den Topf des Multikochers vor der Zubereitung mit Butter einzureiben;
- die Mengenangaben streng einzuhalten, die Zutaten laut den Empfehlungen des Rezeptheftes abzumessen und die Menge der Zutaten ausschließlich verhältnismäßig zu reduzieren oder zu erhöhen;
- beim Verwenden von Vollmilch diese mit Trinkwasser im Verhältnis 1:1 zu verdünnen.

Eigenschaften von Milch und Grützen, je nach dem Ort der Herkunft und dem Hersteller, können variieren, was manchmal sich auf das Endergebnis auswirkt.

Wurde kein gewünschtes Ergebnis beim Programm „OATMEAL“ erzielt, verwenden Sie das allgemeine Programm „MULTICOOK“. Die optimale Temperatur für Milchreis ist 95°C. Die Zutatenmenge und die Zubereitungszeit sind nach dem Rezept einzustellen.

### Programm „STEW“

Empfohlen zum Schmoren von Fleisch, Gemüse, Geflügel, Meeresfrüchte. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 12 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

### Programm „FRY“

Empfohlen für Braten von Fleisch, Gemüse, Geflügel, Meeresfrüchte. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 15 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich.

Die Funktion „Time Delay“ ist bei diesem Programm nicht möglich.



Um Anbrennen der Zutaten zu vermeiden, befolgen Sie die Empfehlungen des Rezeptheftes und rühren Sie den Topfinhalt von Zeit zu Zeit. Es ist möglich, den Deckel des Multikochers bei der Zubereitung offen zu bleiben.



**Programm „SOUP“**


Empfohlen zur Zubereitung verschiedener Brühen und Suppen, sowie Kompotte und Getränke. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „STEAM“**

Empfohlen zum Dampfgaren verschiedener Gemüse, Fisch, Fleisch, Diät- und vegetarischen Gerichte, Gerichte für Babynahrung. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 15 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 2 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

Zur Zubereitung von Gerichten in dieser Funktion verwenden Sie das Sonderdampfgitter (mitgeliefert):

1. Geben Sie 600 bis 1000 ml Wasser in den Topf. Setzen Sie das Dampfgitter in den Topf ein.
2. Wiegen Sie die Lebensmittel ab und bereiten Sie diese nach dem Rezept vor, verteilen Sie sie gleichmäßig auf dem Dampfgitter und setzen Sie den Topf ins Gerätegehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass der Topf komplett auf dem Heizelement aufliegt.
3. Folgen Sie den Punkten 3-10 des Abschnitts „Allgemeines Verfahren zur Anwendung der Automatikbetriebe“.

 Der Ablauf der Zubereitungszeit beginnt gleich nach dem Aufkochen des Wassers und beim Erreichen der ausreichenden Dampfdichte im Topf.

Sollte die Zeit in diesem Programm nicht automatisch eingestellt werden, verwenden Sie bitte die Tabelle von empfohlener Zeit für verschiedene Produkte beim Dampfkochen.

**Programm „PASTA“**

Empfohlen zum Kochen von Nudeln, Würstchen, gekochten Eiern usw. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 8 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 2 bis zu 20 Minuten mit einem Einstellschritt von 1 Minute möglich. Bei diesem Programm sollen Sie das Wasser zum Aufkochen bringen, die Zutaten in den Topf geben und erst danach die Zubereitung beginnen. Beim Aufkochen des Wassers erklingt ein Tonsignal, dann müssen Sie die Zutaten in den Topf geben. Der Ablauf der Zubereitungszeit beginnt gleich nach dem Wiederdrücken der Taste „Start“.

Die Funktion „Time Delay“ ist bei diesem Programm nicht möglich.

 Bei Zubereitung von einigen Nahrungsmitteln (z.B. Nudeln, usw.) entsteht der Schaum. Um ein mögliches Überschaupen zu verhindern, können Sie den Deckel ein paar Minuten nach der Zugabe der Zutaten ins kochende Wasser öffnen.

**Programm „SLOW COOK“**


Empfohlen für Zubereitung von Schmalzfleisch, geschmälzten Milch. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 5 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 1 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

**Programm „BOIL“**

Empfohlen zum Kochen von Gemüse und Eintopf. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 40 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 2 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „BAKE“**

Empfohlen zum Backen von Keksen, Aufläufen, Kuchen aus dem Hefe- und Blätterteig. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 8 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

 Ob der Keks schon fertig ist kann man durch Stecken eines Holzstöckchens (Zahnstochers) in den Keks überprüfen. Bleibt auf dem Holzstöckchen kein Teig – ist der Keks fertig.

Es ist empfehlenswert, die automatische Warmhaltefunktion auf allen Stufen bei Zubereitung von Brot auszuschalten.

**Programm „GRAIN“**

Empfohlen für das Kochen von krümeligen Breien aus verschiedenen Arten von Grützen, Kochen einer Vielzahl von Beilagen. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 35 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 4 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „PILAF“**

Empfohlen zur Zubereitung von verschiedenen Arten von Paella. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 1 Stunde 30 Minuten mit einem Einstellschritt von 10 Minute möglich.

**Programm „YOGURT/DOUGH“**

Durch dieses Programm können Sie verschiedene leckere und gesunde Jogurt zu Hause zubereiten. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 8 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 6 Minuten bis zu 12 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

Die automatische Warmhaltefunktion ist bei diesem Programm nicht möglich.

 Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt die Mitte des Skalenwerts des Topfes nicht übersteigt. Um Joghurt zuzubereiten, können Sie einen speziellen Bechersatz für Joghurt REDMOND RAM-G1 verwenden (kann separat erworben werden).


**Programm „PIZZA“**

Empfohlen für Pizza. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 25 Minuten. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 20 Minuten bis zu 1 Stunde mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „BREAD“**

Empfohlen zum Backen von Brot aus Weizenmehl und mit der Zugabe von Roggenmehl. Das Programm bietet einen vollständigen Zyklus der Zubereitung von der Teiggärung bis zum Backen. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 3 Stunden. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 1 Minuten bis zu 6 Stunden mit einem Einstellschritt von 10 Minuten möglich.

Die automatische Warmhaltefunktion ist bei diesem Programm nicht möglich.

 Beachten Sie, dass der zugegebene Inhalt die Mitte des Skalenwerts des Topfes nicht übersteigt. Beachten Sie, dass während der ersten Stunde des Programms die Teiggärung kommt und dann sofort das Backen.

- Bevor Sie das Mehl verwenden, empfiehlt es sich, es durchzusieben, um die Sauerstoffversorgung und die Entfernung von Verunreinigungen zu sichern.
- Verwenden Sie die Funktion „Time Delay“ möglichst nicht, sonst es die Backqualität beeinflussen kann.
- Öffnen Sie den Deckel des Multikochers bis zum vollen Ende des Backens nicht! Davon hängt die Backqualität ab.
- Um Zeit zu sparen und die Zubereitung zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen Fertigmischung zum Backen von Brot zu verwenden.

**Programm „DESSERT“**

Empfohlen für verschiedenen Desserts aus Früchten und Beeren. Standardmäßig beträgt die Zubereitungszeit im Programm 1 Stunde. Die manuelle Einstellung der Zubereitungszeit im Bereich von 5 Minuten bis zu 4 Stunden mit einem Einstellschritt von 5 Minuten möglich.

**Programm „QUICK COOK“**

Das Programm zur schnellen Zubereitung von Reis, krümeligen Breien aus Grützen. In diesem Programm ist weder Zeiteinstellung noch Funktion „Time Delay“ vorgesehen.

### III. ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN

- Teiggärung
- Fondiezubereitung
- Frittieren
- Zubereitung von Quark und Käse
- Pasteurisierung von flüssigen Produkten
- Aufwärmen der Babynahrung
- Sterilisation von Geschirr und Körperpflegegegenständen

### IV. ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Zusätzliches Zubehör für den Multikocher kann separat erworben werden. Die Information über das Angebot, den Erwerb und die Kompatibilität des zusätzlichen Zubehörs mit dem Modell Ihres Geräts können Sie bei unserem offiziellen Händler in Ihrem Land bekommen.

**RAM-CL1 – Topfzange**

Eignet sich zum bequemen Herausnehmen des Topfs aus dem Multikocher. Die Verwendung an Multikocher anderer Hersteller ist möglich.

**RHP-M01 – Schinkenmaker**

Bestimmt zur Zubereitung von Schinken, Rollschinken und anderen Köstlichkeiten aus Fleisch, Geflügel oder Fisch mit verschiedenen Gewürzen und Füllstoffen. Sie können den Schinkenmaker im Multikocher, im Backofen oder im Heißluftofen oder einfach in einem Kochtopf von entsprechenden Volumen auf dem Herd verwenden.

**RAM-FB1 – Frittierkorb**

Der Frittierkorb wird verwendet, um eine Vielzahl von Produkten in sehr heißem oder kochendem Öl (Frittieren) zu machen. Geeignet für alle Töpfe von 3 Litern. Gefertigt aus Edelstahl, hat einen abnehmbaren Griff und einen Haken für Befestigung am Topf, um Entwässerung überschüssigen Öls nach dem Kochen zu erleichtern. Die Verwendung an Multikocher anderer Hersteller ist möglich. Kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

#### RAM-G1 – Bechersatz für Joghurt mit Markierungen auf den Deckeln (4 St.)

Eignet sich zur Zubereitung von verschiedenen Arten von Joghurt. Die Becher sind mit Markierungen zur Datumsangabe versehen, um die Haltbarkeit kontrollieren zu können. Die Verwendung an Multikocher anderer Hersteller ist möglich.

#### RB-S502 – Topf mit einer Keramikschiene Anato® (Korea)

Volumen: 5 Liter. Hat eine verbesserte Beständigkeit gegen mechanischen Beschädigungen und ausgezeichnete Antihalt- und Wärmeleitungseigenschaften, wodurch die Produkte an der Oberfläche nicht anhaften, gut durchgebraten und während der ganzen Zubereitungszeit gleichmäßig geschmort werden. Dieser Topf ist speziell für ein besseres Backen, Braten und Kochen von Milchreis vorgesehen. Der Topf kann außerhalb des Multikochers zur Lagerung von Lebensmitteln und Zubereitung von Speisen im Ofen verwendet werden. Kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

#### RB-S500 – Stahltopf

Volumen: 5 Liter. Hat eine gute Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Empfohlen zur Zubereitung von verschiedenen Suppen, Kompotten, Marmeladen und Konfitüren. In den Topf kann einen Standmixer, ein Handrührgerät und andere Küchengeräte zum Kochen von Gemüse, Fruchtpüree und Cremesuppen einsetzen. Empfohlen nicht zum Braten. Kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

## V. REINIGUNG UND WARTUNG

Vor der Reinigung des Geräts, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen. Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein nicht aggressives Geschirrspülmittel. Reinigen Sie das Gerät sofort nach der Nutzung.

**STOP** Bei der Reinigung keine aggressive Stoffe, Schwämme mit einem aggressiven Belag und chemisch aggressive Mittel zu verwenden. Das Gerätegehäuse in Wasser nicht tauchen oder unter den Wasserstrahl nicht stellen.

Vor der ersten Nutzung oder zur Geruchsneutralisierung empfehlen wir Ihnen, nach der Zubereitung innerhalb von 15 Minuten eine Zitronenhälfte im Programm „STEAM“ aufkochen zu lassen.

Der innere Aluminiumdeckel soll nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden. Der Topf kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Nach dem Reinigen wischen Sie die äußere Fläche des Topfs trocken.

Um den inneren Aluminiumdeckel zu reinigen:

- Öffnen Sie den Deckel des Multikochers.
- Drücken Sie die beiden Kunststoff-Halter auf die Innenseite des Deckels gleichzeitig zentrumswärts.
- Ohne sich zu bemühen, entfernen Sie den inneren Aluminiumdeckel beim Ziehen ein wenig auf sich und nach unten, so dass er vom Hauptdeckel abtrennt.
- Wischen Sie die Oberfläche der beiden Deckel mit einem feuchten Stoff oder Tuch. Falls erforderlich, reinigen Sie den entfernten Deckel unter dem Wasserstrahl, dabei verwenden Sie Geschirrspülmittel. Reinigung in der Geschirrspülmaschine ist nicht empfehlenswert.
- Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen: Setzen Sie den inneren Aluminiumdeckel in die oberen Schlitz ein, richten Sie ihn mit dem Hauptdeckel aus und drücken Sie mit wenigen Bemühungen auf die Halter, bis ein Knacken zu hören ist. Der innere Aluminiumdeckel soll fest befestigt werden.

Das Dampfventil ist in dem speziellen Schlitz auf der Oberseite des Geräts eingesetzt und aus zwei Bestandteilen besteht: einer Außenscheibe und dem Grundelement. Um das Ventil zu reinigen:

- Ziehen Sie die Außenscheibe den Auslauf vorsichtig ein wenig nach oben und auf sich, wie in der Abbildung dargestellt **A4**.
- Entfernen Sie das Grundelement des Ventils durch Drehen es auf der Innenseite der Scheibe gegen den Uhrzeigersinn (Richtung **<open>**) bis zum Anschlag.
- Entfernen Sie den Dichtungsgummiring vorsichtig aus dem Ventil. Waschen Sie alle Bestandteile des Ventils, folgen Sie dabei den oben genannten Regeln.

**STOP** Vorsicht! Um die Verzerrung des Ventilmummieinsatzes zu vermeiden, es ist verboten ihn zu drehen und zu ziehen.

- Setzen Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammen: Setzen Sie den Gummiring richtig ein, richten Sie die Schlitz des Grundelements des Ventils mit den entsprechenden Ausläufen auf der Innenseite der Scheibe aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (Richtung **<close>**). Stellen Sie das Dampfventil in den Schlitz auf dem Gerätedeckel (die Außenscheibe muss mit dem rückwärtigen Auslauf zur Entfernung eingesetzt).

Kondenswasser, das während der Zubereitung entsteht, wird in diesem Modell in einem speziellen Hohlraum am Gehäuse um den Topf herum sammelt und in den Behälter an der Rückseite des Geräts herabfließt.

- Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie den Topf ein. Bei Bedarf heben Sie die Vorderseite des Multikochers ein wenig hoch, um das Kondenswasser völlig in den Behälter herabfließen.
- Entnehmen Sie den Behälter durch Ziehen ihn dem Auslauf auf sich.
- Gießen Sie das Kondenswasser aus. Waschen Sie den Behälter und setzen Sie ihn zurück.
- Wischen Sie das Kondenswasser, das noch im Hohlraum den Topf herum bleibt, mit einem Küchentuch fort.

## VI. ZUBEREITUNGSHINWEISE

### Zubereitungsfehler und Abhilfe

In diesem Abschnitt sind häufige Fehler dargestellt, die bei der Zubereitung von Gerichten im Multikocher passieren können, sowie mögliche Ursachen und Lösungen dafür.

#### DAS GERICHT IST NICHT FERTIG

| Mögliche Problemsachen   |  | Lösungen   |
|--|--|--|
| Sie haben vergessen, den Gerätedeckel zu schließen oder haben ihn nicht fest geschlossen, daher ist die Zubereitungstemperatur nicht hoch genug. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie während der Zubereitung den Deckel des Multikochers nicht, wenn es sich vermeiden lässt.</li> <li>Schließen Sie den Deckel, bis ein Knacken zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass nichts das feste Schließen des Gerätedeckels verhindert und die Gummidichtung an dem inneren Deckel nicht deformiert ist.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Topf muss gerade ins Gerätegehäuse eingesetzt werden und mit dem Boden an die Heizscheibe voll anliegen.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass sich im Betriebsraum des Multikochers keine Fremdgegenstände befinden. Hinterlassen Sie keine die Verunreinigung an der Heizscheibe.</li> </ul>  |
| Der Topf liegt nicht komplett auf dem Heizelement, daher ist die Zubereitungstemperatur nicht hoch genug.  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eine ungünstige Zutatenwahl für das Gericht. Die Zutaten passen nicht für die Zubereitung auf einer von Ihnen gewählten Weise, oder Sie haben ein falsches Zubereitungsprogramm ausgewählt.</li> <li>Die Zutaten sind zu groß geschnitten, die allgemeinen Verhältnisse der Produkteingabe wurden nicht eingehalten.</li> <li>Sie haben die Zubereitungszeit falsch eingestellt (nicht richtig geschätzt).</li> <li>Die von Ihnen gewählte Rezeptvariante passt nicht für die Zubereitung in diesem Multikocher.</li> </ul> |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie lieber die bewährten (für dieses Modell des Geräts angepasste) Rezepte. Verwenden Sie die Rezepte, auf die man wirklich vertrauen kann.</li> <li>Die Auswahl von Zutaten, die Scheidenart, die Zugabebeziehungen, die Programmwahl und die Zubereitungszeit sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen.</li> </ul>   |
| Beim Dampfgaren: Es befindet sich zu wenig Wasser im Topf, Dampflichte reicht nicht aus.   |  | Befüllen Sie den Topf unbedingt mit der im Rezept empfohlenen Wassermenge. Sollten Sie Zweifel haben, prüfen Sie den Wasserpegel während der Zubereitung.  |
| Beim Braten:   | Sie haben in den Topf zu viel Öl eingegeben  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beim normalen Braten ist genug, wenn das Öl den Topfboden mit einer dünnen Schicht bedeckt.</li> <li>Beim Braten im Fettbad folgen Sie den Anweisungen des entsprechenden Rezepts.</li> </ul>   |
|  | Überschuss an Flüssigkeit im Topf  | Schließen Sie den Deckel des Multikochers beim Braten nicht, wenn es im Rezept nicht vorgeschrieben ist. Tauen Sie unbedingt die eingefrorenen Produkte vor dem Braten auf und gießen Sie das Wasser ab.   |
| Beim Kochen: Herausheben der Brühe bei Produkten mit einem hohen Säuregehalt.  |  | Einige Produkte erfordern eine spezielle Bearbeitung vor dem Kochen: Waschen, Schwitzen usw. Folgen Sie den Empfehlungen des von Ihnen ausgewählten Rezepts.   |
| Beim Backen (Der Teig ist nicht ausgebacken):  | Während der Gärung hat der Teig am inneren Deckel geklebt und hat das Dampflassventil überdeckt. | Legen Sie eine kleinere Menge Teig in den Multikocher ein.   |
|  | Sie haben in den Topf zu viel Teig gegeben.  | Nehmen Sie das Gebäck aus dem Topf heraus, wenden Sie es und legen Sie es wieder in den Topf ein, danach setzen Sie die Zubereitung fort, bis das Gebäck fertig ist. Verwenden Sie beim nächsten Mal weniger Teig.   |

#### DAS PRODUKT IST ZERKOCHT

|   |   |
|---|---|
| Sie haben sich in der Wahl des Produkttyps oder bei der Einstellung der Zubereitungszeit geirrt. Zu wenige Zutaten. | Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell des Geräts angepasste) Rezept. Die Auswahl von Zutaten, die Scheidenart, die Eingabebeziehungen, die Programmwahl und die Zubereitungszeit sollten dem ausgewählten Rezept entsprechen. |
| Nach der Zubereitung des Gerichtes befand es sich zu lange im automatischen Warmhaltefunktion.                      | Die längere Verwendung der automatischen Warmhaltefunktion ist nicht zu empfehlen. Wenn in Ihrem Multikocher ein vorzeitiges Ausschalten dieser Funktion vorgesehen ist, können Sie diese Möglichkeit benutzen.                       |

**BEIM KOCHEN KOCHT DAS PRODUKT HERAUS**

|   |   |
|---|---|
| Beim Kochen des Milchbreis kocht die Milch heraus.  | Die Qualität und die Eigenschaften der Milch können vom Ort und ihrer Herstellung abhängig sein. Wir empfehlen, ausschließlich eine ultrahomogenisierte Milch mit einem Fettgehalt bis 2,5% zu verwenden. Falls erforderlich verdünnen Sie die Milch mit Trinkwasser.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zutaten wurden vor dem Kochen nicht behandelt oder falsch behandelt (unzureichend gewaschen, usw.).</li> <li>Die Zutatenverhältnisse wurden nicht eingehalten oder der Produkttyp wurde falsch gewählt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell des Geräts angepasste) Rezept. Die Auswahl von Zutaten, die Art von ihrer Vorbehandlung, die Zugabeverhältnisse sollen dem ausgewählten Rezept entsprechen.</li> <li>Die Vollkorngrützen, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte spülen Sie immer gründlich ab, bis das Wasser klar bleibt.</li> </ul> |

**DAS GERICHT BRENT AN**

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Topf wurde, nach der vorigen Zubereitung, schlecht gereinigt.</li> <li>Die Antihafbeschichtung des Topfs wurde beschädigt.</li> </ul> | Bevor Sie mit der Zubereitung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Topf gut gewaschen ist und die Antihafbeschichtung keine Beschädigungen aufweist.   |
| Die allgemeine Produktmenge ist weniger als die im Rezept empfohlene Menge.  | Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell des Geräts angepasste) Rezept.   |
| Sie haben eine zu lange Zubereitungszeit eingestellt.  | Verkürzen Sie die Zubereitungszeit oder folgen Sie den Anweisungen des Rezepts, das an dieses Gerätmmodell angepasst ist.  |
| Beim Braten: Sie haben vergessen, das Öl in den Topf einzugießen; sie haben die zubereiteten Produkte nicht gerührt oder spät gewendet.  | Beim normalen Braten gießen Sie in den Topf ein bisschen Öl, so dass es den Topfboden mit einer dünnen Schicht bedeckt. Zum gleichmäßigen Aufbraten rühren oder wenden Sie die Produkte nach Bedarf. |
| Beim Schmoren: Es befindet sich zu wenig Flüssigkeit im Topf.  | Geben Sie mehr Flüssigkeit hinzu. Öffnen Sie während der Zubereitung den Deckel des Multikochers nicht, wenn es sich vermeiden lässt.  |
| Beim Kochen: Es befindet sich zu wenig Flüssigkeit im Topf (die Zutatenverhältnisse wurden nicht eingehalten).   | Halten Sie das richtige Verhältnis der Flüssigkeit und der harten Zutaten ein.   |
| Beim Backen: Sie haben die Innenseite des Topfes nicht mit Butter eingestrichen.   | Vor der Teilegebe reiben Sie den Boden und die Wänden des Topfs mit Butter oder Öl ein (Das Öl nicht in den Topf gießen!)  |

**DAS PRODUKT HAT DIE VORGESEHENE FORM VERLOREN**

|   |   |
|---|---|
| Sie haben das Produkt im Topf zu oft gerührt.         | Beim normalen Braten rühren Sie das Gericht nicht öfter als alle 5–7 Minuten.   |
| Sie haben eine zu lange Zubereitungszeit eingestellt. | Verkürzen Sie die Zubereitungszeit oder folgen Sie den Anweisungen des Rezepts, das an dieses Gerätmmodell angepasst ist. |

**DIE BACKWAREN SIND NASS**

|   |   |
|---|---|
| Sie haben Zutaten verwendet, die einen Überschuss an Feuchtigkeit abgeben (saftiges Obst oder Gemüse, gefrorene Beeren, saure Sahne, usw.). | Wählen Sie die Zutaten gemäß Backrezept. Bemühen Sie sich, wenig Zutaten zu wählen, die viel Flüssigkeit beinhalten oder verwenden Sie sie möglichst mit einer minimalen Menge.   |
| Sie haben das fertige Gebäck im geschlossenen Multikocher zu lange belassen.  | Bemühen Sie sich, das Backwerk sofort nach der Zubereitung aus dem Multikocher zu entnehmen. Wenn erforderlich, können Sie das Produkt für eine kurze Zeit, bei der eingeschalteten automatischen Warmhaltefunktion, im Gerät lassen. |

**DAS GEBÄCK IST NICHT GENUG GEGANGEN**

|   |   |
|---|---|
| Die Eier mit dem Zucker wurden unzureichend vermischt.                            | Benutzen Sie ein bewährtes (für dieses Modell des Geräts angepasste) Rezept. Die Auswahl von Zutaten, die Art von ihrer Vorbehandlung, die Zugabeverhältnisse sollen dem ausgewählten Rezept entsprechen. |
| Der Teig hat lange mit dem Backpulver gestanden.                                  |   |
| Sie haben das Mehl nicht durchgeseibt oder den Teig schlecht geknetet.            |   |
| Sie haben Fehler bei der Zugabe der Zutaten gemacht.                              |   |
| Das von Ihnen gewählte Rezept passt zum Backen in diesem Multikochermodell nicht. |   |

**i** Bei einer Reihe von Multikochern der Fa. REDMOND im Programm „STEW“ und „SOUP“ reagiert Überhitzungsschutz wenn zu wenig Wasser zugegeben wurde. In diesem Fall wird das Zubereitungsprogramm unterbrochen und der Multikocher wird in die automatische Warmhaltefunktion umschalten.

**Die empfohlene Kochzeit für verschiedene Nahrungsmittel beim Dampfkochen**

| Nr. | Nahrungsmittel  | Gewicht, g (Menge)        | Wassermenge, ml | Kochzeit, Min |
|-----|---|---------------------------|-----------------|---------------|
| 1   | Schweinefleisch / Rindfleisch (Filet, in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten) | 500                       | 500             | 20/30         |
| 2   | Schafffleisch (Filet, in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten)                 | 500                       | 500             | 25            |
| 3   | Hühnerfleisch (Filet, in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten)                 | 500                       | 500             | 15            |
| 4   | Fleischbällchen / Koteletts   | 180 (6 St.) / 450 (3 St.) | 500             | 10 / 15       |
| 5   | Fischfleisch (Filet)  | 500                       | 500             | 10            |
| 6   | Salatgarnelen (geschält, gekocht und eingefroren)                             | 500                       | 500             | 5             |
| 7   | Kartoffeln (in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten)                           | 500                       | 500             | 15            |
| 8   | Karotten (in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten)                             | 500                       | 500             | 35            |
| 9   | Beete (in Würfel von 1,5 x 1,5 cm geschnitten)                                | 500                       | 500             | 1 St. 10 min. |
| 10  | Gemüse (frisch gefroren)  | 500                       | 500             | 10            |
| 11  | Ei  | 3 St.                     | 500             | 10            |

**i** Beachten Sie, dass diese allgemeinen Empfehlungen sind. Die tatsächliche Zeit kann von den empfohlenen Werten abhängig von der Qualität eines bestimmten Produkts, sowie Ihrer persönlichen Vorlieben abweichen.

**Empfehlungen für Temperatureinstellung im Programm „MULTICOOK“**

| Nr. | Solltemperatur | Verwendungsempfehlungen (siehe auch das Rezeptheft)             |
|-----|----------------|---|
| 1   | 35°C           | Teiggärung, Zubereitung von Kräuteresrig                        |
| 2   | 40°C           | Zubereitung von Joghurt   |
| 3   | 45°C           | Sauerteig   |
| 4   | 50°C           | Gärung  |
| 5   | 55°C           | Zubereitung von Cremefüllung                                    |
| 6   | 60°C           | Zubereitung von grünem Tee, Babynahrung                         |
| 7   | 65°C           | Kochen von Fleisch in der Vakuumpackung                         |
| 8   | 70°C           | Zubereitung von Punsch  |
| 9   | 75°C           | Pasteurisieren, Kochen von weißen Tee                           |
| 10  | 80°C           | Zubereitung von Glühwein  |
| 11  | 85°C           | Zubereitung von Quark oder Lebensmittel mit der langen Kochzeit |
| 12  | 90°C           | Zubereitung von roten Tee                                       |
| 13  | 95°C           | Zubereitung von Milchreis                                       |
| 14  | 100°C          | Zubereitung von Balsar, Marmelade                               |
| 15  | 105°C          | Zubereitung von Sülze   |
| 16  | 110°C          | Sterilisation   |
| 17  | 115°C          | Zubereitung von Zuckersirup                                     |
| 18  | 120°C          | Zubereitung von Dickbein  |
| 19  | 125°C          | Zubereitung von Schmorfleisch                                   |
| 20  | 130°C          | Zubereitung von Aufläufen                                       |
| 21  | 135°C          | Braten von Fertiggerichten bis zur knusprigen Kruste            |
| 22  | 140°C          | Rauchen   |

| Nr. | Solltemperatur | Verwendungsempfehlungen (siehe auch das Rezeptheft) |
|-----|----------------|---|
| 23  | 145°C          | Braten von Gemüse und Fisch in Folie                |
| 24  | 150°C          | Braten von Fleisch in Folie                         |
| 25  | 155°C          | Braten von Produkten aus Hefeteig                   |
| 26  | 160°C          | Braten von Geflügel                                 |
| 27  | 165°C          | Braten von Steaks                                   |
| 28  | 170°C          | Frittieren (Pommes frites, Chicken-Nuggets usw.)    |

**Gesamtabelle der Zubereitungsprogramme (Werkseinstellungen)**

| Programm      | Verwendungsempfehlungen   | Standardmäßige<br>Zubereitungszeit | Zubereitungszeitbereich /<br>Einstellschritt | Startzeit Vorwahl, h | Wartezeit bis zum<br>Starten | Warmhaltefunktion |
|---------------|---|------------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------|
| MULTICOOK     | Zubereitung von verschiedenen Gerichten mit einer Möglichkeit, die Temperatur und die Zubereitungszeit einzustellen | 15 Min                             | 5 Min – 1 St / 1 Min<br>1 St – 12 St / 5 Min | +                    | –                            | +                 |
| OATMEAL       | Zubereitung von Milchreis   | 10 Min                             | 5 Min – 1 St 30 Min / 1 Min                  | +                    | –                            | +                 |
| STEW          | Schmoren von Fleisch, Fisch, Gemüse, Beilagen und mehrkomponenten Speisen   | 1 St                               | 20 Min – 12 St / 5 Min                       | +                    | –                            | +                 |
| FRY           | Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse und mehrkomponenten Speisen   | 15 Min                             | 5 Min – 1 St 30 Min / 1 Min                  | –                    | –                            | +                 |
| SOUP          | Zubereitung von Brühen, Suppen mit vielen Zutaten, Gemüsesuppen und kalten Suppen                                   | 1 St                               | 20 Min – 8 St / 5 Min                        | +                    | –                            | +                 |
| STEAM         | Dampfgaren von Fleisch, Fisch, Gemüse und anderen Lebensmitteln   | 15 Min                             | 5 Min – 2 St / 5 Min                         | +                    | +                            | +                 |
| PASTA         | Zubereitung von Nudeln aus verschiedenen Sorten von Weizen; Kochen von Würstchen und anderen Halbfertig-gerichten   | 8 Min                              | 2 Min – 20 Min / 1 Min                       | –                    | +                            | +                 |
| SLOW COOK     | Zubereitung von geschmälzten Milch, Schmalzfleisch, Dickbein, Sülze, Aspik  | 5 St                               | 1 St – 8 St / 10 Min                         | +                    | –                            | +                 |
| BOIL          | Kochen von Gemüse und Eintopf   | 40 Min                             | 5 Min – 2 St / 5 Min                         | +                    | –                            | +                 |
| BAKE          | Backen von Keksen, Aufläufen, Kuchen aus dem Hefe- und Blätterteig  | 1 St                               | 20 Min – 8 St / 5 Min                        | +                    | –                            | +                 |
| GRAIN         | Zubereitung von verschiedenen Getreiden und Beilagen Kochen von krümeligen Breien auf Wasser                        | 35 Min                             | 5 Min – 4 St / 5 Min                         | +                    | –                            | +                 |
| PILAF         | Zubereitung von verschiedenen Arten von Paella (mit Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse)                               | 1 St                               | 20 Min – 1 St 30 Min / 10 Min                | +                    | –                            | +                 |
| YOGURT/ DOUGH | Zubereitung von verschiedenen Arten von Joghurt   | 8 St                               | 6 St – 12 St / 10 Min                        | +                    | –                            | –                 |
| PIZZA         | Zubereitung von Pizza   | 25 Min                             | 20 Min – 1 St / 5 Min                        | +                    | –                            | +                 |
| BREAD         | Zubereitung von Brot aus Roggen- und Weizenmehl (einschließlich Teiggärung)   | 3 St                               | 1 St – 6 St / 10 Min                         | +                    | –                            | –                 |
| DESSERT       | Zubereitung von verschiedener Desserts aus frischen Früchten und Beeren   | 1 St                               | 5 Min – 4 St / 5 Min                         | +                    | –                            | +                 |
| QUICK COOK    | Schnelles Kochen von Reis, krümeligen Breien auf Wasser   | 30 Min                             | –  | –                    | –                            | +                 |

## VII. BEVOR SIE SICH AN DAS SERVICEZENTRUM WENDEN

| Fehlermeldung auf dem Display | Potenzielle Fehler  | Fehlerbehebung  |
|-------------------------------|---|---|
| E1 – E3                       | Systemfehler, das Bedienfeld oder das Heizelement können beschädigt sein. | Trennen Sie das Gerät vom Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen. Schließen Sie den Deckel dicht. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an offizielle Servicezentrum. |

| Fehler                             | Potenzielle Ursache  | Fehlerbehebung  |
|------------------------------------|--|---|
| Das Gerät schaltet nicht ein       | Keine Stromversorgung.   | Versorgung überprüfen.  |
| Das Gerät wird zu lange zubereitet | Störungen in der Stromversorgung.  |   |
|                                    | Zwischen dem Topf und dem Heizelement befindet sich ein Fremdgegenstand. | Entfernen Sie den Fremdgegenstand.  |
|                                    | Der Topf ist ins Multikochergehäuse schief eingesetzt.                   | Setzen Sie den Topf gerade ein.   |
|                                    | Das Heizelement ist verschmutzt.   | Trennen Sie das Gerät vom Netzstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen. Reinigen Sie das Heizelement. |

## VIII. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für dieses Produkt wird eine Gebrauchsgarantie von 2 Jahre ab dem Kauf gewährt. Im Rahmen der Garantiezusage verpflichtet sich der Hersteller, durch Reparatur, Austausch von Einzelteilen oder des ganzen Produktes sämtliche Herstellerfehler, die durch die mangelhafte Materialbeschaffenheit oder des Zusammenbaus verursacht werden, zu beseitigen. Die Garantie tritt erst in Kraft, wenn der originale Garantieschein mit dem Kaufdatum, dem Firmenstempel und die Unterschrift des Verkäufers versehen ist. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn das Erzeugnis gemäß Gebrauchsanweisung verwendet wurde, wenn es nicht in Eigenregie repariert und nicht zerlegt wurde, nicht durch einen inkorrekten Betrieb des Geräts beschädigt wurde, sowie das Zubehör in vollem Umfang erhalten wurde. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß des Gerätes und die Verbrauchsmaterialien (Filter, Glühbirnen, keramische, Teflon- und andere Antihaltbeschichtungen, Dichtungen, usw.).

Die Betriebsdauer des Gerätes und die Gültigkeitsdauer der Garantieverpflichtungen werden ab Verkaufsdatum oder ab Herstellungsdatum des Gerätes (wenn das Verkaufsdatum unbekannt ist) berechnet.


Das Herstellungsdatum des Gerätes kann man in der Seriennummer finden, die sich auf einem Klebezzettel auf dem Gerätegehäuse befindet. Die Seriennummer besteht aus 13 Zeichen. Das 6. und 7. Zeichen bezeichnen ein Monat, das 8. – Herstellungsjahr.

Die durch den Hersteller bestimmte Lebensdauer des Gerätes beträgt 5 Jahre nach dem Kaufdatum, sofern es in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung und den geltenden Technikenormen betrieben wird.

Die Verpackung, die Gebrauchsanweisung, sowie das Gerät selbst sollen laut dem lokalen Abfallverwertungsprogramm entsorgt werden. Werfen Sie solche Geräte nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen weg.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het toestel gaat gebruiken en bewaar deze voor latere raadpleging. Het juiste gebruik van het toestel verlengt zijn levensduur.


## VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

 *De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en instructies voor gebruik van het toestel.*

- Dit apparaat is een multifunctioneel apparaat voor het bereiden van voedsel in een huiselijke omgeving en kan gebruikt worden in appartementen, landhuizen, hotelkamers, bijkeukens van winkels, kantoren, of in andere soortgelijke toestanden van niet – industrieel gebruik. Industriële of enig ander ongeoorloofd gebruik van het apparaat wordt beschouwd als een inbreuk op het juiste gebruik van het product. De producent kan in dit geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen.
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de nominale spanning van het toestel,

voordat u het toestel op het stroomnet aansluit (zie de technische specificaties of het typeplaatje van het toestel).


- Gebruik een verlengsnoer dat geschikt is voor het stroomverbruik van het toestel. Indien de parameters niet met elkaar overeenstemmen, kan het tot een kortsluiting of ontbranding van de kabel leiden.
- Sluit het toestel alleen op een geaarde stopcontact aan. Dit is een vereiste voor bescherming tegen elektrische schokken. Als u een verlengsnoer gebruikt, zorg ervoor deze ook geaard is.

 *Let op! Tijdens het gebruik van het toestel worden zijn behuizing, kookpot en de metalen onderdelen heet! Wees voorzichtig! Gebruik ovenwanten. Buig niet over het toestel als zijn deksel open is om verbrandingen door de hete stoom te voorkomen.*

- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact na het gebruik en tijdens het reinigen of verplaatsen daarvan. Verwijder de stroom-

kabel uit het stopcontact met droge handen, trek aan de stekker en niet aan de kabel.

- Leg de stroomkabel niet in de deuropeningen of in de buurt van warmtebronnen. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet verdraaid en gebogen is en niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen, hoeken en randen van meubels.

 *Vergeet niet dat de toevallige beschadiging van de stroomkabel tot storingen kan leiden die niet aan de garantievoorwaarden voldoen, evenals tot elektrische schokken. De beschadigde stroomkabel moet z.s.m. bij een servicecentrum worden vervangen.*

- Plaats het toestel niet op een zachte ondergrond, bedek het niet het tijdens het gebruik. Anders kan dit tot de overhitting en storingen van het toestel leiden.
- Het is verboden om het toestel in open lucht te gebruiken. Als vocht of vreemde voorwerpen in het toestel terecht komen, kan het ernstige schade aan het toestel veroorzaken.

- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact en zorg ervoor dat het toestel volledig is afgekoeld voordat u het gaat reinigen. Volg de instructies voor de reiniging van het toestel.



*Het is verboden om de behuizing van het toestel in water te onderdompelen of onder stromend water te houden!*

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die lichamelijke, neurologische of geestelijke handicap hebben of gebrek aan ervaring en kennis, behalve wanneer deze personen onder toezicht staan of zij krijgen instructies over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te blijven zodat zij niet met dit apparaat, accessoires evenals fabrieksverpakking gaan spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van volwassenen.

- Het is verboden om het toestel zelfstandig te repareren of wijzigingen aan zijn ontwerp aan te brengen. Alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Het niet professioneel uitgevoerd werk kan leiden tot storingen van het toestel, letsels en materiële schade.

#### Technische specificaties

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Model .....                  | RMC-M90E                                  |
| Vermogen .....               | 860 W                                     |
| Netspanning .....            | 220–240 V, 50 Hz                          |
| Kookpot inhoud .....         | 5 liter                                   |
| Coating van de kookpot ..... | ANATO® keramische anti-aanbaklaag (Korea) |
| LED-display .....            | ja, kleurig                               |
| 3D-verwarming .....          | ja  |

#### Programma's

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTIKOOK) | 10. BAKE (GEBAK)                |
| 2. OATMEAL (MELKPAP)     | 11. GRAIN (GAAANKORRELS)        |
| 3. STEW (STOVEN)         | 12. PILAF (PILAV)               |
| 4. FRY (BAKKEN)          | 13. YOGURT/DOUGH (YOGHURT/DEEG) |
| 5. SOUP (SOEP)           | 14. PIZZA                       |
| 6. STEAM (STOMEN)        | 15. BREAD (BROOD)               |
| 7. PASTA                 | 16. DESSERT                     |
| 8. SLOW COOK (SUDDEREN)  | 17. QUICK COOK (SNEL KOKEN)     |
| 9. BOIL (KOKEN)          |                                 |

#### Functies

|   |                |
|---|----------------|
| Warm houden van bereide gerechten (automatisch warm houden) ..... | ja, tot 24 uur |
| Voorafgaande uitzetting van automatisch warm houden .....         | ja             |
| Opwarmen van gerechten .....                                      | ja, tot 24 uur |
| Uitgestelde start .....   | ja, tot 24 uur |

#### Leveringsomvang

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Multicooker .....                     | 1 st. |
| Kookpot RB-C512 .....                 | 1 st. |
| Stoommand .....                       | 1 st. |
| Frituurmand met handvat .....         | 1 st. |
| Maatbeker .....                       | 1 st. |
| Opscheplepel .....                    | 1 st. |
| Platte lepel .....                    | 1 st. |
| Kookboek "100 recepten" .....         | 1 st. |
| Houder van opscheplepel / lepel ..... | 1 st. |
| Gebruiksaanwijzing .....              | 1 st. |
| Service- en garantieboek .....        | 1 st. |
| Stroomkabel .....                     | 1 st. |

*De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in het ontwerp, accessoires en de technische specificaties van het toestel met het oog op de verbetering van zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving van deze veranderingen.*

#### RMC-M90E multicooker A1

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Deksel van de multicooker        | 8. Verwijderbare stoomklep          |
| 2. Verwijderbaar binnendeksel       | 9. Platte lepel                     |
| 3. Kookpot                          | 10. Opscheplepel                    |
| 4. Deksel open-knop                 | 11. Maatbeker                       |
| 5. Bedieningspaneel met het display | 12. Stoommand                       |
| 6. Behuizing                        | 13. Frituurmand                     |
| 7. Draaghandgreep                   | 14. Houder van opscheplepel / lepel |

#### Bedieningspaneel A2

De REDMOND RMC-M90E multicooker is voorzien van een touchscreen bedieningspaneel met het multifunctionele LED-kleurendisplay.

- "Reheat/Cancel" ("Warm houden/Cancel") dient om de warmhoudfunctie in en uit te schakelen, het kookprogramma te onderbreken en de gedane instellingen te resetten.
- "Time Delay" ("Uitgestelde start") dient om de modus voor de tijdstelling van de uitgestelde start te activeren.
- "Temperature" ("Temperatuur") dient om de temperatuur in het "MULTICOOK" programma in te stellen.
- "Hour" ("Uren") dient om het aantal uren in te stellen in de instelmodus van de kooktijd en de uitgestelde start.
- "Min" ("Minuten") dient om het aantal minuten in te stellen in de instelmodus van de kooktijd en de uitgestelde start.
- "Quick cook" ("Snel koken") dient om het "QUICK COOK" programma te starten.
- "Menu/Keep Warm" ("Menu/Automatisch warm houden") dient om een automatisch kookprogramma te kiezen; voorafgaande uitschakeling van automatisch warm houden.
- "Start" dient om het gekozen kookprogramma te starten.
- Display.

#### Display-structuur A3

- Indicator voor de uitvoering van het automatische "QUICK COOK" programma.
- Indicator voor de uitvoering van het kookprogramma / warm houden programma.
- Indicator voor de kookstadia.
- Indicator voor de ingestelde temperatuur in het "MULTICOOK" programma.
- Indicator voor de status van de "Time Delay" functie.
- Indicator voor de modus van timerinstellingen.
- Timer.
- Indicator voor het gekozen automatische kookprogramma.

## I. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Pak het toestel voorzichtig uit en haal het uit de doos, verwijder alle verpakkingsmaterialen en reclame-stickers, behalve de sticker met het serienummer.

Het ontbreken van het serienummer op het toestel ontnemt u automatisch het recht op service onder de garantie.

Veeg de behuizing van het toestel schoon met een vochtige doek. Was de kookpot met warm water en zeep. Droog het goed af. Bij het eerste gebruik kan een vreemde geur ontstaan die niet te wijten is aan een storing van het toestel. In dit geval moet u het toestel reinigen.

 *Het is verboden om het toestel te gebruiken wanneer het defect is.*

## II. GEBRUIKSINSTRUCTIE VAN DE MULTICOOKER

### Ingebruikname

Plaats het toestel op een harde, vlakke, horizontale ondergrond zodat de hete stoom uit de stoomklep niet in aanraking komt met het behang, decoratieve coatings, elektronische apparaten en andere voorwerpen of materialen die door de hoge luchtvochtigheid en de temperatuur beschadigd kunnen worden.

Controleer vóór het koken dat de buitenonderdelen en de zichtbare binnenonderdelen van het multicooker geen beschadigingen, chips en andere gebreken hebben. Tussen de kookpot en het verwarmingselement mogen er geen vreemde voorwerpen zijn.

### Instelling van de kooktijd

In de REDMOND RMC-M90E multicooker kunt u zelf de kooktijd voor elk programma apart instellen (met uitzondering van het "QUICK COOK" programma). De instelstap en het mogelijke tijdsinstelbereik zijn afhankelijk van het gekozen kookprogramma. Ga als volgt te werk om de tijd te wijzigen:

- Nadat u het kookprogramma hebt gekozen, stelt u het aantal uren in door op de "Hour"-knop te drukken. Als u de knop enkele seconden ingedrukt houdt, kunt u de waarde versneld wijzigen.
- Stel het aantal minuten in door op de "Min"-knop te drukken. Als u de knop enkele seconden ingedrukt houdt, kunt u de waarde versneld wijzigen.
- Indien u de kooktijd wilt instellen die minder dan een uur bedraagt, druk op de "Hour"-knop totdat het aantal uren naar nul is gereset. Stel daarna het gewenste aantal minuten door op de "Min"-knop te drukken.
- Nadat de kooktijd is ingesteld (het display blijft knipperen), ga naar de volgende stap in overeenstemming met het algoritme van het gekozen kookprogramma. Als u de gedane instellingen wilt annuleren, druk op de "Reheat/Cancel"-knop en stel vervolgens het hele kookprogramma opnieuw in.

 *Bij het handmatig instellen van de kooktijd moet u er rekening mee houden met het mogelijke bereik van instellingen en de instelstap, zoals voorzien in het vooraf gekozen kookprogramma, in overeenstemming met de tabel met fabrieksinstellingen.*

*Voor uw gemak begint het bereik van de instelstap in de kookprogramma's met de minimale waarden. Dit stelt u in staat om de looptijd van het programma voor een korte periode te verlengen, indien het gerecht op de ingestelde tijd niet klaar is.*

*In sommige automatische programma's begint het aftellen van de ingestelde kooktijd pas nadat het toestel de ingestelde werkteemperatuur heeft bereikt. Indien u bijvoorbeeld koud water in het toestel giet en in het "STEAM" programma de kooktijd van 5 minuut instelt, dan begint het programma en*



het aftellen van de ingestelde kooktijd pas nadat het water aan de kook is gekomen en er voldoende stoom in de kookpot is gevormd.

In het "PASTA" programma begint het aftellen van de ingestelde kooktijd nadat het water aan de kook is gekomen en de Start-knop nogmaals is gedrukt.

### Time Delay functie ("Uitgestelde start")

Door middel van deze functie kunt u het tijdsinterval instellen, na het verstrijken waarvan het gerecht klaar moet zijn (met inachtneming van de looptijd van het programma). De tijd kan worden ingesteld in het bereik van 10 minuten tot 24 uur met de instelstap van 10 minuten. Hierbij moet u er rekening mee houden dat de uitsteltijd groter moet zijn dan de ingestelde kooktijd, anders begint het programma onmiddellijk na het indrukken van de "Start"-knop.

U kunt de tijd van de uitgestelde start instellen nadat u het automatische programma hebt gekozen en de gewenste temperatuur en de kooktijd hebt ingesteld:

1. Zet de instelmodus voor de tijd van de uitgestelde start aan door op de "Time Delay" knop te drukken. Op het display verschijnt de tekst "Time Delay" en de timer begint te knipperen.
2. Druk op de "Hour"-knop om het aantal uren stapsgewijs te wijzigen. De ingestelde tijndeling: 24 uur. Als u de knop enkele seconden ingedrukt houdt, kunt u de waarde versneld wijzigen.
3. Druk op de "Min"-knop om het aantal minuten stapsgewijs te wijzigen. Als u de knop enkele seconden ingedrukt houdt, kunt u de waarde versneld wijzigen.
4. Indien u de kooktijd wilt instellen die minder dan een uur bedraagt, druk opeenvolgend op de knop "Hour" totdat het aantal uren naar nul is gereset. Stel daarna het gewenste aantal minuten door op de "Min"-knop te drukken.
5. Als u de gedane instellingen wilt annuleren, druk op de "Reheat/Cancel" knop en stel vervolgens het hele kookprogramma opnieuw in.
6. Nadat de tijd is ingesteld, druk de "Start"-knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt. De indicator voor de "Time Delay" functie gaat branden, het programma gaat starten en het aftellen van de tijd begint.
7. Na het verstrijken van de ingestelde tijd is het gerecht klaar. Na voltooiing van het programma schakelt de functie voor warm houden van bereide gerechten (automatisch warm houden) automatisch in en de "Reheat/Cancel" knop-indicator gaat branden.
8. Druk op de "Reheat/Cancel" knop om de functie voor automatisch warm houden uit te schakelen. De knop-indicator gaat uit.

**i** De uitgestelde start functie is beschikbaar voor alle automatische kookprogramma's met uitzondering van de programma's: "FRY", "PASTA" en "QUICK COOK".

Het wordt niet aanbevolen om de "Time Delay" functie te gebruiken, als het recept zuivelproducten of andere snel aan bederf onderhevige levensmiddelen (eieren, verse melk, vlees, kaas etc.) bevat.

Bij het instellen van de tijd in de "Time Delay" functie moet u er rekening mee houden dat het aftellen van de ingestelde kooktijd in het "STEAM" programma begint pas nadat het toestel de ingestelde werkte temperatuur heeft bereikt (nadat het water aan de kook is gekomen).

### Functie voor het warm houden van bereide gerechten "Keep Warm" (automatisch warm houden)

Deze functie schakelt automatisch in meteen nadat het kookprogramma is voltooid en kan de temperatuur van een bereid gerecht tussen 70 en 75°C gedurende 24 uur houden. Indien de functie voor automatisch warm houden ingeschakeld is, brandt de "Reheat/Cancel" knop-indicator en wordt er op het display het aftellen van de werktijd in deze modus actueel weergegeven.

Indien nodig kan de functie voor automatisch warm houden worden uitgeschakeld door op de "Reheat/Cancel" knop te drukken en deze enkele seconden ingedrukt te houden.

### Voorafgaande uitschakeling van automatisch warm houden

Het is niet altijd wenselijk dat de functie voor automatisch warm houden na de voltooiing van het kookprogramma wordt ingeschakeld. Daarom is in de REDMOND RMC-M90E multicooker de mogelijkheid voorzien tot het uitschakelen van deze functie tijdens het starten of het lopen van het hoofdprogramma. Daarvoor kunt u tijdens het starten of het lopen van het programma de "Menu/Keep Warm"-knop drukken en deze enkele seconden ingedrukt houden totdat de "Reheat/Cancel" knop-indicator uit gaat. U kunt de functie voor automatisch warm houden weer inschakelen door op de "Menu/Keep Warm"-knop nogmaals te drukken (de "Reheat/Cancel" knop-indicator gaat branden).

### Functie voor het opwarmen van gerechten

De REDMOND RMC-M90E multicooker kan gebruikt worden om koude gerechten op te warmen. Ga daarvoor als volgt te werk:

- Leg de etenswaren in de kookpot en plaats de kookpot in de behuizing van het toestel.
- Sluit het deksel en sluit de stroom aan op het toestel.
- Druk op de "Reheat/Cancel" knop en houd deze enkele seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort. De desbetreffende indicator op het display en de knop-indicator gaan branden. De timer begint met het aftellen van de opwarmtijd.

Het toestel zal het gerecht tot 70-75°C opwarmen en het gedurende 24 uur warm houden. Indien nodig kan de opwarming worden gestopt door op de "Reheat/Cancel" knop te drukken en deze enkele seconden ingedrukt te houden totdat de desbetreffende indicatoren op het display en op de knop uit gaan.



Ondanks het feit dat de multicooker het gerecht tot 24 uur warm kan houden is het niet aanbevolen om het opgewarmde gerecht langer dan twee of drie uur te laten warm houden, omdat het soms tot een smaakverandering daarvan kan leiden.

### Algemene handelingsvolgorde bij gebruik van automatische programma's

1. Maak gereed de nodige ingrediënten (meet de gewenste hoeveelheid daarvan af).
2. Leg de ingrediënten in de kookpot van de multicooker in overeenstemming met het kookprogramma en plaats de kookpot in de behuizing van het toestel. Zorg ervoor dat alle ingrediënten, inclusief de vloeistof, niet boven de maximale niveau-aanduiding aan de binnenkant van de kookpot komen. Controleer dat de kookpot recht staat en goed in contact met het verwarmingselement is.
3. Sluit het deksel van de multicooker totdat het vastklikt. Sluit de stroom aan op het toestel.
4. Kies het gewenste kookprogramma door op de "Menu/Keep Warm"-knop te drukken (op het display gaat de desbetreffende indicator van het programma branden).
5. Indien een andere kooktijd nodig is dan standaard voor dit programma is ingesteld, kunt u deze tijdsinstelling wijzigen door op de "Hour"- en "Min"-knoppen te drukken.
6. Stel indien nodig de tijd voor uitgestelde start in. De "Time Delay" functie is niet beschikbaar bij gebruik van programma's: "FRY", "PASTA" en "QUICK COOK".
7. Druk op de "Start"-knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt totdat de indicatoren van de "Start"-knop en de "Reheat/Cancel" knop

gaan branden, om het kookprogramma te starten. Daarna begint de uitvoering van het gekozen programma en het aftellen van de kooktijd. Het aftellen in het "STEAM" programma begint nadat het water aan de kook is gekomen en de nodige stoomdichtheid in de kookpot is bereikt. Het aftellen in het "PASTA" programma begint nadat het water in de kookpot aan de kook is gekomen en de "Start" knop nogmaals is gedrukt.

8. Indien nodig kunt u de functie voor automatisch warm houden voorafgaand uitschakelen door op de "Menu/Keep Warm"-knop te drukken en deze ingedrukt te houden totdat de "Reheat/Cancel" knop-indicator uit gaat. Druk nogmaals op de "Menu/Keep Warm"-knop om deze functie weer in te schakelen. De functie voor automatisch warm houden is niet beschikbaar bij gebruik van programma's "YOGURT/DOUGH" en "BREAD".
9. Na voltooiing van het kookprogramma wordt een geluidssignaal gegeven. Vervolgens schakelt het toestel afhankelijk van het gekozen programma of de huidige instellingen over naar het automatisch warm houden (de "Reheat/Cancel" knop-indicator brandt) of naar de standby-modus (de "Start"-knop-indicator knippert).
10. Druk op de "Reheat/Cancel" knop en houdt deze enkele seconden ingedrukt om het ingestelde programma te annuleren, het kookproces of automatisch warm houden te onderbreken.



Om het best mogelijke resultaat te bereiken kunt u gebruik maken van de recepten voor het bereiden van gerechten beschreven in het kookboek "100 recepten" dat met de REDMOND RMC-M90E wordt meegeleverd en speciaal voor dit model is samengesteld.



Indien u vindt dat het gewenste resultaat niet bereikt is bij gebruik van standaard automatische programma's, gebruik dan het universele "MULTICOOK" programma dat beschikt over een uitgebreid gamma van handmatige instellingen en grote mogelijkheden biedt voor uw culinaire experimenten.

### "MULTICOOK" programma

Dit programma is bestemd voor het bereiden van bijna alle gerechten in overeenstemming met de door de gebruiker ingestelde parameters voor de temperatuur en de kooktijd. Dankzij het "MULTICOOK" programma kan de REDMOND RMC-M90E multicooker een hele reeks keukenapparaten vervangen en maakt het mogelijk om een gerecht volgens het bijna elk recept te bereiden dat u in een oud kookboek hebt gelezen of op internet hebt gevonden.

Voor uw gemak is de functie voor automatisch warm houden uitgeschakeld bij het koken bij een temperatuur tot 80°C. U kunt deze functie indien nodig handmatig inschakelen door na het starten van het kookprogramma op de "Menu/Keep Warm"-knop te drukken en deze enkele seconden ingedrukt te houden totdat de "Reheat/Cancel" knop-indicator gaat branden.

- In het "MULTICOOK" programma staat de kooktijd op 15 minuut en de temperatuur op 100°C standaard ingesteld.
- Het bereik van de handmatige temperatuurstelling (wordt gewijzigd door op de "Temperature"-knop te drukken) is van 35°C tot 170°C, in stappen van 5°C.
- Het bereik van de handmatige tijdsinstelling is van 5 minuut tot 12 uur, in stappen van 1 minuut voor een interval minder dan 1 uur en in stappen van 5 minuut voor een interval langer dan 1 uur.



Door middel van het "MULTICOOK" programma kunt u veel verschillende gerechten bereiden. Maak gebruik van het kookboek "100 recepten" samengesteld door onze professionele koks of van de speciale tabel, waarin de aanbevolen temperatuur is aangegeven voor het bereiden van verschillende gerechten en etenswaren.



**"OATMEAL" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van melkpap. In dit programma staat de kooktijd standaard op 10 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 1 uur 30 minuten, in stappen van 1 minuut.

Het "OATMEAL" programma is bestemd voor het bereiden van een pap van magere gepasteuriseerde melk. Om te voorkomen dat de melk overkookt en om het gewenste resultaat te bereiken, wordt het aanbevolen het volgende vóór de bereiding te doen:

- alle volkoren granen zorgvuldig spoelen (rijst, boekweit, gierst etc.) tot het water helder is;
- de kookpot van de multicooker vóór het koken met roomboter insmeren;
- strikt de verhouding tussen de ingrediënten handhaven door de ingrediënten af te meten volgens het recept in het kookboek; de hoeveelheden van de ingrediënten strikt naar evenredigheid verminderen of vergroten;
- bij gebruik van volle melk moet deze met drinkwater worden verdund in een verhouding van 1:1.

Eigenschappen van melk en granen kunnen verschillen afhankelijk van de plaats van oorsprong en de producent, wat soms de kookresultaten kan beïnvloeden.

Indien het gewenste resultaat in het "OATMEAL" programma niet bereikt is, maak gebruik van het universele "MULTICOOK" programma. De optimale temperatuur voor het bereiden van melk is 95°C. De hoeveelheid van de ingrediënten en de kooktijd worden volgens het recept ingesteld.

**"STEW" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het stoven van groenten, vlees, gevogelte en zeevruchten. In dit programma staat de kooktijd standaard op 1 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 20 minuut tot 12 uur, in stappen van 5 minuut.

**"FRY" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bakken van vlees, groenten, gevogelte en zeevruchten. In dit programma staat de kooktijd standaard op 15 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 1 uur 30 minuut, in stappen van 1 minuut.

De "Time Delay" functie is in dit programma niet beschikbaar.



Om te voorkomen dat de ingrediënten aanbranden, volg de instructies van het recept in het kookboek en roer af en toe de inhoud van de kookpot. Het is toegestaan om met het deksel (van de multicooker) open te koken.

**"SOUP" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van verschillende bouillons en soepen, alsmede compoten en drankjes. In dit programma staat de kooktijd standaard op 1 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 20 minuut tot 8 uur, in stappen van 5 minuut.

**"STEAM" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het stomen van groenten, vis, vlees, dieet- en vegetarische gerechten, baby/kindergerechten. In dit programma staat de kooktijd standaard op 15 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 2 uur, in stappen van 5 minuut.

Gebruik de speciale stoommand (meegeleverd) om gerechten in dit programma te bereiden:

1. Giet 600-1000 ml water in de kookpot. Plaats de stoommand in de kookpot.
2. Meet af en maak gereed de ingrediënten volgens het recept, leg de ingrediënten in de stoommand zodat die gelijkmatig zijn verdeeld en plaats de kookpot in de behuizing van het toestel. Controleer dat de kookpot goed in contact met het verwarmingselement is.
3. Volg de instructies, zoals aangegeven in punten 3-10 van het deel "Algemene handelingsvolgorde bij gebruik van automatische programma's".



Het afstellen van de kooktijd van het programma begint nadat het water aan de kook is gekomen en de nodige stoomdichtheid in de kookpot is bereikt.

Indien u geen gebruik maakt van de automatische tijdsinstelling in dit programma, gebruik dan de tabel met de aanbevolen stoomtijd van verschillende etenswaren.

**"PASTA" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van pasta, worstjes, gekookte eieren etc. In dit programma staat de kooktijd standaard op 8 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 2 tot 20 minuut, in stappen van 1 minuut. Het programma bestaat uit de volgende stappen: het water aan de kook brengen, de ingrediënten in het water doen en de verdere bereiding daarvan. U hoort een geluidssignaal, wanneer het water aan de kook is gekomen en de ingrediënten in het water gedaan moeten worden. Het afstellen van de kooktijd van het programma begint nadat de "Start"-knop nogmaals is gedrukt.

De "Time Delay" functie is in dit programma niet beschikbaar.



Bij de bereiding van bepaalde etenswaren (zoals pasta, etc.) wordt schuim gevormd. Om te voorkomen dat het schuim uit de kookpot ontsnapt, kunt u het deksel openen enkele minuten nadat de etenswaren in kokend water zijn gedaan.

**"SLOW COOK" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van gesudderd vlees en "gebakken" melk. In dit programma staat de kooktijd standaard op 5 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 1 tot 8 uur, in stappen van 10 minuut.

**"BOIL" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van groenten en peulvruchten. In dit programma staat de kooktijd standaard op 40 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 2 uur, in stappen van 5 minuut.

**"BAKE" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bakken van biscuitjes, ovenschotels en taarten gemaakt met gistdeeg en bladerdeeg. In dit programma staat de kooktijd standaard op 1 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 20 minuut tot 8 uur, in stappen van 5 minuut.



Om te controleren of biscuit gaar is kunt u een houten stokje (een tandenstoker) erin steken. Wanneer u het stokje eruit haalt en er kleef geen deeg aan, is de biscuit gaar.

Het wordt aanbevolen om bij het bakken van brood de functie voor automatisch warm houden in alle kookstadia uit te schakelen.

**"GRAIN" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van gekookte pap van verschillende graankorrels en verschillende bijgerechten. In dit programma

staat de kooktijd standaard op 35 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 4 uur, in stappen van 5 minuut.

**"PILAF" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van verschillende soorten pilaf, paella. In dit programma staat de kooktijd standaard op 1 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 20 minuut tot 1 uur 30 minuut, in stappen van 10 minuut.

**"YOGURT/DOUGH" programma**

Door middel van dit programma kunt u verschillende soorten smaakvolle en gezonde yoghurt thuis maken. In dit programma staat de kooktijd standaard op 8 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 6 tot 12 uur, in stappen van 10 minuut.

De functie voor automatisch warm houden is in dit programma niet beschikbaar.

Bij het doen van de ingrediënten in de kookpot zorg ervoor dat deze onder de niveau-aanduiding 1/2 aan de binnenkant van de kookpot blijven.

Voor het bereiden van yoghurt kunt u een speciale set van yoghurt potjes gebruiken – REDMOND RAM-G1 (niet meegeleverd, afzonderlijk verkrijgbaar).

**"PIZZA" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van pizza's. In dit programma staat de kooktijd standaard op 25 minuut ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 20 minuut tot 1 uur, in stappen van 5 minuut.

**"BREAD" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bakken van verschillende soorten brood van tarwemeel en met de toevoeging van rogge-meel. Het programma omvat de volledige bereidingscyclus van het laten rijzen van brooddeeg tot het bakken. In dit programma staat de kooktijd standaard op 3 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 1 tot 6 uur, in stappen van 10 minuut.

De functie voor automatisch warm houden is in dit programma niet beschikbaar.

Bij het doen van de ingrediënten zorg ervoor dat deze onder de niveau-aanduiding aan de binnenkant van de kookpot blijven.

Hierbij moet u er rekening mee houden dat tijdens het eerste werkuren van het programma eerst het rijzen van brooddeeg gebeurt en pas daarna het bakken zelf.

- Het is aanbevolen om vóór het bakken het meel eerst te zeven, waardoor het met zuurstof wordt verrijkt en eventuele onzuiverheden worden verwijderd.
- Het wordt niet aanbevolen de uitgestelde start functie te gebruiken, omdat het de kwaliteit van het gebakken product negatief kan beïnvloeden.
- Open het deksel van de multicooker niet voordat het bakproces volledig voltooid is! Daarvan hangt de kwaliteit van het gebakken product af.
- Het wordt aanbevolen om kant en klare mengsels voor het bakken van brood te gebruiken, waardoor u de tijd kan besparen en het bereidingsproces te vereenvoudigen.

**"DESSERT" programma**

Dit programma wordt aanbevolen voor het bereiden van verschillende desserts van fruit en bessen. In dit programma staat de kooktijd standaard op 1 uur ingesteld. Het is mogelijk om de kooktijd handmatig in te stellen in het bereik van 5 minuut tot 4 uur, in stappen van 5 minuut.

**"QUICK COOK" programma**

Het programma is bedoeld voor het snel koken van rijst en voor het bereiden van gekookte pap van verschillende graankorrels.

De instellingen van de kooktijd en de "Time Delay" functie zijn in dit programma niet beschikbaar.

**III. SPECIALE FUNCTIES**

- Deeg laten rijzen
- Fondue maken
- Frituren
- Bereiden van kwark, kaas
- Pasteuriseren van vloeibare producten
- Opwarmen van babyvoeding
- Steriliseren van vaatwerk en producten voor persoonlijke verzorging

**IV. OPTIONELE ACCESSOIRES**

De optionele accessoires voor de multicooker kunnen afzonderlijk worden gekocht. Voor de vragen betreffende het assortiment, de aankoop en de verenigbaarheid van optionele accessoires met het model van uw toestel kunt u contact opnemen met de erkende dealer in uw land.

**RAM-CL1 – tang voor de kookpot**

De tang is bestemd om de kookpot uit de behuizing van de multicooker eenvoudig eruit te halen. Deze tang kan ook voor multicookers van andere merken worden gebruikt.

**RHP-M01 – speciale vorm voor het maken van ham**

Deze speciale vorm is bestemd voor het bereiden van ham, rollades en andere lekkernijen van vlees, gevogelte of vis met de toevoeging van verschillende kruiden en vullingen. U kunt deze speciale vorm gebruiken in de multicooker, oven of aerogril of gewoon in een kookpan met een geschikte inhoud voor het bereiden op het fornuis.

**RAM-FB1 – frituurmand**

De frituurmand wordt gebruikt om verschillende etenswaren in hete of kokende olie (frituur) te bakken. De frituurmand is geschikt voor alle kookpotten met inhoud van 3 liter. Is gemaakt van roestvrij staal, heeft een afneembaar handvat en een haak om deze aan de kookpot te bevestigen en het afgieten van olie na het frituren te vergemakkelijken. De frituurmand kan ook met multicookers van andere merken worden gebruikt. Geschikt voor de vaatwasser.

**RAM-G1 – set van yoghurt potjes met de datumaanduiding op het deksel (4 st.)**

De potjes zijn bestemd om verschillende soorten yoghurt erin te maken. De potjes hebben een datumaanduiding, waardoor de vervaldatum gecontroleerd kan worden. De potjes kunnen ook met multicookers van andere merken worden gebruikt.

**RB-CS02 – kookpot met keramische Anato® coating (Korea)**

Inhoud: 5 liter. Deze kookpot beschikt over een verbeterde weerstand tegen mechanische beschadigingen en uitstekende anti-aanbak en warmtegeleidende eigenschappen, waardoor het gerecht niet aan de oppervlakte aanbak en gelijkmatig gedurende het hele kookproces wordt gebakt en gestoofd. Deze kookpot is speciaal ontworpen om het proces van bakken, braden en koken van melkpat te verbeteren. U kunt de kookpot apart van de multicooker gebruiken om de producten erin te bewaren en gerechten in de oven te bereiden. Geschikt voor de vaatwasser.

**RB-S500 – stalen kookpot**

Inhoud: 5 liter. De kookpot beschikt over een verbeterde weerstand tegen mechanische beschadigingen. Het is aanbevolen voor bereiding van verschillende soepen, compoten, jam en confiture. De kookpot is geschikt voor gebruik van blender, mixer en andere keukenapparatuur tijdens het bereiden van groenten en vruchtenpuree en roomsoepen. Het is niet aanbevolen om de kookpot voor het bakken te gebruiken. Geschikt voor de vaatwasser.

**V. REINIGING EN ONDERHOUD**

Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het toestel volledig is afgekoeld voordat u het gaat reinigen. Gebruik een zachte doek en niet-agressieve afwasmiddelen. Wij raden u aan het toestel meteen na gebruik te reinigen.

**STOP** Het is verboden om schuurmiddelen, schuurspongjes en chemisch agressieve middelen voor het reinigen te gebruiken. Het is verboden om de behuizing van het toestel in water te onderdompelen of onder stromend water te reinigen.

Vóór het eerste gebruik of voor de verwijdering van geuren na het koken wordt het aanbevolen om een halve citroen in het "STEAM" programma gedurende 15 minuten te koken.

De kookpot, het aluminium binnendecksel en de stoomklep moeten na elk gebruik worden gereinigd. De kookpot mag in de vaatwasser worden gereinigd. Na het reinigen van de kookpot veeg de buitenkant ervan droog met een droge doek.

De het aluminium binnendecksel wordt als volgt gereinigd:

1. Open het deksel van de multicooker.
2. Druk op de twee kunststof bevestigingsclipsen geplaatst aan de binnenkant van het deksel tegelijkertijd naar het midden.
3. Zonder veel kracht te gebruiken trek het aluminium binnendecksel een beetje naar u toe en naar beneden totdat het van het hoofddeksel loskomt.
4. Veeg de oppervlakken van de beide deksels schoon met een vochtige doek of tissue. Was het verwijderde deksel indien nodig onder stromend water en gebruik daarvoor een afwasmiddel. Het reinigen in de vaatwasser is niet gewenst.
5. Plaats de onderdelen terug in de omgekeerde volgorde: plaats het aluminium deksel in de bovensleuven, lijt het uit met het hoofddeksel en druk zachtjes op de bevestigingsclipsen tot het deksel op zijn plaats klikt. Het aluminium binnendecksel moet stevig vastzitten.

De stoomklep is geïnstalleerd in een speciale opening op het bovendecksel van het toestel en bestaat uit twee delen: een buitenschijf en een basis. De stoomklep wordt als volgt gereinigd:

1. Trek de buitenschijf voorzichtig aan de nok omhoog en naar u toe, zoals aangegeven in de afbeelding **A4**.
2. Draai de basis van de stoomklep aan de binnenkant van de schijf tegen de klok in (in de richting van **<open>**) zover als het kan en verwijder deze.
3. Verwijder voorzichtig de rubberen afdichting van de stoomklep. Reinig alle delen van de stoomklep volgens de voorschriften, zoals hierboven beschreven.

**STOP** Let op! Het is verboden om de rubberen afdichting te verdraaien en uit te rekken om de vervorming daarvan te voorkomen.

4. Plaats de onderdelen terug in de omgekeerde volgorde: plaats de rubberen afdichting weer op haar plaats, lijt de sleuven van de basis van de stoomklep uit met de overeenstemmende nokken aan de binnenkant van de schijf en draai deze met de klok mee (in de richting **<close>**). Plaats de stoomklep in de opening op het deksel van het toestel (de buitenschijf moet worden geplaatst met de nok naar achteren om daarna verwijderd te kunnen worden).

Het condensaat gevormd tijdens het koken wordt in dit model verzameld in een speciale uitsparing gemaakt in de behuizing van het toestel rondom de kookpot en wordt afgevoerd naar het condensbakje geplaatst aan de achterzijde van het toestel.

1. Open het deksel en verwijder de kookpot. Til indien nodig de voorkant van de multicooker omhoog zodat al condensaat naar het condensbakje komt.
2. Verwijder het condensbakje door deze aan de nok naar u toe te trekken.
3. Ledig het condensbakje. Spoel het condensbakje en plaats het terug op zijn plaats.
4. Verwijder het condensaat gebleven in de uitsparing rondom de kookpot met behulp van een keukendoek.

**VI. TIPS VOOR DE BEREIDING VAN GERECHTEN****Fouten bij het bereiden van gerechten en de oplossingen daarvan**

In dit deel zijn de veelvoorkomende fouten opgesomd die bij het bereiden van gerechten in de multicooker worden gemaakt, worden de mogelijke oorzaken daarvan bekeken en de oplossingen aangeboden.

**HET GERECHT IS NIET HELEMAAL GAAR**

| Mogelijke oorzaken  | Oplossingen   |
|---|---|
| U hebt vergeten het deksel van het toestel te sluiten of hebt het niet volledig gesloten, waardoor de kooktemperatuur niet hoog genoeg was. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open niet het deksel van de multicooker tijdens het koken, indien het niet nodig is.</li> <li>• Sluit het deksel tot het klikt. Zorg ervoor dat het volledig sluiten van het deksel van het toestel niet belemmerd wordt en dat de rubberen afdichting op het binnendecksel niet vervormd is.</li> </ul> |
| De kookpot heeft slecht contact met het verwarmingselement, waardoor de kooktemperatuur niet hoog genoeg was.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kookpot moet recht in de behuizing van het toestel worden geplaatst en in goed contact zijn met het verwarmingselement.</li> <li>• Zorg ervoor dat er in de werklamer van de multicooker geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn. Vermijd de verontreiniging van het verwarmingselement.</li> </ul>     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik van verkeerde ingrediënten van het gerecht. Deze ingrediënten zijn niet geschikt voor de bereiding op de door u gekozen wijze of u heeft het verkeerde kookprogramma gekozen.</li> <li>• De ingrediënten zijn te groot gesneden, de algemene verhoudingen van de gebruikte producten zijn niet gehandhaafd.</li> <li>• U heeft de kooktijd verkeerd ingesteld (niet berekend).</li> <li>• Het door u gekozen recept is niet geschikt voor de bereiding in deze multicooker.</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het is wenselijk om beproefde recepten te gebruiken (aangepast voor dit model van het toestel). Gebruik de recepten die echt betrouwbaar zijn.</li> <li>• Volg de tips gegeven in het gekozen recept voor wat betreft de keuze van ingrediënten, de snijwijze en de verhoudingen daarvan, de keuze van het kookprogramma en de kooktijd.</li> </ul> |
| Bij het stomen: er is te weinig water in de kookpot om de voldoende stoomdichtheid te bereiken.   |   | Giet de hoeveelheid water in de kookpot zoals aanbevolen in het recept. In geval van twijfels controleer het waterniveau tijdens het kookproces.   |
| Bij het bakken:   | U heeft te veel plantaardige olie in de kookpot gedaan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het standaard bakken is het voldoende als de bodem van de kookpot met een dun laagje olie is bedekt.</li> <li>• Bij het frituren volg de instructies van het desbetreffende recept.</li> </ul>  |
|   | Overvloedige vocht in de kookpot.   | Sluit niet het deksel van de multicooker, indien het niet in het recept staat vermeld. De bevroren producten moet u vóór het bakken ontdooien en het water daarvan aflijten.   |
| Bij het koken: bouillon gaat overkoken bij het bereiden van etenswaren met een hoge zuurgraad   |   | Sommige producten vereisen de speciale verwerking vóór het koken: wassen, sauteren etc. Volg de tips van het door u gekozen recept.  |
| Bij het bereiden van gebak (deeg is niet gaar):   | Tijdens het laten rijzen plakke het deeg aan het binnendeksel vast en blokkeerde de stoomafvoerkep. | Doe minder deeg in de kookpot.   |
|   | U hebt te veel deeg in de kookpot gedaan.   | Haal de gebak uit de kookpot, draai deze om en leg weer in de kookpot, zet de bereiding voort tot de gebak gaar is. Doe in de toekomst minder deeg in de kookpot.  |

## HET PRODUCT IS TE ZACHT GEKOOKT

|  |  |
|--|--|
| U heeft het verkeerde soort product gekozen of de kooktijd verkeerd ingesteld (berekend). Ingrediënten zijn te klein (gesneden). | Gebruik een beproefd recept (aangepast voor dit model van het toestel). Volg de tips gegeven in dit recept voor wat betreft de keuze van ingrediënten, de snijwijze en de verhoudingen daarvan, de keuze van het kookprogramma en de kooktijd. |
| Het bereide gerecht werd na bereiding te lang warm gehouden (automatisch warm houden).   | Het is niet wenselijk om de warmhoudfunctie gedurende lange tijd te gebruiken. Als uw model van de multicooker over de mogelijkheid beschikt om deze functie voorafgaand uit te schakelen, kunt u deze mogelijkheid gebruiken.                 |

## BIJ HET KOKEN KOOKT HET PRODUCT OVER

|   |   |
|---|---|
| Bij het bereiden van de melkpap kookt melk over.  | De kwaliteit en de eigenschappen van melk kunnen van de productie-locatie en -voorwaarden afhangen. Het wordt aanbevolen om alleen ultra gepasteuriseerde melk te gebruiken met een vetgehalte van maximaal 2,5%. Indien nodig kan melk met een beetje drinkwater worden verdund.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• De ingrediënten zijn vóór het koken niet verwerkt of verkeerd verwerkt (slecht gewassen etc.).</li> <li>• De verhoudingen van de ingrediënten zijn niet gehandhaafd of is er het verkeerde soort product gekozen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een beproefd recept (aangepast voor dit model van het toestel). Volg de tips gegeven in dit recept voor wat betreft de keuze van ingrediënten, de wijze van voorafgaande verwerking en de verhoudingen daarvan, de keuze van het kookprogramma en de kooktijd.</li> <li>• Volkoren granen, vlees, vis en zeevruchten moeten altijd zorgvuldig worden gewassen totdat het water helder is.</li> </ul> |

## HET GERECHT BAKT AAN

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kookpot was slecht gereinigd na de vorige bereiding.</li> <li>• De anti-aanbaklaag van de kookpot is beschadigd.</li> </ul> | Controleer dat de kookpot goed gereinigd is en de anti-aanbaklaag niet beschadigd is, voordat u gaat koken.   |
| Het totale volume van het product dat in de kookpot is gedaan is kleiner dan aanbevolen in het recept.  | Gebruik een beproefd recept (aangepast voor dit model van het toestel).   |
| U hebt te lange kooktijd ingesteld.   | Verminder de kooktijd of volg de instructies in het recept dat voor dit model van het toestel is aangepast.   |
| Bij het bakken: u hebt vergeten om olie in de kookpot te gieten; u hebt de producten tijdens de bereiding niet geroerd of te laat omgedraaid.                           | Bij het standaard bakken giet een beetje plantaardige olie in de kookpot zodat de bodem van de kookpot met een dun laagje olie is bedekt. U moet de producten in de kookpot regelmatig roeren of na een bepaalde tijd omdraaien zodat deze gelijkmatig worden gebakken. |

|   |   |
|---|---|
| Bij het stoven: er is niet voldoende vocht in de kookpot.   | Doe meer vloeistof in de kookpot. Open niet het deksel van de multicooker tijdens het koken, indien het niet nodig is.                                    |
| Bij het koken: er is te weinig vloeistof in de kookpot (de verhoudingen van de ingrediënten zijn niet gehandhaafd). | Let op de juiste verhouding van vloeibare en vaste ingrediënten.  |
| Bij het bereiden van gebak: u hebt vóór het koken de binnenkant van de kookpot niet ingesmeerd met olie/boter.      | Smeer de bodem en zijanten van de kookpot met roomboter of plantaardige olie in voordat u het deeg in de kookpot doet (giet niet de olie in de kookpot!). |

## HET PRODUCT HEEFT ZIJN SNIJVORM VERLOREN

|   |   |
|---|---|
| U hebt het product in de kookpot te vaak geroerd. | Bij het standaard bakken roer het gerecht niet vaker dan een keer per 5–7 minuut.                           |
| U hebt te lange kooktijd ingesteld.               | Verminder de kooktijd of volg de instructies in het recept dat voor dit model van het toestel is aangepast. |

## GEBAK IS TE NAT

|  |  |
|--|--|
| U hebt verkeerde ingrediënten gebruikt die te veel vocht afgeven (sappige groenten of fruit, bevroren bessen, zure room etc.). | Gebruik de ingrediënten volgens het recept van de gebak. Gebruik als ingrediënten geen producten die te veel vocht bevatten of gebruik ze zo veel mogelijk in kleine hoeveelheden.                         |
| U hebt de bereide gebak te lang in de gesloten multicooker laten staan.  | Haal de gebak uit de multicooker zodra deze gaar is. Indien nodig kunt u de gebak in de multicooker voor een korte tijd laten staan, terwijl de warmhoudfunctie (automatisch warm houden) ingeschakeld is. |

## DE GEBAK IS NIET GEREZEN

|   |   |
|---|---|
| Eieren met suiker zijn niet goed geklopt.   | Gebruik een beproefd recept (aangepast voor dit model van het toestel). Volg de tips gegeven in dit recept voor wat betreft de keuze van ingrediënten, de wijze van voorafgaande verwerking en de verhoudingen daarvan. |
| Het deeg met bakpoeder bleef te lang staan.   |   |
| U heeft het meel niet gezeefd of het deeg niet goed gekneet.                                |   |
| U hebt fout gemaakt bij het toevoegen van ingrediënten.                                     |   |
| Het door u gekozen recept is niet geschikt voor het bakken in dit model van de multicooker. |   |

**i** In sommige modellen van de REDMOND multicookers wordt in het "STEW" en "SOUP" programma de oververhittingsbeveiliging geactiveerd, wanneer te weinig vloeistof in de kookpot blijft. In dit geval stopt het kookprogramma en de multicooker gaat over naar de warmhoudmodus (automatisch warm houden).

## Aanbevolen stoomtijd van verschillende etenswaren

| Nr. | Product  | Gewicht, g (aantal)       | Hoeveelheid water, ml | Kooktijd, min |
|-----|--|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | Varkenshaas / ossenhaas (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm) | 500                       | 500                   | 20/30         |
| 2   | Lamshaas (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm)                | 500                       | 500                   | 25            |
| 3   | Kipfilet (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm)                | 500                       | 500                   | 15            |
| 4   | Vleesballietjes / gehaktballen                                 | 180 (6 st.) / 450 (3 st.) | 500                   | 10/15         |
| 5   | Vis (filet)  | 500                       | 500                   | 10            |
| 6   | Garnalen voor salade (geschild, gekookt en bevroren)           | 500                       | 500                   | 5             |
| 7   | Aardappelen (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm)             | 500                       | 500                   | 15            |
| 8   | Wortel (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                       | 500                   | 35            |
| 9   | Rode biet (gesneden in blokjes van 1,5 x 1,5 cm)               | 500                       | 500                   | 1 uur 10 min  |
| 10  | Groenten (vers bevroren)                                       | 500                       | 500                   | 10            |
| 11  | Ei   | 3 st.                     | 500                   | 10            |

**i** Houdt er rekening mee dat deze aanbevelingen van algemene aard zijn. De werkelijke stoomtijd kan van de aanbevolen waarden verschillen afhankelijk van de kwaliteit van een bepaald product, evenals van uw smaakvoorkeuren.

### Aanbevelingen voor het gebruik van temperatuurmodi in het "MULTICOOK" programma

| Nr. | Werktemperatuur | Aanbevelingen voor gebruik (zie ook het kookboek)                 |
|-----|-----------------|---|
| 1   | 35°C            | Deeg laten rijzen, azijn maken                                    |
| 2   | 40°C            | Yoghurt maken   |
| 3   | 45°C            | Gisten  |
| 4   | 50°C            | Fermentatie   |
| 5   | 55°C            | Foundant maken  |
| 6   | 60°C            | Groene thee maken, babyvoeding bereiden                           |
| 7   | 65°C            | Vlees in vacuümverpakking bereiden                                |
| 8   | 70°C            | Punch bereiden  |
| 9   | 75°C            | Pasteuriseren, witte thee maken                                   |
| 10  | 80°C            | Glühwein maken  |
| 11  | 85°C            | Kwark maken of gerechten bereiden die lange kooktijd nodig hebben |
| 12  | 90°C            | Rode thee maken   |
| 13  | 95°C            | Melkpap bereiden  |
| 14  | 100°C           | Meringue bakken, confiture maken                                  |
| 15  | 105°C           | Aspic maken   |
| 16  | 110°C           | Steriliseren  |
| 17  | 115°C           | Suikerstroop maken  |
| 18  | 120°C           | Eisbein bereiden  |
| 19  | 125°C           | Gesudderde vlees bereiden   |
| 20  | 130°C           | Ovenschotel bereiden  |
| 21  | 135°C           | Roosteren van bereide gerechten om deze knapperig te maken        |
| 22  | 140°C           | Roken   |
| 23  | 145°C           | Braden van groenten in aluminiumfolie                             |
| 24  | 150°C           | Braden van vlees in aluminiumfolie                                |
| 25  | 155°C           | Bakken van gerechten met gistdeeg                                 |
| 26  | 160°C           | Gevogelte bakken  |
| 27  | 165°C           | Bakken van steaks   |
| 28  | 170°C           | Frituren (frietjes, kipnuggets etc.)                              |

### Overzichtstabel kookprogramma's (fabrieksinstellingen)

| Programma | Aanbevelingen voor gebruik  | Standaard kooktijd | Bereik van de kooktijd / instelstap             | Uitgestelde start, uur | Wachten op het komen op werkteemperatuur | Automatisch warm houden |
|-----------|---|--------------------|---|------------------------|--|-------------------------|
| MULTICOOK | Bereiding van verschillende gerechten met de mogelijkheid om de gewenste temperatuur en de kooktijd in te stellen | 15 min             | 5 min – 1 uur / 1 min<br>1 uur – 12 uur / 5 min | +                      | –  | +                       |
| OATMEAL   | Bereiden van pap met melk   | 10 min             | 5 min – 1 uur 30 min / 1 min                    | +                      | –  | +                       |

| Programma      | Aanbevelingen voor gebruik  | Standaard kooktijd | Bereik van de kooktijd / instelstap | Uitgestelde start, uur | Wachten op het komen op werkteemperatuur | Automatisch warm houden |
|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| STEW           | Stoven van vlees, vis, groenten, bijgerechten en gerechten met veel ingrediënten                                | 1 uur              | 20 min – 12 uur / 5 min             | +                      | –  | +                       |
| FRY            | Bakken van vlees, vis, groenten en gerechten met veel ingrediënten  | 15 min             | 5 min – 1 uur 30 min / 1 min        | –                      | –  | +                       |
| SOUP           | Bereiden van bouillons, soepen met veel ingrediënten, groentensoepen en koude soepen                            | 1 uur              | 20 min – 8 uur / 5 min              | +                      | –  | +                       |
| STEAM          | Stomen van vlees, vis, groenten en andere etenswaren  | 15 min             | 5 min – 2 uur / 5 min               | +                      | +  | +                       |
| PASTA          | Bereiden van pasta van verschillende soorten tarwe; koken van worstjes en andere halffabricaten                 | 8 min              | 2 min – 20 min / 1 min              | –                      | +  | +                       |
| SLOW COOK      | Bereiden van "gebakken" melk, gesudderde vlees, eisbein, aspic, gelei-gerechten                                 | 5 uur              | 1 uur – 8 uur / 10 min              | +                      | –  | +                       |
| BOIL           | Koken van groenten en peulvruchten  | 40 min             | 5 min – 2 uur / 5 min               | +                      | –  | +                       |
| BAKE           | Bakken van koeken, biscuits, ovenschotels, taarten met gistdeeg en bladerdeeg                                   | 1 uur              | 20 min – 8 uur / 5 min              | +                      | –  | +                       |
| GRAIN          | Bereiden van verschillende graankorrels en bijgerechten. Bereiden van gekookte pap van graankorrels (met water) | 35 min             | 5 min – 4 uur / 5 min               | +                      | –  | +                       |
| PILAF          | Bereiden van verschillende soorten pilaf (met vlees, vis, gevogelte, groenten)                                  | 1 uur              | 20 min – 1 uur 30 min / 10 min      | +                      | –  | +                       |
| YOGURT / DOUGH | Maken van verschillende soorten yoghurt   | 8 uur              | 6 uur – 12 uur / 10 min             | +                      | –  | –                       |
| PIZZA          | Bereiden van pizza  | 25 min             | 20 min – 1 uur / 5 min              | +                      | –  | +                       |
| BREAD          | Bakken van brood van rogge-meel en tarwemeel (inclusief de fase van het laten rijzen van deeg)                  | 3 uur              | 1 uur – 6 uur / 10 min              | +                      | –  | –                       |
| DESSERT        | Bereiden van verschillende desserts van verse fruit en bessen   | 1 uur              | 5 min – 4 uur / 5 min               | +                      | –  | +                       |
| QUICK COOK     | Snel koken van rijst, snel bereiden van gekookte pap van graankorrels (met water)                               | 30 min             | –                                   | –                      | –  | +                       |

## VII. PROBLEMEN OPLOSSEN (VOORDAT U ZICH TOT HET SERVICECENTRUM WENDT)

| Foutmelding op het display | Mogelijke storingen  | Storing verhelpen  |
|----------------------------|--|--|
| E1 – E3                    | Systeemfout, de besturingsprintplaat of het verwarmingselement kan kapot geraakt zijn. | Haal de stroom van het toestel, laat het toestel afkoelen. Sluit goed het deksel, sluit de stroom weer aan. Indien na het weer inschakelen het probleem zich blijft voordoen, neem contact op met een erkend servicecentrum. |

| Probleem                             | Mogelijke oorzaak  | Oplossing   |
|--------------------------------------|--|---|
| Het toestel wordt niet ingeschakeld. | Geen stroom van het stroomnet.   | Controleer of er de spanning in het stroomnet aanwezig is.                                |
| Het gerecht wordt te lang bereid.    | Stroomuitvallen van het stroomnet.                                     | Controleer of er de spanning in het stroomnet aanwezig is.                                |
|                                      | Er zit een vreemd voorwerp tussen de kookpot en het verwarmingselement | Verwijder het vreemde voorwerp.   |
|                                      | De kookpot is niet recht in de behuizing van de multicooker geplaatst. | Plaats de kookpot recht zodat deze niet scheef staat.                                     |
|                                      | Het verwarmingselement is vervuld.                                     | Haal de stroom van het toestel, laat het toestel afkoelen. Reinig het verwarmingselement. |

## VIII. GARANTIE (VERPLICHTINGEN)

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De fabrikant verbindt zich ertoe om gedurende de garantietermijn alle fabricagefouten veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de materialen en assemblage te verhelpen door reparatie, vervanging van defecte onderdelen of vervanging van het toestel. Deze garantie is alleen geldig wanneer de aankoopdatum wordt bevestigd door een winkelstempel en een handtekening van de verkoper op de originele garantietaal. Deze garantie is alleen geldig, indien het toestel in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt, is niet gerepareerd of uit elkaar gezet en is niet beschadigd door onjuiste omgang en het toestel volledig compleet is gebleven. Deze garantie dekt niet de normale slijtage van onderdelen en dekt geen verbruiksgoederen (filters, lampen, keramiek en teflon coating, afdichtingen etc.).

Levensduur van het product en de garantietermijn worden berekend vanaf de verkoopdatum of fabricagedatum van het product (in het geval dat onmogelijk de verkoopdatum te bepalen).

Fabricagedatum van het toestel kan in het serienummer worden gevonden, die staat vermeld op de identificatie etiket op het product. Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. 6de en 7de tekens geven de maand weer, 8de – bouwjaar van het product.

De door de fabrikant vastgestelde levensduur van het toestel bedraagt 5 jaar vanaf de aankoopdatum, mits het toestel in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en de geldende technische normen wordt gebruikt.

*De verpakking, de gebruiksaanwijzing en het toestel zelf moeten worden verwijderd in overeenstemming met het lokale recycling programma. Gooi dergelijke producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.*

Prima di iniziare l'utilizzo dell'apparecchio leggere attentamente le istruzioni. L'uso corretto dell'apparecchio ne prolunga notevolmente la durata.

## MISURE DI SICUREZZA



*Il produttore non è responsabile per danni causati dal mancato rispetto della norme di sicurezza e al rispetto della istruzioni per l'uso dell'apparecchio.*

- L'apparecchio elettrico rappresenta un dispositivo multifunzionale per la cucinatura in condizioni di vita e può essere utilizzato negli interni, nelle case di campagna, camere alberghiere, locali di servizio commerciali, uffici o nelle altre condizioni simili di esercizio non industriale. L'uso industriale o altro uso improprio è da considerare come violazione delle condizioni di corretto esercizio del prodotto. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla negligenza delle regole di corretto esercizio del prodotto.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, controllare se la sua tensione corrisponde alla tensione di regime dell'apparecchio (vedi targhetta o caratteristiche tecniche del prodotto).


- Usare la prolunga conforme alla potenza assorbita dell'apparecchio – la non conformità ai parametri può causare corto circuito o la bruciatura del cavo.
- Collegare l'apparecchio solo alle prese munite di messa a terra – è un requisito obbligatorio di protezione contro i danni da scossa elettrica. Verificare che anche la prolunga sia munita di messa a terra.




*Attenzione! Durante il funzionamento il corpo dell'apparecchio, la tazza ed le parti metalliche si scaldano! Fare attenzione! Utilizzare i guanti da forno! Al fine di evitare scottature da vapore caldo non chinarsi sopra l'apparecchio quando si apre il coperchio.*

- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'utilizzo nonché durante la pulitura e il trasporto. Staccare il cavo di alimentazione con le mani asciutte, tenere per la spina e non per il cavo.
- Non far passare il cavo di alimentazione nei vani delle porte e nella vicinanza delle fonti di calore. Controllare che il cavo

non sia contorto, piegato, non è a contatto con oggetti taglienti, con gli spigoli ed i bordi dei mobili.

 *Ricordare: il danno accidentale al cavo di alimentazione può comportare i guasti non conformi alle condizioni di garanzia, altresì la scossa elettrica. Il cavo danneggiato deve essere sostituito urgentemente presso il centro di assistenza autorizzato.*

- Non posizionare mai l'apparecchio su superfici morbide, non coprire durante il funzionamento – questo può provocare il surriscaldamento quindi il guasto dell'apparecchio.
- È vietato utilizzare l'apparecchio all'aperto – l'umidità o gli oggetti estranei all'interno dell'apparecchio possono causare gravi danni.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia staccato dalla rete elettrica e raffreddato. Seguire attentamente le istruzioni per la pulitura dell'apparecchio.

 *È vietato immergere l'apparecchio nell'acqua o metterlo sotto il getto dell'acqua.*

- L'apparecchio non è destinato all'uso dalle persone e bambini con alienazioni fisiche, mentali e/o nervose o con insufficienza di esperienza e conoscenza, esclusi i casi nei quali le suddette persone sono soggette alla supervisione e/o viene effettuato il loro addestramento sull'uso dell'apparecchio da parte della persona responsabile della loro sicurezza. Occorre effettuare un controllo dei bambini per evitare i giochi con l'apparecchio, i suoi componenti e il suo imballaggio originale. Vietata la pulizia e manutenzione dell'apparecchio dai bambini fuori controllo degli adulti.
- Sono vietate le riparazioni fai da te e l'apporto di modifiche alla struttura dell'apparecchio. Tutti i lavori di manutenzione e di riparazione vengono eseguite presso il centro assistenza autorizzato. Riparazioni da parte di personale non specializzato possono comportare guasti, lesioni e danni.

**Dati tecnici**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Modello.....                  | RMC-M90E                            |
| Potenza.....                  | 860W                                |
| Tensione.....                 | 220-240V, 50 Hz                     |
| Capacità della tazza.....     | 5 l                                 |
| Rivestimento della tazza..... | ceramic antiaderente ANATO® (Corea) |
| Display LED.....              | a colori                            |
| 3D-riscaldamento.....         | si                                  |

**Programmi**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. MULTICOOK (MULTI-CHEF)            | 10. BAKE (PRODOTTI DA FORNO)                |
| 2. OATMEAL (PAPPA AL LATTE)          | 11. GRAIN (GRANO E CEREALI)                 |
| 3. STEW (BRASATURA)                  | 12. PILAF (RISOTTO)                         |
| 4. FRY (COTTURA IN PADELLA/FRITTURA) | 13. YOGURT/DOUGH (YOGURT/IMPASTI DI FARINA) |
| 5. SOUP (MINESTRE)                   | 14. PIZZA                                   |
| 6. STEAM (COTTURA AL VAPORE)         | 15. BREAD (PANE)                            |
| 7. PASTA                             | 16. DESSERT                                 |
| 8. SLOW COOK (STUFATURA LENTA)       | 17. QUICK COOK (COTTURA ESPRESSA)           |
| 9. BOIL (BOLLITURA)                  |   |

**Funzioni**

|   |               |
|---|---------------|
| Tenuta in caldo dei piatti pronti (autoriscaldamento).....  | fino a 24 ore |
| Spegnimento manual della funzione di autoriscaldamento..... | si            |
| Riscaldamento delle pietanze.....                           | fino a 24 ore |
| Avvio ritardato.....  | fino a 24 ore |

**Contenuto della confezione**

|  |      |
|--|------|
| Pentola multifunzione.....                         | 1 pc |
| Tazza RB-CS12.....                                 | 1 pc |
| Contenitore per la cottura a vapore.....           | 1 pc |
| Cestello per la funzione friggitrice.....          | 1 pc |
| Misurino.....                                      | 1 pc |
| Mestolo.....                                       | 1 pc |
| Cucchiaio piatto.....                              | 1 pc |
| Ricettario con 100 ricette.....                    | 1 pc |
| Attacco per supporto mestolo/cucchiaio piatto..... | 1 pc |
| Istruzioni per l'uso.....                          | 1 pc |
| Elenco centri di assistenza.....                   | 1 pc |
| Cavo di alimentazione.....                         | 1 pc |

*Il produttore ha il diritto di apportare le modifiche al design, alla conformazione, nonché alle caratteristiche tecniche durante il perfezionamento della produzione senza relativo preavviso.*

**Struttura della pentola multifunzione RMC-M90E A1**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Coperchio dell'apparecchio      | 9. Cucchiaio piatto                               |
| 2. Coperchio interno rimovibile    | 10. Mestolo                                       |
| 3. Tazza                           | 11. Misurino                                      |
| 4. Tasto di aperture del coperchio | 12. Contenitore per la cottura a vapore           |
| 5. Pannello di comando con display | 13. Cestello per la funzione friggitrice          |
| 6. Corpo dell'apparecchio          | 14. Attacco per supporto mestolo/cucchiaio piatto |
| 7. Maniglia per trasporto          |   |
| 8. Valvola del vapore rimovibile   |   |

**Pannello di comando A2**

La pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E è dotata di pannello di comando tattile (touch screen) con display multifunzione a cristalli liquidi a colori.

1. "Reheat/Cancel" ("Riscaldamento/Annulla") – accensione/spegnimento della funzione tenuta in caldo, interruzione del programma di cottura, annullamento delle impostazioni inserite.
2. "Time Delay" ("Avvio ritardato") – impostazione del tempo di avvio ritardato.

3. "Temperature" ("Temperatura") – impostazione della temperatura del programma "MULTICOOK".
4. "Hour" ("Ore") – impostazione delle ore del tempo di cottura e avvio ritardato.
5. "Min" ("Minuti") – impostazione dei minuti del tempo di cottura e avvio ritardato.
6. "Quick cook" ("Cottura espressa") – avvio programma "QUICK COOK".
7. "Menu/Keep Warm" ("Menu/Tenuta in caldo") – selezione del programma automatico di cottura; disattivazione preventive del autoriscaldamento.
8. "Start" – avvio del programma di cottura selezionato.
9. Display.

**Struttura del display A3**

1. Indicatore del funzionamento del programma "QUICK COOK".
2. Indicatore del funzionamento del programma cottura / riscaldamento.
3. Indicatore dello status del programma.
4. Indicatore della temperatura selezionata nel programma "MULTICOOK".
5. Indicatore del funzionamento "Time Delay".
6. Indicatore del timer.
7. Timer.
8. Indicatore del programma di cottura selezionato.

**I. PRIMA DEL PRIMO COLLEGAMENTO**

Attentamente disimballare l'apparecchio e rimuoverlo dalla scatola, rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio e adesivi promozionali tranne l'adesivo con il numero di serie.

La mancanza di numeri di serie del prodotto automaticamente vi priva dei diritti al servizio di assistenza di garanzia post-vendita.

Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno umido. Lavare la tazza con l'acqua tiepida e sapone. Asciugare accuratamente. Al primo utilizzo è possibile percepire odore estraneo, che non è il risultato di difetti nell'apparecchio. In questo caso bisogna ripulire l'apparecchio.

 **Attenzione! E' vietato l'utilizzo dell'apparecchio danneggiato.**

**II. UTILIZZO DELLA PENTOLA MULTIFUNZIONE****Prima dell'uso**

Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, piana e orizzontale in modo che la fuoriuscita del vapore dalla valvola non potrà danneggiare la carta da parati, i rivestimenti decorativi, dispositivi elettronici ed altri oggetti o materiali che possono essere colpiti dall'alta umidità e temperatura.

Prima di iniziare la cottura, assicurarsi che le parti interne visibili non siano danneggiate, non hanno scheggiature o altri difetti. Tra la tazza e l'elemento di riscaldamento non devono esserci oggetti estranei.


**Impostazione del tempo di cottura**

Nella pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E è possibile regolare il tempo di cottura di ogni programma (ad eccezione del programma "QUICK COOK"). L'intervallo di regolazione del tempo varia a seconda del programma prescelto. Per modificare il tempo:

1. Dopo la selezione del programma, premendo il tasto "Hour" impostate le ore. Tenendo il tasto premuto per qualche secondo inizia il conteggio veloce delle ore.
2. Premendo il tasto "Min" impostate i minuti. Tenendo il tasto premuto per qualche secondo inizia il conteggio veloce dei minuti.
3. In caso di necessità impostare il tempo di cottura inferiore a una ora

tenendo premuto il tasto "Hour" fino all'azzeramento, quindi premendo il tasto "Min" impostare il tempo necessario.

4. Una volta impostato il tempo di cottura (il display continuerà a lampeggiare) passate all'operazione successiva in base alle istruzioni di impostazione del programma prescelto. Per annullare le impostazioni premere il tasto "Reheat/Cancel", quindi ricominciare l'impostazione.

 **In caso di impostazione manuale del tempo di cottura tenete conto dell'intervallo di tempo previsto dal programma prescelto in base alla tabella di impostazioni di fabbrica.**

*Per la Vostra comodità l'intervallo di impostazione parte dal valore più basso. Ciò consente di prolungare leggermente la durata del programma, nel caso il piatto non sia pronto alla fine del tempo previsto dal programma stesso.*

*In alcuni programmi automatici il conteggio del tempo restante parte soltanto dopo il raggiungimento della temperatura prevista dal programma. Ad esempio, dopo aver versato dell'acqua e impostato il programma "STEAM" che prevede un tempo di 5 minuti, la partenza del programma e il conteggio del tempo rimanente inizieranno solo dopo la bollitura dell'acqua e la comparsa della giusta quantità di vapore.*


*Nel programma "PASTA" il conteggio del tempo rimanente inizia dopo la bollitura dell'acqua e della conseguente seconda premuta del tasto "Start".*

**Funzione "Time Delay" ("Avvio ritardato")**

Questa funzione consente di impostare il tempo al termine del quale il piatto sarà pronto (compreso il tempo di preparazione). Il tempo può essere impostato ad intervalli di 10 minuti fino a 24 ore. Tenete presente che il tempo di avvio ritardato deve essere maggiore del tempo di cottura previsto dal programma, altrimenti il programma parte subito dopo aver premuto il tasto "Start".

Potete impostare l'avvio ritardato dopo la selezione del programma automatico, impostazione della temperatura e del tempo di cottura:

1. Premendo il tasto "Time Delay" impostate il tempo di avvio ritardato. Sul display compare la scritta "Time Delay" e il timer inizia a lampeggiare.
2. Premendo il tasto "Hour" impostate le ore fino a 24 ore. Tenendo il tasto premuto per alcuni secondi, inizia il conteggio veloce delle ore.
3. Premendo il tasto "Min" impostate i minuti. Tenendo il tasto premuto per alcuni secondi, inizia il conteggio veloce dei minuti.
4. In caso di necessità impostare il tempo di cottura inferiore a una ora tenendo premuto il tasto "Hour" fino all'azzeramento, quindi premendo il tasto "Min" impostare il tempo necessario.
5. Per annullare le impostazioni premere il tasto "Reheat/Cancel", quindi ricominciare l'impostazione.
6. Al termine dell'impostazione del tempo premete e tenete premuto per alcuni secondi il tasto "Start". Si accende l'indicatore della funzione "Time Delay" e inizia il conto alla rovescia del tempo.
7. Al termine del tempo impostato il piatto sarà pronto. Al termine del programma si avvia automaticamente la funzione tenuta in caldo (auto riscaldamento) e si accende l'indicatore del tasto "Reheat/Cancel".
8. Per disattivare l'auto riscaldamento premete il tasto "Reheat/Cancel", l'indicatore del tasto di spegnere.

 **La funzione avvio ritardato è disponibile in tutti i programmi automatici, ad eccezione dei programmi "FRY", "PASTA" e "QUICK COOK".**

*Si raccomanda di non utilizzare la funzione "Time Delay", se la ricetta prevede ingredienti tipo latticini e altri prodotti deperibili (uova, latte fresco, carne, formaggio ecc.).*



*Nell'impostazione del tempo nella funzione "Time Delay" tenere presente che il calcolo del tempo nel programma "STEAM" inizia solo dopo il raggiungimento da parte della pentola multifunzione della temperatura richiesta (dopo la bollitura dell'acqua).*

### Funzione di tenuta in caldo dei piatti pronti "Keep Warm" (Tenuta in caldo)

Si avvia automaticamente alla fine del programma di cottura e consente di mantenere la temperatura dei piatti pronti fra 70–75°C per 24 ore. Quando la funzione è attiva si accende l'indicatore del testo "Reheat/Cancel", sul display viene visualizzato il tempo progressivo. In caso di necessità l'autorisaldamento può essere disattivato, tenendo premuto per alcuni secondi il tasto "Reheat/Cancel".

#### Disattivazione preventiva dell'autorisaldamento

L'avvio della funzione tenuta in caldo a fine programma non è sempre utile. Per questo nella Pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E è prevista la possibilità di disattivare questa funzione al momento dell'impostazione del programma di cottura. Per fare ciò al momento della partenza o durante il funzionamento del programma tenete premuto per alcuni secondi il tasto "Menu/Keep Warm", fino a quando l'indicatore del testo "Reheat/Cancel" si spegne. Per attivare di nuovo l'autorisaldamento, premere il tasto "Menu/Keep Warm" ancora una volta (si accende l'indicatore del testo "Reheat/Cancel").

#### Funzione di riscaldamento dei piatti

La pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E può essere utilizzata per riscaldare piatti freddi. Occorre per questo:

- Disporre i prodotti nella tazza, insirire la tazza all'interno del corpo dell'apparecchio
- Chiudere il coperchio, collegare il cavo alla presa di corrente
- Tenete premuto per alcuni secondi il tasto "Reheat/Cancel" fino che non sentite un segnale acustico. Si accende l'indicatore del tasto corrispondente sul display. Il timer inizia il conto del tempo di riscaldamento.

L'apparecchio riscalda il piatto fino a 70–75°C e lo mantiene caldo fino a 24 ore. In caso di necessità, il riscaldamento si può interrompere tenendo premuto per alcuni secondi il tasto "Reheat/Cancel", fino allo spegnimento dell'indicatore sul display e sul tasto.



*Anche se la pentola multifunzione può mantenere il piatto in caldo fino a 24 ore, si consiglia di tenere i piatti in caldo per non più di 2–3 ore, dal momento che un tempo superiore può modificare le caratteristiche e il sapore dei prodotti.*

### Regole generali di utilizzo dei programmi automatici

1. Preparare e (dosare) gli ingredienti necessari.
2. Sistemare gli stessi nella tazza della pentola multifunzione in base al programma di cottura e inserire la tazza all'interno dell'apparecchio. Fate attenzione a che gli ingredienti, compresi i liquidi, non superino il livello massimo indicato all'interno della tazza. Assicurarvi che la tazza sia stata inserita correttamente e sia a stretto contatto con la resistenza.
3. Chiudere il coperchio fino a sentire lo scatto. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
4. Premendo il tasto "Menu/Keep Warm" selezionare il programma necessario di cottura (sul display si accende il corrispondente indicatore).
5. Se non vi soddisfa il tempo di cottura impostato automaticamente, potete variarlo premendo i tasti "Hour" e "Min".
6. In caso di necessità impostate il tempo di avvio ritardato. La funzione "Time Delay" non è disponibile per i programmi "FRY", "PASTA" e "QUICK COOK".

7. Per l'avvio del programma di cottura premere per alcuni secondi il tasto "Start", fino a che non si accendono gli indicatori dei tasti "Start" e "Reheat/Cancel". Il programma parte e viene visualizzato il tempo di cottura rimanente. Nel programma "STEAM", il conteggio del tempo rimanente inizia dopo l'ebollizione dell'acqua e la formazione della quantità sufficiente di vapore all'interno della tazza, nel programma "PASTA" dopo l'ebollizione dell'acqua, l'aggiunta di pasta nella tazza e il nuovo avvio del tasto "Start".
8. In caso di necessità si può disattivare preventivamente la funzione di tenuta in caldo, tenendo premuto per alcuni secondi "Menu/Keep Warm" fino allo spegnimento dell'indicatore del testo "Reheat/Cancel". Premendo successivamente il tasto "Menu/Keep Warm" si riavvia la funzione in oggetto. La funzione autoriscaldamento non è disponibile per i programmi "YOGURT/DOUGH" e "BREAD".
9. Fine del programma di cottura e scandita da un segnale acustico. Quindi, a seconda del programma impostato o delle impostazioni correnti, l'apparecchio passa al regime di autoriscaldamento (si accende l'indicatore del tasto "Reheat/Cancel", o al regime di attesa (lampeggia l'indicatore del tasto "Start").
10. Per annullare il programma selezionato, interrompere il processo di cottura o il riscaldamento, tenete premuto per alcuni secondi il tasto "Reheat/Cancel".



*Per l'ottenimento di buoni risultati raccomandiamo di usare le ricette proposte nel ricettario di 100 ricette incluso nella pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E, creato apposta per questo modello. Nel caso, secondo voi non sia stato ottenuto il risultato atteso con i programmi automatici, usare il programma universale "MULTICOOK" dotato di un ampio orizzonte di impostazioni manuali, che vi darà la possibilità di spaziare nei vostri esperimenti culinari.*

#### Programma "MULTICOOK"

Questo programma è indicato per la preparazione praticamente di tutti i piatti, secondo i parametri di temperatura e di tempo impostati dall'utente. Grazie al programma "MULTICOOK" la pentola multifunzione REDMOND RMC-M90E può sostituire una varietà di apparecchi da cucina e consente di preparare piatti secondo ogni ricetta, dal vecchio ricettario alla ricetta caricata da Internet. Per la vostra comodità se la cottura avviene a temperatura fino a 80°C, la funzione autoriscaldamento è disattivata. In caso di necessità si può avviare manualmente tenendo premuto per alcuni secondi il tasto "Menu/Keep Warm" dopo l'avvio del programma di cottura, fino a che non si accende l'indicatore "Reheat/Cancel". Nel programma "MULTICOOK" è impostata dalla fabbrica un tempo di cottura di 15 minuti e la temperatura è pari a 100°C.

- L'intervallo di regolazione manuale della temperatura (si regola premendo il tasto "Temperature") è di 35–170°C con intervalli di 5°C.
- L'intervallo di regolazione del tempo è di 5 minuti–12 ore, con intervalli di 1 minuto (fino ad una ora) e di 5 minuti (per intervalli superiori ad una ora).



*Con il programma "MULTICOOK" è possibile preparare molteplici piatti. Usate il ricettario da 100 ricette preparate dai nostri esperti cuochi, o la speciale tabella riportante le temperature per la preparazione di vari piatti e prodotti.*

#### Programma "OATMEAL"

E' indicato per preparare pappe al latte. Il tempo di preparazione impostato è di 10 minuti. Si può regolare manualmente il tempo da 5 minuti ad 1 ora e 30 minuti con intervalli di 1 minuto.

Il programma "OATMEAL" è predisposto per la preparazione di pappa al latte pastorizzato a basso contenuto di grassi. Per evitare la fuoriuscita del latte bollente e ottenere il risultato desiderato, prima di iniziare la preparazione vi consigliamo di eseguire le seguenti operazioni:

- Lavare accuratamente tutti i cereali (riso, grano saraceno, miglio ecc.) affinché l'acqua non diventi trasparente;
- Spalmare del burro sul fondo della pentola;
- Seguire rigorosamente le proporzioni, misurando gli ingredienti secondo la ricetta del ricettario allegato (aumentare o ridurre la quantità degli ingredienti rispettando le proporzioni);
- Se utilizzate il latte intero – diluirlo con l'acqua nella proporzione 1:1.

Le proprietà del latte e dei cereali possono variare, a seconda del luogo di origine, ciò a volte può influire sui risultati di cottura.

In caso di mancato ottenimento del risultato desiderato con il programma "OATMEAL", usate il programma universale "MULTICOOK". La temperatura ottimale per la pappa al latte è di 95°C. Selezionate la quantità degli ingredienti e il tempo di cottura in base alla ricetta.

#### Programma "STEW"

E' consigliato per cucinare brasati di verdure, carne, cacciagione, pesce. Il tempo di preparazione impostato è di 1 ora. E' possibile regolare manualmente il tempo di preparazione da 20 minuti a 12 ore con intervalli di 5 minuti.

#### Programma "FRY"

E' consigliato per cucinare carni, verdure, cacciagione, pesce. Il tempo di preparazione impostato è di 15 minuti. E' possibile regolare manualmente il tempo di preparazione da 5 minuti a 1 ora e 30 minuti con intervalli di 1 minuto.

Per questo programma la funzione "Time Delay" non è disponibile. Controllare il processo di cottura, mescolare periodicamente, è possibile tenere il coperchio della pentola multifunzione aperta.

#### Programma "SOUP"

E' predisposto per la preparazione di varie minestre e zuppe, frutta cotta e bevande. Il tempo di preparazione impostato è di 1 ora. E' possibile regolare manualmente il tempo di preparazione da 20 minuti a 8 ore con intervalli di 5 minuti.

#### Programma "STEAM"

Si raccomanda per la cottura a vapore di verdure, pesce, carni, piatti dietetici e vegetariani, baby food. Il tempo di preparazione impostato è di 15 minuti. E' possibile regolare manualmente il tempo di preparazione da 5 minuti a 2 ore con intervalli di 5 minuti. Per la cottura a vapore usare il contenitore speciale in dotazione:

1. Versate nella tazza 600–1000 ml di acqua. Inserire la tazza all'interno dell'apparecchio.
2. Dosate e preparare gli ingredienti in base alla ricetta, e sistemate uniformemente nella tazza e inserire la stessa nell'apparecchio, facendo attenzione affinché la tazza sia a stretto contatto con la resistenza.
3. Seguite le istruzioni dei punti 3–10 del paragrafo "Regole generali di utilizzo dei programmi automatici".



*Il conteggio del tempo rimanente alla conclusione del programma parte dopo la bollitura dell'acqua e la comparsa del vapore nella misura richiesta dal programma.*

*Se non seguite il programma automatico, fate riferimento alla tabella dei tempi consigliati per la cottura a vapore per vari prodotti.*

#### Programma "PASTA"

E' consigliato per cucinare pasta, ravioli, tortellini, salsicce, uova sode ecc. Il tempo di preparazione impostato è di 8 minuti. E' possibile regolare

manualmente il tempo di preparazione da 2 a 20 minuti con intervalli di 1 minuto. Il programma porta l'acqua ad ebollizione, dopodiché va messa la pasta da cuocere e successiva cottura della stessa. Quando l'acqua giunge ad ebollizione un segnale acustico indicherà la necessità di introdurre la pasta. Il conteggio del tempo rimanente partirà solo dopo che verrà premuto di nuovo il tasto "Start" dopo la sistemazione della pasta da cuocere nella tazza.

Questo programma non prevede "Time Delay".



*Durante la preparazione di pasta, ravioli e' prevista la formazione di schiuma, per evitarne la fuoriuscita, aprire il coperchio dopo alcuni minuti.*

#### Programma "SLOW COOK"

E' indicato per la preparazione di carne stufata e latte bollito. Il tempo impostato e' di 5 ore. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 1 a 8 ore con intervalli di 10 minuti.

#### Programma "BOIL"

Si raccomanda per la cottura di ortaggi e legumi. Il tempo di cottura impostato e' di 40 minuti. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 5 minuti fino a 2 ore con intervalli di 5 minuti.

#### Programma "BAKE"

Si raccomanda per la preparazione di biscotti, timballi, pasticcini di pasta lievitata e sfoglia. Il tempo di cottura impostato e' di 1 ora. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 20 minuti a 8 ore con intervalli di 5 minuti.



*Verificare la cottura dei biscotti inflando un bastoncino di legno (stuzzicadenti). Se una volta tolto, il bastoncino non presenta residui di pasta, il biscotto e' pronto.*

*In caso di preparazione del pane si raccomanda di disattivare la funzione di riscaldamento automatico in tutte le fasi di preparazione.*

#### Programma "GRAIN"

Il programma si raccomanda per la cottura di pappe frolle da diversi tipi di grani mondati, per la preparazione di diversi contorni. Il tempo di cottura impostato e' di 35 minuti. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 5 minuti a 4 ore con intervalli di 5 minuti.

#### Programma "PILAF"

Il programma si raccomanda per la cottura di diversi tipi di risotti. Il tempo di cottura impostato e' di 1 ora. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 20 minuti a 1 ora e 30 minuti con intervalli di 10 minuti.

#### Programma "YOGURT/DOUGH"

Grazie a questo programma si possono cucinare i diversi tipi di gustosi e salutarissimi yogurt direttamente a casa sua. Il tempo di cottura impostato e' di 8 ore. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 6 fino a 12 ore con intervalli di 10 minuti.

La funzione di autoriscaldamento in questo programma non e' disponibile. Durante la sistemazione degli ingredienti nella tazza, fare attenzione affinché non superino il livello 1/2 indicato sulla superficie interna della tazza.

*Per la preparazione di yogurt potete utilizzare il set speciale di vasetti per yogurt REDMOND RAM-G1 (da acquistare separatamente).*

#### Programma "PIZZA"

Il programma si raccomanda per la preparazione di pizze. Il tempo di cottura impostato e' di 25 minuti. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 20 minuti a 1 ora con passo di intervalli di 5 minuti.

#### Programma "BREAD"

Si raccomanda per la panificazione di diversi tipi di pane da farina di frumento e con aggiunta di farina di segale. Il programma prevede il ciclo completo di preparazione dall'impasto e fase del riposo della pasta fino alla panificazione. Il tempo di cottura impostato e' di 3 ore. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 1 fino a 6 ore con passo di impostazione 10 minuti. La funzione di autoriscaldamento in questo programma non e' disponibile.

Durante la sistemazione degli ingredienti nella tazza, fare attenzione affinché non superino il livello 1/2 indicato sulla superficie interna della tazza.



*E' necessario considerare che durante la prima ora di funzionamento di programma si svolge la fase di riposo della pasta e successivamente parte la panificazione.*

- Prima di utilizzare la farina si raccomanda di setacciarla per arricchirla di ossigeno e l'eliminazione di sostanze estranee.
- Non si raccomanda l'utilizzo della funzione "Time Delay", dal momento che può influenzare la qualità di panificazione.
- Non aprire il coperchio della pentola multifunzione prima della fine del processo di panificazione! Da questo dipende la qualità di prodotto.
- Per la riduzione del tempo e la semplificazione del processo di cottura raccomandiamo d'usare le miscele pronte per la preparazione del pane.

#### Programma "DESSERT"

Si raccomanda per la preparazione di diversi dessert con frutta e frutti di bosco. Il tempo di cottura impostato e' di 1 ora. E' possibile la regolazione manuale del tempo di cottura da 5 minuti fino a 4 ore con intervalli di 5 minuti.

#### Programma "QUICK COOK"

Il programma di cottura veloce di riso, di pappe frolle da grani mondati. In questo programma non sono disponibili le regolazioni del tempo di cottura e la funzione "Time Delay".

### III. FUNZIONI AGGIUNTIVE

- La fase di riposo della pasta liquida
- La preparazione fondue
- La funzione di frigitrice
- La preparazione di ricotta, formaggio
- La pastorizzazione di prodotti
- Il riscaldamento di prodotti per bambini
- La sterilizzazione di stoviglie e di oggetti di igiene personale

### IV. GLI ACCESSORI AGGIUNTIVI

Gli accessori aggiuntivi per la pentola multifunzione possono essere acquistati separatamente. Per ogni questione relativa alla gamma disponibile di accessori, l'acquisto e compatibilità con modello di Suo apparecchio e' necessario rivolgersi al rivenditore autorizzato nel Suo paese.

#### RAM-CL1 — la pinza per la presa della tazza

E' destinata per l'estrazione comoda della tazza dal corpo della pentola multifunzione. Si può usare anche per tazze di altre marche.

#### RHP-M01 — accessorio per la cottura del polpettone

E' destinato per la cottura di prosciutto, polpettone ed altre stuzzicherie di carne, selvaggina o pesce con aggiunta di diverse spezie e ripieni. Questo accessorio può essere utilizzato nella pentola multifunzione, in forno, in forni alogeni oppure semplicemente in pentola di volume relativo su fornello.

#### RAM-FB1 — cestello per frittura in funzione di friggitrice

Si utilizza per la frittura di diversi prodotti. Si adatta a tutti le tazze a partire da 3 litri. E' di acciaio inox, ha la maniglia smontabile ed il gancio per

il fissaggio nella tazza per facilitare la scolatura dell'olio eccedente dopo la preparazione. E' possibile utilizzarla in pentole multifunzione di altre marche. Si può lavare in lavastoviglie.

#### RAM-G1 — il set di vasetti per yogurt con iannotazioni sul coperchio (4 pezzi)

E' destinato per la preparazione di diversi yogurt. I vasetti riportano la data, che permette di controllare la data di scadenza. E' possibile utilizzare i vasetti in pentole multifunzioni di altre marche.

#### RB-CS02 — tazza con rivestimento in ceramica Anato® (Corea)

Capacità: 5 litri. Presenta una poster resistenza a sollecitazioni meccaniche, proprietà antiaderenti e di conduttività termica perfetta, grazie ai quali i cibi non si attaccano, si friggono e posteriori uniformemente durante il tutto processo di preparazione. La tazza e' poster per una elevata qualità di panificazione, frittura e di cottura di pappe a latte. E' possibile usare la tazza per la conservazione dei prodotti e per la preparazione dei piatti in forno. Si può lavare in lavastoviglie.

#### RB-S500 — tazza inox

Capacità: 5 litri. Presenta una poster resistenza a sollecitazioni meccaniche. Si raccomanda per la preparazione di diverse minestre, frutte cotte con sciroppo, marmellate e conserve di frutta. Si può usare in esso blender, mixer ed altri apparecchi di cucina per la preparazione di puree di verdure, frutte e zuppe cremose. Non indicate per frittura. Si può lavare in lavastoviglie.

## V. PULITURA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Prima di pulire l'apparecchio verificare che l'apparecchio sia stato staccato dalla rete elettrica e si e' raffreddato completamente. Utilizzare un panno morbido e posteriori non posteriori per il lavaggio di stoviglie. Raccomandiamo di effettuare la pulizia dell'apparecchio subito dopo l'uso.



*Per la pulizia e' vietato d'usare le sostanze abrasive, le spugne con il rivestimento posteriori e sostanze chimiche aggressive. E' vietato di immergere il corpo di apparecchio in acqua oppure metterlo sotto il corrente d'acqua.*

Prima del primo utilizzo oppure per l'eliminazione di odori dopo la cottura raccomandiamo di far bollire per 15 minuti mezzo limone nel programma "STEAM".

Il vaso, il coperchio alluminico interno e la valvola a vapore vanno lavati dopo ogni utilizzo. La tazza può essere lavata in lavastoviglie. Dopo il lavaggio asciugare bene la tazza.

Per la pulitura del coperchio di alluminio interno:

1. Aprire il coperchio della pentola multifunzione.
2. Dalla parte interna del coperchio premere contemporaneamente verso il centro i due fissaggi di posteriori.
3. Senza forzare i tirare il coperchio di alluminio verso di se e in basso per staccarlo da coperchio principale.
4. Strofinare le superfici di entrambi i coperchi con panno umido oppure con una salvietta. In caso di necessità lavare il coperchio staccato sotto acqua corrente ed usare detersivo per stoviglie. Non si raccomanda di lavare in lavastoviglie.
5. Rimontare il coperchio seguente le stesse operazioni all'inverso. Inserire il coperchio di alluminio nei vani predisposti di fissaggio, unire con il coperchio essenziale e premere leggermente sui fissatori fino allo scatto. Il coperchio di alluminio deve essere fissato saldamente.

La valvola a vapore e' installata in un vano posteriori sul coperchio posteriori dell'apparecchio ed e' composta p da due parti: il disco esterno e la base.

Per la pulitura della valvola:

1. Tirare accuratamente verso di se e verso l'alto e verso il disco esterno, come e' dimostrato nel disegno **A4**.
2. Sulla parte interna del disco girare in senso antiorario la parte principale della valvola (in direzione **<open>**) fino alla fine e rimuoverla.
3. Accuratamente staccare la gomma dalla valvola. Lavare le tutte parti della valvola seguendo le istruzioni di cui sopra.
4. Rimontare la gomma al posto, unire le calette della parte essenziale con le sporgenze relative sulla parte interna del disco e girare in senso orario (in direzione **<close>**). Installare la valvola nel vano sul coperchio dell'apparecchio (il disco esterno deve sporgere all'indietro per estrarlo).

La condensa, che si forma durante la cottura, in questo modello si accumula in una cavità specale sul corpo dell'apparecchio intorno alla tazza e scende nel contenitore posterior nella parte posterior dell'apparecchio.

1. Aprire il coperchio, estrarre la tazza. In caso di necessita' sollevare leggermente la parte anteriore dell'apparecchio affiche' la condensa scenda nel contenitore.
2. Rimuovere il contenitore, tirandolo leggermente per sporgenza verso di se.
3. Svotare la condensa, lavare il contenitore e rimetterlo a posto.
4. Rimuovere la condensa rimasta nella cavit' intorno alla tazza con una salvietta da cucina.

## VI. CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE

### Errori durante la preparazione e metodi di risoluzione

In questo paragrafo sono riportati gli errori più comuni commessi durante la cottura nella pentola Multifunzione, esaminare le potenziali cause e possibili rimedi.

#### LA PIETANZA NON E' COTTA COMPLETAMENTE

| Probabili cause  | Soluzioni  |
|--|--|
| Avete dimenticato di chiudere il coperchio o non lo avete chiuso del tutto, quindi la temperature non era sufficientemente alta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la cottura non aprire il coperchio se non necessario.</li> <li>• Chiudere il coperchio fino allo scatto. Assicurarsi che nulla ostacoli la chiusura e la guarnizione all'interno del coperchio non sia deformata.</li> </ul>  |
| La tazza e l'elemento riscaldante non sono a stretto contatto, quindi la temperature di cottura non era sufficientemente alta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La tazza deve essere inserita correttamente con il fondo al diretto contatto con l'elemento riscaldante.</li> <li>• Assicurarsi che nel vano interno dell'apparecchio non vi siano oggetti estranei. Controllare che l'elemento riscaldante sia pulito.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La selezione degli ingredienti e' errata. Gli ingredienti non sono adatti alla ricetta scelta oppure e' stato selezionato il programma di cottura sbagliato.</li> <li>• Gli ingredienti non sono stati tagliati nella giusta misura, non sono rispettate le proporzioni fra gli ingredienti.</li> <li>• Impostato in modo errato il tempo di cottura (non calcolato bene).</li> <li>• La ricetta da voi scelta non e' adatta alla cottura nella pentola Multifunzione.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare preferibilmente le ricette giuste (adattate al modello concreto della pentola Multifunzione) e provate.</li> <li>• La selezione degli ingredienti, il modo in cui sono tagliati, le proporzioni, la scelta del programma e del tempo di cottura devono corrispondere alla ricetta prescelta.</li> </ul> |
| Durante la cottura a vapore: quantita' di acqua nella pentola insufficiente per garantire la densita' di vapore necessaria.  | Versare nella pentola una quantita' di acqua conforme alla ricetta. Se avete dei dubbi, controllare il livello dell'acqua durante la cottura.  |
| Durante la cottura in padella/frittura:  | Avete versato nel piatto troppo olio   |
|  | Eccesso di umidita' nel piatto   |
| Durante la bollitura: fuoriuscita del liquido durante la cottura dei prodotti ad elevata acidita'.   | Diversi prodotti richiedono un trattamento speciale prima della cottura: essere lavati, soffritti ecc. Seguire le indicazioni della ricetta.   |
| Prodotti da forno (non e' cotto):  | Durante la lievitazione l'impasto si e' attaccato alla parte interna del coperchio ed ha intasato la valvola del vapore.   |
|  | Avete messo nella tazza troppo impasto.  |

#### IL PRODOTTO E SCOTTO

|   |   |
|---|---|
| Errore nella selezione del tipo di prodotto o nell'impostazione del tempo di cottura. Gli ingredienti sono stati tagliati troppo finemente. | Usare le ricette adattate al vostro modello. La scelta degli ingredienti, il modo di tagliarli, le proporzioni, il programma e il tempo di cottura devono corrispondere alla ricetta. |
| Dopo aver terminato la cottura la pietanza e' rimasta troppo a lungo con il programma di tenuta in caldo acceso.                            | E' sconsigliato l'uso prolungato della funzione di tenuta in caldo. Se nel vostro modello e' prevista la disattivazione, utilizzatela.  |

#### DURANTE LA COTTURA IL PRODOTTO FUORIESECE

|  |  |
|--|--|
| Durante la cottura della pappa al latte il latte fuoriesce.  | La qualità e le proprietà del latte possono dipendere dal luogo e dalle condizioni di produzione. E' consigliato usare il latte ultra pastorizzato A contenuto di grassi fino al 2.5%. Se necessario diluire il latte con l'acqua.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli ingredienti non sono stati trattati o sono trattati scorrettamente (lavati male ecc.).</li> <li>• Non sono rispettate le proporzioni degli ingredienti oppure e' stato selezionato un tipo di prodotto non adatto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare ricette adattate al vostro modello. La selezione degli ingredienti, il trattamento preliminare, le proporzioni devono corrispondere alla ricetta.</li> <li>• I cereali interi, la carne, il pesce ed i frutti di mare vanno lavati accuratamente fino ad ottenere l'acqua trasparente.</li> </ul> |

#### LA PIETANZA SI ATTACCA AL PIATTO

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pentola e' stata pulita male dopo la cottura precedente.</li> <li>• Il rivestimento antiaderente del piatto e' danneggiato.</li> </ul> | Prima di iniziare a cucinare assicurarsi che il piatto sia ben pulito e il rivestimento antiaderente non sia danneggiato.   |
| La quantita' dei prodotti e' inferiore rispetto al necessario.   | Usare le ricette sicure, adatte al vostro modello   |
| Avete impostato un tempo piu' lungo del necessario.  | Ridurre il tempo di cottura e attenersi alla ricetta  |
| Durante la frittura: non avete versato l'olio nella pentola; non avete mescolato o avete girato i prodotti tardivamente.   | Per la frittura normale - versare nel piatto un po' di olio in modo che copra il fondo con uno strato sottile. Per la frittura uniforme mescolare o girare il contenuto di tanto in tanto |
| Preparazione degli stufati: nella pentola manca il liquido.  | Aggiungere nella pentola più liquido. Durante la cottura non aprire il coperchio se non necessario.   |
| Durante la bollitura: nella pentola manca il liquido (non sono state rispettate le proporzioni degli ingredienti).   | Rispettare la proporzione fra gli ingredienti liquidi e solidi.   |
| Preparazione dei prodotti da forno: non avete imburrito il piatto prima di cottura.  | Prima di mettere l'impasto nel piatto - imburrare o oleare (non versare l'olio nel piatto).   |

#### IL PRODOTTO HA PERSO LA FORMA INIZIALE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Avete mescolato eccessivamente.     | Durante la cottura normale non mescolare i prodotti più spesso di ogni 5-7 minuti.                     |
| Avete impostato un tempo eccessivo. | Ridurre il tempo di cottura oppure seguire la ricetta adattata al modello della pentola Multifunzione. |

#### IL PRODOTTO DA FORNO RISULTA UMIDO

|   |   |
|---|---|
| La selezione degli ingredienti e' scorretta, gli ingredienti hanno l'umidita' in eccesso (la frutta succosa, la frutta surgelata, la panna acida e cc). | Selezionare gli ingredienti in conformita' alla ricetta. Evitare gli ingredienti con alto livello di umidita' o usarli nelle quantita' ridotte.   |
| Il prodotto da forno cotto e' rimasto a lungo nella pentola chiusa.   | Cercare di rimuovere il prodotto da forno subito al termine di cottura, se necessario - lasciare il prodotto cotto nella pentola per un breve periodo con la funzione "Keep Warm" accesa. |

#### L'IMPASTO NON LIEVITA

|   |  |
|---|--|
| Le uova con lo zucchero sono stati montati male.  | Usare la ricetta adattata al vostro modello. La selezione degli ingredienti, il trattamento preliminare, le proporzioni devono corrispondere alla ricetta. |
| L'impasto e' rimasto a lievitare troppo tempo.  |  |
| Non avete setacciato la farina o avete lavorato male l'impasto.                               |  |
| Sono stati commessi degli errori nel mettere insieme gli ingredienti.                         |  |
| La ricetta scelta non e' adatta per la cottura nella pentola Multifunzione di questo modello. |  |

**i** In alcuni modelli "REDMOND" in caso di mancanza del liquido nel piatto durante il processo di cottura "STEW" e "SOUP" scatta il programma di sicurezza contro il surriscaldamento dell'apparecchio. In questo caso il programma di cottura si arresta e si avvia il programma di tenuta in caldo.

# Il tempo consigliabile di cottura dei vari prodotti a vapore

| N° | Prodotto  | Peso, gr. / quantità      | Quantità di acqua, ml | Tempo di cottura min |
|----|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | Filetto di maiale / manzo (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)      | 500                       | 500                   | 20/30                |
| 2  | Filetto di montone (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)             | 500                       | 500                   | 25                   |
| 3  | Filetto di pollo (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)               | 500                       | 500                   | 15                   |
| 4  | Polpettine / polpette                                   | 180 (6 pz.) / 450 (3 pz.) | 500                   | 10/15                |
| 5  | Pesce (filetto)   | 500                       | 500                   | 10                   |
| 6  | Gamberetti per le insalate, puliti, precotti, surgelati | 500                       | 500                   | 5                    |
| 7  | Patate (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)                         | 500                       | 500                   | 15                   |
| 8  | Carote (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)                         | 500                       | 500                   | 35                   |
| 9  | Barbabietola (a cubetti 1,5 x 1,5 cm)                   | 500                       | 500                   | 1 ora e 10 minuti    |
| 10 | Verdure (surgelate)                                     | 500                       | 500                   | 10                   |
| 11 | Uovo  | 3 pz.                     | 500                   | 10                   |

## Raccomandazioni per l'impostazione della temperatura nel programma "MULTICOOK"

| N° | Temperatura di cottura | Indicazioni per l'uso (consultate anche il ricettario)                              |
|----|------------------------|---|
| 1  | 35°C                   | Impasti, preparazione aceto   |
| 2  | 40°C                   | Preparazione dello yogurt   |
| 3  | 45°C                   | Fermenti  |
| 4  | 50°C                   | Fermentazione   |
| 5  | 55°C                   | Preparazione dolci soffici  |
| 6  | 60°C                   | Preparazione del tè verde e baby food   |
| 7  | 65°C                   | Preparazione della carne in confezione sottovuoto                                   |
| 8  | 70°C                   | Preparazione punch  |
| 9  | 75°C                   | Pasterizzazione e tè bianco   |
| 10 | 80°C                   | Preparazione del vino caldo   |
| 11 | 85°C                   | Preparazione della ricotta e di prodotti che necessitano di tempi di cottura lunghi |
| 12 | 90°C                   | Preparazione del tè rosso   |
| 13 | 95°C                   | Preparazione di pappe al latte  |
| 14 | 100°C                  | Preparazione di marmellate  |
| 15 | 105°C                  | Preparazione di gelatine di carne   |
| 16 | 110°C                  | Sterilizzazione   |
| 17 | 115°C                  | Preparazione di sciroppo di zucchero  |
| 18 | 120°C                  | Preparazione dello stinco di maiale   |
| 19 | 125°C                  | Preparazione della carne brasata  |
| 20 | 130°C                  | Preparazione di dolci da forno  |
| 21 | 135°C                  | Riscaldamento di piatti pronti per l'ottenimento di una superficie croccante        |
| 22 | 140°C                  | Affumicamento   |
| 23 | 145°C                  | Preparazione di verdure e pesce al cartoccio  |
| 24 | 150°C                  | Preparazione di carne al cartoccio  |
| 25 | 155°C                  | Preparazione di cibi a pasta lievitante   |

| N° | Temperatura di cottura | Indicazioni per l'uso (consultate anche il ricettario)  |
|----|------------------------|---|
| 26 | 160°C                  | Pollame   |
| 27 | 165°C                  | Bistecche   |
| 28 | 170°C                  | Funzione friggitrice (patate fritte, pollo fritto ecc.) |

**i** Si dovrebbe tener presente che questi sono consigli generali. Il tempo reale potrebbe differire dai valori consigliati, a seconda della qualità di un prodotto particolare e anche alle vostre preferenze di gusto.

## Tabella riassuntiva dei programmi di cottura (impostazioni di fabbrica)

| Programma    | Raccomandazioni per l'uso   | Tempo di cottura predefinito | Tempi di cottura/intervalli di variazione dei tempi di cottura | Avvio ritardato | Tempo di attesa d'avvio a regime del programma | Autoricaldamento |
|--------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|------------------|
| MULTICOOK    | Preparazione di diversi piatti con la possibilità di impostazione della temperatura e del tempo di preparazione | 15 min                       | 5 min - 1 ora / 1 min<br>1 ora - 12 ore / 5 min                | +               | -  | +                |
| OATMEAL      | Preparazione di pappa al latte  | 10 min                       | 5 min - 1 ora 30 min / 1 min                                   | +               | -  | +                |
| STEW         | Brasati di carne, pesce, verdure, contorni e piatti complessi   | 1 ora                        | 20 min - 12 ore / 5 min  | +               | -  | +                |
| FRY          | Frittura di carni, pesce, verdure e piatti complessi  | 15 min                       | 5 min - 1 ora 30 min / 1 min                                   | -               | -  | +                |
| SOUP         | Minestre, minestrone, e minestre fredde   | 1 ora                        | 20 min - 8 ore / 5 min   | +               | -  | +                |
| STEAM        | Cottura a vapore di carni, pesce, verdure e altri piatti  | 15 min                       | 5 min - 2 ore / 5 min  | +               | +  | +                |
| PASTA        | Preparazione di pasta di varie sorte di grano, salsicce, ravioli e altri cibi precotti                          | 8 min                        | 2 min - 20 min / 1 min   | -               | +  | +                |
| SLOW COOK    | Preparazione di latte bollito, carni stufate, gelatine di carne   | 5 ore                        | 1 ora - 8 ore / 10 min   | +               | -  | +                |
| BOIL         | Cottura di verdure e legumi   | 40 min                       | 5 min - 2 ore / 5 min  | +               | -  | +                |
| BAKE         | Preparazione di torte, dolci di pasta a lievitazione e sfoglia  | 1 ora                        | 20 min - 8 ore / 5 min   | +               | -  | +                |
| GRAIN        | Cereali, pappe frolle con acqua e grani mondati   | 35 min                       | 5 min - 4 ore / 5 min  | +               | -  | +                |
| PILAF        | Preparazione di vari tipi di risotti (con carne, pesce, selvaggina, verdure)                                    | 1 ora                        | 20 min - 1 ora 30 min / 10 min                                 | +               | -  | +                |
| YOGURT/DOUGH | Preparazione di vari tipi di yogurt e impasti   | 8 ore                        | 6 ore - 12 ore / 10 min  | +               | -  | -                |
| PIZZA        | Preparazione di pizze   | 25 min                       | 20 min - 1 ora / 5 min   | +               | -  | +                |
| BREAD        | Preparazione di diversi tipi di pane con farina di frumento e di segale (incluso l'impasto)                     | 3 ore                        | 1 ora - 6 ore / 10 min   | +               | -  | -                |
| DESSERT      | Preparazione di vari tipi di dessert, con frutta e frutti di bosco  | 1 ora                        | 5 min - 4 ore / 5 min  | +               | -  | +                |
| QUICK COOK   | Preparazione rapida di riso, pappe frolle con acqua   | 30 min                       | -  | -               | -  | +                |

## VII. PRIMA DI RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA

| Informazione di errore sul display | Possibili guasti  | Risoluzione degli problemi  |
|------------------------------------|---|---|
| E1 - E3                            | Errore di sistema (malfunzionamento della scheda elettronica o del sensore di temperatura) o coperchio chiuso male. | Chiusure bene il coperchio. Se il problema persiste, contattare un centro assistenza autorizzato. |

| Guasto                             | Possibile causa  | Risoluzione del problema  |
|------------------------------------|--|---|
| Non si accende                     | Assenza di corrente elettrica.                                       | Controllare la tensione della presa elettrica.                                  |
| La pentola si cuoce troppo a lungo | Interruzione di alimentazione dalla rete elettrica                   |   |
|                                    | Fra la pentola e l'elemento riscaldante si trova l'oggetto estraneo. | Rimuovere l'oggetto estraneo.   |
|                                    | La pentola e' stata inserita.  | Sistemare bene la pentola.  |
|                                    | E' sporco l'elemento riscaldante.                                    | Scollegare l'apparecchio, lasciarlo raffreddare. Pulire l'elemento riscaldante. |

## VIII. GARANZIA

Questo prodotto è coperto da garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia il produttore si impegna alla risoluzione di eventuali problemi tramite la riparazione, sostituzione dei pezzi o la sostituzione di tutto l'apparecchio se verranno rivelati difetti di fabbrica dovuti dalla scarsa qualità dei materiali o di assemblaggio. La garanzia E' valida solo se la data di acquisto è riportata sulla scheda di garanzia originale con il timbro e la firma del negozio del venditore. La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso, non è stato riparato, smontato, non è stato danneggiato a causa di uso improprio e se e' stata mantenuta la componentistica originale. La presente garanzia non copre l'usura naturale ed i materiali di consumo (i filtri, le lampade, i rivestimenti di ceramica, Teflon, antiaderenti ad altri, le guarnizioni ecc.).

La vita utile dell'apparecchio comincia e la garanzia entra in vigore il giorno dell'acquisto o di fabbricazione (quando la data dell'acquisto è impossibile da determinare).


La data di fabbricazione dell'apparecchio è iscritta nella matricola che viene indicata nella etichetta adesiva di identificazione applicata sul manufatto. La matricola è composta da 13 cifre. Le 6° e 7° Cifre significano il mese, mentre la 8° Cifra è l'anno della produzione.

Il ciclo di vita della pentola Multifunzione, stabilito dal produttore e' di 5 anni dalla data di acquisto a condizione dell'uso corretto conforme agli standard tecnici applicabili.

*L'imballo, il manuale e l'apparecchio stesso devono essere smaltiti in conformità al programma di riciclaggio locale. Non smaltire l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici.*

Antes de comenzar el empleo de este artículo leer atentamente el Manual de su empleo y conservar en calidad de la guía. El empleo correcto del instrumento prolongará considerablemente su plazo de servicio.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

 *El Fabricante no es responsable de los deterioros provocados por la inobservación de los requerimientos de la técnica de seguridad y reglas de empleo del artículo.*

- Este aparato es un dispositivo multifuncional para la cocción de alimentos en un entorno doméstico y se puede utilizar en los apartamentos, casas rurales, habitaciones de hotel, salas de servicios públicos de tiendas, oficinas o en otras condiciones donde el uso no industrial. Uso industrial o cualquier otro uso no autorizado del dispositivo serán considerados como violación del uso adecuado del producto. En este caso el fabricante no se hace responsable de las consecuencias.
- Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica comprobar si su tensión coincide con la tensión nominal de alimentación del instrumento (ver las características o

la placa de fábrica del artículo).


- Usar el alargador diseñado para la potencia consumida del instrumento – la incorrespondencia de los parámetros puede provocar el cortocircuito o la inflamación del cable.
- Conectar el instrumento sólo a los enchufes hembras que tienen la toma de tierra – es requerimiento obligatorio de la protección contra la electrocución. En caso de usar el alargador, asegurarse de que éste tenga también la toma de tierra.



*¡Atención! ¡Durante el funcionamiento del instrumento su cuerpo, taza y piezas metálicas se calientan! ¡Tenga cuidado! Usar las manoplas de cocina.*


- Para evitar la quemadura con vapor caliente no inclinarse sobre el dispositivo en caso de apertura de la tapa.
- Desconectar el instrumento de la toma de corriente después del empleo, así como durante su limpieza y traslado. Retirar el cordón eléctrico con manos secas, la mantenerlo por el enchufe macho, sino por el conductor.

- No tender el cordón de alimentación eléctrica en los vanos de puerta o cerca de las fuentes del calor. Controlar que el cordón eléctrico no sea retorcido o encorvado, no se contacte con los objetos agudos, ángulos y bordes de los muebles.

 *Recordar: el deterioro accidental del cable de alimentación eléctrica puede provocar las fallas que no corresponden a las condiciones de la garantía, así como la electrocución. El cable eléctrico deteriorado requiere la sustitución urgente en el centro de servicio.*

- No instalar el instrumento en una superficie blanda, no cubrirlo durante el funcionamiento – esto puede provocar su recalentamiento y falla del dispositivo.
- Está prohibido emplear el instrumento al aire libre – la penetración de la humedad y de los objetos extraños en el interior del cuerpo del dispositivo puede provocar los deterioros graves.
- Antes de limpiar el instrumento asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica

y enfriado completamente. Observar estrictamente las instrucciones de limpieza del instrumento.

 *Está prohibido cargar el cuerpo del instrumento en el agua y colocarlo bajo el chorro del agua.*

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, neurológica o mental, falta de experiencia y los conocimientos salvo cuando dichas personas estén supervisados o se realice su instrucción en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Es necesario supervisar a los niños para evitar que jueguen con el dispositivo, sus accesorios, así como con su embalaje original de fábrica. La limpieza y mantenimiento del equipo no deben llevarse a cabo por los niños sin supervisión de adultos.
- Está prohibido realizar independientemente la reparación del instrumento o introducir las modificaciones en su estructura. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación

deben realizarse en el centro de servicio autorizado. El trabajo realizado no profesionalmente puede provocar la falla del instrumento, traumas y deterioro del material.

#### Características técnicas

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Modelo .....                   | RMC-M90E                                  |
| Potencia .....                 | 860 W                                     |
| Tensión .....                  | 220-240 V, 50 Hz                          |
| Volumen de la taza .....       | 5 l                                       |
| Recubrimiento de la taza ..... | cerámico, de antiquemadura ANATO® (Corea) |
| Display LED .....              | hay, de color                             |
| 3D-calentamiento .....         | hay                                       |

#### Programas

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTICOCINERO)         | 10. BAKE (HORNEAR)               |
| 2. OATMEAL (ARROZ CON LECHE)         | 11. GRAIN (CEREALES)             |
| 3. STEW (GUISADO)                    | 12. PILAF (PAELLA)               |
| 4. FRY (FREIR)                       | 13. YOGURT/DOUGH (YOGURT/MASA)   |
| 5. SOUP (SOPA)                       | 14. PIZZA                        |
| 6. STEAM (VAPOR)                     | 15. BREAD (PAN)                  |
| 7. PASTA (MACARRONES)                | 16. DESSERT (POSTRES)            |
| 8. SLOW COOK (COCCIÓN A FUEGO LENTO) | 17. QUICK COOK (COCCIÓN EXPRESA) |
| 9. BOIL (HERVIR)                     |                                  |

#### Funciones

|  |                     |
|--|---------------------|
| Mantenimiento de la temperatura de los platos preparados (autocalentamiento) ..... | hay, hasta 24 horas |
| Desactivación preliminar del autocalentamiento .....                               | hay                 |
| Calentamiento del plato .....  | hay, hasta 24 horas |
| Arranque suspenso .....  | hay, hasta 24 horas |

#### Equipo estándar

|  |       |
|--|-------|
| Multiolla .....                                | 1 pz. |
| Taza RB-C512 .....                             | 1 pz. |
| Contenedor para la preparación al vapor .....  | 1 pz. |
| Cesta con el mango para asar en la grasa ..... | 1 pz. |
| Vaso mensurado .....                           | 1 pz. |
| Cucharón .....                                 | 1 pz. |
| Cuchara plana .....                            | 1 pz. |
| Libro "100 recetas" .....                      | 1 pz. |
| Soporte para el cucharón/cuchara .....         | 1 pz. |
| Manual de empleo .....                         | 1 pz. |

|  |       |
|--|-------|
| Libro de servicio .....                | 1 pz. |
| Cordón de alimentación eléctrica ..... | 1 pz. |

*El Fabricante tiene el derecho para la introducción de las modificaciones en el diseño, equipo estándar, así como las características técnicas del artículo durante el perfeccionamiento de su producción sin avisar complementariamente sobre estas modificaciones.*

#### Estructura de la multiolla RMC-M90E A1

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Tapa del instrumento          | 10. Cucharón                                 |
| 2. Tapa interior desmontable     | 11. Vaso mensurado                           |
| 3. Taza                          | 12. Contenedor para la preparación al vapor  |
| 4. Botón de apertura de la tapa  | 13. Cesta con el mango para asar en la grasa |
| 5. Panel de mando con el display | 14. Soporte para el cucharón/cuchara         |
| 6. Cuerpo                        |  |
| 7. Mango para la transportación  |  |
| 8. Válvula de vapor desmontable  |  |
| 9. Cuchara plana                 |  |

#### Panel de mando A2

La multiolla REDMOND RMC-M90E está equipada con el panel de mando sensorial con el display de cristales líquidos de color multifuncional.

1. "Reheat/Cancel" ("Recalentar/Cancelar") – activación/desactivación de la función del calentamiento, interrupción del funcionamiento del programa de preparación, anulación de los ajustes realizados.
2. "Time Delay" ("Arranque suspenso") – activación del modo de ajuste del tiempo del arranque suspenso.
3. "Temperature" ("Temperatura") – ajuste del valor de la temperatura en el programa "MULTICOOK".
4. "Hour" ("Hora") – selección del valor de la hora en los modos de ajuste el tiempo de preparación y arranque suspenso.
5. "Min" ("Minutos") – selección del valor de los minutos en los modos de ajuste el tiempo de preparación y arranque suspenso.
6. "QUICK COOK" ("Cocción expresa") – activación del programa "QUICK COOK".
7. "Menu/Keep Warm" ("Menú/Conservador de calor") – selección del programa automático de la preparación; desactivación preliminar del autocalentamiento.
8. "Start" – activación del modo establecido de la preparación.
9. Display.

#### Estructura del display A3

1. Indicador de realización del programa automático "QUICK COOK".
2. Indicador del funcionamiento del programa de preparación/calentamiento.
3. Indicador de las etapas de la preparación.
4. Indicador de la temperatura establecida en el programa "MULTICOOK".
5. Indicador de la acción de la función "Time Delay".
6. Indicador del modo de indicaciones del temporizador.
7. Temporizador.
8. Indicador del programa de preparación automático elegido.

## I. ANTES DE COMENZAR EL EMPLEO

Desembarcar cuidadosamente el artículo y retirarlo de la caja, eliminar todos los materiales de embalaje y etiquetas publicitarias excepto la etiqueta con el número de serie.

La ausencia del número de serie en el artículo le priva automáticamente el derecho para su servicio de garantía.

Frotar el cuerpo del instrumento con un tejido húmedo. Lavar la taza con agua

jabonosa caliente. Secar cuidadosamente. En caso de empleo por primera vez el olor extraño puede aparecer, esto no es consecuencia del defecto del instrumento. En este caso realiza la limpieza del instrumento.

**⚠ Atención!** Está prohibido usar el instrumento en caso de presencia de cualesquiera defectos.

## II. EMPLEO DE LA MULTIOLLA

### Antes de activar por primera vez

Instalar el instrumento en una superficie horizontal plana para que el vapor caliente que sale de la válvula de vapor no se penetre en el empapelado, recubrimientos decorativos, instrumentos electrónicos y otros objetos o materiales que pueden sufrir por la humedad y temperatura elevada.

Antes de la preparación asegurarse de que las partes interiores y exteriores visibles de la multiolla no tengan deterioros, cizalladuras ni otros defectos. La presencia de los objetos extraños no se admite entre la taza y el elemento calentador.

### Ajuste del tiempo de la preparación

En la multiolla REDMOND RMC-M90E se puede ajustar independientemente el tiempo de preparación de cada programa (excepto el programa "QUICK COOK"). El paso de cambio y la banda posible del tiempo establecido dependen del programa de preparación elegido. Para cambiar el tiempo:

1. Después de la selección del programa de preparación, al presionar el botón "Hour", ajustar el valor del reloj. En caso de mantenimiento del botón presionado durante algunos segundos, el cambio acelerador del valor comenzará.
2. Al presionar el botón "Min", ajustar el valor de los minutos. En caso de mantenimiento del botón presionado durante algunos segundos, el cambio acelerador del valor comenzará.
3. En caso de necesidad ajustar el tiempo de preparación de menos de una hora, presionar el botón "Hour" hasta la puesta al cero del valor del reloj. Luego al presionar el botón "Min", ajustar el valor necesario de los minutos.
4. Después del fin del ajuste del tiempo de preparación (el display sigue parpadeando), pasar a la siguiente etapa según el algoritmo del programa de preparación elegido. Para la anulación de los ajustes realizados presionar el botón "Reheat/Cancel", luego introducir todo el programa de preparación de nuevo.

**i** En caso de ajuste manual del tiempo de preparación tomar en consideración la banda posible de los ajustes y el paso de ajuste previsto según el programa de preparación elegido con anticipación conforme a la tabla de ajustes de fábrica.

Para su comodidad la banda del tiempo establecido en los programas de preparación comienza de los valores mínimos. Esto permite prolongar el funcionamiento del programa para el plazo pequeño, si el plato no es preparado todavía al tiempo principal.

En algunos programas automáticos el recuento del tiempo establecido de preparación comienza sólo después de la salida del instrumento a la temperatura de trabajo establecida. Por ejemplo, al verter el agua fría y ajustar el tiempo de preparación de 5 minutos en el programa "STEAM", la activación del programa y el recuento inverso del tiempo de preparación establecido comenzará sólo después de la ebullición del agua y formación de una cantidad suficiente del vapor en la taza.

En el programa "PASTA" el recuento del tiempo establecido de preparación comienza después de la ebullición del agua y la presión repetida del botón "Start".



## Función "Time Delay" ("Arranque suspenso")

La función permite establecer el intervalo del tiempo después del fin del cual el plato debe ser preparado (teniendo cuenta del tiempo de funcionamiento del programa). Se puede ajustar el tiempo en la banda de 10 minutos hasta 24 horas con el paso de ajuste de 10 minutos. Es necesario tomar en consideración que el tiempo de demora debe ser mayor que el tiempo de preparación ajustado, en caso contrario el programa comenzará el funcionamiento inmediatamente después de la presión del botón "Start".

Usted puede establecer el tiempo del arranque suspenso después de la selección del programa automático, el ajuste de los valores de la temperatura y del tiempo de preparación.

1. Activar el modo de ajuste del tiempo para el arranque suspenso por presionar el tiempo "Time Delay". La inscripción aparecerá "Time Delay" en el display, y el temporizador comenzará a parpadear.
2. Al presionar el botón "Hour", cambiar el valor del reloj según los pasos. El formato del tiempo establecido es de 24 horas. En caso de mantenimiento del botón presionado durante algunos segundos, el cambio acelerador del valor comenzará.
3. Al presionar el botón "Min", cambiar el valor de los minutos según los pasos. En caso de mantenimiento del botón presionado durante algunos segundos, el cambio acelerador del valor comenzará.
4. En caso de necesidad ajustar el tiempo de preparación de menos de una hora, presionar consecutivamente el botón "Hour" en el modo de ajuste del reloj hasta la puesta al cero del valor del reloj. Luego al presionar el botón "Min", ajustar el valor necesario de los minutos.
5. Para la anulación de los ajustes realizados presionar el botón "Reheat/Cancel", luego introducir todo el programa de preparación de nuevo.
6. Después de la terminación del ajuste del tiempo presionar y mantener el botón "Start" durante unos segundos. El indicador del funcionamiento de la función "Time Delay" se encenderá, la realización del programa y el recuento inverso del tiempo comenzarán.
7. El plato será preparado, al pasar el tiempo asignado. Después de la terminación del programa la función de mantenimiento de la temperatura de los platos preparados (Conservador de calor) se activará y el indicador "Reheat/Cancel" del botón se encenderá.
8. Para la desactivación del autocalentamiento presionar el botón "Reheat/Cancel". El indicador del botón se apagará.

**i** La función del arranque suspenso es accesible para todos los programas automáticos de la preparación, excepto los programas "FRY", "PASTA" y "QUICK COOK".

No se recomienda usar la función "Time Delay", si la receta contiene los productos de leche y otros productos averibles (huevo, leche fresca, carne, queso etc.).

En caso de ajuste del tiempo en la función "Time Delay" es necesario tomar en consideración que el recuento del tiempo en el programa "STEAM" comienza sólo después de alcanzar la multiolla la temperatura de trabajo necesaria (después de la ebullición del agua).

## Función de mantenimiento de la temperatura de los platos preparados "Keep Warm" (Conservador de calor)

Se activa automáticamente inmediatamente después del fin del funcionamiento del programa de preparación y puede mantener la temperatura del plato acabado dentro de los límites de 70-75°C durante 24 horas. Con el autocalentamiento activo el indicador el botón "Reheat/Cancel" luce, el recuento directo del tiempo de funcionamiento en este modo se presenta en el display. En caso de necesidad el autocalentamiento puede ser desactivado, al presionar y al mantener el botón "Reheat/Cancel" durante algunos segundos.

## Desactivación preliminar del autocalentamiento

Después del fin del funcionamiento del programa de preparación la activación del autocalentamiento no es deseable siempre. Teniendo cuenta de esto la posibilidad de la desactivación previa de esta función durante la activación o el funcionamiento del programa de preparación principal está prevista en la multiolla REDMOND RMC-M90E. Para esto durante el arranque o el funcionamiento del programa presionar y mantener el botón "Menu/Keep Warm" durante algunos segundos hasta que el indicador del botón "Reheat/Cancel" se apague. Presionar el botón "Menu/Keep Warm" una vez más para activar de nuevo el autocalentamiento (el indicador del botón "Reheat/Cancel" se encenderá).

## Función de calentamiento de los platos

Se puede usar la multiolla REDMOND RMC-M90E para el recalentamiento de los platos fríos. Para esto:

- Poner los productos en la taza, instalarla en el cuerpo de la multiolla.
- Cerrar la tapa, conectar el instrumento a la red eléctrica.
- Presionar y mantener el botón "Reheat/Cancel" durante algunos segundos hasta la señal sonora. El indicador correspondiente y el indicador del botón se encenderán en el display. El temporizador comenzará el recuento del tiempo del recalentamiento.

El instrumento recalentará el plato hasta la temperatura de 70-75°C y lo mantendrá en el estado caliente durante 24 horas. En caso de necesidad se puede parar el recalentamiento, al presionar y al mantener el botón "Reheat/Cancel" durante algunos segundos hasta que los indicadores correspondientes se apaguen en el display y en el botón.

**!** A pesar de que la multiolla puede conservar el producto en el estado recalentado durante el tiempo hasta 24 horas, no se recomienda dejar el plato en estado recalentado durante más de dos-tres horas, pues esto puede provocar el cambio de sus propiedades gustativas a veces.

## Orden general de acciones en caso de empleo de los programas automáticos

1. Preparar (medir) los ingredientes necesarios.
2. Colocar los ingredientes en la taza de la multiolla según el programa de preparación e insertarla en el cuerpo del instrumento. Controlar que todos los ingredientes, incluso el líquido, se encuentren inferior a la marca máxima en la superficie interior de la taza. Asegurarse de que la taza está instalada sin sesgos y se contacte ajustadamente con el elemento calorífero.
3. Cerrar la tapa de la multiolla hasta un clic. Conectar el instrumento a la red eléctrica.
4. Al presionar el botón "Menu/Keep Warm", elegir el programa de preparación necesario (el indicador del programa correspondiente se encenderá en el display).
5. Si el tiempo de preparación establecido por defecto no es conveniente para Usted, puede cambiar este valor por presionar los botones "Hour" y "Min".
6. En caso de necesidad establecer el tiempo del arranque suspenso. La función "Time Delay" no es accesible en caso de empleo de los programas "FRY", "PASTA" y "QUICK COOK".
7. Para la activación del programa de preparación presionar y mantener el botón "Start" durante algunos segundos hasta que los indicadores de los botones "Start" y "Reheat/Cancel" se enciendan. La ejecución del programa establecido y el recuento inverso del tiempo de preparación comenzarán. En el programa "STEAM" el recuento inverso comenzará después de la ebullición del agua y después de alcanzar la densidad suficiente del vapor en la taza; en el programa "PASTA" — después de la ebullición del agua en la taza, la colocación de los productos y la presión repetida del botón "Start".

8. En caso de necesidad se puede desactivar de antemano la función del autocalentamiento, al presionar y al mantener el botón "Menu/Keep Warm" hasta que el indicador del botón "Reheat/Cancel" se apague. La presión repetida del botón "Menu/Keep Warm" activará de nuevo esta función. La función del autocalentamiento es inaccesible en caso de empleo de los programas "YOGURT/DOUGH" y "BREAD".
9. La señal sonora les avisará sobre la terminación del programa de preparación. Luego en dependencia del programa elegido o ajustes corrientes el instrumento pasará en el modo de autocalentamiento (el indicador el botón "Reheat/Cancel" luce) o en el modo de espera (el indicador del botón "Start" parpadear).
10. Cesar el proceso de preparación o el autocalentamiento, presionar y mantener el botón "Reheat/Cancel" durante algunos segundos para anular el programa introducido.



Para la recepción del resultado de alta calidad ofrecemos usar las recetas de preparación de los platos representados en el libro "100 recetas" que se adjunta a la multiolla REDMOND RMC-M90E y es elaborada especialmente para este modelo.



Si según su opinión Usted no ha alcanzado el resultado deseable en los programas automáticos ordinarios, usar el programa universal "MULTICOOK" con la banda ampliada de ajustes manuales que abre unas posibilidades enormes para sus experimentos culinarios.

## Programa "MULTICOOK"

Este programa está destinado para preparar casi todos los platos según los parámetros de la temperatura y el tiempo de preparación establecidos por el usuario. Gracias al programa "MULTICOOK" la multiolla REDMOND RMC-M90E puede sustituir una serie entera de accesorios de cocina y permitirá a preparar el plato casi según cualquiera receta que le interesa de las que se presentan en el antiguo libro de culinaria o de Internet.

Para su comodidad en caso de preparación de los platos con la temperatura hasta 80°C la función del autocalentamiento es desactivada. En caso de necesidad se puede activarla manualmente, al presionar y al mantener el botón "Menu/Keep Warm" durante algunos segundos después de la activación del programa de preparación hasta que el indicador "Reheat/Cancel" se enciende.

- El tiempo de preparación de 15 minutos es establecido por defecto en el programa "MULTICOOK", la temperatura de preparación es de 100°C por defecto.
- La banda de regulación manual de la temperatura (se cambia en caso de presión del botón "Temperature"): 35°C — 170°C con el paso de cambio de 5°C.
- La banda de regulación manual del tiempo: 5 minutos — 12 horas con el paso de cambio de 1 minuto para el intervalo hasta 1 hora o de 5 minutos — para el intervalo superior a 1 hora.



En el programa "MULTICOOK" se puede preparar una gran cantidad de platos diferentes. Usar el libro "100 recetas" de nuestros cocineros profesionales o la tabla especial de las temperaturas recomendadas para la preparación de diferentes platos y productos.

## Programa "OATMEAL"

Se recomienda para preparar las papillas a base de leche. El tiempo de preparación es de 10 minutos por defecto en el programa. El ajuste manual del tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 1 hora 30 minutos con el paso de ajuste de 1 minutos es posible.

El programa "OATMEAL" está destinado para preparar la papilla con el empleo de la leche pasteurizada de pequeña grasura. Para evitar la ebullición de la leche y recibir el resultado necesario antes de la preparación se recomienda ejecutar las siguientes acciones:

- lavar esmeradamente todos los granos de cereales integrales (arroz, alforfón, mijo limpio etc.) hasta que el agua se haga puro;
- antes de la preparación lubricar la taza de la multiolla con mantequilla;
- controlar estrictamente las proporciones, al medir los ingredientes según las indicaciones del libro de recetas; disminuir o aumentar la cantidad de ingredientes estrictamente proporcionalmente;
- en caso de empleo de la leche integra diluirla con agua potable en la proporción de 1:1.

Las propiedades de la leche y granos pueden distinguirse en dependencia del lugar de procedencia, lo que influye en los resultados de la preparación a veces.

Si el resultado deseable no ha sido alcanzado en el programa t, usar el programa universal "MULTICOOK". La temperatura óptima de preparación de la papilla a base de leche es de 95°C. Establecer la cantidad de los ingredientes y el tiempo de preparación según la receta.

#### Programa "STEW"

Se recomienda para estofar verduras, carne, pollo, productos del mar. El tiempo de preparación es de 1 hora por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 20 minutos hasta 12 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "FRY"

Se recomienda para asar carnes, verduras, pollo, productos del mar. El tiempo de preparación es de 15 minutos por defecto en el programa. El ajuste manual del tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 1 hora 30 minutos con el paso de ajuste de 1 minutos es posible.

La función "Time Delay" no es accesible en este programa.



Observar las instrucciones del libro de recetas y mezclar periódicamente el contenido de la taza para que los ingredientes no se quemen. Se admite preparar con la tapa abierta de la multiolla.

#### Programa "SOUP"

Se recomienda para la preparación de diferentes caldos y primeros platos, así como compotas y bebidas. El tiempo de preparación es de 1 hora por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 20 minutos hasta 8 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "STEAM"

Se recomienda para la preparación al vapor de las verduras, pescado, carne, platos dietéticos y vegetarianos, menú para los niños. El tiempo de preparación es de 15 minutos por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 2 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

Usar el contenedor especial (que forma parte del juego) para la preparación en este programa:

1. Verter 600-1000 ml del agua en la taza. Instalar el contenedor en la taza para la preparación al vapor.
2. Medir y preparar los productos según la receta, colocarlos uniformemente en el contenedor e insertar la taza en el cuerpo del instrumento. Asegurarse de que la taza se contacte herméticamente con el elemento calorífero.
3. Seguir las instrucciones del p. 3-10 de la sección "Orden general de acciones en caso de empleo de los programas automáticos".



El recuento inverso del tiempo de funcionamiento del programa de preparación comienza después de la ebullición del agua y después de alcanzar la densidad suficiente del vapor en la taza.

Si Usted no use los ajustes automáticos del tiempo en este programa, usar la tabla del tiempo recomendada para la preparación al vapor para diferentes productos.

#### Programa "PASTA"

Se recomienda para la preparación de las pastas alimenticias, ravioles, salchichas, para coser los huevos etc. El tiempo de preparación es de 8 minutos por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 2 minutos hasta 20 minutos con el paso de ajuste de 1 minuto. El programa prevé que el agua se lleve hasta la ebullición, la carga de los ingredientes y su preparación futura. La señal sonora avisará sobre el momento de la ebullición del agua y la necesidad de la carga de los productos. El recuento repetido del tiempo de funcionamiento del programa de preparación comenzará después de la presión repetida del botón "Start".

La función "Time Delay" no es accesible en este programa.



En caso de preparación de algunos productos (por ejemplo, macarrones, raviolis etc.) la espuma se forma. Para prevenir su derrame posible fuera de los límites de la taza se puede abrir la taza dentro de algunos minutos después de cargar los productos en el agua hirviendo.

#### Programa "SLOW COOK"

Se recomienda para la preparación de los platos estofados, leche cocida a fuego lento. El tiempo de preparación es de 5 horas por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 1 hasta 8 horas con el paso de ajuste de 10 minutos.

#### Programa "BOIL"

Se recomienda para la preparación de las verduras y los leguminosos. El tiempo de preparación es de 40 minutos por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 2 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "BAKE"

Se recomienda para la cocción de los bizcochos, gratines, pasteles de la pasta de levadura y hojaldrado. El tiempo de preparación es de 1 hora por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 20 minutos hasta 8 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.



Se puede preparar el estado de preparación del bizcocho, al hincar la pala de madera (mondadientes) en él. Si después de sacarla, la pala no tiene trozos de la pasta adherida, el bizcocho está preparado.

Durante la preparación del pan se recomienda desactivar la función del recalentamiento automático del plato en todas las etapas de preparación.

#### Programa "GRAIN"

El programa se recomienda para la cocción de las papillas deleznales de diferentes tipos de los granos, la preparación de diferentes aderezos. El tiempo de preparación es de 35 minutos por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 4 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "PILAF"

El programa se recomienda para la preparación de diferentes tipos del pilaf, paella. El tiempo de preparación es de 1 hora por defecto en el programa. El ajuste manual del tiempo de preparación en la banda de 20 minutos hasta 1 hora 30 minutos con el paso de ajuste de 10 minutos es posible.

#### Programa "YOGURT/DOUGH"

Puede preparar diferentes yogures sabrosos y útiles en su casa por medio de este programa. El tiempo de preparación es de 8 horas por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 6 hasta 12 horas con el paso de ajuste de 10 minutos.

La función de autocalentamiento no es accesible en este programa.

Al colocar los ingredientes, es necesario controlar que éstos se encuentren inferior a la marca ½ en la superficie interior de la taza.

Se puede usar el juego especial de los botes para el yogur REDMOND RAM-G1 (se adquiere separadamente) para la preparación de los yogures.

#### Programa "PIZZA"

Se recomienda para la preparación de la pizza. El tiempo de preparación es de 25 minutos por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 20 minutos hasta 1 hora con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "BREAD"

Se recomienda para la cocción de diferentes tipos del pan de la harina de trigo y con la adición de la harina de centeno. El programa prevé el ciclo completo de preparación de la fermentación de la pasta hasta la cocción. El tiempo de preparación es de 3 horas por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 1 hasta 6 horas con el paso de ajuste de 10 minutos.

La función de autocalentamiento no es accesible en este programa.

Al colocar los ingredientes, es necesario controlar que éstos se encuentren inferior a la marca ½ en la superficie interior de la taza.



Se debe tomar en cuenta que durante la primera hora del funcionamiento del programa la fermentación de la pasta se realiza, y luego la misma cocción se realiza.

- Antes de usar la harina, se recomienda cernirla para la saturación con oxígeno y la eliminación de las impurezas.
- No se recomienda usar la función "Time Delay", pues esto puede influir en la calidad de la cocción.
- ¡No abrir la taza de la multiolla hasta la terminación completa del proceso de la cocción! La calidad del producto cocido depende de esto.
- Recomendamos usar las mezclas acabadas para la preparación del pan para reducir el tiempo y simplificar la preparación.

#### Programa "DESSERT"

Se recomienda para la preparación de diferentes postres de frutas y bayas. El tiempo de preparación es de 1 hora por defecto en el programa. Se puede ajustar manualmente el tiempo de preparación en la banda de 5 minutos hasta 4 horas con el paso de ajuste de 5 minutos.

#### Programa "QUICK COOK"

Programa de preparación rápida del arroz, papillas deleznales de los granos. Los ajustes del tiempo de preparación y la función "Time Delay" no son accesibles en este programa.

## III. POSIBILIDADES COMPLEMENTARIAS

- Fermentación de la pasta
- Preparación del fondue
- Asado en la grasa
- Preparación del requesón, queso
- Pasterización de los productos líquidos

- Calentamiento de los productos para los niños
- Esterilización de la vajilla y objetos de la higiene personal

## IV. ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Se puede adquirir separadamente los accesorios complementarios para la multiolla. Dirigirse al mercader oficial en su país en cuanto a las cuestiones del ruido, adquisición y compatibilidad con el modelo de su dispositivo.

### RAM-CL1 – tenazas para la taza

Están destinadas para el retiro cómodo de la taza de la multiolla. Se puede usar con las multiollas de otras marcas.

### RHP-M01 – máquina para preparar el jamón

La máquina está destinada para preparar el jamón, rodajas de carne y otros manjares la carne, pollo o pescado con la adición de diferentes especias y agregados. Puede usar la máquina para preparar el jamón en la multiolla, en el horno de aire caliente, aerogrill o simplemente en la cacerola del volumen conveniente en la cocina.

### RAM-FB1 – cesta para asar en la grasa

Se usa para la preparación de diferentes productos en el aceite recalentado fuertemente o hirviendo (grasa). Conviene para cualesquiera tazas con el volumen hasta 3 litros. Es fabricada del acero inoxidable, tiene el mango desmontable y el gancho para la fijación en la taza para facilitar el vaciado del aceite excesivo después de la preparación. Se puede usar con las multiollas de otras marcas. Se puede lavar en el lavaplatos.

### RAM-G1 – juego de botes para yogurt con los marcadores en las tapas (4 pzs.)

Está destinado para preparar diferentes yogures. Los botes tienen los marcadores de la fecha que permiten controlar el plazo de validez. Se puede usar con las multiollas de otras marcas.

### RB-CS02 – taza con el recubrimiento cerámico de la producción Anato® (Corea)

Capacidad: 5 litros. Tiene una resistencia elevada a los deterioros mecánicos que se destacan por sus propiedades antiquemadura y termoconduktivitas, gracias a las cuales el alimento no se pega a la superficie, se asa y se estofa uniformemente durante todo el proceso de preparación. Esta taza es diseñada especialmente para el proceso de mas alta calidad de la cocción, asado y cocción de las papillas a base de leche. Se puede usar la papilla fuera de la multiolla para almacenar los productos y preparar los platos en el horno de aire caliente. Se puede lavar en el lavaplatos.

### RB-S500 – taza de acero

Capacidad: 5 litros. Tiene gran resistencia a los deterioros mecánicos. Se recomienda para preparar diferentes sopas, compotas, mermeladas y confituras. Conviene para el empleo del pasapurés, batidora y otros accesorios de cocina en caso de preparación de los purés de verduras, frutas y sopas de crema. No se recomienda para asar. Se puede lavar en el lavaplatos.

## V. LIMPIEZA Y MANEJO DEL INSTRUMENTO

Antes de limpiar el instrumento asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y enfriado completamente. Usar el tejido blando y los medios no abrasivos para lavar la vajilla. Aconsejamos realizar la limpieza del instrumento inmediatamente después de su empleo.

**STOP** Durante la limpieza está prohibido usar las sustancias abrasivas, esponjas con el recubrimiento abrasivo y sustancias químicamente agresivas. Está prohibido cargar el cuerpo del instrumento en el agua y colocarlo bajo el chorro del agua.

Antes de usar por primera vez o para eliminar los olores después de la preparación recomendamos hervir la mitad del limón durante 15 minutos en el programa "STEAM".

Es necesario limpiar la taza, la tapa interior de aluminio y la válvula de vapor después de cada empleo. Se puede lavar la taza en el lavaplatos. Después del fin de la limpieza frotar la superficie exterior de la taza a seco.

Para limpiar la tapa interior de aluminio:

1. Abrir la tapa de la multiolla.
2. Presionar simultáneamente dos fijadores plásticos al centro del lado interior de la tapa.
3. Sin aplicar los esfuerzos, tirar la tapa interior de aluminio un poco hacia sí y hacia abajo para que ésta se desconecte de la tapa principal.
4. Frotar la superficie de ambas tapas con tejido húmedo o servilleta. En caso de necesidad lavar la tapa retirada bajo un chorro del agua y usar los medios para lavar la vajilla. El empleo del lavaplatos no es deseable.
5. Realizar el ensamblaje en el orden inverso: Insertar la tapa de aluminio en las ranuras, hacerla coincidir con la tapa principal, y presionar un poco en los fijadores hasta un clic. La tapa interior de aluminio debe fijarse firmemente.

La válvula de vapor está instalada en la muesca especial en la tapa superior del instrumento y consiste de dos partes: disco exterior y base. Para limpiar la válvula:

1. Tirar cuidadosamente el disco exterior por el saliente hacia arriba y hacia sí, según la figura **A4**.
2. Girar la parte principal de la válvula en la parte interior del disco en el sentido antihorario (en la dirección <open>) hasta el tope y retirarla.
3. Retirar cuidadosamente el elástico de la válvula. Lavar todas las partes de la válvula, al observar las reglas indicadas más arriba.

**STOP**

Atención! Para evitar la deformación del elástico de la válvula está prohibido retorcer y tenderla.

4. Realizar el ensamblaje en el orden inverso: insertar el elástico en el lugar, hacer coincidir las ranuras de la parte principal de la válvula con los salientes correspondientes en la parte interior del disco y girar en el sentido horario (en la dirección <close>). Instalar la válvula de vapor en la muesca en la tapa del instrumento (el disco exterior debe colocarse con el saliente para el retiro dirigido hacia atrás).

En este modelo el condensado que se forma durante la preparación de la comida se acumula en la cavidad especial en el cuerpo del instrumento alrededor de la taza y se vierte en el contenedor que se coloca en la parte trasera del instrumento.

1. Abrir la tapa, sacar la taza. En caso de necesidad levantar un poco la parte delantera de la multiolla para que el condensado se vierta completamente en el contenedor.
2. Retirar el contenedor, al tirarlo por el saliente hacia sí.
3. Vaciar el condensado. Lavar el contenedor y instalarlo en su lugar.
4. Eliminar el condensado restante en la cavidad alrededor de la taza por medio de la servilleta de cocina.

## VI. CONSEJOS DE PREPARACIÓN

### Errores en caso de preparación y modos de su eliminación

En esta sección se presentan los errores típicos que se incurrirán durante la preparación de la comida en las multiollas, se examinan las causas posibles y modos de su eliminación

#### EL PLATO NO ES PREPARADO COMPLETAMENTE

| Causas posibles del problema  | Modos de la resolución   |
|---|--|
| Usted ha olvidado cerrar la tapa del instrumento o la ha cerrado no herméticamente, por eso la temperatura de la preparación no era suficientemente alta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la preparación no abrir la tapa de la multiolla sin necesidad.</li> <li>• Cerrar la tapa hasta un clic. Asegurarse de que nada impide el cierre hermético de la tapa del instrumento y el elástico de empujadura en la tapa interior no sea deformado.</li> </ul>   |
| La taza y el elemento calentador contactan mal, por eso la temperatura de preparación ha sido insuficientemente alta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taza debe ser instalada en el cuerpo del instrumento lisamente, al contactar ajustadamente con el fondo al disco calentador.</li> <li>• Asegurarse de la ausencia de los objetos extraños en la cámara de trabajo de la multiolla. No admitir el ensuciamiento del disco calentador.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección fracasada de los ingredientes del plato. Estos ingredientes no convienen para la preparación por el modo elegido por Usted o usted ha elegido el programa de preparación incorrecto.</li> <li>• Los ingredientes son cortados en trozos demasiado grandes, las proporciones generales de colocación de los productos son violadas.</li> <li>• Usted ha ajustado (no ha calculado) el tiempo de preparación incorrectamente.</li> <li>• La variante de la receta elegida por Usted no es apta para la preparación en esta multiolla.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es deseable usar las recetas comprobadas (adaptadas para este modelo del instrumento). Usar las recetas a las cuales puede confiar en realidad.</li> <li>• La selección de los ingredientes, el modo de su cortadura, las proporciones de la colocación, la selección del programa y tiempo de preparación deben corresponder a la receta elegida.</li> </ul> |
| En caso de preparación al vapor: en la taza hay una pequeña cantidad del agua para asegurar la densidad suficiente del vapor.   | Verter al agua en la taza obligatoriamente en el volumen recomendado según la receta. En caso de dudas comprobar el nivel del agua durante la preparación  |
| En caso de asar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usted ha vertido una cantidad demasiado grande del aceite vegetal.</li> <li>• Exceso de la humedad en la taza.</li> <li>• No cerrar la tapa de la multiolla en caso de asado, si esto no es inscrito en la receta. Antes de asar es obligatorio descongelar los productos helados en fresco y vaciar el agua de ellos.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de asado simple es suficiente que el aceite cubra el fondo de la taza con una capa fina.</li> <li>• En caso de asado en la grasa observar las instrucciones de la receta correspondiente.</li> </ul>  |
| En caso de la cocción: ebullición del caldo en caso de la cocción de los productos con la acidez elevada.   | No cerrar la tapa de la multiolla en caso de asado, si esto no es inscrito en la receta. Antes de asar es obligatorio descongelar los productos helados en fresco y vaciar el agua de ellos. Algunos productos requieren el tratamiento especial antes de la cocción: lavado, pasivación etc. Seguir las recomendaciones de la receta elegida por Usted.   |

ESP

|  |   |  |
|--|---|--|
| En caso de cocción (la pasta no se cocinó bien): | Durante la fermentación de la pasta se ha pegado a la tapa interior y ha recubierto la válvula de salida del vapor. | Colocar la pasta en la taza en el menor volumen.   |
|  | Usted ha colocado demasiado mucha pasta en la taza.   | Retirar la bollería de la taza, girar y colocar de nuevo en la taza, luego continuar la preparación hasta el estado listo. Luego durante la cocción colocar la pasta en el menor volumen en la taza. |

#### EL PRODUCTO ESTÁ DEMASIADO COSIDO

|  |  |
|--|--|
| Usted se ha equivocado en la selección del tipo del producto o en caso de ajuste (cálculo) del tiempo de la preparación. Las dimensiones de los ingredientes son demasiado pequeñas. | Es deseable usar la receta comprobada (adaptada para este modelo del instrumento). La selección de los ingredientes, el modo de su cortadura, las proporciones de la colocación, la selección del programa y tiempo de preparación deben corresponder a sus recomendaciones. |
| Después de la preparación el plato preparado era mantenido en el modo de autocalentamiento durante el largo periodo de tiempo.   | El empleo de larga duración de la función del autocalentamiento no es deseable. Si en su modelo de la multiolla la desactivación preliminar de esta función está prevista, Usted puede usar esta posibilidad.  |

#### EN CASO DE COCCIÓN EL PRODUCTO SE EVAPORA HIRVIENDO

|   |   |
|---|---|
| En caso de cocción de la papilla a base de leche la leche se evapora hirviendo.   | La calidad y las propiedades de la leche pueden depender del lugar y las condiciones de su producción. Recomendamos usar sólo la leche ultrapasterizada con la grasura de 2,5%. En caso de necesidad se puede diluir un poco la leche con agua potable.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antes de la cocción los ingredientes no han sido tratados o son tratados incorrectamente (lavados mal etc.).</li> <li>Las proporciones de los ingredientes no son observados o el tipo del producto es elegido incorrectamente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es deseable usar la receta comprobada (adaptada para este modelo del instrumento). La selección de los ingredientes, el modo de su tratamiento preliminar, las proporciones para la colocación deben corresponder a las recomendaciones.</li> <li>Lavar esmeradamente los granos de cereales enteros, carne, pescado y productos del mar hasta alcanzar el agua puro.</li> </ul> |

#### EL PLATO SE QUEMA

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La taza ha sido limpiada mal después de la preparación anterior de la comida.</li> <li>El recubrimiento antiquemadura de la taza es deteriorado.</li> </ul> | Antes de comenzar a preparar la comida asegurarse de que la taza sea lavada bien y el recubrimiento de antiquemadura no tenga deterioros.   |
| El volumen total del producto colocado es menor al valor recomendado en la receta.   | Es deseable usar la receta comprobada (adaptada para este modelo del instrumento).  |
| Usted ha ajustado el tiempo demasiado grande para la preparación.  | Reducir el tiempo de la preparación y seguir las indicaciones de la receta adaptada para este modelo del instrumento.   |
| En caso de asar: Usted ha olvidado verter el aceite en la taza; no ha mezclado o ha vuelto demasiado tarde los productos preparados.   | En caso de asado simple verter un poco del aceite vegetal en la taza de la manera que el aceite cubra el fondo de la taza con una capa fina. Para el asado uniforme el necesario mezclar periódicamente los productos en la taza y volverlos dentro del periodo del tiempo determinado. |
| En caso de cocción a fuego lento: en la taza no hay cantidad demasiada de la humedad.  | Añadir más líquido en la taza. Durante la preparación no abrir la tapa de la multiolla sin necesidad.   |
| En caso de la cocción: la cantidad del líquido en la taza es demasiado pequeña (las proporciones de los ingredientes no son observadas).   | Observar la proporción correcta del líquido y los ingredientes duros.   |
| En caso de cocción: Usted no ha lubricado la superficie interior de la taza con aceite antes de la preparación.  | Antes de colocar la pasta lubricar el fondo y las paredes de la taza con manteca o aceite vegetal (¡no se debe verter el aceite en la taza!).   |

#### EL PRODUCTO HA PERDIDO LA FORMA DEL CORTE

|  |   |
|--|---|
| Usted ha mezclado el producto en la taza demasiado frecuentemente. | En caso de asado simple mezclar el plato dentro de cada 5–7 minutos, como máximo.                                     |
| Usted ha ajustado el tiempo demasiado grande para la preparación.  | Reducir el tiempo de la preparación y seguir las indicaciones de la receta adaptada para este modelo del instrumento. |

#### LA BOLLERÍA RESULTÓ A SER HÚMEDA

|  |  |
|--|--|
| Usted ha usado los ingredientes inconvenientes que dan el exceso de la humedad (verduras o frutas suculentas, bayas congeladas, crema agria de leche). | Elegir los ingredientes según la receta de la bollería. Tatar de no elegir los productos que contienen demasiada mucha humedad en calidad de los ingredientes o usarlos a la medida de la posibilidad en las cantidades mínimas. |
| Usted ha tenido demasiado tiempo la bollería preparada en la multiolla cerrada.  | Tratar de sacar la bollería de la multiolla inmediatamente después de la preparación. En caso de necesidad Usted puede dejar el producto en la multiolla durante el plazo pequeño con el autocalentamiento activado.             |

#### LA BOLLERÍA NO HA SUBIDO

|   |  |
|---|--|
| Los huevos con azúcar han sido batidos mal.   | Es deseable usar la receta comprobada (adaptada para este modelo del instrumento). La selección de los ingredientes, el modo de su tratamiento preliminar, las proporciones para la colocación deben corresponder a las recomendaciones. |
| La pasta se ha permanecido durante el largo periodo de tiempo con el cilindro rotopedero. |  |
| Usted no ha tamizado la harina o amasado mal la pasta.                                    |  |
| Los errores han sido cometidos durante la colocación de los ingredientes.                 |  |
| La receta elegida por Usted no conviene para la cochura en este modelo de la multiolla.   |  |

**i** En una serie de modulas de las multiollas REDMOND en los programas "STEW" y "SOUP" en caso de insuficiencia del líquido en la taza el sistema de protección contra el recalentamiento del instrumento se pone en acción. En este caso el programa de preparación se para y la multiolla pasa en el modo de autocalentamiento.

#### Tiempo recomendado de preparación de los diferentes productos al vapor

| Nº | Producto   | Peso, g (cantidad)          | Cantidad del agua, ml | Tiempo de preparación, min |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1  | Filete de la carne de cerdo / carne de vaca (en cubos de 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500                   | 20/30                      |
| 2  | Filete de la carne de cerdo (en cubos de 1,5 x 1,5 cm)                 | 500                         | 500                   | 25                         |
| 3  | Filete del pollo (en cubos de 1,5 x 1,5 cm)                            | 500                         | 500                   | 15                         |
| 4  | Albondiguillas / croquetas   | 180 (6 pzs.) / 450 (5 pzs.) | 500                   | 10/15                      |
| 5  | Pescado (filete)   | 500                         | 500                   | 10                         |
| 6  | Langostinos de ensalada (limpiados, cocidos congelados)                | 500                         | 500                   | 5                          |
| 7  | Patatas (en cubos de 1,5 x 1,5 cm)                                     | 500                         | 500                   | 15                         |
| 8  | Zanahoria (en cubos de 1,5 x 1,5 cm)                                   | 500                         | 500                   | 35                         |
| 9  | Remolacha (en cubos de 1,5 x 1,5 cm)                                   | 500                         | 500                   | 1 hora 10 min              |
| 10 | Verduras (helados en maduro)   | 500                         | 500                   | 10                         |
| 11 | Huevo  | 3 pzs.                      | 500                   | 10                         |

**i** Es necesario tomar en consideración que se trata de las recomendaciones generales. El tiempo real puede distinguirse de los valores recomendados en dependencia de la calidad del producto concreto, así como de sus preferencias gustativas.

#### Recomendaciones sobre el empleo de los modos de temperatura en el programa "MULTICOOK"

| No. | Temperatura de trabajo | Recomendaciones sobre el empleo (ver también el libro de recetas)                   |
|-----|------------------------|---|
| 1   | 35°C                   | Fermentación de la pasta, preparación del vinagre                                   |
| 2   | 40°C                   | Preparación del yogur   |
| 3   | 45°C                   | Levadura  |
| 4   | 50°C                   | Fermentación  |
| 5   | 55°C                   | Preparación del caramelo  |
| 6   | 60°C                   | Preparación del té verde, alimentos infantiles                                      |
| 7   | 65°C                   | Preparación de la carne en el embalaje de vacío                                     |
| 8   | 70°C                   | Preparación del ponche  |
| 9   | 75°C                   | Pasterización, preparación del té blanco  |
| 10  | 80°C                   | Preparación del vino tinto caliente con especias                                    |
| 11  | 85°C                   | Preparación del requejón o platos que requieren el largo tiempo para la preparación |
| 12  | 90°C                   | Preparación del té rojo   |

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 13 | 95°C  | Preparación de las papillas a base de leche                   |
| 14 | 100°C | Preparación del merengue, confitura                           |
| 15 | 105°C | Preparación de la gelatina                                    |
| 16 | 110°C | Esterilización  |
| 17 | 115°C | Preparación del almibar de azúcar                             |
| 18 | 120°C | Preparación del morcillo                                      |
| 19 | 125°C | Preparación de la carne estofada                              |
| 20 | 130°C | Preparación del gratin  |
| 21 | 135°C | Asado de los platos preparados para darles la corteza crujida |
| 22 | 140°C | Curación al humo  |
| 23 | 145°C | Cocción de las verduras y pescado en laminilla                |
| 24 | 150°C | Cocción de la carne en laminilla                              |
| 25 | 155°C | Asado de los artículos de la pasta de levadura                |
| 26 | 160°C | Asado del pollo   |
| 27 | 165°C | Asado de los filetes  |
| 28 | 170°C | Asado en grasa (patatas fritas, nuggets de polvo.)            |

Cuadro sinóptico de los programas de preparación (ajustes de fábrica)

| Programa  | Recomendaciones sobre el empleo  | Tiempo de preparación por | Banda del tiempo de preparación / paso del ajuste   | Arranque | Espera del paso en el | Autocalentamiento |
|-----------|--|---------------------------|---|----------|-----------------------|-------------------|
| MULTICOOK | Preparación de diferentes platos con la posibilidad del ajuste de la temperatura y del tiempo de la preparación                          | 15 min                    | 5 min - 1 hora / 1 min<br>1 hora - 12 horas / 5 min | +        | -                     | +                 |
| OATMEAL   | Preparación de las papillas a base de leche  | 10 min                    | 5 min - 1 hora 30 min / 1 min                       | +        | -                     | +                 |
| STEW      | Cocción a fuego lento de la carne, pescado, verduras, aderezos y platos de muchos componentes  | 1 hora                    | 20 min - 12 horas / 5 min                           | +        | -                     | +                 |
| FRY       | Asado de la carne, pescado, verduras, y platos de muchos componentes   | 15 min                    | 5 min - 1 hora 30 min / 1 min                       | -        | -                     | +                 |
| SOUP      | Preparación de los caldos, sopas de sazonamiento, sopas de verduras y frias  | 1 hora                    | 20 min - 8 horas / 5 min                            | +        | -                     | +                 |
| STEAM     | Preparación de la carne, pescado, verduras y otros productos al vapor  | 15 min                    | 5 min - 2 horas / 5 min                             | +        | +                     | +                 |
| PASTA     | Preparación de las pastas alimenticias de diferentes tipos del trigo; cocción de las salchichas, raviolis y otros productos semiacabados | 8 min                     | 2 min - 20 min / 1 min                              | -        | +                     | +                 |
| SLOW COOK | Preparación de la leche cocida a fuego lento, los platos estofados, morcillo, gelatina, aspic  | 5 horas                   | 1 hora - 8 horas / 10 min                           | +        | -                     | +                 |
| BOIL      | Cocción de las verduras y los leguminosos  | 40 min                    | 5 min - 2 horas / 5 min                             | +        | -                     | +                 |
| BAKE      | Cochura de los bizcochos, gratines, pasteles de la pasta de levadura y hojaldrado.   | 1 hora                    | 20 min - 8 horas / 5 min                            | +        | -                     | +                 |
| GRAIN     | Preparación de diferentes granos y aderezos. Cocción de las papillas delezables en el agua   | 35 min                    | 5 min - 4 horas / 5 min                             | +        | -                     | +                 |
| PILAF     | Preparación de diferentes tipos del plov (con carne, pescado, polvo, verduras)   | 1 hora                    | 20 min - 1 hora 30 min / 10 min                     | +        | -                     | +                 |

| Programa     | Recomendaciones sobre el empleo   | Tiempo de preparación por | Banda del tiempo de preparación / paso del ajuste | Arranque | Espera del paso en el | Autocalentamiento |
|--------------|---|---------------------------|---|----------|-----------------------|-------------------|
| YOGURT/DOUGH | Preparación de diferentes tipos del yogur   | 8 horas                   | 6 horas - 12 horas / 10 min                       | +        | -                     | -                 |
| PIZZA        | Preparación de la pizza   | 25 min                    | 20 min - 1 hora / 5 min                           | +        | -                     | +                 |
| BREAD        | Preparación del pan de la harina de centeno y de trigo (incluso la etapa de fermentación de la pasta) | 3 horas                   | 1 hora - 6 horas / 10 min                         | +        | -                     | -                 |
| DESSERT      | Preparación de diferentes postres de las frutas y bayas frescas                                       | 1 hora                    | 5 min - 4 horas / 5 min                           | +        | -                     | +                 |
| QUICK COOK   | Preparación rápida del arroz, papillas delezables a base del agua                                     | 30 min                    | -   | -        | -                     | +                 |

## VII. ANTES DE DIRIGIRSE EN EL CENTRO DE SERVICIO

| Mensajes sobre el error en el display | Defectos posibles  | Eliminación del error  |
|---------------------------------------|--|--|
| E1 - E3                               | Error de sistema, la falla del circuito de mando o elemento calentador es posible. | Desconectar el instrumento de la red eléctrica, dejarle enfriarse. Cerrar herméticamente la tapa, volver a conectar el instrumento en la red eléctrica. Si en caso de activación repetida el problema no se elimina, dirigirse en el Centro de Servicio. |

| Defecto  | Causa posible   | Eliminación del defecto  |
|--|---|--|
| No se activa.  | No hay alimentación de la red eléctrica.  | Comprobar la tensión en la red eléctrica.  |
| El plato se prepara durante el periodo del tiempo demasiado largo. | Interrupciones con la alimentación de la red eléctrica.                                 | Comprobar la tensión en la red eléctrica.  |
|  | EL objeto extraño se ha penetrado en el espacio entre la tapa y el elemento calentador. | Eliminar el objeto extraño.  |
|  | La tapa en el cuerpo de la multiolla es instalada desigualmente.                        | Instalar la tapa rectamente, sin sesgos.   |
|  | EL elemento calentador es ensuciado.  | Desconectar el instrumento de la red eléctrica, dejarle enfriarse. Limpiar el elemento calentador. |

## VIII. OBLIGACIONES DE GARANTÍA

La garantía con el plazo de 2 años a partir del momento de su compra se otorga a este artículo. Durante el periodo de garantía el fabricante se obliga a eliminar cualquiera defectos de fábrica provocados por la calidad insuficiente de los materiales y del ensamblaje por medio de la reparación, sustitución de las piezas o sustitución de todo el artículo. La garantía entra en vigor sólo en el caso, si la fecha de la compra es confirmada por el sello de la tienda y la firma del vendedor en el talón de garantía original. La presente garantía se reconoce sólo en el caso, si el artículo se ha usado según la instrucción de empleo, no se ha reparado, no se ha desensamblado y no ha sido deteriorado en el resultado del manejo incorrecto, así como el equipo estándar completo del artículo es conservado también. Esta garantía no se extiende sobre el desgaste natural del artículo y los materiales de consumo (filtros, bombillas, recubrimientos cerámicos y de teflón, compactadores etc).

El ciclo de vida del producto y el plazo de garantía comenzarán a computarse a partir de la fecha de su venta o fabricación (en el caso de que sea imposible determinar la fecha de venta).


La fecha de fabricación del dispositivo está incluida en el número de la serie en la placa identificativa fijada en el cuerpo del dispositivo. El número de la serie tiene 13 símbolos. El 6º y el 7º símbolo denotan el mes, el 8º denota el año de fabricación del dispositivo.

El ciclo de servicio del instrumento establecido por el fabricante es de 5 años a partir del día de su compra a la condición de que el empleo del artículo se realiza según esta instrucción y los estándares técnicos usados.

Es necesario utilizar el embalaje, manual del usuario, así como el mismo instrumento según el programa local de transformación de los desechos. No echar tales artículos junto con la basura doméstica simple.


Antes de começar o usar este produto leia com atenção o respectivo manual de operação e guarde-o para poder consultar em caso de necessidade. A exploração correcta prolongará significativamente o prazo de serviço do aparelho.

### MEDIDAS DE SEGURANÇA


 *O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados por incumprimento das regras de segurança e das regras de operação do artigo.*

- Este aparelho eléctrico apresenta um dispositivo multifuncional para a preparação de alimento em condições cotidianas, e pode ser usado em apartamentos, casas suburbanas, quartos de hotéis, instalações comuns de lojas, de escritórios e em outras condições semelhantes de uso não industrial. O uso industrial ou qualquer outro não especificado do dispositivo vai ser considerado violação das condições do devido uso do produto. Neste caso o produtor não é responsável por possíveis consequências.
- Antes de ligar o aparelho a rede eléctrica verifique se a tensão nela coincide com a tensão nominal de alimentação do aparelho (vide características técnicas ou placa do fabricante do artigo).


- Utilize fichas de extensão apropriadas para a capacidade consumida pelo aparelho — a incompatibilidade dos parâmetros pode levar a curto-circuito ou a ignição do fio.
- Ligue o aparelho apenas às fichas com aterramento — é uma condição obrigatória de protecção contra choques eléctricos. Ao utilizar uma ficha de extensão garante que ela também seja aterrada.

 *Atenção! Durante a operação do aparelho o seu corpo, a taça e as partes metálicas ficam aquecidos. Tenha cuidado! Use luvas de cozinha. Para evitar os escaldões com vapor quente não se baixe sobre o aparelho ao abrir a tampa.*

- Desligue o aparelho da tomada eléctrica depois de acabar de usá-lo, como também ao limpá-lo ou deslocá-lo. Remova o fio eléctrico com as mãos secas, segurando na ficha e não no fio.
- Não estende o fio nos vãos de portas ou na proximidade de fontes de calor. Não deixe que o fio fique torto, dobrado ou que ele entre em contacto com os objectos agudos, cantos e bordas dos móveis.

 *Atenção: uma danificação ocasional do fio eléctrico pode levar às falhas que não são abrangidas pela garantia, podendo ainda provocar choques eléctricos. Um fio eléctrico danificado deve ser imediatamente substituído num centro de serviço.*

- Não instale o aparelho sobre superfícies fofas, não o tape durante a operação, isto pode levar ao sobreaquecimento, provocando avaria do aparelho.
- É proibida a operação do aparelho ao ar livre, pois a entrada de líquidos ou objectos alheios para interior do corpo do aparelho podem causar avarias graves.
- Antes de limpeza do aparelho assegure-se que ele se encontra desligado e completamente arrefecido. Siga as indicações de limpeza rigorosamente.

 *É proibido mergulhar o aparelho na água ou colocá-lo na água corrente!*

- O aparelho não está destinado ao uso de pessoas (inclusive crianças) que tenham problemas físicos, de nervos ou psíquicos ou

ainda problemas com prática e com conhecimentos, exceto, quando alguém estiver vigiando tais pessoas, ou se receber a instrução relacionada ao uso do dado aparelho por uma pessoa que se responsabilize pela segurança delas. É necessário vigiar as crianças com o objetivo de não permitir que brinquem com o aparelho, seus periféricos e também sua embalagem de fábrica. A limpeza e o manuseio do dispositivo não devem ser feitos por crianças sem a vigilância de adultos.

- É proibida a reparação não qualificada do aparelho ou a introdução de alterações na sua construção. Todos os trabalhos de manutenção e reparação devem ser efectuados por um centro de serviço autorizado. Os trabalhos não qualificados podem causar avaria do aparelho, traumatismos e danos materiais.



**Características técnicas**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Modelo.....               | RMC-M90E                               |
| Potência.....             | 860 W                                  |
| Tensão.....               | 220 – 240 V, 50 Hz                     |
| Volume da taça.....       | 5 l                                    |
| Revestimento da taça..... | antiaderente, cerâmico ANATO® (Coreia) |
| Ecrã LED.....             | há, a cores                            |
| Aquecimento 3D.....       | há                                     |

**Programas**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTI-COZINHEIRO) | 10. BAKE (PASTELARIA)            |
| 2. OATMEAL (PAPAS COM LEITE)    | 11. GRAIN (CEREAIS)              |
| 3. STEW (GUISADO)               | 12. PILAF (PAELHA)               |
| 4. FRY (FRITURA)                | 13. YOGURT/DOUGH (IOGURTE/MASSA) |
| 5. SOUP (SOPA)                  | 14. PIZZA                        |
| 6. STEAM (VAPOR)                | 15. BREAD (PANIFICAÇÃO)          |
| 7. PASTA (MACARRÃO)             | 16. DESSERT (SOBREMESA)          |
| 8. SLOW COOK (COZIMENTO LENTO)  | 17. QUICK COOK (COZEDURA RÁPIDA) |
| 9. BOIL (COZEDURA)              |                                  |

**Funções**

|   |                  |
|---|------------------|
| Manutenção de temperatura dos pratos prontos (aquecer)..... | há, até 24 horas |
| Desligação prévia do aquecer.....                           | há               |
| Aquecimento do prato.....                                   | há, até 24 horas |
| Início programado.....                                      | há, até 24 horas |

**Conjunto**

|   |   |
|---|---|
| Panela eléctrica.....                     | 1 |
| Taça RB-C512.....                         | 1 |
| Recipiente para cozer a vapor.....        | 1 |
| Cesto para fritura profunda com pega..... | 1 |
| Copo de medição.....                      | 1 |
| Colherão.....                             | 1 |
| Colher rasa.....                          | 1 |
| Livro "100 receitas".....                 | 1 |
| Suporte para colher/colherão.....         | 1 |
| Manual de operação.....                   | 1 |
| Caderneta de serviço.....                 | 1 |
| Fio eléctrico.....                        | 1 |

*O fabricante tem o direito de introduzir alterações no desenho, conjunto e características técnicas do aparelho no processo de melhoria de produção sem emitir notificações prévias.*

**Construção da panela eléctrica RMC-M90E A1**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tampa do aparelho           | 8. Válvula de vapor removível       |
| 2. Tampa interior removível    | 9. Colher rasa                      |
| 3. Taça                        | 10. Colherão                        |
| 4. Botão de abertura da tampa  | 11. Copo de medição                 |
| 5. Painel de controlo com ecrã | 12. Recipiente para cozer a vapor   |
| 6. Corpo                       | 13. Cesto para fritura profunda     |
| 7. Pega de transporte          | 14. Suporte para colherão ou colher |

**Painel de controlo A2**

A panela eléctrica REDMOND RMC-M90E é equipada com o painel de controlo sensor com o ecrã LED a cores de múltiplas funções.

1. "Reheat/Cancel" ("Aquecer/Cancelar") – ligação/desligação da função de aquecimento, interrupção do programa de cozimento, anulação das definições instaladas.

2. "Time Delay" ("Início programado") – ligação do regime de definição da hora do início programado.
3. "Temperature" ("Temperatura") – definição da temperatura no programa "MULTICOOK".
4. "Hour" ("Horas") – seleção do valor de horas nos regimes de definição do tempo de cozimento e do início programado.
5. "Min" ("Minutos") – seleção do valor de minutos nos regimes de definição do tempo de cozimento e do início programado.
6. "QUICK COOK" ("Cozimento rápido") – lançamento do programa "QUICK COOK".
7. "Menu/Keep Warm" ("Menu/Aquecer") – seleção do programa automático de cozimento; desligação prévia do aquecimento automático.
8. "Start" – ligação do regime de cozimento indicado.
9. Ecrã.

**Composição do ecrã A3**

1. Indicador de funcionamento do programa automático "QUICK COOK".
2. Indicador de funcionamento do programa de cozimento/aquecimento.
3. Indicador de etapas de cozimento
4. Indicador de temperatura indicada no programa "MULTICOOK".
5. Indicador da função "Time Delay".
6. Indicador do regime de indicações do temporizador.
7. Temporizador.
8. Indicador do programa automático de cozimento seleccionado.

**I. ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO**

Desembale o aparelho com cuidado e remove-o da caixa, tire todos os materiais de embalagem e autocolantes publicitários excepto o autocolante com o número de série.

A ausência do número de série no aparelho anula automaticamente o seu direito pelo serviço de garantia.

Limpe o corpo do aparelho com um pano molhado. Lave a taça com água e detergente. Seque bem. Durante a primeira utilização pode surgir um odor estranho que não é sinal de uma falha do aparelho. Neste caso efectue a limpeza do aparelho.



Atenção! A utilização do aparelho defeituoso é proibida.

**II. OPERAÇÃO DA PANELA ELÉCTRICA****Antes da primeira ligação**

Instale o aparelho sobre uma superfície firme horizontal garantindo que o vapor quente que sai da válvula de vapor não afecte o papel de parede ou outros objectos ou materiais que podem ficar danificados com elevada humidade e temperatura.

Antes de cozimento verifique se as partes externas e internos visíveis da panela eléctrica não têm danos, quebras e outros defeitos. Não deve haver objectos entre a taça e o elemento de aquecimento.

**Definição do tempo de cozimento**

Na panela eléctrica REDMOND RMC-M90E pode indicar tempo de cozedura para cada programa (excepto o programa "QUICK COOK"). O passo de alteração e a possível faixa de indicação do tempo depende do programa de cozimento escolhido. Para alterar a hora:

1. Depois de seleccionar o programa carregando no botão "Hour" instale o valor das horas. Se manter carregado o botão por uns segundos, vai começar a alteração acelerada do valor.
2. Com o botão "Min" altere o valor de minutos. Se manter carregado o

botão por uns segundos, vai começar a alteração acelerada do valor.

3. Se for preciso indicar o tempo de cozimento inferior a uma hora carregue no botão "Hour" até anular o valor de horas. Com o botão "Min" indique o valor necessário de minutos.
4. Depois de indicar o tempo de cozimento (o ecrã continuará a piscar) passe à próxima etapa correspondente ao algoritmo do programa de cozimento seleccionado. Para anular as definições feitas carregue no botão "Reheat/Cancel" e introduza novamente o programa desde o início.



Em caso de definição manual do tempo de cozimento tenha em conta a possível faixa de definições e o passo de indicação previsto pelo programa de cozimento seleccionado de acordo com a tabela de definições do fabricante.

Para o seu conforto a faixa do tempo indicado nos programas de cozimento começa por valores mínimos. Isto permite prolongar por um tempo não muito prolongado se o prato não ficou cozido durante o tempo principal.

Nalguns programas automáticos a contagem do tempo indicado começa só depois do aparelho atingir a temperatura operacional indicada. Por exemplo, se inserir água fria e instalas no programa "STEAM" o tempo de cozimento de 5 minutos, o programa será lançado e a contagem decrescente vai começar só depois de fervera da água e formação da quantidade de vapor suficiente dentro da taça.

No programa "PASTA" a contagem do tempo de cozimento indicado começa depois de fervera da água e do carregamento repetido no botão "Start".

**Função "Time Delay" ("Início Programado")**

A função permite indicar o intervalo de tempo após o qual o prato deve estar pronto (a contar com o tempo de funcionamento do programa). O tempo pode ser marcado dentro da faixa de 10 minutos até 24 horas com o passo de definição de 10 minutos. Deve tomar em conta que o tempo de demora deve ser superior ao tempo de cozimento definido, caso contrário o programa vai começar a funcionar logo depois de carregar no botão "Start".

Pode indicar o tempo do início programado depois de escolher o programa automático, definir os valores de temperatura e do tempo de cozimento.

1. Carregando no botão "Time Delay" ligue o regime de definição do tempo do início programado. Vão aparecer as palavras "Time Delay" no ecrã e o temporizador vai começar a piscar.
2. Carregando no botão "Hour" altere o valor de horas passo a passo. O formato da hora é de 24 horas. Se manter carregado o botão por uns segundos, vai começar a alteração acelerada do valor.
3. Com o botão "Min" altere o valor de minutos passo a passo. Se manter carregado o botão por uns segundos, vai começar a alteração acelerada do valor.
4. Em caso de necessidade de indicar o tempo de cozimento inferior a uma hora em regime de instalação de horas carregue no botão "Hour" até anular as horas. A seguir com o botão "Min" indique o valor necessário de minutos.
5. Para cancelar as definições feitas carregue no botão "Reheat/Cancel" e volte a introduzir o programa todo de cozimento novamente.
6. Depois de concluir a definição da hora carregue e segure no botão "Start" por alguns segundos. Vai acender-se o indicador da função "Time Delay", será começada a execução do programa e a contagem decrescente do tempo.
7. Passado o tempo indicado o prato estará pronto. Após a conclusão do programa será automaticamente ligada a função de manutenção da temperatura dos pratos prontos (aquecer) e vai acender-se o indicador do botão "Reheat/Cancel".
8. Para desligar o aquecimento automático carregue no botão "Reheat/



Cancel". O indicador do botão será apagado.



A função do início programado é disponível para todos os programas automáticos de cozimento excepto os programas "FRY", "PASTA" e "QUICK COOK".

Não é aconselhável usar a função "Time Delay" se a receita contém ingredientes lácteos ou outros alimentos que se estragam rapidamente (ovos, leite fresco, carne, queijo, etc.).

Indicando a tempo na função "Time Delay" deve tomar em conta que a contagem do tempo no programa "STEAM" vai começar só após a panela atingir a temperatura operacional necessária (depois de água ferver).

### Função de manutenção de temperatura dos pratos prontos "Keep Warm" (Aquecer)

Liga-se automaticamente logo depois de conclusão do programa de cozimento e pode manter a temperatura do prato pronto na faixa de 70 a 75°C durante 24 horas. Com aquecimento automático ligado está aceso o indicador do botão "Reheat/Cancel", e o ecrã mostra a contagem directa do tempo de operação no determinado regime. Em caso de necessidade o aquecimento automático pode ser desligado por carregar e segurar durante uns segundos no botão "Reheat/Cancel".

### Desligação prévia do aquecimento automático

A ligação do aquecimento automático no fim de funcionamento do programa nem sempre é desejável. Para estes casos a panela eléctrica REDMOND RMC-M90E permite antecipadamente desactivar esta função durante o lançamento ou funcionamento do programa principal de cozimento. Para isso durante o lançamento ou funcionamento do programa carregue e segure por uns segundos no botão "Menu/Keep Warm", até o indicador do botão "Reheat/Cancel" ficar apagado. Para voltar a ligar o aquecimento automático carregue no botão "Menu/Keep Warm" novamente (o indicador do botão "Reheat/Cancel" vai acender-se).

### Função de aquecimento dos pratos prontos

A panela eléctrica REDMOND RMC-M90E pode ser usada para aquecer pratos frios. Para isso:

- Coloque os alimentos na taça, instale-a no corpo da panela eléctrica.
- Feche a tampa e ligue o aparelho a rede eléctrica.
- Carregue e segure por uns segundos o botão "Reheat/Cancel" até um sinal sonoro. Vai ficar aceso o respectivo indicador no ecrã e o indicador do botão. O temporizador começará a contagem do tempo de aquecimento.

O aparelho vai aquecer o prato até 70–75°C e continuará a manter esta temperatura durante 24 horas. Em caso de necessidade o aquecimento pode ser parado por carregar e segurar no botão "Reheat/Cancel", até os respectivos indicadores do ecrã e do botão ficarem apagados.



Apesar de panela eléctrica poder manter o prato aquecido durante até 24 horas, não aconselhamos deixar o prato aquecido por mais de duas ou três horas, pois o aquecimento prolongado pode alterar o seu sabor.

### Ordem geral de utilização dos programas automáticos

1. Prepare (mede) os ingredientes necessários.
2. Coloque os ingredientes na taça da panela eléctrica de acordo com o programa de cozimento e instale-a no corpo do aparelho. Todos os ingredientes incluindo o líquido devem ficar abaixo da marca máxima na superfície interior da taça. A taça deve ser instalada sem inclinações e densamente encostada ao elemento de aquecimento.
3. Feche a tampa da panela até ouvir um clique. Ligue o aparelho a rede eléctrica.
4. Carregando no botão "Menu/Keep Warm" escolhe um programa de cozimento necessário (será aceso o indicador do programa no ecrã).
5. Se não está contente com o tempo de cozimento pré-definido, pode alterar o seu valor carregando nos botões "Hour" e "Min".
6. Em caso de necessidade indique o tempo do início programado. A função "Time Delay" é indisponível para os programas "FRY", "PASTA" e "QUICK COOK".
7. Para lançar o programa carregue e segure por uns segundos o botão "Start", até ficarem acesos os indicadores dos botões "Start" e "Reheat/Cancel". Vai ser iniciado o programa seleccionado e a contagem decrescente do tempo de cozimento. No programa "STEAM" a contagem decrescente começa depois de água ferver e o vapor atingir a densidade suficiente na taça; nos programas "PASTA" – após a fervura da água, da colocação de ingredientes e do carregamento no botão "Start".
8. Em caso de necessidade pode previamente desactivar a função de aquecimento automático carregando e segurando no botão "Menu/Keep Warm", até ficar apagado o indicador do botão "Reheat/Cancel". O novo carregamento do botão "Menu/Keep Warm" voltará a activar esta função. A função de aquecimento automático é indisponível para os programas "YOGURT/DOUGH" e "BREAD".
9. Será notificado sobre a conclusão do programa por um sinal sonoro. A seguir, dependente do programa selec-

cionado ou das definições actuais o aparelho vai entrar no regime de aquecimento automático (estará aceso o indicador do botão "Reheat/Cancel") ou no regime de espera (está a piscar o indicador do botão "Start").

10. Para cancelar o programa indicado, interrompendo o processo de cozimento ou aquecimento automático, carregue e segure por uns segundos no botão "Reheat/Cancel".



Para obter um resultado de qualidade aconselhamos usar as receitas de pratos do livro que acompanha a panela eléctrica REDMOND RMC-M90E, "100 receitas", elaborado especialmente para o modelo.



Se acha que não conseguiu obter o resultado desejado com os programas automáticos, experimente o programa universal "MULTICOOK" com uma vasta gama de definições manuais que abre enormes possibilidades para as suas experiências culinárias.

PRT

### Programa "MULTICOOK"

Este programa destina-se para o cozimento de quaisquer pratos de acordo com os parâmetros de temperatura e tempo de cozimento definidos pelo utilizador. Graças ao programa "MULTICOOK" a panela eléctrica REDMOND RMC-M90E pode substituir uma série de equipamentos de cozinha e permite cozinhar qualquer prato com uma receita qualquer a sua escolha, seja ele for encontrada num livro antigo ou na Internet.

Para a sua conveniência durante o cozimento de pratos com a temperatura até 80°C a função de aquecimento automático está desactivada. Em caso da necessidade ela pode ser activada manualmente carregando e segurando no botão "Menu/Keep Warm" após lançamento do programa até ficar aceso o indicador "Reheat/Cancel".

Por definição no programa "MULTICOOK" o tempo de cozimento é de 15 minutos e a temperatura de cozimento – 100°C. A faixa de alteração manual de alteração de temperatura (regulada com o botão "Temperature"): 35°C – 170°C com o passo de alteração de 5°C.

Faixa de regulação manual do tempo: 5 minutos a 12 horas com o passo de alteração de 1 minuto para o intervalo até 1 hora, ou de 5 minutos – para um intervalo a partir de 1 hora.



No programa "MULTICOOK" é possível cozinhar os variados pratos. Use o livro "100 receitas" dos nossos cozinheiros profissionais ou a tabela especial de temperaturas recomendadas para cozimento de variados pratos e alimentos.

### Programa "OATMEAL"

Recomendado para preparação das papas de leite. O tempo de cozimento no programa por definição é de 10 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 1 hora e 30 minutos com o passo de definição de 1 minutos.

O programa "OATMEAL" destina-se para cozimento de papa com leite pasteurizado de baixo nível de gordura. Para evitar a evaporação de leite e obter o resultado necessário é aconselhado antes de cozimento fazer os seguintes passos:

- Lavar rigorosamente todos os cereais integrais (arroz, trigo sarraceno, milhete, etc., até a água ficar limpa,
- Antes de cozimento untar a taça da panela eléctrica com manteiga,
- Cumprir rigorosamente as proporções, medindo os ingredientes de acordo com indicações do livro de receitas; reduzindo ou aumentando a quantidade de ingredientes proporcionalmente,
- Em caso de utilização de leite integral diluí-lo com água potável em proporção de 1:1.

As características de leite e cereais dependente da sua origem e do produtor podem ser diferentes, afectando por vezes os resultados de cozimento.

Se no programa "OATMEAL" o resultado desejado não foi atingido utilize o programa universal "MULTICOOK". A temperatura óptima de preparação da papa de leite – 95°C. A quantidade de ingredientes e o tempo de cozimento devem ser indicados de acordo com a receita.

### Programa "STEAM"

Recomendado para guisar legumes, carne, aves, marisco. O tempo de cozimento no programa por definição é de 1 hora. Instalação manual do tempo de cozimento de 20 minutos até 12 horas com o passo de definição de 5 minutos.

### Programa "FRY"

Recomendado para fritar legumes, carne, aves, marisco. O tempo de cozimento no programa por definição é de 15 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 1 hora e 30 minutos com o passo de definição de 1 minutos. A função "Time Delay" é indisponível neste programa.



Para que os ingredientes não fiquem pegados siga as indicações do livro de receitas e mexe o conteúdo da taça de vez em quando. É permitido o cozimento com a tampa da panela eléctrica aberta.

**Programa "SOUP"**

Recomendado para cozimento de caldos e sopas, como também de bebidas de fruta. O tempo de cozimento no programa por definição é de 1 hora. Instalação manual do tempo de cozimento de 20 minutos até 8 horas com o passo de definição de 5 minutos.

**Programa "STEAM"**

É recomendado para cozer legumes, carne, peixe, pratos dietéticos e vegetarianos, pratos de menu de bebê a vapor. O tempo de cozimento no programa por definição é de 15 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 2 horas com o passo de definição de 5 minutos.

Para cozinhar com este programa utilize o recipiente especial (incluído no conjunto):

1. Põe de 600 a 1000 ml de água na taça. Instale o recipiente para cozimento a vapor dentro da taça.
2. Mede e prepare os alimentos de acordo com a receita, coloque-os no recipiente e introduza a taça no corpo do aparelho. A taça deve ser densamente encostada ao elemento de aquecimento.
3. Siga as indicações dos itens 3-10 da secção "Ordem geral de utilização dos programas automáticos".

 A contagem decrescente do tempo de operação do programa de cozimento começa após a fervura da água e ao atingir a densidade de vapor na taça suficiente.

Se não utiliza as definições automáticas do tempo neste programa neste programa, utilize a tabela do tempo de cozimento recomendado a vapor para diferentes produtos.

**Programa "PASTA"**

Aconselhado para cozimento de macarrão, cozedura de salsichas, ovos, etc. O tempo de cozimento no programa por definição é de 8 minutos. É possível a definição manual de tempo de cozimento na faixa de 2 a 20 minutos com o passo de definição de 1 minuto. O programa prevê a fervura da água, introdução de ingredientes e a sua futura cozedura. O momento de fervura de água e de necessidade de introdução de ingredientes é acompanhado pelo sinal sonoro. A contagem decrescente de funcionamento do programa de cozimento começa depois de carregar novamente no botão "Start".

A função "Time Delay" é indisponível neste programa.



*Durante a preparação de alguns dos pratos (por exemplo, macarrão, ravioli, etc.) forma-se espuma. Para prevenir a possível fuga para fora da taça pode abrir a tampa passados alguns minutos após introdução de ingredientes na água a ferver.*

**Programa "SLOW COOK"**

Recomendado para carne guisada profunda, leite assado no forno. O tempo de cozimento no programa por definição é de 5 horas. Instalação manual do tempo de cozimento de 1 até 8 horas com o passo de definição de 10 minutos.

**Programa "BOIL"**

Recomendado para cozimento de legumes, favas e feijão. O tempo de cozimento no programa por definição é de 40 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 2 horas com o passo de definição de 5 minutos.

**Programa "BAKE"**

Recomendado para cozimento de biscoitos, bolos e tartes da massa levedada ou de massa folhada. O tempo de cozimento no programa por definição é de 1 hora. Instalação manual do tempo de cozimento de 20 minutos até 8 horas com o passo de definição de 5 minutos.



*A prontidão do biscoito pode ser controlada com um palito. Se depois de tirar o palito não houver migalhas de massa pegadas, o bolo está pronto.*

*Para fazer pão recomenda-se desactivar a função de aquecimento automático do prato em todas as etapas de cozimento.*

**Programa "GRAIN"**

O programa é recomendado para fazer papas de cereais de vários tipos e preparação de variados acompanhamentos. O tempo de cozimento no programa por definição é de 35 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 4 horas com o passo de definição de 5 minutos.

**Programa "PILAF"**

O programa é recomendado para diferentes tipos de pilaf (arroz de carne), paella. O tempo de cozimento no programa por definição é de 1 hora. Instalação manual do tempo de cozimento de 20 minutos até 1 hora e 30 minutos com o passo de definição de 10 minutos.

**Programa "YOGURT/DOUGH"**

Com este programa poderá fazer muitos iogurtes saborosos e nutritivos em casa. O tempo de cozimento no programa por definição é de 8 horas. Instalação manual do tempo de cozimento de 6 até 12 horas com o passo de definição de 10 minutos.

A função de aquecimento automático é indisponível neste programa. Ao introduzir ingredientes veja para que eles fiquem abaixo da marca 1/2 na superfície interior da taça.

*Para preparar iogurtes pode usar o conjunto especial de frascos para iogurte REDMOND RAM-G1 (vende-se separadamente).*

**Programa "PIZZA"**

Recomendado para preparação de pizza. O tempo de cozimento no programa por definição é de 25 minutos. Instalação manual do tempo de cozimento de 20 minutos até 1 hora com o passo de definição de 5 minutos.

**Programa "BREAD"**

É recomendado para fazer diferentes tipos de pão de farinha de trigo e com adição de farinha de centeio. O programa prevê o ciclo completo desde o descanso de massa até o cozimento. O tempo de cozimento no programa por definição é de 3 horas. Instalação manual do tempo de cozimento de 1 até 6 horas com o passo de definição de 10 minutos.

A função de aquecimento automático é indisponível neste programa. Ao introduzir ingredientes veja para que eles todos fiquem abaixo da marca 1/2 na superfície interior da taça.

Deve lembrar-se que durante a primeira hora de operação do programa decorre o descanso da massa e só depois começa o cozimento.

- Antes de usar a farinha recomenda-se passá-la pelo passador para saturar com oxigénio e extrair as inclusões.
- Não se recomenda o uso do programa "Time Delay", pois isso pode afectar a qualidade do pão.
- Não abra a tampa da panela eléctrica até o fim do processo de cozimento. Distó depende a qualidade do produto pronto.
- Para reduzir o tempo e simplificar o processo de cozimento recomendamos o uso de misturas preparadas para o pão.

**Programa "DESSERT"**

É recomendada para preparação de variadas sobremesas de frutos e frutos silvestres. O tempo de cozimento no programa por definição é de 1 hora. Instalação manual do tempo de cozimento de 5 minutos até 4 horas com o passo de definição de 5 minutos.

**Programa "QUICK COOK"**

Programa de cozedura rápida de arroz, trigo-sarraceno e papas secas de cereais. Este programa não tem funções de ajuste de tempo de "Time Delay".

## III. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

- Descanso da massa
- Preparação de fondue
- Fritos profundos
- Preparação de requeijão, queijo
- Pasteurização de líquidos
- Aquecimento de comida de bebé
- Esterilização de alimentos e objectos de higiene pessoal

## IV. ACESSÓRIOS ADICIONAIS

Os acessórios adicionais para a panela eléctrica podem ser adquiridos separadamente. Para consultar a sua lista, possibilidades de aquisição e a compatibilidade com o modelo do seu aparelho contacte o representante oficial no seu país.

**RAM-CL1 — pinça para a taça**

Destina-se para facilitar a remoção da taça da panela eléctrica. Pode ser usada com panelas eléctricas de outras marcas.

**RHP-M01 — forma de fiambre**

Destina-se para preparação de fiambre, terrinas, rolos e outras delícias de carne, aves ou peixe com adição de especiarias ou outros ingredientes. Pode usar a forma de fiambre na panela eléctrica, no forno, no grelhador aéreo ou simplesmente numa panela de volume suficiente no fogão.

**RAM-FB1 – cesto para fritura profunda**

É usado para preparação de vários alimentos mergulhados em óleo aquecido ou a ferver (fritura profunda). Adequado para quaisquer taças com volume a partir de 3 litros. Fabricado de aço inox, tem uma pega removível e um gancho para facilitar o despejo de óleo em excesso depois de cozimento. Pode ser usada com painéis elétricos de outras marcas. Pode ser lavada na máquina de lavar louça.

**RAM-G1 – conjunto de frascos de iogurte com marcadores nas tampas (4 peças)**

Destina-se para preparação de iogurtes. Os frascos têm marcadores que permitem controlar o prazo de validade. Pode ser usada com painéis elétricos de outras marcas.

**RB-CS02 – taça com revestimento cerâmico da marca Anato® (Coreia)**

Volume: 5 l. Tem elevada resistência aos danos mecânicos, excelentes características antiaderentes e termocondutoras, graças às quais os alimentos não pegam a superfície, ficam fritos ou guisados de forma regular ao longo de todo o processo de cozimento. Esta taça é desenhada para incrementar a qualidade de pastelaria, fritura e preparação de papas de leite. A taça pode ser usada sem a panela elétrica para armazenar os alimentos ou assar os pratos no forno. Pode ser lavada na máquina de lavar louça.

**RB-S500 – taça de aço**

Volume: 5 l. Possui elevada resistência aos danos mecânicos. É recomendada para preparação de variadas sopas, bebidas de fruta, doces e compotas. Adequado para o uso de varinha mágica, batedeira e outros utensílios de cozinha na preparação de purés de fruta e sopas. Não é recomendado para fritura. Pode ser lavada na máquina de lavar louça.

## V. LIMPEZA E CUIDADOS

Antes de limpeza do aparelho assegure-se que ele se encontra desligado e completamente arrefecido. Utilize pano suave e detergentes de louça não abrasivos. Aconselhamos que comece a limpeza logo depois de usar o aparelho.

**STOP** Durante a limpeza é proibida a utilização de agentes abrasivos, esponjas com revestimento abrasivo e agentes químicos agressivos. É proibido mergulhar o aparelho na água ou colocá-lo na água corrente!

Antes da primeira utilização para eliminar os odores aconselhamos tratar por 15 minutos no programa "STEAM". A taça, a tampa interior de alumínio e a válvula de vapor devem ser limpos após cada utilização. A taça pode ser lavada na máquina de lavar louça. Depois de limpar seque bem a superfície exterior da taça.

Para limpar a tampa interior de alumínio:

1. Abra a tampa da panela elétrica.
2. Do lado interno da tampa pressione os dois fixadores de plástico em direção ao centro.
3. Sem fazer força puxe a tampa de alumínio interior um bocadinho para baixo e na sua direção para que ela descole da tampa principal.
4. Limpe a superfície das duas tampas com um pano molhado ou um guardanapo. Em caso de necessidade lave a tampa com água corrente e detergente de louça. É preferível não usar a máquina de lavar louça.
5. Monte a válvula na ordem inversa. Coloque a tampa de alumínio nas abraçadeiras de cima, junte-a a tampa principal e carregue ligeiramente nos fixadores até o clique. A tampa interior de alumínio deve ser seguramente fixada.

A válvula de vapor é instalada num orifício especial na tampa superior do aparelho e é composta por duas partes: o disco exterior e a base. Para limpar a válvula:

1. Puxe o disco externo pelo rebordo para cima com cuidado como é mostrado na figura **A4**.
2. Na parte interna do disco gire a parte principal da válvula contra relógio (em direção **<aberto>**) até o fim e retire-a.
3. Remova a borracha da válvula com cuidado. Lave todas as partes da válvula de acordo com as regras de limpeza.

**STOP** Atenção! Para evitar a deformação da borracha da válvula é proibido torcer ou estendê-la.

4. Monte a válvula na ordem inversa: coloque a borracha no sítio, coloque os rebordos da parte interior da válvula nas ranhuras do fixador e gire o fixador em direção de relógio (em direção **<fechado>**). Coloque a válvula de vapor no orifício na tampa do aparelho (o disco externo deve focar com o rebordo de remoção para trás).

O condensado que se forma durante o cozimento neste modelo acumula-se dentro de um vão especial no corpo do aparelho a volta da taça e corre para o recipiente situado na parte traseira do aparelho.

1. Abre a tampa, remova a taça. Em caso de necessidade levante ligeiramente a parte frontal da panela elétrica, para que o condensado seja despejado para o recipiente.
2. Remove o recipiente puxando-o ligeiramente na sua direção.
3. Despeje o condensado. Lave o recipiente e coloque-o no sítio.
4. Remove o condensado que fica a volta da taça com um guardanapo de cozinha.

## VI. CONSELHOS DE COZIMENTO

### Erros de cozimento e os modos da sua correção

Nesta secção estão reunidos os erros típicos cometidos durante o cozimento de pratos em painéis elétricos, analisando as suas possíveis razões e os modos de correção.

#### O PRATO NÃO ESTÁ COMPLETAMENTE COZIDO

| Possíveis razões do problema   | Métodos de solução   |
|--|--|
| Esqueceu de fechar a tampa do aparelho ou não a encheu bem, por isso a temperatura de cozimento não foi suficientemente alta.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante o cozimento não abra a tampa da panela elétrica sem necessidade.</li> <li>• Feche a tampa até ouvir um clique. Verifique que nada está a impedir o fecho da tampa do aparelho e que a borracha da tampa interna não está deformada.</li> </ul>  |
| Há contacto insuficiente entre a taça e o elemento de aquecimento, por isso a temperatura de cozimento não foi suficiente.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A taça deve estar instalada directamente dentro do corpo do aparelho, contactando densamente o disco de aquecimento com o seu fundo.</li> <li>• Verifique que a câmara operacional da panela a vapor não tem objectos estranhos. Não deixe sujar o disco de aquecimento.</li> </ul>                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolha infeliz dos ingredientes do prato. Estes ingredientes não são apropriados para serem cozinhados do modo que escolheu, ou escolheu um programa de cozimento errado.</li> <li>• Os ingredientes são picados muito grosseiramente, não foram cumpridas as proporções gerais de introdução de alimentos.</li> <li>• Indicou um tempo de cozimento errado (não calculou bem o tempo).</li> <li>• A receita que escolheu não é apropriada para este modelo da panela elétrica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• É preferível usar receitas provadas (adoptadas ao determinado modelo). Utilize as receitas nas quais pode mesmo confiar.</li> <li>• A escolha de ingredientes, o modo de serem picados, as proporções de introdução, a escolha do programa e o tempo de cozimento devem corresponder à receita seleccionada.</li> </ul> |
| Durante o cozimento a vapor: a taça não tem vapor suficiente para garantir a densidade necessária do vapor.  | Introduza sempre água na quantidade recomendada pela receita. Se tem dúvidas, controle o nível de água durante o cozimento.  |
| Durante fritura:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante a fritura normal basta uma camada fina de óleo no fundo da taça.</li> <li>• Durante a fritura profunda siga as indicações da respectiva receita.</li> </ul>   |
| Introduziu demasiado óleo na taça  |  |
| Excesso de humidade na taça  | Durante a fritura não feche a tampa da panela elétrica se isto não é pedido pela receita. Antes de fritar, descongele os alimentos congelados e despeje a água.  |
| Durante cozedura: evaporação de caldo na cozedura de alimentos com elevado nível de acidez.  | Alguns alimentos precisam de ser pré-tratados antes de cozedura: lavados, salteados, etc. Siga as indicações da receita que escolheu.  |
| Pastelaria (a massa ficou parcialmente crua):  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque menos massa na taça.</li> <li>• Tire o produto da taça, vire-o, coloque novamente na taça e continue o cozimento até ele estar pronto. No futuro coloque menos massa na taça.</li> </ul>  |
| Durante o descanso a massa colou à tampa interior e tapou a válvula de vapor.  |  |
| Introduziu demasiada massa na taça.  |  |

#### O PRATO ESTÁ SOBRECOZIDO

|  |  |
|--|--|
| Errou na escolha o tipo de alimento ou ao indicar (calcular) o tempo de cozimento. Dimensões pequenas de ingredientes. | Escolha uma receita provada (adoptada ao determinado modelo). A escolha de ingredientes, o modo de serem picados, as proporções de introdução, a escolha do programa e do tempo de cozimento devem corresponder às suas recomendações. |
| Depois de ser cozinhado o prato passou demasiado tempo em aquecimento automático.                                      | É preferível não abusar na função de aquecimento automático. Se o seu modelo de panela elétrica prevê a possibilidade de desligação prévia desta função, pode usar esta opção.   |

#### O PRODUTO EVAPORA DURANTE A COZEDURA

|   |  |
|---|--|
| Durante a cozedura da papa de leite o leite evapora.  | A qualidade e as propriedades de leite dependem do local e do método da sua produção. Recomendamos usar apenas leite ultrapasteurizado com o nível de gordura até 2,5%. Em caso de necessidade pode juntar um bocadinho de água potável.   |
| Os ingredientes não foram devidamente tratados ou foram tratados incorrectamente (mal lavados, etc.). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolha uma receita provada (adoptada ao determinado modelo). A escolha de ingredientes, o modo de serem pré-tratados, as proporções de introdução devem corresponder às suas recomendações.</li> <li>• Os cereais integrais, a carne, o peixe e o marisco devem ser bem lavados até obter água limpa.</li> </ul> |
| Não foram cumpridas as proporções de ingredientes ou foi mal escolhido o tipo de alimento.            |  |

#### O PRATO FICA PEGADO

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A taça não foi bem limpa depois de cozimento de uma refeição anterior.</li> <li>• Revestimento da taça antiaderente está danificado.</li> </ul> | Antes de começar a cozinhar verifique se a taça está bem lavada e se o revestimento antiaderente não tem danos. |
|--|---|

PRT

|   |  |
|---|--|
| O volume introduzido é inferior ao recomendado pela receita.                                    | Escolhe uma receita provada (adoptada ao determinado modelo).  |
| Indicou um tempo de cozimento demasiado prolongado.   | Reduza o tempo de cozimento ou siga as indicações de receita apropriada para o modelo.   |
| Durante fritura: esqueceu de introduzir óleo na taça; não mexeu ou tardou a virar os alimentos. | Durante a fritura normal introduza um bocadinho de óleo para que ele cubra o fundo da taça com uma camada fina. Para uma fritura uniforme deve regularmente virar ou mexer os alimentos com os intervalos de tempo iguais. |
| Guisado: falta de humidade na taça.   | Introduza mais líquido na taça. Durante o cozimento não abra a tampa da panela eléctrica sem necessidade.  |
| Durante cozedura: falta líquido na taça (as proporções de ingredientes não foram cumpridas).    | Compra a correlação correcta de líquido e ingredientes sólidos.  |
| Pastelaria: não untou a superfície interior da taça antes de cozimento.                         | Antes do colocar a massa unte o fundo e as paredes da taça com manteiga ou óleo (não verde óleo para dentro da taça).  |

#### O PRODUTO PERDEU A SUA FORMA

|   |  |
|---|--|
| Andou a mexer demasiado o produto na taça.          | No caso da fritura normas mexe o prato no máximo a cada 5 a 7 minutos.                 |
| Indicou um tempo de cozimento demasiado prolongado. | Reduza o tempo de cozimento ou siga as indicações de receita apropriada para o modelo. |

#### A PASTELARIA SAIU MOLHADA

|   |   |
|---|---|
| Uso ingredientes impróprios que dão excesso de líquido (frutas suculentas, frutos congelados, natas, etc.). | Escolhe ingredientes de acordo com a receita. Evite usar como ingredientes os produtos com o elevado teor de líquido ou use-os, se possível, em quantidades reduzidas.                |
| Deixou ficar o produto pronto demasiado tempo na panela fechada.  | Tente tirar a pastelaria da panela logo depois de ser cozinhada. Se for necessário pode deixar o produto na panela eléctrica por um curto prazo com o aquecimento automático fechado. |

#### PASTELARIA NÃO SE LEVEDOU

|   |  |
|---|--|
| Os ovos com açúcar foram mal batidos.   | Escolhe uma receita provada (adoptada ao determinado modelo). A escolha de ingredientes, o modo de serem pré-tratados, as proporções de introdução devem corresponder às suas recomendações. |
| A massa passou demasiado tempo com levedura.  |  |
| Não passou a farinha pelo passador ou amassou mal a massa.                          |  |
| Houve erros na colocação de ingredientes.   |  |
| A receita que escolheu não é apropriada para usar neste modelo de panela eléctrica. |  |

**i** Nalguns modelos de panelas eléctricas REDMOND nos programas "STEW" e "SOUP" em casos de falta de líquido na taça fica accionado o sistema de protecção contra sobreaquecimento do aparelho. Neste caso o programa fica interrompido e a panela passa para o regime de aquecimento automático.

#### Tempo recomendado para cozer os alimentos a vapor

| Nº | Alimento                                     | Peso, g (quant.)              | Volume de água, ml | Tempo de preparação, min |
|----|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | Carne de porco / vitela (cubos 1,5 x 1,5 cm) | 500                           | 500                | 20/30                    |
| 2  | Carneiro (cubos 1,5 x 1,5 cm)                | 500                           | 500                | 25                       |
| 3  | Frango (cubos 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                           | 500                | 15                       |
| 4  | Almôndegas                                   | 180 (6 peças) / 450 (3 peças) | 500                | 10/15                    |
| 5  | Peixe (filletes)                             | 500                           | 500                | 10                       |
| 6  | Camarões (descascados, congelados)           | 500                           | 500                | 5                        |
| 7  | Batata (cubos 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                           | 500                | 15                       |
| 8  | Cenoura (cubos 1,5 x 1,5 cm)                 | 500                           | 500                | 35                       |
| 9  | Beterraba (cubos 1,5 x 1,5 cm)               | 500                           | 500                | 1 hora 10 min            |
| 10 | Legumes (congelados)                         | 500                           | 500                | 10                       |
| 11 | Ovo  | 3 peças                       | 500                | 10                       |

**i** Lembre que estes são recomendações gerais. O tempo real pode ser diferente dos valores recomendados dependendo da qualidade do determinado alimento e das suas preferências e gostos.

#### Recomendações de utilização de regimes de temperatura no programa "MULTICOOK"

| Nº | Temperatura operacional | Recomendações de utilização (consulte também o livro de receitas) |
|----|-------------------------|---|
| 1  | 35°C                    | Descanso de massa, preparação de vinagre                          |
| 2  | 40°C                    | Preparação de iogurte   |
| 3  | 45°C                    | Levedura  |
| 4  | 50°C                    | Fermentação   |
| 5  | 55°C                    | Preparação de couverture  |
| 6  | 60°C                    | Preparação do chá verde, comida de bebé                           |
| 7  | 65°C                    | Cozedura de carne no embrulho de vácuo                            |
| 8  | 70°C                    | Preparação de poncha  |
| 9  | 75°C                    | Pasteurização, preparação de chá branco                           |
| 10 | 80°C                    | Preparação de queijão   |
| 11 | 85°C                    | Preparação de queijão ou dos pratos de cozimento prolongado       |
| 12 | 90°C                    | Preparação de chá vermelho  |
| 13 | 95°C                    | Preparação de papas de leite                                      |
| 14 | 100°C                   | Preparação das merengas, compotas                                 |
| 15 | 105°C                   | Geleia de carne   |
| 16 | 110°C                   | Esterilização   |
| 17 | 115°C                   | Preparação de xarope de açúcar                                    |
| 18 | 120°C                   | Cozimento de pernil   |
| 19 | 125°C                   | Preparação de carne guisada                                       |
| 20 | 130°C                   | Caçarola  |
| 21 | 135°C                   | Fritura dos pratos prontos para obter uma crosta crispadinha      |
| 22 | 140°C                   | Fumados   |
| 23 | 145°C                   | Legumes e peixe assados em folha de alumínio                      |
| 24 | 150°C                   | Carne assada em folha de alumínio                                 |
| 25 | 155°C                   | Fritura de bolos de massa levedada                                |
| 26 | 160°C                   | Fritura de aves   |
| 27 | 165°C                   | Fritura de bifes  |
| 28 | 170°C                   | Fritura profunda (batatas fritas, nuggets de frango, etc.)        |

#### Tabela geral de programas de cozimento (definições de fabrico)

| Programa  | Conselhos de utilização  | Tempo de cozimento por definição | Faixa do tempo de cozimento/passo de instalação         | Início programado, hora | Espera pelo regime operacional | Aquecimento automático |
|-----------|--|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| MULTICOOK | Preparação de variados pratos com possibilidade de definição de temperatura e de tempo de cozimento. | 15 min                           | 5 minutos – 1 hora / 1 min<br>1 hora – 12 horas / 5 min | +                       | -                              | +                      |

| Programa     | Conselhos de utilização  | Tempo de cozimento por definição | Faixa do tempo de cozimento/passos de instalação | Início programado, hora | Espera pelo regime operacional | Aquecimento automático |
|--------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| OATMEAL      | Preparação de papas de leite.  | 10 min                           | 5 minutos - 1 hora 30 minutos / 1 min            | +                       | -                              | +                      |
| STEW         | Guisados de carne, peixe, legumes, guarnições e pratos de múltiplos ingredientes.                      | 1 hora                           | 20 min - 12 horas / 5 min                        | +                       | -                              | +                      |
| FRY          | Fritos de carne, peixe, legumes e pratos de múltiplos ingredientes.                                    | 15 min                           | 5 minutos - 1 hora 30 minutos / 1 min            | -                       | -                              | +                      |
| SOUP         | Cozimento de caldos, sopas de legumes e sopas frescas.   | 1 hora                           | 20 min - 8 horas / 5 min                         | +                       | -                              | +                      |
| STEAM        | Carne, peixe, legumes e outros alimentos a vapor.  | 15 min                           | 5 minutos - 2 hora / 5 min                       | +                       | +                              | +                      |
| PASTA        | Cozimento de macarrão de vários tipos de trigo, cozedura de salsichas, ravioli e comida pré-fabricada. | 8 min                            | 2 minutos - 20 min / 1 min                       | -                       | +                              | +                      |
| SLOW COOK    | Preparação de pernil, gema de carne, carne em gema, etc.   | 5 horas                          | 1 hora - 8 horas / 10 min                        | +                       | -                              | +                      |
| BOIL         | Cozedura de legumes e favas.   | 40 min                           | 5 minutos - 2 hora / 5 min                       | +                       | -                              | +                      |
| BAKE         | Cozimento de biscoitos, bolos e tartes da massa levedada ou de massa folhada.                          | 1 hora                           | 20 min - 8 horas / 5 min                         | +                       | -                              | +                      |
| GRAIN        | Cozimento de cereais e guarnições. Cozedura de papas em água.  | 35 min                           | 5 minutos - 4 hora / 5 min                       | +                       | -                              | +                      |
| PILAF        | Preparação de variados tipos de pilaf (com carne, peixe, aves e legumes).                              | 1 hora                           | 20 minutos - 1 hora 30 minutos / 10 min          | +                       | -                              | +                      |
| YOGURT/DOUGH | Preparação de vários tipos de iogurte.   | 8 horas                          | 6 horas - 12 horas / 10 min                      | +                       | -                              | -                      |
| PIZZA        | Cozimento de pizza.  | 25 min                           | 20 minutos - 1 hora / 5 min                      | +                       | -                              | +                      |
| BREAD        | Preparação de pão de trigo e de centeio (incluindo a etapa de descanso da massa).                      | 3 horas                          | 1 hora - 6 horas / 10 min                        | +                       | -                              | -                      |
| DESSERT      | Preparação de variadas sobremesas de frutos e frutos silvestres.                                       | 1 hora                           | 5 hora - 4 horas / 5 min                         | +                       | -                              | +                      |
| QUICK COOK   | Cozedura rápida de arroz e papas com água.   | 30 min                           | -  | -                       | -                              | +                      |

## VII. ANTES DE CONTACTAR UM CENTRO DE SERVIÇO

| Mensagem de erro no ecrã | Falhas possíveis   | Liquidação de erro   |
|--------------------------|--|--|
| E1 - E3                  | Erro sistémico, é possível a falha da placa de controlo ou do elemento de aquecimento. | Desligue o aparelho da rede, deixe-lhe arrefecer. Feche bem a tampa e volte a ligar o aparelho na rede. Se depois de ligação repetida o problema não desaparece, contacte um centro de serviço autorizado. |

| Falha                                       | Razão possível   | Liquidação da falha  |
|---|--|--|
| Não se liga.                                | Ausência de alimentação da rede.   | Verifique a tensão na rede.  |
| O prato demora muito tempo a ser cozinhado. | Falhas de alimentação eléctrica da rede.                                 | Remove o objecto.  |
|   | Um objecto estranho colocou-se entre a taça e o elemento de aquecimento. | Coloque a tala directamente, sem irregularidades.                                  |
|   | A taça não está colocada directo no corpo da panela.                     | Desligue o aparelho da rede, deixe-lhe arrefecer. Limpe o elemento de aquecimento. |
|   | O elemento de aquecimento está sujo.                                     |  |

## VIII. RESPONSABILIDADES DE GARANTIA

O aparelho é abrangido pela garantia para o prazo de 2 anos a partir do momento da sua aquisição. Ao longo do prazo de garantia o fabricante obriga-se a eliminar todos os defeitos de fabrico provocados pela falta de qualidade de materiais ou de montagem, por meio de reparação, substituição das partes ou substituição do aparelho inteiro. A garantia entra em vigor apenas no caso de uma data de aquisição comprovada pelo carimbo da loja e pela assinatura do vendedor no original do talão de garantia. A presente garantia é apenas reconhecida no caso de o aparelho ter sido usado de acordo com o manual de operação, não foi reparado ou desmontado e não foi danificado devido a um indevido tratamento, e o conjunto inicial do aparelho é preservado. A presente garantia não abrange os gastos naturais do aparelho e os materiais consumíveis (filtros, lâmpadas, revestimentos cerâmicos e de Teflon, impermeabilização, etc.).

A vida do produto e o prazo de garantia devem ser calculados a partir da data da venda ou da data de fabricação do produto (no caso se não for possível determinar a data da venda).


A data de fabricação do dispositivo pode ser encontrada no número de série localizado na etiqueta de identificação ligada ao corpo do produto. O número de série é composto de 13 dígitos. Caracteres 6 e 7 indicam o mês, 8 indica o ano de produção.

O prazo de serviço do aparelho indicado pelo fabricante é de 5 anos a contar da data da sua aquisição no caso de o aparelho ser operado de acordo com o presente manual e com as normas técnicas aplicáveis.

A embalagem, o manual de operação e o próprio aparelho devem ser reciclados de acordo com o programa local de reciclagem de resíduos. Não despeje o aparelho junto com o lixo doméstico normal.


Før du bruger dette produkt, læs brugsanvisning omhyggeligt og hold som en reference. Den korrekte brug af enheden forlænger betydeligt dets levetid.

## SIKKERHEDSANVISNINGER


 *Producenten tager ikke ansvar på skader der er resultater af manglende overholdelse af sikkerhedskrav og reglerne for anvendelse af produktet.*


- Denne multikoger er et multifunktionelt apparat velegnet til tilberedning af diverse retter. Den kan bruges i lejligheder, sommerhuse, på hotelværelser, i private lokaler af butikker, kontorer, eller andre lignende ikke-industrielle steder. Al industriel eller forkert brug af enheden vil opfattes som et brud af betingelser for apparatbrugsanvisning. I disse tilfælde fratager producent alt ansvar fra sig mht. mulige konsekvenser.
- Før tilslutning af apparatet til elnettet sørg for at nettets spændning svarer til apparatets nominelle spændning (se: tekniske detalier eller fabrikkens tabel).
- Brug forlængerledning, der passer til apparatets kapacitet – hvis parameterne ikke svarer til hinanden, kan de resultere til kortslutning eller kabelbrand.

- Tilslut kun apparatet til stikkontakter med jordforbindelse – det er et obligatorisk krav til beskyttelse mod elektrisk stød. Ved brug af forlængerledning sørg for at den også har jordforbindelse.

 *Pas På! Når apparatet virker, bliver dets korpus, skål og metaliske detalier varme! Vær forsigtig! Brug isoleret grydelapper. For at undgå skoldning af varm damp ikke læne sig over apparatet når De åbner låget.*

- Sluk apparatet fra stikkontakter efter brug, også ved rengøring og omflytning. Tag ledningen af med tørre hænder, hold den på kontakten, ikke på snoet.
- Kør ikke netledningen i døråbninger eller i nærheden af varmekilder. Sørg for, at strømkablet ikke er bøjet, snoet, og ikke kommer i kontakt med skarpe hjørner og kanter af møbler.

 *Husk det: tilfældig skade til strømkablet kan forårsage problemer, som ikke svarer til garantiebetingelser, og kan lede til elektriske stød. En beskadiget strømkabel kræver øjeblikkelig udskiftning i service-center.*

- Placer apparatet ikke på blød overflade, dæk det ikke når det virker – det kan lede til overophedning og skade.
  - Det er forbudt at bruge apparatet i friluft – hvis fugt eller fremmede genstande kommer ind i apparatets korpus kan det lede til alvorlige skader.
  - Før udstyrets rengøring sørg for at det er slukket fra elnettet og er koldet af. Følg forsigtigt vejledningen til rengøring af apparatet.
-  *Det er forbudt at nedsænke apparatets korpus i vand eller sætte det under rindende vand!*
- Dette apparat må ikke bruges af mennesker (herunder børn), som har fysiske og psykiske afvigelser eller afvigelse i nervesystemet,

eller med mangel på erfaring og viden, dog med undtagelsen når disse personer bruger enheden under opsynet, eller de oplyses vedr. brugen af dette apparat af én, der står for deres sikkerhed. Børnene må ikke lege med enheden, dets detaljer og dets fabrikspakning. Rengøring og vedligeholdelse af enheden må ikke udføres af børnene uden opsyn af en voksen.

- Selvstandig udstyrets reparation eller konstruktionsændring er forbudt. Alle behandlings- og reparationsaktioner skal udføres af et autoriseret service-center. Uprofessionel behandling kan lede til alvorlige skader til apparatet, sundhed og ejendom.

#### Tekniske detaljer

|                        |   |
|------------------------|---|
| Model .....            | RMC-M90E                                    |
| Effekt .....           | 860 W                                       |
| Spænding .....         | 220–240 V, 50 Hz                            |
| Volume på skålen ..... | 5 l   |
| Skålbelægning .....    | Non-stick keramisk belægning ANATO® (Korea) |
| LED-display .....      | ja, farvet                                  |
| 3D-opvarmning .....    | ja  |

#### Programmer

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTIKOK)             | 10. BAKE (BAGNING)                   |
| 2. OATMEAL (HAVREGRØD)              | 11. GRAIN (GRYN)                     |
| 3. STEW (STUVNING)                  | 12. PILAF (PILAF RIS)                |
| 4. FRY (STEGNING)                   | 13. YOGURT/DOUGH (YOGURT/DEJ)        |
| 5. SOUP (SUPPE)                     | 14. PIZZA                            |
| 6. STEAM (DAMPNING)                 | 15. BREAD (BRØD)                     |
| 7. PASTA                            | 16. DESSERT                          |
| 8. SLOW COOK (LANGSOM TILBEREDNING) | 17. QUICK COOK (HURTIG TILBEREDNING) |
| 9. BOIL (KOGNING)                   |                                      |

#### Funktioner

|  |                     |
|--|---------------------|
| Holde-varm-funktionen for tilberedte mad (auto opvarmning) ..... | ja, op til 24 timer |
| Præslukning af auto opvarmning .....                             | ja                  |
| Opvarmning .....   | ja, op til 24 timer |
| Udskudt start .....  | ja, op til 24 timer |

#### Udstyr

|  |       |
|--|-------|
| Multikoger .....                           | 1 st. |
| Skål RB-C512 .....                         | 1 st. |
| Container for damptilberedning .....       | 1 st. |
| Kurv med håndtag til friturestegning ..... | 1 st. |
| Målebæger .....                            | 1 st. |
| Slev .....                                 | 1 st. |
| Flad ske .....                             | 1 st. |
| Bog "100 opskrifter" .....                 | 1 st. |
| Slev-/skeholder .....                      | 1 st. |
| Brugsanvisning .....                       | 1 st. |
| Servicebog .....                           | 1 st. |
| Strømforsyningsledning .....               | 1 st. |

Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design, udstyr og produkt specifikationer til forbedring af dets produkter uden varsel af disse ændringer.

#### Komponentoversigt af multikoger RMC-M90E A1

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Låg                      | 8. Flygtbar dampventil                   |
| 2. Flygtbart inderste låg   | 9. Flad ske                              |
| 3. Skål                     | 10. Slev                                 |
| 4. Låget åbning knap        | 11. Målebæger                            |
| 5. Kontrolpanel med display | 12. Container for damptilberedning       |
| 6. Korpus                   | 13. Kurv med håndtag til friturestegning |
| 7. Bærehåndtag              | 14. Slev-/skeholder                      |

#### Kontrolpanel A2

Multikogeren REDMOND RMC-M90E er udstyret med berøringsfølsom kontrolpanel med multifunktion farvet LED display.

1. "Reheat/Cancel" ("Annuller/Opvarmning") – aktivering/deaktivering af genopvarmningsfunktion, afbrydning og nulstilling af tilberedningsprogram.
2. "Time Delay" ("Udskudt start") – aktivering af tidsindstilling for udskudt start.

DNK



3. "Temperature" ("Temperatur") – indstilling af temperatur i "MULTICOOK"-programmet.
4. "Hour" ("Timer") – valg af timaler der skal bruges ved regimer af tidsindstilling og udskudt start.
5. "Min" ("Minuter") – valg af minuttal der skal bruges ved regimer af tidsindstilling og udskudt start.
6. "Quick cook" ("Hurtig tilberedning") – aktivering af "QUICK-COOK"-programmet.
7. "Menu/Keep Warm" ("Menu/Auto opvarmning") – valg af en automatisk tilberedningsprogram; præslukning af auto-opvarmning.
8. "Start" – aktivering af faste madlavning regimer.
9. Display.

#### Udstyr af display A3

1. Udførelsesindikator for det automatiske "QUICK COOK"-program.
2. Udførelsesindikator for programmer af tilberedning/opvarmning.
3. Indikator af madlavningsfaser.
4. Temperatur indikator for "MULTICOOK"-programmet.
5. Indikator for funktionen "Time Delay".
6. Timerfunktionsindikator.
7. Timer.
8. Indikator for de valgte automatiske madlavningsprogrammer.

## I. VED FØRSTE START AF UDSTYRET

Pakke omhyggeligt apparatet ud og fjern enhver emballage og salgsmembrer klistermærker undtagen klistermærker med serienummeret.

Manglen på serienummer på produktet fratager automatisk deres ret til eftersalgsservice.

Tør apparatets korpus med en fugtig klud. Skyl skålen med varmt sæbevand. Tør grundigt. Første gang det bruges, kan apparatets materielle lugte – det er ikke et forfald i apparatet. I dette tilfælde rengør enheden.

**⚠ Pas På!** Det er forbudt for at anvende et apparat med eventuelle fejlfunktioner.

## II. ANVENDELSE AF MULTIKOGEREN

### Før anvendelse

Placer apparatet på en fast, flad og horizontal overflade, således at den undslippende damp i dampventilen ikke kontakter tapeter, dekorative belægninger, elektriske udstyr og andre varer eller materialer, som kan blive udelagt med høj luftfugtighed og temperatur.

Før madlavning, sikre at multikogersens ydre- og synlige indredele ikke har skader, skår og andre defekter. Mellem skålen og varmelegemet skal der ikke være nogle fremmede genstande.

### Indstille tilberedningstid

I multikogeren REDMOND RMC-M90E må man selv indstille tilberedningstid for hvert program (undtagen "QUICK COOK"). Ændring i tidskridt og tidsomfang afhænger af det valgte tilberedningsprogram. Tidsændring:

1. Efter De vælger tilberedningsprogram trykker De på "Hour" for at indstille timaltallet. Hvis De holder knappen ned for et par sekunder, starter der fremskyndede tælning.
2. Ved at trykke på "Min" indstille De minuttallet. Hvis De holder knappen ned for et par sekunder, starter der fremskyndede tælning.
3. Hvis De skal indstille tilberedningstid til mindre end en time, tryk på "Hour" for at nulstille timaltallet. Derefter tryk på "Min" og indstil det nødvendige minuttal.
4. Efter installationen af tilberedningstiden (displayet blinker), skal du gå til næste skridt ifølge algoritmen af det valgte tilberedningspro-

gram. For at annullere de sætte indstillinger, klikker De "Reheat/Cancel", og derefter indtaster programmet igen.

**i** Under manuel installation af tilberedningstid, overvej mulige fjerde i indstilling og installationskridt, der er forudsatte af det valgte tilberedningsprogram i overensstemmelse med tabellen af fabriksindstillinger.

For nemheds skyld starter tidsinterval i madlavning med minimale værdier. Det giver mulighed for at forlænge programmets udførelse for en kort periode, hvis skålen har ikke højt tid til at koges til hovedtiden.

I nogle automatiske programmer begynder tællingen af kogetid først efter maskinen når den angivne driftstemperatur. For eksempel, hvis at hælde koldt vand og sætte "STEAM" på fem minutter, aktiveres programmet og nedtællingen starter kun efter vandet koges op og der er nor damp i skålen.

Under programmet "PASTA" starter nedtællingen af den angivne tid når vandet koges op og "Start"-knappen er trykket.

### Funktion "Time Delay" ("Udskudt start")

Funktionen lader angive tidsinterval, hvorefter retten skal være klar (under hensyn til programmets arbejdstid). Indstillede tid kan variere fra 10 minutter til 24 timer med indstillingstrin på 10 minutter. Det skal erindres, at forsinkelsestid er større end den indstillede tilberedningstid, ellers vil programmet starte umiddelbart efter tryk på "Start". De kan oprette tiden for forsinket start, efter De vælger et automatisk program, indstiller temperatur og tilberedningstid:

1. Ved tryk på "Time Delay" aktiver indstillingsmodus for forsinket start. Displayet viser overskriften "Time Delay" og timeren begynder at blinke.
2. Ved tryk på "Hour" ændrer timaltallet trinvis. Den angivne tidsformat er 24 timer. Hvis at holde knappen nede for et par sekunder, starter der fremskyndede værdiændring.
3. Ved tryk på "Min" skifte minutter trinvis. Hvis at holde knappen nede for et par sekunder, starter der fremskyndede værdiændring.
4. Hvis det er nødvendigt at indstille urets til mindre end en time tilberedning, tryk "Hour" for flere gange indtil timaltallet bliver nulstillet. Derefter tryk på "Min" og indstil minutter.
5. For at annullere indstillingerne, tryk på "Reheat/Cancel" og derefter genindstil alt tilberedningsprogrammet.
6. Ved afslutningen af tidsindstilling tryk og hold "Start"-knappen for et par sekunder. Kontrollampen for funktionen "Time Delay" vil tændes, programmet aktiveres og nedtællingen starter.
7. I tiden indstillet er maden færdig. I slutningen af programmet aktiveres hold-varm-funktionen for færdigretter (auto-opvarmning) automatisk, og knappen "Reheat/Cancel" vil lyse op.
8. For auto-opvarmnings deaktivering tryk "Reheat/Cancel". Knappens indikator vil slukkes ned.

**i** Udskudt-start er tilgængelig med alle de automatiske tilberedningsprogrammer undtagen "FRY", "PASTA" og "QUICK COOK".

Det er ikke anbefales at bruge funktionen "Time Delay" hvis opskriften indeholder mælkeprodukter og andre letfordærlige fødevarer (æg, frisk mælk, kød, ost, osv.).

Når angivningstid i "Time Delay" skal De tage i betragtning at i programmet "STEAM" starter nedtællingen kun efter multikogeren er opåndet den nødvendige arbejdstemperatur (efter vandet kommer i kog).

### Hold-varm-funktion for tilberedt mad "Keep Warm" (auto opvarmning)

Aktiveres automatisk lige efter afslutningen af tilberedelsesprogram og kan holde temperatur i færdig mad inden 70-75°C for 24 timer. Ved auto-opvarmningen lyser knappen "Reheat/Cancel" op, og displayet viser tidsopstilling. Hvis nødvendigt, kan auto-opvarmningen slukkes ved at trykke og holde

knappen nede "Reheat/Cancel" for et par sekunder.

### Præslukning af auto-opvarmning

Aktivering af auto-opvarmning efter slutning af tilberedningsprogram er ikke helt ønskelig. Derfor giver multikogeren REDMOND RMC-M90E mulighed at slukke denne funktion med starten eller i processen af kogning under et fast tilberedningsprogram. For at gøre det, tryk "Menu/Keep Warm" og hold knappen et par sekunder ved programmets start eller i løbet af udførelsen, indtil indikatoren på "Reheat/Cancel" slukkes ned. For at gentænder auto-opvarmning, tryk "Menu/Keep Warm" en gang til (knappens indikator for "Reheat/Cancel" vil tændes).

### Genopvarmningsfunktion

Multikogeren REDMOND RMC-M90E kan bruges til genopvarmning af kold mad. Det er gjort sådant:

- Sæt maden i skål og placer den i multikogeren.
- Luk låget, tilslut apparatet til el-nettet.
- Tryk "Reheat/Cancel" og hold knappen for et par sekunder til De hører et lydssignal. Displays og knappens indikatorer vil tændes. Timeren vil begynde at tælle opvarmningsstid.

Kogeren opvarmer til 70-75°C og holder maden varmt for 24 timer. Hvis nødvendigt, kan opvarmning blive stoppet, ved at trykke knappen "Reheat/Cancel" og holde den for et par sekunder indtil indikatorerne på displayet og knapperne slukkes.



Selvom multikogeren kan holde produkter varmt for 24 timer, det er ikke anbefales at maden bevares opvarmet for flere end to eller tre timer, fordi det må ændre smag på maden.

### Rækkefølge af operationer ved brug af automatiske kogeprogrammer

1. Forbered (mål) nødvendige ingredienser.
2. Placer ingredienserne i multikogersens skål ifølge tilberedningsprogram af indstil skålen i udstyrets korpus. Pas på at alle de ingredienser (flydende også) ligger under det maksimale niveaumærke inde på skålen. Sørg for, at skålen er installeret uden skævvægning og ligger fast og tæt til varmelementet.
3. Luk multikogersens låg, indtil det går i baglås. Tilslut apparatet til elnettet.
4. Tryk på "Menu/Keep Warm" og vælg et nødvendigt tilberedningsprogram (tilsvarende programsindikator vil lyse op på displayet).
5. Hvis De er ikke tilfreds med programmets standard tilberedningstid, kan De ændre dens værdi ved at trykke "Hour" og "Min".
6. Hvis nødvendigt, indstil tiden for et udskudt start. Funktionen "Time Delay" er ikke tilgængelig under programmer "FRY", "PASTA" og "QUICK COOK".
7. For at aktivere et tilberedningsprogram tryk og hold "Start" for et par sekunder indtil indikatorerne af knapper "Start" og "Reheat/Cancel" tændes. Start udførelse af det indstillede program og nedtælling til kogning. Ved programmet "STEAM" begynder nedtællingen efter vand kommer i kog og damp i skålen bliver tæt nok; ved programmet "PASTA" begynder nedtællingen efter placering af fødevarer i skålen af tryk på "Start".
8. Hvis nødvendigt, det er muligt at deaktivere auto-opvarmningsfunktionen i forhand ved at trykke og holde knappen "Menu/Keep Warm", indtil indikatoren af knappen "Reheat/Cancel" slukkes. Gentrykning af "Menu/Keep Warm" re-aktiverer funktionen. Auto-opvarmningsfunktionen er ikke tilgængelig under programmer "YOGURT/DOUGH" og "BREAD".
9. Lydsignal underretter dig om tilberedning er klar. Derefter, ifølge det valgte program eller de aktuelle indstillinger, skifter programmet til auto-opvarmning (knappens indikator af "Reheat/Cancel" tændes) eller til standby (indikatoren af knappen "Start" blinker).



10. For at annullere det indtastet program , afbryd tilberedning eller auto-opvarmning, tryk og hold på "Reheat/Cancel" for et par sekunder.



For et best resultat anbefale vi at bruge opskrifter fra bogen "100 opskrifter", der kommer sammen med multikogeren REDMOND RMC-M90E og er forberedt specielt til denne multikogers model.



Hvis De synes at De har ikke haft et ønsket resultat med standard automatiske programmer, De kan bruge det universale program "MULTICOOK" med udvidet sortiment af manuelle indstillinger, som giver store muligheder for Deres kulinariske eksperimenter.

### Program "MULTICOOK"

Dette program er designet til næsten alle slags retter lavet ifølge brugerangivne parametre af temperatur og tilberedningstid. Takket være programmet "MULTICOOK", vil REDMOND RMC-M90E erstatte en række køkkenmaskiner og lade lave mad ifølge næsten enhver opskrift De blev interesseret med fra gamle køkkenbøger til Internetet.

For Deres bekvemlighed, under tilberedning ved temperatur 80°C er auto-opvarmingsfunktion slukket. Hvis det er nødvendigt, kan funktionen aktivere manuelt ved at trykke og holde knappen "Menu/Keep Warm" for et par sekunder efter tilberedningsstarte, indtil knappens indikator "Reheat/Cancel" tændes.

- Standard-indstillet tilberedningstid i programmet "MULTICOOK" er 15 minutter, og temperaturen er 100°C.
- Manuel kontrol af temperaturområde (ændret ved at trykke på "Temperature"): 35°C– 170°C med trin på 5°C.
- Manuel regulering af tidsintervaller: 5 minutter – 12 timer med trin på 1 minut for tidsintervaller under 1 time, og 5 minutter for intervaller over 1 time.



Programmet "MULTICOOK" giver muligheder at tilberede mange forskellige retter. De kan udnytte bogen "100 opskrifter" fra vores professionelle kokke eller vores special tabel af anbefalede temperaturer for tilberedning af forskellige retter og produkter.

### Program "OATMEAL"

Bedst til kogning af mælkegrød. Programmets standard tilberedningstid er 10 minutter. Manuel indstilling af tilberedningstid er muligt fra 5 minutter op til 1 time 30 minutter med tidskridt på 1 minut.

Programmet "OATMEAL" er beregnet til tilberedning af grød med fedtfattig pasteuriseret mælk. For at undgå mælken komme i kog og at få den ønskede resultat, den anbefalede rækkefølge af pre-tilberednings aktioner skal være sådan:

- Vask grundigt alle helgrynkulturner (ris, boghvede, hirse osv.), indtil vaskevandet bliver klar;
- Før kogning slid multikogersens skål med smør;
- Overhold proportioner, mål ingredienserne ifølge opskrifterbogen; reducer eller forøg antal ingredienser strengt proportionelt;
- Sødsmælk skal blive fortyndet med drillekved i forholdet 1:1.

Egenskaber af mælk og gryn kan variere på grund af produkternes oprindelsessted – det kan undertiden påvirke tilberednings resultatet.

Hvis programmet "OATMEAL" har ikke givet en ønsket resultat, skal De anvende den universelle "MULTICOOK"-programmet. Den optimale kogetemperatur for mælkegrød er 95°C. Antal ingredienser og tilberedningstid indstilles ifølge opskrifter.

### Program "STEW"

Anbefales til stuvning af grøntsager, kød, fjerkræ, fisk og skaldyr. Programmets standard tilberedningstid er 1 time. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 20 minutter til 12 timer med tidskridt på 5 minutter.

### Program "FRY"

Anbefaldet til stegning af kød, grøntsager, fjerkræ, skaldyr. Programmets standard tilberedningstid er 15 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 5 minutter til 1 time 30 minutter med tidskridt på 1 minut. Funktionen "Time Delay" er ikke tilgængelig under dette program.



For at undgå ingredienserne påbrændning, skal De følge opskriften og røre af og til skålen indhold. Madlavning med åbent multikogersens låg er mulig.

### Program "SOUP"

Det anbefales til fremstilling af forskellige supper og entrees samt stuvet frugt og drillekveder. Programmets standard tilberedningstid er 1 time. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 20 minutter til 8 timer med tidskridt på 5 minutter.

### Program "STEAM"

Anbefales til dampning af grøntsager, fisk, kød, diætiske og vegetariske retter, børnemenu. Programmets standard tilberedningstid er 15 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 5 minutter til 2 timer, med tidskridt på 5 minutter.

Til kogning med dette program anvendes der et special container (inkluderet):

1. Fyld skålen med 600-1000 ml vand. Installer dampningscontaineren i skålen.
2. Mål og forbered produkter ifølge opskrifter, placer dem jævnt i containeren og sæt skålen ind i huset på multikogeren. Sørg på at skålen er i tæt kontakt med varmeelementet.
3. Følg instruktionerne fra afsnit 3-10 af kapitel "Rækkefølgen af operationer ved brug af automatiske kogeprogrammer".



Tidens nedtælling begynder efter vandet kommer i kog og damp i skålen bliver tæt nok.

Hvis De ikke anvender automatisk tidsindstilling i dette program, skal De bruge tabellen med Anbefales tilberedningstid for forskellige produkter.

### Program "PASTA"

Anbefales til pasta, kogt pølser, æg osv. Programmets standard tilberedningstid er 8 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 2 til 20 minutter med tidskridt på 1 minut. Programmet startes fra vandkogning, derefter placeres produkter ind i kogevandet for videre tilberedning. Når vandet kommer i kog undretter lydsignal Dem at produktene kan placeres i skålen. Tidens nedtælling for programmets proces begynder efter De gen-taste knappen "Start".

Funktionen "Time Delay" er ikke tilgængelig under dette program.



Under tilberedning af nogle produkter (f.eks. pasta, osv.) dannes der skum. For at undgå eventuel overkogning væk for skålen kan man åbne låget et par minutter efter produkterne er placeret i kogevandet.

### Program "SLOW COOK"

Anbefales til lavning af stuvet kød og brun ovnstøt mælk. Programmets standard tilberedningstid er 5 timer. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 1 til 8 timer med tidskridt på 10 minutter.

### Program "BOIL"

Anbefales til kogning af grøntsager og bønner. Programmets standard tilberedningstid er 40 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 5 minutter til 2 timer med tidskridt på 5 minutter.

### Program "BAKE"

Anbefales til lavning af plumkage, biscuit, gratin, kager af gærdej og puff. Programmets standard tilberedningstid er 1 time. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 20 minutter til 8 timer med tidskridt på 5 minutter.



Biscuitsens færdighed kan være tjekket ved at stikke den med et træpind (tandstikker). Hvis tandstikkeren er taget af og den har ingen dej klæbet på, er biscuitsen færdig.

Til bagning af brød anbefaler vi at slukker auto-opvarmingsfunktion under hele processen.

### Program "GRAIN"

Anbefales til kogning af smuldrende grød af forskellige gryn, fremstilling af forskellige garnirer. Programmets standard tilberedningstid er 35 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 5 minutter til 4 timer med tidskridt på 5 minutter.

### Program "PILAF"

Programmet er Anbefales til stuvning af forskellige slags pilaf, paella. Programmets standard tilberedningstid er 1 time. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 20 minutter til 1 time 30 minutter, med tidskridt på 10 minutter.

### Program "YOGURT/DOUGH"

Med dette program kan De lave forskellige slags lækre og sunde yoghurt derhjemme. Programmets standard tilberedningstid er 8 timer. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 6 til 12 timer med tidskridt på 10 minutter.

Auto-opvarmingsfunktion er ikke tilgængelig under dette program.

Nå De tilføjer ingredienser, sørg for at de ligger under 1/2-mærken inde i skålen.

For tilberedning af yoghurt kan De bruge et special komplet af yoghurt-dåser REDMOND RAM-G1 (sælges separat).

### Program "PIZZA"

Anbefales til pizza-lavning. Programmets standard tilberedningstid er 25 minutter. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 20 minutter til 1 time med tidskridt på 5 minutter.

### Program "BREAD"

Anbefales til bagning af forskellige typer brød af hvedemel og rugmel tilsat. Programmet indeholder en fuld cyklus af forberedelse fra proofing til selv bagning. Programmets standard tilberedningstid er 3 timer. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 1 til 6 timer med tidskridt på 10 minutter.

Auto-opvarmingsfunktion er ikke tilgængelig under dette program.

Nå De tilføjer ingredienser, sørg for at de ligger under 1/2-mærken inde i skålen.



Det bør erindres, at proofing tager programmets første time, og derefter begynder selv bagning.

- Før De bruger mel, anbefaler vi at gennemsigte det for at fylde det med ilt og fjerne urenheder.
- Vi anbefaler ikke at anvende funktionen "Time Delay" ved bagning, fordi det kan påvirke brødens kvalitet.
- Åbn ikke multikogersens låg før bagningen er helt sluttet! Det påvirker bagningens kvalitet.
- For at afkorte og forenkle tilberedning anbefaler vi at bruge færdige blandinger for bagning.

### Program "DESSERT"

Anbefales til lavning af forskellige desserter af frugt og bær. Programmets standard tilberedningstid er 1 time. Manuel indstilling er mulig med tidsinterval fra 5 minutter til 2 timer med tidskridt på 5 minutter.

### Program "QUICK COOK"

Programmet for hurtig kogning af ris og smuldrende grød. Under dette program er tidsændring og "Time Delay"-funktion ikke tilgængelige.

DNK

### III. EKSTRA MULIGHEDER

- Dej proofing
- Lavning af Fondue
- Friturestegning
- Fremstilling af kvark og ost
- Pasteurisering af flydende produkter
- Opvarmning af børnemad
- Sterilisering af personlige hygiejnemidler

### IV. EKSTRA TILBEHØR

Ekstra tilbehør til multikogeren kan købes separat. Om produkternes sortiment og kompatibilitet med Deres model af multikogere kan De kontakte med autoriseret forhandlere i dit land.

#### RAM-CL1 – griber for skålen

Den er designet til at holde multikogere ns skål fast og nemt. Kan bruges sammen med multikogere af andre brands.

#### RHP-M01 – skinkeplade

Designet til at lave skinke, rulletter og andre delikatesser af kød, fjerkræ eller fisk med tilføjelse af forskellige krydderier og toppings. De kan bruge skinkepladen i multikogere, ovn, ærøgril eller blot i en gryde af rigtig størrelse sat på komfuret.

#### RAM-FB1 – friturestegning kurv

Anvendes til stegning af forskellige produkter i stærkt-varmet kogende olie (friture). Passer til alle skåler fra 3 litre-kapacitet. Lavet af rustfrit stål, har et aftageligt håndtag og krog til fiksering på skålen for nem tømnning overskyende olie efter for kogning. Kan bruges sammen med multikogere af andre brands og kan vaskes i opvaskemaskinen.

#### RAM-G1 – sæt krukke til yoghurt med markeringer på låget (4 st.)

Designet til lavning af forskellige yoghurttyper. Krukkerne har datomarkeringer for at sørge for udløbsdatoen.

#### RB-CS02 – Skål med keramisk belægning, produceret af Anato® (Korea)

Kapacitet: 5 litre. Har en højere modstand til mekaniske skader, fremragende nonstick og varmeledningsevne således at mad ikke holde sig til overfladen, gennembages og koges jævnt i løbet af hele tilberedningsprocessen. Denne skål er designet specielt til at forbedre processen af bagning, stegning og kogning mælkegrød. Skålen kan bruges separat fra multikogeren til opbevaring af mad og madlavning i ovn. Kan vaskes i opvaskemaskinen.

#### RB-S00 – Stålskål

Kapacitet: 5 litre. Har en højere modstand til mekaniske skader. Anbefales til at forberede forskellige supper, kompot, syltetøj og konserver. Det er velegnet til brug i blendere, mixere og andre køkkenmaskiner for kogning af grøntsager, frugtpuré og flødesupper. Ikke anbefales til stegning. Kan vaskes i opvaskemaskinen.

### V. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Før rengøringen af apparatet, sikre at det er afbrudt fra strømforsyningen og er helt afkølet. Brug blød klud og ikke-slibende vaskemiddel. Vi anbefaler at rengøre apparatet lige efter brugning.

**STOP** Når rengøring brug ikke slibemidler, abrasive vaskningspude, aggressive kemiske stoffer. Det er forbudt at nedsænke udstyrets korpus i vand eller sætte det under rindende vand

Før første anvendelse eller efter madlavning anbefaler vi at koge en halv citron i multikogeren ved programmet "STEAM" – det skal hjælpe at fjerne lugt.

Skålen, det indre aluminium låg og dampventil skal rengøres efter hver udstyrets anvendelse. Skålen kan vaskes i opvaskemaskinen. Efter rengøring, bør De pudse den ydre overflade tørt.

Før rengøring af det indre aluminium låg bør De:

1. Åbne multikogere ns låg.
2. Trykke på de to plastikke modsætninger på indersiden af dækslet.
3. Uden anstrengelse trække det indre aluminium låg mod sig og ned, så det kommer væk af forbindelse med hoved-låg.
4. Tøre begge lågernes overflader med fugtig klud eller serviet. Hvis nødvendigt, vask det fjernede låg under rindende vand med vaskemiddel. Vi anbefaler ikke at bruge opvaskemaskin til lågets opvask.
5. Monteringen foretages i omvendt rækkefølge: Sæt alufoliepakning i de øvre slots, justere den med hovedlågslåget og tryk klippene forsigtigt til de knipser. Den interne aluminium låg skal fikses fast.

Dampventilen er monteret i et særligt slot på toppen af udstyret og består af to dele: en ekstern disk og basen. For dens rengøring:

1. Træk det eksterne skiv på fremspringet forsigtigt op og mod sig, som vist på billedet **A4**.
2. På skivens indersiden, drej ventilens hovedelement mod uret (i retning af åben-mærket **<open>**), indtil den stopper, og så fjern den.
3. Træk den elastiske ventil forsigtigt ud. Vask alle dele af ventilen ved at følge ovenstående regler.

**STOP** Pas På! For at undgå deformation af ventilens gummibånd er der forbudt at vride og strække den.

4. Gør Samling i omvendt rækkefølge: sæt gummibånden på plads, anbring hakkene i hovedventilen med de tilsvarende fremspring på den indvendige side af skivet, og drej ventilen med uret (i retning af lukke-mærket **<close>**). Indstil dampventilen i sprækken på forsiden af enheden (det eksterne skive skal placeres med fremskring i bagposition så det kan blive taget af).

I denne model multikogere er kondensat (produceret ved madlavning) akkumuleret i en særlig hulrum på apparatets korpus rundt om skålen, og er drænet til en container på bagsiden af apparatet.

1. Åbn låget, tag skålen af. Hvis nødvendigt, løft multikogeren lidt til forside for at hælde helt kondensat af til containeren.
2. Fjern containeren med at trække på dens fremspring mod sig.
3. Hæld kondensaten ud. Vask containeren og sæt den tilbage på plads.
4. Kondensaten bevaret i hulrum omkring skålen skal fjernes med en serviet.

### VI. ANBEFALINGER TIL MADLAVNING

#### Madlavning fejl og måder at fjerne dem

Dette afsnit viser typiske fejl gjort ved tilberedning i multikogeren, mulige årsager og måder at overvinde dem.

#### RETEN ER IKKE HELT FÆRDIG

| Mulige årsager  |   | Løsninger   |
|---|---|---|
| Du har glemt at lukke låget eller lukket det ikke tæt nok, så madlavnings temperatur var ikke høj nok.  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis det er ikke nødvendigt bør De ikke åbne apparatets låg under tilberedningsprocessen.</li> <li>• Luk låget indtil det klikker på plads. Sikre at intet forhindrer tæt lukning af låg og at gummiforsøgning på indersiden af låget er ikke deformet.</li> </ul> |
| Skålen og varmelementet er i dårlig kontakt, så temperaturen i madlavning ikke er høj nok.  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skålen skal installeres jævnt i korpset, med bunden tæt på varmelementet.</li> <li>• Sikre at der ikke er fremmede genstande i multikogere ns aktivkammer. Undgå beskidning af varmelementet.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forkert valg af ingredienser. De valgte ingredienser passer ikke til madlavningmetode De bruger eller De har valgt et forkert tilberedningsprogram.</li> <li>• Ingredienserne er sikret i alt for store stykker, orden af ingredienserne s proportioner er brudt. De har indstillet et tilberedningstid forkert eller har ikke beregnet tiden.</li> <li>• Den valgte opskrift er ikke egnet til madlavning i denne multikogere.</li> </ul> |   | Vi anbefaler at bruge gennemprøvede opskrifter som er adapterede til denne apparat. Brug opskrifter som De sikkert kan stole på. Valg af ingredienser, skæringsmåde, proportioner af ingredienser, program- og tidsvalg skal svare til den valgte opskrift.   |
| Ved damptilberedning: vand i skålen er ikke nok til at danne en tyk damp.   |   | Hæld vand i skålen kun i volumen der er anbefalet i opskriften. Hvis du er i tvivl, kontroller vandniveau i løbet af tilberedning.  |
| Ved stegning:   | De har hældt alt for meget olie i skålen                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ved almindelig stegning er der nok olie på den dække bunden på skålet.</li> <li>• Ved friturestegning følg instruktionerne fra et relevant opskrift.</li> </ul>  |
|   | Alt for meget fugt i skålen   | Ved stegning ikke dæk multikogeren med låg, ellers det ikke er stavet ud i opskriften. Frosne fødevarer skal tø og vandet fra dem skal blive drænet.  |
| Ved kogning: overkogning af bouillon ved kogning af produkter med høj surhedsgrad.  |   | Nogle produkter skal først bearbejdes før kogning: vaskes, steges osv. Følg opskriftens anbefalinger.   |
| Ved bagning (dejen er ikke helt bagt):  | Ved proofing klæber dejen til det indre låg og blokerer dampventilen. | Placer mindre volume dej i skålen.  |
|   | De har alt for meget dej placeret i skålen.                           | Tag produktet af skålen, kast den om og sæt tilbaget, fortsæt bagning. Næste gang placer mindre volume dej i skålen.  |

#### PRODUKTEN BLEV OVERKOGT

|   |  |
|---|--|
| De har fejlgjort ved valg af produkttype eller ved tidsindstilling. Alt for små stykker ingredienser. | Brug et gennemprøvet opskrift som er adapteret til denne apparat. Valg af ingredienser, skæringsmåde, proportioner, programtype og tilberedningstid skal svare til anbefalingerne. |
| Efter tilberedning har retten blevet under auto-opvarmning alt for lang tid.                          | Langtidsbrug af auto-opvarmning er uønsket. Hvis Deres model multikogere præsenterer af denne funktion, må De bruge denne mulighed.  |

**VED KOGNING KOGES PRODUKTEN OVER**

|  |  |
|--|--|
| <p>                     Ved kogning af mælkegrad koges mælken over.                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Før kogning blev ingredienserne ikke bearbejdet eller behandlet forkert (ingen grundig vask osv).</li> <li>Proportioner eller produkttyper er valgte forkert.</li> </ul> | <p>                     Mælkens kvalitet og egenskaber afhænger af dens oprindelsestid og produktionsvilkår. Vi anbefaler at bruge kun ultra-pasteuriseret mælk med fedme på 2,5% hvis nødvendigt kan mælken fortyndes med lidt drikkevand.                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brug et gennemprøvet opskrift som er adapteret til denne apparat. Valg af ingredienser, skæringsmåde, proportioner, programtype og tilberedningstid skal svare til anbefalinger.</li> <li>Helgrynprodukter, kød, fisk og skaldyr skal vaskes grundigt med ren vand.</li> </ul> |
|--|--|

**MADEN BRÆNDER PÅ**

|   |   |
|---|---|
| <p>                     Skålen blev dårligt opvasket efter tidligere tilberedning. Non-stick belægning af skål er beskadiget.                 </p>  | <p>                     Før De begynder at lave mad, sørg for at skålen er vasket godt og non-stick belægning ikke er beskadiget.                 </p>  |
| <p>                     Samlet produktvolumen er mindre end anbefalet i opskriften.                 </p>  | <p>                     Brug et gennemprøvet opskrift som er adapteret til denne apparat.                 </p>  |
| <p>                     De har indstillet alt for lang tilberedningstid.                 </p>   | <p>                     Nedbring tilberedningstid og følg opskriften som er adapteret til denne apparat.                 </p>   |
| <p>                     Når stegning: De har glemt at hælde olien i skålen, rørte produkterne ikke eller væltede dem for sent.                 </p> | <p>                     Ved almindelig stegning fyld skålen med lidt vegetabilsk olie – sådan at den dækker skålens bund med et tyndt lag. For de ensartede stegning skal fødevarerne røres eller væltes efter en vis tid.                 </p> |
| <p>                     Ved stuvning: der er ikke nok vædske i skålen.                 </p>   | <p>                     Tilsæt flere vædske i skålen. Åbn ikke låget ved tilberedning hvis det ikke er nødvendigt.                 </p>   |
| <p>                     Ved kogning: der er ikke nok vædske i skålen (proportioner af produkter er valgte forkert).                 </p>            | <p>                     Overhold den rette forhold mellem flydende og faste ingredienser.                 </p>  |
| <p>                     Ved bagning: du er ikke smurt skålens indersiden før tilberedning.                 </p>                                     | <p>                     Før placering af dej i skålen smør skålens bund og sider med smør eller vegetabilsk olie (hæld ikke olien på skålen).                 </p>  |

**PRODUKTEN TABER FORMEN SOM BLEV LAVET MED SKÆRING**

|   |   |
|---|---|
| <p>                     De rører produkterne alt for tit når de steges.                 </p>  | <p>                     Ved almindelig stegning ikke rør rettet flere end en gang om hver 5-7 minutter.                 </p>  |
| <p>                     De har indstillet alt for lang tilberedningstid.                 </p> | <p>                     Nedbring tilberedningstid og følg opskriften som er adapteret til denne apparat.                 </p> |

**BAGNINGEN BLEV ALT FOR FUGTIG**

|   |  |
|---|--|
| <p>                     Der er brugt utilpassende ingredienser, som giver overskud på saft (saftige grøntsager og frugt, frosne bær, crème fraîche osv).                 </p> | <p>                     Vælg ingredienser som svarer til bagningens opskrift. Prøv ikke at vælge ingredienser der indeholder for meget fugt, eller bruge dem så meget som muligt i minimumsmængder.                 </p> |
| <p>                     Du har overdrejet færdige bagninger i en lukket multikoger.                 </p>  | <p>                     Prøv at fjerne bagningen fra multikogere lige efter tilberedning. Hvis det er nødvendigt, kan du bevare produktet i multikogeren for en kort tid for auto-opvarmning.                 </p>       |

**Dejen hæver ikke**

|  |   |
|--|---|
| <p>                     Æg og sukker blev ikke pisket nok.                 </p>  | <p>                     Brug et gennemprøvet opskrift som er adapteret til denne apparat. Valg af ingredienser, skæringsmåde, proportioner, programtype og tilberedningstid skal svare til anbefalinger.                 </p> |
| <p>                     Dejen er blevet landtforladt med bagepulver tilføjelse                 </p>                      |   |
| <p>                     De har ikke sigt mel og æltede dejen dårligt                 </p>                                |   |
| <p>                     Fejl ved tilføjelse af ingredienser.                 </p>  |   |
| <p>                     Opskriften De har valgt passer ikke til bagning med denne model multikoger.                 </p> |   |

*Når der er for lidt vædske i skålen, en række modeller af "REDMOND"-multikogere aktiverer overophedning beskyttelse under programmer "STEW" og "SOUP". I denne tilfælde stopper madlavningsprogrammet og skifter til auto-opvarmning.*

**Tidsanbefalinger for damptilberedning af forskellige fødevarer**

| Nº | Produkt   | Vægt, gr. (antal)         | Antal vand, ml. | Tilberedningstid, min |
|----|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Flæskefilet/ bøf (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm) | 500                       | 500             | 20/30                 |
| 2  | Lamfilet (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm)         | 500                       | 500             | 25                    |
| 3  | Kyllingfilet (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm)     | 500                       | 500             | 15                    |
| 4  | Frikadeller/ koteletter                             | 180 (6 st.) / 450 (3 st.) | 500             | 10/15                 |

|    |  |       |     |               |
|----|--|-------|-----|---------------|
| 5  | Fisk (filet)                                 | 500   | 500 | 10            |
| 6  | Salatrejer (skrællede, kogte og frosne)      | 500   | 500 | 5             |
| 7  | Kartofler (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm) | 500   | 500 | 15            |
| 8  | Gulerøder (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm) | 500   | 500 | 35            |
| 9  | Rødbeder (skåret i stykker på 1,5 x 1,5 cm)  | 500   | 500 | 1 time 10 min |
| 10 | Grøntsager (frisk-frosne)                    | 500   | 500 | 10            |
| 11 | Æg   | 3 st. | 500 | 10            |

*Der bør erindres, at disse er generelle anbefalinger. Tilberedningstid kan blive ændret og afhænger af produkternes kvalitet og Deres smagspreferencer.*

**Anbefalinger til brug af temperaturregimer ved "MULTICOOK"-programmet**

| Nº | Tilberedningstemperatur | Brugsanbefalinger (også se opskriftbogen)                      |
|----|-------------------------|--|
| 1  | 35°C                    | Proofing af dej, fremstilling af eddike                        |
| 2  | 40°C                    | Tilberedning af yoghurt  |
| 3  | 45°C                    | Syrning  |
| 4  | 50°C                    | Gæring   |
| 5  | 55°C                    | Lavning af Fudge-kage  |
| 6  | 60°C                    | Tilberedning af grøn te, baby mad                              |
| 7  | 65°C                    | Tilberedning af kød i vacuum pakke                             |
| 8  | 70°C                    | Lavning af Punch   |
| 9  | 75°C                    | Pasteurisering, Tilberedning af hvid te                        |
| 10 | 80°C                    | Kogning af gløg  |
| 11 | 85°C                    | Fremstilling af kvark eller retter der hører lang tilberedning |
| 12 | 90°C                    | Tilberedning af rød te   |
| 13 | 95°C                    | Kogning af mælkegrød   |
| 14 | 100°C                   | Fremstilling af mæns, syltetøj                                 |
| 15 | 105°C                   | Kogning af aspik   |
| 16 | 110°C                   | Sterilisering  |
| 17 | 115°C                   | Fremstilling af sukkersirup                                    |
| 18 | 120°C                   | Tilberedning af eisbein  |
| 19 | 125°C                   | Stuvning af kød  |
| 20 | 130°C                   | Tilberedning af gratin   |
| 21 | 135°C                   | Ristning færdigretter for at gøre dem sprøde                   |
| 22 | 140°C                   | Røgning  |
| 23 | 145°C                   | Bagning af grøntsager og fisk i folie                          |
| 24 | 150°C                   | Bagning af kød i folie   |
| 25 | 155°C                   | Stegning af gærdej produkter                                   |
| 26 | 160°C                   | Stegning af fjerkræ  |
| 27 | 165°C                   | Steak-stegning   |
| 28 | 170°C                   | Friturestegning (Pommes frites, kyllingnuggets osv.)           |

## Oversigt af madlavning programmer (fabriksindstillinger)

| Program      | Anbefalinger for anvendelse  | Standard<br>tilberedningstid | Tidsinterval/tidskridt                              | Udsødt start, 1 time | Venter-op periode | Auto-opvarmning |
|--------------|--|------------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| MULTICOOK    | Lavning af forskellige retter med mulighed at sætte temperatur og tilberedningstid | 15 minutter                  | 5 min ~ 1 time / 1 min<br>1 time ~ 12 timer / 5 min | +                    | –                 | +               |
| OATMEAL      | Tilberedning af mælkegrød  | 10 minutter                  | 5 min ~ 1 time 30 min / 1 min                       | +                    | –                 | +               |
| STEW         | Stuvning af kød, fisk, grøntsager og retter med flere ingredienser                 | 1 time                       | 20 min ~ 12 timer / 5 min                           | +                    | –                 | +               |
| FRY          | Stegning af kød, fisk, grøntsager og retter med flere ingredienser                 | 15 minutter                  | 5 min ~ 1 time 30 min / 1 min                       | –                    | –                 | +               |
| SOUP         | Tilberedning af bouillon, bouillon, grøntsager- og koldsupper                      | 1 time                       | 20 min ~ 8 timer / 5 min                            | +                    | –                 | +               |
| STEAM        | Dampning af kød, fisk, grøntsager og andre fødevarer                               | 15 minutter                  | 5 min ~ 2 timer / 5 min                             | +                    | +                 | +               |
| PASTA        | Kogning af pasta af forskellige sorter hvede, pølser og andre halvfabrikata        | 8 minutter                   | 2 min ~ 20 min / 1 min                              | –                    | +                 | +               |
| SLOW COOK    | Fremstilling af sødmælk, kødkonserver, eisbein, aspik, fisk eller kød i gele       | 5 timer                      | 1 time ~ 8 timer / 10 min                           | +                    | –                 | +               |
| BOIL         | Kogning af grøntsager og bønner  | 40 minutter                  | 5 min ~ 2 timer / 5 min                             | +                    | –                 | +               |
| BAKE         | Bagning af plunkage, biscutter, gratin, kager af gærdej og puff                    | 1 time                       | 20 min ~ 8 timer / 5 min                            | +                    | –                 | +               |
| GRAIN        | Tilberedning af forskellige typer gryd og garneringer. smuldrende grød på vand     | 35 minutter                  | 5 min ~ 4 timer / 5 min                             | +                    | –                 | +               |
| PILAF        | Tilberedning af forskellige typer pilaf (med kød, fisk, fugl, grøntsager)          | 1 time                       | 20 min ~ 1 time 30 min / 10 min                     | +                    | –                 | +               |
| YOGURT/DOUGH | Tilberedning af forskellige typer yoghurt  | 8 timer                      | 6 timer ~ 12 timer / 10 min                         | +                    | –                 | –               |
| PIZZA        | Tilberedning af pizza  | 25 minutter                  | 20 min ~ 1 time / 5 min                             | +                    | –                 | +               |
| BREAD        | Bagning af brød af rug- og hvedemel (samt proofing af dej)                         | 3 timer                      | 1 time ~ 6 timer / 10 min                           | +                    | –                 | –               |
| DESSERT      | Tilberedning af forskellige dessetter af friske frugt og bær                       | 1 time                       | 5 min ~ 4 timer / 5 min                             | +                    | –                 | +               |
| QUICK COOK   | Hurtig tilberedning af ris, smuldrende grød på vand                                | 30 minutter                  | –   | –                    | –                 | +               |

## VII. FØR DE KONTAKTER SERVICECENTER

| Fejlmeddelelse på displayet | Mulig forfald  | Løsning   |
|-----------------------------|--|---|
| E1 – E3                     | Systemfejl: kontrolbord eller varmelement er udsjendigt. | Sluk apparatet fra elnettet, lad det køles af. Luk låget tæt på, tænd apparatet igen. Hvis problemet er ikke elimineret efter gentagelsen, henvend til et autoriseret service-center. |

| Forfald                                | Mulig årsag   | Løsning  |
|--|---|--|
| Tændes ikke.                           | Ingen elforsyning.  | Tjek spændning på elnettet.  |
| Retten er været tilgængelig for længe. | Afbrydning i elforsyning.                                     | Tjek spændning på elnettet.  |
|  | En fremmed genstand er fundet mellem skålen og varmelementet. | Fjern den fremmede genstand.   |
|  | Multikogersens skål er ikke installeret fast                  | Sæt skålen jævnt, uden fortrukning.                                  |
|  | Varmelementet er beskadigt.                                   | Sluk apparatet fra elnettet, lad det køles af. Rengør varmelementet. |

## VIII. GARANTIFORPLIGTELSE

Garanti på dette produkt varer 2 års fra købsdatoen. I løbet af garantiperioden skal fabrikanten fjerne fabriktionsfejl forårsaget af dårlige kvalitet af materialer og udførelse med reparation, udsiftning af dele eller erstatning af produktet. Garantien træder i kraft kun hvis købsdatoen bekræftes med et stempel og underskrift af sælgeren på butikens originale garantibevis. Denne garanti gælder kun hvis produktet anvendes i overensstemmelse med brugsanvisning, ikke blev repareret, skiltet af, beskadiget på grund af forkert håndtering, samt hvis apparatet har et fuld sæt af udstyr. Denne garanti dækker ikke normal slidage af elementer og detalier (filtre, elpærer, keramisk- og teflonbelægning, tætninger, osv.).

Apparatets levetid og garantiperiode begynder fra salgsdagen eller fra datoen for fremstillingen af apparatet (hvis det er umuligt at finde salgsdatoen).


Datoen for fremstillingen af apparatet kan findes på serienummeret, som er placeret på identifikationsklistermærket på apparatets side. Serienummeret består af 13 tegn. 6. og 7. tegn står for fremstillingsmåned, 8. tegn står for fremstillingsår.

Apparatets levetid, som er sat af fabrikanten, er 5 år siden købsdatoen, forudsat at det drives i overensstemmelse med disse instruktioner og gældende tekniske standarder.

Emballage, brugermanual, samt selve enheden skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal affaldspolitik. Smid ikke disse produkter med almindelig husholdningsaffald.


Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et sikkert sted. Apparatets levetid kan forlenges ved riktig bruk.

## SIKKERHETSANVISNINGER


 *Produsenten tar ikke ansvar for skader, som skyldes at bruks- og sikkerhetsreglene ikke er fulgt.*

- Dette apparatet er en multifunksjonell enhet for matlaging hjemme og kan brukes i leiligheter, landsteder, hotell rom, vaske-rom av butikker, kontorer, eller i andre slike forhold der ikke – industriell bruk. Industri- eller annen uautorisert bruk av enheten vil bli betraktet som et brudd på riktig bruk av produktet. I dette tilfellet er produsenten ikke ansvarlig for konsekvenser.
- Før du kobler apparatet til strømnettet kontroller om nettspenningen du ønsker å bruke, stemmer overens med apparatets spenning (se tekniske data eller fabrikkstabellen).
- Bruk skjøtledning, beregnet på brukt spenning av apparatet – uoverensstemmelse av parametere kan føre til kortslutning eller oppflammet kabelen.

- Koble apparatet kun til jordstikkkontakten – dette er obligatorisk krav om beskyttelse mot elektrisk ulykke. Ved å bruke skjøtledningen, vær sikker, at den er også jordnet.

 *Gi akt! I løpet av arbeidet apparatets kapsel, bollen og metalldetaljer blir varmet opp! Pass på! Bruk kjøkken votter. For å unngå forbrenning av varm damp ikke bøy deg over apparatet ved å åpne lokket.*

- Slå av apparatet fra stikkontakt etter bruk og i løpet av rengjøring eller flytting. Sørg for at hendene dine er tørre før du trekker ledning, ved å holde den ved støpselet.
- Ikke trekk ledningen i døråpninger eller i nærheten av varmekilder. Følg at ledningen floker ikke til og bøyer ikke, berører ikke skarpe ting, hjørner og kanter av møbler.

 *Merk: tilfeldig skaden av ledningen kan føre til feil, som svarer ikke til garantibetingelser, og til elektrisk ulykke. Skadet ledningen må erstattes i all hast på servicesenter.*

NOR

- Ikke sett apparatet på myk overflate, ikke dekk det i løpet av arbeidet – dette kan føre til overoppheting og skaden av apparatet.
- Det er forbudt å bruke apparatet utendørs – væte eller fremmede ting inne i kapselen kan føre til seriøse skader av apparatet.
- Før rengjøring av apparatet vær sikker at det er koblet ut fra strømmettet og helt avkjølt. Følg instruksjer for rengjøring av apparatet.



**DET ER FORBUDT å dyppe kapselen i vann eller sette den under vannstrømmer!**

- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) som har fysiske, nevrologiske eller psykiske funksjonshemninger eller mangel på erfaring og kunnskap, med unntak av når slike personer blir overvåket eller utført sin instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det er nødvendig å overvåke barna til å forebygge deres spill med enheten, tilbehør, samt sin fabrikk emballasje. Rengjøring og vedlikehold av enheten må ikke gjennomføres av barn uten tilsyn av en voksen.

ger eller mangel på erfaring og kunnskap, med unntak av når slike personer blir overvåket eller utført sin instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det er nødvendig å overvåke barna til å forebygge deres spill med enheten, tilbehør, samt sin fabrikk emballasje. Rengjøring og vedlikehold av enheten må ikke gjennomføres av barn uten tilsyn av en voksen.

- Det er forbudt å reparere apparatet selvstendig eller å gjøre endringer i dets konstruksjonen. Alt service og reparasjonsarbeid må utføres av autorisert servicecenter. Uprofesjonell re-

parasjon kan føre til skaden av apparatet, traumer og eiendomsskade.

#### Tekniske data

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Modell .....           | RMC-M90E                           |
| Effekt .....           | 860 W                              |
| Spennning .....        | 220–240 V, 50 Hz                   |
| Bolles kapasitet ..... | 5 l                                |
| Bolles beleg .....     | anti-stick keramisk ANATO® (Korea) |
| LED-skjerm .....       | ja, farget                         |
| 3D-oppvarming .....    | ja                                 |

#### Programmer

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTIKOKK) | 10. BAKE                        |
| 2. OATMEAL (MELKEGRØT)   | 11. GRAIN (GRYN)                |
| 3. STEW (STUING)         | 12. PILAF (PILAFF)              |
| 4. FRY (STEKING)         | 13. YOGURT/DOUGH (YOGHURT/DEIG) |
| 5. SOUP (SUPPE)          | 14. PIZZA                       |
| 6. STEAM (DAMPET)        | 15. BREAD (BRØD)                |
| 7. PASTA                 | 16. DESSERT                     |
| 8. SLOW COOK (SMÅKOKING) | 17. QUICK COOK (EKSPRESSKOKING) |
| 9. BOIL (KOKING)         |                                 |

#### Funksjoner

|   |                     |
|---|---------------------|
| Temperaturbevaring av ferdigretter (autooppvarming) ..... | ja, inntil 24 timer |
| Slå av autooppvarming på forhånd .....                    | ja                  |
| Oppvarming av retten .....                                | ja, inntil 24 timer |
| Forsinket start .....                                     | ja, inntil 24 timer |

#### Oppbygging

|   |        |
|---|--------|
| Multikoker .....                            | 1 stk. |
| Bolle RB-C512 .....                         | 1 stk. |
| Beholder til dampkoking .....               | 1 stk. |
| En kurv med håndtak til frityrsteking ..... | 1 stk. |
| Et måleglass .....                          | 1 stk. |
| En sleiv .....                              | 1 stk. |
| En flat skje .....                          | 1 stk. |
| Ei kokebok "100 oppskrifter" .....          | 1 stk. |
| Sleiv/skjeholder .....                      | 1 stk. |
| Bruksanvisning .....                        | 1 stk. |
| Service bok .....                           | 1 stk. |
| Kraft kabel .....                           | 1 stk. |

Produsent har rett til å endre design, oppbygging og tekniske data av produktet under forbedring av sin produksjon uten ekstra melding om disse endringene.

#### Beskrivelse av multikokeren RMC-M90E A1

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Apparatets lokk           | 8. Avtakbar dampventil        |
| 2. Avtakbar indre lokk       | 9. En flat skje               |
| 3. Bolle                     | 10. En sleiv                  |
| 4. Knappen til å åpne lokken | 11. Et måleglass              |
| 5. Styrepanel med skjermen   | 12. Beholder til dampkoking   |
| 6. Kapsel                    | 13. En kurv til frityrsteking |
| 7. Håndtak til bæring        | 14. Holder til sleiv og skje  |

## Styrepanel A2

Multikokeren REDMOND RMC-M90E er utstyrt med sensor styrepanel med flerfunksjonell farget LED-skjermen.

1. "Reheat/Cancel" ("Oppvarming/Avbryte") – slå på/slå av oppvarmingsfunksjonen, avbrytelse av tilberedningsprogram, avbrytelse av angitt innstilling.
2. "Time Delay" ("Forsinket start") – slå på funksjonen av tidsinnstilling for forsinket start.
3. "Temperature" ("Temperatur") – innstilling av temperatur på "MULTICOOK".
4. "Hour" ("Timer") – valget av tidsindeks i funksjonen av innstilling av tilberedningstid og forsinket start.
5. "Min" ("Minutter") – valget av minuttindeks i funksjonen av innstilling av tilberedningstid og forsinket start.
6. "Quick cook" ("Ekspress") – start av "QUICK COOK".
7. "Menu/Keep Warm" ("Meny/Autooppvarming") – valget av automatisk tilberedningsprogram; slå av autooppvarming på forhånd.
8. "Start" – slå på angitt tilberedningsfunksjon.
9. Skjermen.

## Oppbygging av skjermen A3


1. Indikator av automatisk program "QUICK COOK".
2. Indikator av tilberedningsoppvarmingsprogram.
3. Indikator av tilberedningsfaser.
4. Indikator av innstilt temperatur på "MULTICOOK".
5. Indikator av funksjonen "Time Delay".
6. Indikator av tidsfunksjon.
7. Tidsur.
8. Indikator av valgt automatisk tilberedningsprogram.

## I. FØR BETJENING

Pakk ut produktet forsiktig og ta det ut av boksen, fjern alt innpakningsmateriale og reklame stikker med unntak av merkelapp med serienummer.

Mangel av serienummer på produktet automatisk fradømmer deg retten til garantiservice.

Tørk kapselen med fuktig klut. Vask bollen med varm såpevann. Tørk propert. Ved første bruk kan det være fremmed lukt, som ikke betyr at apparatet ikke er i orden. I dette tilfellet rengjør apparatet.

 **Gi akt!** Det er forbudt å bruke apparatet med enhver feil.

## II. BRUK AV MULTIKOKEREN

### Før første gangs bruk


Sett apparatet på et fast jevnt vannrett underlag slik at varm damp, som går ut fra dampventil, treffer ikke dekorative beleg, elektriske apparater og andre ting eller materialer, som kan bli skadet av for høy fuktighet og temperatur.

Før tilberedning vær sikker at ytre og synlige indre deler av multikokeren har ikke skader, splinter og andre defekter. Det må ikke være fremmede ting mellom bollen og varmeelement.

### Innstilling av tilberedningstid

I multikokeren REDMOND RMC-M90E er det mulig å innstille tilberedningstid selvstendig for hver program (unntatt "QUICK COOK"). Mellomrom og mulig periode av innstilt tid avhenger av valgt tilberedningsprogram. For å skifte tid:

1. Etter valg av tilberedningsprogram ved trykk på knappen "Hour" innstilt tid. Hvis du fortsetter å trykke på knappen i noen sekunder, begynner indikator å endre forsett.
2. Trykk på knappen "Min" og innstilt minutter. Hvis du fortsetter å trykke på knappen i noen sekunder, begynner indikator å endre forsett.
3. Hvis det er nødvendig å innstille tilberedningstid mindre enn en time trykk på knappen "Hour" til uttulling av timer. Etterpå ved å trykke på knappen "Min" innstilt nødvendig indikator av minutter.
4. Etter endt tilberedningstid (skjermen blinker fortsatt) gå til neste fase i samsvar med algoritme av valgt tilberedningsprogram. For å avbryte angitt innstillinger trykk på knappen "Reheat/Cancel", etterpå innfør alt tilberedningsprogram igjen.

 Under manuell innstilling av tilberedningstid ta i betraktning mulig periode og mellomrom, forutsatt av tidligere valgt tilberedningsprogram, i samsvar med tabellen av fabrikkinnstillinger.

For letthets skyld begynner periode av angitt tid i tilberedningsprogrammer med minimum. Dette tillater å forlenge programsarbeid for en stund, hvis retten er ikke ferdig i hoved tid.

I noen automatiske programmer begynner telling av angitt tilberedningstid bare etter utgang av apparatet til angitt arbeidsformat – 24 timer, hvis du heller kald vann og innstiller på "STEAM" 5 minutter for tilberedningstid, begynner dette programmet og nedtelling av angitt tilberedningstid å fungere bare etter vann har begynt å koke og det blir nok dampmengde i bollen.

I program "PASTA" begynner telling av angitt tilberedningstid etter vann har begynt å koke og ny trykkes på knappen "Start".

### Funksjon "Time Delay" ("Forsinket start")

Funksjonen tillater å innstille tidsmellomrom når retten må være ferdig (under hensyn til tid av programsarbeid). Du kan innstille tid fra 10 minutter til 24 timer med mellomrom 10 minutter. Det er viktig at forsinket tid må være mer enn innstilt tilberedningstid, ellersledes programmet begynner å arbeide straks etter trykket av knappen "Start".

Du kan innstille forsinket start etter valget av automatisk program, temperaturrenstilling tilberedningstid.

1. Ved å trykke på knappen "Time Delay" slå på funksjonen av tidsinnstilling for forsinket start. Det blir innskrikt "Time Delay" og tidsur begynner å blinke.
2. Ved å trykke på knappen "Hour" endre tid. Innstilt tidsformat – 24 timer. Hvis du fortsetter å trykke på knappen i noen sekunder, begynner indikator å endre forsett.
3. Ved å trykke på knappen "Min" endre minutter. Hvis du fortsetter å trykke på knappen i noen sekunder, begynner indikator å endre forsett.
4. Hvis det er nødvendig å innstille tilberedningstid mindre enn en time trykk på knappen "Hour" til uttulling av timer. Etterpå ved å trykke på knappen "Min" innstilt nødvendig indikator av minutter.
5. For å avbryte angitt innstillinger trykk på knappen "Reheat/Cancel" etterpå innfør alt tilberedningsprogram igjen.
6. Etter endt tilberedningstid trykk og holder på knappen "Start" i noen sekunder. Det skal brenne indikator av funksjonen "Time Delay" og begynner arbeidsprogram og nedtelling.
7. Om angitt tid blir retten ferdig, til slutt av programmet slås på funksjonen av temperaturbevaring av ferdigretter automatisk (autooppvarming) og skal brenne indikator "Reheat/Cancel".
8. For å slå av autooppvarming trykk på knappen "Reheat/Cancel". Indikator skal sloke.

 Funksjonen av forsinket start er tilgjengelig for alle automatiske tilberedningsprogram, unntatt programmer "FRY", "PASTA" og "QUICK COOK".

Det anbefales ikke å bruke "Time Delay", hvis oppskriften inneholder melke eller andre lett bedervelige produkter (egg, fersk melk, kjøtt, ost osv).

Ved å innstille tid på "Time Delay" er det nødvendig å ta til hensyn at tidstilling i programmet "STEAM" begynner bare når multikokeren har oppnådd nødvendig arbeidstemperatur (etter vann har begynt å koke).

### Funksjonen av temperaturbevaring av ferdigretter "Keep Warm" (autooppvarming)

Slås på automatisk straks til slutt av tilberedningsprogram og kan bevare temperatur av ferdigretten innen 70-75°C i 24 timer. På denne tiden brenner indikator av knappen "Reheat/Cancel", skjermen viser direkt tidstilling. Hvis det er nødvendig kan du slå av oppvarming ved å trykke og holde på knappen "Reheat/Cancel" i noen sekunder.

### Slå av autooppvarming på forhånd


Slå på oppvarming til slutt av tilberedningsprogram er ikke alltid godt. Under hensyn til det, multikokeren REDMOND RMC-M90E har mulighet å slå av denne funksjonen under starten eller arbeidet av hoved tilberedningsprogram. For å gjøre det, under starten eller programsarbeidet trykk og hold på knappen "Menu/Keep Warm" i noen sekunder til indikatoren av knappen "Reheat/Cancel" slokner. For å slå på autooppvarming igjen, trykk knappen "Menu/Keep Warm" en gang til (indikator "Reheat/Cancel" skal brenne).

### Funksjonen av oppvarming

Multikokeren REDMOND RMC-M90E kan brukes for oppvarming av kalde retter. For å gjøre det:

- Legg varer i bollen, fastsett den i kapsel.
- Lukk lokket, koble apparatet til strømmett.
- Trykk og hold på knappen "Reheat/Cancel" i noen sekunder til du hører lydsignal. På skjermen skal brenne tilsvarende indikator og indikator av knappen. Tidsuren skal begynne tidstilling av oppvarming.

Apparatet skal oppvarme retten til 70-75°C og skal bevare den varm inntil 24 timer. Hvis det er nødvendig kan du stoppe oppvarming ved å trykke og holde på knappen "Reheat/Cancel" i noen sekunder til tilsvarende indikator på skjermen og knappen slokner.

 Til tross for at multikokeren kan holde retten varmt inntil 24 timer, anbefales det ikke å la retten oppvarme mer enn i to-tre timer, fordi av og til kan det endre dens smak kvaliteter.

### Generelle anvisninger for bruk av automatiske programmer

1. Forbered (mål) nødvendige ingredienser.
2. Legg ingrediensene i bollen av multikokeren i samsvar med tilberedningsprogram og sett den inn i kapselen av apparatet. Pass på at alle ingredienser, iberegnet væske, er lenger nede enn maksimum merke på indre overflate. Vær sikker at bollen er plassert jevnt og trykker seg tett inntil varmeapparat.
3. Lukk lokket av multikokeren til du hører smekk. Koble apparatet til strømmett.
4. Ved å trykke av knappen "Menu/Keep Warm" velg nødvendig tilberedningsprogram (tilsvarende indikatoren av programmet skal brenne på skjermen).
5. Hvis automatisk tilberedningstid passer deg ikke, kan du endre den ved å trykke av knappen "Hour" og "Min".
6. Hvis det er nødvendig innstille tiden av forsinket start. Funksjonen "Time Delay" ikke tilgjengelig ved bruk av programmer "FRY", "PASTA" og "QUICK COOK".

NOR



- For å starte tilberedningsprogram trykk på knappen "Start" i noen sekunder, til indikatorene av knapper "Start" og "Reheat/Cancel" skal brenne. Programmet begynner å arbeide beregnet nedtelling av tilberedningstid. På "STEAM" begynner nedtelling etter vann har begynt å koke og når dampen i bollen er nok tett, på "PASTA" – etter vann har begynt å koke, legging av varer og annet trykket av knappen "Start".
- Hvis det er nødvendig kan du slå av funksjonen av autooppvarming på forhånd, ved å trykke og holde på knappen "Menu/Keep Warm", til indikatorene av knappen "Reheat/Cancel" slukner. Annet trykket av knappen "Menu/Keep Warm" skal på igjen denne funksjonen. Funksjonen av autooppvarming er ikke tilgjengelig ved bruk av programmer "YOGURT/DOUGH" og "BREAD".
- Lydsignal skal informere at tilberedningsprogram har sluttet. Etterpå, avhengig av velget programmet eller aktuelle innstillinger, skal apparatet gå til funksjonen av autooppvarming (indikatorene av knappen "Reheat/Cancel" brenner) eller til funksjonen av venting (indikatorene av knappen "Start" blinker).
- For å avskaffe innført programmet, avbryte kokeprosess eller autooppvarming, trykk på knappen "Reheat/Cancel" i noen sekunder.



For å få kvalitetsresultat foreslår vi å bruke oppskriftene fra kokeboka "100 oppskrifter" i tillegg til multikokeren REDMOND RMC-M90E, utarbeidet spesielt til denne modellen.



Hvis, etter din mening, du har ikke klart å oppnå gode resultater på ordinære automatiske programmer, bruk universal programmet "MULTICOOK" med utvidet omfang av manuelle innstillinger som åpner store muligheter for dine kokeeksperimente.

## Program "MULTICOOK"

Dette programmet er beregnet på tilberedning av nesten alle retter etter angitt temperatur og tilberedningstid. Takket være programmet "MULTICOOK" kan multikokeren REDMOND RMC-M90E skifte ut mange kjøkkenapparater og skal tillate å tilberede en rett faktisk etter enhver oppskriften, som du er interessert i, lest i gammel kokeboka eller tatt fra Internett. For letthets skyld ved tilberedning ved temperatur inntill 80°C slås funksjonen av oppvarming av. Hvis det er nødvendig kan det slås på med hånden, ved å trykke og holde på knappen "Menu/Keep Warm" i noen sekunder etter starten av tilberedningsprogram, til indikatorene "Reheat/Cancel" brenner.

- Automatisk tilberedningstid på "MULTICOOK" er 15 minutter, automatisk tilberedningstemperatur – 100°C.
- Periode til manuell temperatursregulering (skiftes ved å trykke av knappen "Temperature"): 35°C – 170°C med mellomrom 5°C.
- Periode til manuell tidsregulering: 5 minutter – 12 timer med mellomrom 1 minutt for intervallet til 1 time eller 5 minutter – for intervallet mer enn 1 time.



På "MULTICOOK" er det mulig å tilberede mange forskjellige retter. Bruk kokeboka "100 oppskrifter" fra våre profesjonelle kokker eller spesiell tabellen av anbefalt temperatur for tilberedning av forskjellige retter og varer.

## Program "OATMEAL"

Anbefalt for tilberedning av melkegrøt. Automatisk tilberedningstid er 10 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutt til 1 time 30 minutter med mellomrom 1 minutt.

Programmet "OATMEAL" er anbefalt for tilberedning av grøt med lett pasteurisert skummetmelk. For å unngå at melk koker bort og få nødvendig resultat, anbefales det å gjøre følgende for tilberedning:

- vaske alt kornslag gryn (ris, bokhvete, gryn, hirse, gryn o.l.), til vann er rent;
- før tilberedning å smøre bollen med smør;

- å overholde proporsjoner strengt, å måle ingredienser i samsvar med tips fra kokeboka; redusere eller øke mengde av ingredienser strengt proporsjonert;
- ved å bruke av helmek å fornyne den med vann i proporsjon 1:1.

Egenskaper av melk og gryn, avhengig av opprinnelig sted og produsent, kan være forskjellige, og dette påvirker resultater av tilberedning.

Hvis du har ikke klart å oppnå ønsket resultat på "OATMEAL", bruk universal program "MULTICOOK". Optimal tilberedningstemperatur til melkegrøt er 95°C. Mengde av ingredienser og tilberedningstid innstilles i samsvar med oppskriften.

## Program "STEW"

Anbefalt for stuing av grønnsaker, kjøtt, fisk, sjømat. Automatisk tilberedningstid er 1 time. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 20 minutter til 12 timer med mellomrom 5 minutter.

## Program "FRY"

Anbefalt for steking av kjøtt, grønnsaker, fugl, sjømat. Automatisk tilberedningstid er 15 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutter til 1 time 30 minutter med mellomrom 1 minutt.

Funksjonen "Time Delay" er ikke tilgjengelig.



For ingredienser blir ikke skidd, følg instruksene fra kokeboka og iblant rør om i bollen. Det er tillatt å tilberede ved åpent lokket.

## Program "SOUP"

Anbefalt for tilberedning av forskjellige første retter, buljong, også kompotter og drikker. Automatisk tilberedningstid er 1 time. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 20 minutter til 8 timer med mellomrom 5 minutter.

## Program "STEAM"

Anbefalt for tilberedning av dampede grønnsaker, kjøtt, fisk, dietetiske og vegetarretter, barnemat. Automatisk tilberedningstid er 15 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutter til 2 timer med mellomrom 5 minutter.

For å koke i dette programmet bruk spesiell beholder (inkludert i sett):

- Fyll bollen med 600-1000 ml av vann. Fastsett beholder i bollen for dampkoking.
- Mål og forbered varer i samsvar med oppskriften, legg dem likelig i beholderen og sett inn bollen i kapsel. Vær sikker at bollen trykker seg tett inntil varmeapparat.
- Følg instruksene p. 3–10 av delen "Generelle anvisninger for bruk av automatiske programmer".



Nedtelling av tilberedningsprogram starter etter vann har begynt å koke og dampen i bollen har blitt nok tykk.

Hvis du bruker ikke automatiske tidsinnstillinger, bruk tabellen med anbefalt tilberedningstid til forskjellige dampkoke varer.

## Program "PASTA"

Anbefales for tilberedning av pasta, pølser, koking av egg osv. Automatisk tilberedningsprogram er 8 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 2 minutter til 20 minutter med mellomrom 1 minutt. Programmet forutsetter å føre vann til koking, legging av ingredienser og deres videre tilberedning. Lydsignal skal informere når vannet koker og det er nødvendig å legge produkter. Nedtelling av tilberedningsprogram skal starte etter annet trykket på "Start".

Funksjonen "Time Delay" er ikke tilgjengelig i dette programmet.



Ved tilberedning av noen produkter (for eksempel, pasta, osv.) produseres skum. For å unngå at det renner ut fra bollen kan du åpne lokket om noen minutter etter legging varer i kokt vannet.

## Program "SLOW COOK"

Anbefales for tilberedning av hermetisk kjøtt, melk, oppvarmet og tyknet i stekeovn. Automatisk tilberedningsprogram er 5 timer. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 1 til 8 timer med mellomrom 10 minutter.

## Program "BOIL"

Anbefales for tilberedning av grønnsaker og belgplanter. Automatisk tilberedningsprogram er 40 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutter til 2 timer med mellomrom 5 minutter.

## Program "BAKE"

Anbefales for baking av sukkerbrød, puddinger, kaker av gjærdeig og buterdeig. Automatisk tilberedningsprogram er 1 time. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 20 minutter til 8 timer med mellomrom 5 minutter.



For å sjekke ferdigheten av sukkerbrød, stikk inn trekjepp i det (tannpinker). Hvis du tar den ut og det er ikke stykker av klisset deig på den – sukkerbrødet er ferdig.

Ved tilberedning av brød anbefales å slå av funksjonen av automatisk oppvarming av retten ved alle tilberedningsstadier.

## Program "GRAIN"

Programmet anbefales for koking av luftige grøt av forskjellige typer korn, tilberedning av forskjellig tilbehør. Automatisk tilberedningsprogram er 35 minutt. Innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutter til 4 timer med mellomrom 5 minutter.

## Program "PILAF"

Programmet er anbefalt for tilberedning av forskjellige typer pilaff, paella. Automatisk tilberedningsprogram er 1 time. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 20 minutter til 1 time 30 minutter med mellomrom 10 minutter.

## Program "YOGURT/DOUGH"

Ved hjelp av dette programmet kan dere tilberede forskjellige velsmakende og sunne yoghurtur hjemme. Automatisk tilberedningsprogram er 8 timer. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 6 til 12 timer med mellomrom 10 minutter.

Funksjonen av autooppvarming er ikke tilgjengelig i dette programmet.

Ved legging av ingredienser følg at de ligger under merke 1/2 på indre overflate av bollen.



For å tilberede yoghurtur kan du bruke spesiell sett av krukker til yoghurt REDMOND RAM-G1 (skaffes særskilt).

## Program "PIZZA"

Anbefalt for tilberedning av pizza. Automatisk tilberedningsprogram er 25 minutter. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 20 minutter til 1 time med mellomrom 5 minutter.



### Program "BREAD"

Anbefales for baking av forskjellige typer brød av hvetemel og med tillegg av rugmel. Programmet forutsetter full kokeprosess fra deigheving til bake. Automatisk tilberedningsprogram er 3 timer. Manuell innstilling av tilberednings-tid er mulig innen periode fra 1 til 6 timer med mellomrom 10 minutter.

Funksjonen av autooppvarming er ikke tilgjengelig i dette programmet.

Ved legging av ingredienser følg at de ligger under merke 1/2 på indre overflate av bollen.

Ta i betraktning at i løpet av første time av funksjonsarbeidet er det deigheving og etterpå er det baking.

- Før å bruke mel, anbefales det å sikte det for metning av oksygen og fjerning av tilsetninger.
- Anbefales ikke å bruke funksjonen "Time Delay", fordi det kan påvirke bakingskvalitet.
- Ikke åpne multikokerslokk til slutten av baking prosess! Av dette avhenger kvalitet av bakt vare.
- For å redusere tid og forenkle tilberedning anbefaler vi å bruke ferdige blandinger for tilberedning av brød.

### Program "DESSERT"

Anbefalt for tilberedning av forskjellige desserter av frukter og bær. Automatisk tilberedningsprogram er 1 time. Manuell innstilling av tilberedningstid er mulig innen periode fra 5 minutter til 4 timer med mellomrom 5 minutter.

### Program "QUICK COOK"

Programmet av rask tilberedning av ris, luftige grøt av gryn.

I dette programmet er det ikke tilgjengelig regulering av tilberedningstid og funksjonen "Time Delay".

## III. EKSTRA MULIGHETER

- Heving av deig
- Tilberedning av fondue
- Frityrsteking
- Tilberedning av ostemassem, ost
- Pasteurisering av flytende varer
- Oppvarming av barnemat
- Sterilisering av kjøkkentøy og toalettsaker

## IV. EKSTRA TILBEHØR

Ekstra multikokerstilbehør kan skaffes særskilt. Hvis du har spørsmål som gjelder deres sortiment, skaffelse og forlidelighet med din modell søk råd hos offisiell selger i ditt land.

### RAM-CL1 – universale klyper til bolle

Brukes for å ta ut bollen av multikokeren. Kan brukes med multikokere av andre merker.

### RHP-M01 – skinke-apparat

Brukes ved tilberedning av skinke, skinkeruller og andre delikatesser av kjøtt, fugl eller fisk med tillegg av forskjellige krydder og fyll. Du kan bruke skinke- apparatet i multikokeren, i stekeovn, i konvekjonsovn eller i gryte med tilpassende kapasitet på komfy.

### RAM-FB1 – kurven til frityrsteking

Brukes ved tilberedning av forskjellige varer i kjempevarm eller kokt olje (frityr). Passer alle boller med kapasitet fra 3 liter. Laget av rustfritt stål, har avtakbar håndtak og krok for å fiske ekstra olje på bollen etter tilberedning. Kan brukes med multikokere av andre merker. Kan vaskes i oppvaskmaskin.

### RAM-G1 – sett av krukke til yoghurt med markerte lokk (4 stk.)

Beregnet på tilberedning av forskjellig yoghurt. Krukkene har datomarkører, som tillater å kontrollere holdbarhets-dato. Kan brukes med multikokere av andre merker.

### RB-C502 – bollen med keramisk belegg Anato® (Korea)

Kapasitet: 5 liter. Har forhøyd fasthet mot mekaniske skader, perfekte antistick og varmeledende egenskaper, på grunn av det klister mat ikke til overflate, stekes godt og stues likelig i løpet av all kokeprosess. Bollen er utarbeidet for mer kvalitetsprosess av BAKE, steking og koking av melkegrøt. Det er mulig å bruke bollen ute multikokeren for oppbevaring av varer og tilberedning av retter i stekeovn Kan vaskes i oppvaskmaskin.

### RB-S500 – stål bolle

Kapasitet: 5 liter. Har forhøyd fasthet mot mekaniske skader. Anbefalt for tilberedning av forskjellige supper, kompotter, marmelade og syltetøy. Passer for bruk av blender, hjulvisp og andre kjøkkenapparater i denne bollen ved tilberedning av grønnsak, fruktpure og krem supper. Anbefales ikke å bruke for steking. Kan vaskes i oppvaskmaskin.

## V. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Trekk alltid støpselet ut før rengjøring og vent til apparatet er avkjølet. Ikke bruk stålborste eller andre gjenstander som lager riper. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. Vi anbefaler å rengjøre apparater straks etter bruk.

- STOP** Ved rengjøring er det forbudt å bruke slipemidler, vaskesvamp med slipebelegg og kemiske sterke stoffer. Det er forbudt å styrke kapselen av apparatet i vann eller sette den under vannstrøm.

Før førstegangs bruk eller for å fjerne lukt etter tilberedning anbefales å behandle i 15 minutter med halv sitron på "STEAM".

Bollen, indre aluminium lokk og dampventil bør du rengjøre etter hver bruk. Bollen kan vaskes i oppvaskmaskin. Til slutt av rengjøring tørk bolles ytre overflate.

For å rengjøre indre aluminium lokket:

1. Åpne lokket av multikokeren.
2. Fra indre side av lokken trykk samtidig til plastheftestifter til senter.
3. Uten anstrengelse, trekk indre aluminium lokket litt til deg og ned, for at det kan løsne fra hoved lokket.
4. Tørk overflater av begge lokk med en fuktig tøy eller klut. Hvis det er nødvendig vask lokket under strøm av vann og bruk midler for oppvask. Bruk av oppvaskmaskin er ikke anbefales.
5. Sett sammen elementer i omvendt orden: sett inn aluminium lokket i øverste sprekk, foren det med hoved lokket og trykk litt på heftestifter til du hører smekk. Indre aluminium lokket må fastsettes godt.

Dampventil er fastsett i spesiell holder på øverste apparatets lokket og består av to deler: ytre skive og base. For å rengjøre ventil:

1. Trekk ytre skive ved knasten opp og til deg, som vises på bildet **A4**.
2. På indre side av skive snu hoved delen av ventil mot sola (i retning til <open>) til den stopper og ta den av.
3. Ta ut gummi propert. Vask alle elementer av ventil, ifølge rengjøringsregler.

- STOP** Merk! For å unngå deformasjon av gummi av ventil er det forbudt å tvinne og trekke den.

4. Sett sammen elementer i omvendt orden: sett inn gummi på plass, foren sprekk av ventilens hoved del med tilsvarende knaster på indre overflate av og snu med sola (i retning til <close>). Sett inn dampventilen i holder på apparatlokket (ytre skive må være over knasten for fjerning).

Kondensat kan produseres ved tilberedning og samler seg på denne modellen i spesiell rille på kapsel rundt bollen og renner ut til beholderen, som ligger på bakkdelen av apparatet.

1. Åpne lokket, ta ut bollen. Hvis det er nødvendig løft litt den forreste delen av multikokeren, for at kondensat renner fullt ut til beholderen.
2. Ta av beholder, ved å trekke den litt til deg knasten.
3. Slå ut kondensat. Vask beholder og sett den inn på plass.
4. Fjern rester av kondensat rundt bollen ved hjelp av kjøkkenklut.

## VI. TIPS FOR TILBEREDNING

### Feil ved tilberedning og løsning

Denne seksjonen består av typiske feil ved mattilberedning i multikokere, mulige årsak og løsning.

#### RETEN ER IKKE HELT FERDIG

| Mulig årsak  | Løsning  |
|--|--|
| Du glemte å lukke lokket eller har ikke lukket det ordentlig, derfor var tilberedningstemperatur ikke nok høy.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Under tilberedning ikke lukk lokket hvis det er ikke nødvendig.</li> <li>• Lukk lokket til du hører smekk. Vær sikker at ingenting forstyrrer ved å lukke lokket av apparatet tett og tetting gummi på indre lokket er ikke deformert.</li> </ul>                           |
| Bollen og varmelement er i dårlig kontakt, derfor var tilberedningstemperatur ikke nok høy.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bollen må settes jevnt inn i kapselen, ved å ligge opp tett til varme skive av bunnen.</li> <li>• Vær sikker at det er ikke fremmede ting i arbeidskammer av multikokeren. Ikke tillat at varmeskive er skitten.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uheldig valget av ingredienser. Denne ingrediensen passer ikke tilberedning etter din velget måle eller du valgte galt tilberedningsprogram.</li> <li>• Ingrediensene er påført i store stykker, felles proporsjoner av produkter er brutt.</li> <li>• Du satte galt (beregnet ikke) tilberedningstid.</li> <li>• Oppskriften, som du valgte, er ikke brukbar til tilberedning i denne multikokeren.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er ønskelig å bruke pålitelige (adapterte til denne modellen) oppskrifter. Bruk oppskriftene, som du kan stole på.</li> <li>• Valget av ingredienser, skæremåte, proporsjoner av legging, valg av program og tilberedningstid må svare til velget oppskrift.</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Ved dampkoking: det er for lite vann i bollen for å sikre tilstrekkelig dampstetthet. |  | Fyll bollen med vann i volum, anbefalt i oppskrift. Hvis du usikker, sjekk vann nivå under kokeprosess.   |
| Ved steking:  | Du fylte i bollen for mye olje   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ved vanlig steking er det nok at olje dekker bunnen av bollen med tynn beleg.</li> <li>Ved frityrsteking følg instruksjoner av tilsvarende oppskriften.</li> </ul> |
|   | Overस्कudd av væte i bollen  | Ikke lukk lokket av multikokeren ved å steke, hvis det er ikke angitt i oppskriften. Du må tinte dypfrysede varer før steking og slå ut vann av dem.  |
| Ved koking: koking abort av buljong ved å koke av varer med forhøyd surhetsgrad.      |  | Noen varer krever spesiell bearbeidning før koking: vasking, sauteing osv. Følg tips av din velgit oppskrift.   |
| Ved baking (deig er ikke bakt):   | Under deigheving klistret deig til indre lokket og sperret dampventil. | Legg deig av mindre mengde.   |
|   | Du la for mye deig i bollen.   | Ta ut bakverk fra bollen, snu og sett inn i bollen igjen, etterpå fortsatt å tilberede til ferdighet. I framtida ved å bakte legg i bollen deig av mindre mengde.   |

#### VARE VAR OVERKOKT

|   |  |
|---|--|
| Du tok feil ved valget av type produktet eller ved innstilling (telling) av tilberedningstid. Størrelse av ingredienser er for liten. | Bruk pålitelige (adapterte til denne modellen) oppskrifter. Valget av ingredienser, skæremåte, proporsjoner av legging, valg av program og tilberedningstid må svare til velgit oppskrift. |
| Ferdig retten var på oppvarming etter tilberedning for lenge.   | Det er ikke ønskelig å bruke funksjonen av oppvarming for lang tid. Hvis din multikoker har funksjonen for å slå den av på forhånd, kan du bruke denne muligheten.                         |

#### VARE KOKER BORT

|   |   |
|---|---|
| Ved koking av melkegrøt koker melk bort.  | Kvalitet og egenskaper av melk kan avhenge av sted og betingelser av produksjon. Vi anbefaler å bruke kun ultrapasteurisert melk med fettinnhold til 2,5%. Hvis det er nødvendig kan du fortynne melk med drikkevann.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingredienser var ikke bearbeidet eller var bearbeidet uregelmessig/vasket dårlig osv)</li> <li>Proporsjoner av ingredienser er ikke fulgt eller feil valget av type produktet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk pålitelig (adaptert til denne modellen) oppskriften. Valget av ingredienser, måte av deres forberedende bearbeidet, proporsjoner må svare til dens tips.</li> <li>Gryn, kjøtt, fisk og sjømat må alltid vaskes til vannet er rent.</li> </ul> |

#### RETEN BLIR SVIDD

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bollen var ikke vasket godt etter foregående tilberedning av mat.</li> <li>Anti-stick belegg av bollen er skadet</li> </ul> | Før tilberedning, vær sikker at bollen er vasket godt anti-stick belegg har ikke skader.  |
| Felles volum av produktlegging er mindre enn den som anbefalt i oppskriften.   | Bruk pålitelig (adaptert til denne modellen) oppskriften.   |
| Du innstilte for stor tilberedningstid.  | Reduser tilberedningstid eller følg instruksjoner av oppskriften, adaptert til denne modellen.  |
| Ved steking: Du glemte å fylle olje i bollen; ikke rørte om eller snudde/tilberedet varer sent.  | Ved ordinær steking fyll litt olje i bollen – for at den dekker bunnen av bollen med tynn belegg. For likegit steking bør du røre om varer i bollen eller snu om bestemt tid. |
| Ved stuing: det er ikke nok væte i bollen.   | Tilsett mer væske i bollen. I løpet av tilberedning ikke åpne lokket av multikokeren hvis det er ikke nødvendig.  |
| Ved koking: det er for lite væske i bollen (proporsjoner av ingredienser er ikke fulgt).   | Følg riktig proporsjon av væske og faste ingredienser.  |
| Ved baking: du smurte ikke indre overflate av bollen med olje før tilberedning.  | Før legging ad deig smør bunnen og vegger av bollen med olje eller smør (du bør ikke fylle olje i bollen!).   |

#### VARE TAPTE FORMEN AV SKJÆRING

|  |  |
|--|--|
| Du rørte produktet i bollen veldig ofte. | Ved ordiær steking rør om retten ikke oftere enn hver 5–7 minutter.                            |
| Du innstilte for stor tilberedningstid.  | Reduser tilberedningstid eller følg instruksjoner av oppskriften, adaptert til denne modellen. |

#### BAKVERK VAR FUKTIG

|   |  |
|---|--|
| Var brukt upassende ingredienser, som gir ekstra væske (saftige grønnsaker eller frukter, frose bær, rømme o.l.). | Velg ingredienser i samsvar med oppskriften av bakverk. Prøv å ikke velge produkter som ingredienser, som inneholder for mye væske eller dem i minimum mengde. |
| Du holdt for lenge ferdig bakverk i lukket multikokeren.  | Prøv å ta ut bakverk straks etter tilberedning. Hvis det er nødvendig kan du la produkt i multikokeren for en stund ved å slå på autoupvarming.                |

#### BAKVERK HEVDE IKKE

|   |   |
|---|---|
| Egg med sukker var dårlig vispet.                                       | Bruk pålitelig (adaptert til denne modellen) oppskriften. Valget av ingredienser, måte av deres forberedende bearbeidet, proporsjoner må svare til dens tips. |
| Deig ble stående med hevemiddel for lenge.                              |   |
| Du siktet ikke mel eller eltet deig dårlig.                             |   |
| Feil ved legging av ingredienser.                                       |   |
| Din velget oppskrift passer ikke BAKE i denne modellen av multikokeren. |   |

**i** I noen multikokere REDMOND på "STEW" og "SOUP" ved mangel av væske i bollen virker beskyttelse system mot overoppheting av apparatet. I dette tilfellet stopper tilberedningsprogram og multikokeren går til funksjonen autoupvarming.

#### Anbefalt tilberedningstid til forskjellige dampkokte varer

| Nr. | Produkt                                     | Vekt, g. (mengde)           | Vannmengde, ml | Tilberedningstid, min |
|-----|---|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1   | Swine/ oksefilet (i terninger 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500            | 20/30                 |
| 2   | Fårefilet (i terninger 1,5 x 1,5 cm)        | 500                         | 500            | 25                    |
| 3   | Kyllingfilet (i terninger 1,5 x 1,5 cm)     | 500                         | 500            | 15                    |
| 4   | Frikadeller/ kjøttkaker                     | 180 (6 stk.) / 450 (3 stk.) | 500            | 10/15                 |
| 5   | Fisk (filet)                                | 500                         | 500            | 10                    |
| 6   | Salatreker (skrelte, kokende-frosne)        | 500                         | 500            | 5                     |
| 7   | Potet (i terninger 1,5 x 1,5 cm)            | 500                         | 500            | 15                    |
| 8   | Gulrøtter (i terninger 1,5 x 1,5 cm)        | 500                         | 500            | 35                    |
| 9   | Rødbet (i terninger 1,5 x 1,5 cm)           | 500                         | 500            | 1 time 10 min         |
| 10  | Grønnsaker (dypfrysede)                     | 500                         | 500            | 10                    |
| 11  | Egg   | 3 stk.                      | 500            | 10                    |

**i** Man bør ta i betraktning at dette er generelle tips. Reell tid kan være forskjellig fra anbefalte forstand avhengig av kvaliteten av hver produkt, også av deres smak.

#### Tips for bruk av temperatur innstillinger i programmet "MULTICOOK"

| Nr. | Arbeidstemperatur | Tips for bruk (se også i kokeboka)   |
|-----|-------------------|--|
| 1   | 35°C              | Heving ad deig, tilberedning av eddik                                      |
| 2   | 40°C              | Tilberedning av yoghurt  |
| 3   | 45°C              | Syring   |
| 4   | 50°C              | Gjæring  |
| 5   | 55°C              | Tilberedning av flatekaramell  |
| 6   | 60°C              | Tilberedning av grønn te, barnemat   |
| 7   | 65°C              | Koking av kjøtt i vakuum emballasje  |
| 8   | 70°C              | Tilberedning av punsj  |
| 9   | 75°C              | Pasteurisering, tilberedning av hvit te                                    |
| 10  | 80°C              | Tilberedning av gløgg  |
| 11  | 85°C              | Tilberedning av ostemasse eller retter som krever en lang tilberedningstid |
| 12  | 90°C              | Tilberedning av rød te   |
| 13  | 95°C              | Tilberedning av melkegrøt  |
| 14  | 100°C             | Tilberedning av marengs, syltetøy  |
| 15  | 105°C             | Tilberedning av aspik  |

| Nr. | Arbeidstemperatur | Tips for bruk (se også i kokeboka)                      |
|-----|-------------------|---|
| 16  | 110°C             | Sterilisering   |
| 17  | 115°C             | Tilberedning av sukker sirup                            |
| 18  | 120°C             | Tilberedning av eisbein                                 |
| 19  | 125°C             | Tilberedning av stuett kjøtt                            |
| 20  | 130°C             | Tilberedning av pudding                                 |
| 21  | 135°C             | Steking av ferdige retter for å gi dem gylden overflate |
| 22  | 140°C             | Røyking   |
| 23  | 145°C             | Baking av grønnsaker og fisk i folie                    |
| 24  | 150°C             | Baking av kjøtt i folie                                 |
| 25  | 155°C             | Steking av varer av gjærdeig                            |
| 26  | 160°C             | Steking av fugl   |
| 27  | 165°C             | Steking av stek   |
| 28  | 170°C             | Frityrsteking (pommes frites, kylling nuggets o. l.)    |

Oppsummering tabell av tilberedningsprogrammer (fabrikkinnstillingen)

| Program          | Tips for bruk  | Tilberednings-<br>tid<br>automatisk | Tilberednings periode/<br>mellomrom                 | Forsikret start, time | Vedlig på utgang til<br>arbeidsfunksjon | Auto oppvarming |
|------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------|
| MULTICOOK        | Tilberedning av forskjellige retter med mulighet for å inn-<br>stille temperatur og tilberedningstid         | 15 min                              | 5 min – 1 time / 1 min<br>1 time – 12 timer / 5 min | +                     | –                                       | +               |
| OATMEAL          | Tilberedning av melkegrøt  | 10 min                              | 5 min – 1 time 30 min / 1 min                       | +                     | –                                       | +               |
| STEW             | Stuing av kjøtt, fisk, grønnsaker, tilbehør og retter med flere<br>ingredienser                              | 1 time                              | 20 min – 12 timer / 5 min                           | +                     | –                                       | +               |
| FRY              | Steking av kjøtt, fisk, grønnsaker og retter med flere ingredienser  | 15 min                              | 5 min – 1 time 30 min / 1 min                       | –                     | –                                       | +               |
| SOUP             | Tilberedning av buljong, grønnsak- og kalde supper supper<br>med smakstilsetninger                           | 1 time                              | 20 min – 8 timer / 5 min                            | +                     | –                                       | +               |
| STEAM            | Tilberedning av dampet kjøtt, fisk, grønnsaker og andre varer  | 15 min                              | 5 min – 2 timer / 5 min                             | +                     | +                                       | +               |
| PASTA            | Tilberedning av makaroniprodukter av forskjellige typer<br>hvette; koking av pølser og annen ferdigmat       | 8 min                               | 2 min – 20 min / 1 min                              | –                     | +                                       | +               |
| SLOW COOK        | Tilberedning av melk oppvarmet og tyknet i stekeovn, herme-<br>tisk kjøtt, eisbein, aspik, kjøtt/fisk i gele | 5 timer                             | 1 time – 8 timer / 10 min                           | +                     | –                                       | +               |
| BOIL             | Koking av grønnsaker og belgplanter  | 40 min                              | 5 min – 2 timer / 5 min                             | +                     | –                                       | +               |
| BAKE             | Baking av rosinkaker, sukkerbrød, puddinger, kaker av gjærdeig<br>og butterdeig                              | 1 time                              | 20 min – 8 timer / 5 min                            | +                     | –                                       | +               |
| GRAIN            | Tilberedning av forskjellige grynn og tilbehør. Koking av luftige<br>vanngrøtt                               | 35 min                              | 5 min – 4 timer / 5 min                             | +                     | –                                       | +               |
| PILAF            | Tilberedning av forskjellige typer pilaff (med kjøtt, fisk, fugl,<br>grønnsaker)                             | 1 time                              | 20 min – 1 time 30 min / 10 min                     | +                     | –                                       | +               |
| YOGURT/<br>DOUGH | Tilberedning av forskjellige typer yoghurt   | 8 timer                             | 6 timer – 12 timer / 10 min                         | +                     | –                                       | –               |
| PIZZA            | Tilberedning av pizza  | 25 min                              | 20 min – 1 time / 5 min                             | +                     | –                                       | +               |
| BREAD            | Tilberedning av brød av rug og hvitemel (beregnet fase av<br>deigheving)                                     | 3 timer                             | 1 time – 6 timer / 10 min                           | +                     | –                                       | –               |

| Program    | Tips for bruk   | Tilberednings-<br>tid<br>automatisk | Tilberednings periode/<br>mellomrom | Forsikret start, time | Vedlig på utgang til<br>arbeidsfunksjon | Auto oppvarming |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| DESSERT    | Tilberedning av forskjellige desserter av ferske frukter og bær | 1 time                              | 5 min – 4 timer / 5 min             | +                     | –                                       | +               |
| QUICK COOK | Rask tilberedning av ris, luftige vanngrøt                      | 30 min                              | –                                   | –                     | –                                       | +               |

## VII. FØR HENSTILLING TIL SERVICESENTER

NOR

| Melding om feil<br>på skjermen | Mulige skader  | Løsning av feil   |
|--------------------------------|--|---|
| E1 – E3                        | Systems feil, det er mulig at kontroll<br>kort er skadet eller varmeelement. | Koble ut apparatet fra strømmettet, la det være avkjølt. Lukk lokket tett, koble appa-<br>ratet til strømmettet igjen. Hvis ved annen kobling problemet løses ikke, henstilt til<br>autorisert servicesenter. |

| Skade                              | Mulig årsak   | Løsning av skader  |
|------------------------------------|---|--|
| Slås ikke på.                      | Det er ikke forsyning fra strømmettet.                  | Sjekk spenning i strømmettet.  |
| Retten tilberedes<br>altfor lenge. | Svikt i forsyning fra strømmettet.                      | Sjekk spenning i strømmettet..   |
|                                    | Det er fremmed gjenstand mellom bollen og varmeelement. | Fjern fremmed ting.  |
|                                    | Bollen er sett ujevnt i kapselen av multikokeren.       | Sett bollen jevnt, uten skjevhet.  |
|                                    | Varmeelementen er skitten.                              | Slå apparatet av strømmettet, la det bli avkjølt. Rengjør varme-<br>element. |

## VIII. GARANTI

Denne garantien gjelder produktet på 2 år fra kjøpsdato. Under garantitid må produsenten fjerne alle fabrikkde-  
fekter, forårsaket av utilstrekkelig kvalitet av materialer eller sammensetting, byttelse av detaljer eller byttelse av  
hele produkt, ved hjelp av reparasjon. Garantien er kun gyldig i tilfellet, hvis kjøpsdatoen er bekreftet av seglet av  
butikken og underskriften av ekspeditøren på original garantibeviset. Denne garantien er gyldig i tilfellet, hvis  
produktet var brukt i samsvar med bruksanvisning, var ikke reparert, demontert og skadet som resultat av dårlig  
behandlingen, og full oppbygging av produktet er oppbevart. Denne garantien gjelder ikke naturlig levetid og ut-  
giftsmaterialer (filter, lyspærer, keramiske og teflon beleg, pakninger osv).

Produktens levetid og garantiperiode begynner fra og med salgstidspunktet, eller, om salgsdatoen er ukjent eller  
umulig å fastslå, fra og med produksjonsdatoen.


For produksjonsdato vennligst se ID-etiketten på rammeverket der serienummeret er angitt. Serienummeret består  
av 13 symboler, der det 6 og det 7 symbolet sammen står for måneden og det 8 symbolet står for året på produksjon.

Levetid av apparatet, angitt av produsenten er 5 år fra kjøpsdato på den betingelse at, at apparatet er brukt i  
samsvar med denne bruksanvisningen og brukt tekniske standarder.

|| Emballasje, bruksanvisningen og apparatet må kastes i samsvar med lokale programmet om bearbeiding av avfall. Ikke  
kast slike produkter sammen med vanlig husholdningsavfall.


Innan du börjar använda denna vara, läs noga genom bruksanvisningen och behåll den för vidareanvändning. Varubruk på rätt sätt förlänger varans levnadstid avsevärt.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER


 *Tillverkaren är inte ansvarig för skador som har tillkommit som följd av nonchalering av bruksregler och underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter.*

- Denna elektrisk apparat är en multifunktionsanordning för att tillaga mat i levnadsförhållanden och kan användas i lägenheter, hus på landet, hotellrum, servicerum av affärer, kontor eller andra likadana ställen där villkor inte är industriella. Industriell eller någon annan användning som är avsedd för speciellt ändamål räknas som brott mot villkor av vederbörlig användning av apparaten. I detta fall avsäger tillverkaren sig ansvaret för möjliga konsekvenser.
- Innan du kopplar varan till elnätet, kontrollera om nätets spänning överensstämmer med den spänning som varan kräver (se teknisk beskrivning eller fabriksannons.)
- Använd förlängningssladd beräknad för strömbukningen hos varan – obalans kan orsaka kortslutning eller kabelbrand.

- Koppla in varan bara till jordad stickpropp – det är det absoluta säkerhetskrav för att skydda dig från elstötar. Om du använder förlängningssladd, se till att den är också jordad.

 *Obs! Under arbetet värms varans kropp, skål och metalliska delar! Var försiktig! Använd köksvantar. För att undvika brännskador orsakade av het ånga, böj dig inte över varan när du öppnar locket.*


- Koppla varan ur eluttaget efter användning, och även under rensning eller flyttning. Ta ut sladden med torra händer och håll den vid stickhuvud och inte vid själva sladden.
- Dra inte sladden vid dörröppningar eller nära värmekällor. Se till att sladden inte vrider sig, inte rör vid vassa föremål eller möbelkanter.

 *Kom ihåg! Oavsiktliga skador av elsladden kan medföra fel, som inte hamnar under garantivillkor och även elskador. Skadad elsladd måste omedelbart bytas i service-center.*

- Ställ inte varan på mjukt underlag, täck inte den med tygservetter under arbetets gång.

Detta kan leda till överhettning och skador på varan.

- Det är förbjudet att använda varan ute. Intrång av fukt eller andra ämnen kan medföra allvarliga skador på varan.
- Innan rensning av varan, se till att den är bortkopplad från nätet och nedkylld. Följ noga rensningsinstruktioner!

 *Det är absolut förbjudet att sänka varan i vatten eller ställa den under rinnande vatten!*

- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) som har nedsättning av fysisk, psykisk eller nervförmåga eller brist på erfarenhet och kunskaper med undantag för fall när en annan person som är ansvarig för sådana personers sä-

kerhet utöver tillsyn över sådana personer eller när en person som är ansvarig för sådana personers säkerhet ger anvisningar till sådana personer som handlar om hur man använder denna apparat. Det är nödvändigt utöva tillsyn över barn för att hindra att de leker med apparaten, dess tillbehör samt med dess fabriksförpackning. Rengöring och underhåll av anordningen får inte utföras av barn utan tillsyn av de vuxna.

- Det är förbjudet att själv reparera varan eller ändra dennes konstruktion. Allt reparations- och servicearbete skall utföras av auktoriserad service center. Oprofessionellt arbete kan leda till varuskador, kroppsskador och skador på egendom.

#### Tekniska egenskaper

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Model                     | RMC-M90E                            |
| Effekt                    | 860 W                               |
| Spänning                  | 220–240 V, 50 Hz                    |
| Skålens volym             | 5 l                                 |
| Beläggning av skålens yta | non-stick, keramisk ANATO® (Korean) |
| LED-displayen             | finns, färg                         |
| 3D-uppvärmning            | finns                               |

#### Program

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTI-KÖCK)      | 10. BAKE (BAKNING)            |
| 2. OATMEAL (MJÖLKGRÖT)         | 11. GRAIN (GRYN)              |
| 3. STEW (STUVNING)             | 12. PILAF                     |
| 4. FRY (STEKNING)              | 13. YOGURT/DOUGH (YOGURT/DEG) |
| 5. SOUP (SOPPA)                | 14. PIZZA                     |
| 6. STEAM (ÅNGKOKNING)          | 15. BREAD (BRÖD)              |
| 7. PASTA                       | 16. DESSERT (EFTERRÄTT)       |
| 8. SLOW COOK (LÅNGSAM KOKNING) | 17. QUICK COOK (SNABBKOKNING) |
| 9. BOIL (KOKNING)              |                               |

#### Funktioner

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Upprätthållande av värme av färdiga rätter (autouppvärmning) | upp till 24 timmar           |
| Förhands avstängning av autouppvärmning                      | finns                        |
| Uppvärmning  | upp till 24 timmar           |
| Uppskjuten start   | upp till 24 timmar, 2 timers |

#### Utrustning

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Multikokare                   | 1 st. |
| Skål RB-C512                  | 1 st. |
| Behållare för ångkokning      | 1 st. |
| Korg med hantag för fritering | 1 st. |
| Måttbägare                    | 1 st. |
| Slev                          | 1 st. |
| Platt sked                    | 1 st. |
| Boken "100 recept"            | 1 st. |
| Hållaren för sked/slev        | 1 st. |
| Bruksanvisning                | 1 st. |
| Servicebok                    | 1 st. |
| Elsladd                       | 1 st. |

Tillverkaren har rätt att införa ändringar i design, utrustning, tekniska egenskaper i samband med förbättringsarbeten, utan att meddela om det.

#### Multikokare anordning RMC-M90E A1

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ett lock                   | 8. Avtagbar ångventil           |
| 2. Avtagbar inneslock         | 9. Platt sked                   |
| 3. Skål                       | 10. Slev                        |
| 4. Knapp för att öppna locket | 11. Måttbägare                  |
| 5. LED Kontrollpanel          | 12. En behållare för ångkokning |
| 6. Kroppen                    | 13. Korg för fritering          |
| 7. Bärhandtag                 | 14. Hållaren för sked/slev      |

#### Kontrollpanel A2

Multikokare REDMOND RMC-M90E är utrustad med pekpanel med multifunktionell färg LED.

1. "Reheat/Cancel" ("Upprätthållande av värme/Annulering") – anslutning och bortkoppling av uppvärmning, avbrytning av tillagnings program, nollställning av inställningar.
2. "Time Delay" ("Uppskjuten start") – inställning för uppskjuten start.

SWE

3. "Temperature" ("Temperatur") – inställning av tillagningstemperatur i programmet "MULTICOOK".
4. "Hour" ("Timmar") – tidinställning, val av "timmar" för inställning av tillagningstid och inställning av uppskjuten start.
5. "Min" ("Minuter") – tidinställning, val av "minuter" för inställning av tillagningstid och inställning av uppskjuten start.
6. "Quick cook" ("Snabbkokning") – start av programmet "QUICK COOK".
7. "Menu/Keep Warm" ("Menu/Autouppvärmning") – val av tillagningsprogram; förinstallerad avstängning av autouppvärmning.
8. "Start" – start av valt program.
9. Displayen

#### Displayen A3

1. Indikatorn av automatiska program "QUICK COOK".
2. Indikatorn av tillagningsprogram/ uppvärmning.
3. Indikatorn av tillagningssteg
4. Indikatorn av inställd temperatur i programmet "MULTICOOK".
5. Indikatorn av funktionen "Time Delay"
6. Indikatorn av Timer
7. Timern.
8. Indikatorn av den valda automatiska tillagningsprogram.

## I. INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNING

Packa försiktigt upp varan, ta ut den från kartongen, ta bort alla förpackningsmaterial och reklamstickers, förutom stickern med serienumret.

Frånvaron av serienummer tar automatiskt bort din rätt att ha garantiservice.

Torka varans kropp med fuktig trasa. Skölj skålen med varmt tvåligt vatten. Torka ordentligt. Vid första användning kan främmande lukt framträda, vilket inte betyder att det är något fel på varan. I detta fall utför varans rensning.

 **Obs!** Det är förbjudet att använda varan vid minsta fel!

## II. BRUKET AV MULTIKOKAREN

### Inför starten


Ställ varan på jämn vågrätt yta. Se till att ångan som kommer att komma från ångventilen inte hamnar på tapeter, dekorationer, elvaror och andra saker eller material, som kan skada av förhöjd fuktighet eller temperaturskift.

Innan tillagningen se till att inga av multikokarens delar (både yttre och synliga inredelar) är skadade eller har sprickor eller andra defekter. Mellan skålen och värmeplattan skall inte finnas några främmande saker.

### Inställning av tillagningstid

I multikokaren REDMOND RMC-M90E kan du självständigt ställa in tillagningstiden för alla program (förutom programmet "QUICK COOK"). Inställningstiden och tidsgränser beror på valt program. För att ändra tiden:

1. Efter programval – ställ in timvärde genom att trycka på knappen "Hour". För en snabb ändring av timvärdet, håll knappen intryckt i några sekunder.
2. Ställ in minutvärde genom att trycka på knappen "Min". För en snabb ändring av minutvärdet, håll knappen intryckt i några sekunder.
3. Om ni behöver ställa in tillagningstid som är kortare än en timme, tryck på knappen "Hour" för att nollställa timvärdet. Sedan ställ in önskat antal minuter med hjälp av knappen "Min".
4. Efter att ni är klara med inställningen av tillagningstid (displayen fortsätter att blinka) gå över till nästa steg i valt program. För att annullera gjorda inställningar tryck knappen "Reheat/Cancel", sedan för in valt program en gång till.

 Vid manuell inställning av tillagningstid ta med i beräkningen den möjliga intervall och inställningssteg som är fabriks inprogrammerade i valda program.

För din bekvämlighet, börjar tidsintervallen för manuell inställning i olika program från det minimala värdet. Detta tillåter förändring av programtid, om rätten inte hinna lagas färdigt.

I vissa program, börjar nedräkning av tillagningstid bara efter den nödvändiga temperatur uppnås. Till exempel om man håller in kallt vatten och väljer programmet "STEAM", ställer in tillagningstiden på 5 minuter, startar programet bara efter att vattnet börjat koka och ångan blivit tillräckligt tät.

I programmet "PASTA" börjar nedräkningen efter att vattnet börjat koka och man har tryckt knappen "Start" en gång till.

### Funktion "Time Delay" ("Uppskjuten start")

Funktionen låter ställa in tidsintervall efter vilken rätten skall vara färdig (programtid inberäknad). Du kan ställa in tiden mellan 10 minuter och 24 timmar med inställningssteg på 10 minuter. Tänk på att den inställda tiden skall vara längre än den inställda tillagningstid, annars startar programmet direkt efter du tryckt på knappen "Start".

Du kan ställa in tid för uppskjuten start efter valet av program, inställningen av temperatur och inställningen av tillagningstid.

1. Genom att trycka knappen "Time Delay", ställ in tiden för uppskjuten start. "Time Delay" börjar lysa på displayen och timern börjar blinka.
2. Genom att trycka på knappen "Hour" installera önskat timvärde. För att snabbt kunna ändra, håll knappen intryckt.
3. Genom att tryck på knappen "Min" installera önskat minutvärde. För att snabbt kunna ändra, håll knappen intryckt.
4. Vid behov att ställa in tillagningstid för kortare än en timme, tryck på knappen "Hour" tills timvärdet annulleras. Sedan tryck på knappen "Min" för att installera önskat antal minuter.
5. För att annullera inställningarna tryck på knappen "Reheat/Cancel" och ställ in tillagningsprogram på nytt.
6. Efter tidsinställningen håll knappen "Start" intryckt i några sekunder. Indikatorn "Time Delay" börjar lysa, programmet och nedräkning av tiden startar.
7. Efter den inställda tiden har gått är rätten färdig. Efter programmetts slut startar autouppvärmningen automatiskt och indikatorn "Reheat/Cancel" börjar lysa.
8. För att stänga av autouppvärmningen, tryck på knappen "Reheat/Cancel". Indikatorn slöcknar.

 Användning av funktion "Time Delay" är möjligt för alla program, förutom program "FRY", "PASTA" och "QUICK COOK".

Det rekommenderas inte att skjuta upp programstart om det finns mjölk eller andra färsvaror (ägg, kött, ost osv) bland ingredienserna.

Vid tidinställningar i funktion "Time Delay" måste man tänka på att i programmet "STEAM" börjar tidedräkning bara efter uppnått förinstallerad värme (efter att vattnet börjat koka).

### Upprätthållande av värme för färdiga rätter "Keep Warm" (autouppvärmning)

Startas automatisk direkt efter matlagningsprogrammets slut och kan upprätthålla 70-75 graders värme i 24 timmar. "Reheat/Cancel" knappens indikator lyser, displayen visar tidedräkning.

För att stänga av håll knappen "Reheat/Cancel" intryckt, indikatorn kommer att slöckna då.

### Förinstallerad avstängning av autouppvärmning


Att autouppvärmningen startar direkt efter matlagningsprogrammets slut är inte alltid önskvärd. Därför finns det möjlighet för förinstallerad avstängning av denna funktion i multikokaren REDMOND RMC-M90E. Tryck knappen "Menu/Keep Warm", indikatorn "Reheat/Cancel" slöcknar. För att starta autouppvärmning igen, tryck knappen "Menu/Keep Warm" en gång till (indikatorn "Reheat/Cancel" börjar lysa).

### Uppvärmning av rätter

Multikokaren REDMOND RMC-M90E kan användas för uppvärmning av kalla rätter.


- Lägg maträtter i skålen och ställ in den i multikokaren.
- Stäng locket och koppla in sladden.
- Tryck och håll intryckt knappen "Reheat/Cancel" i några sekunder tills du hör en ljudsignal. Indikatorn börjar lysa på displayen och knappen lyser. Timern börjar räkna tiden för uppvärmning..


Multiberedaren värmer upp rätten till 70-75 grader och kan hålla upp värmen i 24 timmar. För att stänga av – tryck på knappen "Reheat/Cancel", och håll den intryckt tills knappens indikatorn slöcknar.

 Trots att multimatberedaren kan upprätthålla värmen i 24 timmar, är det inte att rekommendera att låta rätten stå på värmen längre än 2-3 timmar, annars är det risken att smaken blir överkoka.

### Gemensam anordning för användning av autoprogram

1. Förberedd (mät upp) nödvändiga ingredienser.
2. Placera ingredienserna i skålen (enligt matlagningsprogram) och fäst skålen i multikokaren. Se till att alla ingredienser inklusive vätska ej överskrider "MAX" markeringen i skålen. Se till att skålen är fixerad rätt och står ordentligt på värmeplattan.
3. Stäng locket tills du hör ett klick. Koppla in sladden
4. Med hjälp av "Menu/Keep Warm" knappen välj önskat program (Program indikatorn kommer att lysa på displayen)
5. Du kan ändra den inställda standardtid genom att trycka på knappar "Hour" och "Min".
6. Vid behov installerar tid för uppskjuten start. Detta är inte tillgängligt för program "FRY", "PASTA" och "QUICK COOK".
7. För programstart tryck på knappen "Start" och håll den intryckt i några sekunder. Indikatorerna för knapparna "Start" och "Reheat/Cancel" börjar lysa. Programmet startar och nedräkningen börjar. I program "STEAM" börjar nedräkningen efter att vattnet börjat koka och ångan blivit tillräckligt tät; i program "PASTA" – efter att vattnet börjat koka i skålen, insättning av matvaror och tryckning på "Start" knappen en gång till.
8. Vid behov kan du stänga av autouppvärmning i förväg genom att hålla knappen "Menu/Keep Warm" intryckt, tills indikatorn "Reheat/Cancel" slöcknar. Tryck på knappen "Menu/Keep Warm" en gång till om du vill sätta på funktionen igen. Autouppvärmning är ej tillgänglig i program "YOGURT/DOUGH" och "BREAD"
9. När det valda matlagningsprogram är slut, hör ljudsignal. Vidare kommer multikokaren att koppla in det automatiska upprätthållande av värme(knappen "Reheat/Cancel" lyser).
10. För att stänga av programmet, avbryta det eller avbryta upprätthållande av värme, håll knappen "Reheat/Cancel" intryckt.

 För att uppnå ett bra resultat, rekommenderas att du läser igenom receptbok "100 recept", som vi utarbetat speciellt för multikokaren REDMOND RMC-M90E.


 Om ni tycker, att ni ej uppnår ett bra resultat med vanliga program, använd programmet "MULTICOOK" som har utökade möjligheter för dina mest kreativa matlagningsexperiment.

### Program "MULTICOOK"

Detta program är beräknat för tillagning av praktiskt taget alla rätter med självinställda tillagningstid och temperatur. Tack vare program "MULTICOOK", kan multikokaren REDMOND RMC-M90E ersätta mängder av köksapparater och tillåter dig att laga rätter, enligt vilka som helst recept. Oavsett om de är tagna från Internet eller står skrivna i en gammal kokbok.

Om tillagningstemperaturen är lägre än 80 grader, är autouppvärmningen avstängd. Vid behov kan man sätta på den manuellt. Efter programstart, tryck "Menu/Keep Warm" knappen, håll intryckt i några sekunder, så börjar indikatorn "Reheat/Cancel" lysa.

- Förvalsinstallerad tillagningstid i "MULTICOOK" är 15 minuter. Förvalsinstallerad temperatur är 100 grader.
- Manuel justering av tillagningstemperatur (ändras med hjälp av knappen "Temperature") är möjligt mellan 35°C och 170°C, inställningssteg 5°C.
- Möjlighet att programmera tiden från 5 minuter till 12 timmar. Inställningssteg – 1 minut för tiden upp till 1 timme och för tiden upp till 12 timmar inställningssteg är 5 minuter.

 Med hjälp av programmet "MULTICOOK" kan man laga en mängd olika rätter. Läs boken "100 recept", författad av våra professionella kokar. Den har även en speciell tabell med rekommenderade temperatur för tillagning av olika rätter och matvaror.

### Program "OATMEAL"

Rekommenderas för tillagning av mjölkgröt. Inprogrammerad tillagningstid är 10 minuter. Det är möjligt att programmera i tiden från 5 minuter till 1 timme 30 minuter. Inställningssteg är 1 minut.

Programmet "OATMEAL" är gjort för att laga gröt med lågfett mjölk. För att undvika att mjölken kokar över och uppnå önskat resultat, gör följande:

- Skölj ordentligt all gryn (ris, bovete etc)
- Smörj skålen med smör;
- Ta exakt den mängd mjölk och gryn som står i receptet. Skall man minska/ utöka mängden, skall man göra det proportionellt.
- Vid användning av 3-6% mjölk, skall man späda den med vatten i proportion 1:1.

Mjölkens och grynens kvalite kan variera, vilket ibland kan påverka resultatet.

Om önskat resultat har inte blivit uppnått med hjälp av programmet "OATMEAL", använd det universiella program "MULTICOOK". Det optimala temperatur för tillagning av mjölkgröt är 95 grader. Tillagningstid och ingredienser skall vara enligt receptet.


### Program "STEW"

Rekommenderas för stuvning av grönsaker, kött, fisk, sjöfrukter. Inprogrammerad tid är 1 timme. Möjlighet att programmera i tiden från 20 minuter till 12 timmar. Inställningssteg – 5 minuter.

### Program "FRY"

Rekommenderas för stekning av grönsaker, kött, fisk, sjöfrukter etc. Inprogrammerad tillagningstid är 15 minuter. Möjlighet att programmera i tiden från 5 minuter till 1 timme 30 minuter. Inställningssteg – 1 minut.

Funktionen "Time Delay" är inte tillgänglig i detta program.

 För att ingredienserna inte fastnade brändes vid botten, följ anvisningarna i receptboken och rör om ingredienserna då och då. Det är tillåtet att laga med locket öppet.

### Program "SOUP"


Rekommenderas för tillagningen av olika soppor och buljong och även kompott och fruktyrcker. Inprogrammerad tid är 1 timme. Möjlighet att programmera i tiden från 20 minuter till 8 timmar. Inställningssteg – 5 minuter.

### Program "STEAM"

Rekommenderas för ångkokning av grönsaker, kött, fisk, diet-och vegetariska rätter, barmat. Inprogrammerad tid är 15 minuter. Möjlighet att programmera i tiden från 5 minuter till 2 timmar. Inställningssteg – 5 minuter.


För tillagning i detta program finns en speciell behållare (ingår i setet).

1. Fyll skålen med 600–1000 mL av vatten. Ställ behållaren i skålen.
2. Mät och förbered matvaror enligt receptet. Lagg matvarorna i behållaren (fördela dem jämnt) och installera skålen i multikokaren. Se till att skålen är fastfixerad vid värmeplattan.
3. Följ anvisningar skrivna i punkt 3-10 i kapitlet "Gemensam anordning för användning av autoprogram".

 Tidnedräkningen börjar efter att vattnet börjat koka och ångan blir tillräckligt kompakt. Om du inte vill ha automatiska installationer, se den rekommenderade tiden för ångkokning av olika matvaror i tabellen.

### Program "PASTA"

Rekommenderas för tillagning av pasta, ravioli, korv, ägg etc. Inprogrammerad tillagningstid är 8 minuter. Det är möjligt att programmera i tiden från 2 minuter till 20 minuter. Inställningssteg är 1 minut. Programmet förutsätter kokning av vatten, inläggning av ingredienserna och tillagningen. När vattnet börjar koka, hörs ljudsignal. Nedräkning av tiden börjar efter att knappen "Start" trycks en gång till. Funktionen "Time Delay" är inte tillgänglig i detta program.

 Vid tillagning av vissa matvaror (pasta, ravioli) kan skummet tillkomma. För att gardera sig från utflödet kan man ta bort locket några minuter efter inläggningen av ingredienser.

### Program "SLOW COOK"


Rekommenderas för tillagning av köttstuvning och ugnsmjölk. Inprogrammerad tillagningstid är 5 timmar. Det är möjligt att programmera i tiden från 1 timme till 8 timmar. Inställningssteg är 10 minuter.

### Program "BOIL"

Rekommenderas att tillaga grönsaker och bönor. Inprogrammerad tillagningstid är 40 minuter. Det är möjligt att programmera i tiden från 5 minuter till 2 timmar. Inställningssteg är 5 minuter.

### Program "BAKE"

Rekommenderas för bakning av sockerkakor, ostkakor, piroger (både av sur och smördeg). Inprogrammerad tillagningstid är 1 timme. Det är möjligt att programmera i tiden från 20 minuter till 8 timmar. Inställningssteg är 5 minuter.

 Du kan kontrollera att sockerkakan är färdig, genom att sticka in en tandpetare. Om ingenting fastnar på den – är sockerkakan klar. Vid tillagning av bröd rekommenderas att stänga av funktionen "Keep Warm".

### Program "GRAIN"

Programmet rekommenderas för att tillaga olika gryn och garneringar. Inprogrammerad tillagningstid är 35 minuter. Det är möjligt att programmera i tiden från 5 minuter till 4 timmar. Inställningssteg är 5 minuter.

### Program "PILAF"

Programmet rekommenderas för tillagning av olika slags pilaf, paella. Inprogrammerad tillagningstid är 1 timme. Det är möjligt att programmera i tiden från 20 minuter till 1 timme 30 minuter. Inställningssteg är 10 minuter.

### Program "YOGURT/DOUGH"

Med hjälp av detta program kan du laga olika goda och nyttiga yogurter hemma hos sig. Inprogrammerad tillagningstid är 8 timmar. Det är möjligt att programmera i tiden från 6 till 12 timmar. Inställningssteg är 10 minuter.

Funktionen autouppvärmning är ej tillgänglig här.

När du lägger in ingredienserna, se till att att de inte skall överskrida maringeringen ½ på innersta ytan av skålen.

 För tillagning av yogurtar kan ni använda det speciella set av burkar REDMOND RAM-G1 (köpes separat).

### Program "PIZZA"

Rekommenderas för tillagning av pizza. Inprogrammerad tillagningstid är 25 minuter. Det är möjligt att programmera i tiden från 20 minuter till 1 timme. Inställningssteg är 5 minuter.

### Program "BREAD"

Rekommenderas för bakning av olika vetebröd med tillsats av rågmjöl. Programmet inberäknar hela processen, från jäsnings till bakning. Inprogrammerad tillagningstid är 3 timmar. Det är möjligt att programmera i tiden från 1 till 6 timmar med inställningssteg 10 minuter.

Funktionen autouppvärmning är inte tillgänglig i detta program.

När du lägger in ingredienserna, se till att att de inte skall överskrida maringeringen ½ på innersta ytan av skålen. Tänk på att under 1 timmen så är det jäsningsen och sedan börjar bakningen.

- Innan du lägger in mjölen, är det rekommenderat att sälla den för att berika den med oxgen och ta bort föroreningar.
- Det är inte att rekommendera att använda funktionen "Time Delay", eftersom det kan påverka bakningskvalitet.
- Öppna inte multikokarens lock tills bakningsprocessen är klar! Bakningskvalitet beror på det!
- För att spara tiden och förenkla processen rekommenderas att använda speciella blandningar för brödbakning!

### Program "DESSERT"

Rekommenderas för tillagning av frukt och bär-etterrätter. Inprogrammerad tid är 1 timme. Det är möjligt att programmera i tiden från 5 minuter till 4 timmar med inställningssteg 5 minuter.

### Program "QUICK COOK"

Programmet för snabb tillagning av ris, gryn och gröt på vatten.

Tidinställnings funktion och "Time Delay" är inte tillgängliga i detta program.

## III. EXTRA MÖJLIGHETER

- Jäsning av det
- Fondue
- Fritering
- Tillagning av keso och ost
- Pastorisering av flyttande matvaror
- Uppvärmning av barmat
- Sterilisering

## IV. EXTRA TILLBEHÖR

Extra tillbehör till multikokaren kan köpas separat. För att få all nödvändig information om sortimentet och möjligheter till användning, v.g. vänd dig till din lokala återförsäljare.

### RAM-CL1 – universiell tång

Tillverkad för komfortabel bortplockning av skålen från multiberedaren. Passar till multikokare av andra märken också.



**RHP-M01 – delikatessberedare**

Konstruerad för tillagning av skinka, rulle och andra delikatesser av kött, fågel eller fisk. Med tillsättning av olika kryddor. Du kan använda delikatessberedaren i multikokaren, ugnen, aerogriilen eller i en kastrull på spisen.

**RAM-FB1 – korg för fritering**

Används för fritering av olika matvaror. Passar till alla skålar med volym från 3 liter. Tillverkad av rostfritt stål, har avtagbara handtag och fixeringskrok för fixering i skålen, för att hålla ut överskottsolja. Passar för alla skålar, med volym mer än 3 liter. Möjligt att använda i multikokare av andra märken. Möjligt att diska i diskmaskin.

**RAM-G1 – burkset för yogurt med markeringar på locket (4 st.)**

För tillagning av yogurter. Burkar har datummarkeringar som gör det lätt att se när förvaringstiden börjar lida mot slutet. Möjligt att använda i multikokare av andra märken.

**RB-C502 – skål med keramisk behandlad yta, tillverkad av företaget Anato® (Korea)**

Volym 5 liter. Har väldigt tålig yta (speciellt mot mekaniska skador), hög värmeledningsförmåga och är non-stick. Tack vare det, fastnar inte maten på ytan och blir välgenomstekt. Skålen är utarbetad för att höja kvaliteten på bakning, stekning och kokning av grött. Det är möjligt att använda skålen separat för förvaring av matvaror och matlagning i ugnen. Möjligt att diska i diskmaskin.

**RB-S500 – stål skål**

Volym 5 liter. Väldigt tålig mot skador. Rekommenderas för tillagning av soppor, syltning. Kan användas vid blandning för tillagning av frukt och grönsaks purer, och krämsoppor. Rekommenderas ej för stekning. Tillåtet att diska i diskmaskin.

**V. RENSNING OCH UNDERHÅLL**

Innan du skall rengöra multikokaren, se till att den är bortkopplad från elnätet och väl avkyld. Använd en mjuk trasa och icke-slipande diskmedel. Vi råder att rengöra varan direkt efter användning.

**STOP** Det är absolut **FÖRBJUDET** att använda slipande diskmedel, slipande svamp, kemisk kemiska medel. Det är förbjudet att sänka multikokaren i vattnet eller ställa den under rinnande vatten.

Inför första användning eller för att ta bort oönskad lukt, rekommenderas att ångkoka en halv citron (program "STEAM").

Multikokarens kropp rengörs vid behov. Skålen, den avtagbara ångventilen och innersta locket bör rensas efter varje användning. Det är möjligt att rengöra i diskmaskin. Efter rengöring torkas rent.

För rengöring av innersta locket:

1. Öppna locket av multikokaren.
2. På innersta sidan av locket, tryck samtidigt på 2 plastisk fixeringar.
3. Dra aluminium locket mot dig och ned, så att den lossnar från huvudlocket. Du skall kunna göra det utan ansträngning.
4. Torka båda lockens ytor med fuktig trasa. Vid behov använd vatten och diskmedel. Diskning i diskmaskin bör undvikas.
5. Sätt in aluminiumlocket i tapphål, sammanställ det med huvudlocket och tryck lätt på fixeringsanordningar, tills du hör ett lätt klick. Aluminiumlocket skall sitta fast.

Den avtagbara ångventil finns på huvudlocket. Den består av skivan och basen. För att rengöra det:

1. Ta varsamt bort ångventilens lock genom att dra den upp och mot sig **A4**.
2. Vid fixeringsanordning, som finns i nedersta delen av ångventilens motsols (mot **<open>**) och ta av den.
3. Varsamt ta ut gummiinfogning. Rengöra alla ventiliens delar enligt rengöringsregler.

**STOP** Obs! För att undvika skador på gummiinfogningen är det förbjudet att dra den eller böja på den.

4. Efter rengöringen, sätt tillbaka gummiinfogningen i fixeringsanordning, sammanställ och vrid den medsols (mot **<close>**). Sätt in ångventilen i locket (ytterskivan skall vara placerad ovanpå frigöringsavsatsen)

Kondensation kan uppstå vid matlagning. Denna modell har en speciell rädda där kondensaten samlas och sedan rinner i behållare, placerad på baksidan.

1. Öppna locket. Ta ut skålen. Vid behov lyft framre delen av multikokaren, så att kondensaten fullständigt rinner ner i behållare.
2. Ta ut behållaren genom att lätt dra den mot sig.
3. Håll ut kondensaten. Rengör behållaren och sätt tillbaka den
4. Kondensaten som blir kvar i rännilen runt skålen torkas bort med servett.

**VI. MATLAGNINGSTIPS****Misstag vid matlagning och råd hur man undviker dem**

I denna kapitel har vi samlat de mest vanliga misstag vid matlagning i multikokaren. Vi går igenom möjliga orsaker och ger råd hur man kan undvika dem.

**RÄTTEN HAR INTE LAGATS FÄRDIGT**

| Möjliga orsaker  | Vad skall man göra  |
|--|---|
| Ni glömde att sätta på locket eller satte inte på det ordentligt. Tillagningstemperaturen var inte tillräckligt högt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öppna inte locket under tillagningen om det inte är absolut nödvändigt.</li> <li>• När du stänger locket, måste det höras ett klick. Se till att inget stör ordentlig stängning av locket. Se till att gummibandet på innersta locket inte är deformerat.</li> </ul>       |
| Skålen och värmeplattan är inte i tät kontakt. Därför var inte tillagningstemperaturen tillräckligt högt.  | Skålen skall vara installerad ordentligt. Dens botten måste ligga tätt på värmeplattan. Se till att det inte finns främmande saker mellan skålen och värmeplattan. Värmeplattan skall vara ren och fri från smutspartiklar.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fel val av ingredienser. Valda ingredienser passar inte för tillagningen av dig valt program.</li> <li>• Ingredienserna är skurna i för stora bitar. Ingredienserna är fel inlagda i skålen.</li> <li>• Ni har felberäknat och felinställt tillagningstid.</li> <li>• Rezeptet valt av dig passar inte för tillagning i denna multikokare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är önskvärt att använda recept, anpassade till denna modell.</li> <li>• Använd recept som du kan lita på.</li> <li>• Val av ingredienser, sättet att skära dem, inläggning i skålen, val av program och tillagningstid måste överensstämma med valt recept.</li> </ul> |
| Vid ångkokning: det finns för lite vatten i skålen för att omberöra tillräckligt täthet av ångan.  | Håll i rätt (rekommenderat av receptet) volum av vatten. Om du tvivlar, kontrollera vattennivån under tillagningen.   |
| Vid stekning:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid vald stekning räcker om det finns tunt skikt av olja på skålens botten.</li> <li>• Vid fritering, följ anvisningar i valda recept.</li> </ul>  |
| För mycket fukt i skålen   | Stäng inte multikokarens lock vid stekning, om det inte står i receptet. Djupfrysta varor skall tinas upp och tövatten skall hällas bort innan tillagningen.  |
| Vid kokning: utflödet av buljong vid kokning av matvaror med förhöjd syrahalt.   | Vissa matvaror kräver speciell behandling innan kokning: sköljning, lätt stekning etc. Följ anvisningar i valda recept.   |
| Vid bakning (smeten är fuktig):  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Under jäsningsen, har smeten täppt till ångventilen</li> <li>Ni la in för mycket smet i skålen</li> </ul>  |
|  | Lägg smeten i skålen i mindre mängder.  |
|  | Ta ut bakvaran ur skålen, vänd på den, sätt tillbaka. Och laga tills den blir klar. Nästa gång lägg in smeten i mindre mängder.   |

**MATVAREN BLEV ÖVERKOKT**

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du valde fel typ av matvaran. Eller felberäknade du inställning av tillagningstid.</li> <li>• Ingredienserna är skurna i för små bitar.</li> </ul> | Val av ingredienser, sättet att skära dem, inläggning i skålen, val av program och tillagningstid måste överensstämma med valt recept                               |
| Den färdiga rätten har stått för länge på autouppvärmning.  | Det är inte bra att ha rätten för länge på autouppvärmning. Om i varans modell finns funktion för inprogrammerad avstängning av autouppvärmning, använd dig av den. |

**UTFLÖDET UNDER TILLAGNINGEN**

|  |   |
|--|---|
| Vid tillagningen av mjölkgröt, flödar mjölken ut.  | Mjölkens kvalitet och egenskaper kan bero på plats och förhållanden av produktionen. Det är rekommenderat att använda bara ultra pastöriserad mjölk, med fett halt inte högre än 2,5%. Vid behov kan du späda ut mjölken med vatten.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingredienserna var inte rätt behandlade inför kokningen (dålig sköljning osv).</li> <li>• Antigen valde du fel typ av matvaran eller de rätta proportioner av ingredienserna är inte uppfylla.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det är önskvärt att använda recept, anpassade till denna modell. Val av ingredienser, sättet att skära dem, inläggning i skålen, val av program och tillagningstid måste överensstämma med valt recept.</li> <li>• Gryn, kött, fisk och sjökruller skall alltid sköljas ordentligt tills vatten rinner rent</li> </ul> |

**MATEN FASTNAR VID SKÅLENS BOTTEN**

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skålen var dåligt rensad efter förgående matlagning.</li> <li>• Skålens non-stick beläggning är skadad.</li> </ul> | Innan du börjar laga mat, se till att skålen är välrensad och non-stick beläggning är inte skadad. |
| Det gemensamma mängd för inläggning i skålen är mindre än det rekommenderas i receptet.   | Det är önskvärt att använda recept, anpassade till denna modell.                                   |



|   |  |
|---|--|
| Ni ställde in för lång tillagningstid.  | Förkorta tillagningstid eller följ anvisningarna i valt recept, som är anpassat till denna model.  |
| Vid stekning: du glömde att hälla i olja i skålen; glömde att röra om eller vända på matvaror under tillagningen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vid vanlig stekning håll i lite olja, så att det skall finnas tunt skikt av olja på skålens botten.</li> <li>För jämn stekning, rör om eller vänd på matvaror då och då.</li> </ul> |
| Vid stuvning: det är inte tillräckligt fuktigt i skålen.  | Tillsätt mer vätska i skålen. Under tillagningen, öppna inte locket, om det är inte absolut nödvändigt.  |
| Vid kokning: det är för lite vätska i skålen. Eller de rätta proportioner av ingredienserna är inte uppfyllda.    | Se till att vätskan och hårda ingredienserna är i de rätta proportioner.   |
| Vid bakning: du glömde att smörja in skålen   | Innan du håller in smeten, smörj in skålen med smör eller olja (håll inte olja i skålen)   |

#### MATVARAN FÖRLORADE TILLSKURNA FORMEN

|   |   |
|---|---|
| Du rörde om för ofta                            | Vid vanlig stekning, rör om rätten inte oftare än varje 5-7 minut.                      |
| Du ställde in alldeles för lång tillagningstid. | Förkorta tillagningstid eller följ anvisningarna i receptet, anpassat till denna model. |

#### BAKET BLEV FUKTIGT

|   |  |
|---|--|
| Du använde fel ingredienserna, de som ger ut för mycket fukt (fätliga grönsaker eller frukter, djupfrysta bär, gräddfil). | Välj ingredienserna enligt bakningsrecept. Försök att inte ta matvaror som innehåller för mycket fukt eller använd dem väldigt lite.                             |
| Ni har haft det färdiga baket i stängd multikokaren för länge.  | Försök att ta ut baket från multikokaren direkt efter det har bakats färdigt. Vid behov, kan man lämna baket i multikokaren för en kort tid, på autouppvärmning. |

#### BAKET HAR INTE STIGIT UPP

|  |   |
|--|---|
| Ägg med socker var dåligt vispade                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det är önskvärt att använda recept, anpassade till denna model.</li> <li>Val av ingredienser, sättet att skära dem, inläggning i skålen, val av program och tillagningstid måste överensstämma med valt recept.</li> </ul> |
| Smeten har stått för länge med bakpulver i.                    |   |
| Du har siktat mjölen dåligt eller blandat smeten fel           |   |
| Fel inläggning av ingredienserna.                              |   |
| Receptet, valt av dig, passar inte till bakning i denna model. |   |

**i** I flera model av multikokaren REDMOND har program "STEW" och "SOUP" en inbyggd värmeskyddsfunktion. Om det är för lite vätska i skålen stängs programmen av och går över till autouppvärmning.

#### Rekomenderad tillagningstid för ångkokning av olika matvaror

| Nº | Matvara   | Vikt, g                 | Vatten, ml | Tillagningstid, min |
|----|---|-------------------------|------------|---------------------|
| 1  | Grisfilé / oxfile (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm) | 500                     | 500        | 20/30               |
| 2  | Lammfilé (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm)          | 500                     | 500        | 25                  |
| 3  | Kycklingfilé (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm)      | 500                     | 500        | 15                  |
| 4  | Köttbullar / biffar                                 | 180 (6 st) / 450 (3 st) | 500        | 10/15               |
| 5  | Fisk (file)   | 500                     | 500        | 10                  |
| 6  | Salladsräkor (rensade)                              | 500                     | 500        | 5                   |
| 7  | Potatis (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm)           | 500                     | 500        | 15                  |
| 8  | Morötter (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm)          | 500                     | 500        | 35                  |
| 9  | Rödbetor (skuren i tärningar 1,5 x 1,5 cm)          | 500                     | 500        | 1 timme 10 min      |
| 10 | Grönsaker (djupfrysta)                              | 500                     | 500        | 10                  |
| 11 | Ägg   | 3 st                    | 500        | 10                  |

**i** Obs! Detta är de allmänna rekommendationer. Tillagningstiden kan skilja sig från rekommenderad på grund av matvarans kvalitet och dina smakpreferenser.

#### Rekomendationer om hur man använder olika temperaturläge i program "MULTICOOK"

| Nº | Arbetstemperatur | Rekommendationer (se även receptboken)                              |
|----|------------------|---|
| 1  | 35°C             | Jäsning, tillagning av vinäger                                      |
| 2  | 40°C             | Tillagning av yogurt  |
| 3  | 45°C             | Surdeg  |
| 4  | 50°C             | Jäsning   |
| 5  | 55°C             | Tillagning av sötsaker  |
| 6  | 60°C             | Tillagning av grönt te, tillagning av barmat                        |
| 7  | 65°C             | Tillagning av kött i vakuum förpackning                             |
| 8  | 70°C             | Tillagning av punch   |
| 9  | 75°C             | Pastorisering, tillagning av vitt te                                |
| 10 | 80°C             | Tillagning av glögg   |
| 11 | 85°C             | Tillagning av keso eller andra rätter som kräver en lång tillagning |
| 12 | 90°C             | Tillagning av röd te  |
| 13 | 95°C             | Tillagning av mjölkgröt   |
| 14 | 100°C            | Tillagning av marängen, syltning                                    |
| 15 | 105°C            | Tillagning av aladab  |
| 16 | 110°C            | Sterilisering   |
| 17 | 115°C            | Tillagning av sockersyrup   |
| 18 | 120°C            | Tillagning av rulle   |
| 19 | 125°C            | Tillagning av stuvat kött   |
| 20 | 130°C            | Tillagning av ostkaka   |
| 21 | 135°C            | Rökning, stekning av färdiga rätter för att skapa en knaprig skorpa |
| 22 | 140°C            | Rökning   |
| 23 | 145°C            | Tillagning av fisk och grönsaker i folje                            |
| 24 | 150°C            | Tillagning av kött i folie  |
| 25 | 155°C            | Stekning av smördegrätter   |
| 26 | 160°C            | Stekning av fågel   |
| 27 | 165°C            | Stekning av stekar  |
| 28 | 170°C            | Fritering (pomme fritt, kyckling nuggets, etc)                      |

#### Gemensam tabell för matlagningsprogram (fabriksinställningar)

| Program   | Rekomendation   | Förhållande tillagningstid | Tidsintervall – inställningssteg                    | Uppskjuten start, timmar | Väntetid innan programmet startar | Uppskjuten start av uppvärmning av färdiga rätter |
|-----------|---|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
| MULTICOOK | Tillagning av olika rätter med möjlighet av inställning av olika temperaturläge och tillagningstid. | 15 min                     | 5 min – 1 timme / 1 min 1 timme – 12 timmar / 5 min | +                        | –                                 | +   |
| OATMEAL   | Tillagning av mjölkgröt   | 10 min                     | 5 min – 1 timme 30 min / 1 min                      | +                        | –                                 | +   |

| Program      | Rekomendation  | Färdigställd tillagningstid | Tidsinterval – inställningssteg  | Uppskjuten start, timmar | Värde i tiden programmet startar | Uppräkling av värde i tiden programmet startar |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| STEW         | Stuvning av kött, fisk, grönsaker, garneringar och multirätter.        | 1 timme                     | 20 min – 12 timmar / 5 min       | +                        | –                                | +  |
| FRY          | Stekning av kött, fisk, grönsaker och multirätter                      | 15 min                      | 5 min – 1 timme 30 min / 1 min   | –                        | –                                | +  |
| SOUP         | Tillagning av buljong, grönsaker och redsoppor.                        | 1 timme                     | 20 min – 8 timmar / 5 min        | +                        | –                                | +  |
| STEAM        | Ångkokning av kött, fisk, grönsaker och andra matvaror                 | 15 minuter                  | 5 min – 2 timmar / 5 min         | +                        | +                                | +  |
| PASTA        | Tillagning av pasta, kokning av korv, ravioli etc.                     | 8 minuter                   | 2 min – 20 min / 1 min           | –                        | +                                | +  |
| SLOW COOK    | Tillagning av köttgryta, rulle, aladå och "ugnmjöl"                    | 5 timmar                    | 1 timme – 8 timmar / 10 min      | +                        | –                                | +  |
| BOIL         | För kokning av grönsaker och bönor                                     | 40 minuter                  | 5 min – 2 timmar / 5 min         | +                        | –                                | +  |
| BAKE         | Bakning av muffins, sockerkakor, piroger av smördeg och jäst deg.      | 1 timme                     | 20 min – 8 timmar / 5 min        | +                        | –                                | +  |
| GRAIN        | Tillagning av olika gryn. Kokning av gröt på vatten                    | 35 minuter                  | 5 min – 4 timmar / 5 min         | +                        | –                                | +  |
| PILAF        | Tillagning av olika slags pilaff (med kött, fisk, fågel och grönsaker) | 1 timme                     | 20 min – 1 timme 30 min / 10 min | +                        | –                                | +  |
| YOGURT/DOUGH | Tillagning av olika sorter yogurt                                      | 8 timmar                    | 6 timmar – 12 timmar / 10 min    | +                        | –                                | –  |
| PIZZA        | Tillagning av pizza  | 25 minuter                  | 20 min – 1 timme / 5 min         | +                        | –                                | +  |
| BREAD        | Bakning av råg och vetebröd (inklusive jästning)                       | 3 timmar                    | 1 timme – 6 timmar / 10 min      | +                        | –                                | –  |
| DESSERT      | Tillagning av efterrätter av fräska frukter och bär                    | 1 timme                     | 5 min – 4 timmar / 5 min         | +                        | –                                | +  |
| QUICK COOK   | Snabb tillagning av ris och annan gryn, kokta på vatten                | 30 minuter                  | –                                | –                        | –                                | +  |

## VII. INNAN DU VÄNDER DIG TILL SERVICE CENTER

| Information på displayen | Möjliga fel   | Vad skall man göra   |
|--------------------------|---|--|
| E1 – E3                  | Systemfel. Möjlig kontrollplattans fel eller fel på värmeelementet. | Koppla bort varan från elnätet. Låt den kylas ned. Stäng locket ordentligt, koppla till nätet igen. Om problemet inte försvinner, kontakta service center. |

| Fel                                   | Möjliga orsaker   | Vad skall man göra   |
|---------------------------------------|---|--|
| Går inte att sätta på                 | Strömavbrott  | Kontrollera spänningen i elnätet                                       |
| Rätten tar för lång tid att tillaga . | Strömstörningar   | Kontrollera spänningen i elnätet.                                      |
|                                       | Främmande partikeln hamnade mellan skålen och värmeplattan. | Avlägsna främmande partikeln.  |
|                                       | Felinställd skål  | Ställ in skålen rätt.  |
|                                       | Värmeplattan är smutsig.                                    | Koppla bort varan från elnätet, låt den kylas ned. Rensa värmeplattan. |

## VIII. GARANTIVILLKOR

För denna vara gäller 2 år garanti. Garantin gäller från försäljningsdagen. Under garantiperioden åtar sig tillverkaren att reparera, byta ut delar eller själva varan i händelse av fabriksfel, orsakade av dåligt kvalitet av tillverkningsmaterial eller montering. Garantin träder i kraft bara om försäljningsdatum är bekräftat av varuhusets stämpel och försäljarens underskrift på garantikupongen. Denna garanti gäller bara om bruksanvisningen följs till punkt och pricka, om varan inte genomgått oauktoriserad reparation, om varan behandlades rätt, om varan är fullständigt komplett. Denna garanti gäller inte naturlig slitage av varan och tillbehör (filter, lampor, keramik- och teflon beläggningar, ringar osv).

Användningsperioden för produkten samt tiden under vilken garantiåtaganden gäller börjar räknas från dagen produkten var köpt eller från tillverkningsdatum för produkten (ifall det inte går att bestämma köpdatum).


Tillverkningsdatum för apparaten kan man hitta i dess serienummer som är placerat på dekalen vilken är klästrad på apparatens kropp. Ett serienummer består av 13 tecken. Det 6:e och det 7:e tecken betecknar månaden och det 8:e tecknet betecknar året apparaten var producerad.

Varans livslängd fastställd av tillverkaren är 5 år från försäljningsdatum, under villkoren att man följer bruksanvisningen.

Förpackningen, bruksanvisningen och själva varan skall kasseras i enlighet med det lokala miljöprogram. Kasta inte bort sådana varor med vanliga sopor.

Ennen käyttäytää tätä tuotetta, lue käyttöohjeetta huolellisesti ja säilytä se myöhem-  
pää tarvetta varten. Oikea käyttö laitteen merkittävästi pidentää sen käyttöikää.

## TURVATOIMET

 *Valmistaja ei vastu vahingoista, jotka aiheu-  
tuvat noudattamatta jä ttämisestä turvalli-  
suusvaatimukset ja käyttösäännöt.*

- Tämä sähkölaite on ruoanlaittoon tarkoitettu monitoimilaite, jota voi käyttää asunnoissa, lomamökeissä, hotellihuoneissa, myymälöiden sosiaalituloissa, toimistoissa ja vastaavissa ti-  
loissa. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi suurkeittiöissä. Laitteen käyttöä suurkeittiössä tai vastaavissa olosuhteissa pidetään laitteen käyttönä väärin. Tässä tapauksessa valmistaja ei vastaa mahdollisista seuraamuksista.
- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan tar-  
kista, onko akku jännite nimellinen syöttöjän-  
nite laitteen (katso tekniset tiedot tai tuotteen  
tyyppikilvessä).
- Käytä jatkojohtoa, suunniteltu virrankulutus  
laitteen – Epäsuhta voi aiheuttaa kaapelin  
oikosulun tai tulipalon.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pisto-



*Varoitus! Käytön aikana hänen runkoonsa, kul-  
honsa ja metalliosansa ovat lämmitettyjä! Ole  
varovainen! Käytä uuni rukkaset. Välttää tulikuu-  
ma höyry ei kumarru laitteesta, kun kansi avataan.*

- Sammuta laite verkkovirrasta käytön jälkeen  
ja ennen puhdistusta tai liikkuvia. Poista säh-  
köjohtoa märillä käsillä, pitämällä aina pistok-  
keesta, älä johdosta.
- Älä vedä virtajohtoa oviaukkoihin tai lämmön-  
lähteitä lähelle. Varmista, että sähkökaapeli ei  
väännä tai taivuta, eivät joudu kosketuksiin  
terävien esineiden ja reunat huonekaluja.



*Muista, virtajohdon vahinko voi aiheuttaa  
ongelmia, jotka eivät vastaa takuun sekä säh-  
köiskun. Vaurioitunut virtajohto edellyttää  
kiireellisiä palvelukeskuksessa.*

- Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, älä pei-  
tää sitä työn aikana – se voi johtaa ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöitä.

- Älä käytä laitetta ulkona – kosteutta tai vieraita esineitä laitteeseen voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Ennen laitteen puhdistamista, varmista, että se on irrotettu ja täysin jäähtynyt. Noudata tarkasti ohjeita laitteen puhdistukseen.



**ÄLÄ upota laitetta veteen tai aseta sitä juoksevan veden alla!**

- Ihmiset (lapset mukaan lukien), joilla on fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja osaamista eivät saa käyttää tätä laitetta ilman ko. ihmisten turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa tai ilman sitä, että kyseinen turvallisuudesta vastaava henkilö perehdyttää ko. ihmisiä laitteen käyttöön. Älä anna lapsille

leikkiä laitteella, sen osilla tai pakkauksella. Lapset eivät saa käyttää tai puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

- Älä koskaan yritä korjata tai tehdä muutoksia sen rakenteeseen. Kaikki huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa valtuutetussa palveluksessa. Epäammattimaisista töistä voi johtaa laitevika, ja vaurioittaa omaisuutta.

#### Tekniset ominaisuudet

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Malli           | RMC-M90E                        |
| Teho            | 860 W                           |
| Jänitte         | 220–240 U, 50 Hz                |
| Kupin tilavuus  | 5 L                             |
| Kupin päällyste | kerami non-stick ANATO® (Korea) |
| Näyttölaite LED | on, värikäs                     |
| 3D-lämmitys     | on                              |

#### Ohjelmat

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTIKEITÄJÄ)   | 10. BAKE (LEIPOMINEN)               |
| 2. OATMEAL (MAITOPUURO)       | 11. GRAIN (MUROT)                   |
| 3. STEW (HAUTUMINEN)          | 12. PILAF (PILAHVIRIISI)            |
| 4. FRY (PAISTUMINEN)          | 13. YOGURT/DOUGH (JOGURTTI/TAIKINA) |
| 5. SOUP (KEITTO)              | 14. PIZZA                           |
| 6. STEAM (HÖYRYSSÄ)           | 15. BREAD (LEIPÄ)                   |
| 7. PASTA (MAKARONI)           | 16. DESSERT (JÄLKIRUOKA)            |
| 8. SLOWCOOK (HIDASHAUTUMINEN) | 17. QUICK COOK (EXPRESS)            |
| 9. BOIL (KEITTÄMINEN)         |                                     |

#### Tarkoitukset

|   |                |
|---|----------------|
| Valmisruokajen lämpötilan ylläpidon toiminto (autolämmitys) | on, 24 tuntiin |
| Autolämmityksen esikaltaistaminen                           | on             |
| Ruuan lämmitys  | on, 24 tuntiin |
| Siirretty alku  | on, 24 tuntiin |

#### Sarja

|   |        |
|---|--------|
| Hidas liesi                               | 1 kpl. |
| Kuppi RB-C512                             | 1 kpl. |
| Höyryssä ruuanlaittoa varten astia        | 1 kpl. |
| Uppopaistossapaistamista varten kahvakori | 1 kpl. |
| Mittalasi                                 | 1 kpl. |
| Kauha                                     | 1 kpl. |
| Litettä lusikka                           | 1 kpl. |
| Kirja "100 reseptiä"                      | 1 kpl. |
| Kauha- ja lusikkahaltija                  | 1 kpl. |
| Käyttöohheet                              | 1 kpl. |
| Huoltokirja                               | 1 kpl. |
| Virtajohto                                | 1 kpl. |

Valmistajalla on oikeus tehdä muutoksia suunnitelun, hakinnat sekä tekniset tiedot tuotteen kuluessa tuotteen parantamiseksi ilman ennakkoilmoitusta muutoksesta.

#### Hitaan lieden RMC-M90E rakenne A1

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Laitteen kansi              | 9. Litettä lusikka                            |
| 2. Irrotettava kansi           | 10. Kauha                                     |
| 3. Kuppi                       | 11. Mittalasi                                 |
| 4. Kannen avaava paine         | 12. Höyryssä ruuanlaittoa varten astia        |
| 5. Ohjauspaneeli näytön kanssa | 13. Uppopaistossapaistamista varten kahvakori |
| 6. Runko                       | 14. Kauha- ja lusikkahaltija                  |
| 7. Kantokahva                  |   |
| 8. Irrotettava höyryventtiili  |   |

#### Ohjauspaneeli A2

Hitaalla liedellä REDMOND RMC-M90E on ohjauslevy monitoimisen LED-värinäytön kanssa.

1. "Reheat/Cancel" ("Peruuttaa/Lämmittää") – lämmityksen toiminnon syyttämisen/sammuttaminen, kypsöyohjelman keskeytys, nollaaminen astukset.
2. "Time Delay" ("Siirretty alku") – siirretyn alkun ajan syyttämisen.
3. "Temperature" ("Lämpötila") – lämpötilan syyttämisen "MULTICOOK" ohjelmassa.
4. "Hour" ("Tuntia") – valinta laitton aikaa ja siirretty alkua tuntia.
5. "Min" ("Minuuttia") – valinta laitton aikaa ja siirretty alkua minuuttia.
6. "Quick cook" ("Express") – "QUICK COOK" ohjelman käynnistäminen.
7. "Menu/Keep Warm" ("Menu/Autolämmitys") – automattisen ruuanlaittoohjelmien valinta; autolämmityksen alustava sammuttaminen.
8. "Start" ("Alku") – ruuanlaittoilman syyttämisen.
9. Monitori.

#### Monitorin rakenne A3

1. Auttomaisen ohjelman "QUICK COOK" täyttämisen indikaatori.
2. Ruuanlaiton/lämmityksen ohjelman indikaatori.
3. Ruuanlaiton vaiheiden indikaatori.
4. "MULTICOOK" ohjelmassa lämpötilan indikaatori.
5. "Time Delay" toiminnon indikaatori.
6. Ajustimen indikaatori.
7. Ajustin.
8. Valitun ruuanlaiton ohjelman indikaatori.

## I. ENNEN KÄYTTÖÄ

Pura varovasti pakkauksesta tuotteen ja poista se laatikosta, poista kaikki pakkauksen ja mainonnan etiketit lukuun ottamatta sarjanumeroa.

Sarjanumeron puute automaattisesti päättää sen takuuta.

Puhdista laitteen kostealla liinalla. Pese kulho lämpimällä vedellä. Kuivaa huolellisesti. Ensimmäisellä käyttökerralla näyttöön saattaa tulla vieraita hajuja, että ei johdu yksikön toimintahäiriö. Tässä tapauksessa puhdista välineettä.

 **Huomio!** Kiellettiin laitteen käyttöä vioista.

## II. HITAA LIEDEN KÄYTTÖ

### Ennen ensimmäistä käyttöä


Aseta laite kovalle tasaiselle alustalle niin, että venttiilistä uusia tuleva kuumaa höyryä ei lyö taustakuvalla, koriste-pinnotteella, elektronisille laitteille ja muille kohteille tai materiaaleille, jotka voivat vaikuttaa korkeasta kosteudesta ja lämpötilasta.

Ennen ruoanlaittoa, varmista, että hidas lieden ulkoiset ja näkyvät sisäiset osat eivät omistuu ehjää, siruja ja muita vikoja. Kupin ja lämmityselementin välillä ei pitäisi olla esteitä.

### Ruoanlaiton ajan asettaminen

Hitaalla liiedellä REDMOND RMC-M90E voi itsenäisesti asettaa ruoanlaiton kunkin ohjelman (ilman ohjelman "QUICK COOK"). Muutoksia ja aika riippuu ruokaohjelmasta. Ajan muuttamiseksi:

1. Kun olet valinnut ruokaohjelman klikkaa painiketta "Hour" ja aseta tuntia. Jos pidätte painiketta muutaman sekunnin, aloittaa nopea arvomuutos.
2. Painamalla painiketta "Min" asettaa minuutin. Jos pidätte painiketta muutaman sekunnin, aloittaa nopea arvomuutos.
3. Jos ruoanlaiton aika on alle tunnin paina "Hour" painiketta nollamaan tuntia. Sitten paina "Min" arvomaan minuuttia.
4. Kypsennysajan asennuksen jälkeen, siirry seuraavaan vaiheeseen ruokaohjelman valitsemista varten. Peruuttamiseksi asetukset, paina "Reheat/Cancel" ja alka kaikki uudelleen.

 **Manuaalinen kypsennysajan asennuksessa, harkitse mahdollisia erilaisia asetuksia ja askeleita, jotka ovat valittu tehdasasetuksien taulukon mukaisesti.**

*Avuksesi, ajanjako määrittelyä alkaa pienimmistä arvoista. Näin voit pidentää lyhyen ajan ohjelmassa, jos ruoka ei ole valmistusta ensisijaisessa ajassa. Joissakin automaattisissa ohjelmissa ruoanlaitto alkaa vasta sen jälkeen, kun lämpötila on julkaistu. Esimerkiksi, jos kylmää vettä alkaa ja asettaa "STEAM" ohjelmassa 5 minuuttia kypsennysajan, kypsennysaika alkaa vasta sen jälkeen, kun vettä kiehuu u ja kupissa on riittävä määrä höyryä.*


*"PASTA" ohjelmassa asetettu kypsennysaika alkaa, kun vesi kiehuu ja painike "Start" painetaan uudelleen.*

### "Time Delay" toiminto ("Siirretty alku")

Tämän toiminnon avulla asettaa ajan, jonka kuluttua ruoan tulee olla valmis (ajan suhteen ohjelman). Aika voi asettaa vaihdella 10 minuutista 24 tuntia vaiheissa kanta 10 minuuttia. On muistettava, että viive on oltava suurempi kuin asetettu aika, muuten ohjelma alkaa laittaa heti painamalla "Start". Voitte asettaa aikaa kun valitsette automaattisen ohjelman, asetatte lämpötilaa ja paistoaike:

1. Painamalla painiketta "Time Delay" aseta "Siirretty alku" toiminnon. Näytössä näkyy "Time Delay", ja ajastin alkaa vikkuu.
2. Painamalla painiketta "Hour" muuta tuntien merkityksen. Ajan muoto on 24 tuntia. Jos pidät painiketta muutama sekunda aloittaa nopea tuntiarvon muutos.

3. Painamalla painiketta "Min" muuta minuuttien merkityksen. Jos pidät painiketta muutama sekunda aloittaa nopea tuntiarvon muutos.
4. Jos ruoanlaiton aika on alle tunnin paina "Hour" painiketta nollamaan tuntia. Sitten paina "Min" arvomaan minuuttia.
5. Peruuttamiseksi asetukset, paina "Reheat/Cancel" ja alka kaikki uudelleen.
6. Ajan asetuksen jälkeen paina ja pidä "Start" painiketta muutama sekunda. "Time Delay" toiminnon indikaattori palaa, alkaa ohjelman toiminto ja alkaa ajan lähtölaskenta.
7. Kun aika tulee, astia on valmis. Ohjelman päätyttyä automaattisesti valmisruokia lämpötilan säilyttämisen toiminto (autolämmitys) ja "Reheat/Cancel" indikaattori palaa.
8. Autolämmityksen poistamiseksi paina "Reheat/Cancel" painiketta. Indikaattori sammuu.

 **On käytettävissä kaikissa automaattiohjelmissa, lukuun ottamatta "FRY", "PASTA" ja "QUICK COOK" ohjelmien. Se ei ole suositeltavaa käyttää "Time Delay", jos resepti sisältää maitoa tai muita pilaantuvia elintarvikkeita (munat, tuore maito, liha, juusto, jne.). "Time Delay" ohjelmassa laittamissa huomaa että "STEAM" toiminnossa ajoitus alkaa vain hidas lieden tarvittavan lämpötilan saavuttamisen jälkeen.**

### Valmisruokajan lämpötilan ylläpidon toiminto "Keep Warm" (autolämmitys)

Se käynnistyy automaattisesti heti ruoanlaittoohjelman käytön jälkeen ja voi säilyttää valmiin lautasen lämpötilan sisällä St 70-75°C 24 tunnissa. Autolämmityksen toiminnassa indikaattori "Reheat/Cancel" palaa , näytössä on ajan suora lukeminen. Tarvittaessa autolämmityksen voidaan sammuttaa painamalla painiketta muutaman sekunnin "Reheat/Cancel".

#### Autolämmityksen alustava sammuttaminen

Autolämmityksen ei ole aina toivottavaa. Tässä mielessä, hidas liesi REDMOND RMC-M90E tarjoaa alustava sammuttamisen. Alun aikana tai ohjelman toiminossa paina muutamaa sekunda painiketta "Menu/Keep Warm", sen asti että "Reheat/Cancel" sammuu. Autolämmityksen kytkemiseksi paina "Menu/Keep Warm" uudelleen.

### Ruoan lämmityksen toiminto

Hidas liesi REDMOND RMC-M90E voi lämmittää kylmää ruokaa. Sitä varten:

- Laita ruoka kulkoon, aseta se hataan lieden runkoon.
- Sulje kansi, kytk se virkivirtaan.
- Paina muutama sekunda painiketta "Reheat/Cancel" äänteen. Indikaattori palaa näytössä. Ajastin alkaa lämmityksen aikalaskenta.

Hidas liesi lämmittää ruokaa 70-75°C asti ja ylläpitää sitä lämpimänä 24 tuntia. Tarvittaessa lämmitys on sammutettava painamalla muutama sekunda painiketta "Reheat/Cancel", siihen asti että indikaattorit eivät palaa.




*Vaikka se voi säilyttää ruokaa lämmittettynä 24 tuntia, älä jätä lämmityksen yllä jaksit tai kolme tuntia, koska se voi joskus aiheuttaa sen makuun.*

### Yhteisiä menettelyjä käyttäen automaattisia ohjelmia

1. Mitaa tarvittavat ainekset.
2. Laita ainekset hidas lieden kulkossa ohjelman mukaisesti ja aseta se ruokoon. Varmista, että kaikki ainesosat, kuten neste on alle kulhon suurimman merkin. Varmista, että kulho asennetaan vääriltä ilman, ja se on lämmityselementin yhteydessä.
3. Sulje kansi, kunnes se napsahtaa. Kytk se verkkovirtaan.
4. Painamalla "Menu/Keep Warm" valitse tarvittettu ruoanlaittoohjelman (näytössä palaa indikaattori).
5. Jos ette pidä kypsennysaika, voitte muuttaa tätä arvoa painamalla painiketta "Hour" ja "Min".

6. Tarvittaessa perustaa siirretty aikaa. Toiminto "Time Delay" ei ole käytettävissä ohjelma "FRY", "PASTA" ja "QUICK COOK".
7. Aloittamaan ruoanlaittoohjelman, pidä muutaman sekunnin painiketta "Start", sen asti että palaa indikaattori "Start" ja "Reheat/Cancel". Aloittama ohjelman toiminto ja kypsennysajan lähtölaskenta. "STEAM" ohjelmassa lähtölaskenta alkaa veden kiehuun jälkeen ja riittävän höyryn kulkoon saavuttamisen jälkeen, ohjelman "PASTA" – veden keittämisen, tuottamisen ruokaa ja painamisen painiketta "Start" jälkeen.
8. Tarvittaessa voidaan sammuttaa autolämmitysohjelman painamalla "Menu/Keep Warm" painiketta. "Menu/Keep Warm" paineinen painaminen uudelleen kytkee tämän ohjelman. Autolämmitys ei ole käytettävissä "YOGURT/DOUGH" ja "BREAD" ohjelmissa.
9. Päätyttyä ruoanlaiton ohjelma ilmoittaa sinulle äänen. Sitten, ohjelman tai nykyisen asetuksen riippuen, laite siirtyä autolämmitysohjelman ("Reheat/Cancel" painikkeeseen indikaattori palaa) tai valmistilassa ("Start" painikkeeseen indikaattori palaa).
10. Ohjelman peruuttamaksi, ruoanlaittamisen tai autolämmityksen keskeyttämäksi paina muutamaa sekunda "Reheat/Cancel" painiketta.

 Parhaalle tulokselle tarjoamme ruoanlaiton reseptejä hitaan lieden REDMOND RMC-M90E kirja "100 reseptejä" kehitetty erityisesti tätä mallia varten.



*Jos mielestäsi, et voi saavuttaa haluttua tulosta tavanomaisilla automaattisilla ohjelmilla, käytä yleisen ohjelman "MULTICOOK" laajennettuihin manuaalisten asetusten kanssa, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia kulinäärisiä kokeiluja.*

### "MULTICOOK" ohjelma

Tämä ohjelma on suunniteltu melkein kaikki ruoka käyttäjämälle määrittämällä parametreit lämpötilan ja kypsennysajan. Ohjelman ansiosta "MULTICOOK" hidas liesi REDMOND RMC-M90E voi korvata keittokoneita ja laittaa ruokaa lähes minkä tahansa reseptin mukana sekä vanhasta keittokirjasta että Internetistä.

Avuksesi ruoanlaitossa lämpötiloissa jopa 80°C, autolämmityksen toiminto on peruuttanut. Tarvittaessa se voidaan aktivoida manuaalisesti pitämällä painiketta muutaman sekunnin "Menu/Keep Warm" ruoalaittoohjelman kytkemisen jälkeen, ennen kuin "Reheat/Cancel" indikaattori palaa.

- Oletuksena "MULTICOOK" ohjelmassa paistoaike on 15 minuuttia, ruoanlaiton lämpötila on 100°C.
- Manuaalinen lämpötilan laajuus (muuttaa painamalla "Temperature" painiketta) on 35°C-170°C: n 5°C muutosaskelen kanssa.
- Manuaalisen säädön laajuus on 5 minuuttia – 12 tuntia 1 minuutin muutosaskelen kanssa jopa 1 tunti tai 5 minuuttia intervallijaksolle yli 1 tunti.



*"MULTICOOK" ohjelma on mahdollista laittaa monia erilaisia ruokia. Käytä "100 reseptejä" kirjaa meidän ammattilaiskokeita tai taulukkoa, jossa on suositellut eri ruokia ja tuotteita laitton lämpötilat.*

### "OATMEAL" ohjelma

Suosittelään maitopuurojen laittamista varten. Oletuksena ohjelman ruoanlaittoaika on 10 minuuttia. Manuaalinen ruoanlaittoajan säätö on myös mahdollista ja se vaihtelee 5 minuuttia 1 tunti 30 minuuttia 1 minuutti muutosaskelen kanssa.

"OATMEAL" ohjelma on suunniteltu puuroa laittoa varten pastoroitua maitoa käyttäen. Maidon kiehumisen välttämiseksi ja saamiseksi toivottua tulosta, on suositeltavaa tekemään seuraavaa ennen valmistautua:

- pestä kaikki täysjyväviljaa (riisi, hirssi, y.m.), kunnes vesi on puhdasta;
- ruoanlaittoa ennen rasvata kuppia voilla;
- pitää osuutta, mittamalla aineista kirjain reseptien mukaan, vähentää tai lisätä määrää ainesosien tiukasti suhteessa;
- käyttäessä täysmaitoa laimentaa sitä juomaveden kanssa 1:1.

FIN

Maidon ja viljan ominaisuudet, alkuperän riippuen voivat vaihdella, mitä joskus vaikuttaa laitton tuloksiin.

Jos toivottuja tuloksia "OATMEAL" ohjelmassa ei ole saavutettu, käytä yleis- tai "MULTICOOK" ohjelmaa. Optimaalinen maitopuuron lämpötila on 95°C. Ainesosiden määrä ja valmistusaika on säädetty reseptin mukaan.

#### "STEAM" ohjelma

Suosittelaaan laittaa höyryssä kasviksia, lihaa, siipikarjaa ja äyriäisiä. Oletuksena ohjelman valmisteluun aika on 1 tunti. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista välillä 20 minuuttia 12 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "FRY" ohjelma

Suosittelaaan paistamaksi lihaa, vihanneksia, siipikarjaa, äyriäisiä.

Oletuksena paistoaika on 15 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista välillä 5 minuuttia 1 tunti ja 30 minuuttiin 1 minuutin muutosaskelen kanssa. "Time Delay" toiminto tässä ohjelmassa ei ole käytettävissä.



*Etä aineet eivät pala, nautida keittokirjoja ja joskus sekoita kupin sisältöä. Salattu ruuanlaitto aukee hitaan lieden kannen kanssa.*

#### "SOUP" ohjelma

On suositeltavaa valmistaa erilaisia keittoja ja pääruokia sekä hedelmähillokkeita ja juomia. Oletuksena ohjelman valmisteluun aika on 1 tunti. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 20 minuuttia 8 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "STEAM" ohjelma

Suosittelaaan laittaa kasviksia, kalaa, lihaa, kasviruokia, lasten menua. Oletuksena ohjelma paistoaika on 15 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 5 minuuttia 2 tuntiin vaiheessa 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

Valmistelua varten ohjelmassa käytä erityistä astiaa:

1. Kaada kulhoon 600-1000 ml vettä. Aseta kulhoon Höyryssä ruuanlaittoa varten astian.
2. Mittaa ja valmistaa ruokaa reseptin mukaan, laita ne tasaisesti astiaan ja aseta kuppi kulhoon. Varmista, että kulho on kosketuksessa lämmityselementin kanssa.
3. Seuraa 3-10 "Yhteisiä menettelyjä" käyttäen automaattisia ohjelmia.



*Ruuanlaiton ohjelman lähtölaskenta alkaa veteen kiehuvaan jälkeen ja riittävä höyryn tiheys kulhossa saavuttamisen jälkeen. Jos et käytä automaattista kellonajan asetusta tässä ohjelmassa, käytä suositellun kypsennysajan talukkoa.*

#### "PASTA" ohjelma

On suositeltavaa pasta ruuanlaittoa, makkaraita, keittämällä muniä y.m. Oletuksena ohjelma paistoaika on 8 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 2-20 minuuttia 1 minuutin muutosaskelen kanssa. Ohjelman mukaan tuo vettä kiehuuksi, ainesosiden laustaus ja niiden jatkovalmistelu. Vedenveden kiehumispistestä merkkiäni ilmoittaa. Ohjelman valmistusaika alkaa, jos painaa Start-nappia toisen painamisen jälkeen.

"Time Delay" toiminto ei ole saatavilla tässä ohjelmassa.



*Elintarvikkeiden valmisuudessa (kuun pasta, ravioli y.m.) muodostuu vahtia. Voit te avata kulhon kannen laittamisen tuotteita kiehuvaan veteen minuutin jälkeen.*

#### "SLOW COOK" ohjelma

On suositeltavaa laittaa suolaliha, sulatettu maito. Oletuksena ohjelman valmisteluun aika on 5 tuntia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 1-8 tuntia 10 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "BOIL" ohjelma

On suositeltava laittaa vihanneksia ja palkokasveja. Oletuksena ohjelman valmisteluun aika on 40 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 5 minuuttia 2 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "BAKE" ohjelma

On suositeltava leipoa keksejä, padat, kakut hiivataikinaa ja Voitaikinaa. Oletuksena ohjelman valmisteluun aika on 1 tunti. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 20 minuuttia 8 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.



*Halukkuus keksi voi tarkistaa pistämällä puutikun (hammastikulla). Jos otat sen pois ja siihen ei jää kiinni taikinapalaa – sokerikakku on valmis. Leivän leipoamassa aktivoi automaattisen lämmityksen on neuvotteleva keskeyttää.*

#### "GRAIN" ohjelma

On suositeltava laittaa ruokaa murenevia puuroita erilaisista muroista, ruuanlaitto erilaisia täytteitä. Oletuksena ohjelman paistoaika on 35 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 5 minuuttia 4 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "PILAF" ohjelma

On suositeltava laittaa pilahvirisiin erilaisia lajia. Oletuksena ohjelman paistoaika on 1 tunti. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 20 minuuttia 1 tuntiin ja 30 minuuttiin 10 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "YOGURT/DOUGH" ohjelma

On suositeltava laittaa pilahvirisiin erilaisia makuja ja hyödyllisiä jogurtia kotona. Oletuksena ohjelman paistoaika on 8 tuntia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 6-12 tuntia 10 minuutin muutosaskelen kanssa.

"Autolämmitys" toiminto ei ole saatavilla. Ainesosien laittamisessa varmista, että ne ovat kulhon puolen alle.

*Jogurtin Valmistelussa voit käyttää erityinen joukko purkit jogurtia varten REDMOND RAM-G1 (myydään erikseen).*

#### "PIZZA" ohjelma

On suositeltava laittaa pizzaa. Oletuksena ohjelman paistoaika on 25 minuuttia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 20 minuutista 1 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "BREAD" ohjelma

On suositeltava leipoa erilaisia leipätyyppejä joita ovat valmistettu vehnäjuustoa ja ruisjauhoa. Ohjelma tarjoaa täydellisen sykin taikinan valmistelusta varautumisesta paistamiseen Oletuksena ohjelman paistoaika on 3 tuntia. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 1-6 tuntia 10 minuutin muutosaskelen kanssa.

"Autolämmitys" toiminto ei ole saatavilla.

Ainesosien laittamisessa varmista, että ne ovat kulhon puolen alle.

On muistettava, että ohjelman ensimmäisessä tunnissa taikina on osoittautumassa ja vain sitten paista.

- Jauhoa ennen käyttämistä, on suositeltavaa siivilöidä ja poistaa epäpuhtauksia.
- Älä käytä "Time Delay", koska se voi vaikuttaa leivän laatuun.
- Älä avaa hitaan lieden kattoa ennen leivontamateriaalin loppuun! Se vaikuttaa leivän laatuun.
- Voit säästää aikaa ja yksinkertaisesti valmisteluun suositellamme käyttää valmiiksi sekoituksia leipoamista varten.

#### "DESSERT" ohjelma

On suositeltava laittaa erilaisia jälkiruokia hedelmistä ja marjoista. Oletuksena ohjelman paistoaika on 1 tunti. Manuaalinen säätö kypsennysaika on mahdollista 5 minuuttia 4 tuntiin 5 minuutin muutosaskelen kanssa.

#### "QUICK COOK" ohjelma

Tässä ohjelmassa on mahdollista laittaa riisiä ja murenevia viljoista puuroita nopeasti. Tässä ohjelmassa ruuanlaiton ajan säätö ja "Time Delay" toiminto ei ole saatavilla.

## III. LISÄTILAISUUDET

- Fondue
- Uppopaistossapaistaminen
- Ræjuuston ja juuston valmistelu
- Nestemäisten tuotteiden pastörointi
- Lasten tuotteiden lämmittäminen
- Lasiesineiden ja henkilökohtaisia hygieniatuotteita sterilointi

## IV. LISÄTARVIKKEET

Hitaan lieden lisätarvikkeita on ostettava hitaaseen lieteen erikseen. laajuksesta, hankinnasta ja yhteensopivuudesta malliin aseta viralliselle tuottajalle.

#### RAM-CL1 – kulhon upokaspidin

On suunniteltu hitaasta liedestä kulhon helppoa poistamista varten. On mahdollista käyttää muiden hitaiden liesin brandien kanssa.

#### RHP-M01 – kulho kinkun ruuanlaittoa varten

On suunniteltu kinkun, sämpylöiden ja muiden liha-, siipikarja- tai kalaerikuiden ruuanlaittoa varten lisäämällä erilaisia mausteita ja täyteaineita. Voit käyttää tämän kulhon hitaassa liedessä, uunissa tai grillissa ja juuri oikea määräsissä potissa liedellä.

#### RAM-FB1 – Uppopaistossapaistamista varten kahvokori

Käytetään laittamiseksi erilaisia tuotteita hyvin kuumassa öljyssä (paistettu). Sopii kaikille kulhoille, joiden ainepaljous on 3 litraa. On valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja on irrotettava kahva ja koukku kulhoon kinnistystä varten helpottamaksi tyhjennystä ylimääräistä öljyä keittämisen jälkeen. On mahdollista käyttää muiden hitaiden liesin brandien kanssa. Voidaan pestä astianpesukoneessa.

#### RAM-G1 – purkkikomplekteja jogurtia varten (4 kpl)

Käytetään laittamiseksi erilaisia jogurtia. Purkilla on päivämäärä, jonka avulla voidaan valvoavarastointiaikaa. On mahdollista käyttää muiden hitaiden liesin brandien kanssa.

#### RB-C502 – kulho keraaminen ulkokuorin kanssa Anaton® tuotanto (Korea)

Ainepaljous on 5 litraa. On parantunut kestävyys mekaanisia vaurioita, ja on erinomaista tartuttamaton lämpöä joutavan ominaisuuksia, jolloin ruoka ei tartu pintaan ja haudutettu sammutettiin tasaisesti koko kypsennyksen. Tämä kulho on suunniteltu paremmalle leivonnalle, paistamiselle ja maitopuuron keittämälle. Voit käyttää kulhon elintarvikkeiden varastointia varten ja ruoka valmistelua varten uuniin. Voidaan pestä astianpesukoneessa.

#### RB-S500 – teräskuppi

Ainepaljous on 5 litraa. Siilä on suuri kestävyys mekaanisista vaurioista. On suositeltavaa valmistaa erilaisia keittoja, hillokkeita, hilloja ja säilykkeitä. Sopii käytettäväksi hänessä tehosekoitimen, mikserin ja muut keittokoneet, vihanneksia, hedelmäsoseita ja kermakeitoja laitoissa. Ei suositella paistamista varten. Voidaan pestä astianpesukoneessa.

## V. LAITTEEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen kuin puhdistat laitteen, varmista, että se on irrotettu ja täysin jäähtynyt. Käytä pehmeää kangasta ja epäpäävää puhdistusainetta. Suosittelemme Puhdistuslaite käytön jälkeen.

**STOP** Älä käytä hankaavia tuotteita, pesu ja kemiallisesti aggressiivisia aineita. Älä upota korpuksen veteen tai aseta sitä juoksevan veden alla.

Ennen ensimmäistä käyttöä tai poistamiseksi hajut keittämisen jälkeen suositellaan 15 minuuttia keittämää puolen sitruunan ohjelmassa "STEAM".

Kulhon, sisä-alumiini kannen ja höyryventtiilin täytyy puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Kulho voidaan pestä astianpesukoneessa. Puhdistuksen jälkeen pyyhi kulhon ulkopinta.

Alumiinikannen sisäpuolen puhdistamista varten:

1. Avaa hitaan lieden kannen.
2. Kannen sisäpuolella paina keskellä kaksi muovista kiinnike.
3. Vedä alumiini sisä kattaa hieman ylä ja alas, kunnes se irtaata pääkannesta.
4. Pyyhi pinnat kaksi pipoa kostealla liinalla. Tarvittaessa pese kannen juoksevan veden alla ja käyttää pesuainetta. Käyttäminen astianpesukoneessa on epätoivottu.
5. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä: aseta alumiini kannen yläaukoiille, kohdista se tärkein kansi ja työnnä naksahtaa. Sisäinen alumiini kansi on kiinnitettävä paikalleen.

Höyryventtiili on asetettu erityisessä paikassa laitteen pääkannella ja koostuu kahdesta osasta: ulkoisesta levystä ja pohjasta. Puhdistaa venttiili:

1. Vedä ulkoisen levyn kielekkeelle ylös ja itsellesi kohti kuin on piirretty kuvassa A4.
2. Levyn sisäpuolella käännä venttiilin suurin osa vastapäivään (suuntaan <open>) ja poistaa se.
3. Vedä venttiilin kumen. Pese kaikki venttiilin osat noudattamalla mainittuja edellä sääntöjä.

**STOP** Huomio! Väärästyminen välttämiseksi on kielletty venttiilin kumen kiertämällä ja vetämällä.

4. Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä purkaa tahna, kolot asettuvat venttiilin kumen vastaavat ennustet levyn sisäpuolelle ja käännä sitä myötäpäivään (suuntaan <close>). Aseta höyryventtiilin koloon laitteenkanteen (ulkoinen levy on asetettava kädensijan takaisin purkaa varten).

Lauhde, joka on aiheuttaa kypsennyksen aikana, tässä mallissa on kertynyt laitteen erityiseen onteloon kupin ympärillä ja tyhjennettiin astiaan takana.

1. Avaa kansi, poista kulho. Tarvittaessa nosta hieman hitaan lieden etuosan että lauhde on täysin pinota säiliön.
2. Poista astia, varovasti vetämällä välilehdi nitselle.
3. Kaada lauhdet. Pese astian ja laita se paikkaansa.
4. Lauhde, joka on jättänyt kupin ympärillä, on poistettava paperin avuksi.

## VI. RUOANLAITTO NEUVOA

### Valmistelun virheet ja sen ratkaisut

Tämä osio sisältää tyyppisiä virheitä tehdään ruoanlaitossa hitaassa liedessä, pohditaan mahdollisia syitä ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.

#### RUOKA EI OLLUT VALMISTANUT

| Mahdollisia ongelmien syitä  | Ratkaisut   |
|--|---|
| Olet unohtanut sulkea kansi laitteen tai sammuttua sen tiukasti, joten ruoanlaitto lämpötila ei ollut riittävän korkea.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kypsennyksen aikana, älä avaa hidas lieden kannen tarpeettomasti.</li> <li>Sulje kansi, kunnes se napsahtaa. Varmista, että mikään häilytsee kannen tiukkaa suljinjärjestelmä ja elastinen kannen sisäpuolella ei ole vaurioitunut.</li> </ul>   |
| Kulho ja lämmityselementti ovat huonossa kontaktissa, joten ruoanlaitto lämpötila ei ollut riittävän korkea.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulho on asennettava koteloon sujuvasti, lujasti kiinni lämmitys-levyn pohjaan.</li> <li>Varmista, että hitaan lieden ei ole vieraita esineitä. Älä anna lämmitysyksityksen saastumista.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Valittavaa valinta elintarvikkeiden ainesosista. Nämä aineet eivät sovellu ruoanlaittoon valittamallasi menetelmällä, tai olet valinnut väärin ohjelman valmistelussa.</li> <li>Ainekset leikataan liian suuri, rikkoutunut yleistä mittasuhteet kirjanmerkkejä tuotteita.</li> <li>Väärin asennettu (ei laskettu) kypsennysaika.</li> <li>Resepti ei sovellu ruoanlaittoon tässä hitaan lieden malliin.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>On toivottavaa käyttää todistettu (mukautettu käytettäväksi laitteen kanssa) reseptejä. Käytä reseptejä, joita voi todella luottaa.</li> <li>Valinta ainesosia, menetelmä leikkaus, osuudet kirjanmerkkejä, ohjelman valinta ja paisto aika on vastattava valitun reseptin.</li> </ul> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Höyryssä laittaminen: kulhossa vettä on liian vähän varmistaa riittävä höyryn tiheys. |   | Kaada vesi kulhoon välttämättä suositeltu reseptiä mukaisesti. Jos olet epävarma, tarkista vedenpinta kypsennysajassa.   |
| Paistamisessa:  | Kaadetaan kupin liian öljyä   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Normaaliassa paistamisessa riittää kattamaan kulhon pohjaan voita ohuesti.</li><li>• Uppopaistettaessa noudata asianmukaista reseptiä.</li></ul>                               |
|   | Ylimääräinen kosteus kulhossa   | Älä peitä hitaan lieden kannen paistamisessa, jos se ei ole täsmennetty reseptissä. Pakasteet ennen paistamista välttämättä sulaja ja valuta vesi pois niistä.   |
| Keittämässä: keitto kiehuu yli, kun ruoanlaitto elintarvikkeita korkeaa happamuutta.  | Jotkut tuotteet vaativat erityistä käsittelyä ennen keittämistä: pesu passeroivalla ja se. Seuraa ohjeita valmistamasi resepti. |  |
| Leipomassa:   | Kestämässä taikinan kiinni kannen sisäpuolelle ja estää höyryn tyhjennysventtiiliin.  | Täytä kulhoon taikinaa pienemässä mittakaavassa.   |
|   | Asetit kulhoon liikaa taikinaa.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poista leivontaa kulhosta, käännä uudestaan ja uudestaan laita kulhoon, jatka ruoanlaitto kypsäksi.</li><li>• Tulevaisuudessa laita taikinaa pienempään tilavuuteen.</li></ul> |

#### TUOTE ON SULUTTANUT

|  |   |
|--|---|
| Teit virheen valitessaan tuotteesta tai asennuksessa kypsennysajan. Liian pieni ainesosien koko. | Katso tarkastettujen (mukautettu tätä mallia varten) reseptin. Valinta ainesosia, menetelmä leikkaus, osuudet, ohjelman valinta ja paisto aika on noudatettava sen suosituksia. |
| Valmistuksen jälkeen valmis ruoka seiso liian pitkä automaattisessa.                             | Autolämmityksen pitkä käyttö ei ole toivottu. Jos hitaan lieden mallissaan on ominaisuus poistetaan käytöstä, voit käyttää tätä toimintoa.                                      |

#### TUOTE LIIAN HAIHTUU

|   |   |
|---|---|
| Maitopuuroa keittämässä maito haihtuu.  | Maidon laatu ja ominaisuudet voi riippua sijainnista ja sen tuotannosta. Käytä vain ultra-pastoroi maito, jonka rasvapitoisuus on enintään 2,5%. Tarvittaessa maito voidaan laimentaa hieman juomavettä.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ainekset ennen keittämistä ei ole käsitelty tai jalostettu väärin (huono pestä jne.).</li> <li>Ei ole noudatettu osuudet ainesosia tai tuote on valittu väärin.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katso tarkastettujen (mukautettu tätä mallia varten) reseptin. Valinta ainesosia, menetelmä leikkaus, osuudet, ohjelman valinta ja paisto aika on noudatettava sen suosituksia.</li> <li>Kokojuväkuidut, liha, kala ja äyriäiset ovat aina puhdistanut ahkerasti.</li> </ul> |

#### RUOKA PALAA

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bowl' oli huonosti puhdistettu edellisen laittamisen jälkeen.</li> <li>Kulho tartuttoman pinnote oli vahingoittunut.</li> </ul> | Ennen ruoanlaittoa tarkista, että kulho on hyvin puhdistettu ja tartuttomalla ulkokuorilla ei ole vahingoja.  |
| Tuotteiden kokonaismäärä on pienempi kuin suositellaan reseptissä.   | Katso tarkastettujen (mukautettu tätä mallia varten) reseptin.  |
| Olet asentanut liikaa kypsennysaika.   | Vähentää paisto aikkaa tai seurata reseptiä, joka on sovitettu tähän hitaan lieden malliin.   |
| Paistamisessa: unohtit kaada öljyä kulhoon, et sekoita tai myöhemmin kumosi valmistetut tuotteet.  | Tavanomaisissa paistamisessa, täytä kulhoon hieman kasviöljyä – niin, että se peittää kulhon pohjaa ohuella kerroksella. Yhtenäistä paistamista varten elintarvikkeiden kulhossa täytyy säännöllisesti sekoita tai käännä tietyn ajan kuluttua. |
| Muhennoksessa: kulhossa ei ole tarpeeksi vettä.  | Lisää nestettä kulhoon. Kypsennyksen aikana älä avaa hitaan lieden kannen tarpeettomasti.   |
| Keittämässä: kulhossa on vähän nestettä (ei havaittu osuudet ainesosia).   | Huomioi oikea nestemäisen kiinteiden ainesosien suhde.  |
| Leipomaisessa: et sotkee kulhoon reunoihin öljyä ennen kypsennystä.  | Ennen tehdyin testin rasva kulhon pohjasta ja sivusta voita tai kasviöljyä (älä kaada öljyä kulhoon!).  |

#### TUOTE HÄVITSI MUOTOA

|   |  |
|---|--|
| Olet liian usein sekoittettu tuotteetta kulhossa. | Tavanomaisissa paistamisessa astia ei häiriitä enemmän kuin joka 5–7 minuuttia.  |
| Olet asentanut liikaa kypsennysaika.              | Vähentää paisto aika tai seurata resepti, joka on sovitettu tähän malli yksikkö. |

#### LEIPOMINEN ON MÄRKÄ

|   |   |
|---|---|
| Käytettiin väärin ainesosia, jolloin ylijäämä kosteutta (meheviä, vihanneksia tai hedelmiä, pakastetut marjat, kermä jne.). | Valitse ainekset leivontaan reseptin mukaan. Yritä valita ainesosia elintarvikkeisiin, jotka sisältävät liian paljon kosteutta, tai käytä niitä niin paljon kuin mahdollista vähimmäistaso. |
| Yli kypsäte valmiin kypsennämisen suljetussa hitaassa liedessä.   | Yritä poistaa leivonnaiset hitaasta liedestä. Tarvittaessa voit jättää tuotteen lyhyen aikaa auulämmitys ohjelmassa.  |

FIN

## LEIPOMO EI OLE NOUSTANUT

|   |  |
|---|--|
| Munat ja sokeri olivat työty pahasti.                                       | Katso tarkastettujen (mukautettu tätä mallia varten) resepti. Valinta ainesosia, menetelmä esikäsittelyn osuus kirjanmerkit on noudatettava sen suosituksia. |
| Taikina leivinpaperin kanssa seisoil liian pitkää aikaa                     |  |
| Et seuloa jauhoja ja taikinaa vaivat huono.                                 |  |
| Tehdään virheitä tekemässä ainesosia.                                       |  |
| Valitsemasi resepti ei sovellu paistamiseen tässä hitaan liedessä mallissa. |  |

**i** Joissakin Redmond hitaain liedein malleissa "STEW" ja "SOUP" ohjelmissa jossa on voi olla nestettä puute kulloissa laukaisee ylikuumenemissuoja. Tällöin ohjelma pysähtyy ja ruoanlaitto tulee autolämmityksen.

## Suositeltu löylyssä ruoanlaiton aika

| N  | Ruoka   | Paino, g (määrä)          | Veden määrä, ml | Ruoanlaiton aika, min |
|----|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Sianlihan / Naudanlihan filee (kappaleita 1,5 x 1,5 sm) | 500                       | 500             | 20/30                 |
| 2  | Lampaan filee (kappaleita 1,5 x 1,5 sm)                 | 500                       | 500             | 25                    |
| 3  | Kanan filee (kappaleita 1,5 x 1,5 sm)                   | 500                       | 500             | 15                    |
| 4  | Lihapullat  | 180 (6 kpl) / 450 (3 kpl) | 500             | 10/15                 |
| 5  | Kala (filee)  | 500                       | 500             | 10                    |
| 6  | Salaattikarapuu (kuorittu, keitetyt ja jäädytetyt)      | 500                       | 500             | 5                     |
| 7  | Peruna (kappaleita 1,5 x 1,5 sm)                        | 500                       | 500             | 15                    |
| 8  | Porkkana (kappaleita 1,5 x 1,5 sm)                      | 500                       | 500             | 35                    |
| 9  | Juurikas (kappaleita 1,5 x 1,5 sm)                      | 500                       | 500             | 1 tunti 10 min        |
| 10 | Vihannekset (tuoreäädetyt)                              | 500                       | 500             | 10                    |
| 11 | Muna  | 3 kpl.                    | 500             | 10                    |

**i** On muistettavaa, että nämä ovat yleisiä suosituksia. Aika voi poiketa suositusarvoista, sekä mausta.

## Lämpötilanmuotojen käyttöjen suosituksukset "MULTICOOK" ohjelmassa

| N  | Käyttölämpötila | Käyttösuositukset (myös katso reseptikirja)                            |
|----|-----------------|--|
| 1  | 35°C            | Taikinanvalmistus, etikan keittäminen                                  |
| 2  | 40°C            | Jogurtin valmistus   |
| 3  | 45°C            | Hapatus  |
| 4  | 50°C            | Fermentaatio   |
| 5  | 55°C            | Mehevän valmistus  |
| 6  | 60°C            | Vihreä teetä, vauvanruokaa valmistus                                   |
| 7  | 65°C            | Tyhjiopakatu lihan valmistus   |
| 8  | 70°C            | Boilin valmistus   |
| 9  | 75°C            | Pastabointi, valkoista teetä valmistus                                 |
| 10 | 80°C            | Glögin valmistus   |
| 11 | 85°C            | Rahkan tai astiallisten, jotka vaativat pitkän kypsennysajan valmistus |
| 12 | 90°C            | Punaisen teen valmistus  |
| 13 | 95°C            | Maitopuuroiden valmistus   |
| 14 | 100°C           | Marenin ja hillon valmistus  |
| 15 | 105°C           | Hyytelön valmistus   |
| 16 | 110°C           | Sterilointi  |

| N  | Käyttölämpötila | Käyttösuositukset (myös katso reseptikirja) |
|----|-----------------|---|
| 17 | 115°C           | Sokeriliemen valmistus                      |
| 18 | 120°C           | Eisbeinin valmistus                         |
| 19 | 125°C           | Muhennoksen valmistus                       |
| 20 | 130°C           | Laatikon valmistus                          |
| 21 | 135°C           | Valmisteluiden astioiden                    |
| 22 | 140°C           | Kuumaa                                      |
| 23 | 145°C           | Kalan ja vihannesten paistaminen folioon    |
| 24 | 150°C           | Lihan paistaminen folioon                   |
| 25 | 155°C           | Hiivataikinaa tuotteiden paistaminen        |
| 26 | 160°C           | Linnunlihan paistaminen                     |
| 27 | 165°C           | Pihven paistaminen                          |
| 28 | 170°C           | Uppopastossa paistaminen                    |

## Ruoanlaiton ohjelmien yhteenvedo taulukko (tehdasetukset)

| Ohjelma          | Käyttösuositukset   | Keittoaika<br>oletuksena | Valikoima kypsennysaika/<br>muutosasetukset            | Siirretty aika | Työskentely<br>odotus | Autolämmitys |
|------------------|---|--------------------------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| MULTICOOK        | Eri ruokia valmistelu lämpötilan kypsennysajan asettamisen kanssa                                   | 15 min                   | 5 min – 1 tunti / 1 min<br>1 tunti – 12 tuntia / 5 min | +              | –                     | +            |
| OATMEAL          | Maitopuuroiden valmistelu   | 10 min                   | 5 min – 1 tunti 30 min / 1 min                         | +              | –                     | +            |
| STEW             | Lihan, kalan, vihannesten, lisukkeiden ja muiden ruokalajin hauduttaminen                           | 1 tunti                  | 20 min – 12 tuntia / 5 min                             | +              | –                     | +            |
| FRY              | Lihan, kalan, vihannesten ja usean ruokalajin paistaminen   | 15 min                   | 5 min – 1 tunti 30 min / 1 min                         | –              | –                     | +            |
| SOUP             | Keittojen, vihannesten ja kylmien keittojen ruoanlaitto   | 1 tunti                  | 20 min – 8 tuntia / 5 min                              | +              | –                     | +            |
| STEAM            | Höyrykypsennysastiat lihasta, kalasta, vihanneksista ja muista tuotteista                           | 15 min                   | 5 min – 2 tuntia / 5 min                               | +              | +                     | +            |
| PASTA            | Pastaa eri vehnälajikkeista ruoanlaitto, makkaroiden ja muiden puolivalmiiden tuotteiden valmistelu | 8 min                    | 2 min – 20 min / 1 min                                 | –              | +                     | +            |
| SLOW COOK        | Lämpimän maidon, purkitetun lihan, eläinsien, hyytelön valmistelu                                   | 5 tuntia                 | 1 tunti – 8 tuntia / 10 min                            | +              | –                     | +            |
| BOIL             | Vihannesten ja palkokasvien keittäminen   | 40 min                   | 5 min – 2 tuntia / 5 min                               | +              | –                     | +            |
| BAKE             | Kakkuiden, keksien, laattikoiden, hiivataikinaa ja pullistatakinasta leipomo                        | 1 tunti                  | 20 min – 8 tuntia / 5 min                              | +              | –                     | +            |
| GRAIN            | Eri viljojen ja lisukkeiden valmistelu. Ruoanlaitto murenevapuurossa vedessä                        | 35 min                   | 5 min – 4 tuntia / 5 min                               | +              | –                     | +            |
| PILAF            | Erialaisten pilahvirin lajin valmistelu (lihan, kalan, linnunlihan, vihannesten kanssa)             | 1 tunti                  | 20 min – 1 tunti 30 min / 10 min                       | +              | –                     | +            |
| YOGURT/<br>DOUGH | Erikaisten jogurttilajien valmistelu  | 8 tuntia                 | 6 tuntia – 12 tuntia / 10 min                          | +              | –                     | –            |
| PIZZA            | Pizzan valmistelu   | 25 min                   | 20 min – 1 tunti / 5 min                               | +              | –                     | +            |
| BREAD            | Leivän rukiista ja vehnäjauhosta valmistelu   | 3 tuntia                 | 1 tunti – 6 tuntia / 10 min                            | +              | –                     | –            |
| DESSERT          | Eri jälkiruokien hedelmistä ja marjoista valmistelu   | 1 tunti                  | 5 min – 4 tuntia / 5 min                               | +              | –                     | +            |
| QUICK COOK       | Nopea riisin, murenevien puuroiden vedessä ruoanlaitto  | 30 min                   | –  | –              | –                     | +            |



## VII. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOKESKUKSELLE

| Virheilmoitus näytöllä | Mahdolliset virheet  | Olkaisu  |
|------------------------|--|--|
| E1 – E3                | Järjestelmän virhe, voi olla vahingoitettu ohjauskortti tai lämmityselementti. | Irrota laitteen, anna sen jäähtyä. Sulje kansi, käynnistä laite uudelleen pistorasiaan, jos kytketään uudelleen ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. |

| Vika                        | Mahdollinen syy  | Olkaisu   |
|-----------------------------|--|---|
| Ei kytkee                   | Ei ole virtaa sähköverkossa.                                 | Tarkista jännitettä sähköverkossa.                              |
| Ruoka laittaa tilian kauan. | Sähkökatkokset sähköverkossa.                                | Tarkista jännitettä sähköverkossa.                              |
|                             | Kupin ja lämmityselementin välillä on pudonnut vieras esine. | Poista vieraatta esineettä.                                     |
|                             | Hitaan lieden Kulho ei ole aseta tasalla                     | Laita kulhon tasalla.   |
|                             | Lämmityselementti on liakainen.                              | Irrota laitteen, anna sen jäähtyä. Puhdista lämmityselementtiä. |

## VIII. TAKUU

Tällä tuotteella on perusteltua 2 vuotta ostopäivästä. Takuuajana, valmistaja sitoutuu korjata, osien vaihto tai vaihtamista tuotteiden valmistuksen aiheuttamia vikoja huonolaatuisia materiaaleja ja ammattitaitoa. Takuu tulee voimaan vain, jos ostopäivästä on vahvistettu leima ja myyjän allekirjoitus myymälä alkuperäisessä akuukortissa. Tämä takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuotetta on käytetty ohjeiden mukaisesti käsin, ei korjata tai purkaa ja voi vaurioitua virheellisestä käsittelystä sekä säilyttää täydellinen tuote. Tämä takuu ei kata normaalia kulumista eriä ja tarvikkeet (suodattimet, lamput, keraaminen ja teflon-pinnoite, tiivisteet, jne.).

Laitteen käyttöaika ja takuu lasketaan myyntipäivästä tai valmistuspäivästä (jos laitteen myyntipäivästä ei ole tietoa).


Laitteen valmistuspäivä löytyy sarjanumerosta, joka sijaitsee identifiointitarralla laitteen rungossa. Sarjanumero koostuu 13 merkistä. 6. ja 7. merkit merkitsevät laitteen valmistuskuukautta ja 8. merkki valmistusvuotta.

Tehtaalla asetettu elämän laitteen on 5 vuotta alkaen ostopäivästä, edellyttäen, että se on toiminut näiden ohjeiden mukaisesti ja soveltaa teknisiä standardeja.

*Pakkaus, ohjekirjat, sekä laite on hävitettävä paikallisten kierrätyksen ohjelman mukaan. Älä hävitä näitä tuotteita tavallisen kotitalousjätteen kanssa.*

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de utilizare a acestui produs și țineți aceste instrucțiuni la îndemână. Utilizarea corectă a aparatului va prelungi în mod esențial durata lui de exploatare.


## MĂSURI DE SECURITATE

 *Producătorul nu este responsabil pentru nici o defecțiune provocată de nerespectarea cerințelor a tehnicii de securitate și a normelor de exploatare a produsului.*

- Acest aparat electric este un dispozitiv multifuncțional pentru preparare în condiții de uz casnic și poate fi aplicat în apartamente, case de țară, camerele de hotel, în spațiile magazinelor, în birouri sau în alte condiții similare de exploatare neindustrială. Utilizarea industrială sau orice altă utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului va fi considerată o încălcare a condițiilor adecvate de funcționare a produsului. În acest caz producătorul nu poartă responsabilitate pentru posibilele consecințe.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică asigurați-vă dacă tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea nominală a


aparatului (vezi caracteristicile tehnice sau placa siglaetică a produsului).

- Folosiți un prelungitor electric care este potrivit cu puterea consumată de aparat — necorespunderea parametrilor poate provoca scurtcircuit sau cablul se poate aprinde.
- Conectați aparatul doar la prize cu legătură la pământ — aceasta cerință este esențială pentru protecție împotriva electrocutării. Dacă utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta la fel are legătură la pământ.


 *Atenție! Când aparatul funcționează, corpul său, vasul și piesele de metal se încălzesc! Fiți precauți! Folosiți mănușile de bucătărie. Nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când deschideți capacul pentru a preveni arsurile prin abur fierbinte.*

- Scoateți aparatul din priză după utilizare, precum și atunci când îl curățați sau deplasați într-un alt loc. Scoateți cablul de alimentare cu mâinile uscate, ținându-l de fișă și nu de cablu.

- Nu trageți cablul de alimentare prin golurile de sub uși sau în apropierea surselor de căldură. Nu permiteți răsucirea, îndoirea sau atingerea cablului de alimentare de obiecte ascuțite, colțuri și marginile ale mobilierului.

 *Nu uitați: deteriorarea eventuală a cablului de alimentare poate provoca deranjamente care nu corespund cu condițiile de garanție, precum poate provoca electrocutare. Cablul de alimentare deteriorat trebuie să fie schimbat la termen la un centru de service.*

- Nu amplasați aparatul pe o suprafață moale, nu-l acoperiți niciodată atunci când funcționează, deoarece el se poate supraîncălzi și ulterior defecta.
- Este interzisă exploatarea aparatului în aer liber – pătrunderea umidității sau a unor obiecte străine în interiorul corpului aparatului poate provoca deteriorarea gravă a acestuia.
- Înainte de a curăța aparatul asigurați-vă că este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Respectați cu strictețe instrucțiunile de curățare a aparatului.

 *Este interzis să scufundați corpul aparatului în apă sau să-l plasați sub un jet de apă!*

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoanele (inclusiv copiii), care au dereglări fizice, nervoase sau psihice sau duc lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor, în care astfel de persoane se află sub supraveghere sau au fost instruite în privința utilizării acestui aparat de către persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesar să se efectueze o supraveghere asupra copiilor cu scopul neadmiterii acestora a jocurilor cu aparatul, accesorii, precum și cu ambalaul de fabrică. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să se efectueze de către copii nesupravegheați de adulți.
- Este interzisă repararea independentă a aparatului sau introducerea modificărilor în construcția acestuia. Toate lucrările de deservire și reparație trebuie să fie efectuate de către un centru de service autorizat. Repararea efectuată în mod neprofesionist poate provoca defectarea aparatului, traume și deteriorare a bunurilor.

**Caracteristici tehnice**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Model .....              | RMC-M90E                             |
| Putere .....             | 860 Wt                               |
| Tensiune .....           | 220–240 V, 50 Hz                     |
| Volumul vasului .....    | 5 l                                  |
| Acoperirea vasului ..... | antiadezivă ceramică ANATO® (Coreea) |
| Ecran LED .....          | prezent, color                       |
| Încălzire 3D .....       | prezentă                             |

**Programe**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTI-BUCĂTAR)   | 10. BAKE (COACERE)             |
| 2. OATMEAL (TERCI DE LAPTE)    | 11. GRAIN (CRUPE)              |
| 3. STEW (CĂLIRE)               | 12. PILAF                      |
| 4. FRY (PRĂJIRE)               | 13. YOGURT/DOUGH (IAURT/ALUAT) |
| 5. SOUP (SUPĂ)                 | 14. PIZZA                      |
| 6. STEAM (LA ABURII)           | 15. BREAD (PIINE)              |
| 7. PASTA (PASTE)               | 16. DESSERT (DESERT)           |
| 8. SLOW COOK (PREGĂTIRE LENTĂ) | 17. QUICK COOK (EXPRES)        |
| 9. BOIL (FIERBERE)             |                                |

**Funcții**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Menținerea temperaturii a felurilor de mâncare gata preparată (autoîncălzire) ..... | prezentă, până la 24 ore |
| Deconectare prealabilă a autoîncălzirii .....                                       | prezentă                 |
| Încălzirea mâncării .....   | prezentă, până la 24 ore |
| Start amânat .....  | prezentă, până la 24 ore |

**Configurare**

|   |        |
|---|--------|
| Multi-cooker .....                            | 1 buc. |
| Vas RB-CS12 .....                             | 1 buc. |
| Container pentru pregătire la aburi .....     | 1 buc. |
| Coș cu mâner pentru prăjire în friteuză ..... | 1 buc. |
| Păhar de măsură .....                         | 1 buc. |
| Ispol .....                                   | 1 buc. |
| Lingură plată .....                           | 1 buc. |
| Carte „100 rețete” .....                      | 1 buc. |
| Fixator pentru ispol/lingură .....            | 1 buc. |
| Instrucțiuni de exploatare .....              | 1 buc. |
| Carte de service .....                        | 1 buc. |
| Cablu de alimentare .....                     | 1 buc. |

Producătorul își rezervă dreptul de introducere a modificărilor în design, configurație, precum și în caracteristicile tehnice ale produsului în cursul perfecționării producției sale fără notificare prealabilă cu privire la aceste modificări.

**Structura multi-cooker RMC-M90E A1**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Capacul aparatului              | 8. Supapă de aburi demontabilă          |
| 2. Capac interior demontabil       | 9. Lingură plată                        |
| 3. Vas                             | 10. Ispol                               |
| 4. Buton de deschidere a capacului | 11. Păhar de măsură                     |
| 5. Panou de comandă cu ecran       | 12. Container pentru pregătire la aburi |
| 6. Corp                            | 13. Coș pentru prăjire în friteuză      |
| 7. Mâner de transportare           | 14. Fixator pentru ispol și lingură     |

**Panou de comandă A2**

Multi-cooker REDMONDRMC-M90E este dotată cu panou de comandă senzorial cu ecran cu cristale lichide color multifuncțional.

1. „Reheat/Cancel” („Încălzire/Anulare”) – conectare/deconectare a funcției de încălzire, suspendarea lucrului programului de gătit, ștergerea setărilor efectuate.
2. „Time Delay” („Start amânat”) – conectarea regimului de setare a timpului de start amânat.

3. „Temperature” („Temperatura”) – setarea valorii temperaturii în programul „MULTICOOK”.
4. „Hour” („Ore”) – alegerea valorii orelor în regimurile de setare a timpului de gătit și start amânat.
5. „Min” („Minute”) – alegerea valorii minutelor în regimurile de setare a timpului de gătit și start amânat
6. „Quick cook” („Expres”) – lansarea programului „QUICK COOK”.
7. „Menu/Keep Warm” („Meniu/Autoîncălzire”) – alegerea programului de gătit automat; deconectarea prealabilă a funcției de autoîncălzire.
8. „Start” – conectarea regimului setat de gătit.
9. Ecran.

**Structura ecranului A3**

1. Indicator de efectuare a programului automat „QUICK COOK”.
2. Indicator de funcționare a programului de gătit/încălzire.
3. Indicator de etape de pregătire.
4. Indicator de temperatură setată în programul „MULTICOOK”.
5. Indicator de funcționare a funcției „Time Delay”.
6. Indicator a regimului de indicatori a timerului.
7. Timer.
8. Indicator de program de gătit automat ales.

**I. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE EXPLOATAREA**

Dezambalați atent produsul și scoateți-l din cutie, eliminați toate materialele de ambalare și autocolantele promoționale cu excepția autocolantelor cu numărul de serie.

Lipsa numărului de serie pe produs va lipsiște în mod automat de dreptul la deservire de garanție.

Ștergeți corpul aparatului cu o țesătură umedă. Spălați vasul cu apă caldă cu săpun. Uscăți minuțios. La prima utilizare este posibilă apariția unui miros străin, ceea ce nu indică la defecțiunea aparatului. În acest caz se recomandă curățarea aparatului.

 **Atenție!** Este interzisă folosirea aparatului care prezintă defecțiuni.

**II. EXPLOATAREA OALEI SUB PRESIUNE****Înainte de prima conectare**

Amplasați aparatul pe o suprafață dreaptă orizontală astfel ca aburul fierbinte care iese din supapa de abur să nu pătrună sub tapete, acoperiri decorative, aparate electronice și alte obiecte sau materiale care pot suferi în urma umidității și a temperaturii ridicate.


Înainte de gătit asigurați-vă că părțile exterioare și interioare aparente ale oalei sub presiune nu sunt defectate, nu au ștrăburi și alte defecte. Nu se admite prezența unor obiecte străine între vas și elementul de încălzire.

**Setarea timpului de gătit**

În multi-cooker REDMONDRMC-M90E timpul de gătit pentru fiecare program poate fi setat în mod independent (cu excepția programului „QUICK COOK”). Pasul de modificare și diapazonul posibil de timp setat depinde de programul de gătit ales. Pentru a modifica timpul:

1. După alegerea programului de gătit apăsând butonul „Hour” setați valoarea de ore. În cazul în care butonul apăsat este menținut câteva secunde, începe modificarea accelerată a valorii.
2. Apăsând butonul „Min” setați valoarea de minute. În cazul în care butonul apăsat este menținut câteva secunde, începe modificarea accelerată a valorii.

3. În cazul în care apare necesitatea de a seta timpul de gătit mai puțin de o oră apăsând butonul „Hour” până la repunerea valorii de ore la zero. Apoi apăsând butonul „Min” setați valoarea necesară de minute.
4. La terminarea setării timpului de gătit (ecranul continuă să clipească) treceți în etapa următoare în conformitate cu algoritmul programului de gătit ales. Pentru anularea setărilor efectuate apăsați butonul „Reheat/Cancel”, după care din nou introduceți programul de gătit complet.

 **La setarea manuală a timpului de gătit țineți cont de diapazonul posibil de setări și pasul de setare prevăzut de un program de gătit ales în prealabil, în conformitate cu tabelul de setări de fabrică.**

Pentru comoditate diapazonul de timp setat în programele de gătit începe de la valori minime. Aceasta permite prelungirea pentru un termen scurt a funcționării programului, în cazul în care mâncarea nu a reușit să se pregătească în timpul de bază.

În unele programe automate contorizarea timpului de gătit setat începe numai după atingerea de aparat a temperaturii de lucru setate. Spre exemplu, dacă în programul „STEAM” se toarnă apă rece și este setat timpul de gătit de 5 minute, atunci lansarea programului și contorizarea inversă a timpului de gătit setat începe numai după fierberea apei și formarea cantității necesare de aburi în vas.

În programul „PASTA” contorizarea timpului de gătit setat începe după fierberea apei și apăsarea repetată a butonului „Start”.

**Funcția „Time Delay” („Start amânat”)**

Funcția permite setarea unui interval de timp la sfârșitul căruia mâncarea trebuie să fie gata (ținând cont de timpul de funcționare al programului). Timpul poate fi setat într-un diapazon de la 10 minute până la 24 ore cu pasul de setare de 10 minute. Trebuie de ținut cont că timpul de suspendare trebuie să fie mai mare decât timpul de gătit setat, altfel programul va începe să lucreze imediat după apăsarea butonului „Start”.

Puteți seta timpul de start amânat după alegerea programului automat, setarea valorilor de temperatură și timp de gătit:

1. Apăsând butonul „Time Delay” conectați regimul de setare a timpului de start amânat. Pe ecran apare inscripția „Time Delay”, iar timerul începe să clipească.
2. Apăsând butonul „Hour” treptați modificăți valoarea de ore. Formatul de timp stabilizat – 24 ore. Atunci când țineți butonul apăsat câteva secunde, începe modificarea accelerată a valorii.
3. Apăsând butonul „Min” modificați treptați valoarea de minute. Atunci când țineți butonul apăsat câteva secunde, începe modificarea accelerată a valorii.
4. În caz de necesitate în setarea timpului de gătit mai puțin de o oră în regimul de setare de ore apăsați consecutiv butonul „Hour” până la repunerea a valorii de ore la zero. Apoi apăsând butonul „Min” setați valoarea necesară de minute.
5. Pentru a anula setările efectuate apăsați butonul „Reheat/Cancel” după care din nou introduceți programul de gătit complet.
6. La sfârșitul setării de timp apăsați și țineți butonul „Start” apăsat timp de câteva secunde. Se va aprinde indicatorul de lucru a funcției „Time Delay”, începe efectuarea programului și contorizarea inversă de timp.
7. Mâncarea va fi gata la timpul stabilizat. La finalizarea programului în mod automat se va conecta funcția de menținere a temperaturii felurilor de mâncare gata (autoîncălzire) și se aprinde indicatorul butonului „Reheat/Cancel”.
8. Pentru a deconecta funcția de autoîncălzire apăsați butonul „Reheat/Cancel”. Indicatorul butonului se stinge.

**i** Funcția de start amânat este accesibilă pentru toate programele de gătit automate, cu excepția programelor „FRY”, „PASTA” și „QUICK COOK”.

Nu este recomandată a utiliza funcția „Time Delay” în cazul în care rețeta conține produse lactate sau alte produse ușor alterabile (ouă, lapte proaspăt, carne, cașcaval etc.).

La setarea timpului în funcția „Time Delay” este necesar de ținut cont că contorizarea timpului în programul „STEAM” se începe numai la atingerea de către multi-cooker a temperaturii de lucru necesară (după fierberea apei).

### Funcția de menținere a temperaturii felurilor de mâncare gata preparată „Keep Warm” (autoîncălzire)

Se include automat imediat după finisarea funcționării programului de gătit și poate menține temperatura felului de mâncare gata în limitele 70-75°C timp de 24 ore. Cu regulim de autoîncălzire în acțiune se afișează indicatorul butonului „Reheat/Cancel”, pe ecran se afișează contorizarea timpului de lucru în regulim dat. În caz de necesitate autoîncălzirea poate fi deconectată, apăsând și ținând apăsat timp de câteva secunde butonul „Reheat/Cancel”.

### Deconectarea prealabilă a funcției de autoîncălzire

Nu este dorită întotdeauna ca funcția de autoîncălzire la sfârșitul lucrului programului de gătit să fie conectată. Ținând cont de aceasta, multi-cooker REDMOND RMC-M90E prevede posibilitatea de deconectare prealabilă a funcției date în timpul lansării sau a funcționării programului de gătit de bază. Pentru aceasta în timpul startului sau a funcționării programului apăsați și țineți apăsat câteva secunde butonul „Menu/Keep Warm”, până când indicatorul butonului „Reheat/Cancel” nu se va stinge. Pentru a conecta din nou funcția de autoîncălzire, apăsați butonul „Menu/Keep Warm” încă o dată (indicatorul butonului „Reheat/Cancel” se va aprinde).

### Funcția de încălzire a felurilor de mâncare

Multi-cooker REDMOND RMC-M90E poate fi utilizată pentru încălzirea felurilor de mâncare reci. Pentru acestea:

- Transpuneți produsele în vas, introduceți acest vas în corpul oalei sub presiune.
- Închideți capacul, conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Apăsați și țineți apăsat timp de câteva secunde butonul „Reheat/Cancel” până ce se va auzi un semnal sonor. Se vor aprinde indicatorul corespunzător pe ecran și indicatorul butonului. Timerul începe contorizarea timpului de încălzire.

Aparatul va încălzi mâncarea până la 70-75°C și o va menține în stare fierbinte timp de 24 ore. Le necesitate încălzirea poate fi oprită, apăsând și ținând apăsat timp de câteva secunde butonul „Reheat/Cancel”, până când indicatorul corespunzător pe ecran și buton nu se vor stinge.



Necând la faptul că multi-cooker poate păstra produsul în stare încălzit până la 24 ore, nu se recomandă să lăsați mâncarea încălzit mai mult decât două-trei ore, deoarece uneori aceasta poate provoca modificarea calităților sale gustative.

### Ordinea generală de acțiuni în timpul utilizării programelor automate

1. Pregătiți (măsurați) ingredientele necesare.
2. Plasați ingredientele în vasul oalei sub presiune în corespundere cu programul de gătit și introduceți acest vas în corpul aparatului. Urmăriți ca toate ingredientele, inclusiv lichidul, să fie mai jos de cota maximă de pe suprafața interioară a vasului. Asigurați-vă că vasul este instalat fără devieri și aderă la elementul de încălzire.
3. Închideți capacul oalei sub presiune până ce se aude un click. Conectați aparatul la rețeaua electrică.

4. Cu ajutorul butonului „Menu/Keep Warm” selectați programul de gătit necesar (pe ecran se va afișa indicatorul de program).
5. În cazul în care nu vă aranjează timpul de gătit setat implicit, puteți modifica valoarea dată prin apăsarea butoanelor „Hour” și „Min”.
6. În caz de necesitate setați timpul de start amânat. Funcția „Time Delay” nu este accesibilă la utilizarea programelor „FRY”, „PASTA” și „QUICK COOK”.
7. Pentru a lansa programul de gătit apăsați și țineți apăsat timp de câteva secunde butonul „Start”, până când nu se vor aprinde indicatorii butonului „Start” și „Reheat/Cancel”. Se începe efectuarea programului setat și contorizarea inversă a timpului de gătit. În programele „STEAM” contorizarea inversă începe după fierberea apei și atingerea densității necesare de aburi în vas; în programul „PASTA” – după fierberea apei în vas, plasarea produselor și apăsare repetată a butonului „Start”.
8. În caz de necesitate funcția de autoîncălzire poate fi deconectată în prealabil, apăsând și ținând apăsat butonul „Menu/Keep Warm”, până când indicatorul butonului „Reheat/Cancel” nu se va stinge. Apăsarea repetată a butonului „Menu/Keep Warm” va conecta din nou funcția dată. Funcția de autoîncălzire este inaccessibilă atunci când utilizați programele „YOGURT/DOUGH” și „BREAD”.
9. Un semnal sonor informează despre finisarea programului de gătit. În continuare, în dependență de programul ales sau setările curente, aparatul trece în regulim de autoîncălzire (arde indicatorul butonului „Reheat/Cancel”) sau în regulim de așteptare (clipește indicatorul butonului „Start”).
10. Pentru a anula programul introdus, a suspenda procesul de gătit sau de autoîncălzire, apăsați și țineți apăsat timp de câteva secunde butonul „Reheat/Cancel”.



Pentru a obține un rezultat calitativ Vă propunem să folosiți rețetele de pregătire a bucatelor din cartea „100 rețete” care acompaniază multi-cooker REDMOND RMC-M90E – elaborată special pentru acest model.



În cazul în care după părerea voastră nu ați reușit să atingeți rezultatul scontat în programe ordinare automate, folosiți programul universal „MULTICOOK” cu diaazon largit de setări manuale care oferă posibilități vaste pentru experimentele voastre culinare.

### Program „MULTICOOK”

Acest program este destinat pentru a pregăti practic toate felurile de mâncare conform parametrilor de temperatură și timp de gătit setați de către utilizator. Grație programului „MULTICOOK” multi-cooker REDMOND RMC-M90E poate înlocui o serie întreagă de dispozitive de bucătărie și permite a pregăti mâncarea practic după orice rețetă care v-a prezentat interes gătită într-o carte de culinării vechi sau luată din Internet.

Pentru comoditate atunci când se pregătesc bucatelile la o temperatură până la 80°C funcția de autoîncălzire este deconectată. În caz de necesitate ea poate fi conectată manual, apăsând și ținând apăsat timp de câteva secunde butonul „Menu/Keep Warm” după lansarea programului de gătit, până când se aprinde indicatorul „Reheat/Cancel”.

- Timpul de gătit implicit în programul „MULTICOOK” constituie 15 minute, temperatura de gătit implicită – 100°C.
- Diaazonul reglării manuale de temperatură (se modifică prin apăsarea butonului „Temperature”): 35°C – 170°C cu pasul de modificare de 5°C.
- Diaazonul reglării manuale de timp: 5 minute – 12 ore cu pasul de modificare de 1 minut pentru un interval până la 1 oră sau 5 minute – pentru un interval mai mult de 1 oră.



Programul „MULTICOOK” prevede posibilitatea de gătire a multor feluri de mâncare. Folosiți cartea „100 rețete” de la bucătării noastre profesioniști sau tabelul special de temperaturi recomandate pentru pregătirea diferitor feluri de mâncare sau produse.

### Program „OATMEAL”

Este recomandată pentru pregătirea terciurilor de lapte. Timpul de gătit implicit în program constituie 10 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diaazon de la 5 minute până la 1 oră 30 minute cu pasul de setare de 1 minut.

Programul „OATMEAL” este prevăzut pentru pregătirea terciului utilizând lapte pasteurizat cu grăsime redusă. Pentru a evita scurgerea laptelui și a obține rezultatul scontat este necesar înainte de gătit de a întreprinde următoarele acțiuni:

- Spălați minuțios toate crupele integrale (orez, hrișcă, arpacașul de grâu etc.), până când apa devine limpede;
- Înainte de pregătire ungeți cu unt vasul oalei sub presiune;
- Respectați cu strictețe proporțiile, măsurând ingredientele conform indicațiilor din cartea cu rețete; micșorați sau măriți strict proporțional cantitatea ingredientelor;
- Atunci când folosiți laptele integral diluați-l cu apă potabilă în raport 1:1.

Proprietățile laptelui și crupelor în dependență de originea și producătorul lor pot fi diferite, ceea ce se reflectă uneori asupra rezultatelor de gătit.

În cazul în care rezultatul scontat în programul „OATMEAL” nu a fost atins, folosiți programul universal „MULTICOOK”. Temperatura optimă de pregătire a terciului de lapte constituie 95°C. Cantitatea ingredientelor și timpul de gătit setați conform rețetei.

### Program „STEAM”

Este recomandată pentru călirea legumelor, cârnii, cârnii de pasăre, produselor de mare. Timpul de gătit implicit în program constituie 1 oră. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diaazon de la 20 minute până la 12 ore cu pasul de setare de 5 minute.

### Program „FRY”

Este recomandată pentru prăjirea legumelor, cârnii, cârnii de pasăre, produselor de mare. Timpul de gătit implicit în program constituie 15 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diaazon de la 5 minute până la 1 oră 30 minute cu pasul de setare de 1 minut.

Funcția „Time Delay” în acest program este inaccessibilă.



Pentru ca ingredientele să nu ardă, urmați instrucțiunile din cartea cu rețete și amestecați periodic conținutul vasului. Se admite pregătirea cu capacul deschis al oalei sub presiune.

### Program „SOUP”

Este recomandată pentru pregătirea diferitor bulionuri și feluri întâi, precum și compoturi și băuturi. Timpul de gătit implicit în program constituie 1 oră. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diaazon de la 20 minute până la 8 ore cu pasul de setare de 5 minute.

### Program „STEAM”

Este recomandată pentru pregătire la aburi a legumelor, cârnii, peștelui, felurilor de mâncare dietetice și vegetariene, alimentatie din meniul pentru copii. Timpul de gătit implicit în program constituie 15 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diaazon de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de setare de 5 minute.

Pentru a pregăti în programul dat utilizați un container special (care intră în set):

1. Turnați în vas 600–1000 ml apă. Introduceți în vas containerul de gătit la aburi.
2. Măsurati și pregătiți produsele conform rețetei, plasați-le uniform în container și introduceți vasul în corpul aparatului. Asigurați-vă că vasul adă la elementul de încălzire.
3. Urmăriți indicațiile p. 3–10 din compartimentul „Ordinea generală de acțiuni în timpul utilizării programelor automate”.

**i** Contorizarea inversă a timpului de funcționare a programului de gătit începe după fierberea apei și atingerea densității necesare de aburi în vas.

*În cazul în care nu utilizați setările automate de timp în programul dat, utilizați tabelul de timp de gătit la aburi recomandat pentru diferite produse.*

#### Program „PASTA”

Este recomandat pentru pregătirea pastelor, etc., fierberea ouălor și crenvurștilor. Timpul de gătit implicit în program constituie 8 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 2 până la 20 minute cu pasul de setare de 1 minut. Programul prevede aducerea apei la fierbere, introducerea ingredientelor și pregătirea lor ulterioară. Un semnal sonor informează despre momentul de fierbere a apei și necesitatea de a introduce a produselor. Contorizarea inversă a timpului de lucru a programului de gătit începe după apăsarea repetată a butonului „Start”.

Funcția „Time Delay” în acest program este inaccessibilă.



*Atunci când pregătiți unele produse (paste, etc.) se formează spumă. Pentru a evita scurgerea eventuală a acesteia după limitele vasului se poate de gătit cu capacul deschis peste câteva minute după introducerea produselor în apă fiartă.*

#### Program „SLOW COOK”

Este recomandat pentru pregătirea cârnii înăbușite, a laptelui topit. Timpul de gătit implicit în program constituie 5 ore. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 1 până la 8 ore cu pasul de setare de 10 minute.

#### Program „BOIL”

Este recomandat pentru pregătirea legumelor și a leguminoaselor. Timpul de gătit implicit în program constituie 40 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 5 minute până la 2 ore cu pasul de setare de 5 minute.

#### Program „BAKE”

Este recomandat pentru coacerea biscuiților, budincilor, turtelor din aluat de levuri și foitaj. Timpul de gătit implicit în program constituie 1 oră. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 20 minute până la 8 ore cu pasul de setare de 5 minute.



*Puteți verifica gradul de finisare a biscuitului înfășurând în acesta o scabitoare. Dacă o scoateți și ea conține bucăți de aluat lipit – biscuitul este gata.*

*Atunci când pregătiți pâinea se recomandă de a deconecta funcția de încălzire automată a felului de mâncare la toate etapele de gătit.*

#### Program „GRAIN”

Programul este recomandat pentru fierberea terciurilor friabile din diferite tipuri de crupe, pregătirea diferitor garnituri. Timpul de gătit implicit în program constituie 35 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de setare de 5 minute.

#### Program „PILAF”

Programul este recomandat pentru pregătirea diferitor tipuri de pilaf, paella. Timpul de gătit implicit în program constituie 1 oră. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 20 minute până la 1 oră 30 minute cu pasul de setare de 10 minute.

#### Program „YOGURT/DOUGH”

Cu ajutorul acestui program puteți pregăti diferite iaurturi gustoase și sănătoase la domiciliu. Timpul de gătit implicit în program constituie 8 ore. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 6 până la 12 ore cu pasul de setare de 10 minute.

Funcția de autoîncălzire în acest program este inaccessibilă. La introducerea ingredientelor urmăriți ca ele să fie mai jos de cotația ½ de pe suprafața interioară a vasului.

*Pentru a pregăti iaurturi puteți utiliza un set special de borcănase pentru iaurt REDMOND RAM-G1 (se procură separat).*

#### Program „PIZZA”

Este recomandat pentru pregătirea pizza. Timpul de gătit implicit în program constituie 25 minute. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 20 minute până la 1 oră cu pasul de setare de 5 minute.

#### Program „BREAD”

Este recomandat pentru coacerea diferitor tipuri de pâine de făină de grâu și cu adăugarea făinii de secară. Programul prevede un ciclu complet de pregătire de la dospirea aluatului până la coacere. Timpul de gătit implicit în program constituie 3 ore. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 1 până la 6 ore cu pasul de setare de 10 minute.

În acest program funcția de autoîncălzire este inaccessibilă. Atunci când introduceți ingredientele urmăriți ca ele să fie mai jos de cotația 1/2 pe suprafața interioară a vasului.

Trebuie de ținut cont că în decursul primei ore de funcționare a programului are loc dospirea aluatului, apoi nemijlocit coacerea.

- Înainte de a folosi făina, se recomandă de cernut pentru a o îmbogăți cu oxigen și a înlătura impuritățile.
- Nu este recomandată utilizarea funcției „Time Delay”, deoarece aceasta poate influența calitatea copturii.
- Nu deschideți capacul oalei sub presiune până la finisarea completă a procesului de coacere! De aceasta depinde calitatea produsului copt.
- Pentru a reduce timpul și a simplifica gătirea se recomandă de a utiliza amestecuri gata pentru pregătirea pâinii.

#### Program „DESSERT”

Este recomandat pentru pregătirea diferitor deserturi din fructe și pomușoare. Timpul de gătit implicit în program constituie 1 oră. Se prevede setarea manuală a timpului de gătit într-un diapazon de la 5 minute până la 4 ore cu pasul de setare de 5 minute.

#### Program „QUICK COOK”

Program de gătire rapidă a orezului, terciurilor friabile din crupe. Reglările timpului de gătit și funcția „Time Delay” în acest program sunt inaccessibile.

## III. POSIBILITĂȚI SUPLIMENTARE

- Dospirea aluatului
- Pregătirea fondue
- Prăjire în friteuză
- Pregătirea brânzei, cașcavalului
- Pasteurizarea produselor lichide
- Încălzirea alimentației pentru copii
- Sterilizarea vasele și obiectelor de igienă personală

## IV. ACCESORII ADIȚIONALE

Accesoriile adiționale la oală sub presiune le puteți procura separat. Pentru informații privind sortimentul, procurarea și compatibilitatea acestora cu modelul aparatului nostru adresați-vă către distribuitorul oficial din țara voastră.

#### RAM-CL1 – clește pentru vas

Sunt destinate pentru evacuarea comodă a vasului din multi-cooker. Este posibilă utilizarea împreună cu oalele sub presiune de alte mărci.

#### RHP-M01 – dispozitiv pentru pregătirea jambonului

Este destinat pentru pregătirea jambonului, ruladelor și altor delicatete din carne, pasăre sau pește cu adăugarea diferitor condimente și adosuri. Puteți utiliza dispozitivul pentru pregătirea jambonului în multi-cooker, în aparat pentru copt, aerogrill sau obișnuit într-o cratiță de volum respectiv pe aragaz.

#### RAM-FB1 – coș de pregătire în friteuză

Este destinat pentru pregătirea diferitor produse în ulei înfierbântat foarte tare sau care fierbe (friteuză). Se potrivește pentru orice vase cu un volum de la 3 litri. Este fabricat din oțel inoxidabil, are un mâner demontabil și cârlig de fixare pe vas pentru a ușura scurgerea excesului de ulei după pregătire. Este posibilă utilizarea împreună cu oalele sub presiune de alte mărci. Poate fi spălat în mașină de spălat vase.

#### RAM-G1 – set de borcănase pentru iaurt cu mărcheri pe capace (4 buc.)

Sunt destinate pentru pregătirea diferitor iaurturi. Borcănasele conțin data care permite de a controla termenul de valabilitate al produsului. Este posibilă utilizarea împreună cu oalele sub presiune de alte mărci.

#### RB-C502 – vas cu acoperire ceramică produs de compania Anato® (Coreea)

Capacitate: 5 litri. Are o rezistență ridicată la defecțiuni mecanice, proprietăți excelente antiadeziv și conducătoare de căldură, grație cărui fapt mâncarea nu aderă la suprafață, se prăjește și se călește uniform în timpul întregului proces de gătit. Vasul este elaborat pentru un proces mai calitativ de coacere, prăjire și fierbere a terciurilor de lapte. Este posibilă utilizarea vasului în afara oalei sub presiune pentru păstrarea produselor și pregătirea bucatelor în aparatul de copt. Poate fi spălat în mașină de spălat vase.

#### RB-S500 – vas de otel

Capacitate: 5 litri. Are o rezistență ridicată la defecțiuni mecanice. Este recomandat pentru pregătirea diferitor supe, compoturi, gemuri și dulceațe. Acest vas este potrivit pentru utilizare în acesta a blenderului, mixerului și altor unelte de bucătărie la pregătirea supeilor-creme, pireurilor din legume, fructe. Nu este recomandat de a utiliza pentru prăjire și coacere. Poate fi spălat în mașină de spălat vase.

## V. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA APARATULUI

Înainte de a parveni la curățarea aparatului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit complet. Folosiți o țesătură moale și remedii non-abrazive de spălat vesela. Recomandăm să efectuați curățarea produsului imediat după utilizare.



*ESTE INTERZISĂ utilizarea unei burete cu acoperire dură sau abrazivă, a remedii de curățare cu particule abrazive, precum și alte substanțe chimice agresive. Este interzis de a plasa corpul aparatului în apă sau sub un jet de apă.*

Înainte de prima utilizare sau pentru eliminarea mirosurilor după pregătire recomandăm în decurs de 15 minute fierbeți o jumătate de lămâie în programul „STEAM”.

Vasul, capacul interior de aluminiu și supapa de abur trebuie curățate după

fiecare utilizare. Vasul poate fi spălat în mașină de spălat vase. După sfârșitul curățirii vasului ștergeți suprafața sa exterioră până ce ea devine uscată.

Pentru curățirea capacului interior de aluminiu:

1. Deschideți capacul oalei sub presiune.
2. În partea interioară a capacului apăsați concomitent spre centru cele două fixatoare de masă plastică.
3. Fără a vă forța, trageți capacul de aluminiu interior puțin la sine și în jos pentru ca el să se dezinsească de la capacul principal.
4. Ștergeți suprafața ambelor capace cu o țesătură umedă sau un șervețel. În caz de necesitate spălați capacul scos sub un jet de apă și folosiți detergente de spălat vase. Nu se recomandă folosirea mașinii de spălat vase.
5. Asamblați în ordine inversă: introduceți capacul de aluminiu în canale, reușiți-l cu capacul principal și apăsați puțin pe fixatori până ce se va aude un click. Capacul de aluminiu interior trebuie să se fixeze în mod sigur.

Supapa de aburi este instalată într-o celulă specială pe capacul superior al aparatului și constă din două părți: disc exterior și bază. Pentru curățirea supapei:

1. Trageți atent discul superior de proeminență în sus și la sine, astfel cum este arătat pe desen **A4**.
2. Pe partea interioară a discului întoarceți partea principală a supapei în sensul contrar acelor ceasornicului (în sensul **<open>**) până la limită și scoateți-o.
3. Extrageți atent cauciucul supapei. Spălați toate părțile supapei, respectând regulile susmenționate.
4. **ATENȚIE!** Pentru a evita deformări cauciucului supapei se interzice sucirea și tragerea acestuia.
4. Asamblați în ordine inversă: puneți cauciucul la loc, uniți canalele părții principale a supapei cu proeminențe corespunzătoare pe partea interioară a discului și întoarceți în sensul acului ceasornicului (în sensul **<close>**). Introduceți supapa de aburi în celulă pe capacul aparatului (discul superior trebuie să fie plasat în urmă cu proeminență pentru extragere).

Condensatul format în timpul pregătirii mâncării în modelul dat se acumulează într-un jgheab special de pe corpul aparatului în jurul vasului și se scurge din containerul situat pe partea inferioară a aparatului.

1. Deschideți capacul, scoateți vasul. În caz de necesitate ridicați puțin partea frontală a oalei sub presiune, pentru ca condensatul să se scurgă în container.
2. Ridicați containerul trăgând ușor de proeminență la sine.
3. Vărsați condensatul. Spălați containerul și introduceți-l la loc.
4. Condensatul care rămâne în cavitate în jurul vasului eliminați cu ajutorul unui șervețel de bucătărie.

## VI. SFATURI DE GĂTIT

### Erorile de gătit și caile de înlăturare a acestora

În acest compartiment sunt prezentate erorile tipice comise la gătitul mâncării în oale sub presiune, sunt examinate cauzele posibile și caile de înlăturare a acestora.

#### MÎNCAREA NU S-A PREGĂTIT COMPLET

| Cauzele posibile ale problemelor   | Soluția   |
|--|---|
| Ați uitat să închideți capacul aparatului sau nu l-ați închis bine, deaceia temperatura de gătit nu a fost destul de înaltă.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atunci cînd gătiți nu deschideți capacul oalei sub presiune fără necesitate.</li> <li>• Închideți capacul pînă ce se aude un click. Asigurați-vă că nimic nu împiedică pentru a închide bine capacul aparatului și că nu este deformat cauciucul de etanșare pe capacul interior.</li> </ul>                     |
| Vasul și elementul de încălzire intrau greu în contact, deaceia temperatura de gătit nu a fost destul de înaltă.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasul trebuie să fie instalat drept în interiorul corpului aparatului, aderînd cu fundul de discul de încălzire.</li> <li>• Asigurați-vă că în camera de lucru a oalei sub presiune lipsesc obiecte străine. Nu admiteți contaminarea discului de încălzire.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alegerea nepotrivită a ingredientelor de mîncare. Aceste ingrediente nu se potrivește pentru gătit prin metoda aleasă de dumneavoastră sau ați ales un program de gătit incorect.</li> <li>• Ingredientele sunt feliate prea gros, nu s-au respectat proporțiile generale de plasare a produselor.</li> <li>• Ați setat incorect (nu ați calculat) timpul de gătit.</li> <li>• Rețetă aleasă de dumneavoastră nu se potrivește pentru gătit în această multi-cooker.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este de dorit de a folosi rețetele verificate (adaptate pentru acest model de aparat). Folosiți rețetele verificate.</li> <li>• Alegerea ingredientelor, modul de feliere, proporțiile de introducere a acestora, alegerea programului și a timpului de gătit trebuie să corespundă cu rețeta aleasă.</li> </ul> |
| La gătit cu aburi: prea puțină apă în vas pentru a asigura densitatea necesară de abur.  | Turnați apa în vas în mod obligatoriu în volumul recomandat în rețetă. Dacă aveți dubii, în procesul de gătit verificați nivelul de apă.  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| La prăjire:  | Ați turnat în vas prea mult ulei de floarea soarelui  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atunci cînd are loc prăjirea obținută este suficient ca fundul vasului să fie acoperit cu un strat subțire de ulei.</li> <li>• La prăjire în fritează urmați indicațiile rețetei corespunzătoare.</li> </ul> |
|  | Exces de umiditate în vas   | La prăjire nu închideți capacul oalei sub presiune în cazul în care rețeta nu prevede aceasta. Produsele congelate în stare proaspătă înainte de prăjire trebuie să fie decongelate și apa să fie scursă.   |
| La fierbere: scăderea bulionului prin fierbere a produselor cu aciditate înaltă. |   | Unele produse necesită un tratament special înainte de fierbere: spălare, călire etc. Urmați recomandările rețetei alese de dumneavoastră.  |
| La coacere (aluatul nu s-a copt):  | În procesul de predospire aluatul s-a lipit de capacul interior și orificiul de eliminare a aburului este blocat. | Introduceți aluatul în vas într-un volum mai mic.   |
|  | Exces de aluat introdus în vas.   | Scoateți captura din vas, întoarceți-o și introduceți din nou în vas, după care continuați gătitul pînă va fi gata. Ulterior, atunci cînd coaceți, introduceți un volum mai mic de aluat în vas.  |

#### PRODUSUL ESTE RĂSFIRT

|   |   |
|---|---|
| Ați comis greșeală atunci cînd ați ales tipul de produs sau cînd ați setat (calculat) timpul de gătit. Ingredientele de dimensiuni prea mici. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosiți o rețetă verificată (adaptată pentru acest model de aparat).</li> <li>• Alegerea ingredientelor, modul de feliere, proporțiile de introducere a acestora, alegerea programului și a timpului de gătit trebuie să corespundă cu recomandările din rețetă.</li> </ul> |
| După gătit mîncarea gata preparată a stat prea mult la autoîncălzire.   | Nu este dorită utilizarea în timp îndelungat a funcției de autoîncălzire. În cazul în care modelul dumneavoastră de oală sub presiune prevede deconectarea prealabilă a funcției date puteți utiliza posibilitatea aceasta.   |

#### PRODUSUL A SCĂZUT PRIN FIERBERE

|  |   |
|--|---|
| La fierbere a terciului laptele scade.   | Calitatea și proprietățile laptelui pot depinde de locul și condițiile producerii sale. Se recomandă folosirea numai a laptelui ultrapasteurizat de grăsime pînă la 2,5%. La necesitate laptele poate fi dizolvat un pic cu apă potabilă (peu detalii vezi p. 93).  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înainte de fierbere ingredientele nu au fost tratate sau au fost tratate incorect (spălate rău etc.).</li> <li>• Nu sunt respectate proporțiile ingredientelor sau tipul de produs este ales incorect.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosiți o rețetă verificată (adaptată pentru acest model de aparat). Alegerea ingredientelor, modul de tratare preventivă, proporțiile de introducere a acestora trebuie să corespundă cu recomandările din rețetă.</li> <li>• Permanent spălați foarte bine crupele integrale, carnea, peștele și produsele de mare pînă cînd apa devine limpede.</li> </ul> |

#### MÎNCAREA ARDE

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasul a fost curățat rău după gătitul prealabil a mîncării.</li> <li>• Acoperirea antiadezivă a vasului s-a deteriorat.</li> </ul> | Înainte de gătit, asigurați-vă că vasul este spălat bine și acoperirea antiadezivă nu este defectată.   |
| Volumul total de produs introdus este mai mic decît cel recomandat în rețetă.   | Folosiți o rețetă verificată (adaptată pentru acest model de aparat).   |
| Ați setat timpul de gătit prea mare.  | Reduceți timpul de gătit sau urmați indicațiile din rețetă adaptată pentru acest model de aparat.   |
| La prăjire: ați uitat să turnați ulei în vas; nu ați amestecat sau ați amestecat tîrziu produsele preparate.  | La prăjire ordinară turnați în vas puțin ulei de floarea soarelui – astfel ca să acopere fundul vasului cu un strat subțire. Pentru prăjire uniformă produsele trebuie să fie amestecate periodic sau întoarse după un timp anumit. |
| La călire: umiditate insuficientă în vas.   | Adăugați mai mult lichid în vas. În timpul de gătit nu deschideți capacul oalei sub presiune fără necesitate.   |
| La fierbere: puțin lichid în vas (nu sunt respectate proporțiile de ingrediente).   | Respectați raportul corect de lichide și ingrediente solide.  |
| La coacere: nu ați uns cu ulei suprafața interioară a vasului înainte de gătit.   | Înainte de a introduce aluatul, ungeți fundul și pereții vasului cu unt sau ulei de floarea soarelui (nu turnați uleiul în vas).  |

#### PRODUSUL ȘI-A PIERDUT FORMA DE FELIERE

|   |   |
|---|---|
| Ați amestecat prea des produsul în vas. | La prăjire ordinară amestecați mîncarea nu mai des decît peste fiecare 5–7 minute.                |
| Ați setat timpul de gătit prea mare.    | Reduceți timpul de gătit sau urmați indicațiile din rețetă adaptată pentru acest model de aparat. |

ROU



## COPTURA ESTE UMEDĂ

|  |  |
|--|--|
| Ați utilizat ingredientele nepotrivite care elimină exces de umiditate (legume și fructe suculente, pomușoare congelate, smântână etc.). | Alegeți ingredientele în conformitate cu rețeta de coacere. Străduți-vă să nu alegeți în calitate de ingrediente produsele cu exces de umiditate sau după posibilitate utilizați-le în cantități minime. |
| Ați ținut prea mult captura în multi-cooker închisă.   | Străduți-vă să scoateți captura din multi-cooker imediat după ce s-a pregătit. În caz de necesitate puteți lăsa produsul în oală sub presiune pentru un timp scurt cu funcția de autoîncălzire inclusă.  |

## COPTURA NU S-A RIDICAT

|   |   |
|---|---|
| Ouăle cu zahăr au fost bătute rău.  | Folosiiți o rețetă verificată (adaptată pentru acest model de aparat). Alegerea ingredientelor, modul de tratare preventivă, proporțiile de introducere a acestora trebuie să corespundă cu recomandările din rețetă. |
| Aluatul cu agentul de creștere au stat prea mult timp.  |   |
| Nu ați cernut făina sau ați frământat rău aluatul.  |   |
| Sunt comise erori la introducerea ingredientelor.   |   |
| Rețeta aleasă de dumneavoastră nu se potrivește pentru coacere în acest model de oală sub presiune. |   |

**i** Într-o serie de modele de multi-cooker REDMOND în programele „STEW” și „SOUP” în cazul de insuficiență de lichid în vas declanșează sistemul de protecție de supraîncălzire a aparatului. În acest caz programul de gătire se oprește și multi-cooker trece în regimul de autoîncălzire.

## Timp recomandat de gătit la aburi a diferitor produse

| Nr. | Produs  | Masa, g (cantitate)         | Cantitate apă, ml | Timpul de gătit, min |
|-----|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Fileu de carne de porc/ de vită (cuburi 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500               | 20/30                |
| 2   | Fileu de carne de berbec (cuburi 1,5 x 1,5 cm)        | 500                         | 500               | 25                   |
| 3   | Fileu de găină (cuburi 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                         | 500               | 15                   |
| 4   | Fricadele/ pârijoale                                  | 180 (6 buc.) / 450 (3 buc.) | 500               | 10/15                |
| 5   | Pește (fileu)   | 500                         | 500               | 10                   |
| 6   | Crevete de salată (curățate, fierse-congelate)        | 500                         | 500               | 5                    |
| 7   | Cartofi (cuburi 1,5 x 1,5 cm)                         | 500                         | 500               | 15                   |
| 8   | Morcov (cuburi 1,5 x 1,5 cm)                          | 500                         | 500               | 35                   |
| 9   | Sfeclă (cuburi 1,5 x 1,5 cm)                          | 500                         | 500               | 1 oră 10 min         |
| 10  | Legume (proaspăt congelate)                           | 500                         | 500               | 10                   |
| 11  | Ou  | 3 buc.                      | 500               | 10                   |

**i** Este necesar să țineți cont că acestea sunt recomandări generale. Timpul real poate fi diferit de valorile recomandate în dependență de calitatea produsului anumit, precum și de preferințele voastre gustative.

## Recomandări de utilizare a regimurilor de temperatură în programul „MULTICOOK”

| Nr. | Temperatura de lucru | Recomandări de utilizare (vedeți cartea de rețete)     |
|-----|----------------------|--|
| 1   | 35°C                 | Predospirea aluatului, pregătirea oțetului             |
| 2   | 40°C                 | Pregătirea iaurturilor                                 |
| 3   | 45°C                 | Dospire  |
| 4   | 50°C                 | Fermentare   |
| 5   | 55°C                 | Pregătirea bomboanei fondante                          |
| 6   | 60°C                 | Pregătirea ceaiului verde, a alimentației pentru copii |
| 7   | 65°C                 | Pregătirea cârnii în ambalaj de vacuum                 |
| 8   | 70°C                 | Pregătirea puncului                                    |
| 9   | 75°C                 | Pasteurizare, pregătirea ceaiului alb                  |
| 10  | 80°C                 | Pregătirea glintwein                                   |

| Nr. | Temperatura de lucru | Recomandări de utilizare (vedeți cartea de rețete)                                   |
|-----|----------------------|--|
| 11  | 85°C                 | Pregătirea brânzei sau a felurilor de mâncare care necesită timp de gătit îndelungat |
| 12  | 90°C                 | Pregătirea ceaiului roși   |
| 13  | 95°C                 | Pregătirea terciurilor de lapte  |
| 14  | 100°C                | Pregătirea bezelelor, a dulceței   |
| 15  | 105°C                | Pregătirea răciturii   |
| 16  | 110°C                | Sterilizare  |
| 17  | 115°C                | Pregătirea siropului de zahăr  |
| 18  | 120°C                | Pregătire halcă  |
| 19  | 125°C                | Pregătirea cârnii înăbușite  |
| 20  | 130°C                | Pregătirea budincii  |
| 21  | 135°C                | Rumenirea felurilor de mâncare gata preparate pentru a le atribui o scoarță crocantă |
| 22  | 140°C                | Afumare  |
| 23  | 145°C                | Coacerea legumelor și peștelui în staniol  |
| 24  | 150°C                | Coacerea cârnii în staniol   |
| 25  | 155°C                | Prăjirea produselor din aluat de levuri  |
| 26  | 160°C                | Prăjirea cârnii de pasăre  |
| 27  | 165°C                | Prăjire steakuri   |
| 28  | 170°C                | Prăjire în friteuză (cartofi fri, nuggets de pui etc.)                               |

## Tabel rezumativ de programe de gătit (setări de fabrică)

| Program   | Recomandări de utilizare   | Timp de gătit implicat | Diapazon de timp de gătit/pas de setare         | Sart amnat oră | Așteptarea ieșirii în regim de funcționare | Autoîncălzire |
|-----------|--|------------------------|---|----------------|--|---------------|
| MULTICOOK | Pregătirea diferitor feluri de mâncare cu posibilitate de setare a temperaturii și a timpului de gătit | 15 min                 | 5 min – 1 oră / 1 min<br>1 oră – 12 ore / 5 min | +              | –  | +             |
| OATMEAL   | Pregătirea terciurilor pe lapte  | 10 min                 | 5 min – 1 oră 30 min / 1 min                    | +              | –  | +             |
| STEW      | Călirea cârnii, peștelui, legumelor, garniturilor și felurilor de mâncare complexe                     | 1 oră                  | 20 min – 12 ore / 5 min                         | +              | –  | +             |
| FRY       | Prăjirea cârnii, a peștelui, legumelor și felurilor de mâncare complexe                                | 15 min                 | 5 min – 1 oră 30 min / 1 min                    | –              | –  | +             |
| SOUP      | Pregătirea bilioanelor, supe de bază, supe de legume și supe reci                                      | 1 oră                  | 20 min – 8 ore / 5 min                          | +              | –  | +             |
| STEAM     | Pregătirea la aburi a cârnii, peștelui, legumelor și altor produse                                     | 15 min                 | 5 min – 2 ore / 5 min                           | +              | +  | +             |
| PASTA     | Pregătirea pastelor din diferite specii de grâu; fierberea crenvurștilor și altor semipreparate        | 8 min                  | 2 min – 20 min / 1 min                          | –              | +  | +             |
| SLOW COOK | Pregătirea laptelui topit, cârnii înăbușite, halcă de carne, răcitură                                  | 5 ore                  | 1 oră – 8 ore / 10 min                          | +              | –  | +             |
| BOIL      | Fierberea legumelor și leguminoaselor  | 40 min                 | 5 min – 2 ore / 5 min                           | +              | –  | +             |
| BAKE      | Coacerea checurilor, biscuiților, budincilor, turtelor din aluat de levuri și foiaj                    | 1 oră                  | 20 min – 8 ore / 5 min                          | +              | –  | +             |
| GRAIN     | Pregătirea diferitor crupe și garnituri. Fierberea terciurilor friabile pe apă                         | 35 min                 | 5 min – 4 ore / 5 min                           | +              | –  | +             |



| Program          | Recomandări de utilizare   | Timp de gătit implicat | Diapazon de timp de gătit/<br>pas de setare | Start amânat, oră | Așteptarea legării în<br>regim de funcționare | Autoîncălzire |
|------------------|--|------------------------|---|-------------------|---|---------------|
| PILAF            | Pregătirea diferitor tipuri de pilaf (cu carne, pește, carne de pasăre, legume)          | 1 oră                  | 20 min – 1 oră 30 min / 10 min              | +                 | –   | +             |
| YOGURT/<br>DOUGH | Pregătirea diferitor tipuri de iaurt   | 8 ore                  | 6 ore – 12 ore / 10 min                     | +                 | –   | –             |
| PIZZA            | Pregătire pizza  | 25 min                 | 20 min – 1 oră / 5 min                      | +                 | –   | +             |
| BREAD            | Pregătirea pâinii din făină de grâu și de secară (inclusiv etapa de dospire a aluatului) | 3 ore                  | 1 oră – 6 ore / 10 min                      | +                 | –   | –             |
| DESSERT          | Pregătirea diferitor deserturi din fructe și pomușoare proaspete                         | 1 oră                  | 5 min – 4 ore / 5 min                       | +                 | –   | +             |
| QUICK COOK       | Pregătire rapidă a orezului, terciurilor friabile pe apă                                 | 30 min                 | –   | –                 | –   | +             |

## VII. ÎNAINTE DE ADRESARE LA UN CENTRU DE SERVICE

| Eroare afișată pe ecran | Defecțiunile posibile  | Înlăturarea erorii   |
|-------------------------|--|--|
| E1 – E3                 | Eroare de sistem, este posibilă ieșirea din funcțiune a plăcii sau a elementului de încălzire. | Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcorească. Închideți bine capacul, conectați aparatul din nou la rețeaua electrică. În cazul în care la conectare repetată problema nu s-a înlăturat, adresați-vă la un centru de service autorizat. |

| Defecțiune                          | Cauza posibilă  | Înlăturarea defecțiunii   |
|-------------------------------------|---|---|
| Nu se conectează.                   | Nu este tensiune în rețeaua electrică.                        | Verificați tensiunea în rețeaua electrică.  |
| Mincarea se prepară prea mult timp. | Întreruperi în alimentarea cu energie electrică               | Verificați tensiunea în rețeaua electrică.  |
|                                     | Între vas și element de încălzire a pătruns un obiect străin. | Înlăturați obiectul străin.   |
|                                     | Vasul instalat incorect în corpul oalei sub presiune.         | Amplasați vasul drept fără înclinări.   |
|                                     | Element de încălzire contaminat.                              | Deconectați aparatul de la rețeaua electrică, lăsați-l să se răcorească. Curățați elementul de încălzire. |

## VIII. OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Pentru acest produs se acordă un termen de garanție de 2 ani de la momentul procurării. În timpul perioadei de garanție producătorul se obligă să înlăture prin reparare, schimbare a pieselor sau schimbare a produsului complet orice defecte de fabrică provocate de calitatea insuficientă a materialelor sau de rasamblare. Garanția intră în vigoare numai în cazul în care data procurării este confirmată prin ștampila magazinului și semnătura vânzătorului pe talonul de garanție original. Prezenta garanție se recunoaște numai în cazul în care produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunea de exploatare, nu a fost reparat, nu a fost dezasamblat și nu a fost defectat în rezultatul manipulării incorecte, precum și păstrată toată completarea produsului. Prezenta garanție nu se răspîndește asupra uzurei normale a produsului și asupra consumabilelor (filtrelor, becului, acoperinilor ceramice și de teflon, garniturilor etc.).

Data fabricării dispozitivului poate fi găsită în numărul de serie, amplasat pe eticheta de identificare atașată pe carcasa produsului. Numărul de serie este format din 13 simboluri. Simbolurile 6 și 7 indică luna, 8 – anul de producere a dispozitivului.


Termenul de exploatare a produsului și termenul de valabilitate a garanției se calculează de la data vânzării sau de la data fabricării produsului (în cazul în care data de vânzare e imposibil de determinat).

Termenul de servire a aparatului stabilit de producător constituie 5 ani din momentul procurării cu condiție că exploatarea produsului este efectuată în corespundere cu instrucțiunea dată și standardele tehnice.

Ambalajul, îndrumătorul utilizatorului, precum și aparatul este necesar de utilizat în conformitate cu programul local de prelucrare a deșeurilor. Nu aruncați astfel de produse împreună cu gunoii obișnuiți.

Mielőtt használja a jelen készüléket, gondosan olvassa el a használoi útmutatót és tájékoztatóként őrizze meg. A készülék helyes használata jelentősen hosszabbítja a szolgálati idejét.


## BIZTONSÁGI TECHNIKA

 *A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a biztonsági technika és a készülék üzemeltetési szabályok követeléseinek be nem tartásával okozott megrongálódásokért.*


- Az adott készülék, egy többfunkciós, ételek készítésére használatos készülék otthoni körülmények közötti használatra, mely lakásban, hétvégi házakban, szállodai szobákban, boltok mellék-helyiségében, irodákban vagy hasonló nem ipari körülmények közt használható. A készülék ipari vagy más, nem célirányú használata a biztonságos használati követelmények megsértésének számít. Ebben az esetben a gyártó követelményekért nem vállal felelősséget.
- A készülék a hálózathoz történő kapcsolása előtt, ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége megfelel-e a készülék táplálkozási névleges feszültségével (ld. a technikai jellemzést vagy a készülék gyári tábláját).

- Használja a készülék fogyasztott teljesítményre számított hosszabító zsinort: a paraméterek meg nem felelése a rövidzárlathoz vagy kábel-tűzhez vezethet.


- Kapcsolja hozzá a készüléket csak a földelés-sel ellátott csatlakozóaljzathoz: ez az áram-ütéstől való védelem kötelező követelése. Ha hosszabbító zsinort használ, győződjön meg arról, hogy annak is földelése van.

 *Figyelem! A készülék működése során a tányér és a fémrészek felmelegednek! Legyen óvatos! Használja a konyhakesztyűt. A forró gőz általi égési seb elkerülése végett ne hajljon a készülék fölé a fedél nyitásánál.*

- Kapcsolja szét a készüléket a csatlakozóaljzatból a használata után, valamint a tisztítása és áthelyezése során. Húzza ki a kábelt száraz kézzel, tartsa a villás dugót, ne a kábelt.
- Ne húzza a tápkábelt az ajtónyíláson vagy a meleg forrása mellett. Figyeljen arra, hogy a tápkábel ne csavarjon túl és ne hajljon túl, ne érintse az éles tárgyakkal, sarokkal és bútor élével.

 **Figyelembe vegyen:** a tápkábel véletlen rongálódása olyan üzemzavarhoz vezethet, amelyik a jótállás feltételei alá nem esik és az áramütéshez is. A rongálódott kábel gyors helyettesítést igényel a szervizben.

- Ne állítsa a készüléket a puha felületre, ne takarja a működése során: ez a készülék túlhevüléséhez és megromlásához vezethet.
- A készülék szabad levegőn történő üzemeltetése tilos: a készülék házába történő nedvesség vagy idegen tárgy jutása a súlyos romlásához vezethet.
- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy hálózattól szét van kapcsolva és teljesen lehűlt. Szigorúan tartsa be a készülék tisztítási útmutatóját.

 **Tilos készülék házát vízbe vagy vízsugár alá helyezni!**

- Az adott készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve gyerekeket is) akik fizikai, idegrendszeri vagy pszichés megbetegedésben szenvednek, vagy akinek nincs megfelelő tapasztalata a készülék használatához, kivéve azon eseteket, amikor az ilyen személyek felügyelet alatt használják a készüléket vagy megfelelő, a felsorolt személyekkel kapcsolatos utasítást kapnak az érték felelősséget viselő személyektől. Felügyelni kell a gyermekeket, hogy ne játszanak a készülékkel, a tartozékokkal és a csomagolással. A készülék tisztítása és karbantartása gyermekek által csak felnőttek felügyelete mellett végezhető.

- Tilos a készüléket önállóan javítani vagy a szerkezetben módosítást elvégezni. Minden javítási és kezelési munka csak az illetékes szerviz elvégezheti. A nem szakképezett munka a készülék romlásához, sérülésekhez és vagyon kárához vezethet.

#### Technikai jellemzés

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Modell                      | RMC-M90E                              |
| Teljesítmény                | 860 W                                 |
| Feszültség                  | 220–240 V, 50 Hz                      |
| Tányér maximális úrtartalma | 5 l                                   |
| Tányér fedezete             | tapadásmentes kerámiai ANATO® (Korea) |
| LED-kijelző                 | van, színes                           |
| 3D-melegítés                | van                                   |

#### Programok

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTISZAKÁCS)    | 11. GRAIN (DARA)                     |
| 2. OATMEAL (TEIKÁSA)           | 12. PILAF (PILÁF)                    |
| 3. STEW (FŐZÉS)                | 13. YOGURT/DOUGH (JOGHURT/KELTÉSZTA) |
| 4. FRY (SÜTÉS)                 | 14. PIZZA                            |
| 5. SOUP (LEVES)                | 15. BREAD (KENYÉR)                   |
| 6. STEAM (KÉSZÍTÉS PÁROLÁSSAL) | 16. DESSERT (ÉDESSÉG)                |
| 7. PASTA (TÉSZTA)              | 17. QUICK COOK (GYORS KÉSZÍTÉS)      |
| 8. SLOW COOK (LASSÚ PÁROLÁS)   |                                      |
| 9. BOIL (KÉSZÍTÉS)             |                                      |
| 10. BAKE (SÜTEMÉNYEK)          |                                      |

#### Funkciók

A kész étel hőmérsékletének fentartása

|  |               |
|--|---------------|
| (Automatikus melegítés)                        | van, 24 óráig |
| Az automatikus melegítés előzetes kikapcsolása | van           |
| Étel melegítése                                | van, 24 óráig |
| Elhalasztott rajt                              | van, 24 óráig |

#### Készletezés

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Rotyogtató fazék                  | 1 darab |
| RB-C512 tányér                    | 1 darab |
| Párolásra szolgáló konténer       | 1 darab |
| Olajsütésre szolgáló kosár karral | 1 darab |
| Mérőpohár                         | 1 darab |
| Mérítőkánál                       | 1 darab |
| Lapos kanál                       | 1 darab |
| 100 recept című könyv             | 1 darab |
| Mérítőkánál és kanál tartója      | 1 darab |
| Használati útmutató               | 1 darab |

Szerviz könyv.....1 darab  
Tápkábel.....1 darab

A gyártónak joga van arra, hogy a készülék díjajánát, készletezését, valamint a technikai jellemzését módosítsa a termékek tökéletesítése során e módosításokról szóló kiegészítő értesítés nélkül.

## Rotogató fazék szerkezete RMC-M90E A1

1. Készülék fedele
2. Belső levehető fedél
3. Tányér
4. Fedet nyitó gomb
5. Vezérlő panel kijelzővel
6. Ház
7. Áthelyezésre szolgáló kar
8. Levehető gőzszelep
9. Lapos kanál
10. Mérítőkánál
11. Mérőpohár
12. Párolásra szolgáló konténer
13. Olajszűrőre szolgáló kosár
14. Merítőkánál és kanál tartója

## Vezérlőpanel A2

REDMOND RMC-M90E rotogató fazék érzékelő vezérlő panellel rendelkezik többfunkciós színes LED-kijelzővel.

1. „Reheat/Cancel” („Melegítés/Törölés”) – a melegítési funkció bekapcsolása/kikapcsolása, a készlet program működésének szüneteltetése, a bevezetett állítások törlése.
2. „Time Delay” („Elhalasztott rajt”) – az elhalasztott rajt idejének állítási rendszert bekapcsolja.
3. „Temperature” („Hőmérséklet”) – a „MULTICOOK” programban levő hőmérséklet értékének állítása
4. „Hour” („Óra”) – az óráérték a készlet ideje és elhalasztott rajt állítási rendszerében történő választása
5. „Min” („Perc”) – a percérték a készlet ideje és elhalasztott rajt állítási rendszerében történő választása
6. „Quick cook” („Gyors készítés”) – a „QUICK COOK” program indítása.
7. „Menu/Keep Warm” („Menü/Automatikus melegítés”) – automatikus készlet program választása; Az automatikus melegítés előzetes kikapcsolása.
8. „Start” – bevezetett készlet rendszer indítása.
9. Kijelző.

## Kijelző szerkezete A3

1. A „QUICK COOK” automatikus program működési indikátora
2. Készlet program/melegítés működési indikátora
3. Készlet lépés indikátora
4. A „MULTICOOK” programban állított hőmérséklet indikátora
5. A „Time Delay” funkció indikátora
6. A stopperóra értéke rendszerének indikátora
7. Stopperóra
8. A választott automatikus készlet program indikátora

## I. AZ ÜZEMELTETÉS ELŐTT

Óvatosan csomagolja ki a készüléket és vegye ki a dobozból, távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét, a sorozati számot tartalmazó címkén kívül.

A készüléken levő sorozati szám hiánya automatikusan megfosztja azokat a jogaikat, hogy jótállási szolgáltatást kapjon. Törölje meg a készülék házat nedves szövettel. Mossa meg a tányt meleg szappanos vízzel. Gondosan szárazza meg. Az első használatánál idegen illat keletkezhet, ami nem a készülék hibájának a következménye. Ebben az esetben tisztítsa a készüléket.

 **Figyelem!** A készülék használata bármilyen üzemmódnál tilos.

## II. ROTYOGTATÓ FAZÉK ÜZEMELTETÉSE

### Az első bekapcsolás előtt


Állítsa a a készüléket a szilárd egyenes vízszintes felületre úgy, hogy a gőzszelepről kimenő gőz ne kerüljen a tapétára, diszfedezetre, elektronikus gépre és más tárgyra és anyagokra, amelyek a fokozott nedvesség vagy hőmérséklet miatt kárt szenvednek.

A készlet előtt győződjön meg arról, hogy a rotogató fazék külső és látható részeknek nincs rongálódása, letört darabja vagy más üzemzavarja. A tányér és melegítőelem között ne legyen idegen tárgy.

### Készlet ideje állítása

A REDMOND RMC-M90E rotogató fazékban önállóan lehet állítani a készlet idejét minden egyes programban (a „QUICK COOK” programon kívül). A változtatási lépés és a bevezetett idő lehetséges terjedelme a választott készlet programtól függ. Az idő változtatható:

1. A program választása után nyomja meg a „Hour” gombot, hogy az óráérték állítsa. Ha néhány másodpercet tartsa a nyomott gombot, az érték gyorsabban változtatásra kerül.
2. Nyomja meg a „Min” gombot, hogy a perc értéket állítsa. Ha néhány másodpercet tartsa a nyomott gombot, az érték gyorsabban változtatásra kerül.
3. Hogyha a készlet ideje egy óránál kevesebb, nyomja meg a „Hour” gombot, amíg az óra indikátora nulla lesz. Ezután nyomja meg a „Min” gombot, hogy a perc értéket állítsa.
4. Az készlet ideje állításának végén (a kijelző hunyorgogni folytat), menjen át a következő lépésre a választott készlet program algoritmusának megfelelően. A bevezetett állítások törlésére nyomja meg a „Reheat/Cancel” gombot, ami után újra vezesse be a készlet programot.

 A készlet program kézi állításánál, figyelembe vegye az állítások lehetséges terjedelmét és lépés értéket, amelyet a választott készlet program előrelátja, a gyári állítások táblájának megfelelően.

Az Ön kényelmességére a bevezetett idő terjedelme a készlet programokban a minimális értéktől kezdődik. Ez azt engedi, hogy a program működését egy kis időtartamra hosszabbítsa, ha az étel az általános idő alatt nem került készítésre.

Az egyes automatikus programban az állított idő visszaszámálása csak akkor kezdődik, amikor a készülék a beállított munkahőmérsékletet éri. Például hogyha hideg vizet öntünk és a „STEAM” programban készlet idejét 5 percre állítunk, akkor a program indítása és az állított idő visszaszámálása csak a víz forralása után és a tányérben elegendő mennyiségű gőz alakulása után kezdődik.

A „PASTA” programban az állított idő visszaszámálása csak a víz forralása után kezdődik és a „Start” gomb ismételt nyomása után is.


### „Time Delay” funkció („Elhalasztott rajt”)

Azt engedi, hogy pontos időt állítsa, amelyhez az automatikus készlet program véget ér (a program munkaidőt figyelembe véve). El lehet halasz-

tani a készlet idejét 10 perctől 24 óráig, az állítási lépés 10 perc. Figyelembe kell venni, hogy az elhalasztási idő több legyen, mint az állított készlet ideje, másképpen a program azonnal a „Start” gombra nyomása után kezdődik működni.

Az automatikus program választása, hőmérséklet értékének állítása és készlet ideje választása után állíthatja az elhalasztott rajt idejét:

1. Nyomja meg a „Time Delay” gombot és kapcsolja be az elhalasztott rajt idejének állítását. A kijelzőn megjelenik a „Time Delay” felirat, és a stopperóra hunyorgogni kezd.
2. Nyomja meg a „Hour” gombot, hogy lépésenként változtassa az óra értékét. Az idő állított formátuma: 24 óra. Ha néhány másodpercet tartsa a nyomott gombot, az érték gyorsabban változtatásra kerül.
3. Nyomja meg a „Min” gombot, hogy lépésenként változtassa a perc értékét. Ha néhány másodpercet tartsa a nyomott gombot, az érték gyorsabban változtatásra kerül.
4. Hogyha a készlet ideje egy óránál kevesebb, az idő állítási rendszerében egymás után nyomja meg a „Hour” gombot, amíg az óra indikátora nulla lesz. Ezután nyomja meg a „Min” gombot, hogy a perc értéket állítsa.
5. A bevezetett állítások törlésére nyomja meg a „Reheat/Cancel” gombot, ami után újra vezesse be a készlet programot.
6. Az idő állítása után nyomja meg néhány másodpercet tartsa a „Start” gombot. Felragyog a „Time Delay” funkció működési indikátora, és a program elvégzése és az idő visszaszámálása kezdődik.
7. Amikor a meghatározott idő elmúlik, az étel kész lesz. A program elvégzése után automatikusan bekapcsolódik a kész étel hőmérsékletének fenntartási funkciója (automatikus melegítés) és a „Reheat/Cancel” gomb indikátora felragyog.
8. Az automatikus melegítés kikapcsolása végett nyomja meg a „Reheat/Cancel” gombot. A gomb indikátora kialszik.

 Az elhalasztott rajt funkció használata lehetséges minden automatikus készlet programban, a „FRY”, „PASTA” és „QUICK COOK” programon kívül.

Nem ajánlatos a „Time Delay” funkciót használni, hogyha az recept összetételében van tejtermék vagy más romlandó élelmiszerek (tojás, friss tej, hús, sajt, stb.)

A „Time Delay” funkcióban történő időállításnál figyelembe kell venni, hogy a „STEAM” programban történő idő-visszaszámlás csak a szükséges munkahőmérséklet a rotogató fazék általi elérése után (a víz forralása után).

### Kész étel hőmérsékletének fenntartása funkció „Keep Warm” (automatikus melegítés)

Automatikus bekapcsolódik a készlet program elvégzésével, a kész étel hőmérsékletét fenntartja 24 óráig 70–75°C között. A működő automatikus melegítésnél a „Reheat/Cancel” gomb indikátora ragyog, a kijelzőn a működés idején egyes lezámálása tükrözik a folyó rendszerben. Szükség esetén az automatikus melegítés kikapcsolható, ha nyomja meg néhány másodpercet tartsa a „Reheat/Cancel” gombot.

### Az automatikus melegítés előzetes kikapcsolása

Az automatikus melegítés bekapcsolása a program elvégzése után nem mindig kívánatos. Ezt figyelembe véve a REDMOND RMC-M90E rotogató fazékban előreláthatóan a jelen funkció időben történő kikapcsolási lehetőségét az alapvető készlet program indítása vagy működése során. Ennek érdekében a program indításánál vagy működésénél nyomja meg és néhány másodpercet tartsa a „Menu/Keep Warm” gombot, ami a „Reheat/Cancel” gomb indikátora nem alszik ki. Az automatikus melegítés ismét bekapcsolása érdekében újra nyomja meg a „Menu/Keep Warm” gombot (a „Reheat/Cancel” gomb indikátora felragyog).

### Étel melegítése funkció

A REDMOND RMC-M90E rotogytatót fazékokat a hideg ételek melegítésére használhatja. Ennek érdekében:

- Helyezze át az ételt a tányérba, állítsa a rotogytató fazék házába.
- Csukja be a fedelet, kapcsolja hozzá a készüléket a hálózathoz.
- Nyomja a néhány másodpercet tartsa a „Reheat/Cancel” gombot, amíg a hangjellet nem hallja. Felragyog a megfelelő indikátor a kijelzőn és a gomb indikátora. A stopperóra kezd a melegítési idő visszaszámlálását.

A készülék 70–75°C fokig melegíti az ételt és melegen fenntartja 24 óra alatt. Szükség esetén a melegítés abbahagyására nyomja és néhány másodpercet tartsa a „Reheat/Cancel” gombot, amíg a gomb indikátora és a kijelzőn levő indikátora nem alszik el.



Annak ellenére hogy a rotogytató fazék melegen fenntarthatja az élelmiszert 24 óráig, nem ajánlatos melegen hagyni az ételt több mint két vagy három órara, mert néha ez az izminőségének változásához vezethet.

### Automatikus programok használatánál történő általános rend

1. Készítse (mérje) a szükséges ingridieneket.
2. Tegye be a rotogytató fazék tányérjába a készíteni programnak megfelelően és tegye be a készülék házába. Figyeljen, hogy minden ingridiens, a folyadékok beleérve, a tányér belső felületén levő maximális jelzés alatt legyen. Győződjön meg arról, hogy a tányér elferdülés nélkül be van állítva és szorosan érinti a melegítőelemet.
3. Csukja be a rotogytató fazék fedelét. Kapcsolja hozzá a készüléket a hálózathoz.
4. A „Menu/Keep Warm” gomb segítségével válassza a szükséges készítői programot (a kijelzőn felragyog a program megfelelő indikátora).
5. Ha nem tesszük az alapértelmezett készítői idő, változtathatja a jelen értéket a „Hour” és „Min” gomb nyomásával.
6. Szükség esetén az elhalasztott rajt idejét állítsa. A „Time Delay” funkció nem érvényes a „FRY”, „PASTA” és „QUICK COOK” program használatánál.
7. A program indítására nyomja és néhány másodpercet tartsa a „Start” gombot, amíg a „Start” és „Reheat/Cancel” gombok indikátora nem ragyog fel. Az állított program elvégzése kezdődik és a készítői idő visszaszámlálása is. A „STEAM” programban a visszaszámlálása a víz forralása és a tányérban levő víz elegendő sűrűségének elérése után kezdődik. A „PASTA” programban a tányérban levő víz forralása, az élelmiszer betétele és a „Start” gomb ismételt nyomása után.
8. Szükség esetén előzetesen ki lehet kapcsolni az automatikus melegítés funkcióit, ha nyomja és néhány másodpercet tartsa a „Menu/Keep Warm” gombot, amíg a „Reheat/Cancel” gomb indikátora nem alszik el. A „Menu/Keep Warm” gomb ismételt nyomása a jelen funkciót újra bekapcsolja. Az automatikus melegítés funkció nem érvényes a „YO-GURT/DOUGH” és „BREAD” program használatánál.
9. A program elvégzését jelzi a hangjel. Továbbá a választott programtól vagy a folyó állításoktól függően a készülék az automatikus melegítés rendszerébe (a „Reheat/Cancel” gomb indikátora ragyog) vagy a várakozási rendszerbe áttér (a „Start” gomb indikátora ragyog).
10. Annak érdekében hogy a bevezetett programot törölje, a készítői folyamatot és automatikus melegítést szüntesse, nyomja meg és néhány másodpercet tartsa a „Reheat/Cancel” gombot.



A minőség eredmény elérésére ajánlatos, hogy az étel készítéséről szóló receptet használja a REDMOND RMC-M90E rotogytató fazékhoz mellékelt 100 recept című könyvből, amelyet különlegesen feldolgoztuk ehhez a modellhez.



Ha az Ön véleménye szerint a kívánatos eredményt nem érte el az általános automatikus program segítségével, használja a „MULTICOOK” univerzális programot a kézi állítások bővített terjedelmével, amelyek nagy lehetőséget ad a szakácsművészetnek.

### „MULTICOOK” program

A jelen program bármilyen étel készítésére alkalmas a használt által bevezetett hőmérsékleti paraméterek és készítői idő szerint. A „MULTICOOK” programnak köszönhetően a rotogytató fazék REDMOND RMC-M90E a háztartási gépek készletét helyettesítheti és azt engedi, hogy étel készítsen bármilyen érdekes recept szerint, amelyet a régi szakácskönyvből olvasta vagy interneten találta.

Az Ön kényelmessége érdekében a 80°C alatti hőmérsékletnél készített étel esetében az automatikus melegítés funkció ki van kapcsolva. Szükség esetén kézzel be lehet kapcsolni, ha nyomja és néhány másodpercet tartsa a „Menu/Keep Warm” gombot, a készítői program indítása után, amíg nem ragyog fel a „Reheat/Cancel” gomb indikátora.

- Az alapértelmezett készítői idő a „MULTICOOK” programban 15 perc, az alapértelmezett hőmérséklet 100°C.
- A hőmérséklet kézi szabályozásának terjedelme (a „Temperature” gomb nyomásával változik) 35°C – 170°C, változtatási lépés 5°C.
- Az idő kézi szabályozásának terjedelme: 5 perc – 12 óra, az állítási lépés: 1 perc a az egy órás terjedelemmel kapcsolatban; 5 perc az egy-tizenkét órás terjedelemmel kapcsolatban.



A „MULTICOOK” programban lehetséges különböző étel készítése. Használja a 100 recept című könyvet a szakképzett szakácsunktól vagy a különböző ételek és élelmiszerek készítői ajánlott hőmérsékletéről szóló speciális táblát.

### „OATMEAL” program

Ajánlatos a tejfala készítésénél. Az alapértelmezett készítői idő 10 perc. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 5 perctől 1 óra 30 percre, az állítási lépés 1 perc.

Az „OATMEAL” program a tejfala készítésénél használható az alacsony zsíros pasztórozott tejből. Az elforrásnak elkerülése és a szükséges eredmény elérésének érdekében, ajánlatos, hogy a főzés előtt a következőt csinálja:

- alaposan öblítse át minden egy darabból való gabonát (rizs, hajdina, köles, stb.), amíg a víz nem tisztá legyen;
- a készítés előtt kenje be a rotogytató fazék tányérját vajjal;
- szigorúan tartsa be az arányt, amikor méri az összetevőket a recept-könyv rendelkezései szerint, csökkentse vagy növelje az összetevők mennyiségét arányban;
- a teljes tej használatánál íróvízzel hígítsa 1:1 arányban.

A tej és gabona sajátosságai különbözhetnek a származási helyétől és gyártójától, ami néha hatást gyakorol a készítői eredményre.

Ha a „OATMEAL” programban a kívánatos eredményt nem érte el, használja az univerzális „MULTICOOK” programot. A tejfala optimális készítői hőmérséklet 95°C. Állítsa az összetevők mennyiségét és készítői időt a recept szerint.

### „STEW” program

Ajánlatos a zöldség, hús, hal, tengeri hal párolására, valamint a kocsnya és más, hosszú ideig tartó feldolgozását igénylő étel készítésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 1 óra. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 20 perctől 12 óráig, az állítási lépés 5 perc.

### „FRY” program

Ajánlatos a zöldség, hús, hal, tengeri hal és félkész termék, stb. sütésére. A készítői idő alapértelmezett 15 perc. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 5 perctől 1 óra 30 percre, az állítási lépés 1 perc.

A „Time Delay” funkció a jelen programban nem működik.



Annak érdekében hogy az összetevők ne égenek oda, kövesse a receptkönyv rendelkezéseit, néha-néha keverje a tányér tartalmát. Lehet élelmiszereket sütni a készülék nyitott fedelénél.

### „SOUP” program

Ajánlatos különbözőléves és elsőfogás étel készítésére, valamint a befőtt és ital készítésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 1 óra. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 20 perctől 2 óráig, az állítási lépés 5 perc.

### „STEAM” program

Ajánlatos a zöldség, hús, hal, diétás és vegetáriánus étel, vegetáriánus étel és gyermekélelmiszer párolására. A készítői idő alapértelmezett 15 perc. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 5 perctől 2 óráig, az állítási lépés 5 perc.

A jelen programban történő készítésére használja a speciális konténert (készletben van):

1. Öntsze be a tányérba 600–1000 ml vizet. Állítsa a tányért a párolásra szolgáló konténerbe.
2. Mérje és készítsze az élelmiszert a recept szerint, egyenletesen tegye be a konténerbe és állítsa a tányért a készülék házába. Győződjön meg arról, hogy a tányér szorosan érinti a melegítőelemet.
3. Kövesse az Automatikus programok használatánál történő általános rend fejezet 3-10 pontjában leírt utasítását.



A készítői program működésének visszaszámlálása kezdődik a víz forralása után és a tányérban levő gőz elegendő sűrűségének elérése után.

Ha az automatikus időállításokat nem használja a jelen programban, használja az automatikus ételek ajánlatos készítői idejéről szóló táblát.

### „PASTA” program

Ajánlatos a tészta, virsli, és tojás, stb. főzésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 8 perc. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 2 perctől 20 óráig, az állítási lépés 1 perc. A program azt látja előre, hogy forral a víz. Ön beteszti az élelmiszereket és továbbkészíti. A hangjel a víz forralásáról és élelmiszer betételeéről jelez. A készítői program működési visszaszámlálása csak a „Start” gomb ismételt nyomása után. A „Time Delay” funkció a jelen programban nem működik.



Egyes élelmiszerek készítésénél (csószta, stb.) alakul a fől. A tányér határain kívüli lehetséges kifolyásnak elkerülése érdekében fizesse a nyitott fedéllel az élelmiszerek forró vizet történő betétele néhány perccel után.

### „SLOW COOK” program

Ajánlatos a hevített tej, párolt konzervhús készítésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 5 óra. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 1 órától 8 óráig, az állítási lépés 10 perc.

### „BOIL” program

Ajánlatos a zöldség és bab készítésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 40 perc. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 5 perctől 2 óráig, az állítási lépés 5 perc.

### „BAKE” program

Ajánlatos a Keksz, piskóta, felfújtzerű, sütnél piritott étel és élesztőszótól és hajtogatott tésztából készült töltött lepény sütésére. A programban levő készítői idő alapértelmezett 1 óra. Lehet kézzel állítani a készítői idő terjedelmét 20 perctől 8 óráig, az állítási lépés 5 perc.



A piskóta készítését úgy lehet ellenőrizni, hogy beleszúrja a fapálcát (fogpiszkálót). Ha kivesszi és rajta nem lesz a tészta ragasztott részét, akkor a piskóta készen van. A kenyér készítésénél ajánlatos az étel automatikus melegítését kikapcsolni a készítés minden lépés során.

**„GRAIN” program**

Ajánlatos a gabonából készített porhányos kása főzésére és különböző köret készítésére. A programban levő készítési idő alapértelmezetten 35 perc. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 5 perctől 4 óráig, az állítási lépés 5 perc.

**„PILAF” program**

Ajánlatos a pilaf különböző fajtájának készítésére. A programban levő készítési idő alapértelmezetten 1 óra. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 20 perctől 1 óra 30 percre, az állítási lépés 10 perc.

**„YOGURT/DOUGH” program**

E program segítségével különböző józú joghurtot készítheti otthon. A programban levő készítési idő alapértelmezetten 8 óra. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 6 órától 12 óráig, az állítási lépés 10 perc.

Automatikus melegítés nem érvényes ebben a programban.

Az összetevők betevésénél figyeljen arra, hogy azok a a tányér belső felületének ¼ jele alá legyenek.

*A joghurt készítésére használhatja a speciális üvegkészletet REDMOND RAM-G1 (külön vásárolható).*

**„PIZZA” program**

Ajánlatos a pizza készítésére. A programban levő készítési idő alapértelmezetten 25 perc. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 20 perctől 1 óráig, az állítási lépés 5 perc.

**„BREAD” program**

Ajánlatos a búzalisztból készült vagy a rozsliszt hozzáadásával készített kenyér különböző sütésére. A program a készítés egész ciklusát előrelátja a tesztá készítésétől a sütésig. Az alapértelmezett készítési idő 3 óra. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 1 órától 6 óráig, az állítási lépés 10 perc.

Az automatikus melegítés funkció a jelen programban nem érvényes.

Az ételmentes betevésénél figyeljen arra, hogy azok a a tányér belső felületének ½ jele alá legyenek.

Figyelembe kell venni, hogy a program működésének első órájában a tesztá készítése folyik, és csak ezután maga a sütés.

- Mielőtt lisztet használ, szitálja át az oxigénnel történő telítésére és adalék eltávolítására.
- Nem ajánlatos az „Time Delay” funkció használata, mert ez a sütemény minőségére hathat.
- Ne nyissa ki a rotogatót fazék fedelét a sütés teljes folyamatának elvégzéséig! Ettől függ a süített termék minősége.
- Az idő csökkentésére és a készítés egyszerűsítésére ajánlatos kész keveréket használni a kenyér sütésére.

**„DESSERT” program**

Ajánlatos a gyümölcsekből és bogyókból készült desszert készítésére. A programban levő készítési idő alapértelmezetten 1 óra. Lehet kézzel állítani a készítési idő terjedelmét 5 perctől 4 óráig, az állítási lépés 5 perc.

**„QUICK COOK” program**

A rizs és a gabonából készített porhányos kása gyors főzésére.

A jelen programban a készítési időt nem lehet állítani és a „Time Delay” funkció nem használható.

**III. KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK**

- Tészta készítése
- Fondü készítése
- Olajsütés
- Túrós és sajt készítése
- Gyermekelelmiszer melegítése
- Folyékony élelmiszer csíráztatás
- Edény és személyes higiénia tárgyai fertőtlenítése

**IV. KIEGÉSZÍTŐK**

Külön lehet venni a rotogatót fazék kiegészítőit. A választékról, szerzésről és a készülék modelljával való összeférhetőségről szóló kérdések kapcsolatban forduljon az országában levő hivatalos kereskedőhöz.

**RAM-CL1 – egyedi tányérfogó**

Használható a tányér rotogatót fazékból történő kihúzására. 1 litertől 6 literig terjedelmű tányérnak alkalmas. Lehet a más márkájú rotogatót fazékkal használni. Acélból készült. A gumizott munkfelületnek köszönhetően megbízható fogás biztosít. Mosogatógéppel mosható.

**RHP-M01 – sonkakészítő**

Sonka, hústeker és más hús, szárnyas és hal csemegének készítésére szolgál különböző fűszerek és töltés hozzáadásával. Használhatja a sonkakészítőt a rotogatót fazékban, a sütőben, aerogrillben vagy a megfelelő terjedelmű lábasban a tűzhelyen.

**RAM-FB1 – olajsütő kosár**

Használható a különböző ételmoszerek a nagyon meleg vagy forró olajban történő készítésére. Rozsdamentes acélból készült, van levehető kar és a tányérban történő rögzítésére szolgáló kapocs, amelyik használható a készítés utáni felesleges olaj kiöntésénél. Alkalmas minden 3 literrel terjedelmű tányér számára. Lehet a más márkájú rotogatót fazékkal használni. Mosogatógéppel mosható.

**RAM-G1 – joghurt üvegkészlet márkázott fedéllel (4 darab)**

Különböző joghurt készítésére szolgál (ld. kiegészítő lehetőségek). Az üvegeken van dátumjel, amelyik segítségével ellenőrizni lehet a termék lejáratát idejét. Lehet a más márkájú rotogatót fazékkal használni.

**RB-CS02 – Anato® cég által gyártott kerámiai fedezetű tányér (Korea)**

Terjedelem 5 liter. Mechanikai rongálódásokhoz való fokozott szilárdsággal, kiváló tapadásmennességgel és hővezető sajátsággal rendelkezik. Ennek köszönhetően az ételmeleg a felülethez nem ragaszkodik, sütésre és főzésre egyenletesen kerül a készítés egész folyamata alatt. A tányér a jó minőségű sütésre, főzésre és tejkása készítésre felolgozásra került. A tányért a rotogatót fazéken kívül lehet használni az ételmentes tárolására és sütőben történő ételkészítésére. Mosogatógéppel mosható.

**RB-S500 – acéltányér**

Terjedelem 5 liter. Mechanikai rongálódásokhoz való fokozott szilárdsággal rendelkezik. Ajánlatos különböző levekes, befőttek, dzsemek és lekvárok készítésére. Lehet, hogy brendert, mixert és más háztartási gépet benne használni a zúldség- és gyümölcspüré és krémleves készítésénél. Nem ajánlatos használni a sütésre és sülésre. Mosogatógéppel mosható.

**V. KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KEZELÉSE**

Mielőtt kezdi a készülék tisztítását, győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a hálózattól és teljesen lehűlésre került! Puha szövetet használjon és az edények mosására szolgáló nem ledörzsölő szereket. Javasoljuk, hogy azonnal a használat után tisztítja a készüléket.

**STOP** A tisztításnál tilos használni a ledörzsölő részekkel ellátott tisztítószert, kemény vagy ledörzsölő felületű szivacsot, valamint más kémiaiag agresszív szert is. Tilos vízbe vagy a vízfürdő alá helyezni a készüléket háza.

Az első használat előtt vagy a készítés utáni szagok eltávolítására ajánlatos, hogy a citrom felét dolgozza fel 15 percre a „STEAM” programban.

A tányér belső alumínium fedél és gőzszelep minden használat után tisztítandó. A tányér mosogatógéppel mosható. A tisztítás után szárazon törölje meg a tányér külső felületét.

A belső alumínium fedél tisztítására:

1. Nyissa ki a rotogatót fazék fedelét.
2. A tányér belső oldaláról egy időben központ felé nyomja meg két műanyag rögzítőt.
3. Erőfeszítés nélkül maga felé és lefelé húzza az alumínium fedelet annak érdekében, hogy az alapfedétől szétváljon.
4. Törölje mindeket fedél felületét nedves szövettel vagy szalvétával. Szükség esetén mossa meg a levett fedelet víz alatt és használja az edények mosására szolgáló szert is. Nem ajánlatos mosogatógéppel mosni.
5. Szerelje össze a visszatérő rendben: tegye be az alumínium fedelet a részekbe, egyesítse az alapfedéttel, gyengén nyomja meg a rögzítőket, amíg nem hallja a fricskát. A belső alumínium fedél megbízhatóan rögzítendő.

A gőzszelep a készülék felső fedelén levő speciális részen van és két részből áll: külső lemez és alap. A szelep tisztítására:

1. Felfelé és maga felé húzza a külső lemezt a kiszögellésnél fogva, ahogy a rajzon van **A4**.
2. A lemez belső oldalán fordulja a szelep alapvető részét az órájáról ellen (**open** irányában) támaszra és vegye le.
3. Gondosan vegye ki a gumibetéteket a rögzítőből. Mossa meg a szelep minden részét, a fenti tisztítási szabályt betartva.

**STOP** Figyelem! A szelep gumija rongálódásának elkerülése érdekében tilos csavarni és kihúzni.

- Szerelje össze a visszatérő rendben: állítsa a gumibetépet a helyére, egyesítse össze a szelep alapvető részén levő rögzítő rését a lemez belső oldalán levő kiszögellésével, fordítsa a rögzítőt az órajárással egyezően <close> irányban). Állítsa a gőzszelepet a készülék fedelén levő részbe (a külső lemez úgy helyezik el, hogy a kiszögellés visszafelé legyen a kihúzása érdekében).

Az étel készítésénél alakulhat a kondenzátum, amelyik a jelen modellben a házon a tányér körül levő speciális csatornában összegyűlik és a készülék hátsó részén levő konténerbe folyik le.

- Nyissa ki a fedelet, vegye ki a tányért. Szükség esetén egy kicsit emelje a rotogatót fazék elülső részét, hogy a kondenzátum teljesen folyjon le a konténerbe.
- Vegye ki a konténert, a kiszögellésen fogva húzza egy kicsit maga felé.
- Öntse ki a kondenzátumot. Mossa meg a konténert és helyére helyezze.
- A tányér körül levő kondenzátumot konyha szalvétával távolítsa el.

## VI. KÉSZÍTÉSI TANÁCSOK

### Készítési hibák és elhárítási módja

A jelen fejezetben található minden tipikus hiba, amelyet teszik a rotogatót fazékban történő élelmiszer-készítés-nél. Megnézzük lehetséges okait és elhárítási eljárásait.

#### AZ ÉTEL NEM VÉGIG VAN KÉSZÍTVE

| A probléma lehetséges okai  | Megoldási lehetőségek  |
|---|--|
| Elfelejtette becsukni a készülék fedelét vagy nem szorosan csukta be, ezért a készítési hőmérséklet nem elegendő magas volt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A készítésnél ne nyissa ki a rotogatót fazék fedelét szükség nélkül.</li> <li>Csukja be a fedelet fricskáig. Győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza a készülék fedelének szoros zárását és a belső fedelén levő töörítógumi nincs deformálva.</li> </ul>   |
| A tányér és a melegítőelem rosszul érinti egymást, ezért a készítési hőmérséklet nem elegendő magas volt  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A tányér egyenesen állításra kerül a készülék házában, az aljával szorosan érinti a melegítőelemet.</li> <li>Győződjön meg arról, hogy a rotogatót fazék munkakamrájában nincs idegen tárgy. Ne engedje meg, hogy a melegítőlemez piszkos legyen.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nem sikeresen választotta az étel összetevőit. A jelen összetevők nem felelnek meg ahhoz a készítési módszerhez, amelyet választotta, vagy hibásan választotta a készítési programot.</li> <li>Az összetevőket túl nagy kockára vágta, megzavarta az élelmiszer behelyezésének általános arányát.</li> <li>Nem helyesen állította (nem számította) a készítési időt.</li> <li>Nem állt által választott recept nem alkalmas a jelen rotogatót fazékban történő készítésére.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajánlatos, hogy a vizsgált receptet (a készülék jelen modelljének adaptált) használja. Használja azt a receptet, amelyet teljesen bízna meg.</li> <li>Az összetevők és vágási mód választása, behelyezés aránya, program és készítési idő választása megfelelően a választott receptnek.</li> </ul>                                       |
| Párolásnál: a tányérban kevés víz van, hogy elegendő gőzsűrűség legyen  | Vizet öntsön meg a tányérba a receptben ajánlott terjedelemben. Ha kétségbe esik, ellenőrizze a víz szintjét a készítés során.   |
| Sütésnél:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Túl sok olajat öntötte a tányérba.</li> <li>Nedvesség feleslege a tányérban van.</li> </ul>   |
| Főzésnél: erővelies elforrása a magas savtartalmú élelmiszer főzésénél.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A sütésnél ne csukja be a rotogatót fazék fedelét, ha nincs írva a receptben. A frissen fagyasztott élelmiszerek a sütés előtt kiolvasztandók, vizet öntsön le rólok.</li> <li>Az egyes élelmiszereket speciálisan kell felgöngyölni a főzés előtt: átmosás, sülés, stb. Kövesse az Ön által választott recept rendelkezéseit.</li> </ul> |
| Sütésnél (a tészta nem került teljes átsütésre):  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atészta készítésénél a tészta a belső fedélhez ragasztotta és a gőzszelepet eltársa.</li> <li>Túl sok tésztát tette a tányérba.</li> </ul>  |

#### AZ ÉLELMISZER TÚLFŐZÖTT

|   |  |
|---|--|
| Hibázott az élelmiszer fajtájának választásánál vagy a készítési idő állításánál (kiszámításánál). Túl kevés összetevő van. | Fordulja a vizsgált (a készülék jelen modelljének adaptált) recepthez. Az összetevők választása, az előzetes feldolgozása módszer, a behelyezési aránya megfelelően a recept rendelkezéseinek.       |
| A készítés után a kész étel túl sokat automatikus melegítésnél volt.  | Az automatikus melegítés funkció hosszú ideig tartó használata nem ajánlato. Ha a rotogatót fazék modelljében a jelen funkció előzetes kikapcsolása előre van látva, használhatja azt a lehetőséget. |

#### A FŐZÉS NÉL AZ ÉLELMISZER ELFORR

|  |   |
|--|---|
| A tej kájsa főzésénél a tej elforr.  | A tej minősége és sajátossága a származási helyétől és gyártási feltételeitől függ. Ajánlatos, hogy csak utraszapirózott 2,5% zsíros tejet használja. Szükség esetén ivóvízzel hígíthatja a tejet.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nem dolgozta fel az összetevőt a főzés előtt vagy nem helyesen dolgozta fel (rosszul mosja át, stb.)</li> <li>Az összetevők arányát nem tartotta be vagy rosszul választotta az élelmiszer fajtáját.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fordulja a vizsgált (a készülék jelen modelljének adaptált) recepthez. Az összetevők választása, az előzetes feldolgozása módszer, a behelyezési aránya megfelelően a recept rendelkezéseinek.</li> <li>Az egy daraból való gabona, nuss, hal, tengeri hal mindig tiszta vizű gondos átmosásra kerül.</li> </ul> |

#### AZ ÉTEL ODAÉGETT

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A tányért rosszul tisztították az étel előző készítése után.</li> <li>A tányér tapadásmentes felülete megrongálódott.</li> </ul> | Mielőtt kezd készíteni, győződjön meg arról, hogy a tányért jól mosta át és a tapadásmentes felülete nem rongálódott meg.   |
| Az élelmiszer összes behelyezési terjedelme kevesebb a receptben ajánlottól.  | Fordulja a vizsgált (a készülék jelen modelljének adaptált) recepthez.  |
| Túl hosszú készítési időt állította.  | Csökkentse a készítési időt vagy a készülék jelen modelljének adaptált recept rendelkezéseit kövesse.   |
| Sülésnél: elfelejtette, hogy olajat öntse a tányérba, nem keverte vagy túl későn áfordította a készített élelmiszert.   | Az általános sülésnél csak egy kis olajt öntse a tányérba, úgyhogy a tányér alján vékony rétege legyen. Az egyenletes sütés érdekében néha-néha keverje az élelmiszert vagy fordítsa át a meghatározott időnként. |
| Sülésnél: a tányérban nincs elég nedvesség.   | Adjon hozzá több folyadékot a tányérba. A készítés során ne nyissa ki a rotogatót fazék fedelét szükség nélkül.   |
| Főzésnél: a tányérban túl kevés folyadék (az összetevők arányát nem tartotta be).   | Tartsa be a folyadék és szilárd összetevő helye arányát.  |
| Sülésnél: vajjal nem kente a tányér belső felületét a készítés előtt.   | A tészta behelyezése előtt vajjal vagy olajjal kenje meg a tányér alját és oldalát (ne öntse az olajt a tányérba).  |

#### A TERMÉK A VÁGÁSI FORMÁT ELVESZÍTETTE

|   |   |
|---|---|
| Túl gyakran keverte a tányérban levő élelmiszert. | Az általános sülésnél keverje az ételt nem gyakrabban, mint 5–7 percenként.                         |
| Túl hosszú készítési időt állította.              | Csökkentse a készítési időt vagy kövesse a készülék jelen modelljének adaptált recept rendelkezéit. |

#### A SÜTÉS TÚL NEDVES LETT

|   |   |
|---|---|
| Meg nem felelt összetevőt használt, amelyek a nedvesség feleslegét adták (lédús zöldség vagy gyümölcs, fagyasztott boglyok, tejföl, stb.) | Váltsza az összetevőt a sütemény receptjének megfelelően. Próbálja, hogy ne válassza olyan élelmiszert összetevőket, amelyek túl sok nedvességet tartalmazza, vagy használja minimálisan lehetőség szerint. |
| Túl hosszú ideig tartotta a süteményt a zárt rotogatót fazékban.  | lyegezzze, hogy azonnal a készítés után húzza ki a süteményt a rotogatót fazékából. Szükség esetén hagyhatja az élelmiszert a rotogatót fazékban egy kis időtartamra bekapcsolt automatikus melegítésnél.   |

#### A SÜTEMÉNY KELT MEG

|   |  |
|---|--|
| Roszul verte fel a tojást és cukort.  |  |
| Tészta sok időt állt a porhanyósítással.  |  |
| Nem szálta a lisztet vagy rosszul gyúrta a tésztát.   |  |
| Hibát csinálta az összetevők behelyezésénél.  |  |
| Az Ön által választott recept a rotogatót fazék jelen modelljében történő sütésnek nem felel meg. | Fordulja a vizsgált (a készülék jelen modelljének adaptált) recepthez. Az összetevők választása, az előzetes feldolgozása módszer, a behelyezési aránya megfelelően a recept rendelkezéseinek. |

**i** A REDMOND rotogatót fazék modelljeinek során a „STEAM” és „SOUP” programban, ha a tányérban nincs elég víz, bekapcsolódik a készülék a túlhevüléstől való védelem. Ebben az esetben a készítési program beszüntet és a rotogatót fazék az automatikus melegítés rendszerébe átmegy.

#### A különböző ételek ajánlatos készítési ideje

| Nº | Élelmiszer                                  | Súly, g (mennyiség) | Víz mennyisége, ml | Készítési idő, perc |
|----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | Sertésfésű/marhahüsti (kockás 1,5 x 1,5 cm) | 500                 | 500                | 20/30               |
| 2  | Birkahüsti (kockás 1,5 x 1,5 cm)            | 500                 | 500                | 25                  |



| Nº | Ételmíser  | Súly, g (mennyiség)         | Víz mennyisége, ml | Készítési idő, perc |
|----|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 3  | Csirkehúsfilé (kockás 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                         | 500                | 15                  |
| 4  | Húsgombóc /vagdalt                                   | 180 (6 darab)/450 (3 darab) | 500                | 10/15               |
| 5  | Hat (filé)   | 500                         | 500                | 10                  |
| 6  | Saláta gamélarák (megtisztított, főzött-fagyasztott) | 500                         | 500                | 5                   |
| 7  | Burgonya (kockás 1,5 x 1,5 cm)                       | 500                         | 500                | 15                  |
| 8  | Sárgarépa (kockás 1,5 x 1,5 cm)                      | 500                         | 500                | 35                  |
| 9  | Cékla (kockás 1,5 x 1,5 cm)                          | 500                         | 500                | 1 óra 10 perc       |
| 10 | Zöldség frissen fagyasztott)                         | 500                         | 500                | 10                  |
| 11 | Tajás  | 3 darab                     | 500                | 10                  |

**i** Figyelembe kell venni azt, hogy ezek csak általános javaslatok. A realis idő az ajánlottól különbözhet a konkrét termék minőségétől függően, valamint az előnyben részesítéstől is.

#### A hőmérsékleti rendszerek használati javaslatai a „MULTICOOK” programban

| Nº | Munkahőmérséklet | Ajánlatos használat (ld. a receptkönyvet):                       |
|----|------------------|--|
| 1  | 35°C             | Tészta készítése, ecet készítése                                 |
| 2  | 40°C             | Joghurt készítése  |
| 3  | 45°C             | Kovászolás   |
| 4  | 50°C             | Erjedés  |
| 5  | 55°C             | Fondant készítése  |
| 6  | 60°C             | Zöldtea, gyermekélelmiszer készítése                             |
| 7  | 65°C             | Hús készítése a légűres csomagolásban                            |
| 8  | 70°C             | Puncs készítése  |
| 9  | 75°C             | Csírátlanítás, fehér tea főzése                                  |
| 10 | 80°C             | Güthwein készítése   |
| 11 | 85°C             | Türő és hosszú ideig tartó készítési időt igénylő étel készítése |
| 12 | 90°C             | Vörös tea készítése  |
| 13 | 95°C             | Tejkása főzése   |
| 14 | 100°C            | Bere, lekvár készítése   |
| 15 | 105°C            | Kocsonya készítése   |
| 16 | 110°C            | Csírátlanítás  |
| 17 | 115°C            | Cukorszörp készítése   |
| 18 | 120°C            | Eisbein készítése  |
| 19 | 125°C            | Sült hús készítése   |
| 20 | 130°C            | Felfűtszerű, sütőben pirított étel készítése                     |
| 21 | 135°C            | Kész ételek sütése a ropogó hűjtőlevegőre                        |
| 22 | 140°C            | Füstölés   |
| 23 | 145°C            | Zöldség és hal sütése fóliában                                   |
| 24 | 150°C            | Hús sütése fóliában  |
| 25 | 155°C            | Élesztőtészta készült étel sütése                                |
| 26 | 160°C            | Származás  |

| Nº | Munkahőmérséklet | Ajánlatos használat (ld. a receptkönyvet):  |
|----|------------------|---|
| 27 | 165°C            | Hűszezlet sütése                            |
| 28 | 170°C            | Olajsütés (hasábburgonya, tyúk-nugget, stb) |

#### Készítési programok összesítő táblája (gyári állítások)

| Program      | Használati javaslatok   | Hőmérséklet, °C | Alapértelmezett készítési idő                      | Készítési idő terjedelme / állítási lépcső | Elhalasztott rajt. óra | A munkarendszerbe kimenet várakozási ideje |
|--------------|---|-----------------|--|--|------------------------|--|
| MULTICOOK    | Különböző ételek készítése a hőmérséklet és készítési idő állítási lehetőségével  | 15 perc         | 5 perc – 1 óra / 1 perc<br>1 óra – 12 óra / 5 perc | +  | –                      | +  |
| OATMEAL      | Tejkása készítése   | 10 perc         | 5 perc – 1 óra 30 perc / 1 perc                    | +  | –                      | +  |
| STEW         | Hús, hal, zöldség, köret és több összetételű étel főzése  | 1 óra           | 20 perc – 12 óra / 5 perc                          | +  | –                      | +  |
| FRY          | Hús, hal, zöldség, köret és több összetételű étel sütése  | 15 perc         | 5 perc – 1 óra 30 perc / 1 perc                    | –  | –                      | +  |
| SOUP         | Erőleves, ízesítő, zöldség- és hidegleves készítése   | 1 óra           | 20 perc – 8 óra / 5 perc                           | +  | –                      | +  |
| STEAM        | Hús, hal, zöldség, köret és más étel párolása   | 15 perc         | 5 perc – 2 óra / 5 perc                            | +  | +                      | +  |
| PASTA        | A különböző búzafajtából készült tészta főzése, virsli, húsos deryele és más félkész termék főzése                                      | 8 perc          | 2 perc – 20 perc / 1 perc                          | –  | +                      | +  |
| SLOW COOK    | Hévíttett tej, párolt konzervhús, eisbein, kocsonya készítése   | 5 óra           | 1 óra – 8 óra / 10 perc                            | +  | –                      | +  |
| BOIL         | Zöldség és bab főzése   | 40 perc         | 5 perc – 2 óra / 5 perc                            | +  | –                      | +  |
| BAKE         | Kaksz, piszkóta, felfűtszerű, sütőben pirított étel és élesztőtészta készítése és hajtogatott tésztából készült töltött tepénnyű sütése | 1 óra           | 20 perc – 8 óra / 5 perc                           | +  | –                      | +  |
| GRAIN        | Különböző gabona és köret készítése. Gabonából készített porhángos kása főzése vízen  | 35 perc         | 5 perc – 4 óra / 5 perc                            | +  | –                      | +  |
| PILAF        | Pilaf különböző fajtájának készítése (hússal, hallal, szárnyassal és zöldséggel)  | 1 óra           | 20 perc – 1 óra 30 perc / 10 perc                  | +  | –                      | +  |
| YOGURT/DOUGH | Különböző fajtájú joghurt készítése   | 8 óra           | 6 óra – 12 óra / 10 perc                           | +  | –                      | –  |
| PIZZA        | Pizza készítése   | 25 perc         | 20 perc – 1 óra / 5 perc                           | +  | –                      | +  |
| BREAD        | Rozs- és búzakenyér készítése (a tészta készítési lépést beleértve)   | 3 óra           | 1 óra – 6 óra / 10 perc                            | +  | –                      | –  |
| DESSERT      | A friss gyümölcsből és bogyóból készült különböző édesség készítése   | 1 óra           | 5 perc – 4 óra / 5 perc                            | +  | –                      | +  |
| QUICK COOK   | Rizs, gabonából készített porhángos kása főzése vízen   | 30 perc         | –  | –  | –                      | +  |

## VII. A SZERVIZHEZ FORDULÁS ELŐTT

| A kijelzőn levő hibáizenet | Lehetséges hiba   | Hiba elhárítása   |
|----------------------------|---|---|
| E1 – E3                    | Rendszerhiba, a vezérlési lemez vagy a melegítőelem tönkrementhetett. | Kapcsolja szét a készüléket a hálózatról, engedje, hogy lehűljön. Szorosan csukja be a fedelet, újra kapcsolja be készüléket. Ha az ismételt bekapcsolás mellett a hibát nem lehet elhárítani, az illetékes szervizhez forduljon. |



| Hiba                           | Lehetséges ok  | Hiba elhárítása   |
|--------------------------------|--|---|
| Nem kapcsolódik be.            | Nincs táplákozás a hálózathoz.                           | Ellenőrizze a feszültséget a hálózathoz.  |
| Az ételei készítése túl hosszú | Szabálytalan táplákozás a hálózathoz.                    | Ellenőrizze a feszültséget a hálózathoz.  |
|                                | A tányér és melegítőelem között idegen tárgy van.        | Távolítsa el az idegen tárgyat.   |
|                                | A tányért nem egyenesen állította a rotyogtató fázisban. | Állítsa a tányért egyenesen, ferdülés nélkül.   |
|                                | A melegítőelem piszkos.                                  | Kapcsolja szét a készüléket a hálózathoz, engedje, hogy lehűljen. Tisztítsa a melegítőelemet. |

## VIII. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

A jelen készülékre a vásárlás napjától fogva 2 év jótállást biztosítunk. A jótállási időtartam alatt a gyártó vállalja, hogy javítja, részt helyettesíti vagy az egész készüléket helyettesíti, hogy bármelyik gyári hibát elhárítja, amelyek az anyag vagy összeállítás nem elegendő minősége okozta. A jótállás csak akkor hatályba lép, ha a vásárlási dátumot az üzlet pecsétje és eladó aláírása igazolja az eredeti jótállási utalványon. A jelen jótállást csak akkor fogadjuk el, ha a készüléket a használati útmutató szerint használták, nem javították, nem szedték szét és nem rongálódtak a helytelen kezelése során, valamint a készülék egész állapotát megőrizte. A jelen jótállás nem terjed ki a készülék természetes elkopására és kiadási anyagokra (filter, lámpa, kerámiai és teflon felület, tömítő, stb.).

A készülék működési ideje és a készülékkel kapcsolatos szavatossági kötelezettségeket az eladás vagy a gyártás időpontjától számítják (abban az esetben, ha az eladás időpontja nem állapítható meg).


A készülék gyártási ideje a sorozatszám alapján található, mely a termék felületén található azonosító címkén van feltüntetve. A sorozatszám 13 jeltől áll, az 6. és 7. jelek a hónapot, a 8. pedig a készülék gyártási évét jelentik.

A készülék a gyártó által meghatározott szolgálati ideje a vásárlás napjától fogva 5 év a mellett a feltétel mellett, hogy ha a készüléket a használati útmutató és alkalmazható technikai szabvány szerint használták.

A csomagolás, használati útmutató és a készülék újrahasznosítandó a hulladék átdolgozásáról szóló helyi programnak megfelelően. Ne dobjonki olyan készüléket az általános házi hulladékkal.


Преди използване на дадения уред, внимателно прочетете ръководството по експлоатация и пазете го като справочник. Правилно използване на уреда значително ще удължи живота му.

## ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 *Производителят не носи отговорност за неизправности, предизвикани от неспазване на изисквания за безопасност и правила по експлоатация на уреда.*

- Този уред е многофункционално устройство за приготвяне на храна в битови условия и може да се използва в домове, вили, хотелски стаи, битови помещения на магазини, офиси или в други подобни условия на непромишлена експлоатация. Промислена или друга употреба не по предназначение ще се счита за нарушаване на условията на правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последици.
- Преди включване на уреда в електрическата мрежа, проверете дали напрежение на мрежа съвпада с номиналното напрежение на уреда (виж технически характеристики или заводска табелка на уреда).

- Използвайте удължител, отговарящ на консумирана мощност на уреда – несъответствие на параметри може да води до късо съединение или до възпламеняване на кабела.
- Включвайте уреда само в заземени контакти – това е задължително изискване за защита срещу поражение от електрически ток. Като използвате удължител, убедете се, че той е също заземен.

 *Внимание! По време на работа на уреда корпуса му, чашата и металните детайли се нагряват! Бъдете внимателни! Използвайте кухненски ръкавици. Да избегнете рана от изгаряне от горящ пар, не се навеждайте върху уреда по време на откриване на капака.*

- Изключвайте уреда от контакт след използване, а така също по време на почистване му или преместване. Извадете захранващия кабел със сухи ръце, дръжте го за щепсел, а не кабел.
- Не прекарвайте захранващия кабел в отвори за врата или близо до източници на

топлина. Уверете се, че захранващия кабел не се завърта и не се превива, не контактира с остри предмети и ръбове на мебел.



*Помнете: случайна повреда на захранващия кабел може да води до повреди, които не съответстват на гаранционни условия, а така също до поражение от електрически ток. Повреден кабел трябва да бъде спешно заменен в сервизен център.*

- Не слагайте уреда върху мека повърхност, не покривайте го по време на работа — това може да води до прегряване и повреда на уреда.
- Забранена е експлоатация на уреда на открито (на въздух) — попадане на влага или чужди предмети в корпуса на уреда може да води до сериозни повреждания му.
- Преди почистване на уреда убедете се, че той е изключен от електрическа мрежа и е истински напълно. Внимателно следвайте инструкции по почистване на уреда.



*Забранено е потапяване корпуса на уреда във вода или поместване долу струя вода!*

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с физически, умствени или психически увреждания или без опит и познания, освен в случаите, когато тези лица са под надзор или са били инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Трябва да осъществява контрол на децата, за да се предотврати използването на изделиято, негови принадлежности, както и заводската му опаковка, за игра. Почистването и обслужването на уреда не трябва да се извършва от деца без надзор от възрастен.
- Забранен е самостоятелен ремонт на уреда или изменения на неговата конструкция. Всички работи по обслужване и ремонт на уреда трябва да се извършват от оторизиран сервизен център. Непрофесионално извършена работа може да води до счупене на уреда, травми и повреди на имущество.

**Технически характеристики**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Модел            | RMC-M90E                            |
| Мощност          | 860 Вт                              |
| Напрежение       | 220–240 В, 50 Гц                    |
| Обем на чаша     | 5 л                                 |
| Покритие на чаша | незалепащо керамично ANATO® (Корея) |
| LED-дисплей      | има, цветен                         |
| 3D-затопляне     | има                                 |

**Програми**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. MULTICOOK (МУЛТИГОТВАЧ)   | 10. BAKE (ИЗПИЧАНЕ)             |
| 2. OATMEAL (МЛЕЧНА КАША)     | 11. GRAIN (ЗЪРНО)               |
| 3. STEW (ЗАДУШАВАНЕ)         | 12. PILAF (ПЛОВ)                |
| 4. FRY (ПЪРЖЕНЕ)             | 13. YOGURT/DOUGH (ЙОГУРТ/ТЕСТО) |
| 5. SOUP (СУПА)               | 14. PIZZA (ПИЦА)                |
| 6. STEAM (НА ПАРА)           | 15. BREAD (ХЛЯБ)                |
| 7. PASTA (МАКАРОНИ)          | 16. DESSERT (ДЕСЕРТИ)           |
| 8. SLOW COOK (БАВНО ГОТВЕНЕ) | 17. QUICK COOK (БИСТРО ГОТВЕНЕ) |
| 9. BOIL (ВАРЕНЕ)             |                                 |

**Функции**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Поддържане на температура на готови ястия (автотопляне) | има, до 24 часа |
| Предварително изключване на автотопляне                 | има             |
| Затопляне на ястия                                      | има, до 24 часа |
| Отложен старт   | има, до 24 часа |

**Колекция**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Мултиварка                   | 1 бр. |
| Чаша RB-C512                 | 1 бр. |
| Контейнер за готвене на пара | 1 бр. |
| Кошница с дръжка за пържене  | 1 бр. |
| Мерна чаша                   | 1 бр. |
| Черпак                       | 1 бр. |
| Плоска лъжица                | 1 бр. |
| Книга „100 рецепти“          | 1 бр. |
| Дръжкател за черпак/лъжица   | 1 бр. |
| Ръководство по експлоатация  | 1 бр. |
| Сервизна книжка              | 1 бр. |
| Захранващ кабел              | 1 бр. |

Производителят има право да внася изменения в дизайна, комплектацията, а така също в техническите характеристики на izdelueto по време на подобряване на своята продукция без допълнителни уведомления за тези изменения.

**Устройство на мултиварката RMC-M90E A1**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Капак на уреда                | 8. Подвижен паров клапан         |
| 2. Подвижен вътрешен капак       | 9. Плоска лъжица                 |
| 3. Чаша                          | 10. Черпак                       |
| 4. Бутон за откриване на капак   | 11. Мерна чаша                   |
| 5. Панел за управление с дисплей | 12. Контейнер за готвене на пара |
| 6. Корпус                        | 13. Кошница за пържене           |
| 7. Дръжка за преносване          | 14. Дръжкател за черпак/лъжица   |

**Панел за управление A2**

Мултиварка REDMOND RMC-M90E е снабдена със сензорния панел за управление с многофункционален цветен LED-дисплей.

1. „Reheat/Cancel“ („Затопляне/Отмяна“) – включване/изключване на

функция за затопляне, прекъсване на работа на програмата за приготвяне, отхвърляне на направените настройки.

2. „Time Delay“ („Отложен старт“) – включване на режима за установяване на времето на отложен старт.
3. „Temperature“ („Температура“) – установяване на температура в програмата „MULTICOOK“.
4. „Hour“ („Часове“) – избор на часове в режимите за установяване на времето за приготвяне и отложен старт.
5. „Min“ („Минуты“) – избор на минути в режимите за установяване на времето за приготвяне и отложен старт.
6. „Quick cook“ („Бистро готвене“) – включване на програмата „QUICK COOK“.
7. „Menu/Keep Warm“ („Меню/Автотопляне“) – избор на автоматична програма за приготвяне; предварително изключване на автотопляне.
8. „Start“ („Старт“) – включване на зададения режим за приготвяне.
9. Дисплей.

**Устройство на дисплея A3**

1. Индикатор на изпълнение на автоматична програма „QUICK COOK“.
2. Индикатор на работа на програмата за приготвяне/затопляне.
3. Индикатор на етапи на приготвяне.
4. Индикатор на установена температура в програмата „MULTICOOK“.
5. Индикатор на работа на функцията „Time Delay“.
6. Индикатор на режим на показвания на таймера.
7. Таймер.
8. Индикатор на избрана автоматична програма за приготвяне.

**I. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Внимателно разпаковайте уреда и го извадете от кутия, премахнете всички опаковъчни материали и рекламни етикети, освен лепенка със серийен номер.

Отсъствието на серийен номер върху изделието автоматично лишава Ви от правото на гаранционно обслужване.

Протрийте корпуса на уреда с влажна кърпа. Измиете чашата с топла сапунена вода. Шателно изсушете. По време на първо използване възможно е появяване на чужда миризна, това не е следствие на неизправност на уреда. В такъв случай почиствайте уреда.

**⚠ Внимание! Забранено е използване на уреда при каквито и да са неизправности.**

**II. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МУЛТИВАРКА****Преди първо включване**

Поставете уреда върху твърда равна хоризонтална повърхност така, че излизаща от паров клапан гореща пара не докосвала до тапети, декоративни покрития, електронни уреди и други предмети или материали, които могат да пострадат от повишена влажност и температура.

Преди приготвяне уверете се, че външните и видими вътрешни части на мултиварка нямат повреди и други дефекти. Между чашата и нагревателен елемент не трябва да бъдат странични предмети.

**Настрояване на времето за приготвяне**

В мултиварка REDMOND RMC-M90E Вие можете самостоятелно да настроите времето за приготвяне за всяка програма (освен програмата „QUICK COOK“). Стъпка на изменение и възможен диапазон на зададено време зависи от избраната програма за приготвяне. За да смените времето:

1. След избора на програмата за приготвяне, натисвайки на бутона „Hour“, установете значението на часове. Ако държите бутона натиснат няколко секунди, ще почне ускорената смяна на значения.
2. Натисвайки бутона „Min“ установете значението на минути. Ако държите бутона натиснат няколко секунди, ще почне ускорената смяна на значения.
3. Ако е необходимо да бъде установено времето за приготвяне по-малко от един час, натиснете бутона „Hour“ до обнуляването на значението на часове. След това натисвайки бутона „Min“ установете необходимото значение на минути.
4. След свършане на установяване на времето за приготвяне (дисплей продължава да мига) преминавайте към следващия етап в съответствие с алгоритма на избраната програма за приготвяне. За да отмените направените установи, натиснете бутона „Reheat/Cancel“, след това въведете цяла програма за приготвяне отначало.

**i** При ръчно установяване на времето за приготвяне имайте предвид възможен диапазон и стъпка на инсталиране, предвиден от производителя на избраната програма за приготвяне, в съответствие с таблицата на заводски настройки.

За вашето удобство диапазон на зададено време в програмите за приготвяне почна от минимални значения. Това позволява да увеличите на несоял срок работа на програмата, ако ястие не успява да се приготви в основно време.

В някои автоматични програми отчитане на установеното време за приготвяне почна само когато уреда набира зададена работна температура. Например, ако налейте хладна вода и установите в програмата „STEAM“ време за приготвяне 5 минути, включване на програмата и обратно отчитане на зададеното време за приготвяне почне само след закивяване на вода и образуване на достатъчно количество пара в чашата.

В програмата „PASTA“ отчитане на установеното време за приготвяне почна след закивяване на вода и повторно натисване бутона „Start“.

**Функция „Time Delay“ („Отложен старт“)**

Функция позволява да се зададе време, след извършване на което ястие трябва да бъде готово (взимайки предвид време за работа на програмата). Възможно е да установите времето в диапазон от 10 минути до 24 часа със стъпка на установка 10 минути. Имайте предвид, че времето на отсрочване трябва да бъде повече от установеното време за приготвяне, иначе програмата почне да работи веднага след натисване на бутона „Start“.

Вие можете да установите времето на отложен старт след избора на автоматична програма, установяване на температури и времето за приготвяне:

1. Натиснете бутона „Time Delay“ и включете режим за установка на времето за отложен старт. Върху дисплея се появи надпис „Time Delay“, а таймер почне да мига.
2. Натисвайки бутона „Hour“ по стъпки сменете значението на часове. Установен формат на времето – 24 часа. Ако държите бутона натиснат няколко секунди, ще почне ускорената смяна на значения.
3. Натисвайки бутона „Min“ по стъпки сменете значението на минути. Ако държите бутона натиснат няколко секунди, ще почне ускорената смяна на значения.
4. Ако е необходимо да бъде установено времето за приготвяне по-малко от един час, в режима на установяване на часове последователно натиснете бутона „Hour“ до нулиране на значението на часове. След това натисвайки бутона „Min“ установете необходимото значение на минути.

3. За да отмените направените установки, натиснете бутона „Reheat/Cancel“, след това въведете цяла програма за приготвяне отначало.
6. След извършване на установяване на времето натиснете и удържайте бутона „Start“ няколко секунди. Загори се индикатор на работа на функция „Time Delay“, се почне изпълнение на програмата и обратно отчитане на времето.
7. След установеното време ястие ще бъде готово. След извършване на програмата автоматично ще се включва функция за поддържане на температура на готови ястия (автозатопляне) и загори се индикатор на бутона „Reheat/Cancel“.
8. За да изключите автозатопляне натиснете бутона „Reheat/Cancel“. Индикатор на бутона ще изгасне.

**И** Функция на отложен старт е достъпна за всички автоматични програми за приготвяне, освен програми „FRY“, „PASTA“ и „QUICK COOK“.

Не се препоръчва да използвате функция „Time Delay“, ако рецептата съдържа млечни или други лесно развалящи продукти (ййца, пресно мляко, месо, кашкавал и т. н.).

При установяване на времето във функция „Time Delay“ необходимо е да имате предвид, че отчитане на времето в програмата „STEAM“ почна само когато мултиварка спусне необходимата работна температура (след закипяване на вода).

### Функция за поддържане на температура на готови ястия „Keep Warm“ (автозатопляне)

Включване се автоматично след приключване на работа на програмата за приготвяне и може да поддържа температура на готово ястие в диапазон 70-75°C в продължение на 24 часа. При действащо автозатопляне свети индикатор на бутона „Reheat/Cancel“, върху дисплея отразява се преко отчитане на времето на работа в дадения режим. Ако трябва, можете да изключите автозатопляне, натисвайки и удържайки няколко секунди бутона „Reheat/Cancel“.

### Предварително изключване на автозатопляне

Включване на автозатопляне след извършване на работа на програмата не винаги е желателно. С учет на това, в мултиварка REDMOND RMC-M90E е предвидена възможност за предварително изключване на дадена функция повреме на запуска или работа на основна програма за приготвяне. За това повреме на старт и работа на програмата натиснете и удържайте няколко секунди бутона „Menu/Keep Warm“, докато индикатор на бутона „Reheat/Cancel“ не изгасне. За да включите отново автозатопляне, натиснете бутона „Menu/Keep Warm“ още веднъж (индикатор на бутона „Reheat/Cancel“ се светне).

### Функция за затопляне на ястия

Мултиварка REDMOND RMC-M90E може да се използва за затопляне на хладни ястия. За това:

- Сложете продукти в чашата, поставете я в корпуса на мултиварка.
- Сложете капака, присъединете уреда към електрическа мрежа.
- Натиснете и удържайте няколко секунди бутона „Reheat/Cancel“ до звук от сигнал. Ще светят съответстващ индикатор на дисплея и индикатор на бутона. Таймер почна да отчита времето за затопляне.

Уредат ще затопли ястие до 70-75°C и ще поддържа го в горещо състояние в продължение на 24 часа. Ако е необходимо, можете да спрете затопляне, натисвайки и удържайки няколко секунди бутона „Reheat/Cancel“, докато не изгасват съответстващи индикатори върху дисплея и бутона.

**И** Въпреки че мултиварка може да пази продукт в затоплено състояние до 24 часа, не е препоръчано да оставите ястие затоплено повече от два-три часа, тъй като понякога това може да води към изменение на неговите вкусови качества.

### Общи действия при използване на автоматични програми

1. Подгответе (отмерете) необходимите продукти.
2. Разположете продукти в чашата на мултиварка в съответствие с програмата за приготвяне и поставете я в корпуса на уреда. Следете за това, че всички продукти, включено течност, се намирили долу максимална отметка на вътрешна повърхност на чаша. Убедете се, че чаша е установена без изкривяване и плътно докосва се до нагревателния елемент.
3. Затворете капака на мултиварка докато щракне. Присъединете уреда към електрическа мрежа.
4. Натиснете бутона „Menu/Keep Warm“ и изберете необходимата програма за приготвяне (на дисплея ще свети съответстващ индикатор на програмата).
5. Ако не Ви удовлетворява времето за приготвяне, установено автоматично, Вие можете да смените дадено значение, натиснете бутони „Hour“ и „Min“.
6. При необходимост установете време на отложен старт. Функция „Time Delay“ е недостъпна при използване на програми „FRY“, „PASTA“ и „QUICK COOK“.
7. За да стартирате програмата за приготвяне натиснете няколко секунди бутона „Start“, докато ще светят индикаторите на бутони „Start“ и „Reheat/Cancel“. Ще почне изпълнение на установена програма и обратно отчитане на времето за приготвяне. В програмата „STEAM“ обратно отчитане почне след закипяване на вода и достигане на достатъчна плътност на пара в чашата; в програмата „PASTA“ – след закипяване на вода в чашата, слагане на продукти и повторно натисване на бутона „Start“.
8. При необходимост можете предварително да изключвате функция автозатопляне: натиснете и дръжте бутона „Menu/Keep Warm“, докато изгасне индикатора на бутона „Reheat/Cancel“. Повторно натисване на бутона „Menu/Keep Warm“ отново включва дадената функция. Функция автозатопляне е недостъпна при използване на програми „YOGURT/DOUGH“ и „BREAD“.
9. Звук от сигнал ще Ви информира за свършване на програмата. По-нататък, в зависимост от избраната програма или текущи настройки, се включва режим автозатопляне (свети индикатор „Reheat/Cancel“) или режим на очакване (мига индикатор на бутона „Start“).
10. За да отмените зададена програма, прекъснете процеса на приготвяне или автозатопляне, натиснете и дръжте няколко секунди бутона „Reheat/Cancel“.

**И** Да получите качествено резултат предлагаме Ви да се възползвате от рецепти по приготвяне на ястия, посочени в книга, приложена към мултиварка REDMOND RMC-M90E – „100 рецепти“, изработена специално за този модел.

**И** Ако Вие смятате, че не сте постигнали желаем резултат с обикновени автоматични програми, използвайте универсална програма „MULTICOOK“ с разширен диапазон на ръчни настройки, която открива големи възможности за Вашите кулинарни експерименти.

### Програма „MULTICOOK“

Дадена програмата е предназначена за приготвяне на практически всякакъв ястия по зададени от ползвателя параметри на температура и времето за приготвяне. Благодарение на програмата „MULTICOOK“ мултиварка REDMOND RMC-M90E може да замени редица кухненски уреди и позволи да приготвите ястия практически по всякакъв интересен Ви рецепт, прочетен в стара кулинарна книга или взет от Интернет.

За Вашето удобство повреме на приготвяне на ястия с температура до 80°C функция на автозатопляне е изключена. При необходимост можете да я

включите: натиснете и дръжте няколко секунди бутона „Menu/Keep Warm“ след стартиране на програмата за приготвяне, докато свети индикатор „Reheat/Cancel“.

- Стандартно в програмата „MULTICOOK“ време за приготвяне е 15 минути, температура на приготвяне е 100°C.
- Диапазон на ръчно регулиране на температура (смени се с натисване на бутона „Temperature“): 35°C – 170°C със стъпка на изменение в 5°C.
- Диапазон на ръчно регулиране на време: 5 минути – 12 часа със стъпка на изменение 1 минута за интервал до 1 час или 5 минути – за интервал повече от 1 час.

**И** В програмата „MULTICOOK“ е възможно приготвяне на мнозина различни ястия. Използвайте книга „100 рецепти“ от нашите професионални готвачи либо специална таблица с препоръчани температури за приготвяне на различни ястия и продукти.

### Програма „OATMEAL“

Препоръчва се за приготвяне на млечни каши. Стандартно в програмата време за приготвяне е 10 минути. Възможно е ръчно инсталиране на времето за приготвяне в диапазон от 5 минути до 1 час 30 минути със стъпка в 1 минута.

Програма „OATMEAL“ е предназначена за приготвяне на каши с използване на пастъризираното немаслено мляко. За да избегнете изкряването на мляко и да получите необходим резултат, препоръчва се преди приготвяне изпълните следващи действия:

- щателно промивайте всички пълнозърнисте (ориз, елда, олюшено просо и т.н.), докато вода не става бистра;
- преди приготвяне смесвайте чашата на мултиварка с масло;
- строго спазвайте пропорции, отмервайте продукти съгласно посоченията от книгата на рецепти; намалявайте или увеличавате количеството на продукти строго пропорционално;
- при използване на пълномаслено мляко го разреждате с вода в пропорция 1:1.

Свойствата на мляко и зърна в зависимост от мястото на произход и производителя, могат да се различават, това понякога отразява се върху резултатите на приготвяне.

Ако поискан резултат в програмата „OATMEAL“ не е бил постигнат, използвайте универсална програма „MULTICOOK“. Оптимална температура за приготвяне на млечна каша е 95°C. Количество на продукти и време за приготвяне установете съгласно рецепта.

### Програма „STEW“

Препоръчва се за задушаване на зеленчуци, месо, птица, морска храна. Стандартно в програмата време за приготвяне е 1 час. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 20 минути до 12 часа със стъпка на установка 5 минути.

### Програма „FRY“

Препоръчва се за задушаване на зеленчуци, месо, птица, морска храна. Стандартно в програмата време за приготвяне е 15 минути. Възможно е ръчно инсталиране на времето за приготвяне в диапазон от 5 минути до 1 час 30 минути със стъпка в 1 минута.

Функция „Time Delay“ в дадена програмата е недостъпна.

**И** За да получите резултат на изсърват, изпълнявайте препоръчанията на книгата на рецепти и периодично разбърквайте продуктите в чаша. Допуска се приготвяне с отворен капак на мултиварка.

BGR

**Програма „SOUP“**

Препоръчва се за приготвяне на различни бульони и първи ястия, а така също за компоти и напитки. Стандартно в програмата време за приготвяне е 1 час. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 20 минути до 8 часа със стъпка на установка 5 минути.

**Програма „STEAM“**

Препоръчва се за приготвяне на пара на зеленчуци, риба, месо, диетични и вегетариански ястия, детско меню. Стандартно в програмата време за приготвяне е 15 минути. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 5 минути до 2 часа със стъпка на установка 5 минути.

За приготвяне в дадена програма използвайте специален контейнер (включен в комплект):

1. Сипете в чашата 600-1000 мл вода. Поставете в чашата контейнера за приготвяне на пара.
2. Отмерете и подгответе продуктите съгласно рецепта, равномерно разложете ги в контейнера и поставете чашата в уреда. Убедете се, че чашата плътно допира се с нагревателен елемент.
3. Следвайте препоръчвания на чл. 3-10 на част „Общи действия при използване на автоматични програми“.

**i** *Обратно отсчитане на зададеното време за приготвяне почне след закъпване на вода и образуване на достатъчна плътност на пара в чашата.*

*Ако вие не използвате автоматични настройки на време в дадена програма, използвайте таблица на препоръчано време за приготвяне на пара за различни продукти.*

**Програма „PASTA“**

Препоръчва се за приготвяне на макаронени изделия, кренвирши, сваряване на яйцата и т.н. Стандартно в програмата време за приготвяне е 8 минути. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 2 до 20 минути със стъпка на установка 1 минута. Програмата предвижда довеждане на вода до кипене, слагане на продукти и техното по-нататъшно приготвяне. За момента на кипене на водата и необходимостта да слагате продукти ще ви уведоми звуков сигнал. Обратно отсчитане на времето на работа на програмата почне след повторно натисване на бутона „Start“.

Функция „Time Delay“ в дадена програма е недостъпна.

**i** *Повреме на приготвяне на някои продукти (например, макарони и пр.) образува се пена. За да тя не изтиче от чашата можете да отворите капак след няколко минути после слагане на продуктите в кипяща вода.*

**Програма „SLOW COOK“**

Препоръчва се за приготвяне на задушено месо, топло мляко. Стандартно в програмата време за приготвяне е 5 часа. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 1 до 8 часа със стъпка на установка 10 минути.

**Програма „BOIL“**

Препоръчва се за приготвяне на зеленчуци и бобови. Стандартно в програмата време за приготвяне е 40 минути. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 5 минути до 2 часа със стъпка на установка 5 минути.

**Програма „BAKE“**

Препоръчва се за изпичане на бисквити, пирози от тесто с мая и бутер-тесто. Стандартно в програмата време за приготвяне е 1 час. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 20 минути до 8 часа със стъпка на установка 5 минути.



*Готовността на бисквита можете да проверите като втикнете в него дървена пръчка (келка за зъби). Ако я изведете и на нея няма прахчето от тесто – бисквит е готов.*

*При приготвяне на хляб препоръчва се да изключите функция на автоматично затопляне на ястие на всичките етапи на приготвяне.*

**Програма „GRAIN“**

Програма препоръчва се за приготвяне на ронливи каши от различни видове зърно, приготвяне на гарнитури. Стандартно в програмата време за приготвяне е 35 минути. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 5 минути до 4 часа със стъпка на установка 5 минути.

**Програма „PILAF“**

Програма препоръчва се за приготвяне на различни видове плов, паеля. Стандартно в програмата време за приготвяне е 1 час. Възможно е ръчно инсталиране на времето за приготвяне в диапазон от 20 минути до 1 час 30 минути със стъпка на установка в 10 минути.

**Програма „YOGURT/DOUGH“**

С помощта на дадена програма вие можете да готвите различни вкусни и полезни йогурти в чаша си. Стандартно в програмата време за приготвяне е 8 часа. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 6 до 12 часа със стъпка на установка 10 минути.

Функция автозатопляне в дадена програма е недостъпна. Продукти трябва да се намират по-ниско от отметка 1/2 на вътрешна страна на чаша.

|| *За приготвяне на йогурти можете да използвате специален комплект буркани за йогурта REDMOND RAM-G1 (купува се отделно).*

**Програма „PIZZA“**

Препоръчва се за приготвяне на пица. Стандартно в програмата време за приготвяне е 25 минути. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 20 минути до 1 час със стъпка на установка 5 минути.

**Програма „BREAD“**

Препоръчва се за изпичане на различни видове хляб от пшенично брашно с добавяне на ръжено брашно. Програмата има пълен цикл на приготвяне от ферментация на тесто до изпичане. Стандартно в програмата време за приготвяне е 3 часа. Възможно е да установите времето на приготвяне в диапазон от 1 до 6 часа със стъпка на установка 10 минути.

Функция автозатопляне в дадена програма е недостъпна.

Продукти трябва да се намират по-ниско от отметка 1/2 на вътрешна страна на чаша.

Имайте предвид, че повреме на пръв час на работа на програмата става ферментация на тесто, а след това непосредствено изпичане.

- Преди използване, препоръчва се да пресетете брашно за да го наситите с кислорода и премахнете примеси.
- Не препоръчва се за използване на функция „Time Delay“, тъй като това може повлияне на качеството на изпичане.
- Не отваряйте капак на мултиварка до пълно свършене на процеса на изпичане! От това зависи качество на изпичания продукт.
- Да съхраните времето и улесните приготвяне препоръчате да използвате готови смеси за приготвяне на хляб.

**Програма „DESSERT“**

Препоръчва се за приготвяне на различни видове десерти от плодове. Стандартно в програмата време за приготвяне е 1 час. Възможно е да установите времето за приготвяне в диапазон от 5 минути до 4 часа със стъпка на установка 5 минути.

**Програма „QUICK COOK“**

Програма за бързо приготвяне на ориз, ронливи каши от зърна. В дадена програмата регулиране на времето за приготвяне и функция „Time Delay“ са недостъпни.

**III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ**

- Ферментация на тесто
- Приготвяне на фондю
- Пържене във фритюра
- Приготвяне на извара, сирене
- Пасторизация на течни продукти
- Затопляне на бебешки продукти
- Стерилизиране на посуда и предмети за лична хигиена

**IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ**

Допълнителни аксесоари за мултиварка можете да купувате отделно. Относно асортимент, купуване и съвместимост с модела на вашата мултиварка свържете се с оторизан дилър в вашата страна.

**RAM-CL1 — щипци за чаша**

Предназначени са за удобно извличане на чаша от мултиварка. Възможно е използване с мултиварки на други брендове.

**RHP-M01 — за приготвяне шунка**

Предназначен е за приготвяне на шунка, рули и други деликатеси от месо, птица или риба с различни подправки и пълнители. Вие можете да го използвате в мултиварка, във фурна, аерогрил или в тигана подходящ обем на печка.

**RAM-FB1 — кошница за пържене във фритюра**

Използва се за приготвяне на различни видове продукти в силно стоплене или кипящо масло (фритюра). Е подходящ за всякакви чаши с обем от 3 литра. Изготвен от нерждаема стомана, има подвижна дръжка и кука за фиксиране на чаша за улесняване на отливане на излишно масло след готвене. Възможно е използване с мултиварки на други брендове. Възможно е миене в миялна машина.

**RAM-G1 — комплект буркани за йогурт с маркери на капаци (4 бр.)**

Предназначен е за приготвяне на различни йогурти. Бурканите имат маркери на дата, позволяващи да контролирате срока на годност. Възможно е използване с мултиварки на други брендове.

**RB-C502 — чаша с керамично покритие, производство Anato® (Копей)**

Вместимост: 5 литра. Обладва повишена устойчивост към механически повреди, превъзходни незалепащи и топлопроводни свойства, благодарение на това храна не запелва към повърхност, пържи се и задушаване се равномерно повреме на цял процес на приготвяне. Дадена чаша специално е изработена за по-качествения процес на изпичане, пържене и приготвяне на млечни каши. Възможно е използване на чаша без мултиварка за сторене на продукти и приготвяне на ястия във фурната. Възможно е миене в миялна машина.

**RB-S500 — стоманена чаша**

Вместимост: 5 литра. Обладва повишена устойчивост към механически повреди. Препоръчва се за приготвяне на различни видове супи, компоти, джемове и конфитюри. Подходяща е за използване в нея блендери, миксери и други кухненски уреди повреме на приготвяне на пюре от зеленчуци и плодове, крем-супи. Не се препоръчва за пържене. Възможно е миене в миялна машина.

## V. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

Преди почистване на уреда убедете се, че уредът е изключен от електрическа мрежа и че е изстинал напълно. Използвайте мек парцал и неабразивни детергенти за съдове. Препоръчително е да измивате уреда веднага след използване.

**STOP** *Повреме на почистване забранено е използване на абразивни препарати, гъби с абразивно покритие и химически агресивни вещества. Забранено е потапяване на уреда във вода или поместване долу струя вода.*

Преди първо използване или за премахване на мизирски след приготвяне препоръчваме да врите 15 минути половин лимон в програмата „STEAM“.

Чаша, вътрешен алуминиев капак и паров клапан трябва да се пречистват след всеко едно използване. Възможно е миене в миялна машина. След пречистване на чаша подсушете външната и повърхност. За пречистване на вътрешен алуминиев капак:

1. Отворете капака на мутливарка.
2. От вътрешна страна на капака едновременно натиснете към центъра двата пластмасови фиксатора.
3. Не полагайки усилие, дръпнете вътрешен алуминиев капак малко към себе си и надолу, за да разедини от основен капак.
4. Избършете повърхности на двата капака с влажен парцал или кърпа. При необходимост измийте капака под струя вода и използвайте детергент за съдове. Използване на съдомиялна машина е нежелателно.
5. Сгلوبете в обратен ред: Поставете алуминиев капак в горни длабове, съвместете го с основен капак и леко натиснете фиксатори докато шракне. Вътрешен алуминиев капак трябва да се фиксира сигурно.

Паров клапан е установен в специално гнездо на горния капак на уреда и се състои от две части: външен диск и основа. Да почиствате клапан:

1. Внимателно теплете външен диск горе и към себе си, като е посочено на фигура **A4**.
  2. На вътрешна страна на диска обърнете основна част на клапана срещу часовая стрелка (направление **<open>**) докато и я извадете.
  3. Внимателно извадете гума на клапана. Измийте всички части на клапана като посочено горе.
- STOP** *Внимание! Да избегнете деформация на гума на клапана забранено е да я усучите и издърпвате.*
4. Сгلوبете в обратен ред: сложете гума на мястото си, съвместете пазове на основна част на клапана със съответстващи издатини на вътрешна страна на диска и обърнете по часовата стрелка (направление **<close>**). Установете паров клапан в гнездо на капака на уреда (външен диск трябва да се разполага с издатина назад за извличане).

Кондезат, образуван повреме на приготвяне на храна, в дадена модел събира се в специална кухина на корпуза на уреда около чашата и изтича се в контейнер, разположен на задна част на уреда.

1. Отворете капака, извадете чашата. При необходимост малко понадигнете предна част на мутливарка, за да кондензат изтиче напълно в контейнера.
2. Извадете контейнера, леко дръпнете го към себе си за издатини.
3. Излейте кондензат. Промийте кондензат и го поставете на място.
4. Кондезат, останал в кухина около чаша, изтрийте с помощта на кухненска кърпа.

## VI. СЪВЕТИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ

### Грешки по време на приготвяне и способности за отстраняването им

В дадения раздел събрани са типични грешки, направени по време на приготвяне на храна в мутливарките, и способности на отстраняването им.

#### ЯСТИЕ НЕ Е ГОТОВО ДОКРАЙ

| Възможни причини за проблема  | Начин на решаване   |
|---|---|
| Вие забравихте да затворите капака на уреда или го затворихте непълно, затова температура на приготвяне беше недостатъчна висока. | <ul style="list-style-type: none"><li>• По време на приготвяне не отваряйте капака на мутливарка без необходимост.</li><li>• Затворете капака докато шракне. Уверете се, че нищо не пречи на пълно затваряне на капака на уреда и уплътнителна гума върху вътрешна страна на капака не е деформирана.</li></ul> |
| Чаша и негравителен елемент лошо контактират, затова температура на приготвяне беше недостатъчна висока.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Чаша трябва да бъде установена в корпуса на уреда равно, пълно докосвайки с дното си до нагревателен диск.</li><li>• Уверете се, че в работна камера на мутливарка няма странични предмети. Не допускайте замърсяване на нагревателен диск.</li></ul>                   |

| Възможни причини за проблема  | Начин на решаване   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Неудачен избор на ингредиенти за ястие. Дадени ингредиенти не съвпадат за приготвяне по изборен от вас начин или избрахте грешна програма за приготвяне.</li><li>• Ингредиенти са нарязани прекалено големи, нарушени са общи пропорции на слагане на продукти.</li><li>• Вие сте фиксирали (преценявали) грешно време.</li><li>• Избор от бас рецепт не е еднен за приготвяне в дадена мутливарка.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Желателно е да използвате проверени (адаптирани за дадена модел на уреда) рецепти. Използвайте рецепти, на които действително можете да доверявате.</li><li>• Избор на ингредиенти, способ на нарязване, пропорции на слагане, избор на програма и времето за приготвяне трябва да съответстват на избран рецепт.</li></ul> |
| При приготвяне на пара: В чаша е прекалено малко вода, за да осигурява достатъчна пълнота на пара.  | Наливайте в чаша вода задължително в обем, препоръчан в рецепта. Ако имате съмнения, проверете нивото на вода по време на готвене.  |
| При пържене:  | <ul style="list-style-type: none"><li>• В чашата е прекалено много олио.</li><li>• По време на обикновено пържене е достатъчно, когато олио покрива дното на чаша с тънък слой.</li><li>• По време на пържене във фригитора следвайте посочения на съответстващ рецепт.</li></ul>   |
| Излишък на влага в чашата.  | Не затваряйте капака на мутливарка при пържене, ако това не е посочено в рецепта. Замразени продукти преди пържене трябва да бъдат размразени, водата им трябва да излезе.  |
| При варене: изкопчаване на бульона по време на варене на продукти с повишена консистенция.  | Някои продукти изискват специална обработка преди варене: миене, пържене и т.н. Следвайте посочения на избрания рецепт.   |
| При изпичане (тесто не е изпичано):   | <ul style="list-style-type: none"><li>• По време на ферментация тестото прилепне към вътрешен капак и затвори клапан за отвеждане на пара.</li><li>• Вие сложихте в чашата прекалено много тесто.</li></ul>   |
|   | Слагайте в чашата по-малък обем тесто.  |
|   | Извадете изпичане от чашата, преобърнете и отново сложете в чашата, след това продължете изпичане до готовността. По-нататък при изпичане слагайте в чашата по-малък обем тесто.  |

BGR

#### ПРОДУКТ С ПРЕВАРИ

|  |  |
|--|--|
| Вие сте направили грешка в избора на продукт или по време на установка (преценяване) на време за приготвяне. Прекалено малки размери на ингредиенти. | Използвайте проверен (адаптиран за дадена модел на уреда) рецепт. Избор на ингредиенти, способ на нарязване, пропорции на слагане, избор на програма и времето за приготвяне трябва да съответстват на неговите препоръки. |
| След приготвяне готово ястие прекалено дълго време беше автоматизирено.  | Дългително използване на автоматизация е нежелателно. Ако в вашата модел на мутливарка има предварително изключване на дадена функция, Вие можете да използвате дадена възможност.   |

#### ПРИ ВАРЕНЕ ПРОДУКТ ИЗКИПЯВА

|   |   |
|---|---|
| При готвене на млечна каша мляко изкипява.  | Качество и свойства на мляко могат да зависят от мястото и условията на производство му. Препоръчваме да използвате само утвърденострано мляко с съдържание на мазнини до 2,5%. При необходимост можете да разредите мляко с питейна вода (виж по-подробно на стр. 109).  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ингредиенти преди варене не са били обработвани или обработвани грешно (пошени и т.н.).</li><li>• Не са слагани пропорции на ингредиенти или грешно е избран тип продукт.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Използвайте проверен (адаптиран за дадена модел на уреда) рецепт. Избор на ингредиенти, начин на техното предварително обработване, пропорции на слагане трябва да съответстват на неговите препоръки.</li><li>• Винаги промийвайте площиности култури, месо, риба и морски продукти с бистра вода.</li></ul> |

#### ЯСТИЕ ЗАГАРА

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Чашата беше лошо почиствана след предишно приготвяне на ястие.</li><li>• Незалепващо покритие на чашата е повредено.</li></ul> | Преди почнете приготвяне, уверете се, че чашата е добре почиствана и незалепващо покритие няма повредено.   |
| Общ обем на сложени продукти е по-малък от препоръчан в рецепта.   | Използвайте проверен (адаптиран за дадена модел на уреда) рецепт.   |
| Вие установихте прекалено много време за готвене.  | Наналете време за приготвяне или следвайте на препоръки на рецепта, адаптирани за дадена модел на уреда.  |
| При пържене: сте забравили да сипете в чаша олио; не сте разбъркали или късно преобърщали продукти по време на приготвяне.   | По време на обикновено пържене сипете в чаша малко олио – така, че то покрива дното на чаша с тънък слой. За равномерно пържене на продуктите в чаша трябва периодично да ги разбърквате или преобърщате след определено време. |



|  |  |
|--|--|
| При задушаване: В чашата е недостатъчно влага.   | Наливайте в чаша повече течност. По време на приготвяне не отваряйте капак на мултиварка без необходимост.       |
| При варене: В чашата е прекалено малко течност (не са спазени пропорции на ингредиенти). | Слазвайте правилно съотношение на течности и твърди ингредиенти.   |
| При изпичане: Не сте намазвали вътрешна повърхност на чашата с масло преди приготвяне.   | Преди сложете тесто намазвайте дъното и стенките на чашата с масло или олио (не бива да наливате олио в чашата!) |

#### ПРОДУКТ ИЗГУБИЛ ФОРМА НА НАРЯЗВАНЕ

|   |   |
|---|---|
| Прекалено често сте разбърквали продукта в чашата | При обикновено пържене разбърквайте ястие не по-често от веднъж на всеки 5–7 минути.                    |
| Вие установихте прекалено много време за готвене. | Намалете време за приготвяне или следвайте на препоръки на рецепта, адаптиран за дадена модел на уреда. |

#### ИЗПИЧАНЕ Е ВЛАЖНО

|   |  |
|---|--|
| Са използвани неподходящи ингредиенти, даващи излишък влага (сочни зеленчуци или плодове, замразени ягоди, сметана и т.н.). | Избирайте ингредиенти в съответствие с рецепта на изпичане. Не избирайте като ингредиенти продукти, съдържащи прекалено много влага или ги използвайте по възможност в минимални количества. |
| Готово изпичане се намирало в затворена мултиварка прекалено дълго време.   | Извадете изпичане от мултиварка веднага след приготвяне. Ако е необходимо, можете да оставите продукта в мултиварка за кратък период с включено автозатопляне.                               |

#### ИЗПИЧАНЕ НЕ ПОВДИГНЕ

|   |  |
|---|--|
| Яйца със захар са лошо разбити.   | Използвайте проверен (адаптиран за дадена модел на уреда) рецепт. Избор на ингредиенти, начин на техното предварително обработване, пропорции на слагане трябва да съответстват на негови препоръки. |
| Тесто дълго стоеше с бакпулвера.  |  |
| Не пресехте брашно или тесто е лошо замесвано.                          |  |
| Има грешки при слагане на ингредиенти.                                  |  |
| Избрания Вие рецепт е неподходящ за изпичане в дадена модел мултиварка. |  |

**i** В редица модели на мултиварка REDMOND в програмите „STEW“ и „SOUP“ при липса на течност в чашата включва се система за защита на уреда от прегряване. В този случай програмата за приготвяне спира и мултиварка работи в режима на автозатопляне.

#### Препоръчано време на приготвяне на различни продукти на пара

| №  | Продукт                                       | Тегло, г (кол-во)       | Количество на вода, мл | Време на приготвяне, мин |
|----|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1  | Свинско/говешко филе (къбчета 1,5 x 1,5 см)   | 500                     | 500                    | 20/30                    |
| 2  | Овнешко филе (къбчета 1,5 x 1,5 см)           | 500                     | 500                    | 25                       |
| 3  | Пилешко филе (къбчета 1,5 x 1,5 см)           | 500                     | 500                    | 15                       |
| 4  | Топчета/кюфтета                               | 180 (6 бр.) 450 (3 бр.) | 500                    | 10/15                    |
| 5  | Риба (филе)                                   | 500                     | 500                    | 10                       |
| 6  | Скарриди салатни (белени, варени и замразени) | 500                     | 500                    | 5                        |
| 7  | Картофи (къбчета 1,5 x 1,5 см)                | 500                     | 500                    | 15                       |
| 8  | Морков (къбчета 1,5 x 1,5 см)                 | 500                     | 500                    | 35                       |
| 9  | Цвекло (къбчета 1,5 x 1,5 см)                 | 500                     | 500                    | 1 час 10 мин             |
| 10 | Зеленчуци (замразени)                         | 500                     | 500                    | 10                       |
| 11 | Яйце на пара                                  | 3 бр.                   | 500                    | 10                       |

**i** Трябва да се има предвид, че това са общи препоръки. Реално време може да се отличава от препоръчваните значения в зависимост от качество на конкретен продукт, а така също от вашите вкусови предпочитания.

#### Препоръки по използване на температурни режими в програмата „MULTICOOK“

| №  | Работна температура | Препоръки по използване (вижте също книгата на рецепти)           |
|----|---------------------|---|
| 1  | 35°C                | Ферментация на тесто, приготвяне на оцет                          |
| 2  | 40°C                | Приготвяне на йогурта   |
| 3  | 45°C                | Закваска  |
| 4  | 50°C                | Ферментация   |
| 5  | 55°C                | Приготвяне на меки бонбони  |
| 6  | 60°C                | Приготвяне на зелен чай, безешка храна                            |
| 7  | 65°C                | Приготвяне на месо във вакуумна опаковка                          |
| 8  | 70°C                | Приготвяне на пуш   |
| 9  | 75°C                | Пастъризация, приготвяне на бил чай                               |
| 10 | 80°C                | Приготвяне на гюлавин   |
| 11 | 85°C                | Приготвяне на извара или ястия, трибаци дълго време за приготвяне |
| 12 | 90°C                | Приготвяне на червен чай  |
| 13 | 95°C                | Приготвяне на млечни каши   |
| 14 | 100°C               | Приготвяне на целувки, конфитюр                                   |
| 15 | 105°C               | Приготвяне на пача  |
| 16 | 110°C               | Стерилизация  |
| 17 | 115°C               | Приготвяне на захарен сироп                                       |
| 18 | 120°C               | Приготвяне на джолан  |
| 19 | 125°C               | Приготвяне на задушено месо                                       |
| 20 | 130°C               | Приготвяне на ястия на фурна                                      |
| 21 | 135°C               | Отпържане на готови ястия за да имат хрупкава кора                |
| 22 | 140°C               | Пушене  |
| 23 | 145°C               | Запичане на зеленчуци и риба във фолио                            |
| 24 | 150°C               | Запичане на месо във фолио  |
| 25 | 155°C               | Пържене на ястия от тесто с мая                                   |
| 26 | 160°C               | Пържене на птица  |
| 27 | 165°C               | Пържене на стек   |
| 28 | 170°C               | Пържене във фритора (пържени картофи, пилешки нъгетси и т.н.)     |

#### Обща таблица на програми за приготвяне (заводски настройки)

| Програма  | Препоръки по използване   | Време на приготвяне (стандартно) | Диапазон на време за приготвяне/стылка на установка | Отложен старт | Време за почиване на работа | Автозатопляне |
|-----------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| MULTICOOK | Приготвяне на различни видове ястия с възможност да инсталирате температура и време за приготвяне | 15 мин                           | 5 мин – 1 час / 1 мин 1 час – 12 часа / 5 мин       | +             | –                           | +             |
| OATMEAL   | Приготвяне на млечни каши   | 10 мин                           | 5 мин – 1 час 30 мин / 1 мин                        | +             | –                           | +             |
| STEW      | Задушаване на месо, риба, зеленчуци, гарнитур и многокомпонентни ястия                            | 1 час                            | 20 мин – 12 часа / 5 мин                            | +             | –                           | +             |

| Програма     | Препоръки по използване  | Време на приготвяне (стандартно) | Диапазон на време за приготвяне/стъпка на установка | Опловен старт | Време за готвяне на работа | Автоматизация |
|--------------|--|----------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| FRY          | Пържене на месо, риба и многокомпонентни ястия   | 15 мин                           | 5 мин – 1 час 30 мин / 1 мин                        | –             | –                          | +             |
| SQUP         | Приготвяне на бульони, зеленчукови и студени супи  | 1 час                            | 20 мин – 8 часа / 5 мин                             | +             | –                          | +             |
| STEAM        | Приготвяне на месо, риба, зеленчуци и други продукти на пара   | 15 мин                           | 5 мин – 2 часа / 5 мин                              | +             | +                          | +             |
| PASTA        | Приготвяне на макаронени изделия от различни видове пшеница; сваряване на кренвирши и други видове полуфабрикати | 8 мин                            | 2 мин – 20 мин / 1 мин                              | –             | +                          | +             |
| SLOW COOK    | Приготвяне на топло мляко, задушено месо, джолан, пача, желе от месо   | 5 часа                           | 1 час – 8 часа / 10 мин                             | +             | –                          | +             |
| BOIL         | Сваряване на зеленчуци и бобови  | 40 мин                           | 5 мин – 2 часа / 5 мин                              | +             | –                          | +             |
| BAKE         | Изпичане на бисквити, запечени във фурна ястия, пирози от тесто с мая и бугер-тесто.                             | 1 час                            | 20 мин – 8 часа / 5 мин                             | +             | –                          | +             |
| GRAIN        | Приготвяне на различни зърна и гарнитюри. Приготвяне на ронливи каша на вода                                     | 35 мин                           | 5 мин – 4 часа / 5 мин                              | +             | –                          | +             |
| PILAF        | Приготвяне на различни видове плов (с месо, риба, птица, зеленчуци)  | 1 час                            | 20 мин – 1 час 30 мин / 10 мин                      | +             | –                          | +             |
| YOGURT/DOUGH | Приготвяне на различни видове йогурта  | 8 часа                           | 6 часа – 12 часа / 10 мин                           | +             | –                          | –             |
| PIZZA        | Приготвяне на пица   | 25 мин                           | 20 мин – 1 час / 5 мин                              | +             | –                          | +             |
| BREAD        | Приготвяне на хляб от ръжено и пшенично брашно (включено етап на ферментация на тесто)                           | 3 часа                           | 1 час – 6 часа / 10 мин                             | +             | –                          | –             |
| DESSERT      | Приготвяне на различни видове десерти от свежи плодове   | 1 час                            | 5 мин – 4 часа / 5 мин                              | +             | –                          | +             |
| QUICK COOK   | Бистро приготвяне на ориз, ронливи каша на вода  | 30 мин                           | –   | –             | –                          | +             |

VII. ПРЕДИ ОБРЪЩАНЕ В СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР

| Съобщение за грешка на дисплея | Възможни неизправности   | Начин на отстраняването на грешка   |
|--------------------------------|--|---|
| E1 – E3                        | Системна грешка, възможно са повредени платката на управление или нагревателния елемент. | Изключете уреда от електрическа мрежа, оставете го да изстива. Пълно затворете капака, отново включете уреда към електрическа мрежа. Ако при повторно включване проблема не се отстранява, обикнете към авторизирани сервизен център. |

| Неизправност                    | Възможна причина  | Отстраняване на неизправност  |
|---------------------------------|---|---|
| Не включва се.                  | Няма захранване от електрическа мрежа.                      | Проверете напрежение на електрическа мрежа  |
| Ястие се готви прекалено дълго. | Прекъсвания на захранването от електрическа мрежа.          | Проверете напрежение на електрическа мрежа  |
|                                 | Междучаши и нагревателен елемент попаднал страничен предмет | Извадете страничен предмет.   |
|                                 | Чашата в корпуса на мултиварка е установена неравно.        | Установете чашата равно, без изкривяване.   |
|                                 | Нагревателния елемент е замърсен.                           | Изключете уреда от електрическа мрежа, оставете го да изстива. Почистете нагревателния елемент. |

VIII. ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

На дадено изделие предоставя се гаранционен срок 2 години от датата на закупуване. По време на гаранционен период производител е задължен да отстранява с ремонт, замяна на части или замяна на цялото изделие всякакви заводски дефекти, предизвикани от недостатъчно качество на материали или сглобяване. Гаранцията влиза в силата само в тоза случай, кога дата на закупуване е потвърдена с печат на магазина и подписа на продавач върху оригинала на гаранционен лист. Дадена гаранция е валидна само ако изделие беше използвано в съответствие с инструкция по експлоатация, не беше ремонтирано, разглобено и повредено като резултат на неправилно боравене, а така също е пазена пълна комплектност на изделието. Дадена гаранция не е валидна за нормално износване на изделие и консумативи (филтри, лампи, керамични и тефлонови покрития, уплътнители и т.н.).

Срокът на службата на изделието и срокът на действието на гарантийните задължения се изброяват от деня на продажбата или от датата на изработването на изделието (в случая, ако датата на продажбата не може да се определи).

Датата на изготвянето на прибора може да се намери в серийния номер, разположен на идентификационния етикет върху корпуса на изделието. Серийният номер се състои от 13 знака. 6-ият и 7-ият знакове обозначават месеца, 8-ият – годината на произвеждането на уреда.


Установен от производителя животът на уреда е 5 години от датата на закупуване го, при условие, че изделието се експлоатира в съответствие с дадена инструкция и приложими технически стандарти.

Опаковката, ръководството на потребителя, а така също и самият уред трябва да се утилизират с съответствие с местната програма по рециклиране на отпадъци. Не изхвърляйте такива изделия заедно с обикновени битови отпадъци.

BGR

Prije početka korištenja višenamjenskog kuhinjskog aparata, pažljivo pročitajte uputu za njegovu upotrebu i čuvajte je kao priručnik. Pravilno korištenje aparata može značajno produžiti vrijeme njegove upotrebe.


## SIGURNOSNE NORME

 *Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja, koja su nastala nestručnim rukovanjem i nepridržavanjem sigurnosnih normi i uputa za upotrebu.*

- Ovaj električni aparat je višenamjenski aparat za kuhanje hrane u domaćem okruženju, a može se koristiti u stanovima, vikendicama, hotelskim sobama, trgovinama, uredima ili u drugim sličnim uvjetima ne industrijske namjene. Industrijska ili bilo koja druga zloupotreba aparata smatrati će se kršenjem pravilne upotrebe proizvoda. U ovom slučaju, proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice.
- Prije spajanja aparata na električnu mrežu, provjerite da li je napon istovjetan sa naponom napajanja uređaja (pogledajte specifikacije ili pločicu proizvoda).
- Koristite produžni kabel, dizajniran za potrošnju energije uređaja – neusklađenost parametara

može dovesti do kratkog spoja ili pregorijevanja kabela.

- Uređaj uključujte samo na utičnicu, koja ima uzemljenje – to je obvezatan zahtjev zaštite od strujnog udara. Korištenjem produžnog kabela, pobrinite se, da on također ima svoje uzemljenje.

 *POZOR! Tijekom rada aparata njegovo kućištenje, zdjela i metalni dijelovi se zagrijevaju! Budite oprezni! Koristite kuhinjske rukavice. Da biste izbjegli opekline od vruće pare ne naginjte se preko uređaja prilikom otvaranja poklopca.*

- Isključite aparat iz utičnice nakon upotrebe, kao i za vrijeme njegovog čišćenja ili premještanja. Izvlačite kabel suhim rukama, držeći ga za utikač a ne za kabel.
- Ne stavljajte kabel napajanja kraj vrata ili u blizini izvora topline. Uvjerite se, da kabel nije upleten i da se ne savija, da ne dodiruje oštre predmete, rubove i namještaj.

**⚠ POZOR:** slučajno oštećenje kabela za napajanje može prouzrokovati probleme koji nisu u skladu s jamstvom, kao i strujni udar. Oštećeni strujni kabel zahtijeva hitnu zamjenu u servisu.

- Ne instalirajte aparat na mekanu površinu, nemojte ga pokrivati tijekom rada – to može dovesti do pregrijavanja i kvara.
- Ne stavljate aparat na otvoreno – ukoliko vlaga ili strana tijela dospiju u unutrašnjost aparata to može uzrokovati ozbiljnu štetu.
- Prije čišćenja aparata, uvjerite se da je isključen iz električne mreže i da je potpuno hladan. Strogo se pridržavajte uputa za čišćenje uređaja.

**⚠ ZABRANJUJE SE** uranjanje aparata u vodu ili stavljanje pod tekuću vodu!

- Ne dozvolite da aparat upotrebljavaju osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju aparatom. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju izvoditi djeca bez nadzora odrasle osobe.
- Nije dozvoljeno da samostalno obavljate popravku aparat ili da mijenjate njegov dizajn. Popravke aparata mora provoditi samo ovlašteni servisni centar. Neprofesionalno

obavljen posao može dovesti do kvara aparata, ozljeda i oštećenja imovine.

#### Tehničke karakteristike

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Model .....          | RMC-M90E               |
| Snaga .....          | 860 W                  |
| Napon .....          | 220-240 V, 50 Hz       |
| Obujam čaše .....    | 5 l                    |
| Keramički sloj ..... | zdjele ANATO® (Koreja) |
| Display .....        | LED, u boji            |

#### Programi

1. MULTICOOK (MULTI-KUHANJE)
2. OATMEAL (OVSENA KAŠA)
3. STEW (PIRIJANJE)
4. FRY (POHANJE)
5. SOUP (JUHA)
6. STEAM (NA PARU)
7. PASTA (PASTA)
8. SLOW COOK (LAGANO KUHANJE)
9. BOIL (KUHANJE)
10. BAKE (PEČENJE)
11. GRAIN (ŽITARICE)
12. PILAF (PILAV)
13. YOGURT/DOUGH (JOGURT/TUESTO)
14. PIZZA (PIZZA)
15. BREAD (KRUH)
16. DESSERT (DESSERT)
17. QUICK COOK (EKSPRES)

#### Funkcije

|  |            |
|--|------------|
| Održavanje temperature gotvih jela (automatsko podgrijavanje)..... | do 24 sata |
| Prijetodno otključavanje automatsko podgrijavanja.....             | est        |
| Zagrijavanje jela.....   | do 24 sata |
| Odloženi start.....  | do 24 sata |

#### Dijelovi

|   |        |
|---|--------|
| Kuhalo .....                              | 1 kom. |
| Čaša RB-CS12 .....                        | 1 kom. |
| Kontejner za kuhanje na pari .....        | 1 kom. |
| Košarica s ručkom za duboko prženje ..... | 1 kom. |
| Čaša za mjerenje .....                    | 1 kom. |
| Crpaljka .....                            | 1 kom. |
| Ravna žlica .....                         | 1 kom. |
| Knjiga „100 recepata“ .....               | 1 kom. |
| Držac za crpaljku/žlice .....             | 1 kom. |
| Upute za upotrebu .....                   | 1 kom. |
| Servisna knjiga .....                     | 1 kom. |
| Kabel za napajanje .....                  | 1 kom. |

Proizvođač ima pravo na promjene u dizajnu, kompletu, kao i da mijenja tehničke karakteristike proizvoda u cilju poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne najave takvih promjena.

**Izvedba višenamjenske posude RMC-M90E A1**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Poklopac uređaja               | 8. Ventil za paru                       |
| 2. Odvojivi unutarnji poklopac    | 9. Ravna žlica                          |
| 3. Čaša                           | 10. Žlica za juhu                       |
| 4. Gumb za otvaranje poklopca     | 11. Čaša za mjerenje                    |
| 5. Upravljačka ploča sa displayom | 12. Kontejner za kuhanje na pari        |
| 6. Kućište                        | 13. Košarica s ručkom za duboko prženje |
| 7. Drška za nošenje               | 14. Držač za crpaljku i žlice           |

**Upravljačka ploča A2**

Višenamjenski kuhinjski uređaj REDMOND RMC-M90E opremljen je senzorom upravljačkom pločom sa višenamjenskim LED displayom u boji.

- «Reheat/Cancel» («Podgrijavanje/Odustani») – uključivanje/isključivanje funkcije podgrijavanja, prekid programa kuhanja, brisanje zadanih postavki.
- «Time delay» («Odgođeno početka») – uključivanje režima postavljanja vremena odgođeno početka.
- «Temperature» («Temperatura») – postavljanje temperature u programu «MULTICOOK».
- «Hour» («Vrijeme») – izbor vremena u režimu postavljanja vremena pripreme i odloženog početka.
- «Min» («Minute») – izbor minuta u režimima postavljanja vremena kuhanja i odgođeno početka.
- «Quick cook» («Ekspress») – puštanje programa «QUICK COOK».
- «Menu/Keep Warm» («Meni/Autozagrijavanje») – izbor automatskog programa pripremanja.
- «Start» («Start») – uključivanje zadanog režima pripreme.
- Display.

**Izvedba displeja A3**

- Indikator izvršenja automatskog programa «QUICK COOK».
- Indikator rada programa kuhanja/grijanja.
- Indikator faza kuhanja.
- Indikator postavljene temperature u programu «MULTICOOK».
- Indikator rada funkcije «Time delay».
- Indikator režima pokazivanja tajmera.
- Tajmer.
- Indikator izabranog automatskog programa kuhanja.

**I. PRIJE POČETKA UPOTREBE**

Pažljivo izvadite uređaj i njegove dijelove iz kutije. Uklonite sve dijelove od pakiranja. Obavezno sačuvajte na mjestu oznake upozorenja, naljepnice i tablicu sa oznakom serijskog broja na uređaju! Odsustvo serijskog broja na proizvodu automatski vas lišava prava garancijske opravke. Obrišite tijelo uređaja vlažnim ubrusom. Isperite posudu toplom vodom. Temeljno ga osušite. Pri prvom korištenju moguća je pojava stranih mirisa, koji se ne pojavljuju zbog kvara uređaja. U tom slučaju očistite uređaj.



**POZOR!** Zabrano je korištenje uređaja u kvaru.

**II. UPOTREBA VIŠENAMJENSKOG UREĐAJA****Prije prvog uključivanja**

Stavite uređaj na čvrstu ravnu površinu, tako da vrela para koja izlazi iz ventila ne pada otraga, na dekorativne prevlake, električne uređaje i druge

predmete ili materijale, koji se mogu oštetiti od povećane vlažnosti i temperature.

Prije pripreme jela, uvjerite se da vanjski i vidni unutarnji dijelovi višenamjenske posude nemaju oštećenja i druge defekte. Između posude i elementa koji se grije ne smije biti stranih predmeta.

**Podešavanje vremena za kuhanje**

U višenamjenskom uređaju REDMOND RMC-M90E možete neovisno podesiti vrijeme pripreme jela za svaki program (osim programa «QUICK COOK»). Korak promjene i moguć raspon zadanog vremena ovisi o izabranom programu za pripremu jela. Za promjenu vremena:

- Poslije izbora programa pripreme jela, pritiskanjem gumba «Hour» podesite vrijeme. Ako držite gumb nekoliko sekundi, počinje ubrzana promjena vrijednosti.
- Pritiskanjem gumba «Min», podesite minutu. Ako držite pritisnut gumb nekoliko sekundi, počinje ubrzanje promjena vrijednosti.
- Ukoliko je potrebno postaviti vrijeme pripreme jela manje od jednog sata, pritisnite gumb «Hour» da se sat restartuje. Zatim, pritiskanjem gumba «Min», postavite željene minute.
- Nakon završetka postavljanja vremena pripreme jela (displej nastavlja da treperi), idite na sljedeći korak u skladu s logičnom odabranog programa pripreme jela. Za poništenje postavke, kliknite gumb «Reheat/Cancel», a zatim zadajte ponovno novi program pripreme jela.



Tijekom ručnog instalanja vremena pripreme jela, vodite računa na moguć opseg postavki i korak instaliranja, pod uvjetom da je prethodno odabrani program pripreme jela, u skladu sa tablicom tvorničkih postavki.

Radi vaše udobnosti, raspon zadanog vremena u programima pripreme jela počinje od minimalnih vrijednosti. To omogućuje produliti na kraće vrijeme rad programa, ukoliko se jelo nije skuhalo u osnovnom vremenu.

U nekim automatskim programima, odbrojavanje podešenog vremena pripreme jela počinje tek nakon postavljanja uređaja na zadatu radnu temperaturu. Primjerice, ako preljetite hladnom vodom i postavite u programu «STEAM» vrijeme pripreme jela 5 minuta, pokretanje programa i odbrojavanje zadanog vremena kuhanja počinje tek nakon što voda proključa i ne obrazuje se dovoljno pare u zdjeli.

U programu «PASTA» zadano utvrđeno vrijeme pripreme jela počinje nakon što voda proključa i postije ponovnog pritiskanja gumba «Start».

**Funkcija «Time delays»**

Ova funkcija omogućuje da odredite interval vremena, nakon kojeg bi jelo trebalo biti gotovo (s obzirom na vrijeme u programu). Podešavanje vremena moguće je u rasponu od 10 minuta do 24 sata, s korakom postavljanja od 10 minuta. Treba voditi računa, da vrijeme odgođeno treba biti veće od podešenog vremena pripreme jela, inače će program početi odmah nakon pritiska gumba «Start».

Možete postaviti vrijeme odgođenog starta, nakon izbora automatskog programa, podešavanja temperature i vremena pripreme jela:

- Pritiskom na gumb «Time delays» uključite režim podešavanja vremena za odgođeni početak. Na displeju se pojavljuje «Time delays», a tajmer počinje treptati.
- Pritiskom na gumb «Hour», postupno mijenjajte sate. Utvrđeni format vremena – 24 sata. Ako držite pritisnut gumb nekoliko sekundi, počinje ubrzana promjena vrijednosti.
- Pritiskom na gumb «Min», postupno mijenjajte minute. Ako držite pritisnut gumb nekoliko sekundi, počinje ubrzana promjena vrijed-

nosti.

- Ukoliko je potrebno postaviti vrijeme pripreme jela koje je manje od jednog sata, u režimu podešavanja sata, naizmjenično pritisnite gumb «Hour» do dovođenja na ničisticu. Zatim pritisnite gumb «Min» i podesite željene minute.
- Za poništenje postavljenih vrijednosti, pritisnite gumb «Reheat/Cancel» a zatim unesite sav program pripreme jela ponovno.
- Po završetku podešavanja vremena, pritisnite i držite gumb «Start» nekoliko sekundi. Upali se indikator rada funkcije «Time delays», počete izvršenje programa i odbrojavanje.
- Kroz određeno zadano vrijeme obed će biti gotov. Po završetku programa automatski će se uključiti funkcija održavanja temperature gotovih jela (autopodgrijavanje) i upaliti će se indikator gumba «Reheat/Cancel».
- Za završetak autopodgrijavanja pritisnite gumb «Reheat/Cancel». Indikator gumba se gasi.



Funkcija odgođenog starta dostupna za sve automatske programe pripreme jela, izuzev programa «FRY», «PASTA» i «QUICK COOK».

Ne preporučuje se korištenje funkcije «Start delays», ako recept sadrži kvarljivu hranu (jaja, svježe mlijeko, meso, sir itd.).

Pri tome postavljanju vremena «Start delays» potrebno je voditi računa o tome, da odbrojavanje vremena u programu «STEAM» počinje tek kada višenamjenski uređaj dostigne neophodnu radnu temperaturu (nakon što proključa).

**Funkcija održavanja temperature gotovih jela „Keep warm“ (autopodgrijavanje)**

Aktivira se automatski odmah nakon završetka rada programa pripreme i može održavati temperaturu gotovih jela od 70-75 °C tijekom 24 sata. Tijekom rada autopodgrijavanja svijetli indikator gumba «Reheat/Cancel», na displeju se prikazuje odbrojavanje izravnog rada u zadanom režimu. Ukoliko je potrebno, autopodgrijavanje možete isključiti pritiskom i držanjem nekoliko sekundi gumba «Reheat/Cancel».

**Prethodno isključivanje autopodgrijavanja**

Uključivanje autopodgrijavanja na kraju rada programa pripreme jela, nije uvijek poželjno. Imajući to u vidu, u višenamjenskom uređaju REDMOND RMC-M90E predviđena je funkcija pravodobnog isključivanja date funkcije tijekom pokretanja ili rada osnovnog programa pripreme jela. Da biste to učinili, tijekom pokretanja ili rada programa, pritisnite ili držite nekoliko sekundi gumb «Menu», dok se indikator gumba «Reheat/Cancel» ne ugasi. Ako želite ponovno uključiti autopodgrijavanje, pritisnite gumb «Menu» opet (uključuje se indikator gumba «Reheat/Cancel»).

**Funkcija grijanja jela**

Višenamjenski uređaj REDMOND RMC-M90E može se koristiti i za grijanje hladnih jela. Za to je potrebno:

- Staviti proizvode u zdjelu, koju potom stavite je u višenamjenski uređaj
- Zatvorite poklopac, priključite uređaj.
- Pritisnite i držite nekoliko sekundi gumb «Reheat/Cancel» do zvučnog signala. Uključuje se odgovarajući indikator na displeju i indikator gumba. Tajmer počinje da odbrojava vrijeme zagrijavanja.

Uređaj zagrijava jelo do 70-75 °C i održava ga u vrućem stanju tijekom 24 sata. Ukoliko je potrebno, možete zaustaviti grijanje pritiskom i držanjem nekoliko sekundi gumb «Reheat/Cancel», dok se ne isključe odgovarajući indikatori na displeju i gumbu.



Unatoč činjenici da višenamjenski uređaj može držati proizvod topao do 24 sata, ne preporučuje se ostavljati jelo toplo više od dva – tri sata, što ponekad može dovesti do promjena u njegovom okusu.

### Opći postupci pri korištenju automatskih programa

1. Pripremite (izvažite) potrebne sastojke.
2. Stavite sastojke u posudu višenamjenskog uređaja u skladu sa programom pripreme i stavite je u kućište. Pazite da svi sastojci, uključujući i tekućinu, budu ispod maksimalne oznake na unutarnjoj površini posude. Uvjerite se da je posuda postavljena bez iskrivljenja i da je u kontaktu sa elementom koji zagrijeva.
3. Zatvorite poklopac višenamjenskog uređaja. Priključite uređaj u električnu mrežu.
4. Pritiskanjem gumba «Menu» odaberite željeni program pripreme jela (na displayu će zasvijetliti indikator programa).
5. Ukoliko vam se ne sviđa vrijeme pripreme jela, koje je zadano, možete promijeniti tu vrijednost pritiskom na gumb «Hour» i «Min».
6. Ako je potrebno, podesite vrijeme odgođe starta. Funkcija «Time delay» nije dostupna prilikom korištenja programa «FRY», «PASTA» i «QUICK COOK».
7. Za pokretanje programa pripreme jela, pritisnite i držite nekoliko sekundi gumb «Start», dok se ne upale indikator gumba «Start» i «Reheat/Cancel». Počinje provedba zadanoj programu i odobravanje vremena pripreme jela. U programu «STEAM» odobravanje počinje kada voda proključa i kada se dostigne dovoljna gustoća pare u posudi; u programu «PASTA» – nakon što voda proključa u posudi, stavljanja proizvoda i ponovnog pritiska gumba «Start».
8. Ako je potrebno, možete ranije isključiti funkciju autopodgrijevanja, pritiskom i držanjem gumba «Menu», dok se ne isključi indikator gumba «Reheat/Cancel». Ponovnim pritiskanjem gumba «Menu» uključuje se dana funkcija. Funkcija autopodgrijevanja nije dostupna prilikom korištenja programa «YOGURT/DOUGH» i «BREAD».
9. Po završetku programa pripreme jela, obavijestit će vas zvučni signal. Nadalje, ovisno o odabranom programu ili trenutnim postavki, uređaj se prebacuje u režim autopodgrijevanja (svijetli indikator gumba «Reheat/Cancel») ili u stanje pripravnosti (treperi indikator gumba «Start»).
10. Za poništavanje unesenih programa, prekida proces pripreme jela ili autopodgrijevanja, pritisnite i držite nekoliko sekundi gumb «Reheat/Cancel».



Za kvalitetne rezultate predlažemo korištenje recepata za pripremu jela iz ponuđene knjige uz višenamjenski uređaj REDMOND RMC-M90E «100 recepata», koja je napisana specijalno za ovaj model.



Ukoliko mislite da nećete uspijeti do postignute željeni rezultat prilikom korištenja običnih automatskih programa, koristite univerzalni program «MULTICOOK» s proširenim rasponom ručnih postavki, što otvara velike mogućnosti za vaše kulinarne pokuse.

### Program «MULTICOOK»

Ovaj program osmišljen je kako bi pripremali omiljena jela korištenjem određenih parametara temperature i vremena pripreme jela. Zahvaljujući programu «MULTICOOK» višenamjenski uređaj REDMOND RMC-M90E može zamijeniti niz kuhinjskih uređaja, i pomoći vam da skuhaite gotovo svako omiljeno jelo prema receptima iz kuharice ili sa interneta.

Radi vaše udobnosti, prilikom pripremanja jela na temperaturi do 80°C funkcija autopodgrijevanja je onemogućena. Ako je potrebno, može se ručno uključiti, pritiskom i držanjem nekoliko sekundi gumb «Menu» nakon puštanja programa pripreme jela, dok se ne upali indikator «Reheat/Cancel».

Podrazumijevano u programu «MULTICOOK» vrijeme pripreme jela je 15 minuta, temperatura pripreme jela – 100°C.

Opseg ručnog podešavanja temperature (mijenja se pritiskom na gumb «Temperature»): 35–170°C sa korakom promjene od 5°C.

Raspon ručnog podešavanja vremena: 5 minuta – 12 sati sa korakom promjene od 1 minute za interval od 1 sata ili 5 minuta – za interval veći od 1 sata.



U programu «MULTICOOK» moguće je pripremiti mnogo različitih jela. Koristite knjigu «100 recepata» od naših profesionalnih kuhara ili posebne tablice preporučenih temperatura za pripremanje raznih jela i proizvoda.

### Program «OATMEAL»

Preporučuje se za pripremanje kaša sa mlijekom. Podrazumijevano, trajanje programa pripreme jela je 10 minuta. Moguće je ručno podešavanje vremena u opsegu od 5 minuta do 1 sata i 30 minuta, sa korakom podešavanja od 1 minute.

Program «OATMEAL» određen je za pripremu kaše sa korištenjem pasteuriziranog mlijeka male masnoće. Da bi se izbjeglo da mlijeko pokupi, te da se ostvari željeni rezultat, preporučuje se prije pripreme obavljanje sljedećih koraka:

- temeljito operite sve cjelovite žitarice (rižu, heljdu, proso itd.) dok voda ne bude čista;
- prije pripremanja namazati posudu višenamjenskog uređaja masti- com;
- strogo se pridržavati razmjera, mjereći sastojke u skladu sa uputama iz kuharice; strogo je zabranjeno smanjivanje ili povećanje količine sastojaka
- pri korištenju punomasnog mlijeka, razrijediti ga pitkom vodom u proporciji 1:1

Svojstva mlijeka i žitarica, ovisno od mjesta nastanka i proizvođača, mogu varirati, što ponekad utječe na rezultate pripreme jela.

Ukoliko željeni rezultat u programu «OATMEAL» nije postignut, koristite univerzalni program «MULTICOOK». Optimalna temperatura za pripremu mliječne kaše je 95°C. Količina sastojaka i vrijeme pripreme postavite prema receptu.

### Program «STEW»

Preporučuje se za pirjanje povrća, mesa, peradi i plodova mora. Vrijeme trajanja programa je 1 sat. Moguće je ručno podešavanje vremena u rasponu od 20 minuta do 12 sati, u koraku podešavanja od 5 minuta.

### Program «FRY»

Preporučuje se za prženje mesa, povrća, peradi, morskih plodova. Trajanje programa pripreme jela je 15 minuta. Moguće je ručno podešavanje, u rasponu od 5 minuta do 1 sata i 30 minuta, sa korakom podešavanja od 1 minute.

Funkcija «Time delay» u ovom programu nije dostupna.



Da sastojci ne bi zagorjeli, slijedite recepte iz knjige i povremeno promiješajte sadržaj u posudi. Dopusštena je priprema jela sa otvorenim poklopcem višenamjenskog uređaja.

### Program «SOUP»

Preporučuje se za pripremu raznih juha i predjela, kao i kompota i pića. Trajanje programa za pripremu je 1 sat. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 20 minuta do 8 sati sa korakom podešavanja od 5 minuta.

### Program «STEAM»

Preporučuje se za pirjanje voća, ribe, mesa, okruglica, dijetetskih i vegetarijanskih jela, dječijeg menija. Vrijeme trajanja pripreme jela je 15 minuta. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 5 minuta do 2 sata, sa korakom podešavanja od 5 minuta.

Za pripremu u ovom programu koristite specijalnu posudu (ulazi u komplet):

1. Ulijte u čašu 600–1000 ml vode. Postavite posudu za pripremu na pari.
2. Odmjerite i pripremite proizvode prema receptu, ravno proporcijano ih stavite u posudu i stavite posudu u kućište uređaja. Uvjerite se da je posuda u kontaktu sa elementom koji zagrijeva.
3. Slijedite upute u točki 3-10 pod «Postupci za korištenje automatiziranih programa».

Odobravanje unazad programa pripreme jela počinje nakon što voda proključa i kada se dostigne dovoljna gustoća pare u posudi.

Ukoliko ne koristite automatizirano podešavanje vremena u danom programu, koristite tablicu preporučenog vremena pripreme na pari za različite proizvode.

### Program «PASTA»

Preporučuje se za pripremu jela od testenina, okruglica, kobasica, hinkali, kuhanih jaja itd. Vrijeme pripreme je 8 minuta. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme od 2 do 20 minuta, sa korakom podešavanja od 1 minute. Program predviđa dovodenje vode do stanja ključanja, stavljanje namirnica i njihovu dalju pripremu. O trenutku kada je voda proključala i potrebi za stavljanje namirnica, pojavit će se zvučni signal. Odobravanje programa pripreme početi će nakon što pritisnete gumb «Start».

Funkcija «Time delay» u ovom programu nije dostupna.



Tijekom pripreme nekih namirnica (primjerice, tjestenina, raviola itd.) svara se pjena. Da bi se spriječilo njezino moguće isticanje izvan posude, možete otvoriti poklopac nekoliko minuta nakon stavljanja proizvoda u ključalu vodu.

### Program «SLOW COOK»

Preporučuje se za pripremu pirjanih jela i pripremu mlijeka na laganoj vatri. Podrazumijevano vrijeme pripreme jela iznosi 5 sati. Možete ručno podesiti pripremu jela u rasponu od 1 do 8 sati sa korakom podešavanja od 10 minuta.

### Program «BOIL»

Preporučuje se za pripremu povrća i mahunarki. Vrijeme pripreme je 40 minuta. Možete ručno podesiti pripremu jela u rasponu od 5 minuta do 2 sata sa korakom instaliranja od 5 minuta.

### Program «BAKE»

Preporučuje se za pečenje kolača, biskvita, filovanih kolača od kvasca. Vrijeme pečenja je 1 sat. Možete ručno podesiti vrijeme pečenja u rasponu od 20 minuta do 8 sati sa korakom podešavanja od 5 minuta.



Možete provjeriti da li je biskvit gotov ukoliko ga probadete štapićem (čakalicom). Ukoliko ga izvadite i na njemu ne ostanu komadići tijesta – biskvit je gotov.

Prilikom pripreme kruha, preporučuje se da uključite funkciju automatskog grijanja jela u svim fazama pripreme.

### Program «GRAIN»

Program se preporučuje za kuhanje sipkavih kaša od različitih vrsta žitarica,

pripreme raznih preljeva. Vrijeme pripreme je 35 minuta. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 5 minuta do 4 sata, u koracima podešavanja od 5 minuta.

#### Program «PILAF»

Program se preporučuje za pripremu različitih vrsta pilava. Vrijeme pripreme je 1 sat. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 20 minuta do 1 sata i 30 minuta sa koracima podešavanja od 10 minuta.

#### Program «YOGURT»

Uz ovaj program doma možete pripremati razne ukusne i zdrave jogurte. Vrijeme pripreme je 8 sati. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 6 do 12 sati, sa korakom podešavanja od 10 minuta.

Funkcija autopodgrijavanja u ovom programu nije dostupna.

Prilikom stavljanja namirnica pobrinite se da se one nalaze ispod 1/2 obilježene na unutarnjoj površini posude.

**i** Za pripremu jogurta možete koristiti poseban set staklenki za jogurt REDMOND RAM-G1 (kupuje se odvojeno).

#### Program «PIZZA»

Preporučuje se za pripremanje pizze. Vrijeme pripreme je 25 minuta. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 20 minuta do 1 sata sa korakom podešavanja od 5 minuta.

#### Program «BREAD»

Preporučuje se za pečenje raznih vrsta kruha od pšeničnog brašna i sa dodatkom raženog brašna. Program pruža cjelokupni ciklus pripreme od provjere tjestu do pečenja. Trajanje programa pripreme je 3 sata. Možete ručno podesiti vrijeme pripreme u rasponu od 1 do 6 sati sa korakom podešavanja od 10 minuta.

Funkcija autopodgrijavanja u ovom programu nije dostupna.

Prilikom stavljanja sastojaka pobrinite se da se oni nalaze ispod 1/2 obilježene na unutarnjoj površini posude.

Imajte na umu da tijekom prvog sata rada programa ide odležavanje tijesta, a odmah zatim pečenje.

- Prije korištenja brašna, preporučuje se prosijavanje brašna kako bi se isto zasitilo kisikom i i njega se uklonile nečistoće.
- Nemojte koristiti funkciju «Time Delay», zato što može utjecati na kvalitetu pečenja.
- Ne otvarajte višenamjenski uređaj dok se potpuno ne završi proces pečenja! Od toga ovisi kvalitet proizvoda koji se peče.
- Kako bi se smanjilo vrijeme i pojednostavila priprema, preporučuje se korištenje gotovih smjesa za pripremu kruha.

#### Program «DESSERT»

Preporučuje se za pripremu raznih slastica od voća i jagodičastog voća. Vrijeme pripreme je 1 sat. Možete ručno podesiti vrijeme kuhanja u rasponu od 5 minuta do 4 sata sa korakom podešavanja od 5 minuta.

#### Program «QUICK COOK»

Program brze pripreme riže, kaša od žitarica.

U ovom programu nije dostupno podešavanje vremena kuhanja i funkcija «Time delay».

## III. DOPUNSKE MOGUĆNOSTI

- Provjera tijesta.
- Priprjevanje fondana
- Prženje u fritezi
- Priprema sira, kravljev sira
- Pasterizacija tekućih proizvoda
- Podgrijavanje dječje hrane
- Sterilizacija posuda i predmeta osobne higijene

## IV. DODATNI PRIBOR

Dodatni pribor za višenamjenski aparat može se kupiti zasebno. Za obim asortimenta, kupnju i kompatibilnost sa modelom vašeg aparata, obratite se ovlaštenom zastupniku u vašoj zemlji.

#### REDMOND RAM-CL1 – hvataljke za posude

Koriste se za jednostavno podizanje posuda iz višenamjenskog aparata. Može se koristiti za višenamjenske aparate drugih brendova.

#### REDMOND RHP-M01 – šunka

Dizajniran za pripremu šunke, roleta i drugih delicata od mesa, peradi ili ribe sa dodatkom raznih začina i nadjeva. Možete koristiti šunku u višenamjenskom aparatu, u pećnici, aerogrilu ili u tavi odgovarajućeg volumena na štednjaku.

#### REDMOND RAM-FB1 – korpa za prženje u fritezi

Koristi se za pripremu različitih namirnica u dobro ugrijanom ili vreloj ulju (fritezi). Pogodna je za sve posude u volumenu od 3 litra. Izrađena je od nehrđajućeg čelika, ima skidajuću ručku i kuku za pričvršćivanje na posudu za lakše izbacivanje viška ulja nakon pripreme jela. Može se koristiti sa višenamjenskim aparatima drugih brendova. Može se prati u perilici za suđe.

#### REDMOND RAM-G1 – komplet posuda od teglica jogurt s oznakama na poklopcima (4 kom.)

Dizajniran za pripremu raznih jogurta. Teglice imaju oznake sa datumom, koji omogućavaju da se kontrolira rok trajanja. Mogu se koristiti sa višenamjenskim aparatima drugih brendova.

#### REDMOND RB-CS02 – posuda sa keramičkim poklopcem proizvođača Anato® (Koreja)

Volumen: 5 litara. Odlikuje visokom otpornošću na mehanička oštećenja, izravnim provođenjem topline, zahvaljujući čemu se hrana ne lijepi za površinu, priži se i pirja ravnomjerno tijekom cijelog procesa pripreme. Ova posuda je posebno dizajnirana za bolje pečenje, prženje i kuhanje mliječnih kaša. Možete koristiti posude van višenamjenskog aparata za čuvanje hrane i pripremu jela u pećnici. Može se prati u perilici za suđe.

#### REDMOND RB-S500 – čelična posuda

Volumen: 5 litara. Veoma je otporna na mehanička oštećenja. Preporučuje se za pripremu raznih juha, kompota, džemova i kuhanje. Pogodna za upotrebu u blenderu, mikseru i drugim kuhinjskim aparatima za pripremu povrća, voćnih pirea i krem-juha. Ne preporučuje se za prženje. Može se prati u perilici za suđe.

## V. ČIŠĆENJE APARATA

Prije čišćenja aparata, uvjerite se da je isključen iz električne mreže i da je hladan. Koristite meku krpu i neabrazivna sredstva za pranje suđa. Predlažemo da čistite aparat odmah nakon upotrebe.

**STOP** Prilikom čišćenja zabranjuje se upotreba abrazivnih sredstava, guma sa abrazivnom površinom i kemijskih agresivnih tvari. Zabranjuje se uranjanje aparata u vodu ili stavljanje pod tekuću vodu.

Prije prve upotrebe ili za uklanjanje mirisa poslije pripreme, preporučuje se da tijekom 15 minuta prokuhate polovicu limuna u programu «STEAM».

Posudu, unutarnji aluminijumski sloj i ventil za paru treba čistiti posle svake upotrebe. Posudu možete prati u perilici. Nakon čišćenja posude, obrišite njenu vanjsku površinu.

Za čišćenje unutarnjeg aluminijumskog poklopca:

1. Otvorite poklopac višenamjenskog aparata.
2. S unutarnje strane poklopca u isto vrijeme pritisnite prema centru dva plastična fiksatora.
3. Bez velike sile, povucite unutarnji aluminijumski poklopac malo prema sebi i nadolje, dok se ne odvoji od glavnog poklopca.
4. Obrišite površinu ova poklopca vlažnom krpom ili ubrusom. Ako je potrebno, operite skinitu poklopac ispod mlaza ovde i koristite sredstva za pranje posuda. Korištenje perlice nije poželjno.
5. Uradite sklapanje u obrnutom smjeru: stavite aluminijumski poklopac u gornje udubljenje, spojite ga sa osnovnim poklopcem i lagano pritisnite fiksatore dok ne klikne. Unutarnji aluminijumski poklopac treba dobro da bude fiksiran.

Parni ventil ugrađen je u posebnom gnijezdu na gornjem dijelu poklopca aparata i sastoji se iz dva dijela: vanjskog diska i osnove. Za čišćenje ventila:

1. Pažljivo povucite vanjski disk za isturen dio gore i prema sebi, kao što je prikazano na crtežu A4.
2. S unutarnje strane diska okrenite osnovni dio ventila, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dok se ne zaustavi i uklonite ga.
3. Pažljivo skinite gumu ventila. Operite sve dijelove ventila, prema gore navedenim pravilima.

**STOP** PAŽNJA! Da biste spriječili deformiranje gume ventila, zabranjeno je njezino savijanje i istezanje.

4. Uradite sklapanje u obrnutom smjeru: stavite gumu na mjesto, poravnajte ureze osnovnog dijela ventila sa odgovarajućim izbočenjima na unutarnjoj strani diska i okrenite u smjeru kazaljke na satu. Postavite ventil u gnijezdo na poklopcu aparata (vanjski disk treba da bude postavljen natrag izlazom za ispušt).

Kondenzat, koji nastaje za vrijeme pripreme jela, u ovom modelu prikuplja se u posebnoj šupljini na uređaju oko posude i otiče u kontejner, koji se nalazi na stražnjem dijelu aparata.

1. Otvorite poklopac, izvadite posudu. Ako je potrebno, lagano podignite prednji dio višenamjenskog aparata, da kondenzat u potpunosti istekne u kontejner.
2. Izvadite kontejner, lagano ga povlačeći za isturen dio ka sebi.
3. Izlijte kondenzat. Operite kontejner i stavite ga na svoje mjesto.
4. Kondenzat, koji je ostao u šupljini oko posude, uklonite pomoću kuhinjske krpe.



## VI. SAVJETI ZA PRIPREMU

### Pogreške u pripremi i načini njihovog rješavanja

U ovom poglavlju sakupljene su tipične pogreške, koje su dozvoljene prilikom pripreme hrane u višenamjenskim aparatima, razmotreni su mogući uzroci i načini njihovog uklanjanja.

#### JELO SE NIJE PRIPREMILLO DO KRAJA

| Mogući uzroci problema  | Način rješenja  |
|---|---|
| Zaboravili ste da zatvorite poklopac aparata ili ga niste čvrsto zatvorili, zbog toga temperatura pripreme jela nije bila dovoljno visoka.  | Tijekom pripreme jela, ne otvarajte poklopac višenamjenskog aparata ukoliko to nije potrebno.<br>Zatvarajte poklopac dok ne uskoči. Uvjerite se da ništa ne ometa da poklopac čvrsto zatvara aparat, i da guma za zatvaranje na unutarnjem poklopcu nije deformirana. |
| Posuda i element za zagrijavanje loše naliježu, zbog toga temperatura pripremanja jela nije bila dovoljno visoka.   | Posuda mora biti postavljena u kućište ravno, čvrsto naležući dnom na disk za zagrijavanje.<br>Uvjerite se, da u radnoj komori višenamjenskog aparata nema stranih tijela. Izbjegavajte prljanje diska za zagrijavanje.   |
| Neuspješan izbor namirnica za jelo.<br>Ovi sastojci nisu pogodni za metodu pripreme po vašem izboru, ili ste odabrali krivi program za pripremu.<br>Sastojci su narezani suviše krupno, narušene su opći proporciji postavljanja proizvoda.<br>Pogrešno ste postavili (niste izračunali) vrijeme pripreme.<br>Varijanta recepta koju ste izabrali nije pogodna za pripremu u ovom višenamjenskom aparatu. | Poželjno je da se koriste provereni (adaptirani za dati model aparata) recepti. Koristite recepte, kojima možete doista vjerovati.<br>Odabir sastojaka, način rezanja, proporcija posude, izbor programa i vremena pripreme moraju odgovarati odabranom receptu.      |
| Kod pripreme na pari: u posudi je suviše malo vode da bi se osigurala dovoljna gustoća pare.  | Ulijte obvezatno vodu u posudu, u preporučenom volumenu prema receptu ako ste u nedoumici, provjerite razinu vode u procesu pripreme hrane.   |
| Tijekom prženja:  | Izlili ste u posudu suviše mnogo biljnog ulja.<br>Tijekom prženja u fritezi, slijedite upute u odgovarajućem receptu.   |
|   | Višak vlage u posudi.<br>Ne pokrivajte poklopcem višenamjenski aparat tijekom prženja, ako to nije precizirano u receptu. Svježe smrznute proizvode prije prženja obvezatno odmrznite i izlijte iz njih vodu.   |
| Tijekom kuhanja: kipljenje bujona tijekom kuhanja proizvoda s visokom kiselošću.  | Neki proizvodi zahtijevaju specijalnu obradu prije kuhanja: pranje, pasiranje itd. Slijedite upute prema odabranom receptu.   |
| Tijekom pečenja: (tijesto se nije ispeklo):   | U procesu provjere, tijesto se prilepilo na unutarnji poklopac i pokrilo ispušni ventil pare.<br>Stavljajte u posudu tijesto u manjoj mjeri.  |
|   | Stavili ste u posudu previše tijesta.<br>Izvadite tijesto iz posude, okrenite i ponovo stavite u posudu, zatim nastavite peći dok se ne ispeče. Nadalje, tijekom pečenja stavljajte u posudu tijesto u manjoj količini.   |

#### PROIZVOD SE PREKUHAO

|   |   |
|---|---|
| Pogriješili ste u odabiru tipa proizvoda ili tijekom podešavanja (izračuna) vremena pripreme. Premala količina sastojaka. | Pogledajte provjereni (prilagođen za ovaj model aparata) recept. Odabir sastojaka, njihov način rezanja, proporcije posuda, odabir programa i vremena pripreme trebaju biti u skladu sa njegovim preporukama. |
| Nakon pripreme, gotovo jelo je suviše stajalo na autopodgrijavanju.   | Duža upotreba funkcije autopodgrijavanja nije poželjna. Ukoliko vaš model višenamjenskog aparata prethodno isključuje ovu funkciju, možete koristiti ovu mogućnost.   |

#### TJUEKOM KUHANJA PROIZVOD KIPI

|  |  |
|--|--|
| Tijekom kuhanja mliječne kaše, mlijeko kipi.   | Kvalitet i svojstva mlijeka mogu ovisiti od mjesta i uvjeta njegove proizvodnje. Preporučujemo korištenje isključivo ultrapasteriziranog mlijeka sa masnoćom do 2,5%. Ukoliko je potrebno, mlijeko se može razrijediti vodom za piće.                                    |
| Sastojci prije kuhanja nisu bili obrađeni ili su pogrešno obrađeni (loše oprani itd.)<br>Proporcije sastojaka nisu ispunjene ili je pogrešno odabrana vrsta proizvoda. | Pogledajte provjereni (prilagođen za ovaj model uređaja) recept. Odabir sastojaka, njihov način obrade, volumen posude moraju biti u skladu sa njegovim preporukama.<br>Cjelovite žitarice, meso, riba i plodovi mora uvijek pažljivo operite dok voda ne postane čista. |

#### JELO ZAGORJEVA

|  |   |
|--|---|
| Posuda je bila loše očišćena nakon prijetodne pripreme jela.<br>Oštećen je premaz protiv lijepljenja jela.         | Prije početka pripreme jela, uvjerite se da je posuda dobro oprana i da premaz protiv lijepljenja nije oštećen.   |
| Ukupna količina proizvoda je manja od preporučene u receptu.   | Pogledajte provjereni (prilagođeni za dani model aparata) recept.   |
| Podesili ste previše vremena za pripremu jela.   | Skratite vrijeme pripreme jela ili slijedite recept, prilagođen za ovaj model aparata.  |
| Kod prženja: zaboravili ste da sipate u posudu ulje; niste miješali ili ste kasno okretali proizvode koji se prže. | Kod uobičajenog prženja, sipajte u posudu malo biljnog ulja – da ono pokrije dno posude tankim slojem. Za ravnomjerno prženje proizvoda u posudi, treba povremeno promiješati ili okrenuti nakon određenog vremena. |
| Kod pržanja: u posudi nema dovoljno vlage.   | Dodajte u posudu više tekućine. Tijekom kuhanja ne otvarajte poklopac višenamjenskog aparata, ukoliko nije neophodno.   |
| Kod kuhanja: u posudi je suviše malo tekućine (ne poštuju se proporcije sastojaka).                                | Obratite pozornost na pravilan proporciju tekućina i tvrdih sastojaka.  |
| Kod pečenja: niste namazali uljem unutarnju površinu posude prije pripreme.  | Prije stavljanja tijesta, namažite dno i zidove posude maslacem ili biljnim uljem (ne nalijavajte ulje u posudu!)   |

#### PROIZVOD JE IZGUBIO FORMU SJEČENJA

|   |  |
|---|--|
| Prečesto ste miješali proizvod u posudi.        | Pri uobičajenom prženju, miješajte jelo na svakih 5-7 minuta, ne češće.        |
| Podesili ste suviše veliko vrijeme za pripremu. | Smanjite vrijeme pripreme i slijedite recept, prilagođen za ovaj model aparata |

#### PECIVO JE POSTALO VLAŽNO

|   |   |
|---|---|
| Koristili ste neprikladne sastojke, koji daju višak vlage (sočno voće ili povrće, smrznute bobice, vrhnje itd.) | Birajte sastojke prema receptu za peciva. Trudite se da ne birate kao sastojke namirnice koje sadrže previše vlage, ili ih koristite, koliko je god moguće, u minimalnim količinama.                          |
| Suviše dugo ste držali pecivo u zatvorenom višenamjenskom aparatu.  | Trudite se da izvadite pecivo iz višenamjenskog aparata odmah nakon završetka pečenja. Ukoliko je potrebno, ostavite proizvod u višenamjenskom aparatu na kratko vrijeme kada je uključeno autopodgrijavanje. |

## PECIVO NIJE NADOŠLO

|   |  |
|---|--|
| Jaja sa šećerom su loše umućena.  | Pogledajte provjereni (prikladan za ovaj model aparata) recept. Odaberite sastojake, njihov način preobrade, udio oznaka moraju biti u skladu sa njegovim preporukama. |
| Tijesto je dugo stajalo sa praškom za pecivo.   |  |
| Niste prosijali brašno ili ste loše umijesili tijesto.  |  |
| Greške tijekom polaganja sastojaka.   |  |
| Recept koji ste odabrali ne odgovara za pečenje peciva u datom modelu višenamjenskog aparata. |  |

*U nekim modelima višenamjenskih aparata REDMOND u programima «STEW» i «SOUP» tijekom manjka vode u posudi, počinje da radi sistem zaštite od pregrijavanja aparata. U tom slučaju, program koji ste izabrali za pripremu hrane, se zaustavlja i višenamjenski aparat prelazi u režim autopodgrijavanja.*

## Preporučeno vrijeme pripreme različitih proizvoda na paru

|    | Proizvod  | Težina, g (količina)        | Količina vode, ml | Vrijeme pripreme, min |
|----|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | Filet od svinjskog mesa/govedine (kockice 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500               | 20/30                 |
| 2  | Janjeći filet (kockice 1,5 x 1,5 cm)                    | 500                         | 500               | 25                    |
| 3  | Pileći filet (kockice 1,5 x 1,5 cm)                     | 500                         | 500               | 15                    |
| 4  | Mjesne okruglice/ kotlet                                | 180 (6 kom.) / 450 (3 kom.) | 500               | 10/15                 |
| 5  | Riba (filet)  | 500                         | 500               | 10                    |
| 6  | Salata od škampi (očišćeni, kuhani i smrznuti)          | 500                         | 500               | 5                     |
| 7  | Krumpir (kockice 1,5 x 1,5 cm)                          | 500                         | 500               | 15                    |
| 8  | Mrkva (kockice 1,5 x 1,5 cm)                            | 500                         | 500               | 35                    |
| 9  | Cikla (kockice 1,5 x 1,5 cm)                            | 500                         | 500               | 1 sat 10 min.         |
| 10 | Povrće (svježe smrznuto)                                | 500                         | 500               | 10                    |
| 11 | Jaje  | 3 kom.                      | 500               | 10                    |

**i** Imajte na umu, da su ovo opće preporuke. Realno vrijeme može se razlikovati od preporučenih vrijednosti, ovisno o kvaliteti konkretnog proizvoda, kao i od vaših ukusnih preferiranja.

## Preporuke o korištenju temperaturnih režima u programu «MULTICOOK»

| Br | Radna temperatura | Preporuke za upotrebu (također pogledajte knjigu recepata) |
|----|-------------------|--|
| 1  | 35°C              | Provjera tijesta, kuhanje octa                             |
| 2  | 40°C              | Priprema jogurta   |
| 3  | 45°C              | Kvasac   |
| 4  | 50°C              | Fermentacija   |
| 5  | 55°C              | Priprema slastica  |

| Br | Radna temperatura | Preporuke za upotrebu (također pogledajte knjigu recepata)            |
|----|-------------------|---|
| 6  | 60°C              | Priprema zelenog čaja, dječje hrane                                   |
| 7  | 65°C              | COOKING mesa u vakumskom pakiranju                                    |
| 8  | 70°C              | Priprema punča  |
| 9  | 75°C              | Pasterizacija, kuhanje bijelog čaja                                   |
| 10 | 80°C              | Priprema kuhanog vina   |
| 11 | 85°C              | Priprema svježeg sira ili jela koja zahtijevaju dugo vrijeme pripreme |
| 12 | 90°C              | Priprema crvenog čaja   |
| 13 | 95°C              | Priprema mliječnih kaša   |
| 14 | 100°C             | Priprema puslica, slatkog   |
| 15 | 105°C             | Priprema hladetina  |
| 16 | 110°C             | Steriliziranje  |
| 17 | 115°C             | Priprema šećernog sirupa  |
| 18 | 120°C             | Priprema koljenica  |
| 19 | 125°C             | Priprema pirjanog mesa  |
| 20 | 130°C             | Priprema jela pečenih u pećnici                                       |
| 21 | 135°C             | Prženje gotovih jela da dobiju hrskaviju koru                         |
| 22 | 140°C             | Sušenje   |
| 23 | 145°C             | Pečenje povrća i ribe u foliji  |
| 24 | 150°C             | Prženje mesa u foliji   |
| 25 | 155°C             | Pečenje proizvoda od dizanog tijesta                                  |
| 26 | 160°C             | Pečenje peradi  |
| 27 | 165°C             | Pečenje odrezaka  |
| 28 | 170°C             | Prženje u fritezi (pomfrita, pilećih nugata itd.)                     |

## Sažeti prikaz programa pripreme jela (tvornička postavka)

| Program    | Preporuke za upotrebu  | Vrijeme zadanog pripreme jela | Raspon vremena pripreme jela/<br>korak podešavanja | Odošeni start, sat | Očekivanje dostizanja radnih parametara | Autopodgrijavanje |
|------------|--|-------------------------------|--|--------------------|---|-------------------|
| MULTICOOK  | Priprema raznih jela uz mogućnost postavljanja temperature i vremena pripreme jela.                        | 15 min.                       | 5 min. – 1 sat / 1min.<br>1 sat – 12 sati / 5 min. | +                  | -                                       | +                 |
| OATMEAL    | Priprema kaša s mlijekom   | 10 min.                       | 5 min. – 1 sat 30 min. / 1 min                     | +                  | -                                       | +                 |
| STEW       | Pirjanje mesa, ribe, priloga od povrća i raznih jela   | 1 sat                         | 20 min. – 12 sati / 5 min.                         | +                  | -                                       | +                 |
| FRY        | Prženje mesa, ribe, povrća i raznih jela   | 15 min.                       | 5 min. – 1 sat 30 min. / 1 min.                    | -                  | -                                       | +                 |
| SOUP       | Priprema bujona, punjenja, juha od povrća i hladnih juha   | 1 sat                         | 20 min. – 8 sati / 5 minuta                        | +                  | -                                       | +                 |
| STEAM      | Priprema mesa pirjanjem, ribe, povrća i drugih proizvoda   | 15 min.                       | 5 min. – 2 sata / 5 min.                           | +                  | +                                       | +                 |
| PASTA      | Priprema jela od tjestenina i različitih sorti pšenice, kuhanje kobasica, okruglica i drugih poluproizvoda | 8 min.                        | 2 min. – 20 min. / 1 min.                          | -                  | +                                       | +                 |
| SLOW COOK  | Priprema lagano kuhanog mlijeka, usoljene govedine, koljenica, hladetina                                   | 5 sati                        | 1 sat – 8 sati / 10 min.                           | +                  | -                                       | +                 |
| BOIL       | Kuhanje povrća i mahunarki   | 40 min.                       | 5 min. – 2 sata / 5 min.                           | +                  | -                                       | +                 |
| BAKE       | Pečenje kolača, biskvita, pečeni jela u pećnici, kolača od kvasca i lisnatog tijesta                       | 1 sat                         | 20 min. – 8 sati / 5 min.                          | +                  | -                                       | +                 |
| GRAIN      | Priprema raznih žitarica i preljeva. Kuhanje kaša na vodi.   | 35 min.                       | 5 min. – 4 sata / 5 min.                           | +                  | -                                       | +                 |
| PILAF      | Priprema raznih vrsta pilava (sa mesom, ribom, peradi, povrćem)  | 1 sat                         | 20 min. – 1 sat 30 min. / 10 min.                  | +                  | -                                       | +                 |
| YOGURT     | Priprema raznih vrsta jogurta  | 8 sati                        | 6 sati – 12 sati / 10 min.                         | +                  | -                                       | -                 |
| PIZZA      | Priprema pizza   | 25 min.                       | 20 min. – 1 sat / 5 min.                           | +                  | -                                       | +                 |
| BREAD      | Priprema kruha od raženog i pšeničnog brašna (uključujući faze provjere tijesta)                           | 3 sata                        | 1 sat – 6 sati / 10 min.                           | +                  | -                                       | -                 |
| DESSERT    | Priprema različitih vrsta dezerta od svježeg voća i jagoda   | 1 sat                         | 5 min. – 4 sata / 5 min.                           | +                  | -                                       | +                 |
| QUICK COOK | Brzo pripremanje riže, kaša na vodi  | 30 min.                       | -  | -                  | -                                       | +                 |

## VII. PRIJE OBRACUNJA U SERVISNI CENTAR

| Izjava o pogrešci na displayu | Moguće neispravnosti                              | Otklanjanje pogrešaka   |
|-------------------------------|---|---|
| E1 – E3                       | Pogreška sustava, mogući kvar uprave ili grijača. | Isključite aparat iz električne mreže, pustite da se ohladi. Čvrsto zatvorite poklopac, uključite ponovno uređaj u el. mrežu. Ukoliko pri ponovnom uključivanju problem i dalje ostaje, obratite se ovlaštenom servisu. |

| Neispravnost                  | Mogući razlozi  | Otklanjanje pogrešaka   |
|-------------------------------|---|---|
| Ne uključuje se               | Nema napajanja iz električne mreže.                           | Provjerite napon u mreži.   |
| Jelo se suviše dugo priprema. | Prekid napajanja iz električne mreže.                         | Provjerite napon u mreži.   |
|                               | Između posude i elementa za grijanje, upao je strani predmet. | Uklonite strani predmet.  |
|                               | Posuda u tijelu višenamjenskog aparata stoji krivo.           | Postavite posudu pravo, bez iskrivljenja.   |
|                               | Element za grijanje je prijav.                                | Isključite aparat iz el. mreže, pustite da se ohladi. Očistite element za grijanje. |

HRV


## VIII. GARANCIJSKE OBVEZE

Na ovaj proizvod pruža se jamstvo u razdoblju od 2 godine od datuma kupnje. Tijekom razdoblja jamstva, proizvođač se obvezuje da popravi ili zamjeni dijelove, ili cio proizvod, ukoliko se na njemu pojave nedostaci prouzročeni lošom kvalitetom materijala i izrade. Jamstvo će biti valjano, samo ako je datum kupnje potvrđio pečatom i potpisom prodavatelja trgovine na originalnom jamstvenom listu. Ovo jamstvo se priznaje samo ako se proizvod koristi u skladu s uputama za upotrebu, nije popravljen ili rastavljen ili oštećen zbog pogrešnog rukovanja, kao i da je sačuvan cijeli uređaj. Ovo jamstvo ne pokriva dijelove koji se habaju ili potrošni materijal (filteri, žarulje, premazi protiv lijepljenja itd.).

Rok trajanja proizvoda i garantni rok će se računati od dana prodaje ili datuma proizvodnje uređaja (ako se datum prodaje ne može utvrditi).


Datum proizvodnje uređaja može se naći u serijskom broju, koji se nalazi na identifikacionoj naljepnici na tijelu uređaja. Serijski broj sastoji se od 12 znamenki, 6-ta i 7. znamenka označavaju mjesec, 8-a – godinu izrade uređaja.

Proizvođač je utvrdio rok trajanja uređaja 5 godina, uz uvjet da se uređaj koristi u skladu sa važećim uputama za upotrebu i tehničkim standardima.

 **Korištenje ambalaže, priručnika za korištenje, kao i samog uređaja mora biti u skladu s lokalnim programima recikliranja. Vodite brigu o zaštiti okoliša: ne bacajte ovakve uređaje zajedno sa kućanskim otpadom.**

Dříve než tento výrobek poprvé použijete, přečtěte si pozorně návod k jeho použití a návod pak uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Správné používání přístroje výrazně prodlouží jeho životnost.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 *Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobená nedodržením požadavků na bezpečnostní opatření a pokynů k používání přístroje.*


- Dané elektrické zařízení je multifunkčním spotřebičem pro přípravu jídel za životních podmínek a může být používán v bytech, rodinných domech, hotelových pokojích, služebních místnostech v prodejnách, v kancelářích nebo za jiných podobných podmínek neprůmyslového provozu. Průmyslové nebo jiné necílové využití tohoto zařízení bude pokládáno za porušení podmínek řádného provozu výrobku. V takovém případě výrobce nenese odpovědnost za možné následky.
- Před zapojením přístroje do elektřiny si ověřte, zda napětí odpovídá jmenovitému napětí přístroje (viz technická charakteristika nebo tovární štítek výrobku).
- Použijte prodlužovací kabel, který vyhovuje příkonu přístroje – nevyhovující parametry by

mohly způsobit zkrat nebo vznícení kabelu.

- Přístroj zapojte pouze do zásuvek s uzemněním – je to základní ochrana před úrazem elektrickým proudem. V případě používání prodlužovacího kabelu si ověřte, že má také uzemnění.

 *Pozor! Plášť, nádoba a kovové části přístroje se při jeho chodu zahřívají! Buďte opatrní! Používejte kuchyňské chňapky. Při otvírání víka přístroje se nad něj nenaklánějte, abyste se neopařili horkou párou.*

- Po použití, při čištění nebo přemísťování přístroj vytáhněte ze zásuvky. Elektrický kabel vytahujte suchýma rukama, držte jej za zástrčku, nikoli za šňůru.
- Elektrickou šňůru nenatahujte skrz dveřní otvor ani v blízkosti zdrojů tepla. Dbejte na to, aby elektrická šňůra nebyla zamotaná nebo pokroucená a aby se nedotýkala ostrých předmětů, rohů a okrajů nábytku.

 *Pamatujte: Případné poškození elektrického kabelu může způsobit poruchy, na které se nevztahuje záruka, a také úraz elektrickým proudem.*

*Poškozený elektrický kabel musí být bezodkladně opraven v servisu.*

- Příklad nepokládávejte na měkký povrch, během chodu jej nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí a poškození.
- Je zakázáno používat přístroj ve venkovním prostoru – voda nebo cizí předměty padající do zařízení jej mohou vážně poškodit.
- Před čištěním přístroje se ujistěte, zda je odpojen od elektrické sítě a zda zcela vychladl. Pečlivě dodržujte pokyny k čištění přístroje na.



*Je zakázáno ponořovat plášť přístroje do vody nebo jej dávat pod tekoucí vodu!*

- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí), které mají fyzické, nervové nebo

psychické odchylky nebo nedostatek zkušeností a vědomostí, s výjimkou případu, kdy za takovými osobami je stanoven speciální dohled nebo se provádí jejich školení o použití tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je třeba provádět dohled nad dětmi za účelem nepřipustění her s zařízením, jeho složkami, rovněž s tovarním obalem. Očištění a údržba zařízení nemají být prováděny dětmi bez dohledu dospělých.

- Je zakázáno opravovat přístroj svépomocí nebo provádět konstrukční změny. Veškerá údržba a opravy musí být provedeny v autorizovaném servisu. Oprava a údržba provedená nekvalifikovanou osobou může vést k poškození přístroje, úrazům a škodám na majetku.

#### Technické parametry

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Model .....         | RMC-M90E                            |
| Přikon .....        | 860 W                               |
| Napětí .....        | 220–240 V, 50 Hz                    |
| Objem nádoby .....  | 5 l                                 |
| Povrch nádoby ..... | nepřilnavý keramický ANATO® (Korea) |
| LED displej .....   | ano, barevný                        |
| 3D-ohřev .....      | ano                                 |

#### Programy

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. MULTICOOK (VÍCEÚČELOVÉ VÁŘENÍ) | 10. BAKE (PEČENÍ)               |
| 2. OATMEAL (OVESNÁ KAŠE)          | 11. GRAIN (OBILÍ)               |
| 3. STEW (DUŠENÍ)                  | 12. PILAF (RIZOTO)              |
| 4. FRY (SMAŽENÍ)                  | 13. YOGURT/DOUGH (JOGURT/TESTO) |
| 5. SOUP (POLÉVKA)                 | 14. PIZZA                       |
| 6. STEAM (V PÁŘE)                 | 15. BREAD (CHLÉB)               |
| 7. PASTA (TĚSTOVINY)              | 16. DESSERT (MOUČNÍK)           |
| 8. SLOW COOK (POMALÉ VÁŘENÍ)      | 17. QUICK COOK (RYCHLÉ VÁŘENÍ)  |
| 9. BOIL (VÁŘENÍ)                  |                                 |

#### Funkce

|  |                  |
|--|------------------|
| Udržování teploty hotových jídel (automatického ohřev) ..... | ano, do 24 hodin |
| Předběžné vypnutí automatického ohřevu .....                 | ano              |
| Ohřev jídla .....  | ano, do 24 hodin |
| Odložený start .....   | ano, do 24 hodin |

#### Obsah

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Multifunkční hrnec .....             | 1 ks |
| Nádoba RB-CS12 .....                 | 1 ks |
| Mřížka pro vaření v páře .....       | 1 ks |
| Košík s rukojetí pro fritování ..... | 1 ks |
| Odměrka .....                        | 1 ks |
| Naběračka .....                      | 1 ks |
| Plochá lžice .....                   | 1 ks |
| Kniha „100 receptů“ .....            | 1 ks |
| Držák naběračky/lžice .....          | 1 ks |
| Návod k obsluze .....                | 1 ks |
| Servisní knížka .....                | 1 ks |
| Nápadný kabel .....                  | 1 ks |

Výrobce má právo na změny vzhledu, obsahu a také technických parametrů přístroje v průběhu modernizace produktu bez dodatečného oznámení těchto změn.

#### Složení multifunkčního hrnce RMC-M90E A1

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Poklička                   | 8. Odnímatelný parní ventil  |
| 2. Odnímatelné vnitřní víko   | 9. Plochá lžice              |
| 3. Nádoba                     | 10. Naběračka                |
| 4. Tlačítko otvírání pokličky | 11. Odměrka                  |
| 5. Ovládací panel s displejem | 12. Mřížka pro vaření v páře |
| 6. Plášť                      | 13. Fritovací košík          |
| 7. Rukojeť pro přenášení      | 14. Držák naběračky a lžice  |

#### Ovládací panel A2

Multifunkční hrnec REDMOND RMC-M90E je vybaven dotykovým panelem s multifunkčním barevným LED displejem.

1. „Reheat/Cancel“ („Zrušení/Ohřev“) – Zapnutí/vypnutí funkce ohřevu, přerušování činnosti programu vaření, vyresetování nastavení.
2. „Time Delay“ („Odložený start“) – zapnutí režimu nastavení času odloženého startu.
3. „Temperature“ („Teplota“) – nastavení hodnoty teploty v programu „MULTICOOK“.

4. „Hour“ („Hodiny“) – volba hodnoty hodin v režimech nastavení doby vaření a odloženého startu.
5. „Min“ („Minuty“) – volba hodnoty minut v režimech nastavení doby vaření a odloženého startu.
6. „Quick cook“ („Rychlé vaření“) – spuštění programu „QUICK COOK“.
7. „Menu/Keep Warm“ („Menu/Automatický ohřev“) – volba automatického programu vaření; prozatímní vypnutí automatického ohřevu.
8. „Start“ – zapnutí daného režimu vaření.
9. Displej.

#### Nastavení displeje A3

1. Indikátor provádění automatického programu „QUICK COOK“.
2. Indikátor činnosti programu vaření/ohřevu.
3. Indikátor fáze vaření.
4. Indikátor zadáné teploty v programu „MULTICOOK“.
5. Indikátor činnosti funkce „Time Delay“.
6. Indikátor režimu údajů časovače.
7. Časovač.
8. Indikátor vybraného automatického programu vaření.

## I. NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj opatrně rozbalte a vyjměte jej z krabice, odstraňte obalový materiál a reklamní nálepky, s výjimkou nálepek se sériovým číslem.

Není-li na přístroji sériové číslo, automaticky nemáte nárok na záruční servis.

Plášť přístroje otřete vlhkou utěrkou. Nádobu vymyjte teplou vodou se saponátem. Vše pečlivě osušte. Při prvním používání je možné, že ucítíte nepatřícný zápach – ten však není způsoben závadou na přístroji. V takovém případě přístroj očistěte.

 **Upozornění!** Je zakázáno přístroj používat, je-li na něm jakákoliv závada.

## II. POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO HRNCE

#### Před prvním zapojením


Přístroj položte na pevný, rovný a vodorovný povrch tak, aby horká pára, která vychází z parního ventilu, nedopadala na tapety, dekorativní látky, elektronické přístroje a jiné předměty či materiály, které by mohly trpět v důsledku působení zvýšené vlhkosti a teploty.

Před vařením se ujistěte o tom, že vnější a viditelné vnitřní části multifunkčního hrnce nejsou poškozeny, otlučeny či jinak poničeny. Mezi nádobou a topnými tělesy nesmí být žádné cizí předměty.

#### Nastavení doby vaření

V multifunkčním hrnci REDMOND RMC-M90E je možné samostatně nastavit čas vaření pro každý program (kromě programu „QUICK COOK“). Interval změny a možný rozsah zadaného času závisí na vybraném programu vaření. Pokud chcete změnit čas:

1. Po zvolení programu vaření stisknutím tlačítka „Hour“ nastavíte hodnotu hodin. Pokud tlačítko podržíte několik sekund, spustíte zrychlenou změnu hodnoty.
2. Stisknutím tlačítka „Min“ nastavíte hodnotu minut. Pokud tlačítko podržíte několik sekund, spustíte zrychlenou změnu hodnoty.
3. Chcete-li nastavit dobu vaření menší než jednu hodinu, stiskněte tlačítko „Hour“ na tak dlouho, než dojde k vynulování hodnoty hodin. Pak stisknutím tlačítka „Min“ nastavte potřebnou hodnotu minut.
4. Po dokončení nastavení doby vaření (stále blízko displeji) přejděte k dalšímu kroku v souladu s algoritmem vybraného programu vaření. Pro zrušení všech zadaných hodnot, stiskněte tlačítko „Reheat/Cancel“, poté nastavte celý program vaření znovu.

 **Při ručním nastavení doby vaření zvažte existující možnosti a časové intervaly nastavení, které se u vybraného programu vaření předpokládají, v souladu s tabulkou výchozích nastavení.**

Pro vaše pohodlí, rozsah času programů vaření začíná od minimálních hodnot. To umožňuje činnost programu prodloužit na krátkou dobu, pokud se jí někdy neuvažilo v zadanou dobu.

V některých automatických programech začne odpočítání nastavené doby vaření teprve po vystoupení na stanovenou provozní teplotu. Například, pokud nalijete studenou vodu a nastavíte v programu „STEAM“ dobu vaření 5 minut, spuštění programu a odpočítávání nastavené doby vaření začne až poté, co voda přijde k varu a vytvoří se dostatek páry v nádobě.


V programu „PASTA“ začne odpočítávání nastavené doby vaření až poté, co voda přijde k varu a po opětovném stisknutí tlačítka „Start“.

#### Funkce „Time Delay“ („Odložený start“)

Funkce umožňuje nastavit časový interval, po kterém by jídlo mělo být připraveno (v závislosti na době činnosti programu). Čas lze nastavit v rozmezí od 10 minut do 24 hodin s intervalem nastavení 10 minut. Je třeba vzít v úvahu, že doba zpoždění musí být delší, než nastavená doba vaření, nebo se program spustí ihned po stisknutí tlačítka „Start“.

Můžete nastavit čas odloženého startu po výběru automatického programu, po nastavení hodnoty teploty a doby vaření:

1. Stisknutím tlačítka „Time Delay“ zapnete režim nastavení doby po odloženém startu. Na displeji se zobrazí nadpis „Time Delay“ a časovač začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka „Hour“ postupně změňte hodnotu hodin. Výchozí formát čísla – 24 hodin. Pokud tlačítko podržíte několik sekund, spustíte zrychlenou změnu hodnoty.
3. Stisknutím tlačítka „Min“ postupně změňte hodnotu minut. Pokud tlačítko podržíte několik sekund, spustíte zrychlenou změnu hodnoty.
4. Chcete-li nastavit čas vaření na méně než jednu hodinu, v režimu nastavení hodin postupně stiskněte tlačítko „Hour“ až do vynulování hodnoty hodin. Pak stisknutím tlačítka „Min“ nastavte potřebnou hodnotu minut.
5. Chcete-li zrušit veškeré zadané hodnoty, stiskněte tlačítko „Reheat/Cancel“, pak nastavte celý program vaření znovu.
6. Po ukončení nastavení času stiskněte a podržte tlačítko „Start“ několik vteřin. Rozsvítí se indikátor činnosti funkce „Time Delay“, spustí se program a odpočet času.
7. Po stanoveném čase bude jídlo připraveno. Po dokončení programu se automaticky zapne funkce udržování teploty hotových jídel (automatický ohřev) a rozsvítí se indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“.
8. Pro vypnutí automatického ohřevu stiskněte tlačítko „Reheat/Cancel“. Indikátor tlačítka zhasne.

 **Funkce odloženého startu je k dispozici u všech automatických programů vaření, s výjimkou programů „FRY“, „PASTA“ a „QUICK COOK“.**

Nedoporučuje se používat funkci „Time Delay“, pokud recept obsahuje mléčné nebo jiné potraviny podlehlající zkáze (vejce, čerstvé mléko, maso, sýr, atd.).

Při nastavení času u funkce „Time Delay“ je třeba vzít v úvahu, že odpočítání doby v programu „STEAM“ začne teprve po vystoupení na stanovenou provozní teplotu (až voda přijde k varu).

#### Funkce udržování teploty hotových jídel „Keep Warm“ (automatický ohřev)

Zapne se automaticky ihned po dokončení programu vaření a může udržovat teplotu hotového jídla v rozmezí 70-75°C během 24 hodin. Při zapnutí automatického ohřevu se rozsvítí indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“, na dis-

pleji se zobrazí přímé odpočítání času činnosti v daném režimu. V případě potřeby je automatický ohřev možné vypnout stisknutím a podržením tlačítka „Reheat/Cancel“ po dobu několika sekund.

#### Prozatímní vypnutí automatického ohřevu

Zapnutí automatického ohřevu po dokončení činnosti programu vaření není vždy žádoucí. Vzhledem k tomu je v multifunkčním hrnci REDMOND RMC-M90E nabízena možnost včasného vypnutí této funkce během startu nebo činnosti hlavního programu vaření. Za tímto účelem při spuštění nebo činnosti programu stiskněte a podržte tlačítko „Menu/Keep Warm“ několik sekund, dokud indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“ nezhasne. Chcete-li znovu automatický ohřev zapnout, stiskněte tlačítko „Menu/Keep Warm“ ještě jednou (indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“ se rozsvítí).

#### Funkce ohřívání jídla

Multifunkční hrnec REDMOND RMC-M90E může být použit pro ohřívání studených jídel. Za tímto účelem:

- Vložte potraviny do nádoby, tuto vložte do pláště multifunkčního hrnce.
- Zavěte pokličky, připojte zařízení k elektrické síti.
- Stiskněte a podržte tlačítko „Reheat/Cancel“ několik sekund do zaznění zvukového signálu. Rozsvítí se odpovídající indikátor na displeji a indikátor tlačítka. Časovač začne odpočítávat čas ohřívání.

Přístroj ohřeje jídlo do 70-75°C a bude ho udržovat v horkém stavu po dobu 24 hodin. V případě potřeby je ohřívání možné zastavit stisknutím a podržením tlačítka „Reheat/Cancel“ několik sekund, dokud nezhasnou odpovídající indikatory na displeji a tlačítku.





Bez ohledu na to, že multifunkční hrnec může udržet produkt v zahřátém stavu do 24 hodin, nedoporučuje se nechávat jídlo ohřáté na dobu více než dvě nebo tři hodiny, protože to někdy může způsobit změnu jeho chuti.

#### Běžné postupy při použití automatických programů

1. Připravte (odměřte) potřebné ingredience.
2. Vložte přísady do nádoby multifunkčního hrnce v souladu s programem přípravy a tuto vložte do pláště přístroje. Ujistěte se, že všechny přísady včetně tekutin jsou pod rýskou uvnitř nádoby. Ujistěte se, že nádoba není vložena nakřivo a je v těsném kontaktu s topným tělesem.
3. Zavěte pokličky multifunkčního hrnce tak, že uslyšíte kliknutí. Připojte zařízení k elektrické síti.
4. Stisknutím tlačítka „Menu/Keep Warm“ zvolte požadovaný program vaření (na displeji se rozsvítí odpovídající indikátor programu).
5. Můžete zmínit výchozí dobu vaření stisknutím tlačítek „Hour“ a „Min“.
6. V případě potřeby nastavte čas odloženého startu. Funkce „Time Delay“ není dostupná při použití programů „FRY“, „PASTA“ a „QUICK COOK“.
7. Chcete-li spustit program vaření, stiskněte a podržte tlačítko „Start“ po dobu několika sekund, až se rozsvítí indikatory tlačítek „Start“ a „Reheat/Cancel“. Spustí se nainstalovaný program a odpočet času vaření. V programu „STEAM“ odpočet začne poté, co voda přijde k varu a po dosažení dostatečné hustoty páry v nádobě; v programu „PASTA“ – poté, co voda v nádobě přijde k varu, po zvolení potraviny a opakovaném stisknutí tlačítka „Start“.
8. V případě potřeby je možné předem vypnout funkci automatický ohřev, stisknutím a podržením tlačítka „Menu/Keep Warm“, dokud nezhasne indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“. Opakované stisknutí tlačítka „Menu/Keep Warm“ tuto funkci znovu zapne. Funkce automatický ohřev není dostupná při použití programů „YOGURT/DOUGH“ a „BREAD“.
9. Na ukončení programu vaření vás upozorní zvukový signál. Dále, v závislosti na vybraném programu nebo aktuálním nastavení, přístroj se přepne na automatický ohřev (svítí indikátor tlačítka „Reheat/Cancel“) nebo pohotovostní režim (bliká indikátor tlačítka „Start“).

10. Pro zrušení zadaného programu, přerušení procesu vaření nebo automatického ohřevu, stiskněte a podržte tlačítko „Reheat/Cancel“ po dobu několik sekund.

 Pro získání dobrého výsledku navrhujeme použít recepty na vaření jídel z příložené knihy „100 receptů“, zpracované speciálně pro tento model.


 Pokud si myslíte, že se vám nepodařilo dosáhnout požadovaného výsledku s použitím běžných automatických programů, můžete použít univerzální program „MULTICOOK“ s rozšířeným rozsahem manuálního nastavení, která otvírá velké možnosti pro vaše kulinářské experimenty.

### Program „MULTICOOK“

Tento program je určen pro přípravu téměř všech jídel podle uživatelem definovaných parametrů teploty a doby vaření. Díky programu „MULTICOOK“ multifunkční hrnc REDMOND RMC-M90E nahradí řadu kuchyňských spotřebičů a umožní uvařit jídlo podle téměř každého receptu, který vás zaujal, vyhledaného ve staré kuchačce nebo na internetu.

Pro vaše pohodlí při vaření jídel je při teplotě do 80°C funkce automatického ohřevu vypnuta. V případě potřeby ji můžete zapnout ručně, stisknutím a podržením tlačítka „Menu/Keep Warm“ po dobu několika sekund po spuštění programu vaření, dokud se nerozsvítí indikátor „Reheat/Cancel“.

- Ve výchozím nastavení je v programu „MULTICOOK“ doba přípravy 15 minut, teplota vaření ve výchozím nastavení – 100°C.
- Rozsah ručního nastavení teploty (mění se stisknutím tlačítka „Temperature“): 35°C – 170°C pro krocích 5°C.
- Rozsah ručního nastavení času: 5 minut – 12 hodin s intervalem nastavení 1 minuta pro rozsah od 1 hodiny nebo 5 minut – nad 1 hodinu.

 V programu „MULTICOOK“ je možné připravit větší počet různých jídel. Můžete použít knihu „100 receptů“ od našich profesionálních kuchařů nebo speciální tabulku doporučených teplot pro vaření různých jídel a potravin.

### Program „OATMEAL“

Doporučuje se pro vaření mléčných kaší. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 10 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 1 hodiny 30 minut s intervalem nastavení 1 minuta.

Program „OATMEAL“ je určen pro vaření kaše z použitím pasteurizovaného nízkotučného mléka. Aby nedošlo k varu mléka a byl získán požadovaný výsledek, doporučujeme před přípravou provést následující činnosti:

- důkladně propláchnout všechny celozrnné obiloviny (rýže, pohanka, proso, atd.), až voda bude čistá;
- před přípravou namažte nádobu multifunkčního hrnce máslem;
- důsledně dodržovat poměry, odměřovat ingredience podle návodu z kuchařky; snížovat nebo zvyšovat množství ingrediencí v přísném poměru;
- pokud používáte plnotučné mléko, zředte ho s pitnou vodou v poměru 1:1.

Vlastnosti mléka a obilovin, v závislosti na místě původu a výrobce, mohou být různé, což může mít někdy vliv na výsledky vaření.

V případě, že nebyl požadovaný výsledek v programu „OATMEAL“ dosažen, můžete použít univerzální program „MULTICOOK“. Optimální teplota vaření mléčné kaše je 95°C. Množství ingredience a dobu vaření nastavte podle receptu.


### Program „STEW“

Doporučeno pro dušení zeleniny, masa, drůbeže, mořských plodů. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 1 hodina. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 20 minut do 12 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

### Program „FRY“

Doporučeno pro smažení masa, zeleniny, drůbeže, mořských plodů. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 15 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 1 hodiny 30 minut s intervalem nastavení 1 minuta.

Funkce „Time Delay“ není v daném programu dostupná.

 Aby nedošlo k připalování ingrediencí, postupujte podle instrukcí kuchačky a občas zamíchejte. Je možné jídlo připravovat s otevřenou pokličkou multifunkčního hrnce.

### Program „SOUP“

Doporučeno pro vaření různých bujónů, polévek, a také kompotů a nápojů. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 1 hodina. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 20 minut do 8 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

### Program „STEAM“

Doporučeno pro vaření zeleniny, ryb, masa, noků, dietních a vegetariánských jídel, dětského jídla v páře. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 15 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 2 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

Pro vaření v daném programu použijte speciální mřížku (je součástí obsahu):

1. Nalijte do nádoby 600-1000 ml vody. Vložte do nádoby mřížku pro vaření v páře.
2. Odměřte a připravte potraviny podle receptu, rovnoměrně je rozložte na mřížce a vložte nádobu do pláště přístroje. Ujistěte se, že je nádoba v těsném kontaktu s topným tělesem.
3. Postupujte podle instrukcí ve článku 3-10 „Běžné postupy při použití automatických programů“.


 Odpočítávání času činnosti programu vaření začne poté, co voda přijde k varu a po dosažení dostatečné hustoty páry v nádobě.

Pokud nechcete využít automatické nastavení času v daném programu, můžete použít tabulku doporučeného času vaření v páře pro různé potraviny.

### Program „PASTA“

Doporučeno pro vaření těstovin, párků, vajíček atd. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 8 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 2 do 20 minut s intervalem nastavení 1 minuta. Program předpokládá přivedení vody k varu, vložení ingrediencí a jejich následné vaření. Na okamžik, kdy voda přijde k varu a bude nutné vložit potraviny, upozorní zvukový signál. Odpočítávání času činnosti programu vaření začne po opakovaném stisknutí tlačítka „Start“.

Funkce „Time Delay“ není v daném programu dostupná.

 Při vaření některých produktů (např. těstovin, atd.) se vytváří pěna. Chcete-li zabránit možnému úniku, je možno po několika minutách po vložení produktů do vařící vody pokličku otevřít.

### Program „SLOW COOK“


Doporučeno pro vaření konzervovaného masa, převařeného mléka. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 5 hodin. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 1 do 8 hodin s intervalem nastavení 10 minut.

### Program „BOIL“

Doporučeno pro vaření zeleniny a luštěnin. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 40 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 2 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

### Program „BAKE“

Doporučeno pro pečení biskvitů, nákpů, koláčů z kynutého a listového těsta. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 1 hodina. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 20 minut do 8 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

 Připravenost biskvitu můžete zkontrolovat dřevěnou tyčkou (párátlem). Když ji vytáhnete a nezástanou na ní kousky těsta, je biskvit hotový.

Při pečení chleba je doporučeno vypnout funkci automatického ohřevu jídel ve všech fázích přípravy.

### Program „GRAIN“

Doporučeno pro vaření drobných kaší z různých druhů zrna, přípravu různých pilafů. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 35 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 4 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

### Program „PILAF“

Doporučeno pro vaření různých druhů rizota. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 1 hodina. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 20 minut do 1 hodiny 30 minut s intervalem nastavení 10 minut.

### Program „YOGURT/DOUGH“

Pomocí tohoto programu můžete doma připravit různé lahodné a zdravé jogurty. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 8 hodin. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 6 do 12 hodin s intervalem nastavení 10 minut.

Funkce automatického ohřevu není v daném programu dostupná.

Při vkládání ingrediencí se ujistěte, že dosahují úrovně pod rysku 1/2 na vnitřním povrchu nádoby.

Pro přípravu jogurtů můžete použít speciální sadu sklenic na jogurt REDMOND RAM-G1 (volitelná položka).

### Program „PIZZA“

Doporučeno pro přípravu pizzy. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 25 minut. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 20 minut do 1 hodiny s intervalem nastavení 5 minut.

### Program „BREAD“

Doporučeno pro pečení různých druhů chleba z pšeničné mouky s přidáním žitné mouky. Program poskytuje kompletní cyklus přípravy od kynutí těsta do upečení. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 3 hodiny. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 1 do 6 hodin s intervalem nastavení 10 minut.

Funkce automatického ohřevu není v daném programu dostupná.

Při vkládání ingrediencí se ujistěte, aby byly na úrovni pod ryskou 1/2 na vnitřním povrchu nádoby.

Je třeba pamatovat na to, že v první hodině činnosti programu probíhá kynutí těsta a pak přímo pečení.

- Než mouku použijete, doporučujeme ji prosit pro okysličení a odstranění příměsí.
- Nedoporučujeme používat funkci „Time Delay“, protože to může mít vliv na kvalitu pečení.
- Neotvírejte pokličku multifunkčního hrnce až do konce pečení! Má to vliv na kvalitu upečeného výrobku.
- Chcete-li ušetřit čas a zjednodušit přípravu, doporučujeme používat hotové směsi na výrobu chleba.



**Program „DESSERT“**

Doporučeno pro přípravu různých dezertů z ovoce a bobulovin. Ve výchozím nastavení v programu je doba přípravy 1 hodina. Můžete ručně nastavit dobu vaření v rozsahu od 5 minut do 4 hodin s intervalem nastavení 5 minut.

**Program „QUICK COOK“**

Program rychlé přípravy rýže, drobných kaší z obilovin.

V daném programu nastavení doby vaření a funkce „Time Delay“ nejsou dostupné.

**III. DALŠÍ FUNKCE**

- Kynutí těsta
- Příprava fondue
- Fritování
- Příprava tvarohu, sýrů
- Pasterizace tekutých potravin
- Ohřívání dětského jídla
- Sterilizace nádobí a produktů osobní hygieny

**IV. DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Doplňková příslušenství k multifunkčnímu hrnci lze zakoupit samostatně. Co se týče jejich sortimentu, zakoupení a kompatibilitu s modelem vašeho přístroje, kontaktujte autorizovaného prodejce ve vaší zemi.

**RAM-CL1 – kleště na nádobu**

Určeno pro snadné vyjmutí nádob z multifunkčního hrnce. Lze použít pro multifunkční hrnce jiných značek.

**RHP-M01 – šunkovar**

Určeno pro přípravu šunky, rolád a jiných pochoutek z masa, drůbeže nebo rybu s přidáním různých koření a nádivek. Šunkovar můžete použít v multifunkčním hrnci, v troubě, konvektomatu nebo v hrnci vhodného objemu na sporáku.

**RAM-FB1 – košík pro fritování**

Používá se k výrobě nejrozličnějších produktů ve velmi horkém nebo vařícím oleji (fritovacím hrnci). Vhodné pro všechny nádoby s objemem od 3 litrů. Vyroben z nerezové oceli, má odnímatelnou rukojeť a háček pro uchycení v nádobě pro usnadnění odkapání přebytkového oleje po fritování. Lze použít pro multifunkční hrnce jiných značek. Lze mýt v myčce na nádobí.

**RAM-G1 – sada skleniček na jogurt s propisovacími štítky na krytech (4 ks)**

Určeno pro přípravu různých jogurtů. Sklenice mají popisovatelné štítky na datумы, které vám umožní kontrolovat trvanlivost. Lze použít pro multifunkční hrnce jiných značek.

**RB-C502 – nádoba s keramickým povrchem výroby Anoto® (Korea)**

Objem: 5 litrů. Má vysokou odolnost vůči mechanickému poškození, vynikající nepřílivné a tepelně vodivé vlastnosti, díky čemuž se potraviný nelepí na povrch, smaží se a dusí se rovnoměrně po celou dobu vaření. Tato nádoba je speciálně určena pro lepší kvalitu pečení, smažení a vaření mléčných kaší. Nádobu lze použít mimo jiné i pro skladování potravin a přípravu jídel v troubě. Lze mýt v myčce na nádobí

**RB-S500 – ocelová nádoba**

Objem: 5 litrů. Má vysokou odolnost vůči mechanickému poškození. Doporučeno pro přípravu různých polévek, kompotů, džemů a zavařenin. Vhodné pro použití s míxérem a dalšími kuchyňskými spotřebiči při přípravě zeleninových, ovocných kaší a krémových polévek. Není vhodné pro smažení. Lze mýt v myčce na nádobí.

**V. ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ**

Před čištením přístroje se ujistěte, že je odpojen a zcela ochlazen. Používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Doporučujeme čistit přístroj ihned po použití.

**STOP** Při čištení nepoužívejte abrazivní prostředky, mycí houby s abrazivním povrchem a chemicky agresivní látky. Nepoužívejte plášť přístroje do vody a nedávejte ho pod tekoucí vodu.

Před prvním použitím nebo pro odstranění zápachu po vaření doporučujeme po dobu 15 minut převařit půlku citrónu v programu „STEAM“.

Nádoby, vnitřní hliníkový kryt a parní ventil očistěte po každém použití. Nádobu lze mýt v myčce na nádobí. Po vyčištění nádoby otřete vnější povrch do sucha.

Pro očištění vnitřního hliníkového krytu:

1. Otevřete pokličku multifunkčního hrnce.
2. Z vnitřní strany pokličky stiskněte směrem doprostřed současně dvě plastové úchytky.
3. Bez použití síly zatáhněte vnitřní hliníkový kryt trochu směrem k sobě a pak dolů, aby se uvolnil od hlavní pokličky.
4. Otřete povrch obou krytů vlhkým hadříkem nebo ubrouskem. V případě potřeby umyjte odstraněný kryt pod tekoucí vodou a použijte mycí prostředek na nádobí. Používání myčky na nádobí je nežádoucí.
5. Složte v opačném pořadí: vložte hliníkový kryt do horních drážek, vyrovnejte ho s hlavní pokličkou a lehce zatlačte na západky, dokud neuslyšíte kliknutí. Vnitřní hliníkový kryt musí zcela zapadnout.

Parní ventil je umístěn v speciálním držáku na horní pokličce přístroje a skládá se ze dvou částí: vnější klapky a základové části. Pro vyčištění ventilu:

1. Opatrně vytáhněte vnější klapku za výstupek směrem nahoru a k sobě, jak je zobrazeno na obrázku **A4**.
2. Na vnitřní straně klapky, otočte hlavní část ventilu proti směru hodinových ručiček (směrem k **<open>**) na doraz a vyjměte ji.
3. Opatrně vytáhněte gumíčku ventilu. Umyjte všechny části ventilu podle výše uvedených předpisů.

**STOP**

Pozor! Aby nedošlo k deformaci gumíčky ventilu, je zakázáno ji kroutit a vytahovat.

4. Složte v opačném pořadí: vložte gumíčku na místo, srovnajte drážky na hlavní části ventilu s odpovídajícími výstupky na vnitřní straně klapky a otočte ve směru hodinových ručiček (směrem ke **<close>**). Namontujte parní ventil do držáku na pokličce přístroje (vnější klapka by měla být umístěna výstupkem dozadu).

Kondenzát, který vzniká během vaření potravin, se v tomto modelu shromažďuje ve speciální dutině na plášti přístroje okolo nádoby a teče do kontejneru, který se nachází v zadní části přístroje.

1. Otevřete pokličku, vyjměte nádobu. V případě potřeby lehce zvedněte přední část multifunkčního hrnce, aby kondenzát úplně stekl do kontejneru.
2. Vyjměte kontejner lehkým zatažením směrem k sobě.
3. Kondenzát vylijte. Kontejner opláchněte a vložte nazpět.
4. Kondenzát, který zůstal v dutině okolo nádoby, odstraňte pomocí kuchyňské utěrky.

**VI. RADY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ****Kuchařské chyby a způsoby, jak je odstranit**

V této kapitole jsou uvedeny typické chyby při přípravě pokrmů v multifunkčních hrncích, jejich možné příčiny a způsoby, jak je odstranit.

**POKRM JE NEDOVAŘENÝ**

| Možné příčiny   | Způsoby řešení  |
|---|---|
| Zapomněli jste zavřít víko přístroje nebo jej nezavřeli řádně, proto teplota při vaření nebyla dostatečně vysoká.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Během vaření neotevírejte víko přístroje, pokud to není nezbytně nutné.</li> <li>• Víko musí při zavírání cvaknout. Ujistěte se, že řádně uzavřeli víko přístroje a že těsnící guma na vnější části víka není deformovaná.</li> </ul>                                  |
| Nádoba a topný element nejsou řádně propojeny, proto teplota při vaření nebyla dostatečně vysoká.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nádoba musí být v plášti umístěna rovně a musí pevně přiléhat dnem k topnému kotouči.</li> <li>• Ujistěte se, že v pracovním prostoru multifunkčního hrnce nejsou cizí předměty. Topný kotouč udržujte čistý.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevhodná volba ingrediencí. Dané ingredience nejsou vhodné k úpravě vámi zvoleným způsobem nebo programem.</li> <li>• Ingredience jsou nakrájeny na příliš velké kousky nebo byly do přístroje vloženy v nevhodných proporcích.</li> <li>• Chybně jste zvolili (typočetili) dobu přípravy.</li> <li>• Recept, který jste vybrali, není vhodný pro přípravu v tomto multifunkčním hrnci.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je vhodné používat ověřené (pro tento typ přístroje přizpůsobené) recepty, na které se můžete skutečně spolehnout.</li> <li>• Vyberte ingredience, způsob jejich krájení, proporce vkládání, volbu programu a dobu vaření musí odpovídat zvolenému receptu.</li> </ul> |
| Při vaření v páře v nádobě je příliš málo vody k tomu, aby byla zajištěna dostatečná intenzita vývinu páry.   | Vodu do nádoby nalijte v množství doporučeném v receptu. V případě pochybností zkontrolujte hladinu vody během vaření.  |
| Při smažení:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Do nádoby jste nalili příliš mnoho rostlinného oleje.</li> <li>Při běžném smažení stačí, aby do nádoby bylo pokryto tenkou vrstvou oleje.</li> <li>Při smažení ve fritěze dodržujte pokyny uvedené v příslušném receptu.</li> </ul>                                      |
| Nadměrná vlhkost v nádobě.  | Víko multifunkčního hrnce při smažení nezavírejte, pokud to není uvedeno v receptu. Potraviny zmrazené v syrovém stavu před smažením rozmrazte a slijte z nich vodu.  |

| Možné příčiny   |  | Způsoby řešení  |
|---|--|---|
| Při vaření: vyvaňování šlávy při vaření potravin se zvýšenou kyselostí. |  | Některé potraviny vyžadují před úpravou zvláštní ošetření: propláchnutí, pasírování atd. Dodržujte pokyny uvedené ve zvoleném receptu.  |
| Při pečení (těst): se nepropečlo:                                       | Těsto se při kynutí přilepilo k vnitřní straně víka a překrylo ventil pro vypouštění páry. | Vkládejte do nádoby méně těsta.   |
|   | Do nádoby jste vložili příliš mnoho těsta.   | Vytáhnete těsto z nádoby, obraťte jej a umístěte jej zpět do nádoby a pokrm dopečte. Při příštím pečení vkládejte do nádoby méně těsta. |

#### POKRM JE ROZVAŘENÝ

|   |   |
|---|---|
| Zmýšlíte, že jste si vybrali špatný typ potraviny nebo při volbě (výpočet) doby přípravy. Přilíš malé kousky ingrediencí. | Vaře podle prověřeného (pro tento typ přístroje přizpůsobeného) receptu. Výběr ingrediencí, způsob jejich nakrájení, proporce vkládání, volba programu a doby přípravy musí odpovídat jeho doporučením. |
| Jídlo zůstalo po dokončení příliš dlouho v autoohřívání.  | Dlouhé používání funkce autoohřívání není žádoucí. Pokud je u vašeho typu multifunkčního hrnce možnost dočasného vypnutí této funkce, můžete ji využít.   |

#### POKRM PŘI VAŘENÍ VYKYPĚL

|   |  |
|---|--|
| Při vaření mléčné kaše vykypí mléko.  | Kvalita a vlastnosti mléka mohou být různé podle místa a podmínek jeho výroby. Doporučujeme používat pouze ultrapasterizované mléko s obsahem tuku do 2,5 %. V případě nutnosti lze mléko mírně zředit pitnou vodou.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingredience nebyly před vařením upraveny nebo byly upraveny špatně (špatně omyty apod.).</li> <li>Nebyly dodrženy proporce ingrediencí nebo byl vybrán nesprávný typ potraviny.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaře podle prověřeného (pro tento typ přístroje přizpůsobeného) receptu. Výběr ingrediencí, způsob jejich předběžné úpravy, proporce vkládání musí odpovídat jeho doporučením.</li> <li>Celozrnné kroupy, maso, ryby a mořské plody vždy důkladně omyvejte, dokud není voda čistá.</li> </ul> |

#### POKRM SE PŘIPALUJE

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nádoba byla po předchozím vaření špatně umyta.</li> <li>Antiadhezní povrch nádoby je poškozen.</li> </ul> | Před začátkem vaření se ujistěte, že nádoba je dobře umytá a antiadhezní povrch není poškozen.  |
| Celkový objem vložených potravin je menší, než je doporučeno v receptu.  | Vaře podle prověřeného (pro tento typ přístroje přizpůsobeného) receptu.  |
| Zvolili jste příliš dlouhou dobu vaření.   | Zkraťte dobu vaření nebo se držte pokynů uvedených v receptu, který je přizpůsoben pro tento typ přístroje.   |
| Při smažení: Zapomněli jste do nádoby nalít olej; připravovaný pokrm jste nemíchali nebo jste ho pozdě obračeli.                                 | Při běžném smažení nalijte do nádoby trochu rostlinného oleje – tak, aby v tenké vrstvě pokrýval dno nádoby. Aby byl pokrm rovnoměrně prosmažen, je nutné jej pravidelně po určitém čase míchát nebo obračat. |
| Při dušení: V nádobě je málo tekutin.  | Do nádoby dávejte více tekutin. Během vaření zbytečně neotevírejte víko multifunkčního hrnce.   |
| Při vaření: V nádobě je příliš málo tekutin (nejdou dodrženy proporce ingrediencí).  | Dodržujte správný poměr tekutých a pevných ingrediencí.   |
| Při pečení: Před vařením jste nevymazali povrch nádoby tukem.  | Před vložením těsta vymažte dno a stěny nádoby máslem nebo rostlinným tukem (do nádoby tuk netlčte!).   |

#### POKRM ZTRATIL TVAR

|  |   |
|--|---|
| Přilíš často jste pokrm v nádobě míchali.    | Při běžném smažení nemíchejte jídlo v nádobě častěji než po 5–7 minutách.                   |
| Nastavili jste příliš dlouhou dobu přípravy. | Zkraťte dobu přípravy nebo dodržujte pokyny receptu přizpůsobeného pro tento typ přístroje. |

#### TĚSTO ZŮSTALO PO PEČENÍ VLHKÉ

|   |  |
|---|--|
| Byly použity nevhodné ingredience s příliš vysokým obsahem vody (šťavnaté ovoce nebo zelenina, mražené plody, smetana apod.). | Vybírejte ingredience podle příslušného receptu. Snažte se nevybírat ingredience s příliš vysokým obsahem vody nebo je používejte co nejméně.  |
| Hotový pokrm jste nechali příliš dlouho v multifunkčním hrnci.  | Snažte se upečený pokrm vytáhnout z multifunkčního hrnce ihned po upečení. V případě nutnosti můžete pokrm v multifunkčním hrnci krátkou dobu nechat při zapnutém režimu autoohřívání. |

#### TĚSTO NENABÝLO

|   |  |
|---|--|
| Veje se cukrem byly špatně ušlehané.  | Vaře podle prověřeného (pro tento typ přístroje přizpůsobeného) receptu. Výběr ingrediencí, způsob jejich předběžné úpravy, proporce vkládání musí odpovídat jeho doporučením. |
| Těsto s kyplicím práškem dlouho stálo.  |  |
| Neprosíte mouku nebo špatně vymísili těsto.   |  |
| Došlo k chybě při vkládání ingrediencí.   |  |
| Recept, který jste zvolili, není vhodný pro pečení v daném typu multifunkčního hrnce. |  |

**i** V modelové řadě multifunkčních hrnců REDMOND při programech „STEW“ a „SOUP“ se při nedostatku tekutin v nádobě spouští systém ochrany před přehřátím přístroje. V takovém případě se program přípravy pokrmu zastavuje a multifunkční hrnec přechází do režimu autoohřívání.

#### Doporučená doba vaření různých produktů v páře

| Č. | Potravina   | Hmotnost, g (množství)  | Množství vody, ml | Doba vaření, min |
|----|---|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Vykostěné maso vepřové / hovězí (kostky 1,5 x 1,5 cm) | 500                     | 500               | 20/30            |
| 2  | Vykostěné maso skopové (kostky 1,5 x 1,5 cm)          | 500                     | 500               | 25               |
| 3  | Kulceci fillety (kostky 1,5 x 1,5 cm)                 | 500                     | 500               | 15               |
| 4  | Masové kuličky / karbanátky                           | 180 (6 ks) / 450 (3 ks) | 500               | 10/15            |
| 5  | Ryba (filé)   | 500                     | 500               | 10               |
| 6  | Krevety salátové (loupané, vařené a zmrazené)         | 500                     | 500               | 5                |
| 7  | Brambor (kostky 1,5 x 1,5 cm)                         | 500                     | 500               | 15               |
| 8  | Mrkev (kostky 1,5 x 1,5 cm)                           | 500                     | 500               | 35               |
| 9  | Řepa (kostky 1,5 x 1,5 cm)                            | 500                     | 500               | 1 h 10 min       |
| 10 | Zelenina (mražená)                                    | 500                     | 500               | 10               |
| 11 | Vejece  | 3 ks                    | 500               | 10               |

**i** Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o obecná doporučení. Doba se může lišit od doporučených hodnot v závislosti na kvalitě konkrétního výrobku, a také na vašich chuťových preferencích.

#### Doporučení pro použití teplotních režimů v programu „MULTICOOK“

| Č. | Provozní teplota | Doporučení pro použití (také viz kniha receptů)                 |
|----|------------------|---|
| 1  | 35°C             | Kynutí těsta, příprava octu                                     |
| 2  | 40°C             | Příprava jogurtu  |
| 3  | 45°C             | Kvašení   |
| 4  | 50°C             | Fermentace  |
| 5  | 55°C             | Příprava cukroví  |
| 6  | 60°C             | Příprava zeleného čaje, dětské výživy                           |
| 7  | 65°C             | Příprava masa ve vakuovém balení                                |
| 8  | 70°C             | Příprava punče  |
| 9  | 75°C             | Pasterizace, příprava bílého čaje                               |
| 10 | 80°C             | Příprava svařeného vína   |
| 11 | 85°C             | Příprava tvarohu nebo jídel, které vyžadují dlouhou dobu vaření |
| 12 | 90°C             | Příprava červeného čaje   |
| 13 | 95°C             | Příprava mléčných kaší  |
| 14 | 100°C            | Příprava sněhových pusinek, džemu                               |
| 15 | 105°C            | Příprava aspiku   |

| Č. | Provozní teplota | Doporučení pro použití (také viz kniha receptů) |
|----|------------------|---|
| 16 | 110°C            | Sterilizace                                     |
| 17 | 115°C            | Příprava cukrového sirupu                       |
| 18 | 120°C            | Příprava vepřového kolena                       |
| 19 | 125°C            | Příprava dušeného masa                          |
| 20 | 130°C            | Příprava nákypu                                 |
| 21 | 135°C            | Pražení hotových jídel do křupava               |
| 22 | 140°C            | Uzení   |
| 23 | 145°C            | Pečení zeleniny a ryb v alobalu                 |
| 24 | 150°C            | Pečení masa v alobalu                           |
| 25 | 155°C            | Smažení produktů z kynutého těsta               |
| 26 | 160°C            | Smažení drůbeže                                 |
| 27 | 165°C            | Smažení steaků                                  |
| 28 | 170°C            | Fritování (hranolky, kuřecí nugetky atd.)       |

Souhrnná tabulka programů vaření (výrobní nastavení)

| Program        | Doporučení pro použití   | Doba vaření ve<br>výrobním nastavení | Rozsah doby vaření/ interval<br>nastavení               | Odolný start, hodina | Čekání na vstup do<br>provozní režimu | Automatický ořez |
|----------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| MULTICOOK      | Příprava různých jídel s možností nastavení teploty a doby vaření              | 15 min                               | 5 min – 1 hodina / 1 min<br>1 hodina – 12 hodin / 5 min | +                    | –                                     | +                |
| OATMEAL        | Příprava obilovin s mlékem   | 10 min                               | 5 min – 1 hodina 30 min / 1 min                         | +                    | –                                     | +                |
| STEW           | Dušení masa, ryb, zeleniny, příloh a vicesložkových jídel                      | 1 hodina                             | 20 min – 12 hodin / 5 min                               | +                    | –                                     | +                |
| FRY            | Smažení masa, ryb, zeleniny a vicesložkových jídel                             | 15 min                               | 5 min – 1 hodina 30 min / 1 min                         | –                    | –                                     | +                |
| SOUP           | Příprava vývarů, zeleninových a studených polévek                              | 1 hodina                             | 20 min – 8 hodin / 5 min                                | +                    | –                                     | +                |
| STEAM          | Vaření masa, ryb, zeleniny a dalších potravin v páře                           | 15 min                               | 5 min – 2 hodiny / 5 min                                | +                    | +                                     | +                |
| PASTA          | Vaření těstovin vyrobených z různých odrůd pšenice, párků a dalších polotovarů | 8 min                                | 2 min – 20 min / 1 min                                  | –                    | +                                     | +                |
| SLOW COOK      | Příprava převařeného mléka, konzervovaného masa, kolena, aspiku, tlačenek      | 5 hodin                              | 1 hodina – 8 hodin / 10 min                             | +                    | –                                     | +                |
| BOIL           | Vaření zeleniny a luštěnin   | 40 min                               | 5 min – 2 hodiny / 5 min                                | +                    | –                                     | +                |
| BAKE           | Pečení bábovek, biskvitů, nákyků, koláčů z kynutého a listového těsta          | 1 hodina                             | 20 min – 8 hodin / 5 min                                | +                    | –                                     | +                |
| GRAIN          | Příprava různých obilovin a příloh. Vaření syplých kaší ve vodě                | 35 min                               | 5 min – 4 hodiny / 5 min                                | +                    | –                                     | +                |
| PILAF          | Příprava různých druhů rízota (s masem, rybou, drůbeží, zeleninou)             | 1 hodina                             | 20 min – 1 hodina 30 min / 10 min                       | +                    | –                                     | +                |
| YOGURT / DOUGH | Příprava různých druhů jogurtů   | 8 hodin                              | 6 hodin – 12 hodin / 10 min                             | +                    | –                                     | –                |
| PIZZA          | Příprava pizzy   | 25 min                               | 20 min – 1 hodina / 5 min                               | +                    | –                                     | +                |
| BREAD          | Příprava chleba z žitné a pšeničné mouky (včetně fáze kynutí těsta)            | 3 hodiny                             | 1 hodina – 6 hodin / 10 min                             | +                    | –                                     | –                |
| DESSERT        | Příprava různých dezertů z čerstvého ovoce a bobulovin                         | 1 hodina                             | 5 min – 4 hodiny / 5 min                                | +                    | –                                     | +                |
| QUICK COOK     | Rychlá příprava rýže, syplých kaší ve vodě                                     | 30 min                               | –   | –                    | –                                     | +                |

## VII. NEŽ PŮJDETE DO OPRAVNY

| Oznámení o chybě na displeji | Možné příčiny  | Odstanění chyby   |
|------------------------------|--|---|
| E1 – E3                      | Systémová chyba, možná porucha ovládacího panelu nebo topného prvku. | Přístroj odpojte od elektriny, nechtejte jej vychladnout. Pevně zavřete víko a přístroj opět zapojte do elektriny. Pokud potíže po opětovném zapnutí nemizí, obraťte se na autorizovaný servis. |

| Chyba                              | Možná příčina   | Odstanění chyby  |
|------------------------------------|---|--|
| Nežte zapnout.                     | Přístroj nemá elektrinu.                                  | Zkontrolujte napětí v elektrické síti.   |
| Pokrm se připravuje příliš dlouho. | Vynechávání elektrického napájení.                        | Zkontrolujte napětí v elektrické síti.   |
|                                    | Mezi nádobu a topné těleso se dostal cizí předmět.        | Odstraňte cizí předmět.  |
|                                    | Nádoba je v plášti multifunkčního hrnce umístěna nakřivo. | Umístěte nádobu rovně.   |
|                                    | Topné těleso je uspiněno.                                 | Odpojte přístroj od elektrické sítě, nechtejte jej vychladnout. Očistěte topné těleso. |

## VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 2 roky od data jeho zakoupení. Výrobce se zavazuje po dobu záruční lhůty odstranit opravou, výměnou součástí nebo výměnou celého výrobku veškeré výrobní závady, které byly způsobeny nedostatečnou kvalitou materiálu nebo montáže. Záruka nabývá účinnosti pouze v případě, že datum koupě je potvrzeno razítkem prodejny a podpisem prodávajícího na originálním záručním listě. Tuto záruku lze uplatnit pouze v případě, že výrobek byl používán v souladu s návodem k použití, nebyl opraven, nebyl rozmontován ani nebyl poškozen v důsledku nesprávné manipulace a zůstal kompletní. Tato záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku a na spotřební materiál (filtry, žárovky, keramické a teflonové povrchy, těsnění apod.).

Doba použití výrobku a doba platnosti záručních závazků k němu se počítají od data prodeje nebo od data výroby (pokud datum prodeje není možné zjistit).


Datum výroby přístroje je možné nalézt v sériovém čísle na identifikační nálepce na trupu výrobku. Sériové číslo se sestává z 13 symbolů. 6. a 7. symboly označují měsíc, 8. symbol – rok výroby.

Životnost přístroje stanovená výrobcem činí 5 let ode dne jeho zakoupení s podmínkou, že výrobek je používán v souladu s těmito pokyny a příslušnými technickými normami.

*Obal, návod k použití a také samotný přístroj je nutno likvidovat v souladu s místním programem zpracování odpadu. Tyto výrobky nevyhazujte společně s běžným komunálním odpadem.*

Predtým, ako toto zariadenie začnete používať, pozorne si prečítajte návod na používanie a uchovajte si ho pre budúcu potrebu. Správne používanie zariadenia môže predĺžiť jeho životnosť.


## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 *Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných požiadaviek a pravidiel používania výrobku.*

- Tento elektrický spotrebič je multifunkčným zariadením na prípravu jedál v domácych podmienkach a môže sa používať v bytoch, rodinných domoch, na hotelových izbách, v priestoroch obchodov pre personál, kanceláriách alebo v iných podobných nepriemyselných podmienkach. Priemyselné používanie alebo zneužitie zariadenia je porušením podmienok správneho používania výrobku. V tomto prípade výrobca nezodpovedá za možné následky.
- Predtým, ako zapnete zariadenie do elektrickej siete, skontrolujte, či jeho napätie zodpovedá nominálnemu napätiu napájania (viď. technické vlastnosti alebo výrobný štítok výrobku).
- Použite predĺžovačku vhodnú pre výkon zari-


adenia, nesúlad parametrov môže spôsobiť skrat alebo vznietenie kábla.

- Pripojte spotrebič iba do zásuvky s uzemnením, to je nevyhnutná požiadavka ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Pri používaní predĺžovačky sa ubezpečte, že taktiež má uzemnenie.


 *POZOR! Počas prevádzky spotrebiča sa jeho teleso, nádoba a kovové diely zahrievajú! Budte opatrní! Použite kuchynské rukavice. Pre zabránenie popáleniu od horúcej pary nenakláňajte sa nad zariadením s otvoreným krytom.*

- Po použití odpojte spotrebič z elektrickej siete, a taktiež počas jeho čistenia alebo premiestňovania. Vždy odpojte napájaciu šnúru suchými rukami. Vždy odpojujte ťahom za vidlicu, nikdy neťahajte za napájaciu šnúru.
- Nevedzte napájací kábel cez dvere alebo v blízkosti zdrojov tepla. Uistite sa, že kábel nie je skrútený a nie je ohnutý, nedotýkal sa ostrých predmetov a rohov a hrán nábytku.

SVK

 *Pamätajte si: náhodné poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť poruchy, ktoré nezodpovedajú podmienkam záruky, a taktiež úraz elektrickým prúdom. Poškodený napájací kábel musí byť hneď vymenený v servisnom centre.*

- Nedávajte spotrebič na mäkký povrch, neotvárajte ho počas prevádzky, môže to spôsobiť prehrievanie a poruchu spotrebiča.
- Prevádzka spotrebiča vonku je zakázaná, dopad vlhkosti alebo cudzích predmetov dovnútra prístroja, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu, vniknutie vlhkosti alebo cudzích predmetov do telesa spotrebiča môže spôsobiť jeho vážne poškodenie.
- Predtým ako čistiť spotrebič, uistite sa, že je odpojený od elektrickej siete a vychladol. Prísne dodržiavajte pokyny na čistenie spotrebiča.

 *ZAKAZUJE SA ponárať teleso spotrebiča do vody alebo dávať ho pod tečúcu vodu!*

- Tento spotrebič nemôžu používať ľudia (vrátane

detí), ktorí majú fyzické, neurologické alebo psychické poruchy alebo nedostatok skúsenosti a poznatkov, okrem prípadov, keď sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené o používaní tohto spotrebiča osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Treba zabrániť, aby sa deti hrali so spotrebičom, jeho súčiastkami, a taktiež obalom. Čistenie a údržbu zariadení nesmú vykonávať deti bez dozoru dospeléj osoby.

- Je zakázané samostatne robiť akékoľvek zmeny a opravy na spotrebiči. Opravu spotrebiča smie vykonávať iba špecialista autorizovaného servisného strediska. Neprofesionálne vykonaná práca môže spôsobiť poruchy spotrebiča, úrazy a poškodenie majetku.

**Technické vlastnosti**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Model .....           | RMC-M90E                            |
| Výkon .....           | 860 W                               |
| Napätie .....         | 220–240 V, 50 Hz                    |
| Kapacita nádobý ..... | 5 l                                 |
| Povrch nádobý .....   | nepríľnavý keramický ANATO® (Kórea) |
| Displej .....         | LED, farebný                        |

**Programy**

1. MULTICOOK (MULTIKUCHÁR)
2. OATMEAL (MLIEČNA KAŠA)
3. STEW (DUSENIE)
4. FRY (PRAŽENIE)
5. SOUP (POLIEVKA)
6. STEAM (NA PARE)
7. PASTA (CESTOVINY)
8. SLOW COOK (POMALÉ DUSENIE)
9. BOIL (VARENIE)
10. BAKE (PEČIVO)
11. GRAIN (KRÚPY)
12. PILAF (PILAF)
13. YOGURT/DOUGH (JOGURT/CESTO)
14. PIZZA (PIZZA)
15. BREAD (CHLIEB)
16. DESSERT (DEZERTY)
17. QUICK COOK (EXPRES)

**Funkcie**

|  |                  |
|--|------------------|
| Udržiavanie teploty hotových jedál (autozohrievanie) ..... | áno, až 24 hodín |
| Predbežné vypnutie autozohrievania .....                   | áno              |
| Zohrievanie jedla .....                                    | áno, až 24 hodín |
| Odložený štart .....                                       | áno, až 24 hodín |

**Súprava**

|   |      |
|---|------|
| Multifunkčný hrniec .....                 | 1 ks |
| Nádoba RB-C512 .....                      | 1 ks |
| Kontajner na prípravu jedla na pare ..... | 1 ks |
| Kôš s držadlom na fritovanie .....        | 1 ks |
| Odmerný pohár .....                       | 1 ks |
| Lyžica .....                              | 1 ks |
| Plochá lyžica .....                       | 1 ks |
| Kniha „100 receptov“ .....                | 1 ks |
| Držiak na lyžicu .....                    | 1 ks |
| Návod na používanie .....                 | 1 ks |
| Servisná knižka .....                     | 1 ks |
| Napájací kábel .....                      | 1 ks |

Výrobca má právo na zmeny dizajnu, súpravy, a taktiež technických vlastností výrobku v procese zdokonaľovania svojej produkcie bez dodatočného oznámenia o zavedení týchto zmien.

**Zariadenie multifunkčného hrnca RMC-M90E A1**

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Kryt spotrebiča                       | 9. Plochá lyžica                  |
| 2. Odnímateľný vnútorný kryt             | 10. Polievková lyžica             |
| 3. Nádoba                                | 11. Odmerný pohár                 |
| 4. Tlačidlo na otváranie krytu           | 12. Kontajner na prípravu na pare |
| 5. Ovládací panel s displejom            | 13. Kôš na fritovanie             |
| 6. Teleso                                | 14. Držiadlo na lyžicu            |
| 7. Držiadlo na prenášanie                |                                   |
| 8. Odnímateľný ventil na vypustenie pary |                                   |

**Ovládací panel A2**

Multifunkčný hrniec REDMOND RMC-M90E je vybavený senzorovým ovládacím panelom s multifunkčným farebným LED displejom.

1. «Reheat/Cancel» («Zrušenie/Zohrievanie») – zapnutie/vypnutie funkcie zohrievania, prerušenie programu prípravy, zrušenie nastavených nastavení.
2. «Time delay» («Odložený štart») – zapnutie režimu nastavenia času odloženého štartu.
3. «Temperature» («Teplota») – nastavenie teploty v programe «MULTI-COOK».
4. «Hour» («Hodiny») – výber hodnoty v hodinách v režimoch nastavenia času prípravy a odloženého štartu.
5. «Min» («Minúty») – výber hodnoty minút v režimoch nastavenia času prípravy a odloženého štartu.
6. «Quick cook» («Express») – spustenie programu «QUICK COOK».
7. «Menu/Keep Warm» («Menu/Autozohrievanie») – výber automatického programu prípravy.
8. «Start» («Štart») – zapnutie požadovaného režimu prípravy.
9. Displej.

**Konštrukcia displeja A3**

1. Kontrolka plnenia automatického programu «QUICK COOK».
2. Kontrolka plnenia programu prípravy/zohrievania.
3. Kontrolka etáp prípravy.
4. Kontrolka nastavennej teploty v programe «MULTICOOK».
5. Kontrolka plnenia funkcie «Time delay».
6. Kontrolka režimu údajov časovača.
7. Časovač.
8. Kontrolka zvoleného automatického programu prípravy.

**I. PRED ZAČIATKOM PREVÁDZKY**

Opatrne vyberte výrobky a jeho diely z kartónu. Odstráňte všetky obaly.

Nechajte na mieste varovné štítky, ukazovacie nálepky a tabuľku so sériovým číslom výrobku na jeho telese! V prípade straty sériového čísla na výrobku automaticky zbavuje Vás práva na záručný servis.

Utrite teleso spotrebiča vlhkou handrou. Umyte nádobu teplou mydlovou vodou. Dôkladne vysušte. Pri prvom použití je možné vyskytovanie cudzieho zápachu, čo nie je následkom poruchy spotrebiča. V takomto prípade vykonajte čistenie spotrebiča.



**POZOR!** Použitie spotrebiča s poruchami je zakázané.

**II. PREVÁDZKA MULTIFUNKČNÉHO HRNCA****Pred prvým zapnutím**

Dajte spotrebič na tvrdý rovinný povrch tak, aby sa para z parného ventilu nedostávala na tapety, dekoratívne povrchy, elektronické prístroje a ďalšie predmety alebo materiály, ktoré môže poškodiť zvýšená vlhkosť a teplota.

Pred prípravou sa uistite, že vonkajšie a viditeľné diely multifunkčného hrnca nie sú poškodené, nemajú odštep a iné defekty. Medzi nádobou a vyhrievacím prvkom nesmú byť žiadne cudzí predmety.

**Nastavenie času prípravy**

V multifunkčnom hrnci REDMOND RMC-M90E je možné samostatne

nastavovať čas prípravy pre každý program (okrem programu «QUICK COOK»). Krok zmeny a možný rozsah zadávaného času závisí na zvolenom programe prípravy. Pre zmenu času:

1. Po výbere programu prípravy stlačením tlačidla «Hour» nastavte hodnotu hodín. Po udržiavaní tlačidla počas niekoľkých sekúnd sa začne urýchlená zmena hodnôt.
2. Stlačením tlačidla «Min» nastavte hodnotu minút. Po udržiavaní tlačidla počas niekoľkých sekúnd sa začne urýchlená zmena hodnôt.
3. V prípade potreby nastavenia času prípravy menšej ako jedna hodina stlačte tlačidlo «Hour», kým sa nevytlučie hodnota hodín. Potom stlačením tlačidla «Min» nastavte potrebnú hodnotu minút.
4. Po ukončení nastavenia času prípravy (displej stále bliká) prejdete do ďalšej etapy v súlade s algoritmom zvoleného programu prípravy. Pre zmenu urobených nastavení stlačte tlačidlo «Reheat/Cancel», potom znovu zadajte program prípravy.



Pri ručnom nastavení času prípravy berte do úvahy možný rozsah nastavení a krok nastavenia, stanovený skôr zvoleným programom prípravy v súlade s tabuľkou výrobných nastavení.

Pre vaše pohodlie sa rozsah zadávaného času v programoch prípravy začína minimálnymi hodnotami. Toto umožňuje predĺžiť trvanie programu, ak sa jedlo neuvarilo počas základnej doby.

V niektorých automatických programoch sa odpočítavanie nastaveného času prípravy začína len po dosiahnutí zadanej pracovnej teploty. Napríklad, ak vlejete studenú vodu a nastavíte v programe «STEAM» čas prípravy 5 minút, program sa spustí a odpočítavanie zadaného času prípravy sa začne len po tom, ako sa voda začne vrieť a dosiahne sa dostatočné množstvo pary v nádobe.

V programe «PASTA» sa odpočítavanie nastaveného času prípravy začína po tom, ako sa voda začne vrieť a po opakovanom stlačení tlačidla «Start».

**Funkcia «Time delay»**

Funkcia umožňuje uviesť dobu, po ukončení ktorej jedlo má byť hotové (vzhľadom na čas trvania programu). Nastaviť čas je možné v rozsahu 10 minút až 24 hodín s krokom nastavenia 10 minút. Treba brať do úvahy, že čas odloženia musí byť dlhší ako nastavený čas prípravy, v opačnom prípade program sa začne hneď po stlačení tlačidla «Start».

Môžete nastaviť čas odloženého štartu po zvolení automatického programu, nastavení hodnôt teploty a doby prípravy:

1. Stlačením tlačidla «Time delay» zapnite režim nastavenia času pre odložený štart. Na displeji sa objaví nadpis «Time delay», časovač začne blikat.
2. Stlačením tlačidla «Hour» po krokoch zmeňte hodnotu hodín. Nastavený formát času je 24 hodín. Po udržiavaní tlačidla počas niekoľkých sekúnd sa začne urýchlená zmena hodnôt.
3. Stlačením tlačidla «Min» po krokoch zmeňte hodnotu minút. Po udržiavaní tlačidla počas niekoľkých sekúnd sa začne urýchlená zmena hodnôt.
4. Ak potrebujete nastaviť čas prípravy menšej ako jednu hodinu v režime nastavenia hodín, postupne stlačte tlačidlo «Hodina», kým sa nevytlučie hodnota hodín. Potom stlačením tlačidla «Min» nastavte požadovanú hodnotu minút.
5. Pre vymazanie nastavených nastavení stlačte tlačidlo «Reheat/Cancel», potom znovu zadajte celý program prípravy.
6. Po ukončení nastavenia času stlačte a udržiavajte tlačidlo «Start» počas niekoľkých sekúnd. Začne svieťiť kontrolka zapnutia funkcie «Time delay», začne sa program a odpočítavanie času.

- Po uplynutí určeného času jedlo bude hotové. Po ukončení programu sa automaticky zapne funkcia udržiavania teploty hotových jedál (autozohrievanie) a začne svietiť kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel».
- Pre vypnutie autozohrievania stlačte tlačidlo «Reheat/Cancel». Kontrolka tlačidla zhasne.

**i** Funkcia odloženého štartu je prístupná pre všetky automatické programy prípravy, okrem programov «FRY», «PASTA» a «QUICK COOK».

Neodporúča sa používať funkciu «Start delay», ak recept obsahuje potraviny podliehajúce rýchlej skaze (vajcia, čerstvé mlieko, mäso, syr atď.).

Pri nastavení času vo funkcii «Start delay» treba brať do úvahy, že odpočítavanie času v programe «STEAM» sa začína len po dosiahnutí požadovanej pracovnej teploty (po tom, ako voda začne vriť).

### Funkcia udržiavania teploty hotových jedál «Keep warm» (autozohrievanie)

Zaplna sa automaticky hneď po ukončení programu prípravy a môže udržiavať teplotu hotového jedla v rozsahu 70-75°C počas 24 hodín. Počas autozohrievania svieti kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel», na displeji sa zobrazuje priame odpočítavanie času v danom režime. V prípade autozohrievania je možné vypnúť stlačením a udržiavaním počas niekoľkých sekúnd tlačidla «Reheat/Cancel».

### Predbežné vypnutie autozohrievania

Zapnutie autozohrievania po ukončení programu prípravy nie je vždy vhodné. Vzhľadom na toto v multifunkčnom hrnci REDMOND RMC-M90E je určená možnosť včasného vypnutia tejto funkcie počas spustenia alebo fungovania základného programu prípravy. Preto počas štartu alebo práce programu stlačte a udržiajte počas niekoľkých sekúnd tlačidlo «Menu», kým nezhasne kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel». Pre opakované zapnutie autozohrievania ešte raz stlačte tlačidlo «Menu» (kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel» začne svietiť).

### Funkcia zohrievania jedál

V multifunkčnom hrnci REDMOND RMC-M90E je možné zohrievať studené jedlá:

- Preložte potraviny do nádob a umiestnite ju do telesa multifunkčného hrnca.
- Zatvorte kryt, zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Stlačte a udržiajte počas niekoľkých sekúnd tlačidlo «Reheat/Cancel», kým nezaznie zvukový signál. Na displeji sa zasvieti príslušná kontrolka tlačidla. Časovať začne odpočítavanie času zohrievania.

Spotrebič zohreje jedlo na 70-75°C a bude ho udržiavať horúcim počas 24 hodín. V prípade potreby zohrievanie je možné zastaviť stlačením a udržiavaním počas niekoľkých sekúnd tlačidla «Reheat/Cancel», kým nezhasnú príslušné kontrolky na displeji a tlačidlo.



Multifunkčný hrniec môže udržiavať jedlo v zohriatom stave až 24 hodín, ale neodporúča sa udržiavať jedlo zohriatým dlhšie ako dve – tri hodiny, aby sa nezmenili jeho chuťové kvality.

### Všeobecný poriadok úkonov pri použití automatických programov

- Prípravte (odmerajte) potrebné ingrediencie.
- Vložte ingrediencie do nádoby multifunkčného hrnca v súlade s programom prípravy a umiestnite ju do telesa spotrebiča. Sledujte, aby všetky ingrediencie, vrátane tekutiny, boli pod maximálnou úrovňou stupnice na vnútornom povrchu nádoby. Uistite sa, že nádoba stojí rovno a tesne sa dotýka ohrievacieho telesa.

- Zatvorte kryt multifunkčného hrnca do zaklapnutia. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Stlačením tlačidla «Menu/Keep Warm» zvolíte požadovaný program prípravy (na displeji sa zasvieti príslušná kontrolka programu).
- Ak chcete zmeniť predvolený čas prípravy, môžete zmeniť túto hodnotu stlačením tlačidiel «Hour» a «Min».
- Podľa potreby nastavte čas odloženého štartu. Funkciu «Time delay» nemajú programy «FRY», «PASTA» a «QUICK COOK».
- Pre spustenie programu prípravy stlačte a udržiajte niekoľko sekúnd tlačidlo «Start», kým nezsvietia kontrolky tlačidiel «Start» a «Reheat/Cancel». Začne sa nastavený program a odpočítavanie času prípravy. V programe «STEAM» sa odpočítavanie začína po tom, ako voda začne vriť a bude dostatočná dosiahnutá hustota pary v nádobe; v programe «PASTA» po tom, ako voda v nádobe začne vriť, vloženia potravín a opakovaného stlačenia tlačidla «Start».
- Podľa potreby sa dá vopred vypnúť funkciu autozohrievania pomocou stlačenia a udržiavania tlačidla «Menu/Keep Warm», kým nezhasne kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel». Opakovaným stlačením tlačidla «Menu» znovu zapnete túto funkciu. Funkciu autozohrievania nemajú programy «YOGURT/DOUGH» a «BREAD».
- Po ukončení programu prípravy zaznie zvukový signál. Ďalej v závislosti na zvolenom programe alebo nastaveniach spotrebič sa prepne do režimu autozohrievania (svieti kontrolka tlačidla «Reheat/Cancel») alebo do režimu očakávania (bližšie kontrolka tlačidla «Start»).
- Aby ste zrušili uvedený program, prerušte proces prípravy alebo autozohrievanie, stlačte a udržiajte niekoľko sekúnd tlačidlo «Reheat/Cancel».



Aby ste dosiahli kvalitný výsledok, navrhujeme použiť recepty na prípravu jedál z knihy «100 receptov», ktorá sa prídala k multifunkčnému hrncu REDMOND RMC-M90E, a ktorá bola špeciálne pripravená pre tento model.



Ak ste nedosiahli požadovaný výsledok pomocou obvyklých automatických programov, použite univerzálny program «MULTICOOK» s rozšíreným rozsahom ručných nastavení, ktorá otvára veľké možnosti pre vaše kulinárske experimenty.

### Program «MULTICOOK»

Tento program je určený na prípravu prakticky všetkých jedál podľa zadанных používateľom parametrov teploty a času prípravy. Vďaka programu «MULTICOOK» multifunkčný hrniec REDMOND RMC-M90E nahradí celú radu kuchynských spotrebičov a umožní pripraviť jedlá podľa prakticky všetkých receptov, ktoré budú pre vás zaujímavé, a ktoré si nájdete v starej kulinárskej knihe alebo na Internete.

Pre vaše pohodlie pri príprave jedál za teploty maximálne 80°C funkcia autozohrievania je vypnutá. Podľa potreby môžete ju zapnúť ručne pomocou stlačenia a udržiavania počas niekoľkých sekúnd tlačidla «Menu» po spustení programu prípravy, kým nezaznie svietiť kontrolka «Reheat/Cancel».

- Predvolený čas prípravy programu «MULTICOOK» je 15 minút, predvolená teplota prípravy je 100°C.
- Rozsah ručného regulovania teploty (mení sa pomocou stlačenia tlačidla «Temperature»): 35–170°C s krokom zmeny 5°C.
- Rozsah ručného regulovania času: 5 minút – 12 hodín s krokom zmeny 1 minúta pre interval až 1 hodina alebo 5 minút pre interval viac ako 1 hodina.



Program «MULTICOOK» umožňuje prípravu rôznych jedál. Použite knihu «100 receptov» od našich profesionálnych kuchárov alebo špeciálnu tabuľku odporúčaných teplôt na prípravu rôznych jedál a potravín.

### Program «OATMEAL»

Odporúča sa na prípravu mliečnych kaší. Predvolený čas programu prípravy je 10 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 1 hodina 30 minút s krokom nastavenia 1 minúta.

Program «OATMEAL» je určený na prípravu kaše s použitím pasterizovaného nízkotučného mlieka. Aby mlieko nevypieklo a bol dosiahnutý požadovaný výsledok, pred prípravou sa odporúča:

- Dôkladne umyť všetky celozrnné krúpy (ryža, pohánka, pšeno atď.), kým voda nebude čistá;
- pred prípravou jedál namažte nádobu multifunkčného hrnca maslom;
- prísne dodržujte pomery uvedené v príkladnej reťazci (znižuje alebo zvyšuje počet ingrediencií len proporcionálne);
- plnotučné mlieko riedte pitnou vodou v pomere 1:1.

Vlastnosti mlieka a krúp sa môžu líšiť v závislosti na mieste pôvodu a výrobcu, čo sa môže odraziť na výsledkoch prípravy.

Ak ste nedosiahli požadovaný výsledok v programe «OATMEAL», použite univerzálny program «MULTICOOK». Optimálna teplota prípravy mliečnej kaše je 95°C. Množstvo ingrediencií a čas prípravy nastavujte podľa receptu.

### Program «STEWE»

Odporúča sa na dusenie zeleniny, mäsa, hydiny, morských plodov. Predvolený čas prípravy v programe je 1 hodina. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 20 minút až 12 hodín s krokom nastavenia 5 minút.

### Program «FRY»

Odporúča sa na vypážanie mäsa, zeleniny, hydiny, morských plodov. Predvolený čas prípravy v programe je 15 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 1 hodina 30 minút s krokom nastavenia 1 minúta.

Funkcia «Time delay» tento program nemá.



Aby suroviny neprihoreli, dodržujte pokyny z knihy receptov a pravidelne miešajte obsah nádoby. Počas prípravy kryt multifunkčného hrnca môže byť otvorený.

### Program «SOUP»

Odporúča sa na prípravu rôznych vývarov a polievok, a taktiež kompótov a nápojov. Predvolený čas prípravy v programe je 1 hodina. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 20 minút až 8 hodín s krokom nastavenia 5 minút.

### Program «STEAM»

Odporúča sa na varenie na pare zeleniny, ryby, mäsa, mantov, diétnych a vegetariánskych jedál, detského jedálnička. Predvolený čas prípravy v programe je 15 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 2 hodiny s krokom nastavenia 5 minút.

Na prípravu v tomto programe použite špeciálny kontajner (je súčasťou súpravy):

- Vlejte do nádoby 600-1000 ml vody. Umiestnite do nádoby kontajner na varenie na pare.
- Odmerajte a pripravte potraviny podľa receptúry, rovnomerne vložte ich do kontajneru a umiestnite nádobu do telesa spotrebiča. Uistite sa, že sa nádoba tesne dotýka vyhrievacieho prvku.
- Dodržujte pokyny b. 3-10 časti «Všeobecný poriadok úkonov pri použití automatických programov».





Odpočítavanie času programu prípravy sa začína po tom, ako voda začne vriieť a bude dosiahnutá dostatočná hustota pary v nádobe.

Ak nepoužívate automatické nastavenia času v tomto programe, použite tabuľku doporučeného času varenia na pare pre rôzne potraviny.

#### Program «PASTA»

Odporúča sa na prípravu cestovín, parkov, varenia vajíec atď. Predvolený čas prípravy v programe je 8 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 2 až 20 minút s krokom nastavenia 1 minúta. Program zahŕňa privedenie vody k varu, vloženie ingrediencií a ich následnú prípravu. Po privedení vody k varu zaznie zvukový signál, ktorý upozorní na to, že treba vložiť ingrediencie. Odpočítavanie času programu prípravy sa začne po opakovanom stlačení tlačidla «Start».

Funkcia «Time delay» tento program nemá.



Počas prípravy niektorých potravín (napríklad, cestovín atď.) sa vytvára pena. Pre zabránenie jej možného vytekania z nádoby môžete otvoriť kryt o niekoľko minút po vložení potravín do vriacej vody.

#### Program «SLOW COOK»

Odporúča sa na prípravu duseného mäsa, topeného mlieka. Predvolený čas prípravy v programe je 5 hodín. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 1 až 8 hodín s krokom nastavenia 10 minút.

#### Program «BOIL»

Odporúča sa na prípravu zeleniny a strukovín. Predvolený čas prípravy v programe je 40 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 2 hodiny s krokom nastavenia 5 minút.

#### Program «BAKE»

Odporúča sa na pečenie piskôt, nákov, koláčov z kysnutého cesta a listového cesta. Predvolený čas prípravy v programe je 1 hodina. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 20 minút až 8 hodín s krokom nastavenia 5 minút.



Prípravenosť piskôt je možné skontrolovať pomocou drevenej paličky (špáradla). Ak po vytiahnutí z piskoty na nej nezostane prílepené cesto, to znamená, že piskóta je pripravená.

Pri pečení chleba sa odporúča vypínať funkciu automatického zahrievania jedla na všetkých etapách prípravy.

#### Program «GRAIN»

Program sa odporúča na varenie kaší z rôznych druhov krúp, prípravu rôznych príloh. Predvolený čas prípravy v programe je 35 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 4 hodiny s krokom nastavenia 5 minút.

#### Program «PILAF»

Program sa odporúča na prípravu rôznych druhov pilafu. Predvolený čas prípravy v programe je 1 hodina. Môžete ručne nastaviť čas prípravy 20 minút až 1 hodina 30 minút s krokom nastavenia 10 minút.

#### Program «YOGURT»

Pomocou tohto programu môžete doma pripravovať rôzne chutné a zdravé jogurty. Predvolený čas prípravy v programe je 8 hodín. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 6 až 12 hodín s krokom nastavenia 10 minút.

Funkciu autozahrievania tento program nemá.

Pri vložení ingrediencií sledujte, aby boli pod označením 1/2 na vnútornom povrchu nádoby.



Na prípravu jogurtov môžete použiť špeciálnu súpravu pohárov na jogurt REDMOND RAM-G1 (nakupuje sa zvlášť).

#### Program «PIZZA»

Odporúča sa na prípravu pizze. Predvolený čas prípravy v programe je 25 minút. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 20 minút až 1 hodina s krokom nastavenia 5 minút.

#### Program «BREAD»

Odporúča sa na pečenie rôznych druhov chleba z pšeničnej múky a ražnej múky. Program zahŕňa plné cyklus prípravy začínajúc uležaním cesta až po pečenie. Predvolený čas prípravy v programe je 3 hodiny. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 1 až 6 hodín s krokom nastavenia 10 minút.

Funkciu autozahrievania tento program nemá.

Pri vložení ingrediencií sledujte, aby boli pod označením 1/2 na vnútornom povrchu nádoby.

Treba brať do úvahy, že počas prvej hodiny programu prebieha uležanie cesta, potom nasleduje pečenie.

- Múku pred použitím treba preosiať pre oksylieranie a odstránenie nečistôt.
- Neodporúča sa použitie funkcie «Odložený štart», pretože to môže vplyvať na kvalitu pečenia.
- Neotvárajte kryt multifunkčného hrnca kým neskončí proces pečenia! Vplyva to na kvalitu konečného produktu.
- Aby ste skrátili čas prípravy a ju zjednodušili odporúčame použiť predpripravenú zmes na prípravu chleba.

#### Program «DESSERT»

Odporúča sa na prípravu rôznych dezertov z ovocia. Predvolený čas prípravy v programe je 1 hodina. Môžete ručne nastaviť čas prípravy v rozsahu 5 minút až 4 hodín s krokom nastavenia 5 minút.

#### Program «QUICK COOK»

Program rýchle prípravy ryže a kaší z krúp.

Tento program nemá regulovanie času prípravy a funkciu «Time delay».

### III. DODATOČNÉ MOŽNOSTI

- Uloženie cesta
- Príprava fondue
- Fritovanie
- Príprava tvarohu, syru
- Pasterizácia tekutých potravín
- Zahrievanie detskej výživy
- Sterilizácia riadu a predmetov osobnej hygieny

### IV. DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Dodatočné príslušenstvo pre multifunkčný hrniec je možné zakúpiť samostatne. Pre zistenie jeho sortimentu, získavania a kompatibility s typom vášho spotrebiča sa obráťte na autorizovaného predajcu vo vašej krajine.

#### REDMOND RAM-CL1 — kliešte na nádoby

Kliešte sú určené pre pohodlné vybratie nádoby z multifunkčného hrnca. Môžu byť použité aj pre multifunkčné hrnce iných značiek.

#### REDMOND RHP-M01 — lis na šunku

Lis je určený pre varenie šunky, roľad a iných pochúťok z mäsa, hydiny alebo rýb s pridaním rôznych korenín a plniek. Lis na šunku môžete použiť v multifunkčnom hrnci, v rúre, vo vzduchovom grile alebo len v kastrole s vhodným objemom na sporáku.

#### REDMOND RAM-FB1 — košík na fritovanie

Košík sa používa na varenie rôznych potravín vo veľmi horúcom alebo vriacom oleji (fritovanie). Je vhodný pre všetky nádoby s objemom od 3 litrov. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, má odnímateľnú rukoväť a hák pre fixáciu na nádobe s cieľom uľahčiť vypúšťanie prebytočného oleja po skončení prípravy. Môže byť použitý aj pre multifunkčné hrnce iných značiek. Košík je možné umývať v umývačke riadu.

#### REDMOND RAM-G1 — súprava pohárov na jogurt s označením na viečkach (4 ks.)

Súprava pohárov je určená pre prípravu rôznych jogurtov. Poháre sú označené dátumom, čo umožňuje kontrolovanie doby ich trvanlivosti. Môžu byť použité aj pre multifunkčné hrnce iných značiek.

#### REDMOND RB-CS02 — nádoba s keramickým povrchom výroby Anato® (Kórea)

Objem: 5 litrov. Je vysoko odolná voči mechanickému poškodeniu, má vynikajúce neprilnavé a tepelne vodivé vlastnosti, a preto sa potraviny neprilepia na povrch a sú vyprážané a dusené v priebehu celého procesu prípravy rovnomerne. Táto nádoba bola špeciálne vyvinutá pre lepšiu kvalitu pečenia, vyprážania a varenia mliečnych kaší. Nádobu môžete použiť aj bez multifunkčného hrnca pre skladovanie potravín a prípravu jedál v rúre. Je možné ju umývať v umývačke riadu.

#### REDMOND RB-S500 — oceľová nádoba

Objem: 5 litrov. Je vysoko odolná voči mechanickému poškodeniu. Odporúča sa na prípravu rôznych polievok, kompótov, džemov a marmelád. Je vhodná pre použitie tyčového mixéra, mixéra a ďalších kuchynských spotrebičov pri príprave zeleninových a ovocných pyré a krémových polievok. Neodporúča sa pre vyprážanie. Je možné ju umývať v umývačke riadu.

### V. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením výrobku sa uistite, že je odpojený z elektrickej siete a úplne vychladol. Použite mäkkú handričku a neabrazívny čistiaci prostriedok na umývanie riadu. Odporúčame čistiť spotrebič ihneď po použití.



Pri čistení nepoužívajte abrazívne prostriedky, špongie s abrazívnym povrchom a chemicky agresívne látky. Nikdy nepodávajte teleso spotrebiča do vody a neumiestňujte ho pod prúd tečúcej vody.

Pred prvým použitím alebo na odstránenie zápachu po varení odporúčame v priebehu 15 minút povariť v nádobe pol citróna v programe «STEAM».

Nádobu, vnútorné hliníkové veko a parný ventil je potrebné čistiť po každom použití. Nádobu je možné umývať v umývačke riadu. Po ukončení čistenia nádoby vytrite jej vonkajší povrch do sucha.

Pre vyčistenie vnútorného hliníkového veka:

1. Otvorte veko multifunkčného hrnca.
2. Na vnútornej strane veka súčasne stlačte smerom ku stredu dve plastové západky.
3. Bez použitia sily potiahnite vnútorné hliníkové veko trochu k sebe a dole, aby sa uvoľnilo od hlavného veka.
4. Vytrite povrch oboch viek vlhkou handričkou alebo obrúskom. Ak je

to potrebné, umyte odmontované veko pod tečúcou vodou a použite prostriedkov na umývanie riadu. Použitie umývačky nie je vhodné.

- Spätnú montáž vykonajte v opačnom poradí: vložte hliníkové veko do horných zárezov, zarovnajto ho s hlavným vekom a zľahka zatlačte na západky, kým sa neozve zaklapnutie. Vnútorne hliníkové veko musí byť pevne zaizolované.

Parný ventil je umiestnený v špeciálnom sedle na hornom veku spotrebiča a skladá sa z dvoch častí: vonkajšieho disku a základne. Pre čistenie ventilu:

- Opatrne potiahnite vonkajší disk za výstupok smerom hore a k sebe, ako je znázornené v schéme **A4**.
- Na vnútornej strane disku otočte hlavnú časť ventilu proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a vyberte ju.
- Opatrne vyberte gumičku ventilu. Podľa vyššie uvedených pravidiel umyte všetky časti ventilu.

STOP

**POZOR!** Aby sa predišlo deformáciám ventilovej gumičky, je zakázané ju skrúcať alebo natahovať.

- Spätnú montáž vykonajte v opačnom poradí: vložte gumičku na miesto a zarovnajto zárezy hlavnej časti ventilu s zodpovedajúcimi výstupkami na vnútornej strane disku a otočte v smere hodinových ručičiek. Umiestnite parný ventil do otvoru na veku spotrebiča (vonkajší disk musí byť namontovaný s výstupkom pre vybratie smerom dozadu).

Kondenzát vznikajúci pri príprave jedál sa v tomto type spotrebiča sa zhromažďuje v osobitnej dutine v telese spotrebiča okolo nádoby a odtieká do nádržky na zadnej strane spotrebiča.

- Otvorte veko, vyberte nádobu. Ak je to nutné, zľahka podvihnite prednú časť multifunkčného hrnca, aby kondenzát úplne odtiekol do nádržky.
- Vyberte kontajner jemným ťahom za výstupok smerom k sebe.
- Vylejte kondenzát. Opláchnite kontajner a vložte ho späť na miesto.
- Kondenzát, ktorý zostal v dutine okolo nádoby, odstráňte pomocou kuchynského obrúska.

## VI. TIPY NA PRÍPRAVU JEDÁL

### Chyby pri príprave a spôsoby, ako ich odstrániť

Táto časť zahŕňa typické chyby, ktoré vznikajú pri príprave jedál v multifunkčných hrncoch a pojednáva o ich možných príčinách a spôsoboch, ako ich odstrániť.

#### JEDLO SA ÚPLNE NEDOVAŘILO

| Možné príčiny problému  | Spôsoby riešenia   |
|---|--|
| Zabudli ste zatvoriť veko spotrebiča alebo ste ho nezatvorili tesne, takže teplota varenia nebola dostatočne vysoká.                    | Počas prípravy jedla zbytočne neotvárajte veko multifunkčného hrnca. Zatvárajte veko až do zaklapnutia. Uistite sa, že nie neprekáža tesnému zatvoreniu veka spotrebiča a že tesniaca gumička na vnútrnom veku nie je deformovaná.                     |
| Nádoba v vyhrievace teleso mali špatný kontakt, takže teplota varenia nebola dost vysoká.   | Nádoba musí byť umiestnená do telesa spotrebiča rovno a musí dnom tesne priliehať k vyhrievaciemu disku<br>Uistite sa, že sa v pracovnom priestore multifunkčného hrnca nenachádzajú žiadne cudzie predmety. Zabráňte znečisteniu vyhrievacieho disku. |
| Nevhodný výber zložiek jedla. Tieto zložky nie sú vhodné pre Vami vybraný spôsob prípravy alebo ste zvolili zlý program prípravy jedla. | Je žiaduce používať osvedčené receptúry (prispôsobené pre tento typ spotrebiča). Používajte receptúry, ktorým môžete naozaj dôverovať.   |
| Ingrediencie sú narezané príliš nahrubo, boli porušené všeobecné pomery vkladajúcich potravín.  | Výber surovín, spôsob ich krájania, pomer použitých surovín, výber programu a doby prípravy musí zodpovedať zvolenej receptúre.  |
| Nesprávne ste nastavili (zle vyrátali) dobu prípravy.   |  |
| Vami vybraný variant receptu nie je vhodný pre prípravu jedla v tomto multifunkčnom hrnci.  |  |
| Pri príprave jedla v pare: v nádobe je príliš málo vody, ktorá je nutná pre zabezpečenie dostatočnej hustoty pary.                      | Vodu do nádoby v každom prípade nalievajte v objeme, ktorý je odporúčaný v receptúre. Ak si nie ste istí, skontrolujte hladinu vody v priebehu prípravy.   |

| Možné príčiny problému  | Spôsoby riešenia   |
|---|--|
| Pri vyprážaní:  | Naliali ste do nádoby príliš veľa oleja.<br>Pri vyprážaní vo fritéze sa riadte pokynmi v zodpovedajúcej receptúre.   |
|   | Prebytočná vlhkosť v nádobe.<br>Ak to nie je uvedené v receptúre, nezaváňajte pri vyprážaní veko multifunkčného hrnca. Mrazené potraviny pred vyprážaním nechajte v každom prípade rozmraziť a zlejte z nich vodu.           |
| Pri varení: vytvrite vývaru pri varení surovín so zvýšenou kyslosťou. | Niektoré potraviny vyžadujú osobitné spracovanie pred varením: umývanie, sparienie atď. Postupujte podľa odporúčaní Vami zvolenej receptúry.   |
| Pri pečení (cesto sa zle prepieklo)                                   | V priebehu kysnutia sa cesto prilpilo k vnútrnému veku a zablokovalo ventil pre vypúšťanie pary.<br>Do nádoby vkladajte cesto v menšom množstve.   |
|   | Položili ste do nádoby priveľa cesta.<br>Vyberte cesto z nádoby, prevráťte a znovu položte do nádoby, potom pokračujte v príprave, kým jedlo nebude hotové. Nabudúce pri pečení vkladajte cesto do nádoby v menšom množstve. |

#### JEDLO SA ROZVARILO

|  |   |
|--|---|
| Urobili si chybu pri výbere typu potravín alebo pri zadaní (výpočte) doby prípravy. Príliš malý rozmery zložiek. | Používajte osvedčené (prispôbené pre tento typ spotrebiča) receptúry. Výber surovín, spôsob krájania, pomer použitých surovín, výber programu a doby prípravy musí zodpovedať odporúčaniam, ktoré sú uvedené v receptúre. |
| Po skončení prípravy zostalo hotové jedlo príliš dlho v automatickom ohreve.                                     | Dlhé používanie automatického ohrevu je nežiaduce. Ak je pre váš typ multifunkčného hrnca prípustné predbežné odpojenie tejto funkcie, môžete túto možnosť využiť.  |

#### V PRIEBEHU VARENIA JEDLO VYKYPELO

|  |   |
|--|---|
| V priebehu varenia kaše mlieko vykypelo.   | Akosť a užitočnosť vlastností mlieka môžu závisieť od miesta a podmienok jeho výroby. Odporúčame používať iba vysoko pasterizované mlieko s obsahom tuku do 2,5%. Ak je to potrebné, môžete mlieko mierne zriediť pitnou vodou. |
| Surovinu pred varením neboli opracované alebo boli opracované nesprávne (zle premýťe atď). | Používajte osvedčenú (prispôbenú pre tento typ spotrebiča) receptúru. Výber surovín, spôsob ich predbežnej úpravy, pomer použitých surovín musí zodpovedať odporúčaniam, ktoré sú uvedené v receptúre.                          |
| Nebol dodržaný pomer surovín alebo bol nesprávne vybraný typ surovín.                      | Celozrnné obilniny, mäso, ryby a morské plody vždy dôkladne premývajte, až kým nie je voda čistá.   |

#### JEDLO PRIHÁRA

|  |   |
|--|---|
| Nádoba bola zle vyčistená po predchádzajúcej príprave jedla. Teflónový povlak nádoby je poškodený.                 | Predtým, než začnete variť, uistite sa, že bola nádoba dobre opláchnutá a teflónový povlak nie je poškodený.  |
| Celkový objem vložených surovín je menší ako odporúčaný v receptúre.   | Používajte osvedčenú (prispôbenú pre tento typ spotrebiča) receptúru.   |
| Nastavili ste príliš dlhú dobu prípravy.   | Skráťte dobu prípravy alebo používajte receptúru, ktorá je prispôbená pre tento typ spotrebiča.   |
| Pri vyprážaní: zabudli ste do nádoby naliať olej, nemiešali ste alebo ste neskoro obracali pripravované potraviny. | Pri bežnom vyprážaní nalejte do nádoby trochu rastlinného oleja, tak aby bolo dno nádoby pokryté tenkou vrstvou. Pre zabezpečenie rovnomerného vyprážania je treba suroviny v nádobe pravidelne miešať alebo po určitej dobe obracať. |
| Pri dusení: v nádobe nie je dost vlhkosti.   | Pridajte do nádoby viac tekutiny. Počas prípravy zbytočne neotvárajte veko multifunkčného hrnca.  |
| Pri varení: v nádobe je príliš málo kvapaliny (nie je dodržaný pomer zložiek).                                     | Dozriavajte správny pomer tekutých a pevných zložiek.   |
| Pri pečení: pred prípravou ste nevmastili vnútorný povrch nádoby olejom.   | Pred uložením cesta vymažte dno a steny nádoby maslom alebo olejom (olej do nádoby nenalievajte).   |

## V JEDLE SA STRATIL TVAR POKRÁJANÝCH SUROVÍN

|  |   |
|--|---|
| Príliš často ste v nádobe miešali jedlo. | Pri bežnom vyprážaní nemiešajte jedlo častejšie ako cez 5-7 min.                      |
| Nastavili ste prídlhý čas prípravy.      | Skráťte dobu prípravy alebo používajte receptúru prispôbenú pre tento typ spotrebiča. |

## UPEČENÉ JEDLO JE VLNKÉ

|  |   |
|--|---|
| Boli použité nevhodné suroviny, ktoré spôsobili prebytok vlhkosti (šľavnatá zelenina alebo ovocie, zamrazené plody, smotana atď.). | Vyberajte suroviny v súlade s receptúrou pečenia. Snažte sa nevyberať ako suroviny tie potraviny, ktoré obsahujú príliš veľa vlhkosti alebo ich používajte v čo najmenšom množstve.                 |
| Nechali ste hotový upečený výrobok v zatvorenom multifunkčnom hrnci prídlho.   | Pokúste sa vybrať upečený výrobok z multifunkčného hrnca ihneď po skončení prípravy. Ak je to nutné, môžete ponechať výrobok v multifunkčnom hrnci na krátku dobu pri zapnutom automatickom ohreve. |

## PEČIVO SA NEZDVÍHLO

|   |  |
|---|--|
| Vajcia s cukrom boli zle vyšľahané.   | Používajte osvedčenú (prispôbenú pre tento typ spotrebiča) receptúru. Výber surovín, spôsob ich predbežnej úpravy, pomer použitých surovín musí zodpovedať odporúčaniam, ktoré sú uvedené v receptúre. |
| Cesto ležalo s práškom do pečiva prídlho.   |  |
| Nepreosiali ste múku alebo ste zle vymiesli cesto.                                  |  |
| Urobili ste chyby pri vkladani surovín.   |  |
| Vami zvolená receptúra nie je vhodná pre pečenie v tomto type multifunkčného hrnca. |  |

V niektorých modeloch multifunkčných hrncov Redmond v programoch «STEW» a «SOUP» sa pri nedostatku kvapaliny v nádobe spustí systém ochrany proti prehriatiu spotrebiča. V tomto prípade sa program prípravy zastaví a multifunkčný hrniec prejde do režimu automatického ohrevu

## Odporúčaný čas varenia rôznych potravín na pale

|    | Potraviny  | Váha, g (počet)         | Množstvo vody, ml | Čas prípravy, min |
|----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Bravčová panenka / roštenka (kocky 1,5 x 1,5 cm) | 500                     | 500               | 20/30             |
| 2  | Baranie flé (kocky 1,5 x 1,5 cm)                 | 500                     | 500               | 25                |
| 3  | Kuracie flé (kocky 1,5 x 1,5 cm)                 | 500                     | 500               | 15                |
| 4  | Mäsové guľčiky / fašírky                         | 180 (6 ks) / 450 (3 ks) | 500               | 10/15             |
| 5  | Ryba (filéty)                                    | 500                     | 500               | 10                |
| 6  | Šalátové krevety, očistené, varené a mrazené     | 500                     | 500               | 5                 |
| 7  | Zemiaky (kocky 1,5 x 1,5 cm)                     | 500                     | 500               | 15                |
| 8  | Mrkva (kocky 1,5 x 1,5 cm)                       | 500                     | 500               | 35                |
| 9  | Červená repa (kocky 1,5 x 1,5 cm)                | 500                     | 500               | 1 hod. 10 minút   |
| 10 | Zelenina (zamrazená)                             | 500                     | 500               | 10                |
| 11 | Vajce  | 3 ks                    | 500               | 10                |

**i** Treba brať do úvahy, že to sú všeobecné odporúčania. Reálny čas sa môže líšiť od odporúčaných hodnôt v závislosti na kvalite konkrétnych potravín, a taktiež na vašich chuťových preferenciách.

## Odporúčanie na použitie teplotných režimov v programe «MULTICOOK»

| Č. | Pracovná teplota | Odporúčanie na použitie (taktiež pozrite knihu receptov)           |
|----|------------------|--|
| 1  | 35°C             | Uležanie cesta, príprava octu                                      |
| 2  | 40°C             | Príprava jogurtu   |
| 3  | 45°C             | Zákvas   |
| 4  | 50°C             | Kvasenie   |
| 5  | 55°C             | Príprava fondánu   |
| 6  | 60°C             | Príprava zeleného čaju, detskej výživy                             |
| 7  | 65°C             | COOKING mäsa v vákuovom balení                                     |
| 8  | 70°C             | Príprava punžu   |
| 9  | 75°C             | Pasterizácia, príprava bieleho čaju                                |
| 10 | 80°C             | Príprava vareného vína   |
| 11 | 85°C             | Príprava tvarohu alebo jedál, ktoré si vyžadujú dlhší čas prípravy |
| 12 | 90°C             | Príprava červeného čaju  |
| 13 | 95°C             | Príprava mliečnych kaší  |
| 14 | 100°C            | Príprava snehových bozkov, džemu                                   |
| 15 | 105°C            | Príprava huspeniny   |
| 16 | 110°C            | Sterilizácia   |
| 17 | 115°C            | Príprava cukrového sirupu  |
| 18 | 120°C            | Príprava kolena  |
| 19 | 125°C            | Príprava duseného mäsa   |
| 20 | 130°C            | Príprava nákypu  |
| 21 | 135°C            | Vyprážanie hotových jedál, aby boli chrumkavé                      |
| 22 | 140°C            | Údenie   |
| 23 | 145°C            | Opekanie zeleniny a ryby v alobale                                 |
| 24 | 150°C            | Opekanie mäsa v alobale  |
| 25 | 155°C            | Vyprážanie výrobkov z kysnutého cesta                              |
| 26 | 160°C            | Vyprážanie hydiny  |
| 27 | 165°C            | Vyprážanie steakov   |
| 28 | 170°C            | Vyprážanie fritovaných jedál (hranolky, kuracie nugety atď.)       |

SVK

## Súhrnná tabuľka programov prípravy (výrobné nastavenia)

| Program    | Odporúčania na použitie  | Prevolený čas prípravy | Rozsah času prípravy / krok nastavenia           | Odstavený štart, hod. | Oskávate prechodu k pracovným parametrom | Autozhrievanie |
|------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|----------------|
| MULTICOOK  | Príprava rôznych jedál s možnosťou nastavenia teploty a času prípravy            | 15 min                 | 5 min – 1 hod./ 1 min<br>1 hod. – 12 hod./ 5 min | +                     | –  | +              |
| OATMEAL    | Príprava kaši s mliekom  | 10 min                 | 5 min – 1 hod. 30 min / 1 min                    | +                     | –  | +              |
| STEW       | Dusenie mäsa, ryby, zeleninových príloh a viaczožkových jedál                    | 1 hod.                 | 20 min – 12 hod./ 5 min                          | +                     | –  | +              |
| FRY        | Vypražanie mäsa, ryby, zeleniny a viaczožkových jedál                            | 15 min                 | 5 min – 1 hod. 30 min / 1 min                    | –                     | –  | +              |
| SOUP       | Príprava vývarov, mäsových, zeleninových a studených polievok                    | 1 hod.                 | 20 min – 8 hod./ 5 min                           | +                     | –  | +              |
| STEAM      | Varenie na pare mäsa, ryby, zeleniny a iných potravín                            | 15 min                 | 5 min – 2 hod./ 5 min                            | +                     | +  | +              |
| PASTA      | Príprava cestovín z rôznych druhov pšenice; varenie parkov a iných polotovarov   | 8 min                  | 2 min – 20 min / 1 min                           | –                     | +  | +              |
| SLOW COOK  | Príprava tepeného mlieka, duseného mäsa, kolena, huspeniny, tlačienky            | 5 hod.                 | 1 hod. – 8 hod./ 10 min                          | +                     | –  | +              |
| BOIL       | Varenie zeleniny a strukovín   | 40 min                 | 5 min – 2 hod./ 5 min                            | +                     | –  | +              |
| BAKE       | Pečenie báboviek, biskvitov, nákov, koláčov z kysnutého cesta a listkového cesta | 1 hod.                 | 20 min – 8 hod./ 5 min                           | +                     | –  | +              |
| GRAIN      | Príprava rôznych krúp a príloh. Varenie kaši s vodou                             | 35 min                 | 5 min – 4 hod./ 5 min                            | +                     | –  | +              |
| PILAF      | Príprava rôznych druhov pilafu (s mäsom, rybou, hydinou, zeleninou)              | 1 hod.                 | 20 min – 1 hod. 30 min / 10 min                  | +                     | –  | +              |
| YOGURT     | Príprava rôznych druhov jogurtu  | 8 hod.                 | 6 hod. – 12 hod./ 10 min                         | +                     | –  | –              |
| PIZZA      | Príprava pizze   | 25 min                 | 20 min – 1 hod./ 5 min                           | +                     | –  | +              |
| BREAD      | Príprava chleba z ražnej a pšeničnej múky (vrátane etapy uležania cesta)         | 3 hod.                 | 1 hod. – 6 hod./ 10 min                          | +                     | –  | –              |
| DESSERT    | Príprava rôznych dezertov z čerstvého ovocia                                     | 1 hod.                 | 5 min – 4 hod./ 5 min                            | +                     | –  | +              |
| QUICK COOK | Rýchla príprava ryže, kaši s vodou   | 30 min                 | –  | –                     | –  | +              |

## VII. PREDTÝM, NEŽ SA OBRÁTITE NA SERVISNÉ STREDISKO

| Chybové hlásenia na displeji | Možné poruchy  | Odstánenie chyby  |
|------------------------------|--|---|
| E1 – E3                      | Systémová chyba, možné zlyhanie radiaceho panelu alebo vyhrievacieho prvku | Odpojte spotrebič z elektrickej siete, nechajte ho vychladnúť. Tesne zatvorte veko, zapojte spotrebič znova do siete. Ak po reštartovaní problém pretrvá, obráťte sa na autorizované servisné stredisko |

| Porucha                      | Možná príčina   | Odstánenie poruchy   |
|------------------------------|---|--|
| Nezapína sa.                 | Nie je napájanie z elektrickej siete                    | Preverte napätie v elektrickej sieti   |
| Jedlo sa pripravuje prídlho. | Výpadky napájania z elektrickej siete                   | Preverte napätie v elektrickej sieti   |
|                              | Medzi nádobu a vyhrievací prvok sa dostal cudzí predmet | Odstáňte cudzí predmet   |
|                              | Nádoba nie je umiestnená do multifunkčného hrnca rovno  | Umiestnite nádobu rovno, nie nakrivo   |
|                              | Vyhrievací prvok je znečistený                          | Odpojte spotrebič z elektrickej siete, nechajte ho vychladnúť. Očistite vyhrievací prvok |

## VIII. ZÁRUKA

Na tento produkt je poskytovaná záruka po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Počas záručnej doby sa výrobca zaväzuje odstraňovať pomocou opravy alebo výmeny celého výrobku ľubovoľné výrobné chyby spôsobené zlou kvalitou materiálov alebo montáže. Záruka je platná iba v prípade, ak je dátum zakúpenia potvrdený pečiatkou obchodu a podpisom predajcu na pôvodnom záručnom liste. Táto záruka bude uznaná len vtedy, ak bol výrobok používaný v súlade s návodom na použitie, nebol opravovaný, rozobratý či poškodený v dôsledku jeho nesprávneho použitia a tiež, ak bola zachovaná úplná celistvosť výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a spotrebný materiál (filtre, žiarovky, nepriľnavé nátery, tmely a pod).

Životnosť výrobku a záručná doba musí byť počítaná od dátumu predaja alebo dátumu výroby výrobku (v prípade, že sa dátum predaja nedá určiť).

Dátum výroby spotrebiča je možné nájsť v sériovom čísle, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na spotrebiči. Sériové číslo sa skladá z 13 čísiel. 6. a 7. znak označujú mesiac, 8. znak rok výroby spotrebiča.


Výrobcom stanovená životnosť zariadenia je 5 rokov, za predpokladu, že prevádzka výrobku prebiehala v súlade s týmito pokynmi a platnými technickými normami.



Likvidácia obalov, návodov, rovnako ako samotného spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s miestnymi recyklačnými programami. Prejavte starostlivosť o životné prostredie: nevyhadzujte tieto produkty spoločne s bežnými komunálnymi odpadom.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή αυτή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική αναφορά. Η σωστή χρήση της συσκευής θα παρατείνει σημαντικά τον χρόνο ζωής της.

## Μέτρα ασφαλείας

 *Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τους κανόνες χρήσης.*

- Αυτή η συσκευή είναι πολυλειτουργική συσκευή για το μαγείρεμα τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, δωμάτια ξενοδοχείων, βοηθητικούς χώρους σε καταστήματα, γραφεία, ή σε άλλες τέτοιες συνθήκες μη βιομηχανικής χρήσης. Βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής θα πρέπει να θεωρηθεί ως παράβαση της ορθής χρήσης του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες συνέπειες.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο ελέγξτε αν η τάση του δικτύου είναι ίδια με ονομαστική τάση τροφοδοσίας της

συσκευής (βλέπε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή την εργοστασιακή πινακίδα του προϊόντος).

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που θα έχει κατάλληλες προδιαγραφές για να υποδεχτεί την ισχύ καταναλούμενη από την συσκευή, γιατί η αναντιστοιχία των παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη του καλωδίου.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με γείωση, αυτή είναι μια υποχρεωτική απαίτηση για την προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο προέκτασης βεβαιωθείτε ότι και αυτό έχει μια σύνδεση γείωσης.



*Προσοχή! Κατά τη λειτουργία της συσκευής το περίβλημά του, το μπολ και τα μεταλλικά μέρη θερμαίνονται! Να είστε προσεκτικοί! Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου. Για να αποφευχθούν τα εγκαύματα από τον καυτό ατμό μην λυγίζετε πάνω από τη συσκευή όταν το καπάκι είναι ανοικτό.*

GRC

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της μετακίνησης. Αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με στεγνά χέρια κρατώντας το από το βύσμα και όχι από το ίδιο το καλώδιο.
- Μην περνάτε το καλώδιο από ανοίγματα στις πόρτες ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Προσέχετε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην συστρέφεται και να μην διπλώνεται, να μην έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, γωνίες και άκρες των επίπλων.



*Να θυμάστε: τυχαία βλάβη στο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους όρους εγγύησης και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος απαιτεί επείγουσα αντικατάσταση σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.*

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια μαλακή επιφάνεια, μη την σκεπάζετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, αυτό μπορεί

να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον ύπαιθρο, η επαφή του εσωτερικού της συσκευής με υγρασία ή ξένα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές φθορές στη συσκευή.
- Πριν τον καθαρισμό της συσκευής βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο και έχει κρυώσει εντελώς. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής.



*Απαγορεύεται να βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή να την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό!*

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν σωματική, νευρολογική ή νοητική αναπηρία ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός όταν αυτά τα άτομα επιτηρούνται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο. Πρέπει να επιβλέπονται τα παιδιά να αποτραπεί η

χρήση από αυτά της συσκευής των εξαρτημάτων, καθώς και της συσκευασίας της. Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να ασκούνται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.

- Απαγορεύεται να επισκευάζετε οι ίδιοι ή να επιφέρετε αλλαγές στον μηχανισμό της συσκευής. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Αντιεπαγγελματικώς εκτελούμενη εργασία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής, τραυματισμό και υλικές ζημιές.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                     |  |
|---------------------|--|
| Μοντέλο             | RMC-M90E                                   |
| Ισχύς               | 860 W                                      |
| Τάση                | 220–240 Βόλτ, 50 Hz                        |
| Όγκος του μπουλ     | 5 λ  |
| Επίστρωση του μπουλ | αντικολλητική, κεραμική της ANATO® (Κορέα) |
| Οθόνη LED           | υπάρχει, έγχρωμη                           |
| 3D-θέρμανση         | υπάρχει                                    |

#### Προγράμματα

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ)    | 9. BOIL (ΒΡΑΣΙΜΟ)                  |
| 2. OATMEAL (ΧΥΛΟΣ ΜΕ ΓΑΛΑ)     | 10. BAKE (ΨΗΣΙΜΟ)                  |
| 3. STEW (ΓΙΑΧΝΙΣΜΑ)            | 11. GRAIN (ΣΙΤΗΡΑ)                 |
| 4. FRY (ΤΙΓΑΝΙΣΜΑ)             | 12. PILAF (ΠΙΛΑΦΙ)                 |
| 5. SOUP (ΣΟΥΠΑ)                | 13. YOGURT/DOUGH (ΓΙΑΟΥΡΤΙ/ΖΥΜΗ)   |
| 6. STEAM (ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ) | 14. PIZZA (ΠΙΤΣΑ)                  |
| 7. PASTA (ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ)          | 15. BREAD (ΨΩΜΙ)                   |
| 8. SLOW COOK (ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ)  | 16. DESSERT (ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ)            |
|                                | 17. QUICK COOK (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ) |

#### Λειτουργίες

|  |                      |
|--|----------------------|
| Διατήρηση της θερμοκρασίας έτοιμων φαγητών (αυθόρμηση) | υπάρχει, έως 24 ώρες |
| Προληπτική απενεργοποίηση της αυθόρμησης               | υπάρχει              |
| Ζέσταμα φαγητού  | υπάρχει, έως 24 ώρες |
| Έναρξη με καθυστέρηση                                  | υπάρχει, έως 24 ώρες |

#### Τι περιέχει το πακέτο

|  |       |
|--|-------|
| Πολυχύτρα  | 1 μχ. |
| Μπουλ RB-C512                                    | 1 μχ. |
| Ειδικό σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό            | 1 μχ. |
| Καλαθάκι με χειρολαβή για ηγνάνισμα στη φριτούρα | 1 μχ. |
| Μεζούρα  | 1 μχ. |
| Κουτάλα  | 1 μχ. |
| Επίπεδο κουτάλι                                  | 1 μχ. |
| Βιβλίο «100 συνταγές»                            | 1 μχ. |
| Λαβή για την κουτάλα/κουτάλι                     | 1 μχ. |
| Οδηγίες χρήσης                                   | 1 μχ. |
| Βιβλιόριο τεχνικής εξυπηρέτησης                  | 1 μχ. |
| Καλώδιο τροφοδοσίας                              | 1 μχ. |

Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον σχεδιασμό, στο περιεχόμενο, καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής στη πορεία της βελτίωσης του προϊόντος του χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση για τις αλλαγές και τις βελτιώσεις αυτές.

#### Συστατικά μέρη της πολυχύτρας RMC-M90E A1

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Καπάκι της συσκευής              | 9. Επίπεδο κουτάλι                        |
| 2. Αποσπώμενο εσωτερικό καπάκι      | 10. Κουτάλα                               |
| 3. Μπουλ                            | 11. Μεζούρα                               |
| 4. Πλήκτρο για άνοιγμα του καπακιού | 12. Ειδικό σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό |
| 5. Πίνακας ελέγχου με οθόνη         | 13. Καλαθάκι για ηγνάνισμα στη φριτούρα   |
| 6. Περιβλήμα                        | 14. Λαβή για κουτάλα και κουτάλι          |
| 7. Χειρολαβή για την μεταφορά       |   |
| 8. Αποσπώμενη βαλβίδα ατμού         |   |

#### Πίνακας ελέγχου A2

Πολυχύτρα REDMOND RMC-M90E είναι εξοπλισμένη με χειριστήριο αφής με πολυλειτουργική έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων.

1. «Reheat/Cancel» («Ακύρωση/Ζέσταμα») — ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ζεσταμάτος, διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος μαγειρέματος και μηδενισμός των ρυθμίσεων.
2. «Time Delay» («Καθυστέρηση έναρξης») — ενεργοποίηση της λειτουργίας για την ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης έναρξης.
3. «Temperature» («Θερμοκρασία») — ρύθμιση της τιμής της θερμοκρασίας στο πρόγραμμα «MULTICOOK».

4. «Hour» («Ώρες») — επιλογή των ωρών στις λειτουργίες ρύθμισης χρόνου παρασκευής και χρόνου καθυστέρησης έναρξης.
5. «Min» («Λεπτά») — επιλογή των λεπτών στις λειτουργίες ρύθμισης χρόνου μαγειρέματος και χρόνου καθυστέρησης έναρξης.
6. «Quick cook» («Γρήγορο μαγείρεμα») — έναρξη του προγράμματος «QUICK COOK».
7. «Menu/Keep Warm» («Μενού/Αυθόρμηση») — επιλογή του αυτόματου προγράμματος παρασκευής, προληπτική απενεργοποίηση της αυθόρμησης.
8. «Start» («Εναρξη») — ενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας για την παρασκευή φαγητού.
9. Οθόνη.

#### Συστατικά μέρη της οθόνης A3

1. Ένδειξη εκτέλεσης του αυτόματου προγράμματος «QUICK COOK».
2. Ένδειξη εκτέλεσης του προγράμματος παρασκευής/ζεσταμάτος.
3. Ένδειξη σταδίων μαγειρέματος.
4. Ένδειξη της καθορισμένης θερμοκρασίας στο πρόγραμμα «MULTICOOK».
5. Ένδειξη της εκτέλεσης της λειτουργίας «Time Delay».
6. Ένδειξη της λειτουργίας μέτρησης του χρόνου μετρητού.
7. Χρονόμετρο.
8. Ένδειξη του επιλεγμένου αυτόματου προγράμματος παρασκευής.

## I. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ανοίξτε προσεκτικά την συσκευασία και εξάγετε το προϊόν από το κουτί, αφαιρέστε όλα τα συσκευαστικά υλικά και διαφημιστικά αυτοκόλλητα εκτός από το αυτοκόλλητο με σειριακό αριθμό.

Η απουσία του σειριακού αριθμού στο προϊόν αυτόματα σας στερεί από τα δικαιώματα για την εγγύησή του.

Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί. Πλύνετε το μπουλ με ζεστό νερό και σαπούνι. Στεγνώστε το καλά. Κατά την πρώτη χρήση υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης μιας περίεργης οσμής που δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή καθαρίστε την συσκευή.



Προσοχή! Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν έχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

GRC

## II. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΥΤΡΑΣ

### Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σκληρή επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε ο καυτός ατμός που βγαίνει από τη βαλβίδα ατμού να μην έρχεται σε επαφή με την ταπεσαρία, διακοσμητικά επιχρίσματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα ή υλικά τα οποία ενδέχεται να υποστούν ζημιές από την υψηλή υγρασία και τη θερμοκρασία.

Πριν από το μαγείρεμα βεβαιωθείτε ότι τα εξωτερικά και ορατά εσωτερικά μέρη της συσκευής δεν έχουν μηχανικές φθορές, διασπάσεις και άλλα ελαττώματα. Μετά από τον μπουλ και του θερμαντικού στοιχείου δεν πρέπει να βρίσκονται άλλα αντικείμενα.

### Καθορισμός του χρόνου μαγειρέματος

Στην πολυχύτρα REDMOND RMC-M90E υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς καθορισμού χρόνων παρασκευής για κάθε πρόγραμμα (εκτός από το πρόγραμμα «QUICK COOK»). Το βήμα αλλαγής και πιθανό εύρος του καθοριζόμενου χρόνου εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα παρασκευής. Για να αλλάξουμε τον χρόνο:



Μετά από την επιλογή του προγράμματος παρασκευής φαγητού πατώντας το πλήκτρο «Hour» ρυθμίζετε τις ώρες. Εάν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή των τιμών επιταχύνεται.

1. Πατώντας το πλήκτρο «Min» ρυθμίζετε τα δευτερόλεπτα. Εάν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή των τιμών επιταχύνεται.
2. Εάν είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τον χρόνο παρασκευής για λιγότερο από μία ώρα πατήστε το πλήκτρο «Hour» μέχρι τον μη-δεκαδικό της τιμής των ωρών. Έπειτα πατώντας το πλήκτρο «Min» καθορίζετε την απαραίτητη τιμή των λεπτών.
3. Αφού τελειώσετε με την ρύθμιση του χρόνου παρασκευής (η οθόνη θα συνεχίζει να αναβοσβήνει) μεταβείτε στο επόμενο στάδιο σύμφωνα με τον αλγόριθμο του επιλεγμένου προγράμματος παρασκευής.
4. Για την ακύρωση των καθορισμένων ρυθμίσεων πατήστε το πλήκτρο «Reheat/Cancel» και έπειτα εισάγετε πρόγραμμα παρασκευής εκ νέου.

**i** Στην χειροκίνητη ρύθμιση του χρόνου παρασκευής να λαμβάνετε υπόψη το διαθέσιμο φάσμα των ρυθμίσεων και το βήμα αλλαγής προβλεπόμενο από το επιλεγμένο πρόγραμμα παρασκευής σύμφωνα με τον πίνακα εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Για την άνεση σας το φάσμα του καθοριζόμενου χρόνου στα προγράμματα παρασκευής ξεκινάει από τις πιο χαμηλές τιμές. Αυτό μας επιτρέπει να παρατείνουμε για μικρό χρονικό διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος εάν το φαγητό δεν πρόλαβε να παρασκευαστεί μέσα στον βασικό χρόνο.

Σε μερικά αυτόματα προγράμματα η αντίστροφη μέτρηση του καθορισμένου χρόνου παρασκευής ξεκινάει μόνον όταν η συσκευή φτάσει στην καθορισμένη λειτουργική θερμοκρασία. Για παράδειγμα, εάν βάλουμε κρύο νερό και ρυθμίσουμε τον χρόνο παρασκευής για 5 λεπτά στο πρόγραμμα «STEAM», τότε η έναρξη του προγράμματος και η αντίστροφη μέτρηση του καθορισμένου χρόνου παρασκευής θα ξεκινήσει μόνο μετά την ζέση του νερού και σχηματισμό επαρκούς ποσότητας ατμού στο μπουλ.

**i** Στο πρόγραμμα «PASTA» η αντίστροφη μέτρηση του καθορισμένου χρόνου ξεκινάει μετά την ζέση του νερού και το δεύτερο πάτημα στο πλήκτρο «Start».

### Λειτουργία «Time Delay» («Καθυστερημένη έναρξη»)

Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να ορίσουμε το χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου το φαγητό πρέπει να είναι έτοιμο (λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος). Ρύθμιση ώρας μπορεί να κυμαίνεται από 10 λεπτά έως 24 ώρες με βήμα ρύθμισης 10 λεπτά. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο χρόνος καθυστέρησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο παρασκευής, αλλιώς το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πάτημα του πλήκτρου «Start».

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης της έναρξης αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, ορίστε τις τιμές θερμοκρασίας και χρόνου παρασκευής:

1. Πατώντας το πλήκτρο «Time Delay» ενεργοποιείτε την λειτουργία εισαγωγής του χρόνου καθυστέρησης της έναρξης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί «Time Delay» και το χρονόμετρο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Πατώντας το πλήκτρο «Hour» σταδιακά αλλάζετε τις ώρες. Το φοντά ρολογιού είναι 24 ώρες. Εάν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή των τιμών επιταχύνεται.
3. Πατώντας το πλήκτρο «Min» σταδιακά αλλάζετε τα λεπτά. Εάν κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα η αλλαγή των τιμών επιταχύνεται.

4. Εάν είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τον χρόνο παρασκευής για λιγότερο από μία ώρα σταδιακά πατάτε το πλήκτρο «Hour» μέχρι τον μηδεκαδικό της τιμής των ωρών. Έπειτα πατώντας το πλήκτρο «Min» καθορίζετε την απαραίτητη τιμή των λεπτών.
5. Για την ακύρωση των καθορισμένων ρυθμίσεων πατήστε το πλήκτρο «Reheat/Cancel» και έπειτα εισάγετε πρόγραμμα παρασκευής εκ νέου.
6. Όταν τελειώσετε με τη ρύθμιση του χρόνου πατήστε το πλήκτρο «Start» και κρατήστε το πατημένο για κάμποσα δευτερόλεπτα. Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη που θα δείχνει, ότι η λειτουργία «Time Delay» είναι ενεργή, θα ξεκινήσει η εκτέλεση του προγράμματος και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου.
7. Αφού περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα το φαγητό θα είναι έτοιμο. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας έτοιμου φαγητού (αυτοθέρμανση) και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel».
8. Για την απενεργοποίηση της αυτοθέρμανσης πατήστε το πλήκτρο «Reheat/Cancel». Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου θα σβήσει.

**i** Η λειτουργία καθυστερημένης έναρξης υπάρχει σε όλα τα αυτόματα προγράμματα παρασκευής φαγητού, εκτός των προγραμμάτων «FRY», «PASTA» και «QUICK COOK».

Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Time Delay» εάν η συνταγή περιέχει γαλακτοκομικά ή άλλα ευπαθή προϊόντα (σαυτά, φρέσκο γάλα, κρέας, τυρί κ.τ.λ.)

Κατά τη ρύθμιση του χρόνου στη λειτουργία «Time Delay» πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι η αντίστροφη μέτρηση στο πρόγραμμα «STEAM» ξεκινάει μόνον όταν η πολυχύτρα φτάσει στην απαραίτητη λειτουργική θερμοκρασία (μετά την ζέση του νερού).

### Λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας των έτοιμων φαγητών «Keep Warm» (αυτοθέρμανση)

Ενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρασκευής και μπορεί να διατηρήσει την θερμοκρασία του έτοιμου πιάτου εντός εύρους 70-75°C στη διάρκεια των 24 ωρών. Με ενεργή την αυτοθέρμανση είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel», στην οθόνη απεικονίζεται η μέτρηση χρόνου εργασίας στην δεδομένη λειτουργία. Όταν είναι απαραίτητο μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την αυτοθέρμανση πατώντας και κρατώντας πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Reheat/Cancel».

### Προληπτική απενεργοποίηση της αυτοθέρμανσης

Η ενεργοποίηση της αυτοθέρμανσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρασκευής δεν είναι πάντα επιθυμητή. Λαμβάνοντας το υπόψη στην πολυχύτρα REDMOND RMC-M90E έχει προβλεφθεί η δυνατότητα της εκ των προτέρων απενεργοποίησης της δεδομένης λειτουργίας κατά την έναρξη ή στη διάρκεια εκτέλεσης του κύριου προγράμματος παρασκευής. Για αυτό κατά την έναρξη ή στη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Menu/Keep Warm» μέχρι η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel» θα σβήσει. Για να ενεργοποιήσετε την αυτοθέρμανση ξανά, πατήστε το πλήκτρο «Menu/Keep Warm» για φορά ακόμα (φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel» θα ανάψει).

### Λειτουργία ζεστάματος φαγητού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πολυχύτρα REDMOND RMC-M90E για ζεστάματα των κρύων πιάτων. Για αυτό:

- Μεταφέρετε το φαγητό στο μπουλ και τοποθετήστε το μέσα στη πολυχύτρα.

- Κλείστε το καπάκι, συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Reheat/Cancel» μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα. Θα ανάψει η σχετική φωτεινή ένδειξη στην οθόνη και η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου. Το χρονόμετρο θα αρχίσει την χρονομέτρηση του ζεστάματος.

Η συσκευή θα ζεστάνει το πιάτο μέχρι 70-75°C και θα το διατηρήσει σε αυτήν την θερμοκρασία στη διάρκεια των 24 ωρών. Εάν είναι απαραίτητο μπορούμε να σταματήσουμε το ζεστόμα πατώντας και κρατώντας πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Reheat/Cancel» μέχρι να σβήσουν οι σχετικές φωτεινές ενδείξεις στην οθόνη και στο πλήκτρο.



Παρά το γεγονός ότι η πολυχύτρα μπορεί να διατηρεί ζεστό το πιάτο για έως και 24 ώρες δεν συστήνουμε να αφήνετε το φαγητό στη λειτουργία διατήρησης της θερμότητας για παραπάνω από δύο ή τρεις, ώρες επειδή μερικές φορές αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση των γευστικών χαρακτηριστικών του.

### Γενική σειρά διαδικασιών στην χρήση των αυτόματων προγραμμάτων

1. Ετοιμάστε (μετρήστε) τα απαραίτητα υλικά.
2. Βάλτε τα συστατικά στο μπουλ της πολυχύτρας σύμφωνα με το πρόγραμμα παρασκευής και τοποθετήστε το μπουλ μέσα στην πολυχύτρα. Να προσέχετε ώστε όλα τα συστατικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του υγρού, να βρίσκονται κάτω από το υψηλότερο σημείο της επισήμανσης στην εσωτερική επιφάνεια του μπουλ. Βεβαιωθείτε, ότι το μπουλ είναι τοποθετημένο χωρίς καμία στρέβλωση και είναι σε στενή επαφή με το θερμοκάνιστο στοιχείο.
3. Κλείστε το καπάκι της πολυχύτρας μέχρι να ακούσετε το κλικ. Συνδέστε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Πατώντας το πλήκτρο «Menu/Keep Warm» επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα παρασκευής (στην οθόνη θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη του σχετικού προγράμματος).
5. Εάν δεν σας βολείει ο προεπιλεγμένος χρόνος παρασκευής μπορείτε να αλλάξετε το πατώντας στα πλήκτρα «Hour» και «Min».
6. Εάν είναι απαραίτητο καθορίστε την ώρα καθυστερημένης έναρξης. Η λειτουργία «Time Delay» δεν είναι διαθέσιμη για χρήση στα προγράμματα «FRY», «PASTA» και «QUICK COOK».
7. Για την έναρξη του προγράμματος παρασκευής πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Start» έως ότου ανήσουν οι ενδείξεις των πλήκτρων «Start» και «Reheat/Cancel». Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του επιλεγμένου προγράμματος και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος. Στο πρόγραμμα «STEAM» η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει μετά τη ζέση του νερού και όταν η πυκνότητα του ατμού στο μπουλ φτάσει στο απαραίτητο ύψος. Στο πρόγραμμα «PASTA» μετά τη ζέση του νερού στο μπουλ, τοποθέτησης των υλικών και δεύτερου πατημάτων του πλήκτρου «Start».
8. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε εκ των προτέρων να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτοθέρμανσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Menu/Keep Warm» έως ότου σβήσει η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel». Δεύτερο πάτημα στο πλήκτρο «Menu/Keep Warm» θα ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία ξανά. Η λειτουργία αυτοθέρμανσης δεν είναι δυνατή κατά τη χρήση των προγραμμάτων «YOGURT/DOUGH» και «BREAD».
9. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος παρασκευής θα σας ενημερώσει ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα επιλεγμένα Προγράμματα ή τις τρέχουσες ρυθμίσεις, η συσκευή θα μεταβεί στη λειτουργία αυτοθέρμανσης (είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Reheat/Cancel») ή στη λειτουργία αναμονής (αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου «Start»).

10. Για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, να διακόψετε την διαδικασία της παρασκευής ή της αυτοθέρμανσης πατήστε και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο «Reheat/Cancel».



Για να έχετε ποιοτικά αποτελέσματα προτείνουμε να χρησιμοποιείτε συνταγές για παρασκευή φαγητών από το βιβλίο «100 συνταγές» που συνοδεύει την πολυλειτουργία REDMOND RMC-M90E και το οποίο έχει ετοιμαστεί ιδιαίτερα για αυτό το μοντέλο.



Εάν κατά τη γνώμη σας δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα με συμβατικά αυτόματα προγράμματα, χρησιμοποιήστε το καθολικό πρόγραμμα «MULTICOOK» με διευρυνμένο φάσμα χειροκίνητων ρυθμίσεων που θα δώσει τεράστιες δυνατότητες για γαστρονομικά πειράματά σας.

### Πρόγραμμα «MULTICOOK»

Το παρόν πρόγραμμα προορίζεται για την παρασκευή σχεδόν οποιωνδήποτε φαγητών στις οριζόμενες από τον χρήστη παραμέτρους θερμοκρασίας και χρόνου παρασκευής. Χάρη στο πρόγραμμα «MULTICOOK» η πολυλειτουργία REDMOND RMC-M90E είναι σε θέση να αντικαταστήσει μία σειρά από συσκευές κουζίνας και να δώσει την δυνατότητα παρασκευής φαγητού με σχεδόν οποιαδήποτε συνταγή που έχετε διαθέσει σε ένα παλιό βιβλίο μαγειρικής ή βρήκατε στο διαδίκτυο και σας τράβηξε την προσοχή.

Για την άνεσή σας κατά το μαγείρεμα του φαγητού σε θερμοκρασία έως και 80°C η λειτουργία της αυτοθέρμανσης είναι απενεργοποιημένη. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο «Menu/Keep Warm» μετά την έναρξη του προγράμματος παρασκευής έως ότου αναστείλει η φωτεινή ένδειξη «Reheat/Cancel».

- Ως προεπιλογή στο πρόγραμμα «MULTICOOK» ο χρόνος παρασκευής είναι 15 λεπτά και η θερμοκρασία παρασκευής είναι 100°C.
- Το εύρος της χειροκίνητης ρύθμισης της θερμοκρασίας (αλλάζει με το πάτημα του πλήκτρου «Temperature») είναι 35°C — 170°C με βήμα αλλαγής 5°C.
- Το εύρος της χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου είναι 5 λεπτά — 12 ώρες με βήμα αλλαγής 1 λεπτό για διάστημα μέχρι 1 ώρα ή 5 λεπτά για διάστημα που υπερβαίνει 1 ώρα.



Στο πρόγραμμα «MULTICOOK» είναι δυνατή η παρασκευή πολλών διαφορετικών πιάτων. Εκμεταλλευτείτε το βιβλίο «100 συνταγές» από τους επαγγελματίες шеφ μας ή τον ειδικό πίνακα με συνιστώμενες θερμοκρασίες για την παρασκευή διαφόρων πιάτων και τροφίμων.

### Πρόγραμμα «OATMEAL»

Συνιστάται για παρασκευή χυλού με γάλα. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 10 λεπτά. Υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου μαγειρέματος στο εύρος από 5 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά με βήμα αλλαγής 1 λεπτό.

Πρόγραμμα «OATMEAL» προορίζεται για παρασκευή χυλού με παστεριωμένο γάλα χαμηλής λιπαρότητας. Για να αποφύγετε την εξάτμιση του γάλακτος και να πάρετε το απαραίτητο αποτέλεσμα συνιστάται πριν από την παρασκευή να κάνετε τα ακόλουθα:

- πλύνετε καλά όλα τα σκληρά αλάεως δημητριακά (ρύζι, φαγόπυρο, κριθάρι, κ.λπ.), μέχρι το νερό να γίνει καθαρό
- πριν από την παρασκευή να αλείψετε το μπολ της πολυλειτουργίας με βούτυρο
- να τηρείτε αυστηρά τις αναλογίες μετρήσιμων τα στατιστικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες από το βιβλίο συνταγών· πρέπει να αυξάνετε ή να μειώνετε την ποσότητα των υλικών αυστηρώς αναλογικά

- όταν χρησιμοποιείτε πλήρες γάλα να το αραιώνετε με πόσιμο νερό σε αναλογία 1:1.

Οι ιδιότητες του γάλακτος και των δημητριακών ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τον παραγόμενο μπορούν να διαφέρουν και αυτό μερικές φορές μπορεί να αντανάκλαται στα αποτελέσματα μαγειρέματος.

Εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έχει πετυχθεί στο πρόγραμμα «OATMEAL» χρησιμοποιήστε το καθολικό πρόγραμμα «MULTICOOK». Η βέλτιστη θερμοκρασία παρασκευής χυλών με γάλα είναι 95°C. Την ποσότητα των συστατικών υλικών και τον χρόνο παρασκευής πρέπει να τα ορίζετε σύμφωνα με την συνταγή.

### Πρόγραμμα «STEW»

Συνιστάται για το γιγνίσιο λαχανικών, κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών προϊόντων. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 1 ώρα. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 20 λεπτά έως 12 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «FRY»

Συνιστάται για το γιγνίσιο λαχανικών, κρέατος, πουλερικών και θαλασσινών προϊόντων. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 15 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 5 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά με βήμα αλλαγής 1 λεπτό.

Η λειτουργία «Time Delay» στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμη.



Για να μην καλάνε τα υλικά στην επιφάνεια ακολουθείτε τις οδηγίες του βιβλίου συνταγών και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανακατεύετε το περιεχόμενο του μπολ. Το φαγητό μπορεί να παρασκευάζεται και με ανοιχτό το καπάκι της πολυλειτουργίας.

### Πρόγραμμα «SOUP»

Συνιστάται για παρασκευή διαφόρων ζωμών και πρώτων πιάτων, καθώς και διαφόρων ειδών κομπότσας και ποτών. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 1 ώρα. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 20 λεπτά έως 8 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «STEAM»

Συνιστάται για παρασκευή στον ατμό λαχανικών, ψαριού, κρέατος, διατητικών και χορτοφαγικών πιάτων, παιδικού μενού. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 15 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 5 λεπτά έως 2 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

Για την παρασκευή στο παρόν πρόγραμμα χρησιμοποιήστε ειδικό σκεύος (περιλαμβανόταν στο σετ):

1. Χύστε στο μπολ 600-1000 ml νερού. Τοποθετήστε στο μπολ το ειδικό σκεύος για μαγείρεμα στον ατμό.
2. Μετρήστε και ετοιμάστε τα υλικά σύμφωνα με την συνταγή, βάλτε τα ομοιόμορφα στο σκεύος και τοποθετήστε το μπολ μέσα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι το μπολ βρίσκεται σε στενή επαφή με το θερμοκλίσιο στοιχείο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες των σημείων 3-10 της ενότητας «Γενική σειρά διαδικασιών στην χρήση των αυτόματων προγραμμάτων».



Η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος παρασκευής ξεκινάει μετά τη ζέση του νερού και αφού η πυκνότητα του ατμού στο μπολ φτάσει στο απαραίτητο ύψος.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τις αυτόματες ρυθμίσεις χρόνου στο παρόν πρόγραμμα εκμεταλλευτείτε τον πίνακα με συνιστώμενους χρόνους μαγειρέματος διαφόρων τροφίμων στον ατμό.

### Πρόγραμμα «PASTA»

Συνιστάται για παρασκευή μακαρονάδων, λουκάνικων, καθώς και για βράσιμο αυγών κ.α. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 8 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 2 έως 20 λεπτά με βήμα αλλαγής 1 λεπτό. Το πρόγραμμα προβλέπει με τη σειρά την ζέση του νερού, την εισαγωγή υλικών και το περαιτέρω μαγείρεμά τους. Για τη ζέση του νερού και την ανάγκη για εισαγωγή υλικών θα σας ειδοποιήσει η συσκευή με ένα ηχητικό σήμα. Η αντίστροφη χρονομέτρηση της εκτέλεσης του προγράμματος παρασκευής θα ξεκινήσει μετά το δεύτερο πάτημα στο πλήκτρο «Start».

Η λειτουργία «Time Delay» στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμη.



Στη διάρκεια παρασκευής μερικών φαγητών (για παράδειγμα μακαρόνια κ.α.) δημιουργείται ατμός. Για να αποφύγετε την πιθανή εκχύλιση του ατμού το μπολ μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι σε μερικά λεπτά μετά την εισαγωγή των υλικών στο βράζον νερό.

### Πρόγραμμα «SLOW COOK»

Συνιστάται για παρασκευή γιγαντιών κρέατος, ψημένου γάλακτος. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 5 ώρες. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 1 έως 8 ώρες με βήμα αλλαγής 10 λεπτά.

### Πρόγραμμα «BOIL»

Συνιστάται για μαγείρεμα λαχανικών και όσπριων. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 40 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 5 λεπτά έως 2 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «BAKE»

Συνιστάται για ψησιμο κοπτικών, ποτιτίγκας, πίτων από ζύμη με μαγιά και από ζύμη σφολιάδας. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 1 ώρα. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 20 λεπτά έως 8 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.



Μπορείτε να ελέγξετε την ετοιμότητα του μπισκότου πηλώνοντας α' αυτό ένα ξύλινο λεπτό ραβδί (μπορεί να είναι η οδοντογλυφίδα). Εάν δεν βγάλετε το ραβδί από το μπισκότο πάνω του δεν θα κρέμονται κομμάτια ζύμης αυτό σημαίνει, ότι το μπισκότο είναι έτοιμο.

Κατά την παρασκευή ψωμιού συνιστάται να απενεργοποιείτε την λειτουργία της αυτοθέρμανσης του φαγητού σε όλα τα στάδια της παρασκευής.

### Πρόγραμμα «GRAIN»

Το πρόγραμμα συνιστάται για μαγείρεμα εύθρυπτων φαγητών από διάφορα δημητριακά και για παρασκευή διαφόρων ειδών γαρνιτούρας. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 35 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 5 λεπτά έως 4 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «PILAF»

Το πρόγραμμα συνιστάται για παρασκευή διαφόρων ειδών πιλαφίου. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 1 ώρα. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 20 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά με βήμα αλλαγής 10 λεπτά.

### Πρόγραμμα «YOGURT/DOUGH»

Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να παρασκευάσετε διάφορα είδη γιαουρτιού στο σπίτι. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 8 ώρες. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 6 έως 12 ώρες με βήμα αλλαγής 10 λεπτά.

Η λειτουργία της αυτοθέρμανσης στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμη.

Κατά την εισαγωγή των υλικών προσέχετε αυτά να βρίσκονται κάτω από το σημείο 1/2 της επισημάνσης στην εσωτερική επιφάνεια του μπλ.

Για την παρασκευή γιαουρτιών μπορείτε να χρησιμοποιείτε ειδικό σετ δοχείων γιαουρτιού REDMOND RAM-G1 (πωλούνται ξεχωριστά).

### Πρόγραμμα «PIZZA»

Συνιστάται για παρασκευή πίτσας. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 25 λεπτά. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 20 λεπτά έως 1 ώρα με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «BREAD»

Συνιστάται για ψήσιμο διαφόρων ειδών ψωμιού από αλεύρι σπαριού με προσθήκη του αλευριού σικάλης. Το πρόγραμμα προβλέπει τον ολοκληρωμένο κύκλο από το φούσκωμα της ζύμης μέχρι το ψήσιμο της. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 3 ώρες. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 1 έως 6 ώρες με βήμα αλλαγής 10 λεπτά.

Η λειτουργία της αυτοθέρμανσης στο παρόν πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμη.

Κατά την εισαγωγή των υλικών προσέχετε αυτά να βρίσκονται κάτω από το σημείο 1/2 της επισημάνσης στην εσωτερική επιφάνεια του μπλ.

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη σας, ότι στη διάρκεια της πρώτης ώρας εκτέλεσης του προγράμματος η ζύμη αφήνεται για να φουσκώσει και μετά ακολουθεί το ψήσιμο.

- Πριν χρησιμοποιήσετε το αλεύρι συνιστάται να το κοσκινίσετε για την οξυγόνωση και την αφαίρεση των προσμειγμών
- Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Time Delay» επειδή αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αρτοποιήσματος.
- Μην ανοίγετε το καπάκι της πολυχύτρας μέχρι την τελική ολοκλήρωση του ψήσιματος! Απ' αυτό εξαρτάται η ποιότητα του ψηνόμενου προϊόντος.
- Για εξοκονόμηση χρόνου και απλοποίηση της παρασκευής προτείνουμε να χρησιμοποιείτε έτοιμα μίγματα για παρασκευή ψωμιού.

### Πρόγραμμα «DESSERT»

Συνιστάται για παρασκευή διαφόρων επιδόρπιων από φρούτα και μούρα. Ως προεπιλογή ο χρόνος παρασκευής στο πρόγραμμα είναι 1 ώρα. Υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του χρόνου παρασκευής στο εύρος από 5 λεπτά έως 4 ώρες με βήμα αλλαγής 5 λεπτά.

### Πρόγραμμα «QUICK COOK»

Είναι πρόγραμμα γρήγορου μαγειρέματος ρυζιού, εύθυπτων φαγητών από δημητριακά. Σ' αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις χρόνου παρασκευής και η λειτουργία «Time Delay».

## III. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Φούσκωμα της ζύμης
- Παρασκευή του φοντού
- Τηγάνισμα στη φριτούρα
- Παρασκευή τυροπλήγματος, τυριών
- Παστερύωση υγρών προϊόντων
- Ζέσταμα παιδικών τροφών
- Αποστείρωση των γυάλινων σκευών και αντικειμένων προσωπικής φροντίδας

## IV. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσθετα εξαρτήματα για την πολυχύτρα μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά. Σχετικά με το θέμα ποικιλίας πρόσθετων εξαρτημάτων, απόκτησης τους και συμβατότητάς τους με το μοντέλο της συσκευής σας απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα στην χώρα σας.

### RAM-CL1 — τσιμπίδα για το μπλ

Προορίζεται για άνετη εξαγωγή του μπλ από την πολυχύτρα. Υπάρχει δυνατότητα να την χρησιμοποιείτε με πολυχύτερες άλλης μάρκας.

### RHP-M01 — εδεϊκό σκέυος για παρασκευή του ζαμπόν

Προορίζεται για παρασκευή του ζαμπόν, ρολού και άλλων λιχουδιών από κρέας, πουλερικά ή ψάρι με προσθήκη διαφόρων μπαχαρικών και ειδών γέμισης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το σκέυος σε πολυχύτρα, σε κανονικό ή σε κυκλοθερμικό φούρνο ή απλάως στην κατασάραλα με κατάλληλο όγκο στο μπάι της κουζίνας.

### RAM-FB1 — καλάθι για τηγάνισμα στη φριτούρα

Χρησιμοποιείται για παρασκευή διαφόρων φαγητών σε πολύ ζεστό ή ζέον λάδι (φριτούρα). Είναι κατάλληλο για όλα τα μπλ με τον μικρότερο όγκο 3 λίτρα. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, έχει αποσπώμενη λαβή και γάντζο για την σταθεροποίηση πάνω στο μπλ για να διευκολυνθεί η έκχυση του περισσεύοντος λαδιού μετά το μαγείρεμα. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το καλάθι αυτό με πολυχύτερες άλλης μάρκας. Επίσης επιτρέπει να το πλύνετε σε πλυντήριο πιάτων.

### RAM-G1 — σετ δοχείων γιαουρτιού με επισημάνση στα καπάκια (4 τμχ.)

Προορίζεται για παρασκευή διαφόρων ειδών γιαουρτιού. Τα δοχεία έχουν δείκτες ημερομηνίας οι οποίοι επιτρέπουν να ελέγχετε την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το σετ αυτό με πολυχύτερες άλλης μάρκας.

### RB-C502 — μπλ με κεραμική επίστρωση, παραγωγή της Anato® (Κορέα)

Χωρητικότητα: 5 λίτρα. Έχει βελτιωμένη αντοχή στις μηχανικές φθορές, άριστες αντικολλητικές και θερμωγικές ιδιότητες χάρη στις οποίες το φαγητό δεν κολλάει στην επιφάνεια, καλομηνιέται και ταγαρίζεται ομοιόμορφα σε όλη τη διάρκεια της παρασκευής. Αυτό το μπλ έχει σχεδιαστεί ειδικά για πιο ποικιλική διαδικασία ψησίματος, τηγανίσματος και βρασμού χυλών με γάλα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μπλ εκτός της πολυχύτρας για αποθήκευση τροφίμων και παρασκευή φαγητών σε φούρνο. Επιτρέπει πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

### RB-S500 — ατσάλινο σκέυος

Χωρητικότητα: 5 λίτρα. Έχει υψηλή αντοχή στις μηχανικές φθορές. Συνιστάται για παρασκευή διαφόρων σουπών, ειδών κομπότσας, μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού. Είναι κατάλληλο για χρήση με μπλέντερ, μίξερ και άλλες συσκευές κουζίνας κατά την παρασκευή πουρέ από λαχανικά και φρούτα και σουπών-πουρέ. Δεν συνιστάται για τηγάνισμα. Επιτρέπει πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

## V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και έχει κρυώσει. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.

**STOP** Απαγορεύεται κατά τον καθαρισμό να χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά μέσα, σφουγγάρια με διαβρωτική επίστρωση και χημικές δραστησικές ουσίες. Απαγορεύεται να βυθίζετε την συσκευή στο νερό ή να την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό

Πριν από την πρώτη χρήση ή για να αφαιρέσετε τις μυρωδιές μετά το μαγείρεμα προτείνουμε να βράσετε για 15 λεπτά μισό λεμόνι στο πρόγραμμα «STEAM».

Το μπλ, το εσωτερικό καπάκι αλουμινίου και την βαλβίδα ατμού πρέπει να καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση. Το μπλ επιτρέπει πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. Μετά την ολοκλήρωση καθαρισμού του μπλ σκουπίστε την εσωτερική επιφάνειά του μέχρι να στεγνώσει.

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού καπακιού αλουμινίου:

1. Ανοίξτε το καπάκι της πολυχύτρας.
2. Στην εσωτερική πλευρά του καπακιού ταυτόχρονα πιέστε προς το κέντρο δύο πλαστικούς σταθεροποιητές.
3. Χωρίς να βάζετε δύναμη τραβήξτε το εσωτερικό καπάκι αλουμινίου λίγο προς τον εαυτό σας και κάτω για να αποσυνδεθεί από το κύριο καπάκι.
4. Σκουπίστε τις επιφάνειες και των δύο καπακιών με υγρό πανί ή χαρτοπετσέτα. Εάν είναι απαραίτητο πλύνετε το αποσυνδεδεμένο καπάκι κάτω από τρεχούμενο νερό και χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό μέσα για πλύσιμο πιάτων. Η χρήση του πλυντηρίου πιάτων δεν συνιστάται.
5. Συνιστούμε να αντιστροφή σειρά: τοποθετήστε το καπάκι αλουμινίου στις πάνω υποδοχές, συνδέστε το με το κύριο καπάκι και ελαφρώς πιέστε τους σταθεροποιητές μέχρι να ακούσετε το κλικ. Το εσωτερικό καπάκι αλουμινίου πρέπει να σταθεροποιηθεί γερά.

Η βαλβίδα ατμού είναι εγκατεστημένη σε ειδική υποδοχή στο πάνω καπάκι της συσκευής και αποτελείται από δύο μέρη: τον εξωτερικό δίσκο και τη βάση. Για τον καθαρισμό της βαλβίδας:

1. Τραβήξτε απαλά τον εξωτερικό δίσκο κρατώντας το από την προεξοχή προς τα πάνω και προς τον εαυτό σας όπως φαίνεται στην εικόνα **A4**.
2. Στην εσωτερική πλευρά του δίσκου περιστρέψτε το κύριο μέρος της βαλβίδας αντίθετα στην κατεύθυνση κίνησης του δείκτη ρολογιού (στην κατεύθυνση **<open>**) μέχρι να τερματίσει και αποσυνδέσετε το.
3. Απαλά βγάλτε το λάστιχο της βαλβίδας. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη της βαλβίδας ακολουθώντας τις αναφερόμενες παραπάνω οδηγίες.

**STOP** Προσοχή! Προς αποφυγή παραμόρφωσης του λάστιχου της βαλβίδας απαγορεύεται να το συστρέψετε και να το τραβάτε.

4. Συναρμολογήστε με αντίστροφη σειρά: τοποθετήστε το λάστιχο στη θέση του, εισάγετε στις υποδοχές του κύριου μέρους της βαλβίδας τις αντίστοιχες προεξοχές στην εσωτερική πλευρά του δίσκου και περιστρέψτε στην κατεύθυνση του δείκτη ρολογιού (στην κατεύθυνση **<close>**). Εγκαταστήστε την βαλβίδα ατμού στην υποδοχή στο καπάκι της συσκευής (ο εξωτερικός δίσκος πρέπει να είναι τοποθετημένος με την προεξοχή για την εξαγωγή του στρεμμένου προς τα πίσω)

Το συμπύκνωμα που δημιουργείται κατά το μαγείρεμα του φαγητού σ' αυτό το μοντέλο συσσωρεύεται σε ειδικό κενό στο περίβλημα της συσκευής γύρω από το μπουλόνι και αποστραγγίζεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

1. Ανοίξτε το καπάκι, εξάγετε το μπουλόνι. Εάν είναι απαραίτητο αναστήκωστε λίγο το μπροστινό μέρος της πολυχύτρας για την πλήρη αποστράγγιση του συμπυκνώματος στο δοχείο.
2. Αφαιρέστε το δοχείο τραβώντας το ελαφρώς από την προεξοχή προς τον εαυτό σας.
3. Αδειάστε το δοχείο. Ξεπλύντε το και τοποθετήστε πίσω στη θέση του.
4. Το συμπύκνωμα που έμεινε στο κενό γύρω από το μπουλόνι αφαιρείται με ένα πανί κουζίνας.

## VI. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

### Λάδη στο μαγείρεμα και οι τρόποι επιλυσής τους

Αυτή η ενότητα περιέχει τα τυπικά λάδια που συμβαίνουν κατά το μαγείρεμα σε πολυχύτρες, εξετάζονται οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

#### ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΩΜΟ

| Πιθανές αιτίες του προβλήματος  | Τρόποι αντιμετώπισης   |  |
|---|--|--|
| Έχετε ξεχάσει να κλείσετε το καπάκι της συσκευής ή το κλείσατε αλλά όχι στεγανά, γι'αυτό η θερμοκρασία παρασκευής δεν ήταν αρκετά υψηλή.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μην ανοίγετε το καπάκι της πολυ-χύτρας χωρίς να υπάρχει ανάγκη γι' αυτό.</li><li>Κλείνετε το καπάκι μόλις να ασφαλίσει. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμποδίζει με σιγή τη φέρση του καπακιού της συσκευής και η λαβή/αίχλη φλάντζα στο εσωτερικό του καπακιού δεν είναι παραμορφωμένη.</li></ul>  |  |
| Το μπουλ και το θερμαντικό στοιχείο δεν έχουν καλή επαφή, γι'αυτό η θερμοκρασία παρασκευής δεν ήταν αρκετά υψηλή.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Το μπουλ πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στη συσκευή ίσια, ακουμπώντας σφιχτά με το πυθμένα του στο θερμαντικό δίσκο.</li><li>Βεβαιωθείτε, ότι στον λειτουργικό χώρο μέσα στην πολυχύτρα δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα. Μην αφήνετε να λερωστεί ο θερμαντικός δίσκος.</li></ul>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Ατυχής επιλογή των συστατικών του φαγητού. Τα συστατικά αυτά δεν είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα με τη μέθοδο της επιλογής σας ή έχετε επιλέξει λάθος πρόγραμμα παρασκευής.</li><li>Τα συστατικά είναι κομμένα πολύ χοντρά, έχουν παρπαρισί σε γενικές αναλογίες των εισαγόμενων υλικών.</li><li>Έχετε καθορίσει (υπολογίσει) λανθασμένα χρόνο παρασκευής.</li><li>Η επιλεγμένη από σας παραλλαγή της συνταγής δεν είναι κατάλληλη για το μαγείρεμα σε αυτή την πολυχύτρα.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιείτε ήδη δοκιμασμένες (προσαρμοσμένες για χρήση στο δικό σας μοντέλο συσκευής) συνταγές. Χρησιμοποιείτε συνταγές που πραγματικά εμπιστεύεστε.</li><li>Η επιλογή των συστατικών, η μέθοδος κοπής, οι αναλογίες των εισαγόμενων υλικών, η επιλογή του προγράμματος και ο χρόνος μαγειρέματος θα πρέπει να αντιστοιχούν στην επιλεγμένη συνταγή.</li></ul> |  |
| Κατά το μαγείρεμα στον ατμό: το νερό στο μπουλ είναι πολύ λίγο για να εξασφαλίσει της επαρκή πυκνότητα του ατμού.   | Χύνετε νερό στο μπουλ αποσπώδητες σε συναινετικό από τη συνταγή όγκο. Εάν αμφιβάλλετε ελέγξτε το επίπεδο νερού κατά τη διαδικασία παρασκευής.  |  |
| Κατά το γιγνάσμο:   | <ul style="list-style-type: none"><li>Έχετε χύσει στο μπουλ υπερβολικά πολύ φυτικό λάδι.</li><li>Υπερβολική υγρασία στο μπουλ .</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Κατά το κανονικό γιγνάσμο είναι επαρκές το λάδι να καλύπτει τον μινθμένα του μπουλ με λεπτό στρώμα.</li><li>Κατά το γιγνάσμο στη φριττούρα να ακολουθείτε τις οδηγίες της αντίστοιχης συνταγής.</li><li>Μην κλείνετε το καπάκι της πολυχύτρας κατά το γιγνάσμο εάν δεν γράφει έτσι στη συνταγή. Το φρεσκοκατεψυγμένο προϊόν πριν από το γιγνάσμο αποψύχεται τα και αφαιρείστε το νερό.</li></ul> |

|   |   |
|---|---|
| Κατά το βράσιμο: η εγείσηση του ζωμού κατά το βράσιμο των προϊόντων με αυξημένη ζύμηση. | Μερικά τρόφιμα απαιτούν ειδική επεξεργασία πριν από το βράσιμο: ξέπλυμα, γιγνάσμο σε υψηλή θερμοκρασία κ.α. Ακολουθείτε τις οδηγίες στη συνταγή που επιλέξατε.  |
| Κατά το ψήσιμο (η ζύμη δεν ψηθίκε καλά):  | Κατά τη διαδικασία φουσκώματος η ζύμη κόλλησε στο εσωτερικό καπάκι και έβλασε το πέρασμα στη βαλβίδα απελευθέρωσης ατμού.   |
|   | Εισάγετε στο μπουλόνι ζύμη μικρότερου όγκου.  |
|   | Έχετε βάλει στο μπουλόνι υπερβολικά πολλά ζύμη.   |
|   | Εξάγετε το αρτοσκευάσμα από το μπουλόνι, γυρίστε το ανάποδα, ξαναβάλτε το στο μπουλόνι και συνεχίστε να το ψήνετε μέχρι να γίνει έτοιμο. Σης μελλοντικές σας χρήσεις της συσκευής να εισάγετε στο μπουλόνι ζύμη μικρότερου όγκου. |

#### ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΠΑΡΑΒΡΑΣΤΗΚΕ

|  |  |
|--|--|
| Κάνετε λάθος στη επιλογή του είδους προϊόντος ή στον καθορισμό (υπολογισμό) του χρόνου παρασκευής. Υπερβολικά μικρό μέγεθος των συστατικών υλικών. | Απευθυνθείτε στην δοκιμασμένη (προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής) συνταγή. Η επιλογή των συστατικών, η μέθοδος κοπής, οι αναλογίες των εισαγόμενων υλικών, η επιλογή του προγράμματος και ο χρόνος μαγειρέματος θα πρέπει να αντιστοιχούν στην επιλεγμένη συνταγή. |
| Μετά το μαγείρεμα το έτοιμο φαγητό ήταν υπερβολικά πολλά ώρα στη λειτουργία αυτοθέρμανσης.   | Πολύωρη χρήση της λειτουργίας αυτοθέρμανσης είναι ανεπιθύμητη. Εάν στο μοντέλο της πολυχύτρας σας προβλέπεται η εκ των προτέρων απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα.   |

#### ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΡΑΣΙΜΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΑΤΜΙΣΕΤΑΙ

|   |  |
|---|--|
| Κατά το βράσιμο χυλού το γάλα εξατμίζεται.  | Η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά του γάλακτος μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο και τις συνθήκες παραγωγής του. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένο γάλα με ποσοστό λιπώνων 2,5%. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αραιώσετε το γάλα με πόσιμο νερό (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σελ. 141). |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Τα υλικά πριν από το βράσιμο δεν είχαν επεξεργαστεί ή είχαν επεξεργαστεί με λάθος τρόπο (δεν είχαν ξεπλυθεί καλά κ.τ.λ.).</li> <li>Δεν είχαν τηρηθεί οι αναλογίες των συστατικών ή είχε επιλεγεί λάθος τύπος προϊόντος.</li> </ul> | Απευθυνθείτε στην δοκιμασμένη (προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής) συνταγή. Η επιλογή των συστατικών, η μέθοδος κοπής, οι αναλογίες των εισαγόμενων υλικών, η επιλογή του προγράμματος και ο χρόνος μαγειρέματος θα πρέπει να αντιστοιχούν στην επιλεγμένη συνταγή.                           |
|   | Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, κρέας, ψάρι και θαλασσινά προϊόντα πάντα να τα πλύνετε επιμελώς με καθαρό νερό.  |

#### ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Το μπουλόνι δεν είχε καθαριστεί καλά μετά από την προηγούμενη χρήση.</li> <li>Η αντικαταστήση επιτήρηση του μπουλόνι έχει φθαρεί.</li> </ul> | Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα βεβαιωθείτε, ότι το μπουλόνι είναι πλυμένο καλά και η αντικαταστήση επιτήρηση δεν έχει φθαρεί.  |
| Ο συνολικός όγκος του εισαγόμενου υλικού είναι μικρότερος από τον συνιστώμενο στην συνταγή.   | Απευθυνθείτε στην δοκιμασμένη (προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής) συνταγή.   |
| Έχετε καθορίσει υπερβολικά μεγάλο χρόνο παρασκευής.   | Μειώστε τον χρόνο παρασκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συνταγή προσαρμοσμένη για το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής.   |
| Κατά το γιγνάσμο: ξεχάσατε να βάλετε λάδι- δεν ανακατεύατε ή δεν γυρίζατε το μαγειρευόμενο τρόφιμα.   | Κατά το κανονικό γιγνάσμο χύστε στο μπουλόνι λίγο φυτικό λάδι ώστε να καλύπτει τον πυθμένα του μπουλόνι με λεπτό στρώμα. Για το φρεσκοφρέζο γιγνάσμο πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανακατεύετε ή να γυρίζετε τα τρόφιμα στο μπουλόνι. |
| Κατά το γιγνάσμο: η υγρασία στο μπουλόνι δεν είναι επαρκής (δεν έχουν τηρηθεί οι αναλογίες των υλικών).   | Προσθέστε στο μπουλόνι περισσότερο υγρό. Κατά το μαγείρεμα μην ανοίγετε το καπάκι της πολυχύτρας χωρίς να υπάρχει ανάγκη γι' αυτό.   |
| Κατά το βράσιμο: το υγρό στο μπουλόνι είναι ανεπαρκές (δεν έχουν τηρηθεί οι αναλογίες των υλικών).  | Τηρείτε σωστή αναλογία υγρού και σκληρών συστατικών υλικών.  |
| Κατά το ψήσιμο: δεν έχετε κλείσει την εσωτερική επιφάνεια του μπουλόνι με λάδι πριν από το μαγείρεμα.   | Πριν την εισαγωγή της ζύμης να πασπαλίσετε τον πυθμένα και τους τοίχους του μπουλόνι με φυτικό λάδι (δεν συνιστάται να χύνετε λάδι στο μπουλόνι).  |

#### ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ

|  |  |
|--|--|
| Υπερβολικά συχνά ανακατεύετε το φαγητό στο μπουλόνι. | Κατά το κανονικό γιγνάσμο ανακατεύετε το φαγητό όχι πιο συχνά από κάθε 5-7 λεπτά.  |
| Έχετε καθορίσει υπερβολικά μεγάλο χρόνο παρασκευής.  | Μειώστε τον χρόνο παρασκευής και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συνταγή προσαρμοσμένη για το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής. |

GRC

## ΤΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΒΓΗΚΕ ΥΓΡΟ

|  |   |
|--|---|
| Χρησιμοποιήθηκαν λάθος συστατικά υλικά τα οποία και έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα της υραφίας (ζουμέρα λαχανικά ή φρούτα, κατεψυγμένα μούρα, κρέμα γάλακτος κ.α.). | Επιλέγεται συστατικά υλικά σύμφωνα με την συνταγή του αρτοσκευάσματος. Προσπαθήστε να μην επιλέγετε ως συστατικά υλικά που περιέχουν υπερβολικά πολύ υγρό ή χρησιμοποιείτε αυτά σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες. |
| Έχετε κρατήσει υπερβολικά πολύ χρόνο το έτοιμο αρτοσκεύασμα σε κλειστή πολυχύτρα.  | Προσπαθήστε να ελέγξετε το αρτοσκεύασμα από την πολυχύτρα αμέσως μετά την παρασκευή. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αφήσετε το προϊόν στην πολυχύτρα για μικρό χρονικό διάστημα με ενεργοποιημένη την αυτοθέρμανση.   |

## ΤΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΕΝ ΦΟΥΞΕΙΣΕ

|  |  |
|--|--|
| Τα αυγά με ζάχαρη δεν αναμιχθηκαν καλά.  | Απειθυνηθείτε στην δοκιμασμένη (προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής) συνταγή. Η επιλογή των συστατικών, η μέθοδος κοπής, οι αναλογίες των εισαγόμενων υλικών, η επιλογή του προγράμματος και ο χρόνος μαγειρέματος θα πρέπει να αντιστοιχεί στην επιλεγμένη συνταγή. |
| Η ζύμη έμεινε πολύ ώρα με προζύμι.   |  |
| Δεν κοσκινίστηκε το αλεύρι ή δεν ζυμώσατε καλά τη ζύμη.                                    |  |
| Κάνσατε λάθος στην εισαγωγή υλικών.  |  |
| Η συνταγή της επιλογής σας δεν είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο της πολυχύτρας. |  |

**i** Σε μια σειρά από μοντέλα των πολυχύτρων REDMOND στα προγράμματα «STEW» και «SOUP» όταν το υγρό στο μπόλι δεν είναι επαρκές ενεργοποιείται το σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση της συσκευής. Σ αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα παρασκευής σταματάει και η πολυχύτρα μεταβαίνει στην λειτουργία αυτοθέρμανσης.

## Ο συνιστώμενος χρόνος μαγειρέματος διαφόρων τροφίμων στον ατμό

| №  | Υλικό   | Βάρος, γρ. (ποσότητα)       | Ποσότητα νερού, ml | Χρόνος παρασκευής, λεπτά |
|----|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | Φιλέτο χοιρινό / βοδινό (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)               | 500                         | 500                | 20/30                    |
| 2  | Φιλέτο μοσχαρίσιο (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)                     | 500                         | 500                | 25                       |
| 3  | Φιλέτο καπνιστό (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)                       | 500                         | 500                | 15                       |
| 4  | Κεφτεδάκια μεγάλα και μικρά                                     | 180 (6 τυχ.) / 450 (3 τυχ.) | 500                | 10/15                    |
| 5  | Ψάρι (φιλέτο)   | 500                         | 500                | 10                       |
| 6  | Γαρίδες σαλάσας (ζεφλουδιωμένες, βραστάς και μετά κατεψυγμένες) | 500                         | 500                | 5                        |
| 7  | Πατάτα (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)                                | 500                         | 500                | 15                       |
| 8  | Καρότο (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)                                | 500                         | 500                | 35                       |
| 9  | Παντζάρι (σε κύβους 1,5 x 1,5 εκ.)                              | 500                         | 500                | 1 ώρα και 10 λεπτά       |
| 10 | Λαχανικά (φρεσκοκατεψυγμένα)                                    | 500                         | 500                | 10                       |
| 11 | Λιγνό   | 3 τυχ.                      | 500                | 10                       |

**i** Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας, ότι αυτές είναι γενικές προτάσεις. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει από τις προτεινόμενες τιμές ανάλογα με την ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος και τις γευστικές προτιμήσεις σας.

## Συστάσεις για την χρήση των ρυθμίσεων θερμοκρασίας στο πρόγραμμα «MULTICOOK»

| № | Λειτουργική θερμοκρασία | Συστάσεις για την χρήση (επίσης βλέπετε το βιβλίο συνταγών) |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 35°C                    | Φούσκωμα ζύμης, παρασκευή ξυδιού                            |
| 2 | 40°C                    | Παρασκευή γαουριού  |
| 3 | 45°C                    | Πιρζή   |
| 4 | 50°C                    | Ζύμωση  |
| 5 | 55°C                    | Παρασκευή των φοντών  |
| 6 | 60°C                    | Παρασκευή πράσινου τσάι και παιδικής τροφής                 |
| 7 | 65°C                    | Μαγείρεμα του κρέατος σε συσκευασία κενού αέρα              |

| №  | Λειτουργική θερμοκρασία | Συστάσεις για την χρήση (επίσης βλέπετε το βιβλίο συνταγών)                  |
|----|-------------------------|--|
| 8  | 70°C                    | Παρασκευή του ποντς  |
| 9  | 75°C                    | Παστέρωση, παρασκευή του λευκού τσαγιού                                      |
| 10 | 80°C                    | Παρασκευή ζεστού αρωματικού κρασιού (γκλινβέν)                               |
| 11 | 85°C                    | Παρασκευή τυροπήγματος και πιάτων που απαιτούν μεγάλους χρόνους μαγειρέματος |
| 12 | 90°C                    | Παρασκευή του κόκκινου τσαγιού   |
| 13 | 95°C                    | Παρασκευή χυλίων με γάλα   |
| 14 | 100°C                   | Παρασκευή μερίκας και γλυκών του κουταλιού                                   |
| 15 | 105°C                   | Παρασκευή ζελατίνας  |
| 16 | 110°C                   | Αποστείρωση  |
| 17 | 115°C                   | Παρασκευή σιροπιού ζάχαρης   |
| 18 | 120°C                   | Παρασκευή κνήμης χοιρινού  |
| 19 | 125°C                   | Παρασκευή κρέατος γιαχνί   |
| 20 | 130°C                   | Παρασκευή πουτίγκας  |
| 21 | 135°C                   | Τηγάνισμα ετοιμών φαγητών έως ότου γίνουν τραγανά                            |
| 22 | 140°C                   | Κάπνισμα   |
| 23 | 145°C                   | Ψήσιμο λαχανικών και ψαριού σε αλουμινόχαρτο                                 |
| 24 | 150°C                   | Ψήσιμο κρέατος σε αλουμινόχαρτο  |
| 25 | 155°C                   | Τηγάνισμα προϊόντων ζύμης με μαγιά   |
| 26 | 160°C                   | Τηγάνισμα πουλερικών   |
| 27 | 165°C                   | Τηγάνισμα μπριζόλας  |
| 28 | 170°C                   | Τηγάνισμα στη φριπαύρα (τηγαντές πατάτες, κοτοπουλίκια κ.α.)                 |

## Περίληπτικός πίνακας αυτόματων προγραμμάτων (εργοστασιακές ρυθμίσεις)

| Πρόγραμμα | Συστάσεις για την χρήση  | Προτεινόμενος χρόνος παρασκευής | Εύρος χρόνου παρασκευής/ βήμα αλλαγής                 | Καθυστατημένη έναρξη ώρες | Η σημασία της έναρξης | Αυτοθέρμανση |
|-----------|--|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| MULTICOOK | Παρασκευή διαφόρων φαγητών με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και χρόνου παρασκευής.          | 15 λεπτά                        | 5 λεπτά – 1 ώρα / 1 λεπτό / 1 ώρα – 12 ώρες / 5 λεπτά | +                         | —                     | +            |
| OATMEAL   | Παρασκευή με γάλα  | 10 λεπτά                        | 5 λεπτά – 1 ώρα και 30 λεπτά / 1 λεπτό                | +                         | —                     | +            |
| STEW      | Γιάνισμα κρέατος, ψαριού, λαχανικών, γαρνιτούρας και πολυσυστατών φαγητών                      | 1 ώρα                           | 20 λεπτά – 12 ώρες / 5 λεπτά                          | +                         | —                     | +            |
| FRY       | Τηγάνισμα κρέατος, ψαριού, λαχανικών και πολυσυστατών φαγητών                                  | 15 λεπτά                        | 5 λεπτά – 1 ώρα και 30 λεπτά / 1 λεπτό                | —                         | —                     | +            |
| SOUP      | Παρασκευή ζυμών, σουπών με γέμιση από τηγανητά λαχανικά, από φρέσκα λαχανικά και κρύνων σουπών | 1 ώρα                           | 20 λεπτά – 8 ώρες / 5 λεπτά                           | +                         | —                     | +            |
| STEAM     | Μαγείρεμα στον ατμό κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων   | 15 λεπτά                        | 5 λεπτά – 2 ώρες / 5 λεπτά                            | +                         | +                     | +            |

| Πρόγραμμα    | Συστάσεις για την χρήση   | Πρακτικός χρόνος παρασκευής | Εύρος χρόνου παρασκευής/ βήμα αλλαγής    | Καθυστερημένη έναρξη, ώρες | Η αναμονή της έναρξης | Αυτοθέρμανση |
|--------------|---|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| PASTA        | Παρασκευή μακαρονάδων από διάφορα είδη σπαργου: Βράσιμο λουκανικών και άλλων ημιέτοιμων προϊόντων           | 8 λεπτά                     | 2 λεπτά – 20 λεπτά / 1 λεπτό             | —                          | +                     | +            |
| SLOW COOK    | Παρασκευή ψημένου γάλακτος, παστού βοδινού, χοιρινής κνήμης, ζελατίνας                                      | 5 ώρες                      | 1 ώρα – 8 ώρες / 10 λεπτά                | +                          | —                     | +            |
| BOIL         | Βράσιμο λαχανικών και όσπριων   | 40 λεπτά                    | 5 λεπτά – 2 ώρες / 5 λεπτά               | +                          | —                     | +            |
| BAKE         | Παρασκευή κέικ, μπισκότων, ειδών πουτίγκας, πτινών από ζύμη με μαργαρίνη και από ζύμη σοκολάτας             | 1 ώρα                       | 20 λεπτά – 8 ώρες / 5 λεπτά              | +                          | —                     | +            |
| GRAIN        | Μαγείρεμα διαφόρων σιτηρών και παρασκευής γαρνιτούρων. Βράσιμο των εύρυπτιων φαγητών από δημητριακά με νερό | 35 λεπτά                    | 5 λεπτά – 4 ώρες / 5 λεπτά               | +                          | —                     | +            |
| PILAF        | Παρασκευή διαφόρων ειδών πτασίω (με κρέας, ψάρι, πουλερικά και λαχανικά)                                    | 1 ώρα                       | 20 λεπτά – 1 ώρα και 30 λεπτά / 10 λεπτά | +                          | —                     | +            |
| YOGURT/DOUGH | Παρασκευή διαφόρων ειδών γιαουρτιού   | 8 ώρες                      | 6 ώρες – 12 ώρες / 10 λεπτά              | +                          | —                     | —            |
| PIZZA        | Παρασκευή πίτσας  | 25 λεπτά                    | 20 λεπτά – 1 ώρα / 5 λεπτά               | +                          | —                     | +            |
| BREAD        | Παρασκευή ψωμιού από αλεύρι σκόνης και σπύου (συμπιεσμένου/αποξηραμένου σταδίου φουσκώματος της ζύμης)      | 3 ώρες                      | 1 ώρα – 6 ώρες / 10 λεπτά                | +                          | —                     | —            |
| DESSERT      | Παρασκευή διαφόρων επιδορπίων από φρέσκα φρούτα και μούρα   | 1 ώρα                       | 5 λεπτά – 4 ώρες / 5 λεπτά               | +                          | —                     | +            |
| QUICK COOK   | Γρήγορη παρασκευή του ρυζιού, των εύρυπτιων φαγητών από δημητριακά με νερό                                  | 30 λεπτά                    | —  | —                          | —                     | +            |

## VII. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

| Ειδιοποίηση για το σφάλμα στην οδόν          | Πιθανές βλάβες   | Διόρθωση της βλάβης   |
|--|--|---|
| E1 — E3                                      | Συστημικό σφάλμα, είναι πιθανή η βλάβη του πίνακα ελέγχου ή του θερμοαντικειμένου στοιχείου. | Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, σφίξτε το να κρυώσει. Κλείστε στεγανά το καπάκι, θάψετε τη συσκευή με το δίκτυο. Εάν μετά την δεύτερη σύνδεση το πρόβλημα δεν επιλύεται απευθυνθείτε στο θεωρημένο κέντρο εξυπηρέτησης. |
| Βλάβη  | Πιθανή αιτία   | Διόρθωση της βλάβης   |
| Δεν ενεργοποιείται.                          | Δεν υπάρχει τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο.  | Ελέγξτε την τάση στο ηλεκτρικό δίκτυο.  |
| Το φαγητό μαγειρεύεται υπερβολικά πολλή ώρα. | Διακοπές στην τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο.  | Ελέγξτε την τάση στο ηλεκτρικό δίκτυο.  |
|  | Μεταξύ του μπλ και του θερμαντικού στοιχείου βρίσκεται ξένο αντικείμενο.                     | Αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο.  |
|  | Το μπλ είναι τοποθετημένο στην συσκευή στραβά.   | Τοποθετήστε το μπλ ίσια, χωρίς στρεβλώσεις.   |
|  | Το θερμαντικό στοιχείο είναι λερωμένο.   | Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, σφίξτε το να κρυώσει. Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο.   |

## VIII. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για το προϊόν αυτό παρέχεται εγγύηση για διάστημα 2 χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ο κατασκευαστής υποχρεούται δια μέσου επισκευής, αντικατάστασης εξαρτημάτων ή αντικατάστασης όλου του προϊόντος να διορθώσει οποιαδήποτε κατασκευαστικά ελαττώματα που προκλήθηκαν από την ανεπαρκή ποιότητα των υλικών ή της συναρμολόγησης. Η εγγύηση μταινεί σε ισχύ μόνον σε περίπτωση εάν η ημερομηνία απόκτησης είναι θεωρημένη με σφραγίδα του καταστήματος και την υπογραφή του πωλητή στην γνήσια κάρτα εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση θεωρείται αποδεκτή μόνον σε περίπτωση εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, δεν έχει υποστεί επισκευές, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει φθαρεί ως αποτέλεσμα λανθασμένης διαχείρισης και επίσης αν έχει διατηρηθεί όλο το σετ του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει την φυσιολογική φθορά του προϊόντος και αναλώσιμα υλικά (φίλτρα, λαμπάκια, κεραμικές ή τεφλόν επιστρώσεις, φλάντζες κ.α.).

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος και η διάρκεια των υποχρεώσεων από εγγύηση υπολογίζονται από την ημερομηνία της πώλησης ή την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος (στην περίπτωση που δεν μπορεί να καθοριστεί η ημερομηνία της πώλησης).

Την ημερομηνία κατασκευής της συσκευής μπορείτε να βρείτε στο σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στην επίστα αναγνώρισης στον κορμό του προϊόντος. Ο σειριακός αριθμός αποτελείται από 13 ψηφία. Ο 8ος και ο 7ος χαρακτήρες δηλώνουν το μήνα, ο 8ος – το έτος της κατασκευής της συσκευής.


Καθορισμένη από τον κατασκευαστή διάρκεια ζωής της συσκευής είναι 5 χρόνια από την ημερομηνία απόκτησης της υπό τον όρο, ότι η χρήση του προϊόντος συμμορφώνεται με τις παρούσες οδηγίες χρήσης και εφαρμοστές τεχνικές προδιαγραφές.

*Την συσκευασία, τις οδηγίες χρήσης καθώς και την ίδια τη συσκευή πρέπει να τα απορρίψετε σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ανακύκλωσης. Μην διαθέτετε τέτοια προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.*



Zanim zaczniesz korzystać z danego urządzenia, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją, by móc sięgnąć po nią w razie potrzeby. Odpowiednie użytkowanie urządzenia znacznie przedłuży okres jego działania.


## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 *Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad użytkowania urządzenia.*

- Dane urządzenie elektryczne jest urządzeniem wielofunkcyjnym do gotowania potraw w warunkach bytowych i może być używane w mieszkaniach, domach podmiejskich, pokojach hotelowych, pomieszczeniach gospodarczych sklepów, biur lub w innych podobnych warunkach eksploatacji nieprzemysłowej. Przemysłowe lub jakiegokolwiek inne wykorzystanie urządzenia niezgodne z przeznaczeniem będzie uważane za naruszenie warunków należytej eksploatacji wyrobu. W takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwe następstwa.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu sprawdź czy poziom napięcia, na jakie urządzenie zostało wyprodukowane odpowiada

napięciu sieciowemu (patrz: dane techniczne lub tabliczka znamionowa urządzenia).


- Używaj przedłużacza, którego moc jest dopasowana do mocy podłączonego urządzenia – niezgodność parametrów może spowodować zwarcie lub zapalenie się przewodu zasilającego.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem – jest to obowiązkowy wymóg bezpieczeństwa mający na celu zapobiegnięcie porażeniu prądem. Używając przedłużacza upewnij się, że on też posiada uziemienie.

 *Uwaga! Podczas pracy urządzenia jego obudowa, misa oraz elementy metalowe nagrzewają się. Należy zachować ostrożność. Używaj rękawic kuchennych. Aby zapobiec poparzeniu gorącą parą, nie pochylaj się nad urządzeniem przy otwieraniu pokrywy*

- Wyłączaj urządzenie z gniazdka sieciowego po każdym użyciu, a także podczas jego czyszczenia lub przenoszenia. Wyjmuj przewód zasilający z gniazdka suchymi rękami, trzymając go za wtyczkę, a nie za przewód.



- Nie przytrzymuj przewodu drzwiami oraz trzymaj przewód zasilający z daleka od nagranych powierzchni. Pilnuj, żeby przewód nie skręcał się i nie zaginał, a także aby nie dotykał ostrych przedmiotów i krawędzi.

 *Pamiętaj: przypadkowe uszkodzenie przewodu zasilającego może doprowadzić do usterki, które nie są objęte gwarancją i które mogą doprowadzić do porażenia prądem. Uszkodzony przewód zasilający należy jak najszybciej wymienić w punkcie serwisowym.*

- Nie stawiaj urządzenia na miękkim podłożu, nie nakrywaj go w trakcie pracy – może to spowodować przegrzanie i awarię urządzenia.
- Zabrania się używania urządzenia na świeżym powietrzu – dostanie się wilgoci lub obcych przedmiotów do wnętrza obudowy urządzenia może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od prądu i całkowicie wystygło. Przestrzegaj zasad dotyczących czyszczenia i konserwacji urządzenia.



*Zabrania się zanurzać obudowę urządzenia w wodzie lub umieszczać ją pod strumieniem wody!*

- Dane urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania przez ludzi (łącznie z dziećmi), z upośledzoną sprawnością fizyczną lub psychiczną, z zaburzeniami nerwowymi, bądź nie posiadających doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem przypadków, gdy osoby takie znajdują się pod nadzorem lub podczas przeprowadzanego dla nich instruktażu, odnośnie wykorzystania danego urządzenia, przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie dopuścić do zabawy z urządzeniem, jego częściami oraz jego opakowaniem fabrycznym. Czyszczenie i obsługa urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez kontroli ze strony dorosłych.
- Zabrania się dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia lub wprowadzania zmian w jego budowie. Wszystkie prace związane z obsługą i naprawą urządzenia powinny być dokonywane przez autoryzowane centrum serwisowe. Prace wykonane nieprofesjonalnie mogą spowodować awarię urządzenia.

POL

**Charakterystyka techniczna**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Model .....              | RMC-M90E  |
| Moc .....                | 860 W   |
| Napięcie zasilania ..... | 220–240 V, 50 Hz                                |
| Pojemność misy .....     | 5 l   |
| Pokrycie misy .....      | powłoka antyadhezyjna ceramiczna ANATO® (Korea) |
| Wyświetlacz .....        | cyfrowy, LED                                    |
| Grzanie .....            | 3D  |

**Programy**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. MULTICOOK (UNIERSALNE GOTOWANIE) | 9. BOIL (GOTOWANIE)                |
| 2. OATMEAL (KASZA NA MLEKU)         | 10. BAKE (PIECZENIE)               |
| 3. STEW (DUSZENIE)                  | 11. GRAIN (KASZA)                  |
| 4. FRY (SMAŻENIE)                   | 12. PILAF (PILAW)                  |
| 5. SOUP (ZUPA)                      | 13. YOGURT/DOUGH (JOGURT/CIĄSTO)   |
| 6. STEAM (GOTOWANIE NA PARZE)       | 14. PIZZA                          |
| 7. PASTA (MAKARON)                  | 15. BREAD (CHLEB)                  |
| 8. SLOW COOK (POWOLNE GOTOWANIE)    | 16. DESSERT (DESER)                |
|                                     | 17. QUICK COOK (SZYBKIE GOTOWANIE) |

**Funkcje**

|  |              |
|--|--------------|
| Podtrzymywanie temperatury gotowych potraw (automatyczne podgrzewanie) ..... | do 24 godzin |
| Odłączanie funkcji automatycznego podgrzewania potraw .....                  | jest         |
| Odgrzewanie potraw .....   | do 24 godzin |
| Opóźniony start .....  | do 24 godzin |

**Zestaw**

|   |        |
|---|--------|
| Multicooker .....                                     | 1 szt. |
| Misa RB-C512 .....                                    | 1 szt. |
| Naczynie do gotowania na parze .....                  | 1 szt. |
| Koszyk z uchwytem do smażenia na głębokim oleju ..... | 1 szt. |
| Kubek z miarką .....                                  | 1 szt. |
| Chochla .....   | 1 szt. |
| Łyżka płaska .....                                    | 1 szt. |
| Szklanka „100 przepisów” .....                        | 1 szt. |
| Uchwyt na łyżkę płaską/chochłę .....                  | 1 szt. |
| Instrukcja obsługi .....                              | 1 szt. |
| Szklanka serwisowa .....                              | 1 szt. |
| Przewód zasilający .....                              | 1 szt. |

W procesie udoskonalania produktu producent ma prawo do wprowadzania zmian w wyglądzie urządzenia, akcesoriach, a także w parametrach technicznych urządzenia bez informowania o tych zmianach.

**Budowa modelu A1**

1. Pokrywa
2. Zdejmowana pokrywa wewnętrzna
3. Misa
4. Przycisk otwierający pokrywę
5. Panel sterowania z wyświetlaczem
6. Obudowa
7. Uchwyt do przenoszenia
8. Zdejmowany zawór wypuszczający parę
9. Łyżka płaska
10. Chochla
11. Kubek z miarką
12. Naczynie do gotowania na parze
13. Koszyk do smażenia na głębokim oleju
14. Uchwyt na łyżkę płaską/chochłę

**Panel sterowania A2**

Multicooker REDMOND RMC-M90E wyposażony jest w dotykowy panel sterowania z wielofunkcyjnym kolorowym wyświetlaczem LED.

1. „Reheat/Cancel” („Odgrzewanie / Anuluj”) – włączenie/wyłączenie funkcji odgrzewania, przzerwianie pracy programu gotowania, anulowanie dokonanych ustawień.
2. „Time Delay” („Opóźniony start”) – tryb ustawienia czasu dla funkcji opóźnionego startu.
3. „Temperature” („Temperatura”) – ustawienie temperatury dla programu „MULTICOOK”.
4. „Hour” („Godziny”) – ustawienie godziny w trybie ustawiania czasu gotowania oraz opóźnionego startu.
5. „Min” („Minuty”) – ustawienie minut w trybie ustawiania czasu gotowania oraz opóźnionego startu.
6. „Quick cook” („Szybkie gotowanie”) – włączenie programu „QUICK COOK”.
7. „Menu/Keep Warm” („Menu/Automatyczne podgrzewanie”) – wybór automatycznego programu gotowania; odłączanie funkcji automatycznego podgrzewania.
8. „Start” – włączenie wybranego trybu gotowania.
9. Wyświetlacz.

**Wyświetlacz A3**


1. Wskaźnik zakończenia programu automatycznego „QUICK COOK”.
2. Wskaźnik działania programu gotowania/odgrzewania.
3. Wskaźnik etapów gotowania.
4. Wskaźnik ustawionej temperatury dla programu „MULTICOOK”.
5. Wskaźnik działania funkcji „Time Delay”.
6. Wskaźnik trybu pracy timera.
7. Timer.
8. Wskaźnik wybranego automatycznego programu gotowania.

**I. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA**

Ostrożnie rozpakuj urządzenie i wyjmij je z pudełka, zdejmij wszystkie opakowania i naklejki reklamowe, za wyjątkiem naklejek z numerem seryjnym.

Brak numeru seryjnego na urządzeniu powoduje automatyczne pozbawienie gwarancji producenta.

Przetrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką. Przemij misę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Przy pierwszym użyciu może pojawić się nieprzyjemny zapach, nie świadczy to jednak o uszkodzeniu urządzenia. W takim przypadku należy przeczyszczyć urządzenie.

 Uwaga! Nie należy używać urządzenia, jeśli zostały w nim stwierdzone jakiegokolwiek uszkodzenia.

**II. OBSŁUGA URZĄDZENIA****Przed pierwszym użyciem**

Postaw urządzenie na równej poziomej powierzchni tak, aby wychodząca przez zawór gorąca para nie trafiała na tapetę, powłoki dekoracyjne, urządzenia elektryczne oraz inne przedmioty lub materiały, które mogą zostać uszkodzone wskutek podwyższonej wilgotności i temperatury.


Przed gotowaniem zewnętrzne i widoczne wewnętrzne elementy wielofunkcyjnego multicookera nie mają żadnych uszkodzeń, odprysków i innych wad. Między misą i płytą grzewczą nie powinny znajdować się żadne przedmioty.

**Ustawienie czasu gotowania**

W wielofunkcyjnym multicookerze REDMOND RMC-M90E można samemu ustawiać czas gotowania dla każdego programu (oprócz programu „QUICK

COOK”). Zakres odmierzanego czasu oraz dokładność ustawienia czasu zależą od wyboru programu gotowania. Aby zmienić czas gotowania:

1. Po wybraniu programu gotowania ustaw czas pracy urządzenia, naciskając przycisk „Hour”. Przytrzymanie przycisku przez kilka sekund spowoduje przyspieszenie ustawienia programowanej wartości.
2. Ustaw żądaną ilość minut poprzez naciśnięcie przycisku „Min”. Przytrzymanie przycisku przez kilka sekund spowoduje przyspieszenie ustawienia programowanej wartości.
3. Jeśli czas gotowania wynosi mniej niż jedną godzinę, naciśnij przycisk „Hour” i przytrzymaj do momentu wyzerowania wskaźnika czasu. Następnie ustaw żądaną ilość minut poprzez naciśnięcie przycisku „Min”.
4. Po ustawieniu czasu gotowania (wyświetlacz nadal migie) przejdź do kolejnego etapu, zgodnie ze schematem wybranego programu gotowania. Aby anulować wybrane ustawienia, naciśnij przycisk „Reheat/Cancel”, a następnie ustaw program gotowania od nowa.

 Przy ręcznym ustawianiu czasu gotowania należy zwrócić uwagę na zakres ustawień oraz dokładność zmian parametrów, jakie są przewidziane dla wybranego programu gotowania i które podane są w tabeli ustawień fabrycznych.

Dla Państwa wygody zakres odmierzanego czasu w programach gotowania rozpoczyna się od minimalnych wskaźników. Dzięki temu można przedłużyć pracę programu o kilka chwil, jeśli po upływie podstawowego czasu potrawa nie jest jeszcze gotowa.

W niektórych programach automatycznych odliczanie ustawionego czasu gotowania rozpoczyna się dopiero po osiągnięciu przez urządzenie wybranej temperatury. Na przykład, jeśli należysz do urządzenia zimą wodę i ustawisz dla programu „STEAM” czas gotowania 5 minut, to włączenie programu i odliczanie ustawionego czasu gotowania rozpocznie się po zagotowaniu się wody i pojawieniu się w misie odpowiedniej ilości pary.

W programie „PASTA” odliczanie ustawionego czasu gotowania rozpoczyna się po zagotowaniu się wody i ponownym naciśnięciu przycisku „Start”.

**Funkcja „Time Delay” („Opóźniony start”)**

Funkcja pozwala ustawić czas, po jakim potrawa powinna być gotowa (doliczając czas pracy programu gotowania). Czas ten można ustawić w przedziale od 10 minut do 24 godzin z dokładnością ustawienia do 10 minut. Należy zwrócić uwagę, że wybrany odcinek czasu powinien być dłuższy niż ustawiony czas gotowania potrawy, w przeciwnym razie program zacznie działać od razu po naciśnięciu przycisku „Start”.

Czas opóźnionego startu można ustawić po wybraniu programu automatycznego, ustawieniu temperatury oraz czasu gotowania:

1. Naciskając przycisk „Time Delay” włącz tryb ustawienia czasu opóźnionego startu. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Time Delay”, a timer zacznie migać.
2. Przez naciśnięcie przycisku „Hour” zmień czas pracy urządzenia. Ustawiony format czasu – 24 godziny. Przytrzymanie przycisku przez kilka sekund spowoduje przyspieszenie ustawienia programowanej wartości.
3. Ustaw żądaną ilość minut poprzez naciśnięcie przycisku „Min”. Przytrzymanie przycisku przez kilka sekund spowoduje przyspieszenie ustawienia programowanej wartości.
4. Jeśli czas gotowania wynosi mniej niż jedną godzinę, naciśnij przycisk „Hour” i przytrzymaj do momentu wyzerowania wskaźnika czasu. Następnie ustaw żądaną ilość minut poprzez naciśnięcie przycisku „Min”.
5. Aby anulować wybrane ustawienia, naciśnij przycisk „Reheat/Cancel”, a następnie ustaw program gotowania od nowa.
6. Po ustawieniu czasu naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „Start”. Zapali się lampka kontrolna funkcji „Time Delay”, rozpocznie się działanie programu oraz odliczanie czasu.

- Po upływie ustawionego czasu potrawa będzie gotowa. Po zakończeniu programu automatycznie włączy się funkcja podtrzymywania temperatury gotowej potrawy (podgrzewanie automatyczne) oraz zapali się lampka kontrolna „Reheat/Cancel”.
- Aby wyłączyć podgrzewanie automatyczne, naciśnij przycisk „Reheat/Cancel”. Lampka kontrolna zgaśnie.

**i** Funkcja opóźnionego startu dostępna jest dla wszystkich automatycznych programów gotowania, za wyjątkiem programów „FRY”, „PASTA” i „QUICK COOK”.

Nie zaleca się korzystania z funkcji „Time Delay”, jeśli w skład potrawy wchodzi produkty mleczne lub inne sycące psujące się produkty (jajka, świeże mleko, mięso, ser, itp.).

Ustawiając czas dla funkcji „Time Delay” należy pamiętać, że w programie „STEAM” odliczanie czasu rozpoczyna się dopiero po osiągnięciu przez urządzenie odpowiedniej temperatury (po osiągnięciu przez wodę stanu wrzenia).

### Funkcja podtrzymywania temperatury gotowych potraw „Keep Warm” (podgrzewanie automatyczne)

Funkcja ta włącza się automatycznie zaraz po zakończeniu działania programu gotowania i może ona podtrzymywać temperaturę gotowego dania w granicach 70-75°C w ciągu 24 godzin. O działaniu funkcji podgrzewania automatycznego informuje świecąca się lampka kontrolna „Reheat/Cancel”, na wyświetlaczu następuje odliczanie czasu pracy w danym trybie. W razie konieczności funkcję podgrzewania automatycznego można wyłączyć, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk „Reheat/Cancel”.

#### Odłączenie funkcji podgrzewania automatycznego

Włączenie się podgrzewania automatycznego po zakończeniu działania programu gotowania nie jest zawsze pożądane. Dlatego też w wielofunkcyjnym multicookerze REDMOND RMC-M90E przewidziano możliwość odłączenia danej funkcji przy uruchamianiu lub w trakcie działania podstawowego programu gotowania. W tym celu przy uruchamianiu lub w trakcie działania programu naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „Menu/Keep Warm”, dopóki lampka kontrolna „Reheat/Cancel” nie zgaśnie. Aby ponownie włączyć funkcję automatycznego podgrzewania dań, naciśnij przycisk „Menu/Keep Warm” jeszcze raz (lampka kontrolna „Reheat/Cancel” zapali się).

### Funkcja odgrzewania dań

Wielofunkcyjny multicooker REDMOND RMC-M90E można używać do odgrzewania zimnych dań. W tym celu:

- Przełóż danie do miski, następnie wstaw misę w obudowę urządzenia.
- Zamknij pokrywę, podłącz urządzenie do prądu.
- Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „Reheat/Cancel” aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zapali się odpowiednia lampka kontrolna na wyświetlaczu oraz lampka kontrolna na przycisku „Reheat/Cancel”. Timer zacznie odliczać czas odgrzewania.

Urządzenie podgrzeje danie do temp. 70-75°C i będzie podtrzymywać tę temperaturę w ciągu 24 godzin. W razie konieczności funkcję odgrzewania można zatrzymać, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk „Reheat/Cancel”, dopóki nie zgaśnie odpowiednia lampka kontrolna na wyświetlaczu oraz lampka kontrolna przycisku „Reheat/Cancel”.



Pomimo tego, że wielofunkcyjny multicooker może utrzymywać danie w stanie gorącym do 24 godzin, nie zaleca się pozostawiać podgrzanego dania na więcej niż dwie, trzy godziny, gdyż w niektórych przypadkach zmianie może ulec smak dania.

### OGÓLNE zasady używania programów automatycznych

- Przygotuj (odmierz) potrzebne składniki.

- Umieść składniki w misie urządzenia wielofunkcyjnego, zgodnie z programem gotowania i umieść ją w obudowie urządzenia. Ważne jest, by wszystkie składniki, łącznie z płynami, znajdowały się poniżej kreski, oznaczającej maksymalny poziom znajdującej się na wewnętrznej stronie misy. Upewnij się, że misa wstawiona jest równo i że przylega do płyty grzewczej.
- Zamknij pokrywę wielofunkcyjnego multicookera aż do jej zatrzasknięcia. Podłącz urządzenie do prądu.
- Naciskając przycisk „Menu/Keep Warm” wybierz odpowiedni program gotowania (na wyświetlaczu zapali się wskaźnik programu).
- Jeśli sugerowany czas gotowania Państwu nie odpowiada, możesz go zmienić, naciskając przycisk „Hour” oraz „Min”.
- W razie potrzeby ustaw czas opóźnionego startu. Funkcja „Time Delay” jest niedostępna dla programów „FRY”, „PASTA” oraz „QUICK COOK”.
- Aby uruchomić program gotowania, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „Start”, aż nie zapali się lampki kontrolne przycisków „Start” i „Reheat/Cancel”. Rozpocznie się działanie wybranego programu i odliczanie czasu przygotowania potrawy. W programie „STEAM” odliczanie czasu do końca gotowania rozpoczyna się od momentu osiągnięcia przez wodę stanu wrzenia i pojawienia się odpowiedniej ilości pary w misie; w programie „PASTA” – po zagotowaniu się wody w misie, umieszczeniu w niej produktów i ponownym naciśnięciu przycisku „Start”.
- W razie potrzeby można wcześniej odłączyć funkcję podgrzewania automatycznego dań, naciskając i przytrzymując przycisk „Menu/Keep Warm”, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna przycisku „Reheat/Cancel”. Ponowne naciśnięcie przycisku „Menu/Keep Warm” włączy daną funkcję. Funkcja podgrzewania automatycznego jest niedostępna dla programów „YOGURT/DOUGH” i „BREAD”.
- Sygnał dźwiękowy informuje o zakończeniu pracy programu. Następnie, w zależności od wybranego programu lub ustawień bieżących, urządzenie przejdzie do trybu podgrzewania automatycznego (świeci się lampka kontrolna przycisku „Reheat/Cancel”) lub do trybu oczekiwania (migla lampka kontrolna przycisku „Start”).
- Aby anulować wybrany program, przerwać proces gotowania lub podgrzewania automatycznego, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „Reheat/Cancel”.



Aby otrzymać pyszne dania, polecamy przepisy znajdujące się w książce „100 przepisów”, dołączonej do multicookera REDMOND RMC-M90E, która była przygotowana specjalnie dla tego modelu urządzenia.



Jeśli oczekiwany rezultat nie został osiągnięty przy pomocy programów automatycznych, użyj uniwersalnego programu „MULTICOOK” z rozszerzonym zakresem ustawień ręcznych, co daje ogromne możliwości dla kulinarnych eksperymentów.

### Program „MULTICOOK”

Program ten przeznaczony jest do przygotowania praktycznie wszystkich dań według ustawionych przez użytkownika parametrów dotyczących temperatury i czasu gotowania. Dzięki programowi „MULTICOOK” multicooker REDMOND RMC-M90E zamieni cały szereg akcesoriów kuchennych i pozwoli przygotować danie praktycznie według każdego przepisu przeczytanego w starej książce kucharskiej lub znalezionej w Internecie.

Dla Państwa wygody przy gotowaniu potraw w temperaturze do 80°C funkcja podgrzewania automatycznego jest wyłączona. W razie potrzeby można ją włączyć ręcznie, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk „Menu/Keep Warm” po uruchomieniu programu gotowania, zanim zaświeci się lampka kontrolna „Reheat/Cancel”.

- Sugerowany czas gotowania dla programu „MULTICOOK” wynosi 15

minut, a sugerowana temperatura gotowania wynosi 100°C.

- Zakres ręcznej regulacji temperatury (zmiany temperatury dokonuje się naciskając przycisk „Temperature”) wynosi 35°C – 170°C z dokładnością do 5°C.
- Zakres ręcznej regulacji czasu gotowania wynosi 5 minut – 12 godzin z dokładnością do 1 minuty dla odliczania czasu do 1 godziny lub z dokładnością do 5 minut dla odliczania czasu wynoszącego ponad 1 godzinę.



Za pomocą programu „MULTICOOK” można przygotować wiele różnych potraw. Skorzystaj z książki „100 przepisów” przygotowanych przez naszych profesjonalnych kucharzy lub ze specjalnej tabeli temperatur zalecanych przy gotowaniu różnych potraw i produktów.

### Program „OATMEAL”

Zalecany jest do przygotowywania kaszy na mleku. Czas gotowania dla tego programu wynosi 10 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 1 godziny 30 minut z dokładnością do 1 minuty.

Program „OATMEAL” przeznaczony jest do gotowania kaszy z wykorzystaniem mleka pasteryzowanego o niskiej zawartości tłuszczu. Aby mleko nie wykłapało i danie spełniło oczekiwania, przed gotowaniem należy:

- dokładnie płukać wszystkie rodzaje kasz (ryż, kasza gryczana, kasza jaglana, itp.), dopóki woda nie będzie czysta;
- przed gotowaniem posmarować misę multicookera masłem;
- przestrzegać proporcji, odmierzając składniki zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w książce kucharskiej;
- zmniejszać lub zwiększać ilość składników proporcjonalnie;
- używając mleka pełnego, rozcieńczyć je z wodą pitną w proporcji 1:1.

Właściwości mleka i kasz, w zależności od pochodzenia i producenta, mogą się różnić, co może mieć wpływ na rezultat gotowania.

Jeśli przy pomocy programu „OATMEAL” oczekiwany rezultat nie został osiągnięty, skorzystaj z uniwersalnego programu „MULTICOOK”. Optymalna temperatura gotowania kaszy na mleku wynosi 95°C. Ilość składników oraz czas przygotowywania należy ustalić w oparciu o przepis.

### Program „STEAM”

Program ten przeznaczony jest do duszenia warzyw, mięsa, drobiu i owoców morza. Sugerowany czas gotowania dla danego programu wynosi 1 godzinę. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 20 minut do 12 godzin z dokładnością do 5 minut.

### Program „FRY”

Program przeznaczony jest do smażenia mięsa, warzyw, drobiu oraz owoców morza. Sugerowany czas gotowania dla danego programu wynosi 15 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 1 godziny 30 minut z dokładnością do 1 minuty.

Funkcja „Time Delay” w danym programie jest niedostępna.



Aby składniki nie przypalały się, przestrzegaj zaleceń umieszczonych w książce kucharskiej, a także od czasu do czasu przemieszaj zawartość miski. Możliwe jest przygotowywanie potraw przy otwartej pokrywie multicookera.

### Program „SOUP”


Program przeznaczony jest do gotowania różnego rodzaju zup, a także kompotów i napojów. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 1 godzinę. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 20 minut do 8 godzin z dokładnością do 5 minut.

**Program „STEAM”**

Program przeznaczony jest do gotowania na parze warzyw, ryb, mięs, potraw dietetycznych i warzywno-owocowych oraz dań dla dzieci. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 15 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 2 godzin z dokładnością do 5 minut.

Do gotowania przy pomocy tego programu użyj specjalnego naczynia (wchodzi on w skład zestawu):

1. Nalej do misy 600-1000 ml wody. Umieść w niej naczynie do gotowania na parze.
2. Odmierz i przygotuj produkty zgodnie z przepisem, rozłóż je równomiernie w naczyniu i umieść misę w podstawie urządzenia. Upewnij się, że misa przylega do elementu grzewczego.
3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w punktach 3-10 rozdziału „Ogólne zasady używania programów automatycznych”.


 **Odcinanie czasu pracy programu rozpocznie się po osiągnięciu przez wodę stanu wrzenia i pojawienia się w misie odpowiedniej ilości pary.**

*Jeśli nie korzystasz z automatycznych ustawień czasu dla danego programu, pomocna będzie tablica zalecanego czasu gotowania różnych produktów na parze.*

**Program „PASTA”**

Program przeznaczony jest do gotowania wszelkiego rodzaju makaronów, parówek, gotowania jajek, itd. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 8 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 2 do 20 minut z dokładnością do 1 minuty. Program przewiduje doprowadzenie wody do stanu wrzenia, wrzucenia do niej składników oraz ich gotowanie. Specjalny sygnał dźwiękowy informuje o zagotowaniu wody oraz o potrzebie dodania składników. Odcinanie czasu pracy programu rozpoczyna się po powtórnym naciśnięciu przycisku „Start”.

Funkcja „Time Delay” w danym programie jest niedostępna.

 **Podczas gotowania niektórych produktów (np. makaronu, itp.) powstaje para. Aby zawartość misy nie wykipiała, można otworzyć pokrywę kilka sekund po wrzuceniu produktów do wrzątku.**

**Program „SLOW COOK”**


Program przeznaczony jest między innymi do gotowania prażonego mięsa oraz duszenia mięs. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 5 godzin. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 1 do 8 godzin z dokładnością do 10 minut.

**Program „BOIL”**

Program przeznaczony jest do gotowania warzyw i roślin strączkowych. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 40 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 2 godzin z dokładnością do 5 minut.

**Program „BAKE”**

Program przeznaczony jest do pieczenia ciast biszkoptowych, zapiekane, ciast drożdżowych i ciasta francuskiego. Czas pieczenia dla tego programu wynosi 1 godzinę. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 20 minut do 8 godzin z dokładnością do 5 minut.

 **Aby sprawdzić czy biszkopt jest gotowy, wystarczy włożyć w niego drewnianą patyczek (wykalczkę). Jeśli po wyjęciu patyczka nie zostały na nim kawałeczki ciasta – biszkopt jest gotowy.**

*Przy pieczeniu chleba zaleca się odłączyć funkcję podgrzewania automatycznego potraw na wszystkich etapach pracy programu.*

**Program „GRAIN”**

Program przeznaczony jest do gotowania różnego rodzaju kasz oraz dodatków do dań. Czas pieczenia dla tego programu wynosi 35 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 4 godzin z dokładnością do 5 minut.


**Program „PILAF”**

Program przeznaczony jest do gotowania różnego rodzaju pilawu. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 1 godzinę. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 20 minut do 1 godziny 30 minut z dokładnością do 10 minut.

**Program „YOGURT/DOUGH”**

Przy pomocy tego programu można przygotować pyszne i zdrowe jogurty u Państwa w domu. Czas przygotowywania dla tego programu wynosi 8 godzin. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu pracy programu w przedziale od 6 do 12 godzin z dokładnością do 10 minut.

Funkcja podgrzewania automatycznego dla tego programu jest niedostępna. Umieszczając składniki w urządzeniu pamiętaj, żeby znajdowały się one poniżej linii 1/2 zaznaczonej na wewnętrznej powierzchni misy.

 **Do przygotowania jogurtu możesz wykorzystać komplet specjalnych stołczków do jogurtu REDMOND RAM-G1 (należy je zakupić oddzielnie).**

**Program „PIZZA”**

Program przeznaczony jest do przygotowania pizzy. Czas przygotowywania dla tego programu wynosi 25 minut. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 20 minut do 1 godziny z dokładnością do 5 minut.

**Program „BREAD”**

Program przeznaczony jest do pieczenia różnego rodzaju chleba z mąki pszennej oraz z dodatkami mąki żytniej. Program obejmuje pełen cykl przygotowania chleba od odpoczywania ciasta do pieczenia. Sugerowany czas gotowania dla danego programu wynosi 3 godziny. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 1 do 6 godzin z dokładnością do 10 minut.

Funkcja podgrzewania automatycznego dla tego programu jest niedostępna.

Umieszczając składniki w urządzeniu pamiętaj, żeby znajdowały się one poniżej linii 1/2 zaznaczonej na wewnętrznej powierzchni misy.

Należy pamiętać także, że podczas pierwszej godziny pracy programu odbywa się odpoczywanie ciasta, a następnie pieczenie chleba.

- Przed użyciem mąki, należy ją przesiać ją, aby ją dobrze napowietrzyć i pozbyć się zanieczyszczeń.
- Nie zaleca się używania funkcji „Time Delay”, gdyż może to wpłynąć na jakość gotowego produktu.
- Nie otwieraj pokrywy urządzenia do całkowitego zakończenia procesu pieczenia! Od tego zależy jakość upieczonego chleba.
- Aby skrócić czas oraz ułatwić proces pieczenia, zalecamy korzystać z gotowych mieszank do pieczenia chleba.

**Program „DESSERT”**

Program przeznaczony jest do przygotowywania różnego rodzaju deserów z owocami. Sugerowany czas gotowania dla tego programu wynosi 1 godzinę. Możliwe jest ręczne ustawienie czasu gotowania w przedziale od 5 minut do 4 godzin z dokładnością do 5 minut.

**Program „QUICK COOK”**

Program służy do szybkiego gotowania ryżu oraz różnego rodzaju kasz.

Dla danego programu ustawienie czasu gotowania oraz funkcja „Time Delay” są niedostępne.

**III. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI**

- Odpoczywanie ciasta
- Przygotowanie founde
- Smażenie na głębokim oleju
- Robienie twarogu, sera
- Pasteryzacja płynnych produktów
- Podgrzewanie produktów dla dzieci
- Sterylizacja naczyń i przedmiotów higieny osobistej

**IV. AKCESORIA DODATKOWE**

Dodatkowe akcesoria do multicookera można kupić oddzielnie. Pytania dotyczące asortymentu, możliwości nabycia oraz dopasowania akcesoriów do Państwa urządzenia należy kierować do oficjalnego dealera w Państwa kraju.

**RAM-CL1 – szczypcy do misy**

Przeznaczone są do wygodnego wyjmowania misy z urządzenia wielofunkcyjnego. Można ich używać również w multicookerach innych firm.

**RHP-M01 – szynkownik**

Przeznaczony jest do wyrobu szynki, rolady oraz innych wyrobów z mięsa, drobiu lub ryb z dodatkami różnymi przyprawami i nadziami. Możesz używać szynkownika w multicookerze, piekarniku, kombiwarze lub po prostu w zwykłym garnku o odpowiednich rozmiarach.

**RAM-FB1 – koszyk do smażenia na głębokim oleju**

Przeznaczony jest do przygotowywania produktów w rozgrzanym lub wrzącym tłuszczu (na głębokim oleju). Pasuje do wszystkich mis o pojemności ponad 3 litry. Wyprodukowany jest ze stali nierdzewnej, posiada zdejmowany uchwyt i haczyk do umieszczania na misie w celu ułatwienia wlewania zużytego tłuszczu. Koszyka można używać w urządzeniach wielofunkcyjnych innych firm. Można myć w zmywarce do naczyń.

**RAM-G1 – komplet stołczków do jogurtu z datownikiem (4 szt.)**

Przeznaczony do przygotowywania jogurtów. Stoiki posiadają datownik, pozwalający ustawić termin przydatności do spożycia. Można ich używać w multicookerach innych firm.

**RB-CS02 – misa z ceramiczną powłoką wyprodukowaną przez Anato® (Korea)**

Pojemność: 5 litrów. Cechuje ją zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, powłoka wewnętrzna misy zapobiega przywieraniu oraz posiada wspaniałe właściwości przewodzenia ciepła, dzięki czemu jedzenie smaży się i dusi równomiernie w ciągu całego procesu gotowania. Misa ta była specjalnie opracowana w celu zwiększenia jakości procesu smażenia, pieczenia i gotowania kaszy na mleku. Można jej używać oddzielnie jako pojemnik do przechowywania produktów i przygotowywania dań w piekarniku. Można myć w zmywarce do naczyń.

**RB-S500 – misa ze stali**

Pojemność: 5 litrów. Cechuje ją duża odporność na uszkodzenia mechaniczne. Polecana jest do gotowania różnego rodzaju zup, kompotów, dżemów i konfitur. Można w niej używać blendera, miksera i innych przyborów kuchennych w celu przygotowania puree z warzyw, owoców lub zup-przecierów. Nie zaleca się używania misy do smażenia. Można myć w zmywarce do naczyń.

## V. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od prądu i że całkowicie wystygło. Używaj miękkiej ściereczki i nierysujących środków do czyszczenia naczyń. Zaleca się czyścić urządzenie od razu po jego użyciu.

**STOP** Do czyszczenia zabrania się używać rysujących środków do czyszczenia, ostrych zmywaków oraz agresywnych substancji chemicznych. Zabrania się zanurzanie obudowy urządzenia w wodzie lub płukanie jej pod strumieniem bieżącej wody.

Przed pierwszym użyciem lub w celu usunięcia zapachów po gotowaniu zaleca się gotowanie połówki cytryny przez 15 min. w programie „STEAM”.

Misa, wewnętrzną aluminiową pokrywę oraz zawór pary należy czyścić każdorazowo po użyciu urządzenia. Misa można myć w zmywarce. Po umyciu misy przetrzyj suchą ściereczką jej wewnętrzną powierzchnię.

W celu oczyszczenia wewnętrznej aluminiowej pokrywy:

1. Otwórz pokrywę urządzenia.
2. Po wewnętrznej stronie pokrywy jednocześnie naciśnij do środka dwa plastikowe uchwyty mocujące.
3. Nie używając siły pociągnij do siebie i w dół wewnętrzną pokrywę aluminiową tak, aby odłączyła się ona od podstawowej pokrywy.
4. Przetrzyj powierzchnię obu pokryw wilgotną szmatką lub chusteczką. W razie potrzeby umyj zdjętą pokrywę pod strumieniem bieżącej wody, używając środka do mycia naczyń. Nie zaleca się mycia w zmywarce.
5. Upewnij się, że urządzenie zostało złożone poprawnie: wstaw aluminiową pokrywę w górne rowki, połącz ją z podstawową pokrywą urządzenia i lekko naciśnij uchwyty mocujące do momentu ich zatrzasknięcia. Wewnętrzna aluminiowa pokrywa powinna trwale przylegać do zewnętrznej pokrywy urządzenia.

Zawór pary umieszczony jest w specjalnym gnieździe na wierzchniej pokrywie urządzenia i składa się z dwóch części: zewnętrznego dysku i podstawy.

1. Lekko pociągnij dysk zewnętrzny za występ do góry i na siebie, tak jak to jest pokazane na rysunku **A4**.
2. Na wewnętrznej stronie dysku przekręć podstawę zaworu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (w kierunku <open>) do oporu i zdejmij ją.
3. Delikatnie zdejmij gumkę zaworu pary, stosując wyżej wymienione zasady.

**STOP** Uwaga! Aby zapobiec deformacji gumki zaworu, zabrania się jej skracania lub rozciągania.

4. Upewnij się, że urządzenie zostało złożone poprawnie: wstaw gumkę na miejsce, połącz rowki podstawowej części zaworu z odpowiednimi rowkami na wewnętrznej stronie dysku zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w kierunku <close>). Włóż zawór pary do gniazda na pokrywie urządzenia (dysk zewnętrzny należy umieścić wypukłą częścią do tyłu urządzenia).

Kondensat, który tworzy się podczas gotowania potraw, w danym modelu zbiera się w specjalnej szczelinie na korpusie urządzenia wokół misy i spływa do pojemnika umieszczonego w tyłu urządzenia.

1. Otwórz pokrywę, wyjmij misę. W razie potrzeby lekko podnieś przednią część multicookera tak, aby kondensat mógł całkowicie spłynąć do pojemnika.
2. Zdejmij pojemnik, chwytając za występ i delikatnie pociągając pojemnik do siebie.
3. Wyłej kondensat. Przemyj pojemnik i wstaw go na miejsce.
4. Kondensat, który został w szczelinie wokół misy usuń przy pomocy ściereczki.

## VI. WSKAZÓWKI, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

Błędy popełniane przy przygotowywaniu potraw oraz sposoby ich uniknięcia

W niniejszym rozdziale zebrane są typowe błędy popełniane podczas przygotowywania potraw w multicookerze, ponadto wskazane są ich możliwe przyczyny oraz sposoby ich uniknięcia.

### DANIE NIE UGOTOWAŁO SIĘ DO KOŃCA

| Możliwe przyczyny problemu  | Rozwiązanie   |
|---|---|
| Pokrywa urządzenia była otwarta lub niedokładnie zamknięta, dlatego temperatura gotowania nie była dostatecznie wysoka. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podczas gotowania nie otwieraj pokrywy multicookera bez powodu.</li> <li>• Zamknij pokrywę do jej zatrzasknięcia. Upewnij się, że nie nie przeszkadza szczelnemu zamknięciu pokrywy urządzenia i guma uszczelniająca na wewnętrznej pokrywie nie jest zdeformowana.</li> </ul> |
| Misa źle przylegała do elementu grzewczego, dlatego temperatura gotowania nie była dostatecznie wysoka.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misa powinna być ustawiona w obudowie urządzenia równo, dobrze przylegając dnem do elementu grzewczego.</li> <li>• Upewnij się, że wewnątrz obudowy urządzenia nie ma obcych przedmiotów. Nie dopuszczaj do zabrudzenia elementu grzewczego.</li> </ul>                        |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieprawidłowy dobór składników dania. Dane składniki nie pasują do przygotowania potrawy wybranym sposobem lub wybrany został nieprawidłowy program gotowania.</li> <li>• Pokrojone składniki są zbyt duże, zastosowano nieprawidłową proporcję składników potrawy.</li> <li>• Ustawiono nieprawidłowy czas gotowania.</li> <li>• Wybrany wariant przepisu nie nadaje się do przygotowania w danym urządzeniu wielofunkcyjnym.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaleca się korzystać ze sprawdzonych (dopasowanych do tego modelu urządzenia) przepisów. Używaj przepisów, którym rzeczywiście możesz zaufać.</li> <li>• Składniki, sposób ich krojenia, proporcje składników, wybór programu i czasu gotowania powinny być zgodne z wybranym przepisem.</li> </ul> |
| Gotowanie na parze: w misie było zbyt mało wody, co spowodowało niedostateczną ilość pary.   |  | Nalewaj do misy wodę w ilości podanej w przepisie. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić poziom wody w trakcie gotowania.   |
| Smażenie:  | Do misy nalano zbyt dużo oleju.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku zwykłego smażenia wystarczy, żeby olej pokrywał dno misy cienką warstwą.</li> <li>• W przypadku smażenia we frytkownicy należy przestrzegać zaleceń ukazanych w przepisie.</li> </ul>   |
|  | Nadmiar pary w misie.  | Nie zamykaj pokrywy multicookera, jeśli nie zalecono tego w przepisie. Mrożone produkty przed smażeniem należy rozmrozić i zlać z nich wodę.   |
| Gotowanie: kipi zawartość misy przy gotowaniu produktów o podwyższonej kwasowości.   |  | Niektóre produkty wymagają przygotowania przed gotowaniem: przemycia, obsmażenia, itp. Postępuj według wybranego przez Państwa przepisu.   |
| Pieczenie (ciasto się nie dopiekło):   | Podczas odgrzania ciasto przywarło do wewnętrznej pokrywy i zakryło zawór, przez który uchodzi para. | Wkładaj do misy mniejszą ilość ciasta.   |
|  | Do misy włożono zbyt dużą ilość ciasta.  | Wyjmij ciasto z misy, przewróć je i włóż z powrotem do misy, po czym kontynuuj proces pieczenia. Następnie raz jeszcze włóż do misy mniejszą ilość ciasta.   |

### PRODUKT PRZYGOTOWAŁ SIĘ

|   |  |
|---|--|
| Błędnie wybrano rodzaj produktu lub popełniono błąd przy ustawianiu (obliczaniu) czasu gotowania. Zbyt mała ilość składników. | Użyj sprawdzonego (dopasowanego do danego modelu urządzenia) przepisu. Składniki, sposób ich krojenia, proporcje składników, wybór programu i czasu gotowania powinny być zgodne z wybranym przepisem. |
| Po przygotowaniu danie zbyt długo przebywało w trybie podgrzewania automatycznego.  | Nie zaleca się zbyt długiego działania funkcji podgrzewania automatycznego. Jeśli w Państwa modelu multicookera możliwe jest odłączenie danej funkcji, możesz skorzystać z tej opcji.                  |

### PODZAS GOTOWANIA ZAWARTOŚĆ MISY KIPY

|   |   |
|---|---|
| Podczas gotowania kaszy na mleku wykpiła mleko.   | Jakość i właściwości mleka mogą zależeć od miejsca i warunków, w jakich zostało wyprodukowane. Zalecamy używanie tylko mleka UHT o zawartości tłuszczu do 2,5%. W razie potrzeby mleko można rozcieńczyć z wodą.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składniki przed gotowaniem nie były przygotowane lub były przygotowane nieprawidłowo (np. niedokładnie przemycie, itp.).</li> <li>• Zastosowano niedopowiednie proporcje lub nieprawidłowo wybrano rodzaj produktu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj sprawdzonego (dopasowanego do danego modelu urządzenia) przepisu. Składniki, sposób ich wcześniejszego przygotowania oraz proporcje składników powinny być zgodne z wybranym przepisem.</li> <li>• Kasze, mięso, ryby i owoce morza zawsze płucz tak długo, aż woda będzie czysta.</li> </ul> |

### DANIE PRZYPALA SIĘ

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misa była niedomyta po poprzednim gotowaniu.</li> <li>• Uszkodzona jest nieprzywierająca powłoka misy.</li> </ul> | Przed rozpoczęciem gotowania upewnij się, że misa jest dokładnie umyta i że powłoka misy nie jest uszkodzona.   |
| Ilość składników w misy jest mniejsza niż zalecenia w przepisie.   | Użyj sprawdzonego (dopasowanego do danego modelu urządzenia) przepisu.  |
| Ustawiono zbyt długi czas gotowania.   | Skróć czas gotowania lub przestrzegaj zaleceń przepisu, dostosowanego do danego modelu urządzenia.  |
| Smażenie: nie nalano oleju do misy; nie mieszano lub zbyt późno zwrócono na drugą stronę smażone produkty.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku zwykłego smażenia nalej oleju tak, by pokrywał dno misy cienką warstwą.</li> <li>• Aby produkty smażyły się równomiernie, należy je co jakiś czas mieszać lub przewracać na drugą stronę.</li> </ul> |
| Duszenie: zbyt mało płynu w misie.   | Nalewaj do misy więcej płynu. W czasie gotowania nie otwieraj pokrywy urządzenia bez potrzeby.  |
| Gotowanie: zbyt mało płynu w misie (nie przestrzegano proporcji składników).   | Przestrzegaj odpowiednich proporcji płynów i składników stałych.  |
| Pieczenie: przed pieczeniem nie posmarowano wewnętrznej powierzchni misy olejem.   | Przed włożeniem ciasta do misy posmaruj dno i ścianki misy olejem (nie należy nalewać oleju do misy!).  |

POL

**KROJONY PRODUKT STRACIŁ SWÓJ KSZTAŁT**

|   |   |
|---|---|
| Produkt był zbyt często mieszany w misie. | Podczas zwykłego smażenia mieszaj danie nie częściej niż co 5–7 minut.                                |
| Ustawiono zbyt długi czas gotowania.      | Skróć czas gotowania lub przestrzegaj do zaleceń przepisu, dostosowanego do danego modelu urządzenia. |

**WYPIEK Z ZAKALCEM**

|  |   |
|--|---|
| Użyto niewłaściwych składników, które dały nadmiar płynu (sól, czyste owoce lub warzywa, mrożone owoce, śmietana, itp.). | Wybieraj składniki zgodnie z przepisem. Staraj się nie wybierać składników, które zawierają dużo płynu lub używaj ich w minimalnych ilościach.  |
| Przetrzymano gotowy wypiek w zamkniętym urządzeniu.  | Staraj się wyjmować wypiek z urządzenia wielofunkcyjnego od razu po jego upieczeniu. W razie potrzeby możesz zostawić produkt w urządzeniu na krótki czas z włączoną funkcją podgrzewania automatycznego. |

**WYPIEK NIE WYRÓSŁ**

|  |  |
|--|--|
| Jajka z cukrem były źle ubite.   | Użyj sprawdzonego (dopasowanego do danego modelu urządzenia) przepisu. Składniki, sposób ich wcześniejszego przygotowania oraz proporcje składników powinny być zgodne z wybranym przepisem. |
| Ciasto z proszkiem do pieczenia stało zbyt długo.                            |  |
| Nie przesiano mąki lub ciasto zostało źle wyróbione.                         |  |
| Popelniono błędy przy dodawaniu składników.                                  |  |
| Wybrany przepis nie nadaje się do przyrządzania w danym modelu multicookera. |  |

**i** W multicookerze REDMOND w programie „STEW” i „SOUP” w przypadku zbyt małej ilości płynu w misy włącza się system ochrony przed przegrzaniem urządzenia. W takiej sytuacji program gotowania zatrzymuje się i urządzenie przechodzi do trybu automatycznego podgrzewania.

**Zalecany czas gotowania różnych produktów na parze**

| Nº | Produkt   | Waga, g (ilość)             | Ilość wody, ml | Czas gotowania, min. |
|----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | Filet z wieprzowiny / wołowiny (kawałki 1,5 x 1,5 cm) | 500                         | 500            | 20/30                |
| 2  | Filet z baraniny (kawałki 1,5 x 1,5 cm)               | 500                         | 500            | 25                   |
| 3  | Filet z kurczaka (kawałki 1,5 x 1,5 cm)               | 500                         | 500            | 15                   |
| 4  | Pulpety / kotlety                                     | 180 (6 szt.) / 450 (3 szt.) | 500            | 10/15                |
| 5  | Ryba (filet)  | 500                         | 500            | 10                   |
| 6  | Krewetki do sałatek (oczyszczone, gotowane-zamrożone) | 500                         | 500            | 5                    |
| 7  | Ziemniaki (kawałki 1,5 x 1,5 cm)                      | 500                         | 500            | 15                   |
| 8  | Marchew (kawałki 1,5 x 1,5 cm)                        | 500                         | 500            | 35                   |
| 9  | Burak (kawałki 1,5 x 1,5 cm)                          | 500                         | 500            | 1 godz. 10 min.      |
| 10 | Warzywa (mrożone)                                     | 500                         | 500            | 10                   |
| 11 | Jajko   | 3 szt.                      | 500            | 10                   |

**i** Należy pamiętać, że są to ogólne zalecenia. Rzeczywisty czas gotowania może różnić się od zalecanego w zależności od jakości produktów, a także od indywidualnych preferencji smakowych.

**Zalecenia dotyczące ustawienia temperatury dla programu „MULTICOOK”**

| Nº | Temperatura | Zalecenia dotyczące korzystania z programu (zobacz także książkę z przepisami) |
|----|-------------|--|
| 1  | 35°C        | Odpoczywanie ciasta, przygotowanie octu  |
| 2  | 40°C        | Przygotowanie jogurtu  |
| 3  | 45°C        | Zakwas   |
| 4  | 50°C        | Fermentacja  |
| 5  | 55°C        | Przygotowanie pomadek  |

| Nº | Temperatura | Zalecenia dotyczące korzystania z programu (zobacz także książkę z przepisami) |
|----|-------------|--|
| 6  | 60°C        | Przygotowanie zielonej herbaty, jedzenia dla dzieci                            |
| 7  | 65°C        | Gotowanie mięsa w opakowaniu próżniowym  |
| 8  | 70°C        | Przygotowanie ponczu   |
| 9  | 75°C        | Pasteryzacja, przygotowanie białej herbaty                                     |
| 10 | 80°C        | Przygotowanie grzanego wina  |
| 11 | 85°C        | Zrobienie twarogu lub potraw wymagających długiego czasu przygotowania         |
| 12 | 90°C        | Przygotowanie czerwonej herbaty  |
| 13 | 95°C        | Przygotowanie kaszy na mleku   |
| 14 | 100°C       | Przygotowanie bezy, konfitur   |
| 15 | 105°C       | Przygotowanie mięsa lub ryby w galarecie                                       |
| 16 | 110°C       | Sterylizacja   |
| 17 | 115°C       | Przygotowanie syropu cukrowego   |
| 18 | 120°C       | Przygotowanie golonki  |
| 19 | 125°C       | Przygotowanie mięsa duszonego  |
| 20 | 130°C       | Przygotowanie zapiekanki   |
| 21 | 135°C       | Obsmażanie gotowych dań w celu nadania im chrupiącej skórki                    |
| 22 | 140°C       | Wędzenie   |
| 23 | 145°C       | Zapiekanie warzyw i ryby w folii aluminiowej                                   |
| 24 | 150°C       | Zapiekanie mięsa w folii aluminiowej   |
| 25 | 155°C       | Smażenie wyrobów z ciasta drożdżowego  |
| 26 | 160°C       | Smażenie drobiu  |
| 27 | 165°C       | Smażenie steków  |
| 28 | 170°C       | Smażenie na głębokim oleju (frytki, nuggetsy z kurczaka, itp.)                 |

**Tabela programów gotowania (ustawienia fabryczne)**

| Program   | Zalecenia użytkownika  | Sugerowany czas gotowania | Zakres czasu/dokładność ustawień                         | Opcyjny start, godzina | Oczekiwanie na przejście do trybu pracy | Podgrzewanie automatyczne |
|-----------|--|---------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|
| MULTICOOK | Gotowanie różnych potraw z możliwością ustawienia temperatury i czasu gotowania      | 15 min.                   | 5 min. – 1 godz. / 1 min.<br>1 godz. – 12 godz. / 5 min. | +                      | –                                       | +                         |
| OATMEAL   | Gotowanie kaszy na mleku   | 10 min.                   | 5 min. – 1 godz. 30 min. / 1 min.                        | +                      | –                                       | +                         |
| STEW      | Duszenie mięsa, ryb, warzyw, dodatków i dań wieloskładnikowych                       | 1 godz.                   | 20 min. – 12 godz. / 5 min.                              | +                      | –                                       | +                         |
| FRY       | Smażenie mięsa, ryb, warzyw i dań wieloskładnikowych                                 | 15 min.                   | 5 min. – 1 godz. 30 min. / 1 min.                        | –                      | –                                       | +                         |
| SOUP      | Gotowanie rosółu, zup jarzynowych i chłodników                                       | 1 godz.                   | 20 min. – 8 godz. / 5 min.                               | +                      | –                                       | +                         |
| STEAM     | Gotowanie na parze mięsa, ryb, warzyw i innych produktów                             | 15 min.                   | 5 min. – 2 godz. / 5 min.                                | +                      | +                                       | +                         |
| PASTA     | Gotowanie makaronów z różnych rodzajów zbóż; gotowanie parówek i innych półproduktów | 8 min.                    | 2 min. – 20 min. / 1 min.                                | –                      | +                                       | +                         |



| Program        | Zalecenia użytkowania   | Sugerowany czas gotowania | Zakres czasu/dokładność ustawień    | Opóźniony start, godzina | Opóźnienie na przykładzie do 150 min | Podgrzewanie automatyczne |
|----------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| SLOW COOK      | Przygotowanie prażonego mleka, mięsa duszonego, mięsa lub ryby w galarecie        | 5 godz.                   | 1 godz. – 8 godz. / 10 min.         | +                        | –                                    | +                         |
| BOIL           | Gotowanie warzyw i roślin strączkowych  | 40 min.                   | 5 min. – 2 godz. / 5 min.           | +                        | –                                    | +                         |
| BAKE           | Pieczenie keksów, biszkoptów, zapiekanki, ciast drożdżowych i ciasta francuskiego | 1 godz.                   | 20 min. – 8 godz. / 5 min.          | +                        | –                                    | +                         |
| GRAIN          | Gotowanie kasz i dodatków do dań. Gotowanie kaszy na wodzie                       | 35 min.                   | 5 min. – 4 godz. / 5 min.           | +                        | –                                    | +                         |
| PILAF          | Gotowanie różnego rodzaju pilawu (z mięsem, z rybą, z drobiem, z warzywami)       | 1 godz.                   | 20 min. – 1 godz. 30 min. / 10 min. | +                        | –                                    | +                         |
| YOGURT / DOUGH | Przyrządzanie różnego rodzaju jogurtów  | 8 godz.                   | 6 godz. – 12 godz. / 10 min.        | +                        | –                                    | –                         |
| PIZZA          | Przyrządzanie pizzy   | 25 min.                   | 20 min. – 1 godz. / 5 min.          | +                        | –                                    | +                         |
| BREAD          | Pieczenie chleba z mąki żytniej i pszennej (łącznie z etapem odprężenia ciasta)   | 3 godz.                   | 1 godz. – 6 godz. / 10 min.         | +                        | –                                    | –                         |
| DESSERT        | Przyrządzanie różnych deserów ze świeżych owoców                                  | 1 godz.                   | 5 min. – 4 godz. / 5 min.           | +                        | –                                    | +                         |
| QUICK COOK     | Szybkie gotowanie ryżu oraz kasz na wodzie  | 30 min.                   | –                                   | –                        | –                                    | +                         |

## VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Komunikat na wyświetlaczu o błędzie | Możliwa przyczyna problemu   | Rozwiązanie problemu   |
|-------------------------------------|--|--|
| E1 – E3                             | Błąd systemowy, możliwe uszkodzenie układu sterowania lub elementu grzewczego. | Odłącz urządzenie od prądu, pozwól mu ostygnąć. Dokładnie zamknij pokrywę i włącz urządzenie do prądu. Jeśli po ponownym włączeniu urządzenia problem nie znikną, zgłoś się do autoryzowanego centrum serwisowego. |

| Błąd                         | Możliwa przyczyna  | Rozwiązanie problemu  |
|------------------------------|--|---|
| Nie włącza się.              | Brak prądu.  | Sprawdź napięcie w sieci.   |
| Danie gotuje się zbyt długo. | Przerwa w dopływie prądu.                                      | Sprawdź napięcie w sieci.   |
|                              | Miedzy misą a elementem grzewczym znajduje się obcy przedmiot. | Usuń obcy przedmiot.  |
|                              | Misa w obudowie urządzenia stoi nierówno.                      | Postaw misę równo, bez przechyleń.  |
|                              | Zabrudzony element grzewczy.                                   | Odłącz urządzenie od prądu, pozwól mu ostygnąć. Wyczyść element grzewczy. |

## VIII. WARUNKI GWARANCJI

Dany produkt objęty jest 2 lata gwarancją liczoną od daty zakupu. W ciągu całego okresu gwarancyjnego producent zobowiązuje się do usunięcia wad fabrycznych (spowodowanych nieodpowiednią jakością materiałów lub błędem w produkcji urządzenia) poprzez naprawę, wymianę części lub całego urządzenia. Gwarancja nabiera mocy tylko wówczas, jeśli data zakupu potwierdzona jest pieczęcią sklepu i podpisem sprzedawcy na karcie gwarancyjnej. Gwarancja

obejmuje wyłącznie urządzenia, które były używane zgodnie z instrukcją obsługi, nie były naprawiane, nie były rozkładane na części oraz nie były uszkodzone wskutek nieprawidłowego użytkowania, a także urządzenia, które posiadają komplet akcesoriów. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia eksploatacyjnego urządzenia oraz takich elementów jak filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki, itp.

Okres eksploatacji wyrobu i czas trwania zobowiązań gwarancyjnych liczony jest od dnia sprzedaży lub od daty produkcji wyrobu (w przypadku, gdy określenie daty sprzedaży jest niemożliwe).

Datę produkcji przyrządu można znaleźć w numerze seryjnym, położonym na naklejce identyfikacyjnej na obudowie wyrobu. Numer seryjny składa się z 13 znaków. 6-y i 7-y znaki oznaczają miesiąc, 8-y – rok produkcji urządzenia.


Ustalony przez producenta okres użytkowania urządzenia wynosi 5 lat od dnia jego kupna pod warunkiem, że urządzenie użytkowane jest zgodnie z niniejszą instrukcją i obowiązującymi normami technicznymi.

*Po zakończeniu okresu użytkowania opakowanie, instrukcję użytkowania, a także samo urządzenie należy oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie należy wyrzucać tego typu wyrobów wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.*



Prieš pirmą kartą naudojant šį įrenginį, įdėmiai perskaitykite jo naudojimosi instrukciją bei išsaugokite ją ateičiai. Teisingai naudojant įrenginį, galima prailginti jo tarnavimo laiką.


## ATSARGUMO PRIEMONĖS

 *Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius nesilaikant techninės saugos reikalavimų ir gaminio eksploatacijos taisyklių.*


- Šis elektros prietaisas – tai daugiafunkcis įrenginys, skirtas maistui ruošti namų sąlygomis, kuris gali būti naudojamas butuose, sodybose, viešbučių numeriuose, parduotuvių, biurų poilsio kambariuose ir kitose, panašios nepramoninės paskirties patalpose. Naudojimas pramoniniais ar kitais nenumatytais tikslais, bus laikomas šios gaminio eksploatacijos instrukcijos sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju gamintojas neatsako už galimas pasekmes.
- Prieš jungiant prietaisą į elektros tinklą patikrinkite, ar jo įtampa atitinka prietaiso nominaliąją įtampą (žr. technines gaminio charakteristikas arba gamyklinę gaminio duomenų lentelę).
- Naudokite gaminio galingumą atitinkantį

ilgintuvą, nes parametų neatitikimas gali sukelti trumpąjį jungimą arba gaisrą.

- Junkite prietaisą tik į įžemintus kištukinius lizdus. Tai būtina sąlyga, apsauganti nuo elektros smūgio. Naudojant ilgintuvą įsitikinkite, kad jis taip pat yra įžemintas.

 *DĖMESIO! Veikimo metu įkaista prietaiso korpusas, dubuo ir metalinės dalys! Būkite atsargūs! Naudokitės virtuvinėmis pirštinėmis. Vengiant nudegimų karštais garais atidarius dangtį, nesilenkite virš prietaiso.*

- Pasinaudojus, valant ar perkeltant prietaisą į kitą vietą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Traukite laikydami kištuką, bet ne laidą, be to, tai darykite sausomis rankomis.
- Netieskite maitinimo laido tarpduryje ar netoli šilumos šaltinių. Pasirūpinkite, kad elektros kabelis nepersisuktų ir nepersilenktų, nesiliestų su aštriais daiktais, kampais ar baldų briaunomis.

 *Atminkite: atsitiktinai pažeidus elektros maitinimo laidą, gali kilti garantijos sąlygas*

neatitinkančių nesklandumų ir būti sutrikdytas elektros tiekimas. Pažeistą elektros kabelį būtina skubiai pakeisti klientų aptarnavimo centre.

- Nestatykite prietaiso ant minkšto paviršiaus, jam veikiant – neuždenkite, nes prietaisas gali perkaisti ir sugesti.
- Draudžiama eksploatuoti prietaisą lauke: į prietaiso vidų patekus drėgmės ar pašalinių objektų, tai gali sukelti rimtų jo gedimų.
- Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas iš elektros tinklo ir yra visiškai atvėsęs. Griežtai laikykitės prietaiso valymo instrukcijų.

**⚠ DRAUDŽIAMA merkti prietaisą į vandenį arba plauti jį vandens srove!**

- Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinių, emocinių, psichinių sutrikimų arba nepakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai jie tai daro prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų arba yra apmokyti naudotis šiuo prietaisu. Nelaiskite vaikams žaisti prietaisu, jo dalimis ar gamykline pakuote. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar juo naudotis.
- Draudžiama savarankiškai taisyti prietaisą arba keisti jo konstrukciją. Remontuoti prietaisą gali tik įgalioto

klientų aptarnavimo centro specialistas. Neprofesionaliai atlikti darbai gali sugadinti prietaisą, turtą arba sužaloti asmenis.

#### Techninės charakteristikos

|                    |   |
|--------------------|---|
| Modelis .....      | RMC-M90E  |
| Galingumas .....   | 860 W   |
| Įtampa .....       | 220–240 V, 50 Hz                                |
| Dubens talpa ..... | 5 l   |
| Dubens danga ..... | neprisivylanti keraminė „ANATO“® danga (Korėja) |
| Ekranas .....      | spalvotas, šviesos diodų                        |

#### Programos

1. „MULTICOOK“ (MULTIVIRĖJAS)
2. „OATMEAL“ (PIENIŠKA KOŠĖ)
3. „STEW“ (TROŠKINIMAS)
4. „FRY“ (KEPIMAS)
5. „SOUP“ (SRIUBA)
6. „STEAM“ (GARINIMAS)
7. „PASTA“ (MAKARONAI)
8. „SLOW COOK“ (LĖTAS VIRIMAS)
9. „BOIL“ (VIRIMAS)
10. „BAKE“ (KEPINIAI)
11. „GRAIN“ (KRUOPOS)
12. „PILAF“ (PLOVAS)
13. „YOGURT/DOUGH“ (JOGURTAS / TEŠLA)
14. „PIZZA“ (PICA)
15. „BREAD“ (DUONA)
16. „DESSERT“ (DESSERTAI)
17. „QUICK COOK“ (GREITAS VIRIMAS)

#### Funkcijos

|  |                     |
|--|---------------------|
| Temperatūros palaikymas                            |                     |
| Gatavų patiekalų automatinis pašildymas .....      | yra, iki 24 valandų |
| Išankstinis automatinio pašildymo išjungimas ..... | yra                 |
| Patiekalų šildymas .....                           | yra, iki 24 valandų |
| Atidėtas paleidimas .....                          | yra, iki 24 valandų |

#### Komplektacija

|   |        |
|---|--------|
| Daugiafunkcis puodas .....                            | 1 vnt. |
| Dubuo RB-CS12 .....                                   | 1 vnt. |
| Talpa, skirta maistui gaminti garuose .....           | 1 vnt. |
| Krepšys su rankena, skirtas kepti gruzdintuvėje ..... | 1 vnt. |
| Dozatorius .....                                      | 1 vnt. |
| Samtis .....  | 1 vnt. |
| Plokščias šaukštas .....                              | 1 vnt. |
| Knyga „100 receptų“ .....                             | 1 vnt. |
| Samčio / šaukšto laikiklis .....                      | 1 vnt. |
| Vartotojo vadovas .....                               | 1 vnt. |
| Techninio aptarnavimo knygelė .....                   | 1 vnt. |
| Elektros maitinimo kabelis .....                      | 1 vnt. |

Į gamintoja, tobulindamas savo produkciją, be išankstinio įspėjimo pasilieka teisę keisti jos dizainą, komplektaciją, o taip pat technines charakteristikas.

### Daugiafunkcio puodo RMC-M90E įrengimas A1

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Prietaiso dangtis         | 9. Plokščias šaukštas                               |
| 2. Nuimamas išorinis dangtis | 10. Šaukštas sriubai                                |
| 3. Dubuo                     | 11. Dozatorius                                      |
| 4. Dangčio pakėlimo mygtukas | 12. Talpa, skirta maistui gaminti garuose           |
| 5. Valdymo pultas su ekranu  | 13. Krepsys su rankena, skirtas kepti gruzdintuveje |
| 6. Korpusas                  | 14. Samčio / šaukšto laikiklis                      |
| 7. Rankena nešti             |   |
| 8. Nuimamas garo užtuvas     |   |

### Valdymo pultas A2

Daugiafunkcis puodas REDMOND RMC-M90E turi jutiklinį valdymo pultą su daugiafunkciu, spalvotu šviesos diodų ekranu.

1. „Reheat/Cancel“ („Pašildyti/Atšaukti“) – pašildymo funkcijos įjungimas / išjungimas, maisto gaminimo programos nutraukimas, pasirinktų nuostatų atšaukimas.
2. „Time delay“ („Laiko atidėjimas“) – atidėto paleidimo laiko režimo nustatymo įjungimas.
3. „Temperature“ („Temperatūra“) – „MULTICOOK“ programos temperatūros vertės nustatymas.
4. „Hour“ („Valandos“) – valandų vertės pasirinkimas maisto gaminimo ir paleidimo atidėjimo nuostatų režimuose.
5. „Min“ („Minutės“) – minučių vertės pasirinkimas maisto gaminimo ir paleidimo atidėjimo nuostatų režimuose.
6. „Quick cook“ („Greitas virimas“) – „QUICK COOK“ programos paleidimas.
7. „Menu“ / „Keep Warm“ („Meniu“ / „Automatinis pašildymas“) – automatinio maisto gaminimo programos pasirinkimas.
8. „Start“ („Paleidimas“) – pasirinkto maisto gaminimo režimo paleidimas.
9. Ekranas.

### Ekranas išdėstymas A3

1. Automatinės programos „QUICK COOK“ vykdyimo indikatorius.
2. Gaminimo / pašildymo programos veikimo indikatorius.
3. Gaminimo etapų indikatorius.
4. Pasirinktos „MULTICOOK“ programos temperatūros indikatorius.
5. „Time delay“ funkcijos veikimo indikatorius.
6. Laikmačio rodmėnų režimo indikatorius.
7. Laikmatas.
8. Automatinės pasirinktos gaminimo programos indikatorius.

## I. PRIEŠ EKSPLOATACIJĄ

Iš dėžės atsargiai ištraukite gaminį ir jo dalis. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.

Palikite savo vietoje ant gaminio korpuso esančius įspėjimus ir informacinius lipdukus bei lentelę su gaminio serijos numeriu! Ant gaminio nesant serijos numerio, automatiškai panaikinama teisė gauti garantinį aptarnavimą.

Prietaiso korpusą nuvalykite drėgna šluoste. Dubenį praskalaukite šiltu muiluotu vandeniu. Kruopščiai nusauskinkite. Naudojant pirmą kartą, gali atsirasti pašalinis kvapas, tačiau tai nėra prietaiso gedimo požymis. Tokiu atveju prietaisą tiesiog reikia išvalyti.



**DĖMESIO!** Esant kokių nors gedimų, prietaisą naudoti draudžiama.

## II. DAUGIAFUNKCIO PUODO EKSPLOATACIJA

### Prieš jungiant pirmą kartą

Pastatykite prietaisą ant tvirtu, lygaus ir horizontalaus paviršiaus, kad iš garų vožtuvo išeinantys karšti garai nepatektų ant tapetų, dekoratyvinių dangų, elektroninių prietaisų ir kitų daiktų ar medžiagų, kurias gali sugadinti padidinta drėgmė ir temperatūra.

Prieš gaminant maistą įsitikinkite, kad nebūtų pazeistos išorinės ir matomos vidinės daugiafunkcio puodo dalys. Tarp dubens ir kaitinimo elemento negali būti jokių pašalinių daiktų.

### Gaminimo laiko nustatymas

Daugiafunkciame puode REDMOND RMC-M90E galima savarankiškai nustatyti kiekvienos gaminimo programos laiką (išskyrus „QUICK COOK“). Galimas pasirinkimo laiko diapazonas ir jo keitimo intervalas priklauso nuo pasirinktos gaminimo programos. Norint pakeisti laiką:

1. pasirinkę gaminimo programą, spauskite „Hour“ mygtuką ir nustatykite norimą valandų reikšmę. Kelias sekundes palaikius nuspaustą mygtuką, prasidės pagreitinata reikšmės kaita.
2. Spausdami „Min“ mygtuką, nustatykite minučių reikšmę. Kelias sekundes palaikius nuspaustą mygtuką, prasidės pagreitinata reikšmės kaita.
3. Norint nustatyti trumpesnį, nei vienos valandos maisto gaminimo laiką, spauskite „Hour“ mygtuką, iki valandų reikšmės pasiekęs nulį. Tuomet, spausdami „Min“ mygtuką, nustatykite reikiamą minučių reikšmę.
4. Nustačius reikiamą maisto gaminimo laiką, (ekranas mirksės), atitinkamai pasirinktos gaminimo programos algoritmu, galite pereiti prie kito etapo. Norint atšaukti nuostatas, spauskite „Reheat/Cancel“ mygtuką ir iš naujo įveskite visą gaminimo programą.



Rankiniu būdu nustatant gaminimo laiką ir atsižvelgiant į gamyklines lentelės nuostatas, turėkite omenyje iš anksto numatytą pasirinktos gaminimo programos galimą nuostatų diapazoną ir intervalą.

Jūsų patogumui, gaminimo programų nustatoma laiko diapazonas prasideda nuo minimalių verčių. Todėl programos veikimą galima trumpam pratęsti, jei nustatytų laikų patiekalas dar nebuvo gatavas.

Kai kuriose automatinėse programose nustatyto gaminimo laiko atskaita pradėdama tik prietaisui pasiekus pasirinktą temperatūrą. Pavyzdžiui, įpylus šalto vandens ir pasirinkus programą „STEAM“ bei nustatant 5 min. gaminimo laiką, programos paleistis ir atbulinė nustatyto gaminimo laiko atskaita prasidės tik vandeniu užvirus ir dubenyje susidarys pakankamas garų kiekis.

Programoje „PASTA“ nustatyto gaminimo laiko atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pakartotinai paspaudus „Start“ mygtuką.

### „Time delay“ funkcija

Šia funkcija galima nustatyti laiko intervalą, kuriam pasibaigus patiekalas turi būti gatavas (įskaitant programos veikimo laiką). 10 minučių intervalu nustatomas laiko tarpas – nuo 10 minučių iki 24 valandų. Reikia turėti omenyje, kad atidėjimo laikas turi būti didesnis nei nustatytas gaminimo laikas, priešingu atveju, programa pradės veikti iš karto, paspaudus „Start“ mygtuką.

Atidėto paleidimo laiką galite nustatyti išsirinkę automatinę programą, temperatūrą ir gaminimo trukmę:

1. Paspaudę „Time delay“ mygtuką, įjungsitės atidėto paleidimo laiko nustatymo režimą. Ekране atsiras užrašas „Time delay“ ir pradės mirksėti laikmatas.
2. Spaudžiant „Hour“ mygtuką, intervalais keisis laikrodžio reikšmė. Nustatytas laiko formatas – 24 valandos. Kelias sekundes palaikius nuspaustą mygtuką, prasidės pagreitinata reikšmės kaita.
3. Spausdami „Min“ mygtuką, intervalais keisis minučių reikšmė. Kelias sekundes palaikius nuspaustą mygtuką, prasidės pagreitinata reikšmės kaita.
4. Norint nustatyti trumpesnį, nei vienos valandos trukmės maisto gaminimo laiką, spauskite „Hour“ mygtuką, iki valandų reikšmės pasiekęs nulį. Tuomet, spausdami „Min“ mygtuką, nustatykite reikiamą minučių reikšmę.
5. Norint atšaukti nuostatas, spauskite „Reheat/Cancel“ mygtuką ir iš naujo įveskite visą gaminimo programą.
6. Nustačius laiką, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Start“ mygtuką. Įsijiebs veikimo funkcijos „Time delay“ indikatorius, bus pradėtas programos vykdymas ir atgalinė laiko atskaita.
7. Patiekalas bus pagamintas per nustatytą laiką. Programai pasibaigus, automatiškai įsijungs gatavų patiekalų temperatūros palaikymo funkcija (automatinio pašildymo) ir įsijiebs „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius.
8. Norint atjungti automatinį pašildymą, spauskite „Reheat“ / „Cancel“ mygtuką. Mygtuko indikatorius užges.



Atidėto paleidimo funkcija taikoma visoms esamoms automatinėms gaminimo programoms, išskyrus „FRY“, „PASTA“ ir „QUICK COOK“ programas.

Nerekomenduojama naudoti „Start delay“ funkciją, jeigu recepte numatyti greitai gendantys produktai (kiaušiniai, šviežias pienas, mėsa, sūris ir t. t.).

Nustatant „Start delay“ funkcijos laiką, reikia turėti omenyje, kad programoje „STEAM“ laiko atskaita prasideda tik daugiafunkciame puode pasiekus reikiamą darbinę temperatūrą (užvirus vandeniu).

### Gatavų patiekalų temperatūros palaikymo funkcija „Keep warm“ (automatinis pašildymas)

Funkcija įsijungia automatiškai, pasibaigus gaminimo programos veikimo laikui, o gatavo patiekalo temperatūrą gali 24 val. palaikyti 70–75 °C ribose. Esant aktyviai automatinio pašildymo funkcijai, šviečia „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius, o ekrane rodoma tiesioginė šio veikimo režimo laiko atskaita. Esant poreikiui, automatinį pašildymą galima išjungti, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Reheat/Cancel“ mygtuką.

### Išankstinis automatinio pašildymo išjungimas

Pasibaigus gaminimo programos laikui, automatinio pašildymo išjungimas ne visuomet reikalingas. Turint tai omenyje, daugiafunkciame puode REDMOND RMC-M90E numatyta išankstinė šios funkcijos atjungimo galimybė, aktyvuojama paleidžiant pagrindinę gaminimo programą arba jos veikimo metu. Norint tai atlikti, paleidžiant programą arba jai jau veikiant, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Menu“ mygtuką, kol neužges „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius. Norint vėl įjungti automatinį pašildymą, dar kartą paspauskite „Menu“ mygtuką (įsijiebs „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius).

### Patiekalų pašildymo funkcija

Daugiafunkcio puodą REDMOND RMC-M90E galima naudoti šaltiems patiekalams šildyti. Norint tai atlikti:

- sudėkite produktus į dubenį ir įstatykite jį į daugiafunkciją puodą.
- Uždenkite dangčiu, o prietaisą įjunkite į elektros tinklą.
- Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Reheat/Cancel“ mygtuką,

kol pasigirs garsinis signalas. Įsijiebs atitinkamas indikatorius ekrane ir mygtuko indikatorius. Laikmatis pradės šildymo laiką atskaitą. Prietaisas pašildys patiekalą iki 70–75 °C ir 24 val. palaikys jį karštą. Esant poreikiui, šildymą galima sustabdyti, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Reheat/Cancel“ mygtuką, kol ant mygtuko ir ekrane užges atitinkami indikatoriai.



*Nepaisant to, kad daugiafunkcis puodas gali iki 24 val. palaikyti patiekalą karštą, nerekomenduojama palikti maisto karšto ilgiau, nei dvi–tris valandas, nes kartais dėl to gali pakenkti jo skonius.*

### Bendrijų veiksmų eiga, naudojant automatinės programos

1. Paruoškite (pasverkite, pamatuokite) reikiamą produktų kiekį.
2. Laikantis gaminimo programos nurodymų, sudėkite produktus į daugiafunkcio puodo dubenį ir įstatykite į prietaiso korpusą. Sekite, kad visi produktai, įskaitant skysčius, būtų žemiau maksimalios, vidinėje dubens pusėje esančios, žymos. Įsitikinkite, kad dubuo stovi tiesiai ir yra gerai prigludęs prie kaitinimo elemento.
3. Užspauskite daugiafunkcio puodo dangtį (pasigirs spragtelėjimas). Įjunkite prietaisą į elektros tinklą.
4. Spausdami „Menu/Keep Warm“ mygtuką išsirinkite reikalingą gaminimo programą (ekrane įsijiebs atitinkamos programos indikatorius).
5. Jeigu jums netinka pagal nutylėjimą nustatytas gaminimo laikas, paspaude „Hour“ ir „Min“ mygtuką, jį galite pakeisti.
6. Esant poreikiui, galite nustatyti ir atidėto paleidimo laiką. Pasirinkus „FRY“, „PASTA“ ir „QUICK COOK“ funkcijas, „Time delay“ funkcija nėra prieinama.
7. Norint paleisti gaminimo programą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Start“ mygtuką, kol įsijiebs „Start“ ir „Reheat/Cancel“ mygtukų indikatoriai. Prasidės pasirinktos programos vykdymas ir atgalinė gaminimo laikų atskaita. Programoje „STEAM“ atgalinė laikų atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pasiekus pakankamą garų tankį dubenyje; programoje „PASTA“ – dubenyje užvirus vandeniu, sudėjus produktus ir pakartotinai paspaudus „Start“ mygtuką.
8. Esant poreikiui, automatinio pašildymo funkcija galima iš anksto atjungti, paspaudus ir palaikius „Menu/Keep Warm“ mygtuką, kol neužges „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius. Pakartotinai paspaudus „Menu“ mygtuką, ši funkcija bus vėl įjungta. Automatinio pašildymo funkcija nėra galima, naudojant „YOGURT/DOUGH“ ir „BREAD“ programas.
9. Apie gaminimo programos pabaigą įspės garsinis signalas. Toliau, priklausomai nuo pasirinktos programos ar esamų nuostatų, prietaisas persijungs į automatinio pašildymo (švies „Reheat/Cancel“ mygtuko indikatorius) arba budėjimo režimą (mirkšės „Start“ mygtuko indikatorius).
10. Norint atšaukti įvestą programą, nutraukti gaminimo arba automatinio pašildymo procesą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Reheat/Cancel“ mygtuką.



*Siekiant kokybiško rezultato, siūlome išbandyti vieną iš prie daugiafunkcio puodo REDMOND RMC-M90E pridėdamas receptų knygos „100 receptų“ patiekalų, numatytų ruošti būtent šiuo modeliu.*



*Jeigu jūs manytumėte, pasirinkus įprastines automatinės programos nepavyko pasiekti norimo rezultato, siūlome pasinaudoti universalia „MULTICOOK“ programa, turinčia praplėstas rankines nuostatas ir atveriančia plačias jūsų kulinarinių eksperimentų galimybes.*

### „MULTICOOK“ programa

Ši programa skirta praktiškiems patiekalams, vartotojo pasirinktais temperatūros ir gaminimo laikų parametrais ruošti. „MULTICOOK“ programos

dėka daugiafunkcis puodas REDMOND RMC-M90E galės pakeisti daugybę virtuvės prietaisų, o jūs galėsite gaminti praktiškai pagal bet kurį jums patikusį receptą, surastą senojeje kulinarinioje knygoje ar internete.

Jūsų patogumui, gaminant patiekalus iki 80 °C temperatūroje, automatinio pašildymo funkcija yra atjungta. Esant poreikiui, ją galima įjungti rankiniu būdu, paleidus gaminimo programą, paspaudus ir kelias sekundes palaikius „Menu“ mygtuką, kol įsijiebs „Reheat/Cancel“ indikatorius.

- Pagal nutylėjimą, „MULTICOOK“ gaminimo laikas – 15 minučių, gaminimo temperatūra – 100 °C.
- Rankinio temperatūros reguliavimo diapazonas (keičiamas paspaudus „Temperature“ mygtuką): 35–170 °C, 5 °C intervalu.
- Rankinio laiko reguliavimo diapazonas: 5 min. – 12 valandų, su 1 min. laiko keitimo intervalu, keičiant iki 1 valandos, arba 5 min. – kai laiko intervalas didesnis nei 1 valanda.



*Programa „MULTICOOK“ galima paruošti daugybę įvairių patiekalų. Rekomenduojame pasinaudoti mūsų profesionalių virėjų paruošta knyga „100 receptų“ arba specialia rekomenduojamų temperatūrų, skirtų įvairiems patiekalams ir produktams gaminti, lentele.*

### „OATMEAL“ programa

Rekomenduojama pieniškos košės virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 10 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 1 minutę, nuo 5 min. iki 1 val. 30 min. diapazone.

„OATMEAL“ programa skirta košėms su neriebui pasteriuzuotu pienu virti. Vengiant pieno užvirimo ir siekiant norimo rezultato, prieš gaminant rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus:

- kruopščiai nuplauti nesmulkintas kruopas (ryžius, grikius, miežius ir pan.), kol vanduo taps skaidrus;
- prieš verdant, sutepti daugiafunkcio puodo dubenį aliejumi;
- griežtai laikytis receptų knygoje nurodyto produktų kiekių; griežtai draudžiama padidinti arba sumažinti produktų kiekį;
- naudojant nenugriebtą pieną, skiešti jį geriamuoju vandeniu santykiu 1:1.

Pieno ir kuopų savybės, priklausomai nuo jų kilmės ir gamintojo, gali skirtis, todėl atitinkamai gali skirtis ir gaunamas rezultatas.

Nepasiekus norimo rezultato „OATMEAL“ programa, siūlome pasinaudoti universalia „MULTICOOK“ programa. Optimali košės virimo temperatūra – 95 °C. Produktų kiekį ir virimo laiką nustatykite laikydamiesi recepto.

### „STEW“ programa

Rekomenduojama daržovėms, mėšai, paukštienai, jūros gėrybėms troškinti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 12 val.

### „FRY“ programa

Rekomenduojama daržovėms, mėšai, paukštienai, jūros gėrybėms kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 15 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 1 minutę, nuo 5 min. iki 1 val. 30 min. diapazone.

„Time delay“ funkcija šioje programoje nėra galima.



*Tam, kad produktai neprisiltytų, sekite receptų knygos nuorodas ir reguliariai maišykite dubens turinį. Galima gaminti ir esant nukeltam daugiafunkcio puodo dangčiui.*

### „SOUP“ programa

Rekomenduojama įvairiems sultiniams ir pirmiesiems patiekalams, o taip pat kompotams ir gėrimams virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 8 val.

### „STEAM“ programa

Rekomenduojama daržovėms, žuvims, mėšai, dietiniams ir vegetariniams patiekalams, o taip pat patiekalams vaikams gaminti garuose. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 15 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 5 minutes (nuo 2 val.).

Norint gaminti maistą šia programa, naudokite specialią talpą (yra komplekte):

1. Įpilkite į dubenį 600–1 000 ml vandens. Įstatykite dubenį į talpą, kad galėtumėte gaminti garuose.
2. Laikydamiesi recepto, pamatuokite ir paruoškite reikiamą produktų kiekį, tolygiai išdėliokite juos talpoje ir įstatykite dubenį į prietaiso korpusą. Įsitikinkite, kad dubuo glaudžiai liečiasi su kaitinimo elementu.
3. Sekite 3–10 skyriaus „Bendrijų veiksmų eiga, naudojant automatinės programos“ nurodymų.

■ *Gaminimo programos atgalinė atskaita prasideda užvirus vandeniu ir pasiekus pakankamą garų tankį dubenyje.*

*Nenaudojant automatinio šios programos laiko nuostatų, pasinaudokite rekomenduojamų įvairių produktų gaminimo laikų garuose lentele.*

### „PASTA“ programa

Rekomenduojama makaronams, koldūnams, dešrelėms, chinkaliams, kiaušiniams ir t. t. virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuota virimo trukmė – 8 minutės. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 1 minutę, nuo 2 iki 20 min. intervalu. Programoje numatyta: vandens užvirimas, produktų sudėjimas ir tolesnis jų gaminimas. Apie tai, jog vanduo užvirė ir reikia sudėti produktus, įspės garsinis signalas. Gaminimo programos atgalinė laikų atskaita prasidės pakartotinai paspaudus „Start“ mygtuką.

„Time delay“ funkcija šioje programoje nėra galima.



*Verdant ką kuriuos produktus (pvz., makaronus, koldūnus ir kt.) susidaro putos. Vengiant galimo išsiliejimo už dubens kraštų, praėjus kelioms minutėms po produktų sudėjimo į verdantį vandenį, galima nukelti dangtį.*

### „SLOW COOK“ programa

Rekomenduojama troškintiems patiekalams gaminti, pienui virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 5 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 10 minučių, nuo 1 iki 8 val.

### „BOIL“ programa

Rekomenduojama daržovėms ir pupoms virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 40 minučių. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 5 minutes, nuo 5 min. iki 2 val.

### „BAKE“ programa

Rekomenduojama biskvitui, apkepiui, mielinės ir sluoksniuotos tešlos pyragams kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laikų nustatymas kas 20 minutes, nuo 5 min. iki 8 val.



*Ar biskvitas jau iškepęs, galima patikrinti įbedus į jį medinį pagaliuką (pvz., dantų krapštuką). Ištraukus pagaliuką, ant jo neturi likti pilnpuosios tešlos*

likučių, nes būtent tuomet biskvitas yra gatavas.

Kepti duoną, rekomenduojama visuose gaminimo etapuose atjungti automatinio patiekalų pašildymo funkciją.

### „GRAIN“ programa

Programa rekomenduojama įvairių kruopų birioms košėms ir garnyrams virti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 35 minutes. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes (nuo 4 val.).

### „PLAF“ programa

Programa rekomenduojama įvairių rūšių plovui gaminti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minutę, nuo 20 min. iki 1 val. 30 min. diapazone.

### „YOGURT“ programa

Šia programa savo namuose galėsite pasigaminti gardų ir vertingą jogurtą. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 8 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minučių, nuo 6 iki 12 val.

Automatinio pašildymo funkcija šioje programoje nėra galima.

Sudedant produktus atkreipkite dėmesį, kad jie būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidinėje dubens pusėje.

**i** Jogurtams gaminti galite naudoti specialų, jogurtui skirtą REDMOND RAM-G1 indelių komplektą (išsijyama atskirai).

### „PIZZA“ programa

Rekomenduojama picai kepti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 25 minutes. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes, nuo 20 min. iki 1 val.

### „BREAD“ programa

Rekomenduojama įvairių rūšių kvietinei duonai su ruginiais miltais kepti. Programa numatyta pilnam duonos gaminimo ciklui: nuo kildinimo iki kepimo. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 3 valandos. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 10 minučių, nuo 1 iki 6 val.

Automatinio pašildymo funkcija šioje programoje nėra galima.

Sudedant produktus atkreipkite dėmesį, kad jie būtų žemiau 1/2 žymos, esančios vidinėje dubens pusėje.

Reikia turėti omenyje, kad pirmąją programos veikimo valandą yra kildinama tešla, o tik po to duona kepa.

- Prieš naudojant miltus, rekomenduojama juos nusijoti, tokiu būdu prisotinant miltus deguonimi ir pašalinant priemaišas.
- Nerekomenduojama naudotis funkcija „Atidėtas paleidimas“, nes tai gali turėti įtakos kepinio kokybei.
- Pilnai nepasibaigus kepimo procesui, neatidarykite daugiafunkcio puodo dangčio! Nuo to priklauso kepinio kokybė.
- Gaminimo laikui sutrumpinti ir procesui supaprastinti rekomenduojama naudoti duonos ruošinius.

### „DESSERT“ programa

Rekomenduojama įvairiems vaisių ir uogų desertams gaminti. Pagal nutylėjimą, suprogramuotas gaminimo laikas – 1 valanda. Taip pat galimas rankinis gaminimo laiko nustatymas kas 5 minutes (nuo 4 val.).

### „QUICK COOK“ programa

Programa skirta greitai virti ryžiams, birioms kruopų košėms.

Šioje programoje nereguliuojamas gaminimo laikas ir negalima „Time delay“ funkcija.

## III. PAPILDOMOS GALIMYBĖS

- Tešlos kildinimas
- Fondi
- Kepimas gruzdintuvėje
- Varškės, sūrio virimas
- Skystų produktų pastėrizavimas
- Vaikiškų produktų šildymas
- Indų ir asmenų higienos priemonių sterilizavimas

## IV. PAPILDOMI PRIEDAI

Papildomus daugiafunkcio puodo priedus galima įsigyti atskirai. Iškilus klausimui dėl prekių asortimento, jų įsigijimo ir suderinamumo su jūsų turimu modeliu, kreipkitės į jūsų šalįje esantį oficialų prietaiso pardavėją.

### Žnyplės dubeniui REDMOND RAM-CL1

Žnyplės skirtos patogiai dubeniui iš daugiafunkcio puodo iškelti. Galima naudoti ir kitų gamintojų daugiafunkcių puodų žnyplės.

### Vyniotini spaustuvai REDMOND RHP-M01

Skirtas kumpiams, vyniotiniams ir kitiems mėsos, paukštienos ar žuvų dešalikesams su įvairiais priedais, gaminti. Vyniotinių spaustuvų galite naudoti daugiafunkciame puode, garintuve, konvekciniėje krosnelėje arba paprasčiausiai tinkamo dydžio puode, stotame ant viryklės.

### Krepšys, skirtas kepti gruzdintuvėje REDMOND RAM-BF1

Naudojamas įvairiems maisto produktams gruzdinti stipriai įkaitintame arba verdančiame aliejuje (gruzdintuvėje). Tinka įvairioms, iki 3 litrų talpoms. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, su nuimama rankena ir prie dubens tvirtinamu kabliuku, kad pagamintus būtų paprasčiau nupilti aliejaus perteklių. Galima naudoti ir su kitų gamintojų daugiafunkciais puodais. Galima plauti indaplovėje.

### Jogurtui skirtų indelių komplektas su žymekliais ant dangtelių REDMOND RAM-G1 (4 vnt.)

Skirtas įvairių rūšių jogurtui gaminti. Ant indelių yra datos žymekliai, padėsiantys sekti galiojimo laiką. Galima naudoti ir kitų gamintojų daugiafunkcių puodų žnyplės.

### Dubuo su „Anato“® (Korėja) keramine danga REDMOND RB-CS02

Talpa – 5 litrai. Pasirūpinti padidintu atsparumu mechaniniams pažeidimams, puikiomis neprisyvlančiomis ir šilumai laidžiomis savybėmis, todėl maistas viso gaminimo proceso metu nelimpa prie paviršiaus, kepa ir troškinasi tolygiai. Šis dubuo sukuria kokybiškesniam kepinii ir mėsos kepimui bei pieniškių košių virimui. Dubuo taip pat gali būti naudojamas ne tik daugiafunkciame puode, bet ir produktams laikyti ar patiekalams gaminti orkaitėje. Galima plauti indaplovėje.

### Plieninis dubuo REDMOND RB-S500

Talpa – 5 litrai. Pasirūpinti puikiu atsparumu mechaniniams pažeidimams. Rekomenduojamas įvairioms sriuboms, kompotams, džemams ir uogienėms virti. Gamintant vaisių, daržovių tyres ir trintas sriubas, jame galima naudoti

trintuvą, maišytuvą ir kitą virtuvės techniką. Netinkamas kepti. Galima plauti indaplovėje.

## V. PRIETAISO VALYMAS

Prieš valant prietaisą įsitikinkite, kad jis atjungtas iš elektros tinklo ir yra visiškai atvėsęs. Valant naudokite minkštą audinį ir neabrazavimus indų plovimo priemones. Rekomenduojame prietaisą valyti iš karto po jo naudojimo.

**STOP** Valant draudžiama naudoti abrazyvines priemones, kempines su abrazyvine danga ir agresyvias chemines priemones. Draudžiama merkti prietaisą į vandenį arba plauti jį vandens srove.

Prieš naudojant pirmą kartą arba norint pašalinti kvapus po maisto gaminimo, rekomenduojame 15 minučių pavirinti pusę citrinos „STEAM“ programa.

Dubeni, vidinį aliumininį dangtį ir garo vožtuvą reikia plauti po kiekvieno naudojimo. Dubenį galima plauti ir indaplovėje. Išplovus dubenį, išorinį jo paviršių nušluostykite.

Valant vidinį aliumininį dangtį:

1. Nukelkite daugiafunkcio puodo dangtį.
2. Tuo pat metu centro link paspauskite vidinę dangčio pusęje esančius du plastmasinius fiksatorius.
3. Nenaudojant įėgos, šiek tiek patraukite vidinį aliumininį dangtį į save žemyn, kad jis atsijungtų nuo pagrindinio dangčio.
4. Nušluostykite abiejų dangčių paviršių drėgnu audiniu ar servetėle. Esant poreikiui, išimtą dangtį nuplaukite vandens srove, naudojant indų plovimo priemones. Plauti dangčio indaplovėje nerekomenduojame.
5. Surinkite atvirktinė seka: įstatykite aliumininį dangtį į viršutinį griovelius, suderinkite su pagrindiniu dangčiu ir nespriai puselėkite fiksatorius iki spragtelės. Vidinis aliumininis dangtis turi patikimai užsikisuti.

Garų vožtuvą yra specialiame lizde, esančiame ant viršutinio prietaiso dangčio, jį sudaro dvi dalys: išorinis diskas ir pagrindas. Vožtuvui nuvalyti:

1. Rūpestingai patraukite diską už išorinių išsikišimų į save aukštyn, kaip pavaizduota paveikslėlyje **A4**.
2. Vidinėje disko pusėje iki pasipriešinimo prieš laikrodžio rodyklę pasukite pagrindinę vožtuvo dalį ir nuimkite.
3. Išimkite vožtuvo gumelę. Laikydamiis aukščiau nurodytų taisyklių, nuplaukite visas vožtuvo dalis.

**STOP** DĖMESIO! Tam, kad vožtuvo gumelė nebūtų deformuota, draudžiama ją sukli ar tempti.

4. Surinkite atvirktinė seka: įdėkite gumelę į vietą, suderinkite pagrindinės vožtuvo dalies griovelius su atitinkamais vidinėje disko pusėje esančiais išsikišimais ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Įstatykite garo vožtuvą į ant prietaiso dangčio esantį lizdą (išorinio disko padėtis turi būti išsikišimu atgal, kad jį būtų galima išimti).

Maisto gaminimo metu susidarantis kondensatas šiame modelyje kaupiasi specialioje talpoje, esančioje aplink dubenį ant prietaiso korpuso ir nuteka į talpą, esančią galinėje prietaiso dalyje.

1. Atidarykite dangtį, išimkite dubenį. Esant poreikiui, šiek tiek kilstelėkite priekinę daugiafunkcio puodo dalį, kad kondensatas pilnai nutekėtų į talpą.
2. Nespriai trinkelėkite talpą už atsikišimo į save ir nuimkite.
3. Išpilkite kondensatą. Išplaukite talpą ir įstatykite ją į vietą.
4. Aplink dubenį likusį kondensatą nušluostykite virtuvine šluoste.

## VI. MAISTO GAMINIMO PATARIMAI

### Gaminimo klaidos ir jų šalinimo būdai

Šiame skyriuje aprašytos tipinės klaidos, daromos daigafunkciame puode gaminant maistą, išnagrinės galimos jų priežastys ir šalinimo būdai.

#### PATIEKALAS NEBUVO IKI GALO GATAVAS

| Galimos problemos priežastys   | Sprendimo būdai   |
|--|---|
| Užmiršote uždaryti prietaiso dangtį arba uždarėte jį nesandariai, todėl buvo nepakankamai au kšta gaminimo temperatūra.  | Nesant būtinybės, gaminimo metu neatidarinėkite daigafunkcio puodo dangčio.<br>Dangtis uždaro pasigirdus spragtelėjimui. Įsitikinkite, kad nėra kliūčių sandariai uždaryti prietaiso dangtį ir nėra deformuota ant vidinio dangčio esanti tarpinė gumytė.                                 |
| Blogas sąlytis tarp dubens ir kaitinimo elemento, todėl buvo nepakankama gaminimo temperatūra.   | Dubuo prietaiso korpusu turi stovėti tiesiai, o jo dugnas turi būti gerai prigludęs prie kaitinimo disko.<br>Įsitikinkite, kad daigafunkcio puodo kameroje nėra pašalinių daiktų. Neleiskite, kad kaitinimo diskas užsiterštų.  |
| Nesėkmingai parinkti patiekalo produktai. Šie produktai netinka būti gaminami jūsų pasirinkto būdu arba pasirinktose netinkamą gaminimo programą.<br>Produktai supjaustyti per stambiai, viršytos bendrosios produktų proporcijos.<br>Greičiausiai nenustatėte (neapskaičiavote) gaminimo laiko.<br>Pasirinktas receptas netinka maistui gaminti šiame daigafunkciame puode. | Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Naudokite tuos receptus, kuriais galite pasikliauti.<br>Produktų atranka, jų pjaustymo būdas, sudėjimo proporcijos, gaminimo programos ir laiko pasirinkimas turi atitikti pasirinktą receptą. |
| Gaminant garuose: dubenyje per mažai vandens, kad būtų užtikrintas pakankamas garų tankis.   | Būtinai pilkite recepte rekomenduojamą vandens kiekį. Jeigu dvejojate, gaminimo proceso metu patikrinkite vandens lygį.   |
| Kepant:  | Kepant įprastiniu būdu pakanka, kad aliejus plonu sluoksniu dengtų dubens dugną.<br>Kepant gruzdintuveje, laikykites recepte pateiktų nurodymų.   |
|  | Jeigu recepte nurodyta, kepat daigafunkciame puode, neuždarykite jo dangčio. Prieš keptu užšaldytus produktus, iš pradžių juos atitirpinkite ir nupilkite atitirpusį vandenį.   |
| Verdant: verdant padidinto rūgštingumo produktus, išgaruoja sultys.  | Kai kuriems produktams, prieš juos verdant, būtinas specialus apdorojimas: praplovimas, apkepimas ir pan. Laikykites pasirinkto recepto nurodymų.   |
| Kepant (neiškepę tešla):   | J dubenį dėkite mažesnę tešlos kiekį.<br>Išimkite iš dubens kepinį, apverskite ir įdėkite atgal į dubenį bei tęsti gaminti iki bus gata. Ateityje rekomenduojame dėti į dubenį mažiau tešlos.   |

#### PRODUKTAI PERVIRĘ

|   |   |
|---|---|
| Apsirinkite pasirinkdami produktus arba nustatant (apskaičiuojant) gaminimo laiką. Per mažas produktų kiekis. | Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų atranka, jų pjaustymo būdas, sudėjimo proporcijos, gaminimo programos ir laiko pasirinkimas turi atitikti pasirinktą receptą. |
| Pagaminus patiekalą, per ilgai buvo naudojama automatinio pašildymo funkcija.                                 | Nerekomenduojama ilgai naudoti automatinio pašildymo funkciją. Jeigu šiame daigafunkcio puodo modelyje numatytas išankstinis šios funkcijos atjungimas, galite pasinaudoti šia galimybe.  |

#### VERDANT PRODUKTAS IŠGARUOJA

|  |   |
|--|---|
| Verdant pienišką košę išgaruoja pienas.  | Pleno kokybė ir jo savybės gali priklausyti nuo jo gamybos vietos ir sąlygų. Rekomenduojame naudoti tik 2,5 proc. riebumo pasteurizuotą pieną. Esant poreikiui, pieną galima šiek tiek praskiesti geriamuoju vandeniu.  |
| Produktai prieš juos verdant nebuvo apdoroti arba apdoroti neteisingai (blogai nuplauti ir t. t.).<br>Ne buvo laikytasi produktų proporcijų arba neteisingai pasirinktas produkto tipas. | Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų parinkimas, paruošiamasis jų apdorojimo būdas ir proporcijos turi atitikti rekomendacijas.<br>Nesuminkintas kruopas, mėsą, žuvis ir jūros gėrybes visuomet kruopščiai nuplaukite. |

#### PATIEKALAS PRISIVYLA

|  |   |
|--|---|
| Po paskutinio maisto gaminimo, buvo blogai išplautas dubuo.<br>Pažeista neprisivalanti dubens danga. | Prieš pradėdant gaminti įsitikinkite, kad dubuo yra gerai išplautas, o neprisivalanti danga nepažeista.   |
| Produktų įdėta mažiau, nei rekomenduojama recepte.   | Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai.  |
| Nustatėte per ilgą maisto gaminimo laiką.  | Sutrumpinkite gaminimo laiką arba laikykites recepto, pritaikyto šiam prietaiso modeliui, nurodymų.   |
| Kepant: pamiršote į dubenį įpilti aliejaus, netaištėte arba per vėliai apversdavote produktus.       | Kepant įprastiniu būdu, įpilkite į dubenį šiek tiek augalinio aliejaus, kad jis plonu sluoksniu dengtų dubens dugną. Tam, kad produktai keptų tolygiai, juos reikia periodiškai pamašyti arba apversti. |
| Troškinant: dubenyje nepakanka skysčių.  | Įpilkite į dubenį daugiau skysčių. Nesant būtinybės, gaminimo metu neatidarinėkite daigafunkcio puodo dangčio.  |
| Verdant: dubenyje per mažai skysčių (nesilaikoma produktų proporcijų).                               | Laikykites teisingo skysčių ir kietų produktų santykio.   |
| Kepant kepinius: prieš gaminant, nesutepėte vidinės dubens pusės aliejumi.                           | Prieš sudedant tešlą, dubens dugną ir kraštus aptepkite sviestu arba augaliniu aliejumi (nereikėtų riebalų pilti).  |

LTU

#### GAMINYS PRARADO SAVO PIRMĄJĄ FORMĄ

|   |   |
|---|---|
| Per dažnai vartėte produktus.             | Kepant įprastiniu būdu, maišykite patiekalą ne dažniau nei kas 5–7 minutes.                         |
| Nustatėte per ilgą maisto gaminimo laiką. | Sutrumpinkite gaminimo laiką arba laikykites recepto, pritaikyto šiam prietaiso modeliui, nurodymų. |

#### KEPINYS DRĖGNAS

|   |  |
|---|--|
| Naudojote netinkamus, pernelyg daug drėgnės savyje turinčius produktus (sultingus vaisius ar daržoves, šaldytus uogas, grietinę ir pan.). | Rinkitės kepinio recepte nurodytus produktus. Stenkitės nenaudoti pernelyg drėgnų produktų arba, jeigu tai įmanoma, naudokite minimalų jų kiekį.   |
| Gatavą patiekalą per ilgai laikėte daigafunkciame puode.  | Pasistenkite iš daigafunkcio puodo išimti gatavą kepinį iš karto, kai tik jis pagaminamas. Esant poreikiui, gaminį trumpam galite palikti daigafunkciame puode, esant jungtam automatiniam pašildymui. |

#### KEPINYS NEIŠKILIO

|  |  |
|--|--|
| Blogai išplakti kiaušiniai su cukrumi.   | Pageidautina, kad būtų naudojami patikrinti (pritaikyti šiam prietaiso modeliui) receptai. Produktų parinkimas, paruošiamasis jų apdorojimo būdas ir proporcijos turi atitikti rekomendacijas. |
| Tešla, kurioje yra kildinančios medžiagos, stovėjo per ilgai.                  |  |
| Nenusijojote miltų arba blogai išminkėte tešlą.                                |  |
| Padarėte kokių nors klaidų dėdami sudedamąsias dalis.                          |  |
| Pasirinktas receptas netinka būti naudojamam šiuo daigafunkcio puodo modeliui. |  |

Daugelyje daugiavfunkcių puodų REDMOND modelių, esant nepakankamam skysčių kiekiui, programose „STEW“ ir „SOUP“ suveikia apsaugos nuo įrenginio perkaitimo sistema. Tokiu atveju gaminimo programa sustabdoma, o daugiavfunkcio puodo veikimas persijungia į automatinio pašildymo režimą.

#### Rekomendacinis įvairių produktų gaminimo garuose laikas

|     | Produktas  | Svoris, g (kiekis)          | Vandens kiekis, ml | Gaminimo laikas, min. |
|-----|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.  | Kiaulienos / jautienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais) | 500                         | 500                | 20/30                 |
| 2.  | Avienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais)                | 500                         | 500                | 25                    |
| 3.  | Vištienos filė (1,5 x 1,5 cm kubeliais)              | 500                         | 500                | 15                    |
| 4.  | Frikadėlės / kotletai                                | 180 (6 vnt.) / 450 (3 vnt.) | 500                | 10/15                 |
| 5.  | Žuvys (filė)   | 500                         | 500                | 10                    |
| 6.  | Krevetės (lukštos, virtos ir užšaldytos)             | 500                         | 500                | 5                     |
| 7.  | Bulvės (1,5 x 1,5 cm kubeliais)                      | 500                         | 500                | 15                    |
| 8.  | Morkos (1,5 x 1,5 cm kubeliais)                      | 500                         | 500                | 35                    |
| 9.  | Burokai (1,5 x 1,5 cm kubeliais)                     | 500                         | 500                | 1 val. 10 min.        |
| 10. | Daržovės (užšaldytos)                                | 500                         | 500                | 10                    |
| 11. | Garuose virtas kiaušinis                             | 3 vnt.                      | 500                | 10                    |

**i** Turėkite omenyje, jog tai yra bendro pobūdžio rekomendacijos. Realus laikas gali skirtis nuo rekomenduojamo, priklausomai nuo konkretaus produkto kokybės, o taip pat nuo jūsų valgymo įpročių.

#### „MULTICOOK“ programos temperatūros režimų rekomendacijos

| Nr. | Darbinė temperatūra | Naudojimo rekomendacijos (taip pat žr. receptų knygą) |
|-----|---------------------|---|
| 1.  | 35 °C               | Tešlos kildinimas, acto gaminimas                     |
| 2.  | 40 °C               | Jogurto gaminimas                                     |
| 3.  | 45 °C               | Rauginimas  |
| 4.  | 50 °C               | Fermentavimas   |
| 5.  | 55 °C               | Glajaus gaminimas                                     |
| 6.  | 60 °C               | Žalios arbatos virimas, vaikų maisto gaminimas        |
| 7.  | 65 °C               | Mėsos virimas vakuuminėje pakuotėje                   |
| 8.  | 70 °C               | Pušo gaminimas  |
| 9.  | 75 °C               | Pasterizacija, baltos arbatos virimas                 |
| 10. | 80 °C               | Karšto vyno virimas                                   |
| 11. | 85 °C               | Varškės ar ilgaį gaminamų patiekalų virimas           |
| 12. | 90 °C               | Raudonos arbatos virimas                              |
| 13. | 95 °C               | Pieniškų košių virimas                                |
| 14. | 100 °C              | Bežė, uogienės virimas                                |
| 15. | 105 °C              | Šaltienos gaminimas                                   |
| 16. | 110 °C              | Sterilizacija   |
| 17. | 115 °C              | Cukraus sirupo virimas                                |

| Nr. | Darbinė temperatūra | Naudojimo rekomendacijos (taip pat žr. receptų knygą)              |
|-----|---------------------|--|
| 18. | 100 °C              | Vyniotinių gaminimas   |
| 19. | 125 °C              | Troškintos mėsos gaminimas   |
| 20. | 130 °C              | Apkepo gaminimas   |
| 21. | 135 °C              | Gatavų patiekalų apskrudinimas, suteikiant traškią luobelę         |
| 22. | 140 °C              | Rūkymas  |
| 23. | 145 °C              | Daržovių ir žuvų kepimas folijoje                                  |
| 24. | 150 °C              | Mėsos kepimas folijoje   |
| 25. | 155 °C              | Mielinės tešlos gaminų kepimas                                     |
| 26. | 160 °C              | Paukštiesos kepimas  |
| 27. | 165 °C              | Kepsnių kepimas  |
| 28. | 170 °C              | Gruzdinimas gruzdintuvėje (bulvytės, vištienos piršteliai ir pan.) |

#### Gaminimo programų suvestinė (gamyklinės nustatos)

| Programa    | Naudojimosi rekomendacijos  | Pagal nusiųjimą nustatytas gaminimo laikas | Gaminimo laiko / nustatymo etapo diapazonas   | Atidėtas paleidimas, val. | Persijungimo į dabinius parametrus laikas | Automatinis pašildymas |
|-------------|---|--|---|---------------------------|---|------------------------|
| „MULTICOOK“ | Įvairių patiekalų gaminimas, su galimybe nustatyti temperatūrą ir gaminimo laiką.                             | 15 min.                                    | 5 min. – 1 val. / 1 min. / 1-12 val. / 5 min. | +                         | –   | +                      |
| „OATMEAL“   | Pieniškų košių virimas.   | 10 min.                                    | 5 min. – 1 val. / 30 min. / 1 min.            | +                         | –   | +                      |
| „STEW“      | Mėsos, žuvų, daržovių garnyrų ir iš daugelio produktų gaminamų patiekalų troškinimas.                         | 1 val.                                     | 20 min. – 12 val. / 5 min.                    | +                         | –   | +                      |
| „FRY“       | Mėsos, žuvų, daržovių garnyrų ir iš daugelio produktų gaminamų patiekalų kepimas.                             | 15 min.                                    | 5 min. – 1 val. / 30 min. / 1 min.            | –                         | –   | +                      |
| „SOUP“      | Sultinių, marinatų, daržovių ir šaltų sriubų virimas.   | 1 val.                                     | 20 min. – 8 val. / 5 min.                     | +                         | –   | +                      |
| „STEAM“     | Mėsos, žuvų, daržovių ir kitų produktų gaminimas garuose.   | 15 min.                                    | 5 min. – 2 val. / 5 min.                      | +                         | +   | +                      |
| „PASTA“     | Makaronų gaminys iš įvairių kvietinių miltų rūšių, gaminimas; dešrelių, koldūnų ir kitų pusfabrikatų virimas. | 8 min.                                     | 2-20 min. / 1 min.                            | –                         | +   | +                      |



| Programa     | Naudojimosi rekomendacijos  | Pagal nustatymą<br>nustatytas gaminimo laikas | Gaminimo<br>laiko /<br>nustatymo<br>etapo<br>diapazonas | Ašidės paleidimas, val. | Pvėijungimo /<br>debiitūs<br>parametras laukimas | Automatinis pašildymas |
|--------------|---|---|---|-------------------------|--|------------------------|
| „SLOW COOK“  | Kondensuoto pieno, troškintos mėsos, šaltienos, drebutienos gaminimas.                      | 5 val.  | 1-8 val. / 10 min.                                      | +                       | –  | +                      |
| „BOIL“       | Daržovių ir pupų virimas.   | 40 min.                                       | 5 min. – 2 val. / 5 min.                                | +                       | –  | +                      |
| „BAKE“       | Rekomenduojama keksui, biskvitui, apkepui, mielinės ir sluoksniuotos tešlos pyragams kepti. | 1 val.  | 20 min. – 8 val. / 5 min.                               | +                       | –  | +                      |
| „GRAIN“      | Įvairių kruopų ir garstyčių gaminimas. Birių košių virimas ant vandens.                     | 35 min.                                       | 5 min. – 4 val. / 5 min.                                | +                       | –  | +                      |
| „PILAF“      | Įvairių plovų rūšių gaminimas (su mėsa, žuvis, paukštiena, daržovėmis).                     | 1 val.  | 20 min. – 1 val. 30 min. / 10 min.                      | +                       | –  | +                      |
| „YOGURT“     | Įvairių jogurto rūšių gaminimas.  | 8 val.  | 6-12 val. / 10 min.                                     | +                       | –  | –                      |
| „PIZZA“      | Picos kepimas.  | 25 min.                                       | 20 min. – 1 val. / 5 min.                               | +                       | –  | +                      |
| „BREAD“      | Ruginės ir kvietinės duonos kepimas (įskaitant tešlos kildinimo etapą).                     | 3 val.  | 1-6 val. / 10 min.                                      | +                       | –  | –                      |
| „DESSERT“    | Įvairių šviežių vaisių ir uogų desertų gaminimas.   | 1 val.  | 5 min. – 4 val. / 5 min.                                | +                       | –  | +                      |
| „QUICK COOK“ | Greitas ryžių ir birių košių ant vandens virimas.   | 30 min.                                       | –   | –                       | –  | +                      |

VII. PRIEŠ KREIPIANTIS Į KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ

| Ekране rodomas pranešimas apie klaidą | Galimi gedimai   | Klaidos šalinimas   |
|---------------------------------------|--|---|
| E1 – E3                               | Sisteminė klaida, galimas valdymo pulto arba kaitinimo elemento gedimas. | Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Sandariai uždarykite dangtį, iš naujo įjunkite prietaisą į elektros tinklą. Jeigu po pakartotinio įjungimo nepavyksta pašalinti problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. |

| Gedimas                         | Galima priežastis                                     | Gedimo šalinimas  |
|---------------------------------|---|---|
| Neįsijungia.                    | Nėra maitinimo iš elektros tinklo.                    | Patikrinkite elektros tinklo įtampą.  |
| Patiekalas gaminamas per ilgai. | Elektros tinklo trikdžiai.                            | Patikrinkite elektros tinklo įtampą.  |
|                                 | Tarp dubens ir kaitinimo elemento pateko svetimkūnis. | Pašalinkite svetimkūnį.   |
|                                 | Daugiafunkcio puodo korpuse dubuo stovi nelygiai.     | Pastatykite dubenį tiesiai.   |
|                                 | Nešvarus kaitinimo elementas.                         | Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti. Nuvalykite kaitinimo elementą. |

VIII. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam gaminiui, nuo jo įsigijimo dienos, suteikiama 2 metų garantija. Garantinio laikotarpio metu, esant nepakankamos kokybės medžiagoms ar netinkamam jų surinkimui, gamintojas įsipareigoja šalinti bet kokius gamyklinius gedimus juos remontuojant, keičiant detales arba visą gaminį. Garantija įsigalioja tik tokiu atveju, jeigu garantinio talono originale nurodyta įsigijimo data patvirtinta parduotuvės antspaudu ir pardavėjo parašu. Ši garantija pripažįstama tik tuo atveju, jeigu gaminys buvo naudojamas laikantis eksploatacijos instrukcijos nurodymų, nebuvo remtuotas, išrinktas ar pažeistas dėl neteisingo ar netinkamo elgesio, o taip pat, jeigu yra išsaugota pilna gaminio komplektacija. Ši garantija netaikoma esant natūraliam gaminio nusidėvėjimui ir greitai nusidėvinčioms dalims (filtrams, lemputėms, neprisivalančiai dangai, tarpinėms ir t. t.).

Gaminio tarnavimo laikas ir garantinių įsipareigojimų laikas skaičiuojamas nuo pardavimo arba gaminio pagaminimo dienos (tuo atveju, jeigu pardavimo datos nustatyti neįmanoma).

Prietaiso pagaminimo data nurodyta serijos numeryje, nurodytame identifikaciniame lipduke, esančiame ant gaminio korpuso. Serijos numerį sudaro 13 simbolių: 6-as ir 7-as simbolis nurodo mėnesį, 8-as – prietaiso pagaminimo metus.


Gamintojo nurodomas prietaiso tarnavimo laikas – 5 metai, su sąlyga, kad prietaisas naudojamas laikantis šios naudojimosi instrukcijos ir taikytinų techninių standartų nurodymų.

■ Pakuotė, vartotojo vadovas ir pats prietaisas utilizuojami laikantis atitinkamų vietos antrinių žaliavų perdirbimo programų. Pasirūpinkite aplinka: neišmeskite tokių gaminių kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

LTU

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to kā uzziņas līdzekli turpmākai izmantošanai. Pareiza ierīces lietošana var ievērojami pagarināt tās kalpošanas laiku.


## DROŠĪBAS PASĀKUMI

 *Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas prasības un izstrādājuma lietošanas noteikumus.*

- Šī elektroiekārta ir daudzfunkcionāla ierīce ēdiena gatavošanai mājas apstākļos un to var izmatot mājās, laiku mājās, viesnīcu numuros, ofisu un veikalu palīgtelpās vai citās līdzīgās vietās. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai. Rūpnieciskā vai jebkura cita nepiemērota ierīces izmantošana tiks uzskatīta par izstrādājuma lietošanas noteikumu pārkāpumu. Šajā gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamām sekām.
- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet vai tā spriegums atbilst norādītajam ierīces spriegumam (sk. tehnisko specifikāciju vai izstrādājuma rūpnīcas plāksnīti).
- Izmantojiet pagarinātāju, kurš paredzēts ierīces

jaudas patēriņam – parametru neatbilstība var radīt īssavienojumu vai kabeļa aizdegšanos.

- Pieslēdziet ierīci kontaktligzdām ar sazemējumu – tā ir obligāta prasība aizsardzībai pret elektriskās strāvas triecienu. Izmantojot pagarinātāju, pārliecinieties, vai tam ir sazemējums.

 *UZMANĪBU! Ierīces darbības laikā tās korpuss, kausis un metāliskās daļas uzkarst! Esiet uzmanīgi! Izmantojiet virtuves cimdus. Lai izvairītos no apdedzināšanās ar karstiem tvaikiem, neliecieties pāri ierīcei, kad tiek atvērts vāks.*

- Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas pēc ierīces lietošanas, pirms tās tīrīšanas vai pārvietošanas. Atvienojiet barošanas vadu ar sausām rokām, pieturot to aiz kontaktspraudņa, nevelkot aiz vada.
- Nenovietojiet barošanas vadu durvju ailēs vai siltuma avotu tuvumā. Sekojiet tam, lai vads nesagrieztos un nesalocītos, nesaskartos ar asiem priekšmetiem, stūriem vai mēbeļu malām.

**⚠ ATCERĪETIES:** *nejaušs barošanas vada bojājums var izraisīt tāda veida bojājumus, kuri neatbilst garantijas noteikumiem, kā arī radīt elektriskās strāvas triecienu. Bojāto barošanas vadu ir nepieciešams steidzami nomainīt sarvisa centrā.*

- Nenovietojiet ierīci uz mīksta virsmas un neapsedziet to darbības laikā – tas var novest pie ierīces pārkaršanas bojājumiem.
- Aizliegts izmantot ierīci ārpus telpām – mitruma vai svešķermeņu iekļūšana korpusā var novest pie nopietniem ierīces bojājumiem.
- Pirms ierīces tīrīšanas pārlicinieties, ka tā ir atvienota no kontaktligzdas un

pilnīgi atdzisusi. Stingri ievērojiet ierīces tīrīšanas instrukciju.

**⚠ AIZLIEGTS** *iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot to zem tekoša ūdens!*

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus), kuriem ir fiziski, neiroloģiski vai psihiski traucējumi vai nav pietiekama pieredze un zināšanas ierīces izmantošanā, izņemot gadījumus, kad šādas personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par šīs ierīces lietošanu, ko veic persona, atbildīga par šo personu drošību. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar šo ierīci, tās sastāvdaļām, kā arī rūpnīcas iepakojumu. Ierīces tīrīšanu

un apkalpošanu nedrīkst veikt bērni bez vecāku uzraudzības.

- Aizliegts patstāvīgi veikt ierīces remontu vai izmaiņas tās konstrukcijā. Ierīces remontu drīkst veikt tikai autorizētā servisa centra speciālists. Neprofesionāli veikti remontdarbi var novest pie ierīces bojājumiem, traumām un īpašuma sabojāšanas.

LVA

#### Tehniskā specifikācija

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Modelis .....           | RMC-M90E   |
| Jauda .....             | 860 W  |
| Spriegums .....         | 220–240 V, 50 Hz                                     |
| Trauka tilpums .....    | 5 l  |
| Trauka pārklājums ..... | ANATO® (Koreja) pretpiedeguma keramiskais pārklājums |
| Displejs .....          | LED, krāsainais                                      |

#### Programmas

1. MULTICOOK (MULTIPAVĀRS)
2. OATMEAL (PIENA PUTRA)
3. STEW (SAUTĒŠANA)
4. FRY (CEPŠANA)
5. SOUP (ZUPA)
6. STEAM (TVAICĒŠANA)
7. PASTA(MAKARONI)
8. SLOW COOK (SUTINĀŠANA)
9. BOIL (VĀRĪŠANA)
10. BAKE (MĪKLAS IZSTRĀDĀJUMI)
11. GRAIN (GRAUDAUGI)
12. PILAF (PLOVS)
13. YOGURT/DOUGH (JOGURTS/MĪKLA)

14. PIZZA (PICA)
15. BREAD (MAIZE)
16. DESSERT (DESSERT)
17. QUICK COOK (EKSPRESS)

### Funkcijas

|  |                     |
|--|---------------------|
| Gatavo ēdienu temperatūras uzturēšana (autosildīšana)..... | ir, līdz 24 stundām |
| Autosildīšanas iepriekšēja atslēgšanās.....                | ir                  |
| Ēdiena uzsildīšana.....                                    | ir, līdz 24 stundām |
| Atliktais starts.....                                      | ir, līdz 24 stundām |

### Komplektācija

|  |       |
|--|-------|
| Multivārāmāis katls.....                           | 1 gb. |
| Trauks RB-CS12.....                                | 1 gb. |
| Konteiners tvaicēšanai.....                        | 1 gb. |
| Grozis ar rokturi fritešanai (vārīšanai eļļā)..... | 1 gb. |
| Mērglāze.....                                      | 1 gb. |
| Pavārņica.....                                     | 1 gb. |
| Lēzena karote.....                                 | 1 gb. |
| Grāmata „100 receptes”.....                        | 1 gb. |
| Pavārņas/karotes turētājs.....                     | 1 gb. |
| Lietošanas instrukcija.....                        | 1 gb. |
| Servisa grāmata.....                               | 1 gb. |
| Barošanas vads.....                                | 1 gb. |

*Ražotājam ir tiesības mainīt dizainu, komplektāciju, kā arī izstrādājuma tehnisko specifikāciju sava produkta pilnveidošanas laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma par šīm izmaiņām.*

### Multivāres katla RMC-M90E uzbūve **A1**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Ierīces vāks                | 8. Noņemams tvaika vārsts              |
| 2. Noņemams iekšējais vāks     | 9. Lēzena karote                       |
| 3. Trauks                      | 10. Zupas karote                       |
| 4. Vāka atvēršanas poga        | 11. Mērglāze                           |
| 5. Vadības panelis ar displeju | 12. Konteiners tvaicēšanai             |
| 6. Korpusa                     | 13. Grozis fritešanai (vārīšanai eļļā) |
| 7. Rokturis pārņemšanai        | 14. Pavārņicas un karotes turētājs     |

### Vadības panelis **A2**

Multivārāmajam katlam REDMOND RMC-M90E ir sensoru vadības panelis ar daudzfunkcionālu krāsainu LED displeju.

1. «Reheat/Cancel» («Atcelšana/Uzsildīšana») – uzsildīšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana, gatavošanas programmas pārtraukšana, iestatīto programmu atcelšana.
2. «Timedelay» («Atliktais stars») – atlikāt starta režīma laika iestatīšana
3. «Temperature» («Temperatūra») – temperatūras uzstādīšana programmai „MULTICOOK”
4. «Hour» («Stundas») – stundu nozīmes izvēle, uzstādot laika režīmu gatavošanai un atliktajam startam.
5. «Min» («Min») – minūšu nozīmes izvēle, uzstādot laika režīmu gatavošanai un atliktajam startam.
6. «Quick cook» («Ekspres») – programmas „QUICK COOK” palaišana
7. «Menu/KeepWarm» («Izvēlne/Autosildīšana») – gatavošanas automātiskās programmas izvēle
8. «Start» («Starts») – izvēlēta gatavošanas režīma ieslēgšana
9. Displejs.

### Displeja uzbūve **A3**

1. Automātiskās programmas „QUICK COOK” izpildīšanas indikators
2. Gatavošanas/uzsildīšanas programmas darbības indikators
3. Gatavošanas etapu indikators

4. Programmas „MULTICOOK” uzstādītās temperatūras indikators
5. Funkcijas „Atliktais stars” darbības indikators
6. Taimera rādījumu režīma indikators
7. Taimeris
8. Izvēlētais automātiskās gatavošanas programmas indikators.

## I. PIRMS LIETOŠANAS SĀKUMA

Uzmanīgi izņemiet ierīci un tās komplektējošās daļas no kastes. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.

Obligāti saglabājiet brīdināšos uzlīmes, uzlīmes ar norādēm un plāksnīti ar izstrādājuma sērijas numuru uz ierīces korpusa! Sērijas numura neesamība uz jūsu izstrādājuma automātiski atņem tiesības uz garantijas apkalpošanu.

Noslaukiet ierīces korpusu ar mitru drānu. Izmazgājiet kausu ar siltu ziepjūdeni. Rūpīgi nožāvējiet. Pirmajā lietošanas reizē var rasties smaka, kas nav aparāta bojājuma sekas. Šādā gadījumā veiciet ierīces tīrīšanu.

**⚠ UZMANĪBU! Aizliegts izmantot bojātu ierīci.**

## II. MULTIVĀRES KATLA LIETOŠANA

### Pirms pirmās ieslēgšanas

Novietojiet ierīci uz cietas, līdzenas virsmas tā, lai karstais tvaiks, kurš nāk no tvaika vārsta, nenokļūtu uz tapetēm, dekoratīviem segumiem, elektroierīcēm un citiem priekšmetiem vai materiāliem, kuri var ciest no paaugstināta mitruma un temperatūras.

Pirms gatavošanas pārliecinieties, vai multivāres katla ārējām iekšējām redzamām daļām nav bojājumu, sūtluma vai citu defektu. Starp kausu un sildlementu nedrīkst atrasties svešķermeņi.

### Gatavošanas laika uzstādīšana

Multivāres katlam REDMONDRMC-M90E var patstāvīgi uzstādīt gatavošanas laiku katrai programmai (izņemot programmu „QUICK COOK”). Laika iestatīšanas solis un izvēlēta laika iespējama diapazons ir atkarīgs no izvēlētas programmas. Lai mainītu laiku:

1. Pēc gatavošanas programmas izvēles nospiediet pogu „Stundas”, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku stundās. Paturot pogu nospiešu pāris sekundes, sāksies patrināta laika atskaite.
2. Nospiežot pogu „Min”, iestatiet nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs. Paturot pogu nospiešu pāris sekundes, sāksies patrināta laika atskaite.
3. Ja ir nepieciešams uzstādīt laiku, kurš ir mazāks par 1 stundu, spiediet pogu „Stundas” līdz laika sākuma atskaites punktam. Pēc tam, spiežot pogu „Min”, iestatiet nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs.
4. Pēc laika sākuma laika uzstādīšanas beigām (displejam ir jāmirgo), pārejiet pie nākamā etapa saskaņā ar izvēlētas gatavošanas programmas algoritmu. Lai atceltu veiktos iestatījumus, nospiediet pogu „Atcelšana/uzsildīšana”, pēc tam iestatiet visu gatavošanas programmu vēlreiz.

**i** Veicot manuālo gatavošanas laika iestatīšanu, ir iespējams ievēlēt laika diapazonu un iestatīšanas soli, kuri ir paredzēti izvēlētajai gatavošanas programmai, saskaņā ar ražotāja iestatījumu tabulu.

Lietotāji ērtībai laika diapazona gatavošanas programmām sāks minimālajām laika vērtībām. Tas ļauj īstermiņā pagarināt programmas darbības laiku, ja ēdiena nav gatavs programmas galvenajā laikā.

*Dažām automātiskajām programmām gatavošanas laika atskaites sākas tikai tad, kad ierīces ir sasnieguši paredzēto darbības temperatūru. Piemēram: ja ieļējat aukstu ūdeni un uzstādāt programmai „STEAM” gatavošanas laiku 5 minūtes, tad programmas darbība un laika atpakaļskaitīšana sāksies tikai pēc ūdens uzturēšanās un pietiekama tvaiku daudzuma rašanās traukā.*

*Programmā „PASTA” gatavošanas laika atpakaļskaitīšana sākas pēc ūdens uzturēšanās un atkārtotas pogas „Starts” nospiešanas.*

### Funkcija „Atliktais stars”

Funkcija ļauj iestatīt laika intervālu, pēc kura beigām ēdienam ir jābūt gatavam (ņemot vērā programmas darbības laiku). Laiku var uzstādīt diapazonā no 10 minūtēm līdz 24 stundām ar laika iestatījuma soli pa 10 minūtēm. Jāņem vērā, ka atliktajam laikam ir jābūt lielākam par uzstādīto gatavošanas laiku, citādi programma sāks strādāt uzreiz pēc pogas „Starts” nospiešanas.

Jūs varat uzstādīt atlikāt starta laiku pēc automātiskās programmas, temperatūras un gatavošanas laika izvēles:

1. Nospiežot pogu „Atliktais Stars”, ieslēdziet atlikāt starta laika uzstādīšanas režīmu. Uz displeja parādīsies uzraksts „Atliktais stars”, bet taimeris sāks mirgot.
2. Spiežot pogu „Stundas”, pakāpeniski mainiet stundu iestatījumu. Uzstādītais laika formāts – 24 stundas. Paturot pogu nospiešu pāris sekundes, sāksies patrināta laika atskaite.
3. Spiežot pogu „Min”, pakāpeniski mainiet minūšu iestatījumu. Paturot pogu nospiešu pāris sekundes, sāksies patrināta laika atskaite.
4. Ja ir nepieciešams uzstādīt laiku, kurš ir mazāks par 1 stundu, spiediet pogu „Stundas” līdz laika sākuma atskaites punktam. Pēc tam, spiežot pogu „Min”, iestatiet nepieciešamo gatavošanas laiku minūtēs.
5. Lai atceltu veiktos iestatījumus, nospiediet pogu „Atcelšana/uzsildīšana”, pēc tam iestatiet visu gatavošanas programmu vēlreiz.
6. Pēc laika iestatīšanas nospiediet un paturiet nospiešu pāris sekundes pogu „Starts”. Iedegsies funkcijas „Atliktais stars” darbības indikators, sāksies programmas darbība un laika atpakaļskaitīšana.
7. Pēc noteiktā laika ēdiena būs gatavs. Pēc programmas darbības beigām automātiski ieslēgsies gatavā ēdiena temperatūras uzturēšanas funkcija (autosildīšana) un iedegsies pogas „Atcelšana/uzsildīšana” indikators.
8. Lai atslēgtu autosildīšanu, nospiediet pogu „Atcelšana/uzsildīšana”. Pogas indikators nodzīs.

**i** Atlikāt starta funkcijai ir pieejama visām automātiskajām gatavošanas programmām, izņemot programmas „FRY”, „PASTA” un „QUICK COOK”.

*Neiesakām izmantot funkciju „Atlikšana”, ja recepte satur produktus, kuri ātri bojājas (olās, sviests, piens, gaļa, siers uc.).*

*Iestatot laiku funkcijai „Atlikšana” jāņem vērā, ka laika atskaite programmā „Ivācēšana” sākas tikai tad, kad multivāres katls ir sasniedzis darbības nepieciešamo temperatūru (pēc ūdens uzturēšanās).*

### Gatavo ēdienu temperatūras uzturēšanas funkcija „Sildīšana” (autosildīšana)

Ieslēdzas automātiski pēc gatavošanas programmas darbības beigām un var uzturēt 70-75°C temperatūru 24 stundas ilgi. Ja autosildīšanas funkcija darbojas, mirgo pogas „Atcelšana/uzsildīšana” indikators un uz displeja parādās laika atskaite dotajā režīmā. Nepieciešamības gadījumā autosildīšanas programmu var izslēgt, nospiežot un pāris sekundes paturot nospiešu pogu „Atcelšana/uzsildīšana”.

### Autosildīšanas iepriekšēja atceļšana

Autosildīšanas funkcija pēc programmas darbības beigām ne vienmēr ir nepieciešama. Ņemot to vērā, multivārēs katlām REDMOND RMC-M90E ir paredzēta savlaicīga šīs funkcijas atslēgšana, programmu iestatīt vai tās darbības laikā. Lai to izdarītu, palaistot programmu vai programmas darbības laikā nospiediet un paturiet nospiešanu pogu „Izvēlnē” tik ilgi, kamēr pogas „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris nodzisis. Lai atkal ieslēgtu autosildīšanas funkciju, vēlreiz nospiediet pogu „Izvēlnē” (pogas „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris iedegies).

### Ēdienu uzsildīšanas funkcija

Multivārēs katlā REDMOND RMC-M90E var izmantot ēdienu uzsildīšanai. Lai to izdarītu:

- Pārlieciet produktus kausā, ielieciet kausu multivārēs katlā.
- Aiztaisiet vāku, pievienojiet ierīci elektrotīklam.
- Nospiediet un pāris sekundes paturiet nospiešanu pogu „Atceļšana/uzsildīšana” līdz atskan skaņas signāls. Iedegies atbilstošs displeja indikators un pogas indikators. Tāimēr uzskāts laika atskaiti.

Ierīce uzsildīs ēdienu līdz 70-75°C un uzturēs siltumu 24 stundas. Ja ir nepieciešams, uzsildīšanu var pārtraukt, nospiežot un pāris sekundes paturot nospiešanu pogu „Atceļšana/uzsildīšana”, kamēr nenodzīst atbilstošie indikatori uz displeja un pogas.



*Neskatoties uz to, ka multivārēs katls spēj saglabāt ēdienu uzsildītā veidā līdz pat 24 stundām, neiesakām atstāt uzsildītu ēdienu vairāk kā uz 2-3 stundām, jo tas var novest pie garšas izmaiņām.*

### Kopējie automātisko programmu lietošanas noteikumi

1. Sagatavojiet (nosveriet) nepieciešamās sastāvdaļas.
2. Ievietojiet sastāvdaļas multivārēs katlā traukā atbilstoši gatavošanas programmai un ievietojiet trauku ierīces korpusā. Pārliecinieties, ka visas sastāvdaļas, ieskaitot šķidrumu, atrodas zem maksimālās atzīmes, kura atrodas trauka iekšpusē. Pārliecinieties, ka trauks ir novietots taisni un cieši pieguļ sildelementam.
3. Aiztaisiet multivārēs katla vāku, līdz atskan klikšķis. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
4. Nospiežot pogu „Izvēlnē”, izvēlieties vajadzīgo gatavošanas programmu (uz displeja iedegies atbilstošās programmas indikators).
5. Ja neapmierina automātiski iestatītās gatavošanas laiks, so lielumu var mainīt, spiežot podas „Stundas” un „Min”.
6. Ja nepieciešams, iestatīt atlikātā starta laiku. Funkcija „Atliktais start” nav pieejama izmantojot programmas „FRY”, „PASTA” un „QUICK COOK”.
7. Lai palaistu gatavošanas programmu, nospiediet un turiet nospiešanu pogu „Starts” tik ilgi, kamēr iedegies pogu „Starts” un „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris. Sākies iestatītās programmas darbība un gatavošana laika atpakaļskaitle. Programmu „STEAM” laika atskaitle sākas no ūdens uzvārīšanās un nepieciešamā tvaiku daudzuma traukā sasniegšanas brīžā; programmu „PASTA” – no ūdens uzvārīšanās, produktu ielikšanas un atkārtotas pogas „Starts” nospiešanas brīžā.
8. Nepieciešamības gadījumā var iepriekš atslēgt autosildīšanas funkciju, nospiežot un paturot nospiešanu pogu „Izvēlnē” tik ilgi, kamēr nodzīst pogas „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris. Atkārtoti nospiežot pogu „Izvēlnē”, var atkal ieslēgt minēto funkciju. Autosildīšanas funkciju nevar izmantot programmām „YOGURT/DOUGH” un „BREAD”.
9. Par programmas darbības beigām informē skaņas signāls. Tālāk, atkarībā no izvēlētas programmas vai tekošajiem uztādījumiem, ierīce pāries autosildīšanas režīmā (degs pogas „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris) vai gaidīšanas režīmā (mirgošas pogas „Starts” indikatoris).
10. Lai atceltu iestatīto programmu, pārtrauktu gatavošanas procesu vai

autosildīšanu, nospiediet un paturiet pāris sekundes nospiešanu pogu „Atceļšana/uzsildīšana”.



*Lai iegūtu kvalitatīvu rezultātu, iesakām izmantot receptes, kuras ir pievienotas multivārēs katlā REDMOND RMC-M90E. Tās ir apkopotas grāmatā „100 receptes” un ir izstrādātas speciāli šim modelim.*



*Ja jums nesānāk nosniegt vēlamo rezultātu ar parastajām automātiskajām programmām, izmantojiet universālo programmu „MULTICOOK” ar plašināto manuālo iestatījumu režīmu, kas ļaus paplašināt jūsu gatavošanas iespējas.*

### Programma „MULTICOOK”

Šī programma paredzēta gandrīz visu ēdienu gatavošanai ar lietotāja iestatītiem temperatūras un laika parametriem. Pateicoties programmai „MULTICOOK”, multivārēs katls REDMOND RMC-M90E spēj aizvīvēt veselus virkni virtuves ierīču un ļauj pagatavot jebkuru ēdienu pēc izvēlētas receptes, izlasītu senā pavārgrāmatā vai Internetā.

Lietotāja ērtībai, autosildīšanas funkcija ir atslēgta, ja gatavošana notiek līdz 80°C temperatūrā. Nepieciešamības gadījumā, to var ieslēgt manuāli, pēc gatavošanas programmas palaišanas nospiežot un paturot nospiešanu pogu „Izvēlnē” tik ilgi, kamēr iedegas pogas „Atceļšana/uzsildīšana” indikatoris.

Automātiski iestatītās gatavošanas laiks programmai „MULTICOOK” ir 15 minūtes, gatavošanas temperatūra – 100°C.

Temperatūras manuālās regulēšanas diapazons (mainās nospiežot pogu „Temperatūra”): 35–170°C ar iestatīšanas soli pa 5°C.

Laika manuālās regulēšanas diapazons: 5 minūtes – 12 stundas ar maiņas soli 1 minūti intervālam līdz 1 stundai vai 5 minūtes – intervālam vairāk par 1 stundu.



*Ar programmu „MULTICOOK” var pagatavot daudz dažādu ēdienu. Izmantojiet grāmatu „100 receptes”, kuru ir sastādījis mūsu profesionālo pavāru komanda, vai speciālo tabulu ar ieteicamām temperatūrām dažādu ēdienu un produktu gatavošanai.*

### Programma „OATMEAL”

Paredzēta piena putru gatavošanai. Automātiskais programmas gatavošanas laiks ir 10 minūtes. Ir iespējams manuāli uzstādīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 1 stundai 30 minūtēm ar iestatījuma soli 1 minūte.

Programma „OATMEAL” paredzēta putru gatavošanai no pasterizēta piena ar zemu tauku saturu. Lai izvairītos no piena piegāšanas un sasniegtu vēlamo rezultātu, ieteicams pirms gatavošanas izpildīt sekojošas darbības:

- rūpīgi noskalot visu veidu putraiņus (rīsi, griķi, prosa utt.), līdz ūdens kļūst tīrs;
- pirms gatavošanas multivārēs katlu trauku iezieist ar sviestu;
- stingri ievērot proporcijas, sastāvdaļas nomērit atbilstoši receptu grāmatā norādījumiem, sastāvdaļas samazināt vai palielināt proporcionāli;
- izmantojot govs pienu, atšķaidīt to ar dzeramo ūdeni attiecībā 1:1.

Gatavošanas rezultātu var iepazīstīt piena un putraiņu izcelsmes vietas un īpašības. Ja gaidītais rezultāts ar programmu „OATMEAL” nav sasniegts, izmantojiet universālo programmu „MULTICOOK”. Optimālā temperatūra piena putras gatavošanai ir 95°C. Sastāvdaļu daudzumu un gatavošanas laiku iestatīt atbilstoši receptei.

### Programmas „STEW”

Paredzēta dārzeņu, gaļas, putnu gaļas, un jūras produktu sautēšanai. Ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli

iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 12 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### Programma „FRY”

Paredzēta gaļas, dārzeņu, putnu gaļas un jūras produktu cepšanai, ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 15 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 1 stundai 30 minūtēm ar iestatīšanas soli 1 minūte.

Funkcija „Atliktais start” šai programmai nav pieejama.



*Lai izvairītos no sastāvdaļu piegāšanas, iesakām sekot receptu grāmatas norādījumiem un periodiski apmaiņā trauka saturu. Ir pieļaujama gatavošana ar atvērtu katla vāku.*

### Programma „SOUP”

Paredzēta dažādu buljona un pirmo ēdienu, kā arī dzērienu un kompotu gatavošanai. Ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

### Programma „STEAM”

Paredzēta dārzeņu, zivs, gaļas, mantu, diētisko un veģetāro ēdienu, bērnu pārtikas pagatavošanai. Ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 15 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 2 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

Gatavojot ar šo programmu, izmantojiet speciālo konteineri (ietilpst komplektācijā):

1. Ielejiet kausā 600-1000 ml ūdens. Uztādiest traukā tvaicēšanas konteineru.
2. Nosveriet un sagatavojiet produktus atbilstoši receptei, vienmērīgi salieciet tos konteinerā un ievietojiet trauku ierīces korpusā. Pārliecinieties, ka trauks blīvi pieguļ sildelementam.
3. Sekojiet 10 nodaļas „Kopējie automātisko programmu lietošanas noteikumi” 3. punkta norādījumiem.



*Gatavošanas programmas darbības laika atpakaļskaitīšana sākas no ūdens uzvārīšanās un pietiekama tvaiku daudzuma sasniegšanas brīžā.*

*Ja neizmantojat šai programmai automātiskos laika iestatījumus, izmantojiet tabulu ar ieteicamo tvaicēšanas laiku dažādiem produktiem.*

### Programma „PASTA”

Paredzēta makaronu izstrādājumu, pelmeņu, cīņu, hinkali, vārītu olu gatavošanai. Ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 8 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 2 līdz 20 minūtēm ar iestatīšanas soli 1 minūte. Programma paredz ūdens uzvārīšanu, sastāvdaļu ielikšanu un tālāku gatavošanu. Par ūdens uzvārīšanās un produktu ielikšanas brīdi pavēstīs skaņas signāls. Gatavošanas programmas darbības laika atpakaļskaitīšana sākas pēc pogas „Starts” atkārtotas nospiešanas.

Funkcija „Atliktais start” šai programmai nav pieejama.



*Gatavojot atsevišķus produktus (piemēram, pelmeņus, makaronus un citus), veidojas putas. Lai novērstu to iespējamo izkļūšanu ārpus trauka, var atvērt vāku pāris minūtes pēc produktu ievietošanas vārošajā ūdenī.*

### Programma „SLOW COOK”

Paredzēta sautētas gaļas, karsēta piena pagatavošanai. Ierīce iestatītās programmas gatavošanas laiks ir 5 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 1 līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

**Programma «BOIL»**

Paredzēta dārzeņu un pākšaugu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 40 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 2 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

**Programma „BAKE”**

Paredzēta biskvītu, sacepumu, rauga un kārtainās mīklas pīrāgu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 8 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.



*Biskvīta gatavības pakāpi var pārbaudīt, iedurot tajā koka ierulli. Ja ierulli izņemot uz tā nav pielīpuši mīkla – biskvīts ir gatavs. Cepot maizi ieteicams atslēgt autosildīšanas funkciju visiem gatavošanas etapiem.*

**Programma „GRAIN”**

Paredzēta īrdeno putru vārīšanai no dažādiem graudaugiem, kā arī dažādu piedevu gatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 35 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 4 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

**Programma „PILAF”**

Programma paredzēta dažādu plovu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 20 minūtēm līdz 1 stundai 30 minūtēm ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

**Programma „YOGURT/DOUGH”**

Ar šī programmas palīdzību varat pagatavot dažādus garšīgus un veselīgus jogurtus mājās apstājos. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 8 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 6 līdz 12 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

Autosildīšanas funkcijas šai programmai nav pieejama.

Ievietojot sastāvdaļas traukā, pārliecinieties, ka tās atrodas zemāk par 1/2 atzīmi kausa iekšpusē.



*Jogurta pagatavošanai jūs varat izmantot īpašu jogurta burciņu komplektu REDMOND RAM-G1 (nopērkams atsevišķi).*

**Programma „PIZZA”**

Paredzēta picas pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 25 minūtes. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 12 minūtēm līdz 1 stundai ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

**Programma „BREAD”**

Paredzēta dažādu maizes veidu cepšanai no kviešu un rudzu miltiem.

Programma paredz pilnu pagatavošanas ciklu no mīklas raudzēšanas līdz izcepšanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 3 stundas. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 1 līdz 6 stundām ar iestatīšanas soli 10 minūtes.

Autosildīšanas funkcijas šai programmai nav pieejama.

Ievietojot sastāvdaļas traukā, pārliecinieties, ka tās atrodas zemāk par 1/2 atzīmi kausa iekšpusē.

*Jāņem vērā, ka programmas gatavošanas pirmajā stundā notiek mīklas raudzēšana, bet pēc tam notiek pat cepšana.*

- Pirms miltu izmantošanas, ieteicams tos izsijāt, lai papildītu tos ar skābekli un atīrītu no piemaisījumiem.

- Neiesakām izmantot „Atliktā starta” funkciju, jo tas var ietekmēt maizes kvalitāti.
- Neatveriet multivāres katla vāku līdz gatavošanas programmas beigām! No tā ir atkarīga cepamā produkta kvalitāte
- Lai sālsinātu pagatavošanas laiku un vienkāršotu procesu, maizes cepšanai iesakām izmantot gatavos maisījumus.

**Programma „DESSERT”**

Paredzēta dažādu augļu un ogu desertu pagatavošanai. Ierīcē iestatītais programmas gatavošanas laiks ir 1 stunda. Ir iespējams manuāli iestatīt gatavošanas laiku diapazonā no 5 minūtēm līdz 4 stundām ar iestatīšanas soli 5 minūtes.

**Programma „QUICK COOK”**

Paredzēta ātrai risu un dažādu putrainu veidu pagatavošanai.

Šai programmai nav pieejama gatavošanas laika regulēšana un funkcija „Atliktais starta”.

### III. PAPILDUS IESPĒJAS

- Mīklas raudzēšana
- Fondu gatavošana
- Fritēšana (vārīšana eļļā)
- Biezpiena, siera pagatavošana
- Šķīdru produktu pastērizācija
- Bērnu pārtikas uzsilidīšana
- Trauku un higiēnas priekšmetu sterilizācija

### IV. PAPILDUS AKSESUĀRI

Papildus aksesuārus multivāres katlam var iegādāties atsevišķi. Par to sortimentu un atbilstību Jūsu ierīces modelim interesējieties pie oficiālā dīlera jūsu valstī.

**REDMOND RAM-CL1 – satvērējs (rokturis) traukam**

Paredzēts ātrai trauka izceļšanai no multivāres katla. Iespējams izmantot arī citu firmu multivāres katliem.

**REDMOND RHP-M01 – ierīce šķiņķa izgatavošanai**

Paredzēta šķiņķa, rullešu un citu gaļas, putnu gaļas vai zivju delikatesu gatavošanai ar pildījumu. Var izmantot ierīci šķiņķa izgatavošanai multivāres katlā, cepeškrāsnī, aerogrīlā vai piemērotai izmēra katlā gatavošanai uz plīts.

**REDMOND RAM-FB1 – grozs fritēšanai (vārīšanai eļļā)**

Izmanto dažādu produktu gatavošanai ļoti karstā vai vāršā eļļā. Piemērots jebkuram traukam sākot ar 3 l tilpumu. Izgatavots no nerūsējoša tērauda, tam ir noņemams rokturis un āķītais fiksācijai uz trauka, lai atvieglotu liekās eļļas nolikšanu pēc gatavošanas. Iespējams izmantot arī citu firmu multivāres katliem. Driķst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

**REDMOND RAM-G1 – jogurta burciņu komplekts ar marķieriem un vāku (4 gab.)**

Paredzēts dažādu jogurta pagatavošanai. Burciņām ir datuma marķieri, kas ļauj kontrolēt derīguma termiņu. Iespējams izmantot arī citu firmu multivāres katliem.

**REDMOND RB-CS02 – trauks ar ANATO® (Koreja) keramisko pārklājumu**

Tilpums: 5 litri. Traukam piemīt augsta izturība pret mehāniskiem bojājumiem, lieliskas pretpiedeiguma un siltumvadāmības īpašības, kas neļauj ēdienam pielipt pie trauka virsmas un ļauj tam cepties un sautēties vienmērīgi visa

gatavošanas procesa laikā. Šis trauks ir speciāli izstrādāts kvalitatīvai miklas izstrādājumu cepšanai, piena putru vārīšanai un cepšanai. Trauku var izmantot ārpus multivāres katla, produktu glabāšanai un gatavošanai cepeškrāsnī. Driķst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

**REDMOND RB-S500 – tērauda trauks**

Tilpums: 5 litri. Traukam piemīt augsta izturība pret mehāniskiem bojājumiem. Ieteicams izmantot dažādu zupu, kompotu, dārzeņu un ievārījumu gatavošanai. Gatavojot dārzeņu, augļu biezeņus un krēmzupas, ēdienu var smalcināt tieši traukā, izmantojot blenderi, mikseri vai citas virtuves ierīces. Nav ieteicams izmantot cepšanai. Driķst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

### V. IERĪCES TĪRĪŠANA

Pirms ierīces tīrīšanas pārliecinieties, ka tā ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisis.

Izmantojiet mikstu audumu un neabrazīvus trauku mazgājamus līdzekļus. Iesakām veikt tīrīšanu uzreiz pēc lietošanas.



*Tīrot aizliegts izmantot abrazīvās vielas, sūkļus ar abrazīvu pārklājumu un agresīvas ķīmiskās vielas. Aizliegts iegremdēt ierīces korpusu ūdenī vai novietot to zem tekoša ūdens.*

Pirms pirmās lietošanas vai smaku likvidēšanai pēc pagatavošanas iesakām 15 minūtes pavārt pusi citrona izmantojot programmu „STEAM”.

Trauku, iekšējo alumīnija vāku un tvaika vārstu vajag tīrīt pēc katras gatavošanas reizes. Trauku var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Pēc trauka tīrīšanas kartīgi noslaukiet tā ārpusi.

Iekšējā alumīnija vāka tīrīšana:

1. Atveriet multivāres katla vāku.
2. Vāka iekšpusē atrodas fiksatori, reizē nospiediet abus divus plastmasas fiksatorus virzienā uz centru.
3. Viegli pavelciet iekšējo alumīnija vāku uz savu pusi un augšu, lai tas atvienotos no galvenā vāka.
4. Notīriet abu vāku virsmas ar mitru audumu vai salveti. Nepieciešamības gadījumā nomazgājiet noņemto vāku zem tekoša ūdens, izmantojot trauku mazgājamās līdzekļus. Nav vēlams mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
5. Veiciet salikšanu apgrieztā secībā: ievietojiet alumīnija vāku augšējās fiksatoru iedobēs, savienojiet ar pamatvāku un viegli uzspiediet uz fiksatoriem, līdz atskan klikšķis. Iekšējām alumīnija vākam ir cieši jānolīdējas.

Tvaika vārsts ir novietots speciālā ligzdā uz ierīces augšējā daļā un sastāv no divām daļām: ārējā diska un pamatnes. Lai notīrītu vārstu:

1. Uzmanīgi pavelciet ārējo disku uz augšu un uz sevi, kā tas parādīts zīmējumā **A4**.
2. Diska iekšpusē pagriežiet galveno vārsta sastāvdaļu pret pulksteņrādītāja virzienu, grieziēt līdz galam un noņemiet to.
3. Uzmanīgi izņemiet vārsta gumiju. Nomazgājiet visas vārsta daļas, sekojot iepriekš minētajiem noteikumiem.



*Uzmanību! Lai izvairītos no vārsta gumijas deformēšanās, to aizliegts sarullēt vai izstaipt.*

4. Veiciet salikšanu apgrieztā secībā: ielieciet vietā gumiju, savienojiet vārsta galvenās daļas fiksatoru iedobēs ar atbilstošiem izvērījumiem diska otrā pusē un pagriežiet pulksteņrādītāju virzienā. Uzstādiēt tvaika vārstu ierīces vāka ligzdā (ārējām diskam ir jāatrodas vīrs

izvirzījumā).

Kondensāts, kurš rodas ēdiena gatavošanas laikā, dotajam modeli uzkrājas speciālā vietā uz ierīces korpusa apkārt traukam un noteiktā konteinerā, kurš atrodas ierīces aizmugurējā daļā.

1. Atveriet vāku, izņemiet trauku. Ja nepieciešams, nedaudz paceliet multivāres katla priekšējo daļu, lai kondensāts pilnībā noteiktā konteinerā.
2. Noņemiet konteineri, viegli pavelkot aiz izvirzījuma uz savu pusi.
3. Nolejiet kondensātu. Izmazgājiet konteineri un ielieciet atpakaļ.
4. Kondensātu, kurš palicis apkārt traukam, noņemiet ar virtuves salvešu palīdzību.

## VI. GATAVOŠANAS PADOMI

### Kļūdas ēdiena gatavošanā un to novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas tipiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas gatavojot ēdianu multivāres katlā, kā arī iespējamie kļūdu cēloņi un to novēršana.

#### Ēdiens nav kārtīgi pagatavojies

| Iespējamie problēmas cēloņi   |   | Risinājuma veidi  |
|---|---|---|
| Nebija aizvērts ierīces vāks vai vāks nebija aizvērts pilnībā, tādēļ gatavošanas temperatūra nebija pietiekši augsta  |   | Gatavošanas laikā neveriet vāku vajā bez nepieciešamības<br>Aizveriet vāku, ir jāatskan klikšķs. Pārliecinieties, ka nekas neturcē cieši aizvērt vāku un iekšējā vāka bīlves gumija nav deformējusies   |
| Ir sliktis kontakts starp kausu un sildelementu, tādēļ gatavošanas temperatūra nav pietiekši augsta   |   | Traukam ir jābūt ieliktam korpusā līdzien un tam ir cieši jāpieguļ sildelementa diskam.<br>Pārliecinieties, ka multivāres katla darbības kamerā nav svešķermeņu. Nepieļaujiet sildāmā diska nodrošinā, ka darba kameru Multicookings svešķermeņi. Izvairītos no apkures diska piesārņojumu. |
| Neveiksmīga ēdiena sastāvdaļu izvēle. Šis sastāvdaļas neder izvēlētajam gatavošanas veidam vai ir izvēlēta nepareiza gatavošanas programma. Sastāvdaļas sagrieztas pārāk lielos gabalos, nav ievērotas produktu proporcijas.<br>Nepareizi uzstādīts (apreķināts) gatavošanas laiks.<br>Jūsu izvēlēta recepte neder gatavošanai multivāres katlā |   | Ieteicams izmantot pārbaudītas (dotam modelim adaptētas) receptes. Izmantojiet receptes, kurām varat uzticēties.<br>Sastāvdaļu izvēlei un proporcijai, to gatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei  |
| Tvaicējot: traukā ir par maz ūdens, lai veidotos pietiekams tvaiku daudzums   |   | Ielejiet traukā ūdeni atbilstoši daudzumam, kas norādīts receptē. Ja jums rodas šaubas, pārbaudiet ūdens līmeni gatavošanas procesā.  |
| Cepot:  | Traukā ir ieliets par daudz eļļas   | Cepšanai ir vajadzīgs neliels eļļas daudzums, lai tā plānā kārtā nosegtu trauka apakšu.<br>Fritējot (vārot eļļā) sekojiet atbilstošās receptes norādēm  |
|   | Pārāk liels mitrums traukā  | Cepot neaizveriet multivāres katla vāku, ja vien tas nav norādīts receptē. Sveļīgi saldētos produktus pirms cepšanas atkausējiet un nolejiet ūdeni  |
| Vārot: buljona iztvaikošana vārot produktus ar paaugstinātu skābi saturu  |   | Dažiem produktiem pirms vārīšanas ir nepieciešama speciāla apstrāde: skalošana, mērcēšana, utt. Ievērojiet receptē norādītos ieteikumus   |
| Miklas izstrādājumiem:  | Rūgšanas procesā mikla ir pieļipusi pie iekšējā vāka un nosprostojuši tvaika vārstu | Ievietojiet traukā mazāku miklas daudzumu   |
|   | Traukā ir ieliets par daudz miklas  | Izņemiet miklas izstrādājumu no trauka, apgrieziet un ielieciet atpakaļ traukā, pēc tam pabeidziet gatavot. Turpmāk ievietojiet traukā mazāku miklas daudzumu   |

#### Produkts ir pārvārties

|   |  |
|---|--|
| Jūs esat kļūdaini izvēlējies produktu izvēlei un uzstādāt (izvēloties) gatavošanas laiku. Sastāvdaļu izmērs ir mazāks nekā nepieciešams | Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu ) recepti. Sastāvdaļu izvēlei un proporcijai, to gatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei |
| Pēc gatavošanas beigām ēdiens pārāk ilgi ir atradies autoslīdības režīmā  | Nav ieteicams ilgstoši izmantot autoslīdības funkciju. Ja jūsu modelim ir paredzēta dotās funkcijas iepriekšēja atslēgšana, izmantojiet šo iespēju   |

#### Vārot produktu iztvaiko

|   |   |
|---|---|
| Vārot piena putru iztvaiko piens  | Piena kvalitāte un īpašības ir atkarīgas no izgatavošanas vietas un ražošanas procesa. Iesakām izmantot tikai pastēriizvērtu pienu ar 2,5% tauku saturu. Ja nepieciešams, pienu var atšķaidīt ar dzeramo ūdeni  |
| Sastāvdaļas pirms vārīšanas nav apstrādātas vai ir slikti apstrādātas (slikti izskalotas, utt.)<br>Nav ievērotas sastāvdaļu proporcijas vai nav pareizi izvēlēti produkti | Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu ) recepti. Sastāvdaļu izvēlei un proporcijai, to gatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei. Graudaugus, gaļu, zivis un jūras produktus vienmēr rūpīgi nomazgājiet pirms gatavošanas |

#### ĒDIENS PIEDEG

|  |  |
|--|--|
| Trauks ir slikti ietīrtis pēc pēdējās ēdiena gatavošanas reizes. Ir bojāts trauka pretpiedeguma pārklājums | Pirms sākt gatavot, pārliecinieties, ka trauks ir kārtīgi ietīrtis un trauka pretpiedeguma slānis nav bojāts   |
| Kopējais produktu daudzums ir mazāks par receptē ieteicamo   | Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modelim adaptētu ) recepti   |
| Ir iestatīts pārāk liels gatavošanas laiks   | Samaziniet gatavošanas laiku vai sekojiet receptes ieteikumiem, kura ir adaptēta dotajam ierīces modelim   |
| Cepot: jūs esat aizmirsuši ieliet eļļu; nav samaistīti vai par vēlu apgriezti gatavojamie produkti         | Cepot ielejiet traukā nedaudz eļļas, tik daudz, lai tā plānā kārtā nosegtu trauka apakšu. Lai ēdiens vienmērīgi apceptos, tas periodiski ir jāpamaisa vai pēc noteikta laika jāapgriež |
| Sautējot: traukā nav pietiekami liels mitrums  | Pielejiet traukā vairāk ūdens. Gatavošanas laikā bez nepieciešamības netaisiet vāku multivāres katla vāku  |
| Vārot: traukā ir pārāk maz šķidruma (nav ievērotas sastāvdaļu proporcijas)                                 | Ievērojiet pareizas proporcijas starp šķidrumu un cietajām sastāvdaļām   |
| Miklas izstrādājumiem: pirms gatavošanas nav iesmērēta trauka iekšējā virsma                               | Pirms miklas ievietošanas traukā, iesmērējiet tā apakšu un sienas ar sviestu vai eļļu (nevajag liet eļļu traukā!)  |

LVA

#### PRODUKTS IR ZAUDĒJIS GRIEZUMA FORMU

|  |  |
|--|--|
| Produkts traukā ir pārāk bieži maisīts     | Produktus cepot, apmaisiet tos ne biežāk kā reizi 5-7 minūtēs  |
| Ir uzstādīts pārāk liels gatavošanas laiks | Samaziniet gatavošanas laiku vai sekojiet receptes ieteikumiem, kura ir adaptēta dotajam ierīces modelim |

#### MIKLAS IZSTRĀDĀJUMS IR PĀRĀK MITRS

|  |  |
|--|--|
| Izmantoti neapmieroti produkti, kas rada papildus mitrumu (sulīgi dārzeņi vai augļi, sasaldētas ogas, krējums, utt.) | Izvēlieties sastāvdaļas atbilstoši receptei. Neizvēlieties gatavošanai produktus, kuri satur papildus mitrumu vai izmantojiet tos pēc iespējas mazākā daudzumā |
| Gatavais ēdiens ir pārāk ilgi turēts aizvērtā multivāres katlā   | Izņemiet izstrādājumu no multivāres katla uzreiz pēc pagatavošanas. Ja ir nepieciešams, varat atstāt to uz nelielu laiku ar ieslēgtu autoslīdības režīmu       |



# MĪKLAS IZSTRĀDĀJUMS NAV UZRŪDZIS

|  |  |
|--|--|
| Slikti saputotas olas ar cukuru                                  |  |
| Mikā pārāk ilgi turēts cepamais pulveris                         |  |
| Nav izsijāti milti vai sīksti samīcīta mīkla                     | Izmantojiet pārbaudītu (dotajam ierīces modeļim adaptētu ) recepti. Sastāvdaļu izvēlei un proporcijai, to sagatavošanas veidam, programmai un gatavošanas laikam ir jāatbilst izvēlētajai receptei |
| Ir pievienotas nepareizas sastāvdaļas                            |  |
| Jūsu izvēlēta recepte nav piemērota šim multivāres katli modeļim |  |

Dažos REDMOND multivāres katlu modeļos programmām „STEW” un „SOUP” nostrādā aizsardzības sistēma pret ierīces pārkaršanu, ja traukā nav pietiekams šķidruma daudzums. Šādā gadījumā gatavošanas programma pārtrauc darbību un pāriet autosildīšanas režīmā.

## Ieteicamais tvaicēšanas laiks dažādiem produktiem

|    | Produkts   | Svars, kg(daudzums)        | Ūdens daudzums, ml | Gatavošanas laiks, min |
|----|--|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Cūkgaļas / liellopa fileja (kubiņi 1,5 x 1,5 cm) | 500                        | 500                | 20/30                  |
| 2  | Jēra gaļas fileja (kubiņi 1,5 x 1,5 cm)          | 500                        | 500                | 25                     |
| 3  | Vistas fileja (kubiņi 1,5 x 1,5 cm)              | 500                        | 500                | 15                     |
| 4  | Frikadeles/ kotletes                             | 180 (6 gab.) / 450 (3gab.) | 500                | 10/15                  |
| 5  | Zivs (fileja)                                    | 500                        | 500                | 10                     |
| 6  | Garneles (tīrītas, vārītas – saldētas)           | 500                        | 500                | 5                      |
| 7  | Kartupeļi (kubiņi 1,5 x 1,5 cm)                  | 500                        | 500                | 15                     |
| 8  | Burkāni (kubiņi 1,5 x 1,5 cm)                    | 500                        | 500                | 35                     |
| 9  | Bietes (kubiņi 1,5 x 1,5 cm)                     | 500                        | 500                | 1 stunda 10 min        |
| 10 | Dārzeņi (svaigi sasaldēti)                       | 500                        | 500                | 10                     |
| 11 | Olas   | 3 gab.                     | 500                | 10                     |

**i** Jāņem vērā, ka šie ir vispārīgie ieteikumi. Reālais tvaicēšanas laiks var atšķirties no ieteiktā atkarībā no konkrētā produkta kvalitātes, kā arī jūsu pašu gaumes.

## Ieteicamie temperatūras uzstādījumi programmai „MULTICOOK”

| Nr. | Darba temperatūra | Lietošanas ieteikumi (skatiet arī receptu grāmatu) |
|-----|-------------------|--|
| 1   | 35°C              | Miklas raudzēšana, etiķa pagatavošana              |
| 2   | 40°C              | Jogurta pagatavošana                               |
| 3   | 45°C              | Skābēšana  |
| 4   | 50°C              | Raudzēšana   |
| 5   | 55°C              | Fadža pagatavošana                                 |
| 6   | 60°C              | Zaļās tējas, bērnu pūrtika pagatavošana            |
| 7   | 65°C              | Gaļas gatavošana vakuuma iepakojumā                |
| 8   | 70°C              | Puņša pagatavošana                                 |
| 9   | 75°C              | Pasterizācija, baltās tējas pagatavošana           |
| 10  | 80°C              | Karstviņa pagatavošana                             |

| Nr. | Darba temperatūra | Lietošanas ieteikumi (skatiet arī receptu grāmatu)                         |
|-----|-------------------|--|
| 11  | 85°C              | Biezpiena vai ēdīnu gatavošana, kuriem nepieciešams ilgs gatavošanas laiks |
| 12  | 90°C              | Sarkanās tējas pagatavošana  |
| 13  | 95°C              | Piena putru pagatavošana   |
| 14  | 100°C             | Bežē, ievārijumu pagatavošana  |
| 15  | 105°C             | Galerata pagatavošana  |
| 16  | 110°C             | Sterilizācija  |
| 17  | 115°C             | Sirupa pagatavošana  |
| 18  | 120°C             | Stilbiņu pagatavošana  |
| 19  | 125°C             | Sautētas gaļas pagatavošana  |
| 20  | 130°C             | Sacepuma pagatavošana  |
| 21  | 135°C             | Gatavo ēdīnu apcepšana, lai tie iegūtu kraukšķīgu garoziņu.                |
| 22  | 140°C             | Žāvēšana   |
| 23  | 145°C             | Dārzeņu un zivs cepšana folijā   |
| 24  | 150°C             | Gaļas cepšana folijā   |
| 25  | 155°C             | Rauga miklas izstrādājumu cepšana  |
| 26  | 160°C             | Putnu gaļas cepšana  |
| 27  | 165°C             | Steiku cepšana   |
| 28  | 170°C             | Fritēšana (vārīšana eļļā) (frit kartupeļi, vistas nageti, utt.)            |

## Gatavošanas programmu kopsavilkuma tabula (rūpnīcas iestatījumi)

| Programma | Lietošanas ieteikumi  | Ierīcē iestatītais gatavošanas laiks | Gatavošanas laika diapazons/ iestatīšanas solis          | Atlikais staris, stundas | Darības parametru gaidīšanas režīms | Autosildīšana |
|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| MULTICOOK | Dažādu ēdīnu pagatavošana ar iespēju iestatīt gatavošanas temperatūru un laiku. | 15 min                               | 5 min – 1 stunda / 1min<br>1 stunda – 12 stundas / 5 min | +                        | –                                   | +             |
| OATMEAL   | Piena putru gatavošana  | 10 min                               | 5 min – 1 stunda 30 min / 1 min                          | +                        | –                                   | +             |
| STEW      | Gaļas, zivju, dārzeņu, dažādu piedevu un daudzkomponentu ēdīnu sautēšana        | 1 stunda                             | 20 min – 12 stundas / 5min                               | +                        | –                                   | +             |
| FRY       | Gaļas, zivs, dārzeņu un daudzkomponentu ēdīnu cepšana                           | 15 min                               | 5 min – 1 stunda 30 min / 1 min                          | –                        | –                                   | +             |
| SOUP      | Buljonu, mērču, dārzeņu un auksto zupu gatavošana                               | 1 stunda                             | 20 min – 8 stundas / 5 min                               | +                        | –                                   | +             |
| STEAM     | Gaļas, zivs, dārzeņu un citu produktu tvaicēšana                                | 15 min                               | 5 min – 2 stundas / 5 min                                | +                        | +                                   | +             |

| Programma    | Lietošanas ieteikumi   | Ierīcē iestatītais gatavošanas laiks | Gatavošanas laika diapazons/ iestatīšanas solis | Akūtālais starts, stundas | Darbības programmu gadīšanas režīms | Auslaidšana |
|--------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| PASTA        | Makaronu izstrādājumu pagatavošana no dažādiem graudaugiem; cīsiņu, pelmeņu un citu pusfabrikātu vārīšana. | 8 min                                | 2 min – 20 min / 1 min                          | –                         | +                                   | +           |
| SLOW COOK    | Karsēta piena, sautētas gaļas, stilbiņu, galerta gatavošana  | 5 stundas                            | 1 stunda – 8 stundas / 10 min                   | +                         | –                                   | +           |
| BOIL         | Dārzeņu un pākšaugu vārīšana   | 40 min                               | 5 min – 2 stundas / 5 min                       | +                         | –                                   | +           |
| BAKE         | Keksu, biskvītu, sacepumu, rauga un kārtainās mīklas pīrāgu gatavošana                                     | 1 stunda                             | 20 min – 8 stundas / 5 min                      | +                         | –                                   | +           |
| GRAIN        | Dažādu graudaugu un piedevu gatavošana. Ūdenī vārīto ierīdo putru gatavošana.                              | 35 min                               | 5 min – 4 stundas / 5 min                       | +                         | –                                   | +           |
| PILAF        | Dažādu plovu (ar gaļu, zivīm, putnu gaļu, dārzeņiem) gatavošana.   | 1 stunda                             | 20 min – 1 stunda 30 min / 10 min               | +                         | –                                   | +           |
| YOGURT/DOUGH | Dažādu jogurtu pagatavošana  | 8 stundas                            | 6 stundas – 12 stundas / 10 min                 | +                         | –                                   | –           |
| PIZZA        | Pīcas pagatavošana   | 25 min                               | 20 min – 1 stunda / 5 min                       | +                         | –                                   | +           |
| BREAD        | Kviešu un rudzu maizes gatavošana (ieskaitot mīklas raudzēšanu).   | 3 stundas                            | 1 stunda – 6 stundas / 10 min                   | +                         | –                                   | –           |
| DESSERT      | Dažādu augļu un ogu desertu gatavošana   | 1 stunda                             | 5 min – 4 stundas / 5 min                       | +                         | –                                   | +           |
| QUICK COOK   | Ātra rīsu un ūdenī vārīto ierīdo putru gatavošana  | 30 min                               | –   | –                         | –                                   | +           |

## VII. PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ

| Kļūdas ziņojums uz displeja | Iespējamā problēma   | Kļūdas novēršana   |
|-----------------------------|--|--|
| E1 – E3                     | Sistēmas kļūda, iespējams vadības plātes vai sildelementa bojājums | Atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet tai atdzist. Cieši aizveriet vāku un atkārtoti ieslēdziet ierīci. Ja ieslēdzot ierīci atkārtoti problēma nav novērsta, vērsieties autorizētajā servisā centrā |

| Problēma                    | Iespējamā problēma                                    | Problēmas novēršana   |
|-----------------------------|---|---|
| Neiestādās                  | Tīklā nav elektropadeves                              | Pārbaudiet spriegumu elektrotīklā   |
| Ediens gatavojas pārāk ilgi | Strāvas zudumi elektropadevē                          | Pārbaudiet spriegumu elektrotīklā   |
|                             | Starp trauku un sildelementu ir iekļuvis svešķermenis | Izņemiet svešķermeni  |
|                             | Trauks multivāres katlā ir ievietots nelīdzīgi        | Ievietojiet trauku taisni, bez slīpuma  |
|                             | Netīrs sildelements                                   | Atslēdziet ierīci no elektrotīkla, ļaujiet tai atdzist. Notīriet sildelementu |

## VIII. GARANTIJAS PIENĀKUMI


Šai ierīcei ir paredzēta 2 gadu garantija no iegādāšanās brīža.

Garantijas periodā ražotājs apņemas novērst ar remonta palīdzību, detaļu nomaiņu vai visas ierīces maiņu jebkādas ražošanas defektus, ko izraisījuši nepietiekama materiālu vai ražošanas kvalitāte. Garantija stājas spēkā tikai tajā gadījumā, ja pirkuma datums ir apstiprināts ar veikala zīmogu un pārdevēja parakstu uz oriģinālā garantijas talona. Garantijas apkalpošana ir spēkā tikai gadījumos, ja ierīce tika lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nav remontēta, nav izjaukta un nav bijusi bojāta nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī ir saglabāta pilna ierīces komplektācija. Minētā garantija neattiecas uz dabisko ierīces un izejmateriālu (filtru, lampiņas, keramiskie un teflona pārklājumi, gumijas blīves u.tml.) nodilumu.

Izstrādājuma darbības laiks un garantijas apkalpošanas laiks skaitīti no ierīces pārdošanas datuma uz izgatavošanas datuma (gadījumā, ja pārdošanas datumu nevar noteikt).


Ierīces izgatavošanas datumu var atrast sērijas numurā, kurš atrodas uz identifikācijas uzlīmes uz ierīces korpusa. Sērijas numurs sastāv no 13 zīmēm. 6-tā un 7-tā zīme apzīmē mēnesi, 8-tā – ierīces izgatavošanas gadu.

Ražotāja noteiktais ierīces darbības laiks ir 5 gadi, ar nosacījumu, ka izstrādājuma lietošana notiek saskaņā ar doto instrukciju un piemērojamiem tehniskajiem standartiem.

 Iepakojumā, lietošanas instrukciju, kā arī pašu ierīci nepieciešams pārstrādāt atbilstoši vietējai atkritumu pārstrādes programmai. Neizmetiet šādus izstrādājumus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Enne käesoleva seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ja hoidke seda teatmikuna. Seadme õige kasutamine pikendab oluliselt selle teenistusaega.


## OHUTUSMEETMED

 *Tootja ei kanna vastutust vigastuste eest, mis on esile kutsutud ohutustehnika nõuete ja toote kasutusreeglite mittejärgimisega.*


- Nimetatud elektriseade kujutab endast palju-funktsionaalset toidu valmistamise seadet olmetingimustes ning seda võib kasutada koriterites, suvilates, hotelli numbrites, kaupluste olmeruumides, kontoriruumides ja teistes taolistes mittetööstusliku kasutamise tingimustes. Seadme tööstuslikku või muud otstarbekohatut kasutamist loetakse toote kasutuse rikkumiseks. Sel juhul ei kanna tootja vastutust võimalike tagajärgede eest.
- Enne seadme sisselülitamist elektrivõrku, kontrollige, kas selle pinge vastab seadme nominaalsele toitepingele (vt. tehniline iseloomustik või toote tehasetabelit)
- Kasutage seadme tarbitavale võimsusele arvestatud pikendit. Selle nõude mittejärgi-

mine võib tingida lühise või kaabli süttimise.

- Lülitage seade vaid maandust omavatesse pistikutesse – see on kohustuslik nõue elektrilöögi kaitse eest.


 *TÄHELEPANU! Seadme töö ajal soojenevad selle korpus, anum ja metalldetailid! Olge ettevaatlikud! Kasutage pajalappe. Kuumast aurust saadavate põletuste vältimiseks ärge kummarduge seadme kohale kaane avamisel.*

- Lülitage seade pistikust välja peale selle kasutamist, samuti selle puhastamise või ümberasetamise ajal. Elektrijuhe võtke välja kuivade kätega, hoides seda kahvlist, mitte aga juhtmest.
- Ärge paigaldage elektritoitejuhet ukseavadesse või soojusallikate läheduses. Jälgige, et elektrijuhe ei oleks kokku keerdunud ja painutatud, ei puutuks kokku teravate esemetega, mööbli nurkadega ja äärtega.

 *MEELESPEA: elektrijuhtme juhuslik vigastamine võib tingida garantiitingimustele mittevastavaid vigastusi, samuti tekitada elek-*

*trilöögi. Vigastatud elektri kaabel tuleb viivitamatult lasta hoolduskeskuses välja vahetada.*

- Seadet ärge paigaldage pehmele pinnale, ärge katke seda töö ajal – see võib tingida seadme ülesoojenemise ja selle vigastumise.
- Seadet on keelatud kasutada avatud õhus – niiskuse või kõrvaliste esemete sattumine seadme korpusesse võivad tingida tõsisid vigastusi.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Järgige rangelt seadme puhastamise juhendeid.

 **KEELATUD** on paigutada seadet vette või asetada seda jooksva vee alla!

- Antud seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel esinevad füüsilised, närvidega seotud või psüühilised kõrvalekalded või teadmiste ja kogemuste puudumine, väljaarvatud juhtudel, kui selliste inimeste üle on seatud järelvalve või on korral-

datud nende juhendamine seadme kasutamiseks isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Teostada laste järelvalvet eesmärgiga vältida nende mängimist seadmega, selle komplekteerivate osadega, samuti selle tehasepakendiga. Seadme puhastamist ja hooldamist ei tohi lapsed ilma täiskasvanute järelvalveta teha.

- Keelatud on seadme iseseisev remont või muudatuste tegemine selle konstruktsiooni. Seadme remonti peab tegema eranditult autoriseeritud hoolduskeskuse spetsialist. Ebaprofessionaalselt tehtud remont võib tingida seadme rikke, trauma või vara kahjustuse.

EST

**Tehniline iseloomustus**

|            |       |  |
|------------|-------|--|
| Mudel      | ..... | RMC-M90E                                     |
| Võimsus    | ..... | 860 Wt                                       |
| Pinge      | ..... | 220–240 V, 50 Hz                             |
| Anuma maht | ..... | 5 l  |
| Anuma kate | ..... | kõrbemisvastane keraamiline – Anato® (Korea) |
| Ekraan     | ..... | LED, värviline                               |

**Programmimid**

1. MULTICOOK (MULTIKOKK)
2. OATMEAL (PIIMAPUDER)
3. STEW (HAUTAMINE)
4. FRY (PRAADIMINE)
5. SOUP (SUPP)
6. STEAM (AURUL VALMISTAMINE)
7. PASTA (MAKARONID)
8. SLOW COOK (AURUTAMINE)
9. BOIL (KEETMINE)
10. BAKE (KÜPSETISED)
11. GRAIN (TERAVILJAD)
12. PILAF (PILAFF)
13. YOGURT/DOUGH (JOGURT/TAINAS)
14. PIZZA (PITSA)
15. BREAD (LEIB)
16. DESSERT (DESSERDID)
17. QUICK COOK (EKSPRESS)

**Funktsioonid**

|  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| Valmistoitide temperatuuri ülahoidmine (autosoojendus) | ..... | olemas, kuni 24 h |
| Autosoojenduse eelne väljalülitamine                   | ..... | olemas            |
| Toitide soojendamine                                   | ..... | olemas, kuni 24 h |
| Eelseedistus   | ..... | olemas, kuni 24 h |

**Komplektatsioon**

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| Multikeetja                    | ..... | 1 tk. |
| Anum RB-C512                   | ..... | 1 tk. |
| Konteiner aarul valmistamiseks | ..... | 1 tk. |
| Fritüürl praadimise korv sänga | ..... | 1 tk. |
| Mõõteklaas                     | ..... | 1 tk. |
| Kopsik                         | ..... | 1 tk. |
| Lame lusikas                   | ..... | 1 tk. |
| Raamat «100 retsepti»          | ..... | 1 tk. |
| Kopsiku/lusikahoidja           | ..... | 1 tk. |
| Kasutusjuhend                  | ..... | 1 tk. |
| Hoodlusrasmat                  | ..... | 1 tk. |
| Elektritoitejuhe               | ..... | 1 tk. |

Oma toodangu täiustamise käigus on tootjal õigus täiendada etteavita-miseta muuta disaini, komplektatsiooni, samuti tehnilisi iseloomustikke.

**Multikeetja RMC-M90E konstruktsioon A1**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Seadme kaas          | 9. Lame lusikas                     |
| 2. Eemaldatav sisekaas  | 10. Kopsik                          |
| 3. Anum                 | 11. Mõõteklaas                      |
| 4. Kaane avamis nupp    | 12. Konteiner aarul valmista-miseks |
| 5. Ekraaniga juhtpaneel | 13. Fritüürl praadimise korv        |
| 6. Korpus               | 14. Kopsiku- ja lusikahoidja        |
| 7. Ülekandmise käepide  |                                     |
| 8. Eemaldatav auruklapp |                                     |

**Juhtpaneel A2**

Multikeetja REDMOND RMC-M90E on seadmetatud puutetundliku juhtpa-neeliga paljufunktsionaalse värvilise LED-ekraaniga.

1. «Reheat/Cancel» («Lüpetamine/Soojendamine») – soojendusfunktsioo-ni sisse/väljalülitamine; valmistamisprogrammi töö katkestamine; sisetatud parameetrite nullimine.
2. «Time delay» («Eelseedistus») – eelseedistusaja režiimi sisselülitamine
3. «Temperatures» («Temperatuur») – temperatuuritähenduse indikaator programmis «MULTICOOK».
4. «Hours» («Tunnid») – tundide tähenduse valik valmistamisaja režiimis ja eelseedistuse režiimis.
5. «Min» («Minutid») – minutite tähenduse valik valmistamisaja režiimis ja eelseedistuse režiimis.
6. «Quick cook» («Ekspress») – programmi «QUICK COOK» käivitamine.
7. «Menu/Keep Warm» («Menüü/Autosoojendus») – automaatse valm-istusprogrammi valik.
8. «Start» – seatud valmistamisrežiimi sisselülitamine.
9. Ekraan.

**Ekraani seadistus A3**

1. Automaatprogrammi «QUICK COOK» töö indikaator.
2. Valmistamis/soojendamisprogrammi töö indikaator.
3. Valmistamisetapi indikaatorid.
4. Temperatuuritähenduse indikaator programmis «MULTICOOK».
5. Funktsiooni «Time delay» töö indikaator.
6. Taimer näidurežiimi indikaator.
7. Taimer.
8. Valitud automaatvalmistamisprogrammi indikaator.

**I. ENNE KASUTUST**

Võtke toode ja selle komplekteerivad osad ettevaatlikult karbist välja. Eemal-dage kõik pakkematerjalid.

Kindlasti säilitage kõik hoiatavad sildid, sildid-tähised ja toote korpusel olev seerianumbriga silt! Seadmel oleva seerianumbri puudumine jätab teid automaatselt ilma garantiihoolduse õigusest.

Pühkige seadme korpus niiske lapiga. Peske anumad sooja seebiveega. Kuivatage hoolikalt. Esimesel kasutusel võib tekkida kõrvaline lõhn, mis ei ole seadme vigastuse näitajaks. Set juhul teostage seadme puhastus.



**TÄHELEPANU!** Keelatud seadme kasutamine mistahes vigastuste korral.

**II. MULTIKEETJA KASUTUS****Enne esmast sisselülitamist**

Asetage seade kõvale horisontaalsele pinnale nii, et auruklapist tulev kuum aur ei satuks taapeetidele, dekoratiivsetele katetele ja muudele esemetele ja materjalidele, mis võivad kannatada kõrgenenud niiskusest ja temperatuurist.

Enne valmistamist veenduge, et multikeetja välised ja nähtavad sisemised osad ei oleks vigastatud, nendel ei esineks kilde ja muid defekte. Anuma ja soojenduskambriga põhja vahel ei tohi olla kõrvalisi esemeid.

**Valmistamisaja seadmine**

Multikeetja REDMOND RMC-M90E võib iseseisvalt seada iga programmi jaoks valmistamisaja (väljaarvatud programm «QUICK COOK»). Etteantud aja muutmiseks ja võimalik vahemik sõltuvad valitud valmistamise pro-grammist. Aja muutmiseks:

1. Peale valmistamisprogrammi valikut vajutades klahvi «Hour» seadke kella tähendus. Kui vajutada klahvi mitme sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
2. Vajutades klahvi «Min», seadke minutite tähendus. Kui vajutada klahvi mitme sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
3. Vajadusel seadke valmistamisega vähem kui üheks tunniks, vajutage klahvi «Hour» kuni kella tähendus nullitakse. Klahvi «Min» vajutusega seadke vajalik minutite tähendus.
4. Valmistamisaja seadmise lõppedes (ekraan vilgub edasi) suunduge järgmisele etapile vastavalt valitud valmistamisaja algoritmile. Tehtud seadistuste tühistamiseks vajutage klahvi «Reheat/Cancel», mille järgselt on vaja kogu valmistamisprogramm sisetada uuesti.



Valmistamisaja käsitsi seadmisel arvestage võimalikku ajavahet ja paigal-dussammu, mis on ette nähtud teie poolt valitud valmistamisprogrammiiga kooskõlas valmistamisprogrammi koondtabeliga.

Selleks, et teil oleks mugavam algab etteantava aja vahemik valmistamis-programmides minimaalsest tähendusest. See võimaldab mõne aja võrra pikendada programmi tööd, kui teie ei jõudnud valmida seadistatud ajal.

Mõnedes automaatprogrammides algab seatud valmistamisaja tagasisarves-tus vaid peale seadme väljumist seadistatud töötemperatuurile. Näiteks, kui kallata külm vesi ja seada programmis «STEAM» valmistamisajaks 5 minutit, käivitub programm ja algab etteantud valmistamisaja tagasisarves-tus vaid peale vee keemahakkamist ja anumast piisava koguse auru tek-kimist.

Programmis «PASTA» algab etteantud aja tagasisarvestus vaid peale vee keemahakkamist ja klahvi «Start» korduvat vajutust.

**Funktsioon «Time delay»**

Funktsioon võimaldab ette anda ajavahemiku, mille järgselt peab toit val-mis olema (arvestades programmi töö aega). Aja võib seada 10 minutist kuni 24 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga. Peab arvestama, et eelseedis-tuse aeg peab olema suurem, kui määratud valmistamisega, vastasel juhul alustab programm tööd kohe peale klahvi «Start» vajutamist.

Võite valida eelseedistuse aja peale automaatprogrammi valikut, temper-atuuritähenduste ja valmistamisaja seadmist:

1. Klahvile «Time delay» vajutades lülitage eelseedistuseks sisse aja seadmise režiim. Ekraanile ilmub kirje «Time delay» taimer hakkab vilkuma.
2. Klahvi «Hour» vajutusega muutke samm-sammult kella tähendust. Seatud ajaformaad – 24 tundi. Kui vajutada klahvi mõne sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
3. Klahvi «Min» vajutusega muutke samm-sammult minutite tähendust. Kui vajutada klahvi mõne sekundi vältel, algab tähenduse kiirendatud muutmine.
4. Vajadusel seadke valmistamisega vähem kui üheks tunniks, kella seadmise režiimis vajutage järjestikku klahvi «Tunnid» kella tähenduse nullimiseks. Seejärel vajutades klahvi «Min», seadke vajalik minutite tähendus.
5. Tehtud seadistuste tühistamiseks vajutage klahvi «Reheat/Cancel», mille järgselt on vaja kogu valmistamisprogramm sisetada uuesti.
6. Aja seadmise lõppedes vajutage ja hoidke all klahvi «Start» mõne sekundi jooksul. Süttib funktsiooni «Time delay» töö indikaator, pro-gramm käivitub ja algab aja tagasisarvestus.
7. Määratud aja pärast on toit valmis. Programmi lõppedes lülitub au-tomaatselt välja valmistoitide temperatuuri ülahoidmise funktsioon (autosoojendus) ja süttib klahvi «Reheat/Cancel» indikaator.

8. Autosoojenduse väljalülitamiseks vajutage klahvi «Reheat/Cancel». Klahvi indikaator kustub.

**i** Eelsadistuse funktsioon on olemas kõikides valmistamise automaatprogrammides, väljaarvatud programmides «FRY», «PASTA» u «QUICK COOK».

Ei soovitata kasutada funktsiooni «Time delay», kui retseptid kasutatakse kiirelt riknevaid toiduaineid (munad, värske liha, liha, juust jms).

Aja seadmisel funktsioonis «Time delay» on vaja arvestada, et aja tagasiarvestus programmis «STEAM» algab vaid peale seda, kui multikeetja on saavutanud vajaliku töitemperatuuri (peale vee keemahakkamist).

### Valmistoitide temperatuuri ülalhoiu funktsioon «Keep warm» (autosoojendus)

Lülitub sisse automaatselt valmistamisprogrammi töö lõppedes ja võib hoida valmistoitide temperatuuri vahemikus 70–75°C 24 tunni vältel. Autosoojenduse ajal põleb klahvi «Reheat/Cancel» indikaator, ekraanile kuvatakse aja otsene tagasiarvestus antud programmis. Vajadusel võib autosoojenduse välja lülitada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi «Reheat/Cancel».

### Autosoojenduse eelnev väljalülitamine

Autosoojenduse väljalülitamine valmistamisprogrammi töö lõppedes ei ole alati soovitatav. Multikeetjas REDMOND RMC-M90E on võimalus nimetatud programmi eelnevalt välja lülitada käivitamise ajal või põhilise valmistamisprogrammi ajal. Selleks vajutage stardi ajal või valmistamisprogrammi ajal ja hoidke mõne sekundi jooksul all klahvi «Menu», kuni klahvi «Reheat/Cancel» indikaator kustub. Autosoojenduse taastülitamiseks vajutage klahvi «Menu» veelkord (süüti klahvi «Reheat/Cancel» indikaator).

### Toitude soojendamise funktsioon

Multikeetjat REDMOND RMC-M90E võib kasutada külmade toitude soojendamiseks. Selleks:

- Pange toiduained anumasse, paigutage see multikeetja korpusse.
- Sulgege kaas klõpsatuseni, lülitage seade elektrivõrku.
- Vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel all klahvi «Reheat/Cancel» helisignaali kolumiseni. Ekraanil süttib vastav indikaator ja soojendus lülitub sisse. Taimer alustab soojendamise aja tagasiarvestust.

Seade soojendab toidu temperatuurini 70–75°C ja võib hoida toitu kuuma 24 tunni vältel. Vajadusel võib autosoojenduse peatada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi «Reheat/Cancel», kuni ekraanil kustuvad vastavad indikaatorid.



Vaatamata sellele, et multikeetja võib toitu hoida soojana kuni 24 tundi, ei soovitata toitu jätta soojana seisma enam kui kaheks- kolmeks tunniks, kuna see võib tingida toidu maitseomaduste muutuse.

### Automaatprogrammide kasutamise üldkord

1. Valmistage ette (mõtteke) vajalikud toiduained.
2. Pange toiduained multikeetja anumasse vastavalt valmistamisprogrammidele ja asetage see seadme korpusse. Jälgige, et kõik toiduained, muuhulgas vedelik, oleksid anuma välispinnal asuvast maksimaalsest märgist allpool. Veenduge, et anum on asetatud otse ja see puutub tihedalt kokku soojenduselemendiga.
3. Sulgege multikeetja kaas klõpsatuseni. Lülitage seade elektrivõrku.
4. Vajutades klahvi «Menu» valige vajalik valmistamisprogramm (ekraanil süttib vastava programmi indikaator).
5. Kui teid ei rahulda valikimisi seadud valmistamisaeg, võite seda tähen-dust muuta klahvidele «Hour» ja «Min» vajutades.

6. Vajadusel seadke eelseadistuse aeg. Funktsiooni «Time delay» ei ole programmides «FRY», «PASTA» ja «QUICK COOK».
7. Valmistamisprogrammi käivitamiseks vajutage ja hoidke mõne sekun-di vältel klahvi «Start», kuni süttivad klahvide «Start» ja «Reheat/Cancel» indikaatorid. Hakkab tööle seadistatud programm ja valmistamisaja tagasiarvestus. Programmis «STEAM» algab aja tagasiarves-tus vee keemahakkamisel ja piisava aurutiheduse saavutamiseks anu-mas; programmis «PASTA» – peale vee keemahakkamist anumast, toiduainete panekut ja klahvi «Start» teistkordset vajutamist.
8. Vajadusel võib autosoojendusefunktsiooni eelnevalt välja lülitada, vajutades ja hoides all klahvi «Menu», kuni kustub klahvi «Reheat/Cancel» indikaator. Klahvi «Menu» teistkordne vajutus võib antud funktsiooni taas sisse lülitada. Autosoojendusefunktsiooni ei ole pro-grammides «YOGHURT» ja «BREAD».
9. Valmistamisprogrammi lõppemiseks teavitab teid helisignaali. Järgne-valt, sõltuvalt valitud programmist või jooksvatest seadistustest, läheb seade üle autosoojendusrežiimi (põleb klahvi «Reheat/Cancel» indika-ator) või ooterežiimi (vilgub klahvi «Start» indikaator).
10. Selleks, et tühistada sisestatud programm, katkestada valmistamisaeg või autosoojendus, vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel klahvi «Reheat/Cancel».



Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks soovitakse kasutada multikeetjale REDMOND RMC-M90E lisatud raamatust «100 retsepti» toodud retsepti, mis on spetsiaalselt välja töötatud antud mudelile.



Kui teie arvates ei suudnud te saavutada soovivat tulemust tavoliste automaatprogrammides, kasutage universaalset, laiendatud käiseadistu-se programmi «MULTICOOK», mis avab teie toiduvalmistamise eksper-imentidele suured võimalused.

### Programm «MULTICOOK»

Nimetatud programm on mõeldud praktiliselt mistahes toitude valmista-miseks kasutaja poolt seadud valmistamisaja ja temperatuuri parameetri-tega. Tänu programmile «MULTICOOK» võib Multikeetja REDMOND RMC-M90E asendada terve rida köögiseadmeid ja valmistada toitu praktiliselt mistahes teid huvitava, vanas külinaraialases raamatus loetud või Internetist võetud retsepti järgi.

Et oleks mugavam, toitude valmistamise korral temperatuuril alla 80°C, on autosoojenduse funktsioon välja lülitatud. Vajadusel võib selle käitsi sisse lülitada, vajutades ja hoides mõne sekundi vältel all klahvi «Menu» peale valmistamisaja käivitamist, kuni süttib indikaator «Reheat/Cancel».

Vaikimisi valmistamise aeg programmis «MULTICOOK» on 15 minutit, vai-kimisi valmistamise temperatuur 100°C.

Temperatuuri käitsi reguleerimise vahemik (muudetav klahvide «Tempe-rature» vajutamisege): 35-170°C 5°C – muutmisammas.

Aja käitsi reguleerimise vahemik: 5 minutist – 12 tunnini 1-minutilise muutmisammuga, kuni 1-tunnisele intervallile või 5-minutilise muutmis-sammule enam kui 1-tunnisele intervallile.



Programm «MULTICOOK» on võimalik valmistada hulgaliselt erinevaid toite. Kasutage raamatut «100 retsepti» meie professionaalsetelt kokkadelt või spetsiaalselt temperatuuritabelit erinevate toitude ja toiduainete valmistamiseks.

### Programm «OATMEAL»

Soovitatakse piimaputru valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg pro-grammis on 10 minutit. Valmistamisaja võib seada käitsi vahemikus 5

minutist kuni 1 tunni 30 minutini 1-minutilise paigaldussammuga.

Programm «OATMEAL» on mõeldud putrude valmistamiseks väheses kalor-susega pastöriseeritud piimast. Piima väljakeemise valitsemiseks ja vajaliku tulemuse saavutamiseks soovitatakse enne valmistamist:

- hoolikalt pesta läbi kõik täisteraviljad (riis, tatar, hirss), kuni vesi jääb puhtaks;
- enne valmistamist määrada multikeetja anum rõõm;
- rangelt järgida proportsioone, mõttes toiduaineid vastavalt retsepti-raamatu soovitudele, suurendada või vähendada toiduainete kogust vaid proportsionaalselt;
- täiapiima kasutamisel lahustada see joogiveega vahekorras 1:1.

Piima ja teraviljade omadused võivad erineda sõltuvalt päritolust ja tootjast, mis vahest võib end tunda anda valmistamise tulemustel.

Kui programmis «OATMEAL» oodatud tulemust ei saavutatud, kasutage universaalset programmi «MULTICOOK». Piimapudru valmistamise opti-maalne temperatuur moodustab 95°C. Toiduainete kogust ja valmistamise aega valige vastavalt retseptile.

### Programm «STEW»

Soovitatakse juurviljade, liha, linnuliha, mereandide hautamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käitsi vahemikus 20 minutist 12 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

### Programm «FRY»

Soovitatav liha, juurviljade, linnu ja mereandide praadimiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 15 minutit. Valmistamisaja võib seada käitsi vahemikus 5 minutist kuni 1 tunni 30 minutini 1-minutilise paigaldus-sammuga.

«Time delay» funktsiooni nimetatud programmis ei ole.



Selleks, et toiduained ei kõrbeks põhja, järgige retseptiraamatus toodud soovitusi ja periooditi segage anumast kõlevaid toiduaineid Lubatud on valmistada avatud kaanega multikeetjas.

EST

### Programm «SOUP»

Soovitatakse erinevate suppide, puljongite, samuti kompottide ja jookide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käitsi vahemikus 20 minutist 8 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

### Programm «STEAM»

Soovitatakse kasutada kala, liha, mantide, dieettoitude ja taimetoitude, lastetoitude aural valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 15 minutit. Valmistamisaja võib seada käitsi vahemikus 5 minutist 2 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

Nimetatud programmil valmistamiseks kasutage spetsiaalset konteinerit (kuulub komplekti).

1. Kallake anumasse 600–1000 ml vett. Paigutage anumasse aural valmistamiseks konteiner.
2. Mõtteke ja valmista toiduained ette vastavalt retseptile, paigutage nad ühtlaselt aural valmistamiseks konteinerisse ja asetage anum seadme korpusse. Veenduge, et see puutub tihedalt kokku soojen-duselemendiga.
3. Järgige peatüki «Automaatprogrammide kasutamise üldkord» p. 3-10 näpunäiteid.



Programmis algab aja tagasiarvestus peale vee keemahakkamist ja auru piisava tiheduse saavutamist anumas.

Kui antud programmis te ei kasuta aja automaatseadistusi, kasutage aural valmistamise aja tabelit erinevate toitude jaoks.

#### Programm «PASTA»

Soovitatakse makaronitoodete, pelmeenide, viinerite, hinkalide valmistamiseks, munade keetmiseks jne. Vaikimisi valmistamise aeg moodustab 8 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 2 minutit kuni 20 minutini 1-minutilise paigaldussammuga. Programm näeb ette vee keemahakkamist, toiduainete sisestamist ja nende edasist valmistamist. Vee keemahakkamisest ja toiduainete sissepanemisest vajadusest annab teada helisignaal. Valmistamisprogrammi tööaja tagasiarvestus algab peale korduvat vajutust klahvile «Start».

«Time delay» funktsiooni nimetatud programmis ei ole.



Mäened toiduainete valmistamisel (näiteks makaronid, pelmeenid jne.) tekib voht. Vahu väljakeemise vältimiseks anumast võib avada kaane mõne minuti pärast peale toiduainete panemist keevasse vette.

#### Programm «SLOW COOK»

Soovitatakse haudatud liha, ahjupliima valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 5 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 1 tunnist 8 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «BOIL»

Soovitatakse juurviljade ja ubade valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 40 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 2 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «BAKE»

Soovitatakse biskviitide, vormide, pärimi- või lehttaignast küpsetiste küpsetamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutist 8 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.



Biskviidi valmidust võib kontrollida sellesse puupulga (hamborgi) torgates. Kui väljavõtmisel ei jää selle külge taigen – on biskviit valmis.

Leiva valmistamisel soovitatakse toidu automaatsoojenduse funktsiooni välja lülitada kõikidel etappidel.

#### Programm «GRAIN»

Programmi soovitatakse sõmerate putrude valmistamiseks mistahes teraviljadest, erinevate lisandite valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 35 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 4 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «PILAFF»

Soovitatakse erinevat liiki pilaffide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutit kuni 1 tunni 30 minutini 10-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «YOGURT»

Nimetatud programmi abil võite oma kodus valmistada erinevaid ja kasulikke jogurte. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 8 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 6 tunnist 12 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.

Autosoojendusfunktsiooni nimetatud programmis ei ole.

Koostisainete panemisel anumasse jälgige, et need oleksid 1/2 jagu allpool anumaa sisepinna.



Jogurite valmistamiseks võite kasutada spetsiaalseid jogurti valmistamise purkide komplekti REDMOND RAM-G1 (soetatakse eraldi).

#### Programm «PIZZA»

Soovitatakse pitsa valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 25 minutit. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 20 minutit kuni 1 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «BREAD»

Soovitatakse nisujahust ja rukkijahu lisanditega leiva valmistamiseks. Programm näeb ette täieliku valmistamise tsükli – alates taigna kerkimisest kuni küpsetamiseni. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 3 tundi. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 1 tunnist 6 tunnini 10-minutilise paigaldussammuga.

Autosoojendusfunktsiooni nimetatud programmis ei ole.

Koostisainete panemisel anumasse jälgige, et need oleksid 1/2 jagu allpool anumaa sisepinna.

Tuleb arvestada, et programmi töö esimesel tunnil toimub taigna kergitamine, seejärel juba vahetult küpsetamine.

- Enne jahu kasutamist soovitatakse see sõeluda hapnikuga rikastamiseks ja lisandite kõrvaldamiseks.
- Ei soovitata kasutada eelseadistuse funktsiooni, kuna see võib mõjuda küpsetuse kvaliteedile.
- Ärge avage multikeetja kaant küpsetamisprotsessi täieliku lõppemiseni! Sellest sõltub ka küpsetatava toote kvaliteet.
- Aja kokkuhoiuks ja valmistamise lihtsustamiseks soovitate kasutada valmis segusid leiva valmistamiseks.

#### Programm «DESSERT»

Soovitatakse erinevate puuviljadest ja marjadest dessertide valmistamiseks. Vaikimisi valmistamise aeg programmis on 1 tund. Valmistamisaja võib seada käsitsi vahemikus 5 minutist 4 tunnini 5-minutilise paigaldussammuga.

#### Programm «QUICK COOK»

Soovitatakse riisi, sõmerate teraviljaputruide kiireks valmistamiseks.

Nimetatud programmis ei ole valmistamisaja seadistust ja funktsiooni «Time delay».

## III. TÄIENDAVAD VÕIMALUSED

- Taigna kergitamine
- Fondüü valmistamine
- Fritüüris praadimine
- Kohupiima, juustu valmistamine
- Vedelate toiduainete pastöriseerimine.
- Lastetoitude soojendamine.
- Nõude ja isiklike hügieenitarvete steriliseerimine.

## IV. TÄIENDAVAD AKSESSUAARID

Täiendavaid aksessuaare multikeetjale võib soetada eraldi. Nende valiku, soetamise ja teie mudeliga kohandamise küsimustes pöörduge teie riigis oleva ametliku esindaja poole.

#### REDMOND RAM-CL1 – anuma näpitsad

Mõeldud anuma mugavaks ja ohutuks väljavõtmiseks multikeetjast. Võima-

lik kasutada teiste multikeetjate mudelitega.

#### REDMOND RHP-M01 – singivalmistaja

Mõeldud singi, rulettide ja muude lihast, kanalihast või kalast delikateside valmistamiseks, millele on lisatud erinevaid maitseaineid ja täidiseid. Võite kasutada singivalmistajat multikeetjas, praehajus, aerograffis või pliidi valjaliku suurusega kastrulis.

#### REDMOND RAM-FB1 – kory fritüürl praadimiseks.

Kasutatakse erinevate toiduainete valmistamiseks tugevasti soojendatud või keevas õlis (fritüüris). Sobib mistahes anumate mahuga alates 3 liitrist. Valmistatud roostevabast terasest, olemas eemaldatav käepide ja haak anuma fikseerimiseks üllilgise õli väljalavalamise kergendamiseks peale valmistamist. Võimalik kasutada teiste multikeetjate mudelitega. Võib pesta nõudepesumasinas.

#### REDMOND RAM-G1 – jogurtipurkide komplekt kaantel olevate märgetega (4 tk.)

Soovitatakse erinevate jogurite valmistamiseks. Purkidel on märgitud kuupäevad, mis võimaldavad kontrollida kõlblikkuse aega. Võimalik kasutada teiste multikeetjate mudelitega.

#### REDMOND RB-C502 – keraamilise kattega anum, valmistaja Anato® (Korea)

Mahutavus: 5 liitrit. Omab kõrget mehaanilist vigastuste vastast kindlust, suurepäraseid kõrbimisvastaseid ja soojusjuhtivaid omadusi, tänu millele ei kõrbe toidu põhja ja haudub ühtlaselt kogu valmistamisprotsessi vältel. Antud anum on spetsiaalselt välja töötatud kvaliteetsemaks küpsetamisprotsessiks ja toitude valmistamiseks praehajus. Anumad võib kasutada ka ilma multikeetjata toiduainete säilitamiseks ja toitude valmistamiseks praehajus. Võib pesta nõudepesumasinas.

#### REDMOND RB-S500 – terasest anum

Mahutavus: 5 liitrit. Omab kõrget mehaanilist vigastuste vastast kindlust. Soovitatakse erinevate supide, kompotide, džemmide ja mooside valmistamiseks. Selles võib kasutada saumikerit, mikserit ja muid köögiseadmeid juurvilja-, puuviljapüree ja kreem-supide valmistamisel. Ei soovitata praadimiseks. Võib pesta nõudepesumasinas.

## V. SEADME PUHAUSTAMINE

Enne seadme puhastamist veenduge, et see on elektrivõrgust välja lülitatud ja täielikult jahtunud. Puhastamiseks kasutage pehmet kangast ja delikaatseid nõudepesuvahendeid. Soovitame seadet puhastada kohe peale kasutust.



Puhastamisel on keelatud kasutada abrasiivvahendeid, abrasiivkattega käsnasid ja keemiliselt agressiivseid vahendeid. Keelatud on paigutada seadet vette või asetada seda jooksa vee alla.

Enne esmast kasutamist ja lõhnade kõrvaldamiseks peale valmistamist soovitatatakse 15 minuti vältel keeta pool sidrunit programmis «STEAM».

Anum, sisemine alumiiniumist kaas ja eemaldatav auruklapp tuleb pesta peale seadme igakordset kasutamist. Võib pesta nõudepesumasinas. Peale puhastamist kuivatage selle välispidist täielikult kuivaks.

Sisemise alumiiniumkaane puhastamiseks:

1. Avage multikeetja kaas.
2. Kaane sisepoolt vajutage üheaegselt keskpunkti poole kaht plastmassist fiksaatorit.
3. Jõudu kasutamata tõmmake sisekaant veidi enda poole alla, et see tuleks põhikaanest lahti.
4. Hõõruge mõlema kaane pinda niiske kõõgijätku või käsnaga. Vaja-





KÜPSETIS TULI NIISE

|  |   |
|--|---|
| Kasutati sobimatuid koostisaineid, mis andsid liigse niiskuse (mahilased puuviljad või juurviljad, külmutatud marjad, hapukoor jne.) | Valmistage ette toiduained vastavalt küpsetamise retseptile. Püüdke koostisaineteks mitte valida liialt vedelikku sisaldavaid toiduaineid või kasutage neid võimalusel minimaalsetes kogustes |
| Hoidsite valmis küpsetise kinnises multikeetjas liialt kaua  | Püüdke küpsetis võtta multikeetjast välja kohe peale selle valmimist. Vajadusel võite jätta toidu multikeetjasse väheseks ajaks väljalülitatud auto-soojendusega                              |

KÜPSETIS EI KERKINUD

|   |  |
|---|--|
| Munad ja suhkur olid halvasti vahustatud  | Soovitatav on kasutada kontrollitud (nimetatud seadme mudeliga kohandatud) retsepte. Koostisainete valik, nende eelneva töötamise viis, sissepanemise vahetõrge peavad vastama nende soovitusetele |
| Taigna seisi liialt kaua kergitusainega   |  |
| Jätsite jahu sõelumata või sõotusite taigant halvasti                           |  |
| Koostisainete panekul eksisite  |  |
| Teie poolt valitud retsept ei sobi küpsetamiseks nimetatud multikeetja mudelile |  |

**Multikeetjate REDMOND terve rea mudelite seas hakkab programmides «STEW» ja «SOUP» vedeliku puuduse korral tööle seadme ülesoojenemise kaitse. Sel juhul valmistamise programm seiskub ja läheb üle autosoojenduse režiimi.**

Erinevate toiduainete aurul valmistamise soovitatav aeg

|    | Toiduaine  | Kaal, g (kogus)          | Vee kogus, ml | Valmistamisaeg, min |
|----|--|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | Sealiha/veiseliha filee (1,5x1,5 kuubikud)       | 500                      | 500           | 20/30               |
| 2  | Lambaliha filee (1,5x1,5 kuubikud)               | 500                      | 500           | 25                  |
| 3  | Kanafilee (1,5x1,5 kuubikud)                     | 500                      | 500           | 15                  |
| 4  | Frikadellid/kottletid                            | 180 g (6 tk)/ 450 (3 tk) | 500           | 10/15               |
| 5  | Kala (filee)                                     | 500                      | 500           | 10                  |
| 6  | Salatikrevetid (puhastatud, keedetud-külmutatud) | 500                      | 500           | 5                   |
| 7  | Kartul (1,5x1,5 kuubikud)                        | 500                      | 500           | 15                  |
| 8  | Porgand (1,5x1,5 kuubikud)                       | 500                      | 500           | 35                  |
| 9  | Peet (1,5x1,5 kuubikud)                          | 500                      | 500           | 1 tund 10 minutit   |
| 10 | Värskest külmutatud juurviljad                   | 500                      | 500           | 10                  |
| 11 | Aurul valmistatud muna                           | 3 tk.                    | 500           | 10                  |

**i** Tuleb arvestada, et need on üldised soovitusel. Tabelis osutatud reaalne aeg võib erineda soovitatud tähendustest sõltuvalt konkreetse toiduaine kvaliteedist, samuti teie maitse-eelistustest.

Soovitud temperatuurirežiimide kasutamisel programmis «MULTICOOK»

| Nr | Töötemperatuur | Kasutussoovitused (vt. samuti retseptiraamatut) |
|----|----------------|---|
| 1  | 35°C           | Taigna kergitamine, äädika valmistamine         |
| 2  | 40°C           | Jogurti valmistamine                            |
| 3  | 45°C           | Juuretis  |

| Nr | Töötemperatuur | Kasutussoovitused (vt. samuti retseptiraamatut)                     |
|----|----------------|---|
| 4  | 50°C           | Käärimine   |
| 5  | 55°C           | Pumati valmistamine   |
| 6  | 60°C           | Rohelise tee, lastetoidu valmistamine                               |
| 7  | 65°C           | Vaakumpakendis liha valmistamine                                    |
| 8  | 70°C           | Punsi valmistamine  |
| 9  | 75°C           | Pastoriseerimine, valge tee valmistamine                            |
| 10 | 80°C           | Hõõgveini valmistamine  |
| 11 | 85°C           | Kohupiima või kestvate valmistamisega nõudvate toitude valmistamine |
| 12 | 90°C           | Punase tee valmistamine   |
| 13 | 95°C           | Piimaputru valmistamine   |
| 14 | 100°C          | Besee või moosi valmistamine  |
| 15 | 105°C          | Südi valmistamine   |
| 16 | 110°C          | Steriliseerimine  |
| 17 | 115°C          | Suhkrusirupi valmistamine   |
| 18 | 120°C          | Koodi valmistamine  |
| 19 | 125°C          | Hautatud liha valmistamine  |
| 20 | 130°C          | Vormiroogade valmistamine   |
| 21 | 135°C          | Valmis toitude ülepraadimine krõbeda kooriku moodustumiseks         |
| 22 | 140°C          | Suitsutamine  |
| 23 | 145°C          | Juurviljade ja kala küpsetamine fooliumis                           |
| 24 | 150°C          | Liha küpsetamine fooliumis  |

| Nr | Töotemperatuur | Kasutussoovitused (vt. samuti retseptiraamatut)      |
|----|----------------|--|
| 25 | 155°C          | Pärmitaignast toodete praadimine                     |
| 26 | 160°C          | Linnuliha praadimine                                 |
| 27 | 165°C          | Steikide praadimine                                  |
| 28 | 170°C          | Fritüüris praadimine (friikartul, kananagitsad jne.) |

Valmistamisprogrammi koondtabel (tehase seadistused)

| Programm  | Kasutussoovitused   | Vahimik valmistamise aeg | Valmistamisaja vahemik/ seadistussamm                     | Stardi eelsoojatus, h | Tõlgarameetritele väljumise ootus | Autosoojenäis |
|-----------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| MULTICOOK | Erinevate toitude valmistamine temperatuuri ja valmistusaja seadmise võimalusega                            | 15 min                   | 5 min – 1 tund / 1 minut<br>1 tund – 12 tundi / 5 minutit | +                     | –                                 | +             |
| OATMEAL   | Piimaputru valmistamine   | 10 min                   | 5 min – 1 tund 30 min / 1 minut                           | +                     | –                                 | +             |
| STEW      | Liha, kala, juurviljade, lisandite ja paljude komponentidega toitude valmistamine                           | 1 tund                   | 20 min – 12 tundi / 5 minutit                             | +                     | –                                 | +             |
| FRY       | Liha, kala, juurviljade ja paljude komponentidega toitude valmistamine                                      | 15 min                   | 5 min – 1 tund 30 min / 1 minut                           | –                     | –                                 | +             |
| SOUP      | Puljongite, juurviljasuppide ja külmsuppide valmistamine  | 1 tund                   | 20 min – 8 tundi / 5 minutit                              | +                     | –                                 | +             |
| STEAM     | Soovitatav liha, juurviljade, linnu ja muude toiduainete praadimiseks                                       | 15 min                   | 5 min – 2 tundi / 5 minutit                               | +                     | +                                 | +             |
| PASTA     | Erinevast nisujahust makaronitoodete valmistamine; viinerite, pelmeenide ja muude poolfabrikaatide keetmine | 8 min                    | 2 min – 20 minutit / 1 minut                              | –                     | +                                 | +             |
| SLOW COOK | Ahjuplima, lihakonservide, koodi, südi, tarretise valmistamine  | 5 tundi                  | 1 tund – 8 tundi / 10 minutit                             | +                     | –                                 | +             |
| BOIL      | Juurviljade ja ubade keetmine   | 40 min                   | 5 min – 2 tundi / 5 minutit                               | +                     | –                                 | +             |
| BAKE      | Soovitatakse keekside, biskviitide, vormiroogade, pärimi- või lehttaignast pirukate küpsetamiseks           | 1 tund                   | 20 min – 8 tundi / 5 minutit                              | +                     | –                                 | +             |
| GRAIN     | Erinevate teraviljade ja lisandite valmistamine. Sõmerate putru keetmine veel                               | 35 min                   | 5 min – 4 tundi / 5 minutit                               | +                     | –                                 | +             |
| PILAF     | Erinevate pilafide valmistamiseks (lihaga, kalaga, linnuliha, juurviljadega)                                | 1 tund                   | 20 min – 1 tund 30 minutit / 10 minutit                   | +                     | –                                 | +             |
| YOGURT    | Erinevate jogurtite valmistamiseks  | 8 tundi                  | 6 tundi – 12 tundi / 10 minutit                           | +                     | –                                 | –             |
| PIZZA     | Pitsa valmistamine  | 25 min                   | 20 min – 1 tund / 5 minutit                               | +                     | –                                 | +             |
| BREAD     | Nisu – ja rukki jahust leiva valmistamine (lülitab endasse ka taigna kergitamist)                           | 3 tundi                  | 1 tund – 6 tundi / 10 minutit                             | +                     | –                                 | –             |

| Programm   | Kasutussoovitused  | Vahimik valmistamise aeg | Valmistamisaja vahemik/ seadistussamm | Stardi eelsoojatus, h | Tõlgarameetritele väljumise ootus | Autosoojenäis |
|------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| DESSERT    | Erinevate värskestest puuviljadest ja marjadest desertide valmistamine | 1 tund                   | 5 min – 4 tundi / 5 minutit           | +                     | –                                 | +             |
| QUICK COOK | Riisi, sõmerate putru kiire valmistamine                               | 30 min                   | –                                     | –                     | –                                 | +             |

VII. ENNE HOOLDUSKESKUSESSE PÖÖRDUMIST

| Veateade ekraanil | Võimalikud vigastused                                     | Vea kõrvaldamine   |
|-------------------|---|--|
| E1-E3             | Süsteemiviga, juhtplaadi või soojenduselemendi vigastused | Lülitage seade elektrivõrgust välja, andke sellelt jahtuda. Sulgege kaas klõpsatuse, lülitage seade uuesti elektrivõrku. Kui probleem ei lahene, pöörduke autoriseeritud hoolduskeskusesse |

| Rike                    | Võimalik põhjus   | Rikke kõrvaldamine   |
|-------------------------|---|--|
| Ei lülitu sisse         | Elektrivõrgu puudub toide                                   | Kontrollige elektrivõrgu pinget  |
| Toit valmib liialt kaua | Elektrivõrgu pingelangused                                  | Kontrollige elektrivõrgu pinget  |
|                         | Anuma ja soojenduselemendi vahele on sattunud kõrvaline ese | Eemaldage kõrvaline ese  |
|                         | Anum on multikeetjasse paigaldatud viltu                    | Asetage anum sirgelt, ilma vildakuteta   |
|                         | Soojenduselement on määrdunud                               | Lülitage seade elektrivõrgust välja, andke sellelt jahtuda. Puhastage soojenduselement |

EST

V. GARANTIIOHUSTUSED

Antud seadmele antakse 25-kuuline garantii alates selle soetamisest. Garantiiaja jooksul kohustub valmistaja remondi, detailide asendamise või kogu seadme asendamise teel kõrvaldama mistahes tehasedefektid, esile kutsutud materjalide ebapiisava kvaliteedi või kokkupanekuga. Garantii jõustub vaid sel juhul, kui ostukuupäev on kinnitatud kaupluse pitsatiga ja müüja allkirjaga originaalsel garantiitlangel. Käesolevat garantiid tunnistatakse vaid juhul, kui seadet kasutati vastavalt juhendile, seda ei remonditud, ei võetud lahti ja ei olnud vigastatud selle ebaõigelt kasutamisel, samuti juhul, kui on säilinud seadme täielik Komplektatsioon. Nimetatud garantiit ei laiene seadme loomulikule kulumisele ja kulumaterjalidele (filtrid, lambid, kõrbemismvastased katted, tihendid jne.).

Toote teenistusaega ja garantiiohustuste kehtivusaega arvestatakse selle ostupäevast või toote valmistamise päevast (juhul, kui müügi kuupäeva ei ole võimalik tuvastada).

Seadme valmistamise kuupäeva võib leida seerianumbris, mis paikneb toote korpusel oleva identifitseerimise sildil. Seerianumber koosneb 13 märgist. 6 ja 7 märk tähistavad kuud, 8 märk – seadme väljalasket aastat.

Tootja poolt kehtestatud teenistusaeg – 5 aastat selle soetamise hetkest alates. Tähtaeg kehtib juhul, et toodet kasutatakse vastavalt juhendile ja rakendatavate tehniliste standarditega.

Pakend, kasutusjuhend, samuti seade ise tuleb utiliseerida vastavalt jäätmete käitluse kohalikele programmidele. Kande hoolit ümbritseva keskkonna eest: ärge visake selliseid tooteid koos talaliste olmejätmetega.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanma kılavuzu dikkatli okuyunuz ve danışma kitabı olarak saklayınız. Cihazın doğru bir şekilde kullanılması, ömrünü uzatır.

## GÜVENLİK TEDBİRLERİ



*Üretici, güvenlik tekniği ve cihazın ömür kurallarının ihlalinin kaynaklanan hasara uğramasında hiç bir sorumluluk kabul etmez.*

- Bu elektrikli cihaz çok fonksiyonlu bir yemek pişirme aygıtı olup ev ortamında kullanılmak üzere dairede, köy evlerinde, otel odalarında, dükkân, ofis içinde ve diğer endüstriyel olmayan ortamlarda kullanılabilir. Endüstriyel veya amaç dışı kullanım, cihazın doğru kullanım kurallarının ihlali olarak kabul edilecektir. Bu durumda üretici meydana gelen sonuçlardan sorumlu tutulmaz.
- Cihazın elektrik ağına bağlanırken, ağıın gerilim ile cihazın itibari geriliminin birbirine uygun olduğundan emin olunuz (teknik özelliklerine veya fabrikanın ürün tablosuna bakınız.)
- Cihazın kullanılan voltaja uygun uzatma kablosunu kullanınız. Aksi durumlarda parametrelerin uygunsuzluğu kısa devreyi yada kablounun yanmasına sebep olabilir.

- Cihazı sadece topraklanmış prizlere sokunuz. Bu kural, elektrik akımının zararından korunması açısından zorunludur. Uzatma kablosu kullanılırken, uzatma kablosunda topraklanmış olduğundan emin olunuz.



*Dikkat! Cihaz çalışırken bunun gövdesi, kabı ve metal parçalar ısınır! Dikkat ediniz! Mutfak eldivenleri kullanınız. Sıcak buhardan yanık oluşmasını önlemesi için, cihazın kapağını açarken üzerine eğilmeyiniz.*

- Cihazın kullanılmadan sonra, temizleme veya taşıma sırasında prizden çıkarınız. Elektrik kablosunu kuru elle çıkarınız, kablodan değil fişten tutunuz.
- Elektrik besleme kablosunu, kapı boşluğu ya da ısı kaynakların yakınında çekmeyiniz. Elektrik kablosunun bükülmesine ve katlanmasına, keskin cisimlerle, mobilyanın köşelerle ve kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz.



*Unutmayınız ki: elektrik besleme kablosunun kazayen bozulması, garanti kapsamına girmeyen aksaklıklara ve elektrik akımından oluşan hasarlara sebep olabilir. Bozulmuş elektrik*

*kablosu, acil olarak servis merkezinde değiştirilmelidir.*

- Cihazı yumuşak yüzeyine yerleştirmeyiniz, çalışma sırasında üzerini örtmeyiniz. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınmaya uğrar ve bozulabilir.
- Cihazın açık havada kullanılmayınız; cihazın içine nem yada yabancı cisimleri kaçabilir. Bu durum da cihazın bozulmasına yol açar.
- Cihazı temizlemeden önce, elektrik ağından ayrılmış olduğuna ve tamamen soğuduğundan emin olunuz. Cihaz temizleme ile ilgili kurallara takip ediniz.



*Cihazın gövdesinin suyun içine daldırılması ya da suyun akışına doğru yerleştirilmesi yasaktır!*

- Fiziksel, nörolojik veya zihinsel engelli bireyler (çocuklar dâhil), veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan insanlar tarafından, bu kişileri denetleyen veya güvenliklerinden sorumlu olan ve cihazın kullanımıyla ilgili bilgi veren biri olmadığı takdirde bu cihazın kullanılması uygun değildir. Cihaz, aksesuarları ve fabrika ambalajı ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihazın temizlenmesi ve bakımı yetişkinlerin gözetimi olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazın kendi başına tamir edilmesi yada cihazın konstruksiyonunda modifikasyon yapılması yasaktır. Bakım ve tamirat ile ilgili tüm işler sadece yetkili servis merkezi

tarafından yapılmalıdır. Profesyonel olmayan işler cihazın bozulmasına, travm oluşmasına ve ürünün zarar görmesine yol açabilir.

#### Teknik özellikler

|                     |   |
|---------------------|---|
| Model .....         | RMC-M90E  |
| Voltaj .....        | 860 Vt  |
| Gerilim .....       | 220-240 V, 50 Hz                                |
| Kap hacmi .....     | 5 l   |
| Kap kaplaması ..... | ANATO® dibe yapışmayan seramik kaplaması (Kore) |
| LED-display .....   | mevcut, renkli                                  |
| 3D-ısıtma .....     | mevcut  |

#### Programlar

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. MULTICOOK (MULTİ AŞÇI)                           | 9. BOIL (PIŞIRME)               |
| 2. OATMEAL (SÜT LAPASI)                             | 10. BAKE (HAMUR TATLISI)        |
| 3. STEW (HAFİF ATEŞTE KAPALI TENCEREDE PIŞIRILMESİ) | 11. GRAIN (TANELER)             |
| 4. FRY (KAVURULMASI)                                | 12. PILAF (PILAV)               |
| 5. SOUP (ÇORBA)                                     | 13. YOGURT/DOUGH (YOĞURT/HAMUR) |
| 6. STEAM (BUHARDA PIŞIRILMESİ)                      | 14. PIZZA                       |
| 7. PASTA (MAKARNA)                                  | 15. BREAD (EKMEK)               |
| 8. SLOW COOK (TAV VERİLMESİ)                        | 16. DESSERT (TATLI)             |
|   | 17. QUICK COOK (EKSPRES)        |

#### Fonksiyonlar

|  |                        |
|--|------------------------|
| Hazır yemeklerin sıcaklığının sürdürülmesi (otomatik ısıtma) ..... | mevcut, 24 saate kadar |
| Ön ısıtmanın kapatılması .....                                     | mevcut                 |
| Yemeklerin ısıtılması .....  | mevcut, 24 saate kadar |
| Ertelenen start .....  | mevcut, 24 saate kadar |

#### Paket içeriği

|  |        |
|--|--------|
| Multi pişirici .....                                       | 1 adet |
| Kap RB-CS12 .....  | 1 adet |
| Buharda pişirme konteyner .....                            | 1 adet |
| Derin kızartma tenceresinde pişirmesi için kollu kap ..... | 1 adet |
| Muttarit bardağı .....                                     | 1 adet |
| Kepçe .....  | 1 adet |
| Düz kaşığı .....   | 1 adet |
| "100 reçete" kitabı .....                                  | 1 adet |
| Kepe/kaşık tutucu .....                                    | 1 adet |
| Kullanma kılavuzu .....                                    | 1 adet |
| Servis kitabı .....  | 1 adet |
| Elektrik besleme kablosu .....                             | 1 adet |

Üretici; dizayn, paket içeriği ve ürün teknik özelliklerine ilave bildirme yapmadan üretimin iyileştirilmesi sırasında değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

TUR

**RMC-M90E multi pişirici düzeni A1**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Cihaz kapağı             | 9. Düz kaşığı                                |
| 2. Sökülür iç kapağı        | 10. Keççe                                    |
| 3. Kap                      | 11. Muttarit bardağı                         |
| 4. Kapak açma düğmesi       | 12. Buharda pişirme konteyner                |
| 5. Monitörlü kontrol paneli | 13. Derin kızartma tenceresinde pişirme kabı |
| 6. Gövde                    | 14. Keççe ve kaşık tutucu                    |
| 7. Taşıma kolu              |  |
| 8. Sökülür buhar valfi      |  |

**Kontrol panel A2**

REDMOND RMC-M90E multi pişirici renkli çok fonksiyonlu LED ekranlı sensör panel ile donatılmış

1. "Reheat/Cancel" ("Isıtma/Iptal") – ısıtma fonksiyonunun açılması/kapatılması, pişirme programının durdurulması, yapılan ayarlamaların iptal edilmesi
2. "Time Delay" ("Ertelenen start") – ertelenen start zaman ayarlaması modunun açılması
3. "Temperature" ("Sıcaklığı") – "MULTICOOK" programında sıcaklık ayarlaması
4. "Hour" ("Saat") – Pişirme zamanı ve ertelenen start modunun ayarlamasındaki saatin belirlenmesi
5. "Min" ("Dakika") – Pişirme zamanı ve ertelenen start modunun ayarlamasındaki dakikaların belirlenmesi
6. "Quick cook" ("Ekspre") – "QUICK COOK" programın başlatılması
7. "Menu/Keep Warm" ("Menü/Otomatik ısıtma") – otomatik pişirme programının seçilmesi; otomatik ısıtmanın ön kapatılması.
8. "Start" – belirlenen pişirme modunun açılması
9. Monitör.

**Monitör düzeni A3**

1. "QUICK COOK" otomatik programın yerine getirilmesi göstergesi
2. Pişirme/ısıtma programının çalışma göstergesi
3. Pişirme aşamasının göstergesi
4. "MULTICOOK" programında ayarlanan sıcaklık göstergesi
5. "Time Delay" fonksiyonunun çalışma göstergesi
6. Zaman ayarlayıcının rakamlar modu göstergesi
7. Zaman ayarlayıcı
8. Seçilen otomatik pişirme programının göstergesi

**I. SÖMÜRÜ BAŞLAMADAN ÖNCE**

Ürünü dikkatli bir şekilde açınız ve kutudan çıkarınız. Tüm ambalaj malzeme ve reklam yapıştırmaları çıkarınız (seri numarasını taşıyan yapıştırmalar haricinde).

Ürüne ait seri numaranın bulunmaması, otomatik olarak garanti servis hakkınızı yok eder.

Cihaz gövdesini ıstak mendil ile siliniz. Kabi ılık sabunlu su ile yıkayınız. İyice kurutunuz. İlk kullanim sırasında, cihazın arızalı olduğundan kaynaklanmayan yabancı kokusu oluşabilir. Bu durumda cihazı temizlemeniz gerekir.

 Dikkat! Her türlü arızaların bulunduğu süreçte cihazın kullanılması yasaktır.

**II. MULTİ PİŞİRİCİNİN ÇALIŞTIRILMASI****İlk çalıştırmadan önce**


Cihazı sert ve düz yatay yüzeyine yerleştiriniz. Buhar valfinden çıkan sıcak buhar; duvar kağıdına, dekoratif kaplamasına, elektronik cihazlarına ve diğer

neme ve sıcağa dayanıklı olmayan eşyaların üzerine sıçramaması için dikkat ediniz. Pişirmeden önce, multi pişiricinin dış ve görünür iç parçalarını hasarlı ve kusurlu olmadıgından emin olunuz. Kap ile ısıtıcı unsurların arasında hiç bir yabancı cisim bulunmamalıdır.

**Pişirme zamanın ayarlanması**

REDMOND RMC-M90E multi pişiricide her program için ("QUICK COOK" programı hariç olmak üzere) ayrı pişirme zamanını ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan zamanın değiştirilmesi ve obalecek diyaazon, seçilen pişirme zamanına bağlıdır. Zamanı değiştirmek için:

1. Pişirme programı seçildikten sonra "Hour" düğmesine basarak saatinı ayarlayınız. Basılan düğmeyi birkaç saniye içinde basılı tutarken, rakamlar hızlı değişmeye başlar.
2. "Min" düğmeye basarak dakikasını ayarlayınız. Basılan düğmeyi birkaç saniye içinde basılı tutarken, rakamlar hızlı değişmeye başlar.
3. Bir saat'ten az pişirme zamanı ayarlamamız gerekiyorsa saatin rakamları sıfırlanana kadar "Hour" butona basınız. Sonra "Min" butona basarak gereken dakika rakamını ayarlayınız.
4. Pişirme zamanı ayarlaması bitirdikten sonra (monitör yanıp sönmeye devam eder), seçilen pişirme programının algoritması göre bir sonraki aşamaya geçiniz. Yapılan ayarların iptal edilmesi için "Reheat/Cancel" butona basınız. Sonra tüm pişirme programını tekrar ayarlayınız.

 Manuel pişirme zamanı ayarlamasında fabrika ayarlaması tablosuna dayanarak, önceden seçilen pişirme programında öngörülen ayarlama aşaması ve ayarlama diyaazonu dikkate alınır.

Pişirme programlarında, ayarlanan zaman diyaazonu azami rakamlardan başlanmaktadır. Bunun sayesinde, esas zamanında yemek pişirilmediği durumlarda program süresini biraz uzatabilirsiniz.

Bazen otomatik programlarda ayarlanan pişirme zamanı sayması, ancak cihazın belli bir sıcaklığa ulaştığında başlar. Örneğin, soğuk suyu ilave etmek ve "STEAM" programında pişirme zamanı 5 dakika olarak ayarlıyorsa, program çalışması ve ayarlanan pişirme zamanının geriye sayımı ancak suyun kaynatılması ve kabin içinde yeterince buhar çıkmasından sonra başlar.


"PASTA" programında ayarlanan pişirme zamanı ancak suyun kaynatılması ve "Start" butonuna tekrar basılmasıyla başlar.

**"Time Delay" fonksiyonu ("Ertelenen start")**

Bu fonksiyon aracılığıyla, yemeklerinizin hazır olacağı zaman aralığını belirtebilirsiniz (programın çalışma süresini göz önünde tutularak). Zamanı, 10 dakika ile 24 saat ara diyaazon ile ayarlayabilirsiniz (ayarlamada adımı 10'ar dakikadır). Zaman erteleme, ayarlanan pişirme zamanına göre daha uzun olmalıdır. Aksi takdirde program, "Start" butonuna bastıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Ertelenen start zamanı, otomatik programı seçtikten sonra, sıcaklık rakamları ve zamanı ayarlamasından sonra saytabilirsiniz:

1. "Time Delay" butonuna basarak ertelenen start zamanı modunu başlatınız. Monitörde "Time Delay" yazısı oluşur ve zaman ayarlayıcı yanıp sönmeye başlar.
2. "Hour" butonuna basarak azamı olarak saat değerini değiştiriniz. Ayarlanan zaman formatı 24 saatir. Basılan butonun birkaç saniye içinde basılı tutarsak, rakamın hızlı değişimi başlar.
3. "Min" butona basarak aşamalı olarak dakika değerini değiştiriniz. Basılan butonu birkaç saniye içinde tutarsak, rakamın hızlı değişimi başlar.
4. Bir saatten az programda pişirmesinde zaman ayarlaması için saat ayarlamada modunda saatlerin sıfırlanacağı kadar ard arda "Hour" butonuna basınız. Sonra "Min" butonuna basarak gerekli dakika rakamını belirtiniz.

5. Yapılan ayarlamaların iptal etmesi için "Reheat/Cancel" butonuna basınız. Sonra tüm pişirme programını yeniden ayarlayınız.
6. Zaman ayarlaması sonunda "Start" butonuna basıp birkaç saniye içinde basılı tutunuz. "Time Delay" fonksiyon çalışma göstergesi yanar, program devreye girer ve zamanın geriye sayımı başlar.
7. Belirtilen zamandan sonra yemek hazır olur. Otomatik bittikçe hazır yemeklerin sıcaklığı otomatik olarak tutulur (otomatik ısıtma) ve "Reheat/Cancel" butonunun göstergesi yanar.
8. Otomatik ısıtmasını kapatmak için "Reheat/Cancel" butonuna basınız. Butonun göstergesi sönecektir.

 Ertelenen start fonksiyonu tüm otomatik pişirme programları için erişilebilir olacaktır ("FRY", "PASTA" ve "QUICK COOK" programları haricinde).

Yemeklerin süt veya diğer hızlı bozulan maddelerden oluşan gıda içeriği ise "Time Delay" fonksiyonu kullanmak tavsiye edilmez (yumurta, taze süt, et, peynir ve sair).

"Time Delay" fonksiyondaki zaman ayarlamasında, zaman sayımı "STEAM" programında olacağını ve ancak cihazın gerekli çalışma sıcaklığına ulaştığında başlayacağı dikkate alınmalıdır (suyun kaynatılmasından sonra).

**Hazır yemeklerin sıcaklığının tutulma "Keep Warm" fonksiyonu (otomatik ısıtma)**

Bu fonksiyon, pişirme programı bitince, hemen otomatik olarak başlar ve hazır yemeklerin sıcaklığını 24 saat içinde 70-75°C derecesinde tutabilir. Aktif otomatik ısıtma sırasında "Reheat/Cancel" butonunun göstergesi yanar, monitörde bu modundaki çalışma zamanı sayımı gösterilir. Gerekli olduğunda otomatik ısıtma kapatılabilir. Bunun için "Reheat/Cancel" butonu birkaç saniye içinde basılı tutulmalıdır.

**Otomatik ısıtmanın ön kapatılması**


Pişirme programının bitmesinde otomatik ısıtmanın açılması bazen istenmeyebilir. Bu olayı dikkate alarak REDMOND RMC-M90E multi pişiricide esas, pişirme programının çalışması yada açılması sırasında bu fonksiyonun önceden kapatılması öngörülmüştür. Bunun için start yada programın çalışması sırasında "Menu/Keep Warm" butonuna birkaç saniye içinde basılı tutulmalıdır ("Reheat/Cancel" butonunun göstergesi sönmeye kadar). Otomatik ısıtma programının tekrardan açılması için "Menu/Keep Warm" butonuna tekrar basınız ("Reheat/Cancel" butonun göstergesi yanar).

**Yemeklerin ısıtma fonksiyonu**

REDMOND RMC-M90E multi pişiriciyi soğuk yemeklerin ısıtılmasında kullanabilirsiniz. Bunun için:

- Yemekleri kap içine koyunuz, kabi multi pişiricinin gövdesi içine yerleştiriniz.
- Kapağı kapatınız ve cihazı elektrikli bağlayınız.
- "Reheat/Cancel" butonuna basınız ve ses sinyali gelinceye kadar birkaç saniye içinde basılı tutunuz. Monitörde ilgili göstergesi ve butonun göstergesi yanar. Zaman sayacı ısıtma zamanının sayımını başlar.

Cihaz, yemekleri 70-75°C dereceye kadar ısıtır. 24 saat içinde yemeklerinizi sıcak tutar. Gerekliğinde ısıtılması durdurulabilir. Bunun için "Reheat/Cancel" buton, butonda ve monitördeki ilgili göstergeleri sönmeye kadar birkaç saniye içinde basılı tutulmalıdır.

 Multi pişirici ısıtılan yemeklerin sıcaklığını 24 saate kadar tutulabilmesine rağmen, ısıtılan yemeğin iki-üç saatten fazla bekletmeye tavsiye etmez. Çünkü bazen zamanlarda uzun süre içinde bekletilmesi, yemeğin tadını değiştirebilir.

**Otomatik programların kullanmasında genel hareket düzeni**

1. Gerekli bileşenleri hazırlayınız (ölçünüz).
2. Hazırladığınız bileşenleri, pişirme programına dayanarak multi pişiricinin kap içine koyunuz ve cihazın gövdesi içine yerleştiriniz. Tüm bileşenleri (sıvı dahil olmak üzere) kabın iç yüzündeki maksimum işaret kadar gelecek şekilde olmasına dikkat ediniz. Kabin eğilmediği ve ısıtılan eleman ile sıkıca temas ettirildinden emin olunuz.
3. Multi pişiricinin kapagını, fiske sesi gelinceye kadar sıkıca kapatınız. Cihazı elektrikle bağlayınız.
4. "Menu/Keep Warm" butonuna basarak gerekli pişirme programı seçiniz (monitörde ilgili program göstergesi yanar).
5. Otomatik olarak ayarlanan pişirme zamanı işinize yaramaz ise bu rakamı "Hour" ve "Min" butonlara basarak değiştirebilirsiniz.
6. Gerekli hallerinde ertelenen start zamanı ayarlayınız. "Time Delay" fonksiyonu "FRY", "PASTA" ve "QUICK COOK" programların kullanmasında erişilmez olacaktır.
7. Pişirme programını başlatmak için "Start" ve "Reheat/Cancel" butonlarının göstergeleri yanıncaya kadar "Start" butonuna birkaç saniye içinde basılı tutunuz. Ayarlanan program devreye girer ve zaman geri sayımı başlar. "STEAM" programında geriye sayım suyun kaynatılmasından sonra ve kabin içinde yeterince buhar yoğunluğu ulaşınca başlar. "PASTA" programında ise geriye sayım kabin içindeki suyun kaynatılmasından, yemeklerin koyulmasından ve "Start" butonuna tekrar basılmasından sonra başlar.
8. Gerekli durumlarda otomatik ısıtma fonksiyonunu önceden kapatabilirsiniz. Bunun için "Reheat/Cancel" butonun göstergesi sönuceye kadar "Menu/Keep Warm" butonuna basılı tutulmalıdır. "Menu/Keep Warm" butonuna tekrar basıldığında bu fonksiyon tekrar devreye girer. Otomatik ısıtma fonksiyonu "YOGURT/DOUGH" ve "BREAD" programların kullanılmasında erişilmez olacaktır.
9. Pişirme programının bitimi hakkında ses sinyali size haber verecektir. Seçilen program yada cari ayarlamalara göre cihaz otomatik ısıtma moduna geçer ("Start" butonunun göstergesi yanar) yada bekleme moduna geçer ("Start" butonunun göstergesi yanar).
10. Ayarlanan programın iptal edilmesi, pişirme sürecinin ya da otomatik ısıtmanın durdurulması için "Reheat/Cancel" butonuna basarak birkaç saniye içinde basılı tutunuz.



Kaliteli sonuç elde edilimesi için, fabrika tarafından REDMOND RMC-M90E multi pişiricinin yanında gönderilen "100 reçete" kitapta bulunan reçeteleri takip etmeniz tavsiye edilir. Tüm bu reçeteler özellikle bu model için hazırlanmıştır.



Mutat otomatik programlarını kullanarak istenilen sonuçta varamadığınız takdirde "MULTI COOK" evrensel programı kullanınız. Bu programda genişlemiş manuel ayarda diyaazon mevcuttur. Bunun sayesinde size, açılık deneylerinizde daha çok imkanları sunulacaktır.

### "MULTICOOK" programı

Bu program, kullanıcı tarafından belirlenen sıcaklık ve pişirme zaman parametrelere dayanarak neredeyse tüm yemeklerin pişirmesi için uygundur. "MULTICOOK" programa sayesinde REDMOND RMC-M90E multi pişirici, mutfak aletlerinin çoğunun yerine gereği ve eski reçete kitabından yada internetten bulunan ve ilginizi çeken reçetelere göre tüm yemekleri pişirir. Rahatlığınız açısından yemeklerin 80°C derecenin altında pişirilmesinde otomatik ısıtma fonksiyonu kapatılmıştır. Gerekli hallerinde bu fonksiyonu manuel olarak açabilirsiniz. Bunun için pişirme programının devreye girilmesinden sonra, "Reheat/Cancel" göstergesi yanıncaya kadar "Menu/Keep Warm" butonuna birkaç saniye basılı tutunuz.

- Otomatik olarak "MULTI COOK" programında pişirme zamanı 15 dakika, otomatik pişirme sıcaklığı ise 100 derece olarak ayarlanmıştır.

- Sıcaklık manuel ayarlama diyaazonu: ("Temperature" butona basarak değiştirilebilir): 35°C – 170°C değiştirme adımı 5°C.
- Zaman manuel ayarlama diyaazonu: 5 dakika – 12 saat, bir saate kadar aralığı için değiştirme adımı 1 dakika, bir saatten fazla aralığı için ise 5 dakikadır.



"MULTICOOK" programında pek çok değişik yemeklerin pişirme imkanı vardır. Bizim profesyonel aşçılarımız tarafından hazırlanan "100 reçete" kitabı ya da farklı yemekler ve gıdalar pişirmesi için tavsiye edilen sıcaklık tablosuna kullanınız.

### "OATMEAL" programı

Sütli lapaların pişirilmesinde kullanmaya tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 10 dakika olarak ayarlanmıştır. Ayrıca manuel zaman ayarlanması da mevcuttur: 5 dakikadan 1 saate 30 dakikaya kadar diyaazonunda ayarlama adımı 1 dakikadır.

"OATMEAL" programı yarıyı yağlı pastörize edilmiş sütü kullanarak lapanın pişirmesi için tahsis edilmiştir. Sütün çekmesinin engellemesi ve gerekli sonucu elde edilebilmesi için pişirilmenden önce aşağıda belirtilen hareketleri yapılmalıdır:

- Suyun tamamen temizleninceye kadar tek parça tohumlu taneler (pirinc, karabıyık, darı gibi) iyice yıkayınız.
- Pişirmesinden önce multi pişiricinin kabi tereyağı ile yağlayınız.
- Reçete kitapta belirtilen talimatlara göre bileşenleri ölçerek orantıyı takip ediniz; bileşenler miktarını, orantılı olarak azaltınız veya arttırınız.
- Kaymağı alınamaz sütün kullanılmasında tatlı su ile 1:1 orantılı olarak sulandırınız.

Üreticiye ve üretim yerine bağlı olarak süt ve tohum özellikleri değişebilir ve bazı zamanlarda pişirme sonuçlarını etkileyebilir.

"OATMEAL" programında beklediğiniz sonucu elde edemediğiniz takdirde, evrensel "MULTICOOK" programı kullanınız. Süt lapanın pişirmesi için optimal sıcaklığı 95°C derecedir. Bileşenlerin miktarı ve pişirme zamanı reçete göre ayarlayınız.

### "STEAM" programı

Bu program sebze, et, beyaz et ve deniz ürünlerin pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 1 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 20 dakikadan 12 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

### "FRY" programı

Bu program et, sebze, beyaz et ve deniz ürünlerin kızartılmasında kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 15 dakika olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 5 dakikadan 1 saat 30 dakikaya kadar diyaazonla ayarlama adımı 1 dakikadır.

Bu programda "Time Delay" fonksiyonu öngörülmemiştir.



Bileşenlerin dibinin tutmaması için reçete kitabında belirtilen talimatlara uyunuz ve periyodik olarak kabin içeriğini karıştırınız. Bazı zamanlarda multi pişiricinin kapak açılken de pişirebilirsiniz.

### "SOUP" programı

Bu program farklı et suyu ve çorbalar, komposto ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 1 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 20 dakikadan 8 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

### "STEAM" programı

Bu program sebze, balık, et, diyetik ve et içermeyen yemekler, çocuk menüsü gibi yemeklerin buharda pişirilmesinde kullanmak için tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 15 dakika olarak ayarlanmıştır.

Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 5 dakikadan 2 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

Bu programı kullanarak yemeklerin pişirilmesi için özel konteyner kullanınız (takımın içinde):

1. Kabin içine 600-1000 ml suyu ilave ediniz. Buharda pişirme konteyneri kabinin içine yerleştiriniz.
2. Reçeteye göre gıda miktarını ölçüp hazırlayınız. Konteyner içine düzensiz olarak koyunuz ve kabi cihazın içine yerleştiriniz. Kabin, ısıtıcı eleman ile sıkıca temas ettirildinden emin olunuz.
3. "Otomatik programların kullanılmasında genel hareket düzeni" bölümünün 3-10. Maddelerde belirtilen talimatlara uyunuz.



Pişirme programının çalışma zamanının geriye sayımı, suyun kaynatılmasından sonra ve kabin içindeki buhar yoğunluğu ulaştığında başlar.

Bu programda otomatik zaman ayarlaması yapılmıyorsa, farklı gıdalar buharda pişirilmesi için tavsiye edilen zaman tablosuna kullanınız.

### "PASTA" programı

Bu program makarna ürünleri, sos, yumurta pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 8 dakika olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 2 dakikadan 20 dakikaya kadar diyaazonla ayarlama adımı 1 dakikadır. Bu programda suyun kaynatılmasından, bileşenlerin doldurulması ve bunların pişirmesi öngörülmektedir. Suyun kaynadığı anda ve bileşenlerin doldurma ihtiyacı duyulduğunda cihazda sesli sinyal ötmeye başlar. Pişirme programının çalışma zamanının geriye sayım, "Start" butonuna ikinci kez basıldığında başlar.

Bu programda "Time Delay" fonksiyonu erişilmez olmaktadır.



Bazen gıdaların pişirilmesinde (örneğin makarna ve sair) köpük oluşur. Köpüğü muhtemelen taşınmasının önlenmesi için, kaynatılan suyun içine gıdayı koyduktan birkaç dakika sonra kapakı açık bırakabilirsiniz.

### "SLOW COOK" programı

Bu program konserve edilmiş etin ve fırında kaynamış sütün pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 5 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 1 saatten 8 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 10 dakikadır.

### "BOIL" programı

Bu program sebze ve baklagil pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 40 dakika olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 5 dakikadan 2 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

### "BAKE" programı

Bu program bisküvi, zapkekanka, maya ve yaprak hamuru pişirilmesinde tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 1 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 20 dakikadan 8 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.



Bisküvinin hazır oluşu içine aşşap çubuğu (küardan) sokarak kontrol edebilirsiniz. Çubuğu çardıkıldan sonra üzerinde yapışan hamur kalmaz ise bisküvi hazır demektir.

Ekmek yapmasında her hazırlık aşamasında otomatik ısıtma fonksiyonunun kapatması tavsiye edilir.

### "GRAIN" programı

Bu program gevrek, lapa ve değişik mezelin pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 35 dakika olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz: 5 dakikadan 4 saate kadar diyaazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.



**"PILAF" programı**

Bu program farklı pilav türlerinin pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 1 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz: 20 dakikadan 1 saat 30 dakikaya kadar diyapazonla ayarlama adımı 10 dakikadır.

**"YOGURT/DOUGH" programı**

Bu program sayesinde kendi evinizde değişik lezzetli ve faydalı yoğurtlar yapabilirsiniz. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 8 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz: 6 saatten 12 saate kadar diyapazonla ayarlama adımı 10 dakikadır. Bu programda otomatik ısıtma fonksiyonu erişilmez olacaktır. Bileşenlerin doldurulmasında, kabın iç yüzeyi ½ işaretinin altında olmasına dikkat ediniz.

Yoğurt hazırlanmasında, REDMOND RAM-G1 özel yoğurt kap seti kullanabilirsiniz (ayrı olarak satın alınmaktadır).

**"PIZZA" programı**

Bu programın pizza hazırlanmasında kullanması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 25 dakika olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz: 20 dakikadan 1 saate kadar diyapazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

**"BREAD" programı**

Bu program buğday unu veya çavdar unu eklenilen farklı ekme türlerinin hazırlanmasında kullanılması tavsiye edilir. Bu program, hamur yoğurmasında pişirmesine kadar tam hazırlama döngüyü öngörmektedir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 3 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz: 1 saatten 6 saate kadar diyapazonla ayarlama adımı 10 dakikadır.

Bu programda otomatik ısıtma fonksiyonu erişilmez olacaktır. Bileşenlerin doldurulmasında, kabın iç yüzeyi ½ işaretinin altında olmasına dikkat ediniz.

Program çalışma şeklinin ilk saat içinde hamur yoğurma işlemi yapıldığına ve sonra pişirildiğine dikkat ediniz.

- Unu kullanmadan önce oksijen alınması için ve katkidan arınması için elmenizi tavsiye ederiz.
- "Time Delay" fonksiyonu kullanmak tavsiye edilmez. Çünkü bu, yemeğin kalitesine etkileyebilir.
- Pişirme sürecini tamamen bitinceye kadar multi pişiricinin kapağını açmayınız! Çünkü pişirilen yemeğin tadı buna bağlı olabilir.
- Zaman azaltılması ve pişirmenin kolaylaştırması için ekme yapmasında hazır karışımları kullanmanızı tavsiye ederiz.

**"DESSERT" programı**

Bu program farklı meyve ve yemişlerden hazırlanan tatlıların pişirilmesinde kullanılması tavsiye edilir. Otomatik olarak bu programda pişirme zamanı 1 saat olarak ayarlanmıştır. Pişirme zamanını manuel olarak ta ayarlayabilirsiniz: 5 dakikadan 4 saate kadar diyapazonla ayarlama adımı 5 dakikadır.

**"QUICK COOK" programı**

Bu program sayesinde pirinç ve gevşek tohumlu lapaları hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu programda pişirme zaman ayarlaması ve "Time Delay" fonksiyonu erişilmezdir.

**III. EK OLANAKLARI**

- Hamur yoğurması
- Fondü pişirmesi
- Fritürde kızartması
- Eksimik, peynir hazırlaması
- Sıvı gıdaların pastörizasyonu
- Çocuk yemeklerin pişirmesi
- Kullanılan kapların ve bireysel hijyen ürünlerin sterilizasyonu

**IV. İLAVE AKSESUARLARI**

Multi pişiriciye ilave aksesuarlar ayrı olarak satın alınabilir. Aksesuar çeşitliği ve cihaz modelinize uygunluğu hakkında bilgiler, bulunduğunuz ülkedeki resmi distribütöre başvurunuz.

**RAM-CL1 –Kap kısıkaç**

Kap kısıkaçı, multi pişiriciden kabın daha kolay alınabilmesi için tahsis edilmiştir. Kap kısıkaçları, diğer markalı multi pişiriciler ile birlikte kullanılabilmektedir.

**RHP-M01 –Jambon kabı**

Jambon, sarma ve diğer et, beyaz et ya da balıktan yapılan ince yemeklerin (farklı baharat ve dolgu ile birlikte) pişirilmesi için tahsis edilmiştir. Jambon kabı; multi pişiricide, fırında, aerogilde ya da ocakta kullanılan uygun boyutlu tencerelerde kullanılabilmektedir.

**RAM-FB1 –fritürde kızartma kabı**

Çok ısıtılan veya kaynayan yağın (fritür) içinde farklı yemeklerin pişirilmesinde kullanılır. 3 litre hacimli her kap için uygundur. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Sökülebilir kolları ve pişirmesinden sonra fazladan kalan yağ dökümünü kolaylaştırıcı çengeline sahiptir. Diğer markalı multi pişiriciler ile birlikte kullanılabilmektedir. Bulaşık yıkama makinesinde yıkamaya uygundur.

**RAM-G1 – marker kapaklı yoğurt kap takımı (4 adet)**

Farklı yoğurtların pişirilmesinde kullanılır. Kaplar, son kullanma tarihi belirtilen tarih markerlere sahiptir. Diğer markalı multi pişiriciler ile birlikte kullanılabilmektedir.

**RB-C502 –Anato® tarafından üretilen seramik kaplı kap (Kore)**

Hacim: 5 litre. Mekanik hasarlara yüksek dayanıklılığa, dibine yapışmaya karşı ve ısı geçirgenliği özelliklerine sahiptir. Bunun sayesinde yemek kabın yüzeyine yapışmaz ve tüm pişirme süresi içinde düzenli olarak kızartılır ve pişirilir. Bu kap, özellikle daha yüksek kaliteli pişirme, kızartma ve sütlü lapaların pişirilmesi için üretilmiştir. Kapa, yemeklerin saklaması için ve fırında pişirmesi için multi pişiricinin dışında da ayrı olarak kullanılabilmektedir. Bulaşık yıkama makinesinde yıkayabilmektedir.

**RB-S500 – çelik kabı**

Hacim: 5 litre. Mekanik hasarlara yüksek dayanıklılığa sahiptir. Değişik çorba, komposto, marmelat ve reçellerin hazırlanmasında kullanmaya tavsiye edilir. Bunun içinde renderci, mikser ve diğer sebze, meyve, meyve püre ve kremalı gıdaların hazırlanmasında kullanılan mutfak aletleri kullanılabilmektedir. Kızartması için uygun değildir. Bulaşık yıkama makinesinde yıkayabilmektedir.

**V. CİHAZ BAKIM VE TEMİZLEMESİ**

Cihazın temizlemeden önce elektrikten ayrıldığından ve tamamen soğuduğundan emin olunuz. Yumuşak bez ve abrazyon olmayan bulaşık deterjanları kullanınız. Cihazın temizliği için, kullanıldan hemen sonra yapmanızı tavsiye ederiz.

**STOP** Temizleme sırasında abrazyon maddeleri, abrazyif kaplı süngerleri ve kimyasal agresif maddelerin kullanılması yasaktır. Cihazın gövdesini suyun içine daldırmayınız ya da suyun akışının altına sokmayınız.

İlk kullanımdan önce ya da pişirmeden sonra kalan kokularını yok edilmesi için "STEAM" programında limon yarısını 15 dakika içinde kaynatmanızı tavsiye ederiz. Kapa, iç alüminyum kapak ve buhar vanası her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Kapa, bulaşık yıkama makinesi içinde yıkayabilmektedir. Kabin temizlenmesinden sonra dış yüzeyini tamamen kurutuncaya kadar siliniz.

İç alüminyum kapağın temizlenmesi için:

1. Multi pişiricinin kapağı açınız.
2. Aynı zamanda kapağın iç yüzeyinde bulunan iki plastik sabitleyici üzerine merkeze doğru basınç.
3. Fazla zorlanmadan iç alüminyum kapağını ana kapaktan ayrılacak şekilde hafifçe kendinize doğru çekiniz.
4. Her iki kapakların yüzeyleri ıslak bez ya da peçete ile siliniz. Gerekli hallerinde çekilen kapağı suyun altında temizleyiniz. Bulaşık deterjanı kullanınız. Bulaşık yıkama makinesinde yıkama tavsiye edilmez.
5. Montaj işini ters şekilde yapınız: alüminyum kapağı üstte bulunan oluklara yerleştiriniz, ana kapakla birleştiriniz ve fiske sesi gelinceye kadar sabitleyici üstüne basınç. İç alüminyum kapak kararlı bir şekilde sabitlenmelidir.

Buhar valf cihazın üst kapakta bulunan özel olukta yerleştirilmiştir ve iki parçadan oluşmaktadır: dış disk ve temel. Valfin temizlenmesi için:

1. Resimde gösterildiği gibi dış diskin çıkıntısı hafifçe yukarı ve kendinize doğru çekiniz **A4**.
2. Diskin iç yüzeyinde bulunan valfin ana kısmını saat akrebinin aksine döndürünüz (**<open>**) göstergesinin yönünde) ve sonra çekiniz.
3. Valfin lastiğini özenle çıkarınız. Yukarıda belirtilen kurallara göre valfin bütün parçaları yıkayınız.

**STOP** Dikkat! Valfin lastiğinin deformasyonunu önlemek için onu bükmeyiniz ve uzatmayınız.

4. Montajı ters şekilde yapınız: lastiği yerine yerleştiriniz, valfin ana parçaya bulunan olukları, diskin iç yüzeyindeki çıkıntılar ile birleştiriniz ve saat akrebinin yönünde döndürünüz (**<close>**) göstergesinin yönünde). Buhar valfini, cihaz kapağında bulunan oluk içine yerleştiriniz (dış disk çıkarma çıkıntısı geriye doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir).

Bu modelde yemeklerin pişirilmesi sırasında oluşan yoğunlaşması, cihaz gövdesindeki özel oluk içinde birikir ve cihazın alt kısmında bulunan konteyner içine akar.

1. Kapağı açın, kabını çıkarın. Gerekliğinde multi pişiricinin ön kısmını hafifçe yukarıya kaldırın ki kondensat konteyner içine tamamen boşalsın.
2. Konteyneri, çikıntı yerini tutarak kendinize doğru çekerek çıkarınız.
3. Kondensatı boşaltınız. Konteyneri temizleyiniz ve yerine yerleştiriniz.
4. Kabin etrafındaki olukta kalan kondensat, peçete ile silinmelidir.

## VI. PIŞIRMA İLE İLGİLİ TAVSİYELER

### Pişirme sırasında oluşan hatalar ve bunların giderilme yöntemleri

Bu bölümde, multi pişiricileri kullanarak pişirme sırasında oluşan tipik hatalar hakkında bilgi edinebilir, muhtemel nedenleri ve bunların giderilme yöntemleri öğrenebilirsiniz.

#### YEMEK HALEN TAMAMEN PIŞMEMİŞ

| Sorunun muhtemel nedeni  | Giderilme yöntemi  |
|--|--|
| Cihazın kapağını kapatmayla unuttuğunuz yada sıkı kapatmadığınız için pişirme sıcaklığı yeterli seviyede değildir.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pişirme sırasında gerekli olmadığı zamanlarda multi pişiricinin kapağı açmayınız.</li> <li>• Kapağı fiske sesi gelinceye kadar kapatınız. Cihaz kapağının sıkı kapatılması için hiç bir engel olmadığını ve iç kapakta bulunan sıkılaştırıcı kauçuk parçanın deforme olmadığını emin olunuz.</li> </ul> |
| Kapı ve ısıtıcı unsuru birbiri ile zayıf temasta bulunmaktadırlar. Bu yüzden pişirme sıcaklığı yeterli seviyede değildir.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kap, cihaz gövdesinin içine düz olarak yerleştirilmelidir. Kabin dibini, ısıtan diskinle sıkıca bitişik olmalıdır.</li> <li>• Multi pişiricinin çalışma hücresinde yabancı cisimleri bulunmadığından emin olunuz. Isıtan diskin kirliliğinden dikkat ediniz.</li> </ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yemeğin bileşenlerin seçimi yanlıştır. Bu bileşenler seçilen pişirme yöntemine uygun değil ya da yanlış pişirme programını seçtiniz.</li> <li>• Bileşenleri çok iri taneli olarak doğranmıştır., yemeklerin konmasına ilişkin genel oranı ihlal edilmiştir.</li> <li>• Pişirme zamanı yanlış ayarladınız (ya da yanlış hesaplama yaptınız).</li> <li>• Seçmiş olduğunuz reçetenin, bu multi pişiricide hazırlanması için uygun değildir.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol edilmiş reçetelerin takip edilmesi arzu edilir (bu modele adapte edilmiş reçeteler). Sadece güvenebilecek reçetelere göre yemek pişiriniz.</li> <li>• Bileşenlerin seçimi, doğrama şekli, konma oranı, program seçimi ve pişirme zaman seçimi, seçilmiş reçeteye uygun olmalıdır.</li> </ul>    |
| Buharda pişirilmesinde: Yeterince buhar yoğunluğu sağlaması için kapta çok az su vardır.   | Suyu, reçetede öngörülen miktara göre kabin içine ilave ediniz. Şüphe ediyorsanız, pişirme sırasında suyun seviyesini kontrol ediniz.  |
| Kızartma sırasında:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal kızartmasında yağın kabin dibini ince tabaka olarak kapaması yeterlidir.</li> <li>• Fritöz içinde kızartmasında ilgili reçetede öngörülen talimatlara uyunuz.</li> </ul>   |
|  | Reçetede aksi görülmüyse kızartma sırasında multi pişiricinin kapağını kapatmayınız. Taze dondurulmuş yemeklerin kızartmadan önce mutlaka buzuunu çözürünüz ve suyu boşaltınız.  |
| Haşlama sırasında: Yüksek asitli ürünlerin haşlanmasında suyun çekilmesi   | Bazı yemeklerin, haşlamadan önce özel işlenmesini gerekir: yıkama, ön kızartma gibi. Seçilen reçetede öngörülen tavsiyeleri takip ediniz.  |
| Hamur ürünlerin pişirilmesinde (hamur iyi pişmemiş):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hamur yoğunluğu sırasında hamur iç kapağına yapışmış ve buhar çıkma valfini kapatmıştır.</li> <li>Kabin içine fazla hamur koyunuz.</li> </ul>   |
|  | Hamur ürününü kabin içinden çıkarınız, çevirip tekrar kabin içine koyunuz. Yemeklerin tamamen hazır olmasına kadar pişirmeye devam ediniz. Bundan sonraki hamur ürünlerinin pişirilmesinde kullanacağınızı hamuru daha az miktarda koyunuz.  |

#### YEMEK FAZLA PIŞMIŞ

|  |   |
|--|---|
| Yemek türünün seçilmesi yanlış olmuş yada pişirme zamanını yanlış ayarladınız. (hesapladınız). Bileşenlerin boyutları çok olmuş. | Kontrol edilmiş reçeteye bakınız (cihazın belli modellere adapte edilmiş reçetelere göre yemeğinizi pişiriniz). Bileşenlerin seçimi, doğrama şekli, konma oranı, program seçimi ve pişirme zaman seçimi, seçilmiş reçeteye uygun olmalıdır. |
| Pişirmeden sonra hazır yemek otomatik ısıtmada fazla beklemiştir.  | Otomatik ısıtma fonksiyonunun uzun süreli kullanılması tavsiye edilmez. Multi pişirici modelinizde bu fonksiyonun ön kapatma imkanı varsa kullanınız.   |

#### HAŞLAMA SIRAINDA YEMEKLERİN SUYU ÇEKİLİR

|  |  |
|--|--|
| Süt lapasının pişirilmesinde süt çekilir.  | Sütün kalitesi ve özellikleri, üretim yeri ve üretim koşullarına bağlıdır. Sadece ultra pastörize edilmiş süt (yağ oranı %2,5'e kadar) kullanmanız tavsiye ederiz. Gerekliğinde sütü az miktarda su ile sulandırabilirsiniz (iletayları için sayfa 181 bakınız).   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haşlamadan önce bileşenler işlenmemiş ya da yanlış işleme görmüştür (az yıkanması gibi).</li> <li>• Bileşenlerin oranı yanlış ya da yemek türü yanlış seçilmiştir.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol edilmiş reçeteye bakınız (cihazın belli modellere adapte edilmiş reçetelere göre yemeğinizi pişiriniz). Bileşenlerin seçimi, doğrama şekli, konma oranı, program seçimi ve pişirme zaman seçimi, seçilmiş reçeteye uygun olmalıdır.</li> <li>• Tek parça tahıl taneleri, et, balık ve deniz ürünlerini her zaman temiz suda ıyice yıkayınız.</li> </ul> |

#### YEMEĞİN DİBİ TUTUYOR

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kap, önceki yemeklerin pişirilmesinden kalan kirlenmeden tam temizlenmemiş.</li> <li>• Kabin dibini tutmaya karşı kaplaması bozulmuştur.</li> </ul> | Pişirmeden önce kap ıyice temizlendiği ve dibin tutmaya karşı kaplamasının hasar görmediğinden emin olunuz.  |
| Yemeklerin genel konma miktarı, reçetede öngörülen miktardan az.   | Kontrol edilmiş reçeteye bakınız (cihazın belli modele adapte edilmiş reçeteye göre pişiriniz).  |
| Aşırı uzun pişirme zamanı ayarladınız.   | Pişirme zamanını azaltınız ya da cihaz modelinize adapte edilmiş reçetede öngörülen talimatlara uyunuz.  |
| Kızartmada: kabin içine yağ koymayı unuttunuz; pişirilen yemekleri karıştırmadınız ya da geç çevirdiniz.   | Normal kızartmada kabin içine az miktarda ayıççek yağı ilave ediniz (ayıççek yağ, kabin dibinin ince tabaka olarak kaplamalıdır). Yemeklerin düzenli karıştırılması için bunları periyodik olarak karıştırmayı ya da belirli aralıklarla çevirmeniz gerekir. |
| Hafif ateşte pişirmesinde: kabin içinde nem oranı düşüktür.  | Kabin içine daha çok sıvı ilave ediniz. Pişirme sırasında gerekli olduğu halleri içinde multi pişiricinin kapağını açmayınız.  |
| Haşlamada: kabin içinde çok az sıvı kalmış (bileşenlerin oranı yanlış).  | Sıvı ile katı bileşenlerin doğru oranını takip ediniz.   |
| Hamur ürünlerin pişirmesinde: Pişirmeden önce kabin iç yüzeyini yağladınız   | Hamuru konmadan önce kabin dibini ve çeperlerini tere yağ ya da Ayıççek yağı ile yağlayınız (kabin içine yağ dökmeyiniz).  |

#### ÜRÜNÜN DOĞRAMA ŞEKLİ BOZULMUŞ

|   |   |
|---|---|
| Kabin içinde bulunan yemeği fazla çevirdiniz. | Normal kızartmada yemeklerinizi 5-7 dakikadan daha fazla karıştırmayınız.                               |
| Çok uzun pişirme zamanı ayarladınız.          | Pişirme zamanını azaltınız ya da cihaz modelinize adapte edilmiş reçetede öngörülen talimatlara uyunuz. |

#### HAMUR ÜRÜNÜ NEMLİ/YAŞLI OLMUŞ

|   |   |
|---|---|
| Fazla nem veren uygun olmayan bileşenler kullanılmıştır (sulu sebze ya da meyve, dondurulmuş meyveler, yoğurt gibi vs.) | Bileşenleri, pişirme reçetesine göre seçiniz. Çok fazla nem ihtiva eden bileşenleri seçmemeye özen gösteriniz ya da bunları alıblacağı en az miktarda kullanınız.                       |
| Hazır hamur ürünü kapalı multi pişiricide fazla beklettiniz.  | Yemekleri hazır olduğunda multi pişiricinin hemen çıkarmaya çalışınız. Gerekliğinde pişirmiş ürünü, multi pişiricinin içinde kısa sürede otomatik ısıtma programında bekletebilirsiniz. |

#### HAMUR ÜRÜNÜ KABARMAMIŞ

|   |   |
|---|---|
| Yumurta ve şekeri az çırpıp köpürtünüz.   |   |
| Hamur, kabartma tozu ile fazla zaman içinde bırakılmıştır.                            |   |
| Unu elemediniz ya da hamuru az yoğunladınız.  |   |
| Bileşenlerin konmasında hata olmuştur.  |   |
| Seçmiş olduğunuz reçete, bu multi pişirici modelinde pişirilmesi için uygun değildir. | Kontrol edilmiş reçeteye dayanınız (cihazın belli modele adapte edilmiş reçeteye göre pişiriniz). Bileşenlerin seçimi, doğrama şekli, konma oranı, program seçimi ve pişirme zaman seçimi, seçilmiş reçeteye uygun olmalıdır. |

**i** REDMOND multi pişiricinin bazı modellerinde "STEW" ve "SOUP" programlarda kabin içindeki sıvı az kaldığında cihazın aşırı ısıtma karşı koruma sistemi açılır. Bu durumda pişirme programı durur. Multi pişirici otomatik ısıtma moduna geçer.

TUR

**Buharda pişirilen farklı yemekler için tavsiye edilen pişirme zamanı**

| Nº | Yemek   | Ağırlık, g (miktar)         | Su miktarı, ml | Pişirme zamanı, min. |
|----|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | Domuz/dana fileto (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)             | 500                         | 500            | 20/30                |
| 2  | Kuzu fileto (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)                   | 500                         | 500            | 25                   |
| 3  | Tavuk fileto (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)                  | 500                         | 500            | 15                   |
| 4  | Et veya balık kıymasından yapılan toplar (top köftesi)/ köfte | 180 (6 adet) / 450 (3 adet) | 500            | 10/15                |
| 5  | Balık (fileto)  | 500                         | 500            | 10                   |
| 6  | Salata karides (temizlenmiş, pişirilmiş-dondurulmuş)          | 500                         | 500            | 5                    |
| 7  | Patates (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)                       | 500                         | 500            | 15                   |
| 8  | Havuç (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)                         | 500                         | 500            | 35                   |
| 9  | Pancar (kuşbaşı şeklinde 1,5 x 1,5 sm)                        | 500                         | 500            | 1 saat 10 dakika     |
| 10 | Sebzeler (taze dondurulmuş)                                   | 500                         | 500            | 10                   |
| 11 | Yumurta   | 3 adet                      | 500            | 10                   |

**i** Yukarıda verilen bilgiler sadece genel tavsiye niteliğini taşımaktadır. Gerçek zamanı, belli ürün kalitesine ve tadımsal tercihinize göre değişebilir.

**"MULTICOOK" programındaki sıcaklık modlarının kullanılması ile ilgili tavsiyeler**

| Nº | Çalışma sıcaklığı | Kullanma tavsiyeleri (ayrıca reçete kitabına bakınız)       |
|----|-------------------|---|
| 1  | 35°C              | Hamurun yoğurulması, sirke hazırlanması                     |
| 2  | 40°C              | Yoğurt hazırlanması   |
| 3  | 45°C              | Maya  |
| 4  | 50°C              | Mayalanma   |
| 5  | 55°C              | Pomat hazırlanması  |
| 6  | 60°C              | Yeşil çay hazırlanması, mama hazırlanması                   |
| 7  | 65°C              | Vakum ambalajda et pişirilmesi                              |
| 8  | 70°C              | Punc hazırlanması   |
| 9  | 75°C              | Pastörizasyon, beyaz çay hazırlanması                       |
| 10 | 80°C              | Glütveyn hazırlanması                                       |
| 11 | 85°C              | Ekşimik yada uzun süreli hazırlanan yemeklerin pişirilmesi  |
| 12 | 90°C              | Kırmızı çay hazırlanması                                    |
| 13 | 95°C              | Süt lapa hazırlanması                                       |
| 14 | 100°C             | Beze, reçel hazırlanması                                    |
| 15 | 105°C             | Paça dondurması pişirilmesi                                 |
| 16 | 110°C             | Sterilizasyon   |
| 17 | 115°C             | Şeker şurubu hazırlanması                                   |
| 18 | 120°C             | Domuz baldın hazırlanması                                   |
| 19 | 125°C             | Etin hafif ateşte kapalı tencerede pişirilmesi              |
| 20 | 130°C             | Zapekanka hazırlanması                                      |
| 21 | 135°C             | Hazır yemeklerin ısıtıcı kabır oluşmasında kadar kızartması |
| 22 | 140°C             | Dumanlama   |
| 23 | 145°C             | Sebzeler ve balığın folyo içinde pişirilmesi                |

| Nº | Çalışma sıcaklığı | Kullanma tavsiyeleri (ayrıca reçete kitabına bakınız)       |
|----|-------------------|---|
| 24 | 150°C             | Etin folyo içinde pişirilmesi                               |
| 25 | 155°C             | Mayalı hamurdan ürünlerin kızartması                        |
| 26 | 160°C             | Beyaz etin kızartması                                       |
| 27 | 165°C             | Steik kızartması  |
| 28 | 170°C             | Fritür içinde kızartması (patates chips, tavuk nuggets vs.) |

**Pişirme programlarının genel tablosu (fabrika ayarları)**

| Program      | Kullanma tavsiyeleri  | Önemli pişirme zamanı | Pişirme zamanı diyapazonu/ ayarlama adımı       | Eridilen saat, saat | Çalışma moduna geçiş bekleme | Önemli ısıtması |
|--------------|---|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-----------------|
| MULTICOOK    | Değişik yemeklerin sıcaklık ve pişirme zamanı ayarlama olanaklı pişirilmesi                         | 15 dak                | 5 dak – 1 saat / 1 dak 1 saat – 12 saat / 5 dak | +                   | –                            | +               |
| OATMEAL      | Sütlü lapaların pişirilmesi   | 10 dak                | 5 dak – 1 saat 30 dak / 1 dak                   | +                   | –                            | +               |
| STEW         | Et, balık, sebzeler ve çok bileşenleri içeren yemeklerin hafif ateşte kapalı tencerede pişirilmesi  | 1 saat                | 20 dak – 12 saat / 5 dak                        | +                   | –                            | +               |
| FRY          | Et, balık, sebzeler ve çok bileşenleri içeren yemeklerin kızartması                                 | 15 dak                | 5 dak – 1 saat 30 dak / 1 dak                   | –                   | –                            | +               |
| SOUP         | Et suyu, baharatlı, sebzeli ve soğuk çorbaların pişirilmesi   | 1 saat                | 20 dak – 8 saat / 5 dak                         | +                   | –                            | +               |
| STEAM        | Et, balık, sebzeler ve diğer yemeklerin buharda pişirilmesi   | 15 dak                | 5 dak – 2 saat / 5 dak                          | +                   | +                            | +               |
| PASTA        | Farklı buğday türünden makarna ürünlerinin pişirilmesi. Soslar ve diğer yan mamullerin pişirilmesi. | 8 dak                 | 2 dak – 20 dak / 1 dak                          | –                   | +                            | +               |
| SLOW COOK    | Eritilmiş süt, konserve edilmiş et, domuz baldır, paça dondurması ve jöle yemeklerin pişirilmesi    | 5 saat                | 1 saat – 8 saat / 10 dak                        | +                   | –                            | +               |
| BOIL         | Sebzeler ve baklagillerin pişirilmesi   | 40 dak                | 5 dak – 2 saat / 5 dak                          | +                   | –                            | +               |
| BAKE         | Kek, bisküvi, zapekanka, maya ve tabaka tabaka hamurundan böklerin pişirilmesi                      | 1 saat                | 20 dak – 8 saat / 5 dak                         | +                   | –                            | +               |
| GRAIN        | Farklı tohum ve mezelere pişirilmesi. Suda gevrek lapa hazırlanması.                                | 35 dak                | 5 dak – 4 saat / 5 dak                          | +                   | –                            | +               |
| PILAF        | Farklı pilav türlerinin pişirilmesi (etli, balıklı, beyaz etli, sebzeli)                            | 1 saat                | 20 dak – 1 saat 30 dak / 10 dak                 | +                   | –                            | +               |
| YOGURT/DOUGH | Farklı yoğurt türlerinin pişirilmesi  | 8 saat                | 6 saat – 12 saat / 10 dak                       | +                   | –                            | –               |
| PIZZA        | Pizza hazırlanması  | 25 dak                | 20 dak – 1 saat / 5 dak                         | +                   | –                            | +               |
| BREAD        | Çavdar ve buğday unu kullanarak ekmeğin yapılması (hamur yoğurma aşaması dahil)                     | 3 saat                | 1 saat – 6 saat / 10 dak                        | +                   | –                            | –               |
| DESSERT      | Taze meyve ve tanelerden farklı tatlı yemeklerin pişirilmesi  | 1 saat                | 5 dak – 4 saat / 5 dak                          | +                   | –                            | +               |
| QUICK COOK   | Pirinç ve sulu gevrek lapaların hızlı pişirilmesi   | 30 dak                | –   | –                   | –                            | +               |

**VII. SERVİS MERKEZİNE BAŞVURMADAN ÖNCE**

| Monitörde görülen hata mesajı | Muhtemel anıza  | Hatanın giderilmesi   |
|-------------------------------|---|---|
| E1 – E3                       | Sistem hatasıdır. Kontrol panelinin ya da ısıtıcı unsurun bozulması olabilir. | Cihazı elektrik ağından ayırınız, soğumaya bırakınız. Kapağı sıkıca kapatınız ve cihazı tekrar elektrik ağına bağlayınız. Tekrar çalıştırma sorun hala görünüyor ise yetkili servis merkezine başvurunuz. |

| Arıza                             | Muhtemel sebebi  | Arızanın giderilmesi   |
|-----------------------------------|--|--|
| Açılmıyor.                        | Elektrik ağından beslenme yoktur.                              | Elektrik ağındaki gerilimi kontrol ediniz.                                       |
|                                   | Elektrik ağından düzensiz beslenmesi.                          | Elektrik ağındaki gerilimi kontrol ediniz.                                       |
| Yemek fazla uzun zamanda pişiyor. | Kap ile ısıtan unsur arasında yabancı cisim girmiştir.         | Yabancı cisimi çıkarınız.  |
|                                   | Multi pişiricinin gövdede bulunan kap düzgün yerleştirilmemiş. | Kapı, eğilim olmadan düzgün yerleştiriniz.                                       |
|                                   | Isıtan unsur kirlenmiştir.                                     | Cihazı elektrik ağından ayırınız, soğumaya bırakınız. Isıtan unsur temizleyiniz. |

## VIII. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu ürün için, satın alındığı tarihten başlamak üzere 2 yıl süreli garanti süresi öngörülmüştür. Garanti süresi içinde üretici; her türlü fabrika hatası, kalitesiz malzemeler ya da montaj hatası ile ilgili arızalar çıkması halinde ilgili parçaların tamir ya da değiştirme ya da cihazı tamamen değiştirme yükümlülüğünü üzerine alır. Garanti, satın alma tarihi mağazanın mühür ile ve orijinal garanti kuponunda satıcının imzası ile onaylandığı takdirde yürürlüğe girer. İş bu garanti; ürün kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanıldığı, tamir edilmediği, sökülmediği, hatalı davranıştan dolayı hasara uğramadığı ve takımının içeriği tamamen muhafaza edildiği zamanda kabul edilir. İş bu garanti, ürünün doğal yıpranması ve sarf malzemelerini kapsamamaktadır (filter, ampül, seramik ve teflon kaplamalar, sıkılaştırıcı parçası gibi).

Mamulun hizmet ömrü ve ona ait garanti yükümlülüklerinin geçerlilik süresi, satış tarihi veya (satış tarihi belirlenmezse) cihazın üretim tarihinden başlamaktadır.

Cihazın üretim tarihi, mamul gövdesi üzerindeki tanııtma etiketinde yer alan seri numarasında bulunur. Seri numarası 13 işaretten oluşur. 6. ve 7. işaret ayı, 8. işaret cihazın üretim yılını gösterir.

Üretici tarafından belirlenen ürün ömür boyu, satın alındığı tarihten itibaren 5 yıldır (ürün çalıştırılması, iş bu kullanma kılavuzunda belirlenen talimatlara ve diğer ilgili teknik standartlara uygun olması halinde).

*Ambalaj, kullanma kılavuzu ve cihazı, yerel atıklar işleme programına göre işledikten sonra yararlanmalıdır. Bu tür ürünleri diğer evsel atıklarla birlikte atmayınız.*

قبل استخدام الجهاز إقرأ تعليمات استخدامه بانتباه وأحفظها بمثابة الدليل. يمدد استخدام الجهاز الصحيح مدة خدمته كثيرا.

## تدابير الأمن

**إنتباه! يتسخن جسم الجهاز والقدرة والأجزاء المعدنية إثناء العمل! احذر! استخدم قفافيز الطبخ. لانحن على الجهاز عند فتح الغطاء من أجل تجنب السمط عن البخار الحار.**

• إخرج الجهاز من بريزة الكهرباء بعد استخدامه وإثناء تنظيفه أو نقله. انتشل السلك الكهربائي بيدين جافين وإمسكه بالفيشة ليس بالسلك.

• لا مدّ سلك التغذية الكهربائية في فتحات الأبواب أو بقرب من اجهزة التسخين. تأكد ألا يتلوى السلك الكهربائي ولا ينطوى ولا يلامس الأشياء الحادة والزوايا وحواف الأثاث.

**إذكر: يمكن الإضرار الصدي في لكابل التغذية الكهربائية أن يؤدي إلى الخلال التي لا تطابق ظروف الضمان وكذلك إلى الضربة الكهربائية. يتطلب الكابل الكهربائي المتضرر تغييرا عاجلا في مركز الخدمة.**

• لا ضع الجهاز على السطح الناعم، لا غطيه إثناء العمل – هذا قد يؤدي إلى تجاوز حد التسخين وعطل الجهاز.

• يمنع استخدام الجهاز في الهواء الطلق -وقوع الماء أو المواد الغريبة داخل جسم الجهاز قد يؤدي إلى أعطله الخطيرة.

**لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار تتسبب من عدم مراعاة متطلبات السلامة وقواعد استخدام الجهاز.**

• هذه الآلة الكهربائية هي عبارة عن جهاز متعدد الأغراض لطبخ الأكل في الظروف المنزلية وقد تستخدمه في شقق، منازل ريفية، غرف الصندوق، غرف عامة الأغراض في محلات ومكاتب وغيرها من ظروف الإستخدام غير الصناعي. يعتبر الإستخدام الصناعي أو غيره من الإستخدام غير المناسب مخالفة شروط استعمال الجهاز للنسب. في هذه الحالة لا يحمل الصانع مسؤولية عن عواقب ممكنة.

• قبل اتصال الجهاز بالشبكة الكهربائية تأكد أن يناسب جهدها بالجهد الإسمي لتغذية الجهاز (أنظر المواصفات التقنية أو لوحة الشركة المصنعة للمنتج).

• استخدم سلك التوصيل المصمم لقدرة الجهاز المستهلكة -قد يؤدي عدم تناسب الباراترات إلى إنقطاع التيار أو التهاب الكابل.

• لا اتصل الجهاز إلا بأخذ مؤوضة -هذا هو مطالبة الحماية من الضربة الكهربائية لاستخدام سلك التوصيل فتأكد أنه مؤوض كذلك.

• قبل تنظيف الجهاز تأكد من قطع التيار عنه وأنه برد تماما. اتبع تعليمات تنظيف الجهاز بالضبط

⚠️ يمنع غمس جسم الجهاز في الماء أو وضعه تحت تدفق الماء!

• لا يتعين الجهاز لاستخدام من قبل الأشخاص (وبينهم الأطفال) والذين ليس لهم معلومات وجبرة لازمة وكذلك المعوقين حركيا، حسيًا وعقليًا إلا إذا علمهم استعمال الجهاز أو راقبهم شخص مسؤول عن أمنهم. يجب أن تراقب الأطفال من أجل منع لعبهم مع الجهاز، مكوناته وكذلك مع عبوته الأصلية. يمنع للأطفال أن يقوم بتنظيف وصيانة الجهاز بدون مراقبة الكبار.

• يمنع إصلاح الجهاز المستقل أو إدخال التغييرات في تصميمه. من الضروري أن يفعل مركز الخدمة المخول كافة

الأعمال الخاصة بالخدمة والإصلاح. قدياً أي العمل غير الصحيح إلى عطل الجهاز، إصابات وإضرار الأملاك.

#### الخصائص التقنية

|                           |   |
|---------------------------|---|
| الموديل.....              | RMC-M90E  |
| الاستطاعة.....            | 2400 - 2200 فولت ، ٨٦٠ واط                        |
| شدة التيار الكهربائي..... | ٥٠ هرتز   |
| سعة إناء الطبخ.....       | ٥ لتر   |
| تغطية إناء الطبخ.....     | تغطية من السيراميك المضاد للالتصاق ANATO® (كوريا) |
| شاشة LED.....             | موجودة ، ملونة                                    |
| تسخين-3D.....             | موجودة  |

#### البرامج

|  |
|--|
| 1. MULTICOOK (الطهي متعدد الاستعمالات) |
| 2. OATMEAL (عصيدة بالحبوب)             |
| 3. STEW (الطهي)                        |
| 4. FRY (القلي)                         |
| 5. SOUP (الحساء)                       |
| 6. STEAM (الطبخ بالبخار)               |
| 7. PASTA (العمركوة)                    |
| 8. SLOW COOK (الطهي البطيء)            |
| 9. BOIL (السلق)                        |
| 10. BAKE (الخبز)                       |
| 11. GRAIN (الحبوب)                     |
| 12. PILAF (الكسكس)                     |
| 13. YOGURT/DOUGH (الزبادي)             |
| 14. PIZZA (البيرة)                     |
| 15. BREAD (الخبز)                      |
| 16. DESSERT (الحلويات)                 |
| 17. QUICK COOK (طبخ سريع)              |

#### الميزات

|   |                    |
|---|--------------------|
| الحفاظ على درجة حرارة المأكولات الجاهزة (تسخين ذاتي)..... | موجود، حتى ٢٤ ساعة |
| الإيقاف المبدئي للتسخين الذاتي.....                       | موجود              |
| تسخين المأكولات.....                                      | موجود، حتى ٢٤ ساعة |
| تأخير الوقت.....  | موجود، حتى 24 ساعة |

#### المحتويات

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات..... | قطعة واحدة |
| وعاء RB-C512.....                   | قطعة واحدة |
| إناء من أجل الطبخ بالبخار.....      | قطعة واحدة |
| سلة ذات مقبض للقي في المقلاة.....   | قطعة واحدة |
| كوب لتعيين المقائير.....            | قطعة واحدة |
| مفرقة.....                          | قطعة واحدة |
| ملعقة مستوية.....                   | قطعة واحدة |
| كتاب «١٠٠ وصفة للطبخ».....          | قطعة واحدة |
| مقبض للسرعة والملعقة.....           | قطعة واحدة |
| إرشادات الاستخدام.....              | قطعة واحدة |
| كتاب الصيانة.....                   | قطعة واحدة |
| سلك التيار الكهربائي.....           | قطعة واحدة |

يحق لشركة المصنعة إجراء تغييرات على التصميم والمحتويات وكذلك المواصفات الفنية للمنتج في سياق تحسين المنتج من دون إشعار مسبق لكل هذه التغييرات.

#### مكونات طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات RMC-M90E A1

1. غطاء الجهاز
2. غطاء داخلي قابل للفتح
3. إناء الطبخ
4. زر فتح الغطاء
5. لوحة التحكم مع شاشة عرض
6. الهيكل
7. مقبض لحدود
8. صمام البخار القابلة للإزالة
9. ملعقة مستوية
10. مفرقة
11. كوب لتعيين المقائير
12. إناء من أجل الطبخ بالبخار
13. سلة ذات مقبض للقي في المقلاة
14. مقبض للمفرقة والملعقة

#### لوحة التحكم A2

طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E مزودة بلوحة تحكم تعمل باللمس متعددة الوظائف مع شاشة بلازما ملونة

1. "Retard/Cancel" (إلغاء/إيقاف تسخين) -- تشغيل / إيقاف ميزة التسخين. إيقاف عمل برنامج الطبخ. وإعادة تعيين الإعدادات
2. "Time Delay" (تأخير الوقت) -- تشغيل ضبط البداية لتأخير
3. "Temperature" (درجة الحرارة) -- تعديل درجة الحرارة في برنامج "MULTICOOK"
4. "Hour" (الساعة) -- اختيار قيمة الساعة في نظام ضبط وقت التسخين و نظام تأخير الوقت
5. "Min" (الدقائق) -- اختيار قيمة الدقائق في نظام ضبط وقت التسخين و نظام تأخير الوقت
6. "Quick cook" (طبخ سريع) -- تشغيل برنامج "QUICK COOK"
7. "Menu/Keep Warm" (قائمة/تسخين ذاتي) -- اختيار برنامج التسخين الذاتي والإيقاف المبدئي لميزة التسخين الذاتي.
8. "Start" (إنهاء) -- تشغيل نظام التسخين المحلى
9. شاشة العرض

#### جهاز شاشة العرض A3

1. مؤشر عمل البرنامج الذاتي "QUICK COOK"
2. مؤشر عمل برنامج التسخين
3. مؤشر مراحل التسخين
4. مؤشر درجة الحرارة المحددة في برنامج "MULTICOOK"
5. مؤشر عمل ميزة "Time Delay" (تأخير الوقت)
6. مؤشر نظام ضبط الوقت
7. المؤقت
8. مؤشر برنامج التسخين الذاتي المحدد

#### أ. قبل بدء الإستخدام

افتح المنتج بحيطه وأخرجه من الصندوق، امط كافة مواد الحزم وعلامات الإعلان الملصقة باستثناء العلامة الملصقة التي تحتوي على الرقم المتسلسل.

عدم الرقم المتسلسل على الجهاز يحرمكم من حق خدمة الضمان تلقائياً.

نظف جسم الجهاز بقماش رطب. غسل القدرة بالماء الدافئ الصابوني. جفف بشفة. عند الاستخدام الأول.

قد تظهر الرائحة الغريبة وهي ليست نتيجة لعمل الجهاز. في هذه الحالة نظف الجهاز.

⚠️ إلتزاماً باستخدام الجهاز في ظروف بيئية.

#### II. إستخدام جهاز طبخ متعدد الوظائف

##### قبل التشغيل الأول

ضع الجهاز على السطح الصلب المستوي الأفقي الآل يقع البخار الحار الخارج من صمام البخار على وري الجدران والطلاء الخزفية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأمتعة أو المواد التي قد تعانون من الرطوبة والحرارة العالية.

قبل الطبخ تأكد أن توجد أضراس، امكين منفلقة وغيرها من خلال. يجب أن لا تكون مواد غريبة بين القدرة وعناصر التسخين.

##### تحديد وقت التحضير

في طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E يمكن تحديد وقت التحضير

ARE

أن تأخذ محل عد من أدوات المطبخ وتنتج تحضير الأطباق وفق أي صفة قمت بقراءتها في كتاب طبخ قديم أو قرعتها من الإنترنت.

من أجل راحتك عند الطهي في درجات حرارة تصل إلى 80 درجة مئوية، فقد تم تعطيل ميزة التسخين الذاتي. عند الضرورة يمكن تفعيل هذه الميزة يدوياً عن طريق الضغط بشكل مستمر بضع ثوانٍ على زر "Menu/Keep Warm". بعد تشغيل الميزان الرقمي، حتى يضيء مؤشر "Menu/Keep Warm" في برنامج الطهي "MULTICOOK" وقت الطهي الافتراضي هو 15 دقيقة، ودرجة حرارة الطبخ الافتراضية — 100 درجة مئوية.

مجال التحكم بدرجة الحرارة (يتم تغييرها بالضغط على الزر "Temperature")، من: 35-170°C.

مقدار الريزات 5 درجة مئوية.

مجال ضبط الوقت بشكل يدوي: من 1 ساعة إلى 12 ساعة. مقدار الريزات 1 دقيقة لفترات تصل حتى 1 ساعة و 5 دقائق — 1 ساعة.

يمكن إعداد العديد من الأطباق المخصصة بإضافة برنامج الطهي "MULTICOOK". استعداء كتاب 100 وصفة\* لمعد من قبل طباخية المحترفين أو الجيول العاص لإدراجات المراجعة لموصى بها لطي أطباق ومواد مختلفة.

### برنامج الطهي "OATMEAL"

ينصح بهذا البرنامج لتحضير عصيدة الحبوب. وقت الطهي الافتراضي في البرنامج هو 10 دقائق، و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي، في المجال من 5 دقيقة إلى 1 ساعة و 24 دقيقة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 1 دقيقة.

برنامج الطهي "OATMEAL" مسم لتحضير العصيدة باستخدام الحبوب المبستر قبل التجميد. لجنوب فوران الحبوب والحبس على التنتج المروجة، يضغط على التحضير القيام بما يلي:

- اغسل جميع الحبوب (الآرز) والخبث والخمالة (والخبث والخبث) مع الماء نظيفاً،
- قبل التحضير يدهن وعاء الطبخ في طنجرة الضغط باستخدام الزيت النباتي.
- قم بوضع الحبوب بشكل دقيق، و بعد ذلك قم بملئها بالماء في كوب الموصلة، خفض أو زيادة كمية المواد يكون بنسبة متساوية وبشكل دقيق.
- قم باستخدام الحبوب كامل بنسبة نصف ماء الشرب بنسبة 1:1.

خصائص الحبوب والحبوب، اعتماداً على مكان المنشأ والمنتج يمكن أن تكون مختلفة جداً أنه وفي بعض الأحيان تظهر نتائج التحضير.

إذ لم تم التوصل إلى التنتج المروجة عند التحضير في برنامج الطهي "OATMEAL"، ندعمك لاستخدام البرنامج العام "MULTICOOK"، درجة الحرارة المثلى لتحضير عصيدة الحبوب هي 95 درجة مئوية. قم بتحديد مقدار المواد ووقت الطهي بحسب الوصفة.

### برنامج الطهي "STEW"

ينصح بهذا البرنامج لتحضير الحشوات واللحوم والدجاج والمكولات البحرية على البخار، افتراضياً فإن وقت التحضير في البرنامج هو 1 ساعة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 20 دقيقة إلى 12 ساعة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "FRY"

ينصح بهذا البرنامج لطي الحشوات واللحوم والدجاج والمكولات البحرية، افتراضياً فإن وقت التحضير في البرنامج هو 15 ساعة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 5 دقائق إلى 1 ساعة و 30 دقيقة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 1 دقيقة.

ميزة "Time Delay" في هذا البرنامج هي إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي، بضع الطبخ مع فتح غطاء طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات.

### برنامج الطهي "SOUP"

ينصح بهذا البرنامج لإعداد مختلف أنواع الحساء والمقبلات وغيرها من المشرورات. بشكل افتراضي فإن وقت التحضير في البرنامج هو 1 ساعة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 20 دقيقة إلى 8 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "STEAM"

ينصح به لتحضير الحشوات والأسمالك واللحوم والأطباق الذاتية والمائية، و كذلك طعم الأكل على البخار. افتراضياً فإن وقت التحضير في البرنامج هو 15 دقيقة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 5 دقائق إلى 2 ساعتين حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

للطهي في هذا البرنامج تستخدم إداة خاص (موجود ضمن المجموعة)

- تصميم هذا البرنامج هو 600-1000 مل، مع إلهاء من الماء و مع الحساء بالضغط على البخار في وعاء الطهي.
- قم بتخصر للمقايير بحسب وصفة الطبخ وضعها بالتساوي في إلهاء و مع بوضع وعاء الطهي في الجهاز. إذا كان من ماء الطهي مركب بشكل محكم مع عنصر التسخين.

**الإيقاف المبدئي للتسخين الذاتي**

تسخين وضعية التسخين الذاتي بعد انتهاء عملية التحضير ليست دائماً مرغوبة بها، بالظن أي هذا فإنه في طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E توفير ميزة الإيقاف المؤقت لهذه الوظيفة أثناء بدء التشغيل أو أثناء عمل برنامج الطهي الرئيسي القيام بذلك عند بدء عمل البرنامج أو أثناء عمله الضغط بشكل مستمر ولتضع ثوانٍ على الزر "Menu/Keep Warm" حتى ينعطف.

مؤثر الزر "Reheat/Cancel"، لإعادة تشغيل وضعية التسخين الذاتي، اضغط على الزر "Menu/Keep Warm" مرة أخرى (مؤثر الزر "Reheat/Cancel" يبدأ بالعمل).

### ميزة تسخين الأطباق

طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E يمكن استخدامها من أجل تسخين الأطباق الباردة، و لأجل الطبخ، و من ضعه في طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات.

- ضع الطعام في وعاء الطبخ، و قم بوضع الجهاز بالكهرباء.
- أغلِق الغطاء، و قم بوضع الجهاز بالكهرباء.
- اضغط بشكل مستمر لتضع ثوانٍ على الزر "Reheat/Cancel" حتى سماع صوت التنبيه. بالمغلق يبدأ المؤثر الموجود على شاشة العرض بالأضواء و كذلك مؤثر الزر. و يبدأ المؤقت بحساب زمن التسخين.

يعمل الجهاز على تسخين الطبق حتى درجة حرارة 70-75 مئوية و يحافظ على الطعم ساخناً لمدة 24 ساعة، و يمكن إيقاف التسخين عند الضرورة عن طريق الضغط المستمر على زر "Reheat/Cancel" لتضع ثوانٍ على زر يبدأ المؤثر المقل على شاشة العرض و الزر بالأضواء.

من الرغم من طبيعة الطهي متعددة الاستعمالات يمكن الحفاظ على الطعام ساخناً لمدة 42 ساعة، إلا أنه من غير المربوب به أن يترك الطعام ساخناً أكثر من مئتين أو ثلاث ساعات، ولا يمكن أن يتسبب ذلك أحياناً بتغير طعمه

### طريقة استخدام البرامج التي تعمل تلقائياً:

1. قم بالتحضير (المقايير) المكونات اللازمة.
2. ضع الطعام في وعاء طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات وفقاً لبرنامج الطهي المحدد و من ضمنها داخل الجهاز. تأكد من أن كمية المكونات بما في ذلك السوائل هي أقل من الحد الأقصى للملءة في داخل الوعاء. تأكد من تثبيت الوعاء و من دون الحرافات و على اتصال مع عنصر التسخين.
3. قم بإغلاق غطاء طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات حتى زر الإغلاق، ثم قم بتحويل الجهاز إلى التيار الكهربائي.
4. اضغط على الزر "Menu/Keep Warm" ثم قم بإختيار البرنامج المطلوب.
5. إبدأ من عيجك الوقت الافتراضي المحدد على شاشة العرض). يمكنك تغيير هذا الإعداد عن طريق الضغط على "Hour" و "Min".
6. عند الضرورة قد تثبتت زمن البداية المتأخرة، ميزة "Time Delay" لا توفر عند استخدام البرنامج.
7. ألد برنامج الطهي اضغط بشكل مستمر، لبدء ثوانٍ على زر "Start"، حتى يضيء مؤشر الزر "Start" و "Reheat/Cancel"، عندئذ يبدأ برنامج الطهي و ينعطف العد التنازلي لتحضير الطبخ في برنامج "STEAM". يبدأ العد التنازلي بضع دقائق الماء وتتحقق كافة كمية من البخار في وعاء الطهي، أما الطهي، أما برنامج "PASTA" — فيبدأ العد التنازلي بضع دقائق الماء في وعاء الطهي و وضع السواد و إلهاء الضغط على زر "Start".
8. عند الضرورة يمكن إيقاف عمل ميزة التسخين الذاتي و ذلك بالضغط بشكل مستمر و لتضع ثوانٍ على الزر "Menu/Keep Warm" حتى ينعطف. مؤثر الزر "Reheat/Cancel" أو لإعادة تشغيل وضعية التسخين الذاتي، اضغط على الزر "Menu/Keep Warm" مرة أخرى، و مؤثر غطاء عند استخدام برنامج "YOGURT/DOUGH" و "BREAD".
9. يصدر صوتي عند إقتمام برنامج الطهي، وفقاً لبرنامج الطهي المحدد و المسموع أو الإعدادات المستخدمة، يتحول الجهاز إلى وضعية التسخين الذاتي (يضيء مؤثر زر "Reheat/Cancel") أو في تحول إلى وضعية الاستعداد (يضيء مؤثر زر "Start").
10. لإلهاء البرنامج الذي تم إلهاءه، أو وقت عملية الطبخ أو التسخين الذاتي، اضغط بشكل مستمر و لتعطف الزر "Reheat/Cancel".

للتوصل على أفضل نتيجة ممكنة نقتراح استخدام وصفات الطبخ المرفقة بطنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E كتاب 100 وصفة\*، والتي تم وضعها خصيصاً لهذا الغرض. إذا كان بحسب إحتياجك لا يمكنك تحقيق النتيجة المرجوة من قبل برنامج الإلية التلقائية ندعمك لاستخدام البرنامج العام "MULTICOOK" مع مجموعة موصى من الإعدادات اليدوية، والتي تتيح فرصاً كبيرة لتجارب الطهي الممتعة بها.

### برنامج الطهي "MULTICOOK"

تم تصميم هذا البرنامج من أجل تحضير أنواع مختلفة من الأطباق بحسب الإعدادات المحددة من قبل المستخدم من درجات الحرارة و وقت الطبخ. وتفضل هذا البرنامج

"MULTICOOK" في طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات REDMOND RMC-M90E يمكنها

بشكل مستقل لكل برنامج طبخ على حدى (استثناء برنامج "QUICK COOK") إمكانية المتابعة لمقار التغيير في الوقت تعتمد على برنامج الطبخ الذي يتم إختياره. لتعيين وقت التحضير:

1. بعد أن يتم إختيار برنامج التحضير يتم الضغط على الزر "Hour" و يتم تحديد مقدار الوقت بالسماعات، بالضغط المستمر على الزر عدة ثواني تبدأ قيمة الزمن بالتغير بشكل متتابع.
2. يتم تحديد قيمة الدقائق بالضغط على الزر "Min"، بالضغط المستمر على الزر لعدة ثواني تبدأ قيمة الزمن بالتغير بشكل متتابع.
3. عندما يكون وقت التحضير أقل من ساعة واحدة، اضغط على الزر "Hour" حتى تظهر الأرقام و بعد ذلك الضغط على الزر "Min" و تحديد الوقت المطلوب بالداق.
4. عند الانتهاء من تحديد وقت التحضير (شاشة العرض تستمر في الموضي) انتقل إلى الخطوة التالية وفقاً لبرنامج الطبخ الذي تم إختياره. لإلغاء الخطوات السابقة اضغط على الزر "Reheat/Cancel" بعد ذلك قم بإدخال برنامج الطبخ الخاص بك مرة أخرى.

عند تحديد وقت الطهي بشكل يدوي، يجب الإخطار المجال لكل من الإعدادات و خطوة تعيين الوقت لإكمال الطبخ المحددة مسبقاً وفقاً لتحويل الإعدادات الافتراضية.

من أجل راحتك فإن مجال الوقت المحدد في برامج الطبخ يبدأ مع الحد الأدنى، بإدخال سمع بتحديد تشغيل البرنامج لفترة قصيرة، إذا لم يجهز الطبق في الوقت المحدد للتسخين.

في بعض برامج الطهي الذاتية يبدأ وقت الطهي فقط بعد وصول الجهاز لدرجة حرارة التشغيل المعينة. على سبيل المثال عند وضع ماء بارد و عند تحديد وقت الطهي بـ 5 دقائق في برنامج "STEAM"، فإن بداية عمل البرنامج بعد ذلك تبدأ

و تحديد وقت الطهي بعد طهيان له، و بشكل كمية كافية من البخار في الوعاء.

في برنامج "PASTA" يبدأ وقت الطهي فقط بعد طهيان له، و عند الضغط على الزر "Start".

### ميزة "Time Delay" (" تأخير الوقت")

هذه الميزة تتيح تحديد فترة الزمنية و التي بعد انتهائها يجب أن يكون الجهاز حاراً (مع الإخذ بعين الاعتبار وقت عمل البرنامج). تحديد الوقت يمكن أن يتراوح من 10 دقائق إلى 24 ساعة بمقدار 10 دقائق لكل خطوة. ويضيف أن يأخذ الزمن الإختيار أن التأخير يجب أن يكون أكبر من الوقت المحدد الطبخ. و إلا فإن البرنامج سيبدأ على الفور بالعمل بعد الضغط على "Start".

يمكن أن تقوم بتحديد البداية المتأخرة بعد إختيار البرنامج الذاتي، و تحديد درجة الحرارة و وقت الطهي:

1. بالضغط على الزر "Time Delay" قم بتشغيل نظام تحديد الوقت لـ البداية المتأخرة. و تظهر على شاشة العرض فراع "Time Delay"، والموقت يبدأ بالموضي.
2. عند الضغط على الزر "Hour" بشكل كدريجي قم بتغير قيمة الساعة بشكل الوقت — 24 ساعة.
3. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
4. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
5. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
6. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
7. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
8. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
9. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
10. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
11. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
12. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
13. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
14. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
15. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
16. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
17. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
18. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
19. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
20. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
21. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
22. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
23. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
24. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
25. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
26. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
27. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
28. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
29. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
30. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
31. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
32. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
33. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
34. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
35. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
36. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
37. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
38. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
39. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
40. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
41. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
42. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
43. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
44. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
45. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
46. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
47. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
48. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
49. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
50. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
51. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
52. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
53. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
54. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
55. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
56. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
57. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
58. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
59. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
60. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
61. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
62. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
63. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
64. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
65. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
66. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
67. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
68. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
69. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
70. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
71. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
72. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
73. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
74. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
75. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
76. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
77. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
78. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
79. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
80. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
81. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
82. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
83. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
84. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
85. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
86. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
87. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
88. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
89. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
90. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
91. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
92. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
93. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
94. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
95. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
96. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
97. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
98. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
99. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.
100. عند الضغط على الزر بضع ثوانٍ يبدأ التغيير المتأخر في القيمة.

بالرموض التسخين الذاتي اضغط على الزر "Reheat/Cancel" و بذلك ينعطف ضوء المؤثر.

ميكانيكية: برنامج الطهي: "PASTA" — "FRY" — "QUICK COOK" — "STEAM".

لا يمتح باستخدام ميزة "Time Delay"، إذا كانت الوصفة تنص على الحليب أو الأطعمة الأخرى القابلة للتسخين بسرعة (أي الحليب الطازج، واللحوم، والحبوب، إلخ).

عندما تحديد الوقت باستخدام ميزة "Time Delay"، من الضروري الإخطار بعين الأخطاء بأن العد في برامج "STEAM" و "PASTA" يبدأ عندما ينعطف ضوء طنجرة الطهي متعددة الاستعمالات درجة حرارة التشغيل المطلوبة (بعد طهيان له).

### ميزة الحفاظ على درجة حرارة الأطباق الجاهزة (التسخين الذاتي)

تتمثل تلقائياً بشكل دوري بعد انتهاء عملية التحضير، ويمكنها الحفاظ على درجة حرارة الطبق الجاهز بدرجة حرارة تتراوح ما بين 70-75 درجة مئوية لمدة 24 ساعة. عندما يبدأ التسخين الذاتي بالعمل فإن مؤثر زر "Reheat/Cancel" يبدأ بالوميض و يظهر على شاشة العرض فراع مباشرة لوقت عمل بدأ يوضع. عند الضرورة يمكن إيقاف تشغيل وضعية التسخين الذاتي عن طريق الضغط المستمر على زر "Reheat/Cancel" لتضع ثوانٍ.



## 11. اتباع الإرشادات الموجودة في فقرات 3-10 من قسم "الإجراءات الممنوعة عند استخدام البرامج الدائرية"

الهدف الدائري لانتاجه عمل برنامج طبيعي يبدأ بعد غليان الماء وتحقيق كافة كمية من البخار في وعاء الطهي.

إذ كنت لا تستخدم إعدادات الوقت الدائرية في هذا البرنامج، يرجى استخدام الجدول من الطهي بالبخار الموصى به للمنتجات المختلفة.

### برنامج الطهي "PASTA"

ينصح به التحضير المعكرونة والفولنتو، وسلط البيض ... إلخ، افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 8 دقائق. وكذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 2 دقائق إلى 20 دقيقة حيث مقدار تغيير الطهي خطوة هو 1 دقيقة ثم إعداد البرنامج يتوافق مع غليان الماء وإضافة الماء وكذلك طهيها، بعد غليان الماء و ضرورية إضافة المواد بمرور تنبيه صوتي فإن العد التنازلي لانتهاه عمل برنامج الطهي يبدأ بعد الضغط على زر "Start". ميزة "Time Delay" في هذا البرنامج غير متاحة.



عند تحضير بعض أنواع الأطعمة (مثل لحمكرونة) تشكل رغوة خليج شربها خارج حدود وعاء الطهي يمكن فتح الغطاء بعد مرور عدة دقائق من وضع المواد في الماء للغلي.

### برنامج الطهي "SLOW COOK"

ينصح به لطهي اللحم المسحوق والخليب. افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 5 ساعات. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 1 ساعة إلى 8 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 10 دقائق.

### برنامج الطهي "BOIL"

ينصح به لطهي الخضروات والفولنتو. افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 40 دقيقة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 2 دقائق إلى 2 ساعتين حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "BAKE"

ينصح به لتحضير الكعك والخبز والكاسرول، والكعك المصنوع من العجين المخمر. افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 1 ساعة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 10 دقائق إلى 8 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.



ننصح الكعك يمكن أن التحقق منه من طريق إدخال قطعة خشبية صغيرة في الكعك (بعد تصفية الإنسان)، فخذ إخراج العدول أن لا تظهر وجود آثار العجين - وهذا يعني لنضوج الكعكة.

عندما تحضير الخبز، ينصح بإيقاف عمل مبردة التسخين الذاتي على جميع مراحل الإعداد.

### برنامج الطهي "GRAIN"

ينصح به لتحضير العصيدة المطبوخة من أنواع مختلفة من الحبوب والطبخ مجموعة متنوعة من المعقليات. افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 35 دقائق. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 5 دقائق إلى 8 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "PILAF"

ينصح بالبرنامج لإعداد أنواع مختلفة من الكسبة والبايا. افتراضيًا فإن وقت التحضير في البرنامج هو 1 ساعة. و كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت الطهي بشكل يدوي في المجال من 20 دقيقة إلى 1 ساعة و 30 دقيقة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 10 دقائق.

### برنامج الطهي "YOGURT/DOUGH"

بمساعدة هذا البرنامج يمكنك إعداد مجموعة متنوعة ولذيذة ومضغينة من الزبادي في المنزل. افتراضيًا، فإن وقت التحضير في البرنامج هو 8 ساعات. كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت التحضير بشكل يدوي في المجال من 12 ساعات إلى 12 ساعة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 10 دقائق.

ميزة التسخين الذاتي في هذا البرنامج غير متاحة.

عند وضع المعكرونة، تأكد من أنها تحت علامة 1/2 على السطح الداخلي لوعاء الطهي.



لتحضير الزبادي يمكنك استخدام مجموعة خامة من العلب REDMOND RAM-G1 (ياع بشكل متفضل).

### برنامج الطهي "PIZZA"

ينصح بالبرنامج لإعداد البيتزا. افتراضيًا، فإن وقت التحضير في البرنامج هو 25 دقيقة. كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت التحضير بشكل يدوي في المجال من 20 دقيقة إلى 1 ساعة حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "BREAD"

ينصح بالبرنامج لإعداد أنواع مختلفة من الخبز المصنوع من دقيق القمح ومع إضافة طحين الجاردار، و يتيح البرنامج إعداد الكامل للخبز يبدأ من العجين التخميق وحتى الخبز الافتراضي، فإن وقت التحضير في البرنامج هو 3 ساعات. كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت التحضير بشكل يدوي في المجال من 1

ساعة إلى 6 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 10 دقائق.

ميزة التسخين الذاتي في هذا البرنامج غير متاحة.

عند وضع المعكرونة، تأكد من أنها تحت علامة 1/2 على السطح الداخلي لوعاء الطهي.

ويُنصح أن يوضع في الاعتبار أنه في الساعة الأولى من البرنامج تحضير العجين ثم بخبز بعد ذلك

- قبل استخدام الخبز، ينصح بتفكيكه من أجل الشايعة بالأكسجين وإزالة الشوائب.
- لا ينصح بغطاء البرنامج، "البداية المتأخرة"، لأنها يمكن أن تؤثر على نوعية الخبز.
- لا تقم بفتح غطاء خطوة الطبخ متعددة الاستخدام حتى إتمام عملية الخبز، لأن ذلك يؤثر على جودة المادة المعجونة.
- لتوفير الوقت وتبسيط عملية التحضير نوصي باستخدام الخطيب الجاهز لصنع الخبز.

### برنامج الطهي "DESSERT"

ينصح بالبرنامج لإعداد المعقليات المختلفة من الفواكه والثمار. افتراضيًا، فإن وقت التحضير في البرنامج هو 1 ساعة. كذلك يمكن تثبيت إعدادات وقت التحضير بشكل يدوي في المجال من 5 دقائق إلى 4 ساعات حيث مقدار تغيير الخطوة هو 5 دقائق.

### برنامج الطهي "QUICK COOK"

هذا البرنامج لتحضير السريع للآلارز، و العصيدة المطبوخة من الحبوب. في هذا البرنامج غير متاحة ميزة "Time Delay" و كذلك تعيين وقت التحضير.

## III. إمكانيات أخرى

- تسخير المعينات
- تحضير مغفوق الجبن
- التلي في العجينة
- إعداد القالب

## IV. ملحقات إضافية

الملحقات الإضافية الخاصة بملحرة الطبخ متعددة الاستخدامات يمكن الحصول عليها بشكل منفصل، فيما يخص الأسئلة المتعلقة بألوانها وكيفية الحصول عليها و توافرها مع موديل الجهاز الخاص بك، اتصل بالوكيل المعتمد في بلدك.

### RAM-CL1 – مقاييس لوعاء الطهي

مخصصة لتسهيل إزالة وعاء الطبخ من ملحرة الطهي متعددة الاستخدامات. يمكن استخدامها مع ملحار الطهي متعددة الاستخدامات ذات علامات تجارية أخرى.

### RHP-M01 – شواية اللحم

مخصصة لطهي اللحم، بشكل فلات وأنواع أخرى أو الدواجن أو السمك مع إضافة أنواع مختلفة من التوابل والمواد المكملة. يمكن استخدام الملحقة في ملحرة الطهي متعددة الاستخدامات، أو في الفرن، أو الموقد في ملحرة مواءقة لها في المنزل.

### RAM-FB1 – سلة تلقى

تستخدم لتحضير مجموعة متنوعة من المواد في الزيت الساخن جدا أو المعلي (القلابة) مناسبة لمجموع الإبري بمجموع من 3 لترات أو ما فوق. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولها مقبض قابل للتعديل ملتصق لتثبيتها إلى وعاء الطبخ. يمكن الزيت بعد الانتهاء من الطبخ، يمكن استخدامها مع ملحار الطهي متعددة الاستخدامات ذات علامات تجارية أخرى. و كذلك يمكن غسلها في المصنوع.

### RAM-G1 – مجموعة من العلب لتحضير الزبادي مع علامات على الاغطية ( ملحقة)

تستخدم لتحضير مجموعة متنوعة من الزبادي، العلب علامات لوضع التاريخ عليها، والتي تساعد على تحديد تاريخ الصلاحية، يمكن استخدامها مع ملحار الطهي متعددة الاستخدامات ذات علامات تجارية أخرى

### RB-C502 – وعاء لطهي مصنوع من السيراميك Anato® (كوب)

المجموع: 5 لترات. تأكد مقاومة عالية الأضرار الميكانيكية، و لها خصائص ممتازة ضد الالتصاق وفقدان الحرارة، و يغسل تلك في الطعام لا يتساقط بالسطح حيث أنه يطهى بشكل متساوي في جميع مراحل الطبخ. طهي اللحم، ثم تصميص هو إلى أجزاء محصنة لتحمسين عملية الخبز، و التلي، وإعداد عصيدة الخليب. يمكن استخدام وعاء الطبخ خارج ملحرة الطبخ متعددة الاستخدام لتخزين المواد الغذائية و تحضير الطعام في الفرن و كذلك يمكن غسلها في غسالة الصحون.

### RB-S500 – وعاء طبخ من المستلصق

المجموع: 5 لترات. تأكد مقاومة عالية الأضرار الميكانيكية، و ينصح باستخدامه لتحضير أنواع مختلفة من الصام والمربي و يمكن استخدام الخلاط وداخلها و غيرها من أدوات الطبخ عند تحضير سلطة الخضار أو الفواكه، لا ينصح باستخدامها للتلي، يمكن غسلها في غسالة الصحون.

## V. التنظيف والصيانة

قبل تنظيف الجهاز تأكد من أنه مفصول عن التيار الكهربائي و قد برد تماما. استخدام قطعة قماش ناعمة والمنظفات التي لا تسبب تآخيرات. تنصمك بتنظيف الجهاز بعد الاستعمال مباشرة.

• مع تنظيف لضعف المنتجات التي تسبب تآخيرات أو إفسدة ذات سطح قدر على التعريض أو مواد كيميائية خطيرة



• مع وضع تحت ماء جاري.

قبل الاستخدام لأول مرة أو إزالة الروائح بعد الطبخ ينصح بغلي نصف ليتر من برنامج

"STEAM" لمدة 15 دقائق.

يجب تنظيف الغطاء الداخلي المصنوع من الألومنيوم و كذلك صمام البخار بعد كل استعمال، أما وعاء الطبخ فيمكن تنظيفه في غسالة الصحون، عند تنظيف الوعاء اسحب السطح الخارجي حتى ينفج.

لتنظيف لغطاء الداخلي المصنوع من الألومنيوم:

1. إفتح غطاء ملحرة الطهي متعددة الاستخدامات.
2. في نفس التفت اصغف ووسط المكسين البلاستيكيين من الجهة الداخلية للغطاء.
3. من غير أن تبتل جهداً قم بمسح الغطاء الداخلي المصنوع من الألومنيوم بـجهاك و لانسفل حتى تنفصل عن الغطاء العلوي.
4. امسح سطح كل من الطفتين بقطعة قماش مبللة أو منديل، عند الضرورة عند إزالة الغطاء قم بغسل الغطاء تحت الماء الجاري واستخدم المنظفات لحد الغرض.
5. أعد جمع الأجزاء بشكل عكسي: أخرج غطاء الألومنيوم في الفتحات العليا، بحيث يتوافق مع الغطاء الرئيسي و من ثم إفتح براف المكسين حتى يثبت. غطاء الألومنيوم الداخلي يجب أن يثبت في مكانها بشكل آمن.

ثم تثبيت صمام البخار في فتحة خاصة في الجزء العلوي من الجهاز، وتأكد من جزئين: قرص خارجي وقاعدة. لتنظيف الصمام بلزم الاتي:

1. بحرص قم بثلث القرص الخارجي إلى الحافة بعد إزاحتها كما هو مبين في الصورة.
2. على الجانب الداخلي من القرص قم بتدوير الجزء الرئيسي للصلام عكس اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه "open") على طول الطريق و قم بمسحه.
3. بحرص قم بإزالة جلد الصمام. قم بغسل جميع أجزاء الصمام باتباع القواعد المذكورة أعلاه.



إشادة: تجنب نشوة جلد الصمام. يمنع غسها أو دحشا.

4. أعد جمع الأجزاء بشكل عكسي، وضع الجلبة في مكانها المحدد، قم بمواءمة فتحات الأجزاء الرئيسية للصلام مع التوافيق القليلة على الجانب الداخلي من القرص و قم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه "close") أعد جمع الصمام الخارجي في فتحة على غلاف الجهاز (يجب وضع القرص الخارجي للثلف من أجل مسحه).

المكفات المشكلة أثناء عملية الطهي في هذا الموديل تتجمع في تجويف خاص على جسم الجهاز حول وعاء الطبخ و من ثم تصب في الإناء الموجود في الجزء الخلفي للجهاز.

إفتح الغطاء، و قم برفع وعاء الإناء لإدراج الأبرع فوق قبلا مقدمة ملحرة الطبخ متعددة الاستخدام بحيث أن المكفات تنسكب تماما في الإناء.

2. قم بإزالة الإناء، إسمحه بلفف بجهاك.
3. إمسك المكفات و قم بتنظيف الإناء و من ثن أعد وضعه في مكانه.
4. المكفات التمثيقية في التجويف حول وعاء الطبخ، قم بإزالتها بمساعدة منائف المطبخ.

## VI. التوصيات الخاصة بالطبخ

### أخطاء الطبخ وطرق إزالتها

في هذا الفصل نجمع الأخطاء العادية المرتبطة عند الطبخ في أجهزة طبع متعدد الوظائف ونقص الأسباب المحتملة وطرق إزالتها.

وينبغي أن يأخذ في الاعتبار أن هذه هي توصيات عامة. حيث أن قيم الوقت الحقيقية قد تختلف عن القيم الموصى بها اعتماداً على جودة منتج معين، فضلاً عن ذوق الخا

| الرقم | درجة الحرارة المستفيدة | إرشادات الاستخدام (أو كذلك يروج مراجعة كتاب الوصفات) |
|-------|------------------------|--|
| ١     | درجة مئوية ٥٣          | تصدير العجين، تحضير الخبز                            |
| ٢     | درجة مئوية ١٤          | تحضير الزبادي  |
| ٣     | درجة مئوية ٥٤          | الخبز  |
| ٤     | درجة مئوية ١٥          | التخمير  |
| ٥     | درجة مئوية ٥٥          | إعداد الحلويات                                       |
| ٦     | درجة مئوية ١٦          | إعداد الشاي الأخضر، وأغذية الأطفال                   |
| ٧     | درجة مئوية ١٦          | طهي اللحم في وعاء مغرق في الهواء                     |
| ٨     | درجة مئوية ١٧          | إعداد شراب البوتل                                    |
| ٩     | درجة مئوية ١٧          | البسترة، إعداد الشاي الأبيض                          |
| ١٠    | درجة مئوية ١٨          | تحضير التبييض الساخن                                 |
| ١١    | درجة مئوية ١٨          | تحضير الجبن أو الأقمشة التي تحتاج إلى وقت طويل الطبخ |
| ٢١    | درجة مئوية ١٩          | إعداد الشاي الأحمر                                   |
| ٣١    | درجة مئوية ١٩          | تحضير عصيدة الطيب                                    |
| ٤١    | درجة مئوية ٢٠          | تحضير كعكة المربيع، و العرسي                         |
| ٥١    | درجة مئوية ٢٠          | تحضير العجولة  |
| ٦١    | درجة مئوية ٢١          | التقديم  |
| ٧١    | درجة مئوية ٢١          | تحضير العسير الحار                                   |
| ٨١    | درجة مئوية ٢٢          | إعداد العراوب  |

[illegible]

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| مزجت الحامض في القدرة كثيرا جدا. | عند الشهي العادي لا لأمزج لون الطعام أكثر من كل ٧-٨ دقائق.             |
| حددت وقت الطبخ الطويل جدا.       | الخصصر وقت الطبخ أو اتبع تعليمات الوصفة المتكيفة للجهاز من هذا الطراز. |

|  |  |
|--|--|
| استخدمت المكونات غير النامية التي أعطيت زائدا من قبل المصنوعين في المصانع في العراق، حيث تم جمعها في مدينة الرضائية (البحر). | اختر المكونات حسب وصفة الخبز. اجهد اقل اختبار مكونات من حواصل دجاجات كثيرة من الماء او استخدمها في المقادير الأقل عند الامكان.               |
| تركزت المكونات الجاهزة في الجهاز المعلق خلال وقت طويل.   | اجهد ان تخرج الخبز من الجهاز مباشرة بعد انتهاء الطبخ. عند الضرورة يمكنك ان تتركه الحاصل في الجهاز خلال فترة قصيرة والتسليم الاوثومانيكي مشط. |

|  |   |
|--|---|
| خفت الأياض والسكر بصورة سيئة.                              |   |
| وقف العين عن أصناف خبزيرة.                                 |   |
| لم تتعلل العين أن عسيت العين بصورة سيئة                    | ارجع إلى الوصلة المثبتة (الصنفية) للجهاز من هذا |
| أخطأت عند وضع الكواكيت.                                    | (الطراز). من الضرورة أن يوافق إبقاء الكواكيت    |
|  | وطريقة عملها السليمة ونسب وضعها توصيلها.        |
| لا تكتسب الوصلة التي اخترتها لحيز في الجهاز من هذا الطراز. |   |

| الزمن الموصى به لطهي مواد مختلفة على البخار |                   |                 |                    |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| المادة                                      | الوزن، غ (الكمية) | كمية الماء، مثل | وقت التحضير، دقيقة |

[illegible]

|  |  |
|--|--|
| أرجع إلى الوصفة المثبتة (المكتوبة للجهز من هذا الطراز) من الضرورة أن يوافق القائمون بطريقة عملها ونسب وضعها واختيار البرنامج وقت المطبوع توضيح الحساب) | أحاطت في اختيار نوع المصنوع أو عند تعيين (حساب) وقت المطبع. معايير المكونات قليلة جدا. |
| استخدام الاختيار الجاهز وفق على التفسير الأوتوماتيكي إذا كان الهدف الوظيفي في جهازك مبرمجاً فيك أن تستخدما.  | بعد المطبع الجاهز الجاهز وفق على التفسير الأوتوماتيكي وقت مطبوع جدا.                   |

[illegible]

## VIII. إلتزامات الضمان

يقدم الضمان لهذا الجهاز - ستنان (إنتان2) ١ منذ يوم إشتراؤه. خلال فترة الضمان يلتزم الصانع أن يزِيل ببطيئة الإصلاح،

تبدیل الأجزاء أو استبدال المنتج كله أي أخطاء تصنيعية تسببت من سوء جودة المواد أو التجميع. لا يصحح الضمان نادراً إلا في حالة إثبات تأريخ البيع بختم المحل التجاري وتوقيع البائع على قسيمة الضمان الأصلية.

عمر الخدمة للجهاز وصلاحيّة الإلتزامات التأمين أو تاريخ البيع أو من تاريخ انتاج الجهاز (إذا تثبتت تاريخ البيع غير محتمل).

من الممكن أن تجد تاريخ انتاج الجهاز في الرقم المتسلسل وهو في العلامة الفارقة على جسم المنتج. يتكون الرقم المتسلسل من 13 رمزا. يدل الرمز السادس (6) والرمز السابع (7) على الشهر والرمز (8) الثامن على عام الإنتاج للجهاز.

لا يعترف هذا الضمان إلا إذا استخدم الجهاز حسب تعليمات الاستخدام، لم يصلح ولم يفك التجميع ولم يتعرض بسبب المعاملة غير الصحيحة وكذلك حفظ مجموعة المنتج تامة. لا يشمل هذا الضمان الاستهلاك الطبيعي للمنتج والمواد المستهلكة (مرشحات ومصافيح وملاء خزفي وفوري وألخ).

من الضروري أن يتتبع الصوة ودليل المستخدم وكذلك الجهاز نفسه حسب البرنامج المحلي الخاص بمعالجة التالفات. لا أقذف هذه المنتجات مع النفايات المنزلية العادية.

| البرنامج     | توصيات للاستخدام  | زمن التشغيل الافتراضي | الفترة اللازمة للتشغيل/خطوة التعديل | الوقت المتأخر الاستعداد | وضع التشغيل | التسخين الثاني |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| BAKE         | تحضير الكيك والخبز، البسكويت، والكعك المصنوع من المعجن المخمر أو الكوك من طبقات | ١ ساعة                | من ٠.٢ دقيقة إلى ٨ ساعات / دقائق    | +                       | -           | +              |
| GRAIN        | إعداد أنواع مختلفة من الحبوب والمكبات. طهي الحبوب المصنوعة المطحونة بالماء      | ٥٣ دقيقة              | من ٥ دقائق إلى ٤ ساعات / دقائق      | +                       | -           | +              |
| PILAF        | إعداد أنواع مختلفة من الكريمة (الحلم) أوبالاسمك أو بالندجاج أو بالخصروات        | ١ ساعة                | من ٠.٢ دقيقة إلى ١ ساعة / دقائق     | +                       | -           | +              |
| YOGURT/DOUGH | تحضير أنواع مختلفة من الزبادي   | ٨ ساعات               | من ٦ ساعات إلى ٢١ ساعة / دقائق      | +                       | -           | -              |
| PIZZA        | تحضير البيتزا   | ٥٢ دقيقة              | من ٠.٢ دقيقة إلى ١ ساعة / دقائق     | +                       | -           | +              |
| BREAD        | إعداد الخبز المصنوع من التمرين ورافيق الفصح (بما في ذلك تخمير المعجن)           | ٣ ساعات               | من ١ ساعة إلى ٦ ساعات / دقائق       | +                       | -           | -              |
| DESSERT      | إعداد مقلات مختلفة من الفاكهة المطبوخة والتمر                                   | ١ ساعة                | من ٥ دقائق إلى ٤ ساعات / دقائق      | +                       | -           | +              |
| QUICK COOK   | التحضير السريع للأرز مع الماء   | ٠.٣ دقيقة             | -                                   | -                       | -           | +              |

## VII. قبل مراجعة إلى مركز الخدمة

| إشارة الضمان على شاشة العرض | أعطى محتملة   | إزالة الضمان  |
|-----------------------------|---|---|
| E1 - E3                     | ضمان المظنونة (يمكن تحلل لوحة التحكم الإلكترونية أو مشغلات الحرارة) أو ليس (الماء مائل بصورة كافية. مركز الخدمة المفوض. | أقطع الجهد من الشبكة الكهربائية، إسمح له أن يبرد، أقطع الضمان نفسه إذا بقيت المشكلة فوجهه إلى مركز الخدمة المفوض. |

| عطل                          | سبب محتمل  | إزالة العطل                         |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| لا يشتغل                     | لا تصل التغذية من الشبكة الكهربائية                                | راقب الجهد في الشبكة الكهربائية.    |
|                              | تغذية كهربائية متقطعة  | راقب الجهد في الشبكة الكهربائية.    |
| يبلغ لون الطعام طويلاً جداً. | ولعت مادة غريبة بين القدر وعصر التسخين.                            | أزل المادة الغريبة.                 |
|                              | تقف القدرة في جسم الجهاز بصورة غير مستوية.                         | افتح القدر بصورة مستوية بلا التواء. |
| توسع عصر التسخين             | أقطع الجهد من الشبكة الكهربائية، إسمح له أن يبرد. نظف عصر التسخين. |                                     |

| الرقم | درجة الحرارة المستخدمة | إرشادات الاستخدام (أو تلك التي يرجى مراجعة كتاب الوصفات) |
|-------|------------------------|--|
| ٩١    | درجة مئوية ٥٢١         | تحضير اللحم المطبوخ                                      |
| ٠٢    | درجة مئوية ٠٣٦         | تحضير الكعك  |
| ١٢    | درجة مئوية ٥٣١         | تحضير الأطباق الجاهزة لأجملها مفرسة                      |
| ٢٢    | درجة مئوية ٠٤٦         | التسخين  |
| ٣٢    | درجة مئوية ٥٥١         | طبخ الخضار والسمك في صفحة الألبانوم                      |
| ٤٢    | درجة مئوية ٥٥١         | طبخ اللحم في صفحة الألبانوم                              |
| ٥٢    | درجة مئوية ٥٥١         | قلي المنتجات المصنوعة من المعجن المخمر                   |
| ٦٢    | درجة مئوية ٥٦١         | قلي الطيور   |
| ٧٢    | درجة مئوية ٥٦١         | قلي شرائح اللحم  |
| ٨٢    | درجة مئوية ٥٧١         | القلي في المقلاة (المطبخ المقلية، قطع الدجاج إلخ ....)   |

### جدول موجز لبرامج الطبخ (إعدادات المصنع)

| البرنامج  | توصيات للاستخدام   | زمن التشغيل الافتراضي | الفترة اللازمة للتشغيل/خطوة التعديل | الوقت المتأخر الاستعداد | وضع التشغيل | التسخين الثاني |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| MULTICOOK | إعداد أطباق مختلفة مع القدرة على ضبط درجة الحرارة ووقت الطبخ                                 | ٥١ دقيقة              | من ٥ دقائق إلى ١ ساعة / دقائق       | +                       | -           | +              |
| OATMEAL   | إعداد الحبوب مع الحليب   | ١٠ دقائق              | من ١ دقيقة إلى ١ ساعة / دقائق       | +                       | -           | +              |
| STEW      | طهي اللحم والأسماك والخضروات والمكبات والأطباق المركبة                                       | ١ ساعة                | من ٠.٢ دقيقة إلى ٥ ساعات / دقائق    | +                       | -           | +              |
| FRY       | قلي اللحم والأسماك والخضروات والأطباق المركبة  | ٥ دقائق               | من ١ دقيقة إلى ١ ساعة / دقائق       | +                       | -           | -              |
| SOUP      | طبخ الحساء و شوربة الباردة   | ١ ساعة                | من ٠.٢ دقيقة إلى ٨ ساعات / دقائق    | +                       | -           | +              |
| STEAM     | طهي اللحم والأسماك والخضروات وغيرها من المنتجات بالخار                                       | ٥١ دقيقة              | من ٢ دقائق إلى ٥ ساعات / دقائق      | +                       | +           | +              |
| PASTA     | تحضير المعكرونة المصنوعة من أنواع مختلفة من الصبح، سلق التفاف وغيرها من المنتجات نصف المصنعة | ٨ دقائق               | من ٢ دقائق إلى ١٠ دقائق             | +                       | +           | -              |
| SLOW COOK | تحضير الحليب الساخن، والحكم المصنوع، الحبوب، الحساء الحليّة                                  | ٥ ساعات               | من ١ ساعة إلى ٨ ساعات / دقائق       | +                       | -           | +              |
| BOIL      | طهي الخضار والبطيولات  | ٤ دقائق               | من ٥ دقائق إلى ٥ ساعات / دقائق      | +                       | -           | +              |

ARE

قبل از این که از این دستگاه استفاده کنید، راهنمای استفاده از آن را به دقت بخوانید و آن را به عنوان دفترچه راهنما نزد خود نگه دارید. استفاده درست از دستگاه به میزان قابل توجهی طول عمر دستگاه را افزایش می دهد.

## اقدامات امنیتی

**تولید کننده در قبال صدماتی که در نتیجه عدم رعایت دستورات امنیتی و راهنمای استفاده از دستگاه پیش می آید، مسئولیتی ندارد.**

این دستگاه الکتریکی دستگاهی چندمنظوره است و برای تهیه غذا در شرایط خانگی استفاده می شود و می توان آن را در آپارتمان، خانه های بیرون شهر، اتاقهای هتل، مغازه ها، ادارات و شرایط مشابه دیگر غیر صنعتی استفاده کرد. استفاده صنعتی یا هرگونه استفاده نابجای دیگر از این دستگاه نقض شرایط استفاده مطلوب از این دستگاه محسوب می شود. در این صورت تولید کننده مسئولیتی در قبال پیامدهای آن به عهده ندارد.

قبل از به برق زدن دستگاه، دقت کنید، تا شدت جریان شبکه برق با شدت جریان مورد نیاز دستگاه یکی باشد (رجوع شود به ویژگیهای فنی یا جدول کارخانه دستگاه).

از سیم سیار متناسب با شدت جریان مورد نیاز دستگاه استفاده کنید. عدم تناسب پارامترها می تواند منجر به

اتصال و یا آتش گرفتن کابل شود.

• دستگاه را فقط به پریزهایی که سیم نول هم دارند (بعضی از پریزها سه تاسیم دارند) وصل کنید. این دستور حتمی برای جلوگیری از برق گرفتگی است. به هنگام استفاده از سیم سیار، مطمئن شوید که سیم سیار نیز دارای نول می باشد.

توجه! بدنه، مخزن و قسمت های فلزی دستگاه به هنگام کار داغ می شوند! مواظب باشید. از دستکشیهای آشپزی استفاده کنید. برای اجتناب از سوختگی با بخار داغ موقع باز کردن درپوش بر روی دستگاه خم نشوید.

• پس از استفاده و همچنین به هنگام تمیز کردن و یا جابجایی، دستگاه را از پریز بکشید. دوشاخه برق را با دستهای خشک بگیرید و از پریز بکشید. به هنگام کشیدن از برق، دو شاخه را بگیرید و نه سیم را.

• سیم برق را از روزه در و یا نزدیک منابع گرما عبور ندهید. مواظب باشید که سیم دستگاه نیچد، تان شود، با وسایل تیز، گوشه ها و همچنین لبه های مبلمان تماس نداشته باشد.

به خاطر داشته باشید: آسیب اتفاقی کابل برق می تواند منجر به خساراتی شود که جزء موارد گارانتی نیستند و همچنین

ممکن است منجر به برق گرفتگی شود. کابل آسیب دیده باید بلافاصله در مرکز خدمات جایگزین شود.

- دستگاه را در سطح نرم قرار نزنید. به هنگام کار دستگاه، آن را نپوشانید - این امر می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه و آسیب دیدن آن شود.
- استفاده از دستگاه در هوای آزاد ممنوع است - ورود رطوبت یا اجسام خارجی به داخل بدنه دستگاه ممکن است منجر به صدمات جدی به دستگاه شود.
- قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه از شبکه برق جدا و کاملاً سرد شده است. دستورات راهنمای تمیز کردن دستگاه را به دقت رعایت کنید.

فرو بردن دستگاه در آب و یانگه داشتن آن در زیر جریان آب ممنوع است!



- این دستگاه برای استفاده از افرادی که دارای نارسائیهای فیزیکی عصبی یا روانی هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است. به استثنای مواردی که کسی مراقب این افراد هست و یا آموزش استفاده از دستگاه توسط فردی که پاسخ گوی امنیت آنها است، داده می شود. باید مراقب بچه ها بود و اجازه نداد که بچه ها با دستگاه یا قطعات آن و یا با بسته بندی کارخانه آن بازی کنند. کار تمیز کردن و خدمات دستگاه هم نباید توسط بچه ها بدون نظارت بزرگترها انجام شود.
- تعمیر خود سرانه و یا ایجاد تغییرات در دستگاه ممنوع است. همه امور مربوط به خدمات و تعمیرات باید توسط مرکز مجاز سرویس دهی انجام شود. کار غیر حرفه ای ممکن است منجر به خرابی دستگاه شود.

#### ویژگیهای فنی

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RMC-M90E                      | مدل         |
| 860 وات                       | قدرت        |
| 240-220 وات، 50 هرتز          | شدت جریان   |
| 5 لیتر                        | حجم مخزن    |
| سوز کرآمیک @Anato (کرک جنوبی) | روش سخن     |
| وجود دارد، آل سی دی           | نمایش LED   |
| وجود دارد                     | گرم کردن 3D |

#### برنامه ها

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| BAKE (پخت پسیکوت، نان قندی، پیراشکی) | MULTICOOK (پخت چندمنظوره) |
| GRAIN (پخت غلات و حبوبات)            | OATMEAL (پخت آمش)         |
| PILAF (پلو)                          | STEW (پخت آشپز)           |
| YOGURT/DOUGH (ماست / دوغ)            | FRY (سرخ کردن)            |
| PIZZA (پیتزا)                        | SOUP (سوپ)                |
| BREAD (نان)                          | STEAM (بخارپز)            |
| DESSERT (دسر)                        | PASTA (پاستا)             |
| QUICK COOK (پخت سریع)                | SLOW COOK (پخت آرام)      |
|                                      | BOIL (جوشاندن)            |

#### امکانات

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| وجود دارد، تا 24 ساعت | گرم نگه داشتن غذای آماده (گرماپش) |
| وجود دارد             | قطع گرم نگه داشتن غذا             |
| وجود دارد، تا 24 ساعت | گرم کردن غذا                      |
| وجود دارد، تا 24 ساعت | اسارت با تأخیر                    |

#### تجهیزات

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| دستگاه پخت چند منظوره (چند گانه پز) | دستگاه پخت چند منظوره (چند گانه پز) |
| کتابچه RB-C512                      | کتابچه RB-C512                      |
| ظرف برای بخار کردن                  | ظرف برای بخار کردن                  |
| سبد دسته دار کوک برای سرخ کردن      | سبد دسته دار کوک برای سرخ کردن      |
| پیمانه اندازه گیری                  | پیمانه اندازه گیری                  |
| ملاقه                               | ملاقه                               |
| کفگیر                               | کفگیر                               |
| کتابچه "دستور پخت 100 نوع غذا"      | کتابچه "دستور پخت 100 نوع غذا"      |
| جا قاشقی / جاملاقه ای               | جا قاشقی / جاملاقه ای               |
| راهنمای استفاده                     | راهنمای استفاده                     |
| کتابچه خدمات                        | کتابچه خدمات                        |
| کابل برق                            | کابل برق                            |

تولید کننده حق دارد، در طول تکمیل و اصلاح محصول تولیدی خود، تغییراتی را در طراحی، قطعات و تجهیزات و ویژگیهای فنی محصول خود ایجاد کند و در این مورد اطلاع رسانی ننماید.

#### ساختار دستگاه پخت چند منظوره RMC-M90E A1

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. درویش دستگاه                    | 8. سوپاپ بخار متحرک        |
| 2. درویش متحرک داخلی               | 9. کلیدگر کوچک             |
| 3. کاسه                            | 10. ملاقه کوچک             |
| 4. دکمه مخصوص بازکردن درویش        | 11. پیمانه اندازه گیری     |
| 5. پیل (تایلو) کنترل با صفحه نمایش | 12. ظرف مخصوص بخارپز       |
| 6. بدنه                            | 13. سبد کوک مخصوص سرخ کردن |
| 7. دستگیره مخصوص حمل دستگاه        | 14. جاملاقه و جاملاقه ای   |

#### پنل کنترل A2

دستگاه پخت چندمنظوره REDMOND RMC-M90E مجهز به پنل سنسوری کنترل با صفحه نمایش های ال سی دی رنگی چندمنظوره است.

- "Reheat/Cancel" (گرمایش/انصراف) - روشن و خاموش کردن حرارت، قطع برنامه پخت و پز لغو
- "Time Delay" (به تعویق انداختن اسارت) - روشن کردن برنامه تعیین زمان تعویق اسارت.
- "Temperature" (درجه حرارت) - تنظیم درجه حرارت در برنامه "MULTICOOK".

فایش و نشانگر دکنه روشن می شود و تایمر ششایر زمان گرم کردن شروع بکار می کند.

دستگاه غذا را در دمای 70 تا 75 درجه سانتیگراد گرم می کند. این دما تا مدت 24 ساعت حفظ می شود. در صورت نیاز می توان با فشار دادن دکمه "Reheat/Cancel" و چند ثانیه نگه داشتن آن تا زمانیکه نشانگر روی صفحه فایش و نشانگر روی دکنه روشن است غذا را گرم کرد. برای خاموش کردن دستور گرم کردن، دکمه "Reheat/Cancel" را فشار دهید. نشانگر دکنه خاموش می شود.

هر چند دستگاه قدر است غذا را در مدت 24 ساعت گرم نگه دارد اما توصیه ای روی پیش داو الی سه ساعت غذا را در این حالت نگه داشت. زیرا گاهی اوقات این امر ممکن است به سون شدن طعم غذا منجر شود.

در برنامه "PASTA" ششایر زمان تعیین شده پشت، از لحظه شروع آبد و فشار دادن مجدد دکمه "Start" شروع می شود.

## دستور "Time Delay" (به تعویق انداختن استارت)

دستور به تعویق انداختن استارت این امکان را می دهد که ابتدا یک فاصله زمانی تعیین و بعد ازآنرا این زمان، غذا باید آماده باشد یا دیگر ظرف گرمای زمان تعیین (زمان به تعویق انداختن را می توان از 10 دقیقه تا 24 ساعت تنظیم نمود که البته فرصت تنظیم آن تنها 10 دقیقه است. باید دینظر داشت که زمان به تأخیر انداختن باید پیش از زمان تعیین شده برای پخت باشد، در غیر این صورت برنامه بلافاصله پس از فشاردادن دکمه "Start" شروع بکار می کند.

شما می توانید زمان استارت تعویق را از پنج تا برنامۀ اتوماتیک و تنظیم حرارت و تنظیم زمان پخت به شرح ذیل تعیین کنید:

1. با فشار دادن دکمه "Time Delay" حالت تنظیم زمان استارت تعویق را فعال کنید. در اینحالت نشانگر "Time Delay" روی صفحه فایش ظاهر می شود و تایمر شروع به چشمک زدن می کند.
2. با فشار دادن دکمه "Hour" بصورت گام به گام ساعت را تغییر دهید. فوریت تعیین شده زمان 24 ساعت است.
3. با فشار دادن دکمه "Min" به صورت گام به گام دقیقه ها را تغییر دهید. اگر چند ثانیه دیگر که در همان حالت نگه دارید، تغییر مدت زمان سرپز شروع می شود.
4. در صورت نیاز به تعیین زمان پخت کمتر از یک ساعت در حالت تنظیم ساعت، دکمه "Hour" را تعداد باری در پی و متوالی و به هر رصارتان عدد مربوط به ساعت فشار دهید. سپس با فشار دادن دکمه "Min" تعداد دقیق مورد نظر خود را انتخاب کنید.
5. برای لغو تنظیمات انجام شده دکمه "Reheat/Cancel" را فشار دهید. سپس کل برنامه برنامۀ زمان را از اول شروع کنید.
6. پس از پایان تعیین زمان، دکمه "Start" را فشار داده چند ثانیه نگه دارید. چراغ نشانگر "Time Delay" روشن شده، اجزای برنامه و نمایش منسوخ زمان شروع می شود.
7. پس از پایان برنامۀ زمان پخت، غذا آماده خواهد بود. پس از پایان دستور، برنامۀ نگهداری حرارت غذاهای آماده شده (گرم ماندن) بطور اتوماتیک وار فعال شده و دکمه "Reheat/Cancel" روشن خواهد شد.
8. برای لغو گرم نگه داشتن اتوماتیک دکمه "Reheat/Cancel" را فشار دهید. در غیر این صورت نشانگر دکنه کمرنگ می و این بود می شود.

دستور تعویق استارت برای همه برنامۀ های اتوماتیک پخت، به استثنای برنامۀ های "FRY" و "PASTA" و "QUICK COOK" قابل استفاده است.

اگر دستور گرم داری مواد یا سبزیجات را در یک ظرف فلزی یا سبزیجات فلزی قرار دهید که باغ داغ خروجی از سوپاپ بخار به کاغذ دیواریها، دکوهای منزل، دستگاههای الکتریکی و موارد دیگر و یا موادی که می توانند در اثر رطوبت بالا و یا حرارت آسیب ببینند، نغورند.

قبل از پخت مطمئن شوید که بخشهای خارجی و قابل دیدن دستگاه پر آبسیب دیگه، فاصله و یا نقص ندارند. بین مخزن و قسمت گرم کننده دستگاه هیچ گونه شـی، خارجی ای نباید وجود باشد.

در صورت تنظیم دستور "Time Delay"، باید در نظر داشت که ششایر زمان در برنامۀ های "STEAM"،

"PASTA" و "Reheat/Cancel" پس از رسیدن دستگاه پشت تنظیمات در برنامۀ دیواری (یعنی پس از جوش آمدن آب) شروع می شود.

## دستور نکه داری حرارت غذاهای آماده شده (نکه نکه دماهای غذا)

این دستور بلافاصله پس از آماده کردن برنامۀ گرم غذا در صورت اتوماتیک روشن می شود و دمای غذایی آماده را در حد 70-75 درجه سانتیگراد در مدت 24 ساعت نگه می دارد. در صورت روشن شدن دستور گرم نکه دماهای اتوماتیک، نشانگر چند ثانیه پیش پخت می شود و روی صفحه فایش نشانگر تنظیمات دستور گرم نکه دماهای اتوماتیک خواهد شد. صورت عدم نیاز با فشار دادن دکمه "Reheat/Cancel" می شود. دستور گرم نکه دماهای اتوماتیک را خاموش کرد.

نشانگر روی صفحه فایش و دکنه خاموش خواهد شد.

**خاموش کردن تنظیمات اولیه نکه نگه داشتن اتوماتیک**

روشن کردن دستور گرم نکه دماهای اتوماتیک پس از پایان کار برنامۀ پخت همیشه مناسب نیست. به همین خاطر در دستگاه چند گانه پر REDMOND RMC-M90E امکان قطع دوزنگها این دستور در زمان شروع یا در زمان کار برنامۀ اصلی پخت، پیش پخت می شود و روی صفحه فایش نشانگر تنظیمات دستور گرم نکه دماهای اتوماتیک خواهد شد. برای این منظور بلافاصله بعد از استارت و یا در زمان کار برنامۀ اصلی پخت، دکمه "Menu/Keep Warm" را فشار داده چند ثانیه بعد از آمادگی تا دقیقه نشان گر "Reheat/Cancel" روی صفحه فایش خاموش شود. برای اینکه دوباره این دستور را روشن کنید، باید دکمه "Menu/Keep Warm" را یک بار دیگر فشار دهید. (نشانگر دکمه "Reheat/Cancel" روی صفحه فایش روشن می شود).

## دستور گرم کردن غذا

دستگاه پخت چند منظوره REDMOND RMC-M90E می توان برای گرم کردن غذاهای سرد استفاده کرد.

برای این منظور:

- غذا را به کاسه (خود دستگاه) انتقال داده طرف را داخل دستگاه بگذارید.
- درب ظرف را ببندید و دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه "Reheat/Cancel" را فشار داده، چند ثانیه نکه داری تا سیگنال صدا شنیده شود. نشانگر روی صفحه

"Hour" ("ساعت") - انتخاب ساعت تنظیم زمان پخت و تعویق در استارت.

"Min" ("دقیقه") انتخاب دقیقه ها در تنظیم زمان پخت و تعویق در استارت.

"Quick Cook" ("پخت سریع") - اجرای برنامۀ پخت سریع "QUICK COOK"

"Menu/Keep Warm" ("منو / گرم نگه داشتن") - انتخاب برنامۀ اتوماتیک پخت، عملکرد قبل از

خاموش کردن.

"Start" ("شروع") - شروع شروع پخت از پیش تعیین شده.

9. خاموش

## دستگاه صفحه فایش A3

1. فایلیک اجرای برنامۀ اتوماتیک ("پخت سریع") "QUICK COOK"

2. فایلیک عملکرد برنامۀ پخت / گرم کردن.

3. فایلیک مراحل پخت.

4. فایلیک تنظیم درجه حرارت در برنامۀ "MULTICOOK" ("پخت چندمنظوره").

5. فایلیک عملکرد "Time Delay" ("استارت به تعویق افتاده).

6. فایلیک حالت های تایمر.

7. فایلیک برنامۀ اتوماتیک انتخاب پخت.

## I. قبل از شروع استفاده

بسته بندی دستگاه به از (آزمی باز کنید و دستگاه را از جعبه در آورید، همه وسایل بسته بندی و پرچسبهای ایلیات را به اشتقاق شماره ریز دور کنید.

عدم وجود وسیله سیم بر روی دستگاه به صورت اتوماتیک شما از حق خدمات گارانتی محروم می کند.

باید دستگاه را با پارچه مرطوب پاک کنید. مخزن دستگاه را با آب صابون گرم بشویید. به وقت آن را خشک مویج استفاده برای اولین بار هنگام گس دستگاه به بدنه که دلیل خراب بودن آن نیست. در این صورت دستگاه را غیر کنید.

توجه! استفاده از دستگاه با هر گونه نقص ممنوع است.

## II. استفاده از چند گانه پز

## قبل از اولین روشن کردن

دستگاه را روی سطح صاف و افقی مسطح قرار دهید که باغ داغ خروجی از سوپاپ بخار به کاغذ دیواریها، دکوهای منزل، دستگاههای الکتریکی و موارد دیگر و یا موادی که می توانند در اثر رطوبت بالا و یا حرارت آسیب ببینند، نغورند.

قبل از پخت مطمئن شوید که بخشهای خارجی و قابل دیدن دستگاه پر آبسیب دیگه، فاصله و یا نقص ندارند. بین مخزن و قسمت گرم کننده دستگاه هیچ گونه شـی، خارجی ای نباید وجود باشد.

## تعیین زمان پخت

در دستگاه چند گانه پز REDMOND RMC-M90E می توان تغییر زمان پخت برای برنامۀ را بطورداگانه تعیین نمود (پز زمان "QUICK COOK"، تغییر زمان پخت و حدود احتمالی زمان داده شده بستگی به برنامۀ انتخابی پخت دارد. برای تغییر زمان پخت به موارد ذیل عمل مایید:

1. دکمه "Min" قابل تعویق زمان پخت در برنامۀ "Hour" ساعت مورد نظر را تعیین کنید. اگر دکنه را چند ثانیه نگه دارید، این تغییر سریع تر آغاز می شود.
2. با فشار دادن دکمه "Min" دقیق مورد نظر را تعیین کنید. اگر دکنه را چند ثانیه نگه دارید، این تغییر سریع تر آغاز می شود.
3. اگر می خواهید زمان پخت کمتر از یک ساعت باشد، دکمه "Hour" را از صفر چند نگه دارید. سپس با فشار دادن دکمه "Min" دقیق مورد نظر در تعیین کنید.
4. پس از پایان تعیین زمان پخت (صفحه فایش همچنان به چشمک زدن ادامه می دهد) مناسب با محاسبۀ برنامۀ انتخابی به مرحله بعدی بروید. برای لغو دستورات داده شده دکمه "Reheat/Cancel" را فشار دهید و پس از آن دوباره از اول در دستگاه برنامۀ دهید.

درومرونگ زمان پخت را تنظیم نمی کنید. محدوده احتمالی تنظیمات و مرحله شروع بکار که قبل از برنامۀ انتخابی پخت طبق جدول تنظیمات گرهانه پیش پخت گزیده است، را در نظر داشته بمانید.

برای راضی شما محدوده زمان داده شده در برنامۀ های پخت، از حداقل ها شروع می شود. این امر اجازه می دهد در صورت آماده شدن غذا در زمان تنظیم زمان، ظرف گرم برنامۀ را برای مدت گزیده بماند.

برخی از برنامۀ های اتوماتیک، محاسبه زمان تعیین شده پخت تنها پس از رسیدن دستگاه به دمای مورد نظر شروع می شود. لذا اگرلازم شود ریخته شود و در برنامۀ "STEAM" 5 پخت تا دقیقه تعیین کرد. در صورت شروع و ششایر برنامۀ معکوس برنامۀ داده شده پخت، از لحظه جوش آمدن آب و تشکیل مقدار کفی بخار در طرف شروع می شود.

## تربیت کلی کارها به هنگام استفاده از برنامه های اتوماتیک

1. مواد لازم را آماده (نذاره گیری) کنید.
2. مواد را طبق برنامه پخت، داخل کاسه بگذارید. درون دستگاه بگذارید. برای سبک که همه مواد، از جمله مایعات، پایین تر از بالاترین سطح داخل کاسه قرار داده شوند. مطمئن شوید که کاسه بدون کف خوردگی بوده، و با قسمت گرم کننده بطور کامل ایلم داشته باشد.
3. درویش دستگاه را بگونه ای ببندید که صدای آن دادن آن شنیده شود. دستگاه را به برق وصل کنید.
4. دکمه "Menu/Keep Warm" را فشار داده، برنامۀ مورد نظر را انتخاب کنید (روی صفحه فایش فایلیک مربوط به برنامۀ روشن خواهد شد).
5. برای تغییر برنامۀ مورد نظر که به صورت پیش فرض برای برنامۀ تعیین شده است، از دکمه های "Hour" و "Min" استفاده کنید.
6. در صورت نیاز زمان تعویق استارت را روشن کنید. در صورت استفاده از برنامۀ های "PASTA" و "QUICK COOK"، دستور "Time Delay" قابل تعویق دسترسی می شود.
7. برای شروع برنامۀ پخت، دکمه "Start" را فشار داده چند ثانیه نکه داری تا نشانگر دکمه "Start" و "Reheat/Cancel" روشن شود. این برنامۀ اتوماتیک و ششایر منسوخ زمان پخت آغاز می شود و در برنامۀ "STEAM" زمان پخت آغاز می شود. برای گرم کردن و تراکم مقدار کافی در ظرف آغاز می شود و در برنامۀ "PASTA"، پس از جوش آمدن آب از ظرف، و انتقال مواد و فشار دادن دکمه "Start"، ششایر منسوخ شروع می شود.

8. در صورت نیاز با فشار دادن دکمه "Menu/Keep Warm" و نگه داشتن آن تا زمانیکه نشانگر دکنه "Reheat/Cancel" کمرنگ شود. دستور گرم کردن اتوماتیک را قطع کرد. با فشار مجدد دکمه "Menu/Keep Warm" دستور مرور دوباره فعال می شود. در صورت استفاده از برنامۀ های "YOGURT/DOUGH" و "BREAD"، دستور گرم کردن اتوماتیک قابل تعویق دسترسی می شود.
9. دستگاه با سیگنال صدا شما را از خانه برنامۀ پخت آگاه می سازد. در ادامه، با توجه به برنامۀ انتخابی با تنظیمات جاری، دستگاه به حالت گرم نگه داشتن اتوماتیک غذا (فایلیک دکمه "Reheat/Cancel" روشن می شود) یا به حالت انتظار (نشانگر دکمه "Start" چشمک می زند) می رود.
10. برای لغو برنامۀ داده شده و قطع دینر پرمسه پخت و یا خاموش کردن برنامۀ گرم نگه داشتن اتوماتیک غذا، دکمه "Reheat/Cancel" را فشار داده، چند ثانیه نگه دارید.

پیشنهاد می کنیم برای دستیابی به نتیجه کیلی مطلوب، از دستورالعمل برای مربوط به پخت غذاها را "کتابچه دستور طبع 100 غذاه" که همراه این دستگاه ارائه گردیده و اختصاصاً برای این مدل تهیه و تدوین شده است، استفاده کنید.

اگر بطور دقیق نتیجه به نظران در برنامۀ های اتوماتیک عادی عادی نشده است، از برنامۀ جامع و کلی "MULTICOOK" که طیف گسترده ای تواند جایگزین برنامۀ خاص را دربردارد تا به امکانات فوق العاده ای را برای آرایش و تجربیات دیگری به شما ارائه می دهد.

## برنامۀ "MULTICOOK"

این برنامۀ برای پخت هر نوع غذا را پارامتری که در استفاده شده برای میزان حرارت و زمان پخت می دهد، طراحی شده است. به لطف برنامۀ "MULTICOOK"، دستگاه پخت چند منظوره REDMOND RMC-M90E می تواند جایگزین تعدادی از وسایل آشپزی شود و امکان تهیه غذا با هرلوع دستورالعمل موردعلاقه تا را که در کتابچه فایش قدیمی خواهد بود یا از اینترنت گرفته، می دهد.

برای راضی شما در هنگام پخت غذا در دمای 80 تا 85 سانتیگراد دستور گرم کردن اتوماتیک گرم کرده است. در صورت نیاز، می توان آن را بویک دستی یا فزودن کده "Menu/Keep Warm" و چند ثانیه نگه داشتن آن و پس از شروع برنامۀ پخت، با تنظیمات نشانگر "Menu/Keep Warm" روشن است، فعال کرد.

- در برنامۀ "MULTICOOK"، پیش پخت زمان پخت 15 دقیقه و پیش پخت حرارت پخت 100 درجه سانتیگراد است.
- دستگاه تنظیمات دستی دستگاه (که با فشار دادن دکمه "Temperature" تغییر می کند) 35 تا 170 درجه سانتیگراد. با فاصله تنظیم 5 درجه سانتیگراد است.
- محدوده تنظیمات دستی زمان پخت 5 دقیقه تا 120 ساعت است که برای فاصله زمانی 1 تا ساعت با فاصله 1 دقیقه و برای فاصله زمانی بین 1 تا ساعت با فاصله تنظیم 5 دقیقه ای تغییر می کند.



در برنام **"MULTICOOK"**، پخت بسیاری ازغذاهای مختلف متفاوت امکانپذیر است. برای این منظور از کانهچه راهنمای "دستور پخت 100 نوع غذا" که توسط آئینزهای حرفه ای ما تدوین شده و یا از جدول مخصوص دماهای توصیه شده برای پخت انواع غذاها و مواد استفاده نمایند.

### برنامه "OATMEAL"

این برنامه برای پخت انواع شیرین توصیه می گردد. در این برنامه، زمان پخت تنظیم شده **10** دقیقه است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5 دقیقه** تا **30 دقیقه** وجود دارد (اندازه زمانی بین زمان دستور استاندارد و تنظیم دستی باید **1** دقیقه باشد).

برنام **"OATMEAL"** برای پخت شله حبوبات با استفاده از شیر پاستوریزه کم چرب در نظر گرفته شده است. برای آنکه از جویندن و بخار شدن شیر جلوگیری شود و نتیجه مطلوب حاصل گردد،توصیه می شود قبل از پخت، به ترتیب زیر عمل نمایند:

- همه غلات سوسن دار (برنج، گندم سیاه، گندم و امثال آن) را باذقت بشوید تا آب آن کاملاً زلال شود؛
- قبل از پخت، کاسه دستگه را با کره چربی کنید؛
- نسبت ها را بدقت رعایت کنید؛ اندازه گیری مواد را براساس دستورات کانهچه انجام دهید؛ کاهش یا افزایش مواد را دقیقاً متناسب با هم انجام دهید؛
- در صورت استفاده از شیرغیرمغای، آن را با آب آغامبدنی با تناسب 1:1 رقیق کنید.

خاصیت شیر و غله با توجه به محل رشد و پرورش و تولید، آن می تواند متفاوت باشد، که همین امر گاهی اوقات بر نتیجه پخت تأثیر می گذارد.

اگر نتیجه دلخواه در برنامه **"OATMEAL"** حاصل نشد، از برنامه **"MULTICOOK"** استفاده کنید. حرارت مناسب برای پخت شیرولاف **95** درجه سانتیگراد است. میزان مواد و زمان پخت را طبق دستورالعمل تعیین کنید.

### برنامه "STEW"

این برنامه برای پخت انواع سبزیچه گوشت قرمز، گوشت سفید و غذاهای دریایی توصیه می شود. زمان پخت تنظیم شده **1** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **20** دقیقه تا **12** ساعت، با فاصله تنظیم **5** دقیقه، وجود دارد.

### برنامه "FRY"

این برنامه برای سرخ کردن انواع گوشت، سبزی، گوشت پرندگان و غذاهای دریای توصیه می شود. زمان پخت تنظیم شده **15** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5** دقیقه تا **1** ساعت **30** دقیقه، با فاصله تنظیم **1** دقیقه، وجود دارد. دستور **"Time Delay"** در این برنامه غیرقابل دسترسی است.



این آنگه مواد نرسوده، طبق دستورالعمل کانهچه راهنما عمل کنید و محتویات کاسه را بطور متناوب هم بزنید. برای نوع یون پخت، می توان در دستگه از باز گذاشت.

### برنامه "SOUP"

این برنامه برای پخت انواع آشپزی غذاهای آشپخته ها و سوبها و همچنین پخت کمپوت و سایر نوشیدنی‌ها توصیه می شود. زمان پختن تنظیم شده **1** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **20** دقیقه تا **8** ساعت، با فاصله تنظیم **5** دقیقه، وجود دارد.

### برنامه "STEAM"

این برنامه برای بخارپز کردن سبزیجات، ماهی، گوشت قرمز، غذاهای گیاهی و رزمی، و غذای بچه توصیه می شود. زمان پخت تنظیم شده **15** دقیقه می باشد. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5** دقیقه تا **2** ساعت، با فاصله تنظیم **5** دقیقه، وجود دارد. برای پخت غذا با این برنامه از ظرف مخصوص استفاده کنید (چرخه لوام است):

- 600 : 1000** میلیلیتر آب بر کاسه دستگه بریزید. ظرف مخصوص را در داخل کاسه دستگه بگذارید تا غذا در بخار پخته شود.
- مواد لازم را طبق دستور اندازه بگیرید و غذا را آماده کنید. مواد را بطور یکسان در ظرف مخصوص بریزید و ظرف را داخل کاسه دستگه قرار دهید. مطمئن شوید که کاسه کاسه با دستگه گرم کننده در تماس است و کپک شده است.
- از دستورات بندهای **3-10** بخش "تربیت کتب" کتب کارها به هنگام استفاده از برنامه های هوشمندیک پیروی کنید.

شمارش معکوس این برنامه برنام پخت، پس از بچوش آمدن آب و تشکیل بخار کافی در کاسه شروع می شود.

اگر از تنظیم هوشمندیک زمان زدن این برنامه استفاده می کنید، از جدول "نوع توصیه شده برای پخت مواد مختلف" یا بخاراستفاده کنید.

### برنامه "PASTA"

این برنامه برای پخت انواع ماکارونی، سوسیس، مرغ آب پز و غیره توصیه می گردد. زمان پخت تنظیم شده برای این برنامه **8** دقیقه می باشد. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **2** دقیقه تا **20** دقیقه، با فاصله تنظیم **1** دقیقه، وجود دارد. این برنامه برای حرارت دادن آب تا نقطه جوش و مخلوط شدن مواد با هم و سپس پخت آنها درنظر گرفته شده است. البته جوش

آمدن آب و ضرورت مخلوط شدن مواد با پسته درآمدن سیگنال صوتی مشخص می شود. شمارش معکوس زمان برنامه پخت پس از فشاردادن مجدد دکمه **"Start"** آغاز می شود.

دستور **"Time Delay"** در این برنامه غیرقابل دسترسی است.



دورصوت پخت پخت نوع غذای (مانند ماکارونی) کف تشکیل می شود. برای جلوگیری از سرفقت احتمالی کف از لیه های کاسه دستگه می توان درب آن را بدت پخت دقیقه باز گذاشت تا مواد در آب جوش آمده با هم مخلوط شوند.

### برنامه "SLOW COOK"

برای پخت گوشت و غلیظ شیر توصیه می شود. در این برنامه زمان پخت پیش پش **5** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **1** تا **8** ساعت با فاصله تنظیم **10** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "BOIL"

این برنامه برای پخت انواع سبزیچه، لوبیا و پلافا مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه زمان پخت پیش پش **40** دقیقه است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5** دقیقه تا **2** ساعت با فاصله تنظیم **5** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "BAKE"

این برنامه برای پخت انواع پیسکوت، کتو، پیراشکی از خمیر لایه ای و مایه دار مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه زمان پخت پیش پش **1** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **20** دقیقه تا **8** ساعت با فاصله تنظیم **5** دقیقه ای وجود دارد.



آماده بودن سیگنوتها را با فرورکدن سیخ چوبی (داخل طحال) می توان امتحان کرد. اگر بهنگام درآوردن چوب بر روی این فرات خمیر پخته شده باشد پیسکوت آماده است.

بهنگام تهیه این پخت است برنامه لومات گرم کردن غذا در کلیه مراحل پخت خاموش باشد.

### برنامه "GRAIN"

این برنامه برای جویدنندله های انواع حبوبات و مخلقات غذا توصیه می شود. برنامه زمان پخت پیش پش **35** دقیقه است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5** دقیقه تا **4** ساعت با فاصله تنظیم **5** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "PILAF"

این برنامه برای تهیه انواع لپو توصیه می شود. برنامه زمان پخت پیش پش **1** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **20** دقیقه تا **1** ساعت و **30**دقیقه با فاصله تنظیم **10** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "YOGURT/DOUGH"

برنامه این برنامه شما می توانید یوگورتهای (ماست رقیق) مفید و خوشمزه ای در منزل تهیه کنید. برنامه زمان پخت پیش پش **8** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **6** ساعت تا **12** ساعت با فاصله تنظیم **10** دقیقه ای وجود دارد.

دستور گرم کردن ذائقه لومات غذا پس از پخت در این برنامه موجود نیست.

هنگام پر کردن مواد مراقب باشید که پائینتر از **1/2** از سطح داخلی ظرف باشد.



برای تهیه یوگورت شما می توانید از مجموعه ای از فووشی های مخصوص یوگورت REDMOND RAM-G1 استفاده کنید. (این فووشی ها جداگانه خریداری می شوند).

### برنامه "PIZZA"

این برنامه برای تهیه پیتزا توصیه می شود. برنامه زمان پخت پیش پش **25** دقیقه است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **20** دقیقه تا **1** ساعت با فاصله تنظیم **5** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "BREAD"

این برنامه برای تهیه انواع نان از آرد گندم و املافه کردن آرد چاودار توصیه می شود. در این برنامه سیکل کامل تهیه نان از آماده سازی خمیر تا پخت نان پیش پش شده است. برنامه زمان پخت پیش پش **3** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **1** ساعت تا **6** ساعت با فاصله تنظیم **10** دقیقه ای وجود دارد.

دستور گرم کردن ذائقه لومات در این برنامه موجود نیست.

هنگام پر کردن مواد مراقب باشید که پائینتر از **1/2** از سطح داخلی ظرف باشد.



لازم است به یاد داشته باشید که طی کاس ساعت اول آماده سازی خمیر و پالافاصله بعد از آن پخت صورت می گیرد.

- توصیه می شود قبل از استفاده از آن رآه کرده تا هوا بخورد و ناخالصی آن گرفته شود.
- استفاده از برنامه "تحقیق استراتژ" توصیه می شود زیرا ممکن است در کیفیت پخت تأثیر بگذارد.
- دروش دستگه در اتمام کامل هنگام پخت بر ندارید؛ حجم غذای تهیه شده بستگی به میز امر دارد.
- برای کاهش زمان و تسهیل پخت توصیه می شود از مخلوط آماده برای تهیه این استفاده شود.

## برنامه "DESSERT"

این برنامه برای تهیه انواع سرد از میوه ها و لوت ها توصیه می شود. برنامه زمان پخت پیش پش **1** ساعت است. امکان تنظیم دستی زمان پخت از **5** دقیقه تا **4** ساعت با فاصله تنظیم **5** دقیقه ای وجود دارد.

### برنامه "QUICK COOK"

برنامه تهیه سریع برنج و شله غلات. در این برنامه امکان تنظیم زمان تهیه و **"Time Delay"** وجود دارد.

### III. سایر امکانات

- آماده کردن خمیر
- تهیه فوندو
- سرخ کن
- تهیه پنبه
- آستوریزه کردن انواع مایعات
- گرم غذای بچه
- آستوریزه ظروف و لوازم بهداشتی شخصی

### IV. لوازم جانبی دیگر

لوازم جانبی دیگر را برای این دستگاه می توان اطلاعات جداگانه خریداری نمود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص انواع مختلف این لوازم، خرید آنها و بازگویی آنها به پائیند این شرکت در کشور خود مراجعه فرمایید.

### CL1-RAM – اثر مخصوص ظروف

اثر مخصوص برای درآوردن راحت ظرف از داخل دستگه، می توان این را برای سایر انواع دستگه های تهیه غذا استفاده نمود.

### M01-RHP – ژامبون ساز.

برای تهیه ژامبون، روشت و غذاهای لذیذ دیگر از گوشت، مرغ، ماهی یا افزودن ادویه و افزودنی های دیگر، شما می توانید از ژامبون ساز در خامساز، فر، فر و بخوانا فاصله مناسب برای اجاق استفاده کنید.

### FB1-RAM – سبد سرخ کن

برای تهیه انواع غذا در روغن بسیار باغ یا جوشان استفاده می شود. مناسب برای انواع ظروف با حجم بیش از **3** لیتر. ساخته شده از فولاد ضد زدن دارای دسته جداشونده و قلاب جهت قرارگیری روی ظرف جهت تسهیل در ریختن روغن اضافی پس از پخت. امکان استفاده از سایر سبد انواع خامسازها وجود دارد. امکان فستق آن در ماشین ظرفشویی وجود دارد.

### G1-RAM – سری فووشی برای یوگورت (ماست) با علامت روی درپوش آنها

(4 عدد).

برای تهیه انواع ماست در نظر گرفته شده است.

### C502-RB – ظرف را روشتن سرامیک، ساخت ®Anato (کوه)

فرطیت **5** لیتر. برطالی پوششهای زیاده رنگ سرامیک در برابر آسیب و شربه و درارت مقاوم در است در نتیجه غذا به طرف می چسبید و سرخ شدن و پختن بصورت یکنواخت طی کل مدت زمان پخت و سر انجام می شود. این ظرف برای پرموه باکیفیت و پخت سریع کردن و جوشاندن لپه های شور ساخته شده است. از این ظرف می توان بصورت مستقل نیز برای نگهداری مواد و تهیه غذا در فر استفاده نمود. امکان فستق آن در ماشین ظرفشویی وجود دارد.

### S500-RB – ظرف استیل

فرطیت **5** لیتر. در برابر دماهای ماکسیمی بسیار مقاوم است. برای تهیه انواع سوپ، کمپوت، مارامله و مرا توصیه می شود. امکان استفاده از بلندر، میکسر و آسیاب ازجیرانه در داخل آن برای تهیه پوره سبزیجات و میوه ها و گرم سوپ وجود دارد. برای سرخ کردن توصیه می شود. امکان فستق آن در ماشین ظرفشویی وجود دارد.

## V. تمیز کردن و نگهداری از دستگه

قبل از تمیز کردن دستگه مطمئن شوید که از شبکه برنج جدا و بصورت کامل سرد شده باشد. از پارچه تمیز و سایل غیر نیز برای شستن ظروف استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم که نیز کردن دستگه با پالافاصله بعد از استفاده انجام دهید.

ورف، شارب، یون زجاج، آبیرویشی دایم و زیت و مدبرر چوبی یازاد پیتراس، زوت لئوسا و دماذفاسا خدرب، یون زجاج بآ، نادرچ روز در را دنتاشدگدن ای بآ در داکتسرد مدبب زردرب

قبل از استفاده برای بار اول و یا برای رفع یون پس از پخت و سر توصیه می شود تا نصف لیتمو را بدت **15** دقیقه در برنامه "STEAM" بپوشانید.



**STOP** طرف درجهٔ آلوئینیومی داخلی و سوپاپ بخار را لازم است پس از هر بار استفادهٔ غیر آفایید. طرف را می توان در ماشین ظرفشویی قست. پس از اتمام شستشوی ظرف سطح خارجی آن را خشک کنید.

برای غیر کردن درب داخلی آلوئینیومی و درجهٔ بخار توصیه می شود.

برای شستن درب داخلی آلوئینیومی لازم است:

- درب دستگاه را باز کنید.
- در قسمت داخلی درب، همزمان دو فیکساتور پلاستیکی را به سمت مرکز فشار دهید.
- بدون فشار درب آلوئینیومی داخلی را کمی به سمت خود و پایین بکشید تا از درب اصلی جدا شود.
- سطح هر دو درب را با یک پارچه یا دستمال کاغذی مرطوب آب کنید. در صورت نیاز درب باز شده را زیر جریان آب گرفته و از مایع ظرف شویی استفاده کنید. استفاده از ماشین ظرفشویی ضروری ندارد.
- دوایر حفاظت را بر خلاف روشی که باز کردید ببندید. درپوش آلوئینیومی را در شکلهای بالایی قرار دهید. و با درپوش اصلی هماهنگ کنید. با فشار نه چندان زیاد فیکساتورها را تا دادن صدای جا افتادن فشار دهید. درب آلوئینیومی داخلی باید پدید شود.

سوپاپ بخار در جای مخصوص در درپوش بالایی دستگاه قرار داشته و از دو قسمت تشکیل شده است: دیسک خارجی و اصلی. برای غیر کردن سوپاپ:

- دیسک خارجی را گرفته و با فشار کمی به سمت بالا و به سمت خود بکشید، مانند شکل **A4**.
- در سمت داخلی دیسک، قسمت اصلی سوپاپ را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید (به سمت **open** -) و آن را بردارید.
- به آهستگی لاستیک سوپاپ را درآورید. همه قسمتهای سوپاپ را به روش فوق آذکار بشویید.

**STOP** توجه: برای جلوگیری از تغییر شکل لاستیک سوپاپ بچپاندن و کشیدن آن مجاز نمی باشد.

- جمع کردن را در خلاف تزیب اولیه انجام دهید. لاستیک را در جای خود خود قرار دهید. شکاف قسمت اصلی سوپاپ را با برآمدگی طرف داخلی دیسک منطبق و در جهت عقربه های ساعت (در جهت **close** -) بچرخانید. سوپاپ بخار را در جای خود در درب دستگاه قرار دهید (دیسک خارجی باید برای جاقافتادن بطرف عقب کشیده شود).

مواد ریخته شده از دستگاه پختنک پخت و پز در این مدل از دستگاه در جای مخصوص در طرف طرف از کاتنتری که در عقب دستگاه قرار دارد جمع می شود.

- درب را باز کنید، طرف را درآورید. در صورت لزوم کمی قسمت جلویی دستگاه را بلند کنید تا مواد ریخته شده کاملاً داخل کاتنتیر وارد شود.
- کاتنتیر برداشته به آرامی آن را بطرف خود بکشید.
- مواد را از آن خارج کنید. کاتنتیر را شسته و در جای خود قرار دهید.
- موادی که در سطح اطراف ظرف ریخته شده را بوسیله دستمال آبریزخانه غیر کنید.

## VI. توصیه هایی برای پخت

### استباهات و به هنگام پخت و روشهای رفع آنها

در این بخش اشباهات شایع به هنگام پخت غذا با چندنگاه پز جمع آوری شده اند و دلایل احتمالی و راههای رفع آنها بررسی شده است.

### غذا نضفه و نیمه آماده شده است

| روشهای حل  | دلایل احتمالی مشکل   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>به هنگام پخت درپوش دستگاه را حتی الامکان بردارید.</li> <li>درپوش دستگاه را تا صدای قق ببندید. مطمئن شوید که هیچ چیز مانع پخت بسته شدن درپوش دستگاه می شود و واشر کیپ کننده روی درب داخلی پخت نشده است.</li></ul>   | <p>شما فراموش کرده اید درپوش دستگاه را ببندید و یا درپوش را کیپ نیسته اید به همین خاطر دمای پخت به اندازه کافی بالا نوده است.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>مخزن و قسمت گرم کننده درپوش دستگاه به خوبی با هم تماس ندارند، به همین خاطر دمای پخت ممکن ست به اندازه کافی بالا نیاید.</li></ul>   | <p>مخزن و قسمت گرم کننده دستگاه به خوبی با هم تماس ندارند، به همین خاطر دمای پخت ممکن ست به اندازه کافی بالا نیاید.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>پختر است دستور غذای انتخابی شده و مناسب این مدل دستگاه انتخاب کنید.</li> <li>دستورات غذای مورد اطمینان را انتخاب کنید.</li> <li>انتخاب مواد غذایی روی خود کردن آنها، انتخاب پخت بین آنها، انتخاب برنامه و زمان پخت باید با دستور پخت انتخابی متناسب باشند.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>انتخابی نامناسب ترکیب مواد غذایی. این مواد غذایی مناسب برنامه غذایی انتخابی شما نیستند و یا شما درست برنامه پخت غذای خود را انتخاب کرده اید.</li> <li>مواد غذایی بیش از حد بزرگ خورده شده اند، تناسب مواد غذایی مورد نیاز به هم خورده است.</li> <li>زمان مورد نیاز پخت را درست تنظیم نکرده اید.</li> <li>دستور غذای انتخابی شما متناسب پخت در این دستگاه نیست.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>به هنگام پخت در این مدل دستگاه به دستور غذای بربزید. اگر درب خشک، سطح آب را به هنگام پخت چک کنید.</li></ul>  | <p>به هنگام پخت یا بخار: در مخزن بیش از حد آب وجود دارد. و امکان تشکیل تراکم کافی بخار را می دهد.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>به هنگام سرخ کردن معمولی کافی است که روشن فقط به صورت لایه نازکی کف مخزن را بپوشاند.</li> <li>به هنگام سرخ کردن در فریتوریور از توصیه های دستور غذایی مربوطه پیروی کنید.</li></ul>   | <p>شما در مخزن بیش از دو روغن ریخته اید.</p> <p>برای سرخ کردن:</p>   |
| <p>اگر در دستور غذایی بستن زیر توصیه نشده است، درپوش دستگاه پز را به هنگام سرخ کردن مواد غذایی منجمد شده را حتماً آب کنید و آب آن را دور بریزید.</p>   | <p>روپوت بیش از حد در مخزن.</p>  |

برخی از مواد غذایی قبل از پخت نیاز به آماده کردن دارند: شستن، سرخ کردن در روغن و غیره. از توصیه های دستور غذایی منتخب پیروی خود کنید.

خامیر را به میزان کمتری در مخزن قرار دهید.

غذا را از ظرف درآورید، آن را برگردانید و دوباره در مخزن قرار دهید. سپس منتظر باشید تا غذا کاملاً آماده شود. برای دفعات بعد به هنگام پخت میزان کمتری خامیر در داخل مخزن قرار دهید.

### غذا بیش از حد پخته شده است

دستور غذای انتخابی امتحان شده و متناسب با این مدل دستگاه را انتخاب کنید. انتخاب غذای، شما به هنگام انتخاب نوع غذا و یا به هنگام تعیین زمان پخت دچار اشتباه شده اید. روش بریدن آنها، تناسب انتخاب آنها، انتخاب برنامه و زمان پخت باید متناسب با توصیه های آن باشد.

پختر است زمان گرم نگ داشتن غذا طولانی انتخابی نکردد. اگر در دستگاه شما خاموش کردن پیشانی این دستور پیش بینی شده است، شما می توانید از این امکان استفاده کنید.

## به هنگام پخت، غذا بخار می شود

کیفیت و خواص شیر می تواند بستگی به محل و شرایط تولید آن داشته باشد. توصیه می شود فقط از شیر فوق پاستوریزه با چربی تا **2.5** درصد استفاده شود. در صورت نیاز می توان شیر را با مقدری آب رقیق کرد.

• دستور غذای انتخابی شده و متناسب با این مدل دستگاه را انتخاب کنید. انتخاب غذای، روش آماده کردن آنها، تناسب بین آنها باید متناسب با توصیه های آن باشد

• همیشه حیوانات دانه دانه، گوشت، ماهی و مواد غذایی دریای را تا خشک شدن آب بشویید.

## ته غذا می سوزد

قبل از شروع پخت غذا مطمئن شوید که مخزن دستگاه خوب شسته شده است و روکش مخزن آسیب ندیده است

دستور غذای انتخابی شده و متناسب با این مدل دستگاه را انتخاب کنید

زمان پخت را کاهش دهید و یا از دستورات غذا پخت پیروی کنید که برای این نوع دستگاه مناسب است

به هنگام سرخ کردن معمولی مقداری روغن گیاهی در مخزن دستگاه بریزید - طوری که روغن با لایه نازکی کف مخزن را بپوشاند. برای انتخاب متناسب غذا نیاز است که مواد غذایی را در مخزن به طور متناوب بعد از هر از چند دقیقه به هم زد

مقدار ریشتنی مانع در مخزن بریزید. به هنگام پخت در صورت عدم ضرورت درپوش دستگاه را بردارید.

تناسب بین میزان میامعت و مواد غذایی را رعایت کنید

قبل از گذاشتن ظرف کف و دیواره های مخزن را با روغن زیتون یا روغن نباتی مالید. (نایید در مخزن روغن ریخته!)

### غذا شکل اولیه اش را از دست داد

در صورت سرخ کردن معمولی غذا را بیش از **7-5** دقیقه یک بار به هم نریزد.

زمان پخت را کوتاه تر کنید و یا از توصیه های دستور غذایی متناسب با این مدل دستگاه پیروی کنید.

### پخت (غذاهای گروه بیسکویت) مرطوب درآمده است

مواد غذایی را متناسب با دستور انتخابی کنید. سعی کنید به عنوان مواد غذایی، میوه پزایب میوه، خامیر تریش و غیره )

سعی کنید غذای آماده را پس از پخت فوری از دستگاه خارج کنید. در صورت ضرورت می توان غذا را برای مدت کمی در دستگاه به حالت گرم نگ داشتن آلوئایتیک نگه دارید.

به هنگام پخت با آب: بخار شدن آلیگوت به هنگام پخت با آب یا میزان بالای آلودیده.

موقع آماده کردن خامیر، خامیر به درب داخلی پشیدید و سوپاپ خروج بخار را بسته است.

• شفا مقدار زیادی خامیر در ظرف قرار داده اید.
• بیسکویت و ماتلم (خامیر نشده است)

|   |  |
|---|--|
| دستور غذای انتخابی امتحان شده و متناسب با این مدل دستگاه را انتخاب کنید. انتخاب غذای، شما به هنگام انتخاب نوع غذا و یا به هنگام تعیین زمان پخت دچار اشتباه شده اید. روش بریدن آنها، تناسب انتخاب آنها، انتخاب برنامه و زمان پخت باید متناسب با توصیه های آن باشد. |  |
| پختر است زمان گرم نگ داشتن غذا طولانی انتخابی نکردد. اگر در دستگاه شما خاموش کردن پیشانی این دستور پیش بینی شده است، شما می توانید از این امکان استفاده کنید.   |  |

|   |  |
|---|--|
| کیفیت و خواص شیر می تواند بستگی به محل و شرایط تولید آن داشته باشد. توصیه می شود فقط از شیر فوق پاستوریزه با چربی تا <b>2.5</b> درصد استفاده شود. در صورت نیاز می توان شیر را با مقدری آب رقیق کرد. |  |
| • دستور غذای قبل از پخت با آب آماده شده اند و یا درست آماده نشده اند (بد شسته شده اند و غیره)   |  |
| • تناسب بین مواد غذایی رعایت نشده است یا نوع غذا درست انتخابی نشده است  |  |

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>مخزن دستگاه پس از استفاده بد شسته شده است</li> <li>روکش نسوز مخزن آسیب دیده است</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>مخزن دستگاه پس از استفاده بد شسته شده است</li> <li>روکش نسوز مخزن آسیب دیده است</li></ul> |
| جمع کلی غذای ریخته شده در دستگاه کمتر از حجم توصیه شده دستور غذا است  | جمع کلی غذای ریخته شده در دستگاه کمتر از حجم توصیه شده دستور غذا است  |
| شما زمان پخت را طولانی تنظیم کرده اید   | شما زمان پخت را طولانی تنظیم کرده اید   |
| به هنگام سرخ کردن، شما در مخزن روغن ریخته اید! غذا را به هم نزده اید و یا غذای در حال آماده شدن را دیر برگردانده اید            | به هنگام سرخ کردن، شما در مخزن روغن ریخته اید! غذا را به هم نزده اید و یا غذای در حال آماده شدن را دیر برگردانده اید            |
| به هنگام پخت با آب کم: در مخزن به اندازه کافی روپوت وجود ندارد  | به هنگام پخت با آب کم: در مخزن به اندازه کافی روپوت وجود ندارد  |
| به هنگام پخت با آب: در مخزن مقدار آب بسیار کم است. (تناسب مواد غذایی رعایت نشده است)  | به هنگام پخت با آب: در مخزن مقدار آب بسیار کم است. (تناسب مواد غذایی رعایت نشده است)  |
| قبل از گذاشتن ظرف کف و دیواره های مخزن را با روغن زیتون یا روغن نباتی مالید. (نایید در مخزن روغن ریخته!)                        | قبل از گذاشتن ظرف کف و دیواره های مخزن را با روغن زیتون یا روغن نباتی مالید. (نایید در مخزن روغن ریخته!)                        |

|   |  |
|---|--|
| شما بیش از حد غذا را در مخزن جالبجا کرده اید. |  |
| زمان پخت را بیش از حد تنظیم کرده اید.         |  |

|  |  |
|--|--|
| مواد غذایی را متناسب با دستور انتخابی کنید. سعی کنید به عنوان مواد غذایی، میوه پزایب میوه، خامیر تریش و غیره ) |  |
| شما غذای آماده را بیش از حد در دستگاه درسته نگه داشته اید.   |  |

غذا باد نکرده و بالا نیامده است.

|  |  |
|--|--|
| تخم مرغ و شکر بد با هم مخلوط شده اند                       |  |
| خمیر با ماده پف کننده مدت طولانی مانده است.                |  |
| شما ارد را خوب الک نکرده و یا خمیر را خوب مخلوط نکرده اید. |  |
| به هنگام ترکیب مواد غذایی اشتباهی صورت گرفته است.          |  |
| دستور غذای انتخابی شما مناسب پخت با این مدل دستگاه نیست.   |  |

در یک سری از مدلهای چنانچه پر REDMOND در برنامه های "STEW" و "SOUP" در صورت کم بودن مایع در مخزن دستگاه، سیستم محافظت از گرم شدن بیش از حد دستگاه روشن می شود. در این صورت برنامه پخت متوقف می شود و دستگاه به حالت گرم نگه داشتن غذای آماده می رود.

### زمان پیشنهادی برای پخت غذاهای مختلف با بخار

| مواد غذایی   | وزن به گرم و یا تعداد     | حجم آب به میلی لیتر | زمان پخت به دقیقه |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. فله گو (به صورت مکعب های $1.5 \times 1.5$ سانتیمتری)    | 500                       | 500                 | 30                |
| 2. فله کوسند (به صورت مکعب های $1.5 \times 1.5$ سانتیمتری) | 500                       | 500                 | 25                |
| 3. فله مرغ (به صورت مکعب های $1.5 \times 1.5$ سانتیمتری)   | 500                       | 500                 | 15                |
| 4. کوفته ریزه/ کلت   | 180 (6 عدد) / 450 (3 عدد) | 500                 | 15/10             |
| 5. ماهی (فله)  | 500                       | 500                 | 10                |
| 6. میگو سالادی (فیز شده، آبلیم ریخته)                      | 500                       | 500                 | 5                 |
| 7. سیب زمینی (مکعب $1.5 \times 1.5$ )                      | 500                       | 500                 | 15                |
| 8. هویج (به صورت مکعب های $1.5 \times 1.5$ سانتیمتری)      | 500                       | 500                 | 35                |
| 9. چغندر (به صورت مکعب های $1.5 \times 1.5$ سانتیمتری)     | 500                       | 500                 | 1 ساعت و 10 دقیقه |
| 10. سبزیجات (پخته)   | 500                       | 500                 | 10                |
| 11. تخم مرغ  | 3 عدد                     | 500                 | 10                |

لازم به ذکر است که اینجا فقط توصیه های کلی هستند. زمان واقعی می تواند با توجه به کیفیت مواد مورد نظر و همچنین بسته به سابقه شما متفاوت از موارد توصیه شده باشد.

### توصیه هایی برای استفاده از رژیم های حرارتی در برنامه "MULTICOOK"

| ردیف | حرارت (درجه سانتی گراد) | توصیه برای استفاده (همچنین به کتاب آشپزی مراجعه شود) |
|------|-------------------------|--|
| 1    | 35                      | آماده سازی خنجر، تهیه سرکه                           |
| 2    | 40                      | تهیه یوگورت (ماست)                                   |
| 3    | 45                      | مایه زنی   |
| 4    | 50                      | تخمیر  |
| 5    | 55                      | تهیه کرم شکلاتی                                      |
| 6    | 60                      | تهیه چای سبز، غذای بچه                               |
| 7    | 65                      | تهیه گوشت در بسته بندی والکوم                        |
| 8    | 70                      | تهیه پودش (آراب با قند و آب میوه)                    |

| ردیف | حرارت (درجه سانتی گراد) | توصیه برای استفاده (همچنین به کتاب آشپزی مراجعه شود)             |
|------|-------------------------|--|
| 9    | 75                      | پاستوریزه کردن، تهیه چای سفید                                    |
| 10   | 80                      | تهیه نوشیدنی گرم الکلی   |
| 11   | 85                      | تهیه پنیر دلمه شده یا غذایی که نیاز به زمان طولانی برای پخت دارد |
| 12   | 90                      | تهیه چای قرمز  |
| 13   | 95                      | تهیه فیروزه  |
| 14   | 100                     | تهیه سفیده تخم مرغ زده شده با شکر و یک میوه ای، تهیه مربا        |
| 15   | 105                     | تهیه ژله ماهی  |
| 16   | 110                     | استریزه کردن   |
| 17   | 115                     | تهیه شربت قند  |
| 18   | 120                     | تهیه ساقی  |
| 19   | 125                     | تهیه تاس کباب  |
| 20   | 130                     | پختن   |
| 21   | 135                     | سرخ کردن غذاهای آماده برای ترد کردن آنها                         |
| 22   | 140                     | دود دادن   |
| 23   | 145                     | پخت سبزیجات و ماهی در فویل                                       |
| 24   | 150                     | پخت گوشت در فویل   |
| 25   | 155                     | سرخ کردن محصولات خفیری   |
| 26   | 160                     | سرخ کردن مرغ و پرلده   |
| 27   | 165                     | سرخ کردن استیک   |
| 28   | 170                     | کاملآ سرخ کردن در روغن (سیب زمینی سرخ کرده، ناگت مرغ و غیره)     |

### جدول برنامه های پخت (تنظیمات کارخانه)

| برنامه    | توصیه هایی برای استفاده  | زمان تنظیمی کارخانه به دقیقه | مدت زمان پخت و پز زمان قابل تنظیم بعد از استارت | به تعویق انداختن استارت | انتظار به کار | کرم نگهداشتن پس از پخت |
|-----------|--|------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|
| MULTICOOK | پخت چند نوع غذا یا امکان تعیین حرارت و زمان پخت  | 15                           | 5 دقیقه - 1 ساعت / 12 دقیقه                     | +                       | -             | +                      |
| OATMEAL   | پخت غلات و حبوبات در شیر   | 10                           | 5 دقیقه - 1 ساعت و 30 دقیقه / 1 دقیقه           | +                       | -             | +                      |
| STEW      | پخت گوشت، ماهی، سبزیجات و غذاهای ترکیبی  | 1 ساعت                       | 20 دقیقه - 12 ساعت / 5 دقیقه                    | +                       | -             | +                      |
| FRY       | سرخ کردن گوشت، ماهی، سبزیجات و غذاهای ترکیبی   | 15                           | 5 دقیقه - 1 ساعت و 30 دقیقه / 1 دقیقه           | -                       | -             | +                      |
| SOUP      | پخت آبگوشت، انواع سوپ های سبزیجات، سوپ های سرد و سوپ هایی که با مواد پر شده درست می شوند | 1 ساعت                       | 20 دقیقه - 8 ساعت / 5 دقیقه                     | +                       | -             | +                      |
| STEAM     | بخارپز کردن گوشت، ماهی، سبزیجات و سایر مواد  | 15                           | 5 دقیقه - 2 ساعت / 5 دقیقه                      | +                       | +             | +                      |

## VIII. تعهدات ضمانت

برای این دستگاه به مدت 2 سال از لحظه خرید ضمانت داده می شود. در طول مدت ضمانت، تولید کننده موظف می شود هرگونه نقص کارخانه ای دستگاه که با کیفیت پایین و یا مونتاژ پیش آمده است را با تعمیر، تعویض قطعه و یا تعویض کل دستگاه رفع کند. ضمانت فقط در صورت تأیید یا مهر مغازه و امضای فروشنده بر روی برگه ضمانت اعتبار می یابد.

مدت کار دستگاه و مدت اعتبار تعهدات گارانتی دستگاه از روز فروش و یا از تاریخ تولید محاسبه می شود (در صورتی که تاریخ فروش را نتوان تعیین کرد).

تاریخ تولید دستگاه را می توان از روی شماره سری مندرج بر روی برچسب مشخصات که روی بدنه دستگاه چسبیده است، پیدا کرد. شماره سری از 13 علامت تشکیل شده است. علامتهای 6 و 7 پیاپی ماه و علامت 8 پیاپی سال تولید دستگاه هستند.

این ضمانت در صورتی قابل قبول است که دستگاه متناسب با دستور استفاده از آن استفاده شده باشد. تعمیر نشده باشد. به خاطر استفاده نادرست از آن آسیب ندیده باشد. همچنین کل مجموعه دستگاه موجود باشد. این ضمانت شامل فرسایش طبیعی دستگاه، مواد مصرفی آن (فیلترها، انیمپها، روکشهای نظیف و کرامیک، کپک کننده های و غیره) نمی شود.

بسته بندی، دستور استفاده و همچنین خود دستگاه را باید متناسب با برنامه منطقه خود برای تبدیل زبانه، باز یافت کرد. دستگاه و لوازم جانبی آن را همراه با افعال دور نریزید.

| برنامه       | توصیه هایی برای استفاده   | زمان تنظیمی کارخانه به دقیقه | مدت زمان پخت و پز زمان قابل تنظیم بعد از استارت | به تعویق انداختن شروع استارت به کار | انتظار پس از پخت | کرم نگهداشتن |
|--------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--------------|
| PASTA        | پخت محصولات ماکارونی از انواع مختلف کند؛ پخت سوسیس و سایر مواد غذایی نیمه آماده | 8                            | 2 دقیقه - 20 دقیقه / 1 دقیقه                    | -                                   | +                | +            |
| SLOW COOK    | تهیه شیر نظیف شده، آبگوشت ها، ساق ها ژله ماهی، دانه                             | 5 ساعت                       | 1 ساعت - 8 ساعت / 10 دقیقه                      | +                                   | -                | +            |
| BOIL         | پخت سبزیجات و لوبیا باقالا  | 40                           | 5 دقیقه - 2 ساعت / 5 دقیقه                      | +                                   | -                | +            |
| BAKE         | پخت کیک، پیسکویت، پیراشکی و نان فندی از انواع خمیر و خمیرهای پف دار             | 1 ساعت                       | 20 دقیقه - 8 ساعت / 5 دقیقه                     | +                                   | -                | +            |
| GRAIN        | پخت شله انواع حبوبات و غلات و سبزیجات، پخت غلات ترد در آب                       | 35                           | 5 دقیقه - 4 ساعت / 5 دقیقه                      | +                                   | -                | +            |
| PILAF        | پخت انواع پلو (یا گوشت، ماهی، مرغ و یا سبزی)                                    | 1 ساعت                       | 20 دقیقه - 1 ساعت / 30 دقیقه / 10 دقیقه         | +                                   | -                | +            |
| YOGURT/DOUGH | پخت انواع مختلف یوگورت و خمیر   | 8 ساعت                       | 6 ساعت - 12 ساعت / 10 دقیقه                     | +                                   | -                | -            |
| PIZZA        | پخت پیتزا   | 25                           | 20 دقیقه - 1 ساعت / 5 دقیقه                     | +                                   | -                | +            |
| BREAD        | پخت نان آرد کند و آرد چاودار (خمیر)   | 3 ساعت                       | 1 ساعت - 6 ساعت / 10 دقیقه                      | +                                   | -                | -            |
| DESSERT      | تهیه انواع دسر از میوه ها و لوت های تازه  | 1 ساعت                       | 5 دقیقه - 4 ساعت / 5 دقیقه                      | +                                   | -                | +            |
| QUICK COOK   | پخت سریع برنج، غلات و حبوبات خرد شده در آب                                      | 30 دقیقه                     | -   | -                                   | -                | +            |

## VII. قبل از رجوع به مرکز سرویس و نگهداری

| پیام اشتباه روی صفحه نمایش | توصیه های احتمالی  | رفع نقص  |
|----------------------------|--|--|
| E1-E3                      | اشاره سیستم (احتمال از کار افتادن دستگاه الکترونیکی یا حسگرهای گرمایی)، یا درپوش کپک بسته نشده است | دستگاه را از برق جدا کنید. بگذارید سرد شود. درپوش آن را کپک بیندازید. اگر مشکل حل نشد، به مرکز سرویس و نگهداری آن مراجعه کنید. |

| رفع نقص   | دلیل احتمالی  | نقص                              |
|---|---|----------------------------------|
| میزان برق در شبکه را چک کنید.   | برق به دستگاه نمی رسد.                              | روشن نمی شود                     |
|   | وقفه در برق از شبکه.                                |                                  |
| شبه خارجی را خارج کنید.   | بین مخزن و عنصر گرم کننده شبه خارجی قرار گرفته است. |                                  |
|   | مخزن در دستگاه درست قرار داده نشده است.             | غذا در دستگاه طولانی پخت می شود. |
| دستگاه را از شبکه جدا کنید. بگذارید سرد شود. قسمت گرم کننده را نیز چک کنید. | قسمت گرم کننده کثیف است.                            |                                  |



Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond-ig.com](http://www.redmond-ig.com)  
Made in China

RMC-M90E-UM-2